

СИПАТТАМА

(3-бетті қараңыз)

- A Функция таңдағыш
- B Ескерту шамы
- C Бөлме термостаты

ПАЙДАЛАНУ

Электр желісіне қосу

Розеткаға қоспас бұрын, қуат желісінің кернеуі құрылғыда көрсетілген Volts (Вольт) мәніне сәйкес екенін және розетка мен қуат желісі сымының электр жүгіне жарайтынын тексеріңіз.

Орнату

Бұл құрылғыны тек тік бағытта пайдалану керек.

ІСКЕ ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

1. Ашаны розеткаға енгізбес бұрын құрылғының өшірілуі тұрғанына көз жеткізіңіз және қажет болса розетка қосқышын қосыңыз.
2. Термостатты (C) ең жоғарғы күйге қою және функция таңдағышты (A) мына күйлердің біріне қою арқылы құрылғыны іске қосыңыз: ✱ /1/2.
- **Жаз** (тек желдеткіш): функция таңдағыш (A) тетікті сағат тілі бағытына бұраңыз.
- **Төменгі қуатта жұмыс істету**: функция таңдағышты (A) бағытына "1" бұраңыз. Қызыл ескерту шамы жанады.
- **Жоғарғы қуатта жұмыс істету**: функция таңдағышты (A) бағытына "2" бұраңыз.
- **Құрылғыны өшіру үшін**: функция таңдағышты "●" бағытына бұраңыз.

Термостатты реттеу

Бөлме температурасы қажетті деңгейге жеткен кезде, термостатты сағат тілі бағытына қарсы индикатор шамы сөнгенше бұраңыз, бірақ одан әрі бұрамаңыз. Осылайша термостат температураны автоматты түрде сақтайды.

Қатырудың алдын алу

Термостат төменгі күйде ✱ тұрған кезде және функция таңдағыш 2-күйде тұрған кезде, құрылғы бөлме температурасын шамамен 5°C етіп ұстап, аз мөлшердегі қуатты жұмсайды және қатудың алдын алады.

КҮТІМ КӨРСЕТУ

- Тазаламас бұрын, әрқашан ашаны розеткадан суырып отырыңыз.
- Ауа кіру және шығу торларын тұрақты түрде

тазалап отырыңыз.

- Ешқашан қырғыш ұнтақтарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат көзі	Құрылғының электр қуатының деңгейін көріңіз
Қуатты тұтыну	"

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Бұйым түрі:	өнімдегі таңбалауға қараңыз
Үлгі:	"
Кернеу:	"
Жиілік:	"
Қуаты:	"

Қытайда:

De'Longhi Appliances s.r.l.
via L.Seitz, 47 - 31100 Treviso Italy
Де'Лонги Апплайансиз с.р.л.
Виа Л. Зейц, 47 31100 Тревизо Италия үшін жасалған.

Көдендік одақтар территориясында тұтынушыларға тасымалдау үшін жауап кершілікті және импортер:

"Делонги" ЖШҚ
127055 Ресей, Мәскеу қ,
Суцёвская көшесі, 27-үй, 3-ғимарат
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Бұл құрылғы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгендей жолмен пайдаланылады. Өнімнің мерзімі сатып алынған күннен бастап 2 жылға созылады.

Сақтау шарттары:

Ылғалдылық ауқымы < 80% және температура ауқымы + 5°C және + 45°C аралығындағы бөлмелер.

Бұйым шығарылған күнін бұйым корпусында жазылған сериялық нөмір бойынша анықтау мүмкін. (Сериялық нөмірі: ASSCC, бұл жерде А – өнім жасалған жылдың соңғы саны, SS – өнім жасалған апта, CC – басып шығару күні, 1992 жылдан бастап автоматты түрде есептеледі. Мысалы: Сер.№ 30411, өнім жасалған жыл – 2003, өнім жасалған апта – 4)

EAC