

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Alvorens de stekker in het stopcontact te steken, **controleer zorgvuldig** of de netspanning overeenkomt met de op uw toestel aangeduide spanning.
- Het stopcontact moet een vermogen van 10/16 Ampère hebben.
- DIT APPARAAT IS CONFORM DE EG-RICHTLIJN 89/336 EN DE MINISTERIËLE BESCHIKKING 476/92 HOUDENDE DE ELEKTROMAGNETISCHE VERENIGBAARHEID.

INSTALLATIE

Het apparaat kan alleen in de draagbare uitvoering gebruikt worden.

WERKING EN GEBRUIK**Modellen met functieschakelaar en thermostaat**

- **Zomerstand (alleen ventilatie):** draai de thermostaat in wijzerzin tot in de stand  /6.
- **Werking met Min. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **1**.
- **Werking met Max. vermogen:** draai de functieschakelaar in de stand **2**.
- **Uitschakelen:** draai de functieschakelaar in de stand "●" en de thermostaatknop in de stand . Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

Regeling thermostaat

Wanneer de temperatuur in de ruimte het gewenste niveau bereikt heeft, de rechterthermostaatknop  (indien aanwezig) langzaam tegen de wijzers van de klok in draaien tot het apparaat uitgaat en niet verder. De temperatuur die op deze manier ingesteld wordt, zal automatisch geregeld en in stand gehouden worden door de thermostaat.

ANTIVRIESFUNCTIE

Zet de linkerknop  in de stand **2**, en zet vervolgens de rechterthermostaatknop  in de stand . Wanneer het apparaat op die manier ingesteld wordt, wordt in de ruimte een temperatuur van ongeveer 5°C in stand gehouden, met een beperkt energieverbruik.

Modellen met schakelaar

- **Verwarmen met beperkt vermogen:** druk op de schakelaar "■" (op de schakelaar is de rode zone weergegeven).
- **Verwarmen met maximaal vermogen:** druk op beide schakelaars (op de schakelaar is de rode zone weergegeven).
- **Uitschakelen:** zet beide schakelaars af.

De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.

Modellen met alleen thermostaat

Het apparaat wordt ingeschakeld door de knop in wijzerzin te draaien tot deze in de maximale stand komt. Om het apparaat volledig uit te schakelen, wordt de knop in de minimale stand gedraaid en vervolgens de stekker uit het stopcontact gehaald.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, dient u altijd de stekker uit het stopcontact te trekken.
- **Maak regelmatig de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht schoon.**
- Gebruik nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen.

OPGELET

- Gebruik het apparaat niet in de onmiddellijke nabijheid van douches, badkuipen, wastafels, zwembaden, enz.
- Gebruik het apparaat altijd en uitsluitend in verticale positie.
- Gebruik het apparaat niet om wasgoed te drogen. Laat de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht vrij (gevaar voor oververhitting).
- Tot een afstand van 50 cm vóór het apparaat mogen geen meubelen of andere voorwerpen geplaatst worden.
- Wanneer het apparaat in de draagbare uitvoering wordt gebruikt, dient het niet tegen muren, meubelen, gordijnen, enz. te worden geplaatst.
- Wanneer het stroomtoevoer beschadigd is, wordt het vervangen door de fabrikant of zijn technische dienst, of in ieder geval door een persoon met gelijkaardige bekwaamheid, teneinde elk risico te vermijden.
- Het apparaat wordt niet rechtstreeks onder een vast stopcontact geplaatst.
- Dek het apparaat tijdens de werking niet af, om oververhitting en brandgevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².

Een **veiligheidsmechanisme** onderbreekt de werking van de thermoventilator ingeval er **per ongeluk oververhitting** ontstaat (vb. verstopping van de roosters voor de ingang en uitgang van de lucht, niet of langzaam draaiende motor). Om het apparaat weer in werking te stellen, is het noodzakelijk de stekker enkele minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting weg te nemen en vervolgens de stekker weer in het stopcontact te steken.



Belangrijk: in geen geval het apparaat tijdens de werking afdekken, omdat dit een gevaarlijke stijging van de temperatuur van het apparaat tot gevolg heeft.