

## INLEIDING

Lees voor het gebruik zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing. Veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing kan tot letsel leiden of schade aan het apparaat.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing.

## VEILIGHEID

### Symbolen gebruikt in deze gebruiksaanwijzing

Belangrijke waarschuwingen hebben de volgende symbolen. Deze waarschuwingen moeten strict in acht worden genomen. Veronachtzaming van de veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot elektrische schokken, ernstig letsel, brand, of schade aan het apparaat.



#### **Gevaar!**

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot levensgevaarlijke elektrische schokken.



#### **Opgelet!**

Veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing kan tot letsel leiden of schade aan het apparaat.



#### **Let op!**

Dit symbool wijst op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker.

### Waarschuwingen voor de veiligheid



#### **Opgelet!**

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan en geïnstrueerd zijn betreffende het veilige gebruik van het apparaat en bekend zijn met de daaraan verbonden risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud dienen niet uitgevoerd te worden door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de voedingskabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.



#### **Gevaar!**

Aangezien het apparaat op elektriciteit werkt, kunnen elektrische schokken niet worden uitgesloten.

Neem om die reden de volgende veiligheidsinstructies in acht:

- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel dient deze ter voorkoming van elk risico uitsluitend door de fabrikant of diens Technische Dienst te worden vervangen.
  - Raak het apparaat niet aan met vochtige handen of voeten.
  - Raak de stekker niet aan met vochtige handen.
  - Zorg dat het stopcontact vrij toegankelijk is, zodat de stekker zo nodig eruit getrokken kan worden.
  - Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan de kabel bij de stekker zelf vast.  
Trek nooit aan de voedingskabel, want daardoor kan beschadiging optreden.
  - Om het apparaat volledig uit te schakelen moet de stekker uit het stopcontact getrokken worden.
  - Probeer defecten aan het apparaat niet zelf te repareren. Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Technische Dienst.
  - Het apparaat nooit verplaatsen door aan de voedingskabel te trekken.
  - Er mogen op geen enkele manier wijzigingen aan het apparaat worden aangebracht, omdat de geringste verandering uiterst gevaarlijk kan zijn.
  - Gebruik geen verlengsnoer.
  - Het apparaat moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de regels voor huishoudelijke apparaten zoals die gelden in het betreffende land.
  - Het apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Laat uw elektriciteitsnet controleren door een bevoegde elektricien
- 
-  **Opgelet!**  
• Vergewis u er na het uitpakken van dat het apparaat volledig is en onbeschadigd.
  - Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschuim) buiten bereik van kinderen.
  - Gebruik het apparaat op een vlakke ondergrond.
  - Het apparaat niet gebruiken indien het klaarblijkelijk beschadigd is. Neem contact op met de Technische Dienst.

## Problemen verhelpen

Probeer een probleem eerst op te lossen door de informatie te lezen in de sectie "Probleemoplossingen" op bladzijde 28. Ingeval het apparaat gerepareerd moet worden, neem dan altijd contact op met de door de fabrikant aangewezen Technische Dienst. Vraag altijd met klem om originele onderdelen. Reparaties door onbevoegden kan gevaarlijk zijn en de garantie ongeldig maken.

## Juist gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de beschrijving in de gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing behandelt niet elke mogelijke toestand en situatie die zich kan voordoen. Gebruik gezond verstand en wees voorzichtig bij het installeren, gebruiken en onderhouden van welk elektrisch apparaat dan ook.

## Algemene veiligheidswaarschuwingen

- Installeer het apparaat niet in ruimtes waar zich gas, olie of zwavel bevindt, noch dicht bij warmtebronnen.
  - Gebruik het apparaat niet op hellende oppervlakken.
  - Houd het apparaat op minstens 50 cm afstand van ontvlambare stoffen (alcohol enz.) of voorwerpen die onder druk staan (bijv. spuitbussen).
  - Leg geen hete voorwerpen op het apparaat.
  - Bij transport dient het apparaat rechtop te staan of op een van de zijkanalen. Laat, alvorens het apparaat te verplaatsen, de condensaat tank leeglopen. Wacht na het transport minstens een uur alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
  - R 134a is een koelmiddel dat voldoet aan de Europese ecologische normen; niettemin is het aan te bevelen het koelingscircuit van het apparaat niet te doorboren. Lever het apparaat na de gebruiksduur af bij een centrum voor afvalverwerking.
- MILIEU-INFORMATIE Het apparaat bevat gefluoreerde broeikasgassen, toegelaten door het Kyoto Protocol. Onderhoud en afvalverwerking dienen alleen door bevoegd personeel te worden uitgevoerd (R134A, GWP=1300). De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. Daarom wordt aangeraden de verpakkingsmaterialen weg te gooien in de speciale bakken voor gescheiden afvalverzameling.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
  - De in- en uitgangen voor lucht niet belemmeren.
  - Gebruik het apparaat niet in wasruimtes.

## Elektrische aansluitingen

Wacht na het transport minstens een uur alvorens het apparaat in gebruik te nemen.

Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, controleer of:

- De netspanning overeenkomt met de waarde op het gegevensplaatje van het apparaat.
- Het stopcontact en de stroomtoevoer geschikt en voldoende zijn voor de vereiste belasting.
- De stroomtoevoer overeenkomt met de stekker. Als dit niet het geval is, laat de stekker vervangen door een bevoegde elektricien.
- Het stopcontact op de juiste manier is geaard.

## Gebruiksaanwijzing

Lees voor het gebruik zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing.

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing.  
Als het apparaat wordt overgedragen aan derden, dient de gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden.
- Veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing kan tot letsel leiden of schade aan het apparaat.  
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing.
- Bewaar de lijst van Technische Diensten en stel vast welke het dichtst bij u in de buurt is.



### Let op!

Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Als het apparaat wordt overgedragen aan derden, dient de gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden.

## INSTALLATIE

Plaats het apparaat in de ruimte die ontvochtigd moet worden. Er dient voor de luchtuitlaat ongeveer 50 cm vrijgehouden te worden aan de voorkant van de ontvochtiger. Voor doeltreffende ventilatie moet er ongeveer 5-10 cm vrijgehouden worden aan de achterkant van het apparaat. De condensatie kan op de volgende manieren worden afgevoerd:

### a) Afvoer naar het reservoir

De condensatie kan rechtstreeks naar het reservoir worden afgevoerd. Het reservoir kan gemakkelijk worden verwijderd (Afb. 1).

### b) Doorlopende afvoer naar buiten

Ingeval het apparaat voor lange periodes in werking is, maar het niet mogelijk is het reservoir regelmatig te legen, is het aan te bevelen de doorlopende afvoer naar buiten te gebruiken.

- 1) Verwijder de draaftop door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien en haal de rubberen stop van de uitloop af (Afb. 2).

- 2) Bevestig de bijgeleverde buis aan de uitloop zoals te zien is op afbeelding 3.
- 3) Zorg dat het eind van de slang niet hoger is dan de uitloop. Anders zal het water in het reservoir van het apparaat stromen (Afb. 4).  
Zorg dat er geen knikken in de slang zijn.

## BESCHRIJVING (bladzijde 3)

### Beschrijving van het apparaat (bladzijde 3 -A)








- A1. Bedieningspaneel
- A2. Opvangreservoir voor condens
- A3. Handvat
- A4. Luchtinlaatrooster
- A5. Luchtfilter of zilver-ion luchtfilter (alleen bij bepaalde modellen)
- A6. Luchtafvoerrooster
- A7. Afvoerslang voor condens (ongeveer 1 m lang)
- A8. Anti-allergie filter (alleen bij bepaalde modellen)

### Beschrijving van het bedieningspaneel


(bladzijde 3 -B)

- B1. Knop "AAN/Stand-by"
- B2. Keuzeknop
- B3. Controlelampje "Reservoir vol / Reservoir ontbreekt"
- B4. "Stand-by"-controlelampje "Ontvochtiging / Vorstbescherming"
- B5. Instelling vochtigheidsgraad

## HOE DE LUCHT TE ONTVOCHTIGEN

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
- Ga na of het controlelampje "Reservoir vol / Reservoir ontbreekt" (  ) uit is. Zo niet, leeg het reservoir en plaats het op de juiste manier terug.
- Druk, om het apparaat aan te zetten, op de knop "AAN/Stand-by" (  ).
- Druk op de keuzeknop (B2) om de gewenste luchtvochtigheid in te stellen ( , , , ,  )  
Het apparaat stelt nu de vochtigheidsgraad in naar uw keuze.

 Ongeveer 60% luchtvochtigheid

 Ongeveer 50% luchtvochtigheid

 Ongeveer 40% luchtvochtigheid

Het kiezen van de "dry"-functie  is ideaal om wasgoed sneller te drogen.

### **Let op!**

- **Als de luchtvochtigheid in de ruimte groter is dan de ingestelde waarde op het apparaat, zal het begin-**

**nen met ontvochtigen en pas stoppen als de gewenste luchtvochtigheid is bereikt.**

## CONTROLELAMPJES

### **Controlelampje reservoir (Controlesysteem reservoir)**

Deze ontvochtiger is voorzien van een mechanisme dat het correct functioneren van het apparaat in de gaten houdt.

Het overeenkomstige controlelampje op het bedieningspaneel licht op in de volgende situaties:

1. Het reservoir is vol:  
**Leeg de tank.**
2. Reservoir ontbreekt:  
**Plaats het reservoir terug.**
3. Het reservoir is niet correct geplaatst:  
**Zet het op de juiste manier terug.**
4. Voortdurende waterafvoer:  
De slang is verstopt of het niveauverschil is te groot (er blijft water stromen in het reservoir).

### **Verwijder de verstopping.**

Zodra de oorzaak is weggenomen, gaat het lampje uit en begint het apparaat weer te werken.

### **Controlelampje werking op lage temperatuur**

Wanneer de temperatuur van de ruimte te laag is, wordt het mechanisme voor werking op lage temperatuur geactiveerd. Dit mechanisme zorgt ervoor dat het apparaat afwisselend ontvochtigt en ventileert, waardoor ijsvorming wordt voorkomen. Bij regelmatig gebruik in koude ruimtes is het aanbevelenswaardig tegelijkertijd de verwarming (een beetje) aan te zetten. Dit maakt dat de ontvochtiger beter en sneller werkt.

### **Let op!**

- **Het apparaat is uitgerust met een vertragsingsmechanisme van 3 minuten. Dit beschermt de compressor ingeval het apparaat te vaak aan- en uitgezet wordt.**

## REINIGING EN ONDERHOUD

Altijd voor het reinigen en/of uitvoeren van onderhoud eerst de stekker uit het stopcontact trekken. Om veiligheidsredenen nooit een waterstraal zetten op het apparaat.

### Reiniging van de behuizing

- Gebruik voor het reinigen van het apparaat een vochtige, en daarna een droge doek.
- Gebruik nooit petroleum, alcohol of oplosmiddel.
- Spuit op het apparaat nooit insecticiden of iets dergelijks. Deze kunnen de plastic delen van het apparaat vervormen.

### Reiniging van het luchtfilter of zilver-ion luchtfilter. (alleen bij bepaalde modellen)

Als het filter vuil is, wordt de luchtcirculatie negatief beïnvloed en de doeltreffendheid van de luchtontvochtiger verminderd. Het is daarom goed het filter regelmatig te reinigen. Hoe vaak hangt af van de omgeving en hoe lang het apparaat in werking is. Als het apparaat voortdurend in werking is of zeer regelmatig, wordt u aanbevolen het filter eens per week te reinigen.

- Om het filter eruit te halen, verwijder het rooster en trek het filter eruit (zie afb. 5).
- Gebruik een stofzuiger om het stof van het filter te verwijderen. Als het filter erg vuil is, spoel het om met lauwwarm water. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn dan 40°C. Na het wassen moet het filter drogen alvorens het terug te plaatsen.

Het zilver-ion luchtfilter (indien aanwezig) houdt poederdeeltjes tegen en heeft ook een doeltreffende antibacteriële werking. Bovendien vermindert het de aanwezigheid van irriterende middelen, zoals pollen en sporen.

Het filter wordt met kleine zilveren deeltjes behandeld (op een schaal van een miljoenste millimeter) die zowel in staat zijn de vermenigvuldiging van bacteriën tegen te gaan als wel elke bacterie of spoor te vernietigen.

### Anti-allergie filter (alleen bij bepaalde modellen).

Sommige modellen zijn uitgerust met een anti-allergie filter. Dat kan de concentratie van allergenen die door de lucht worden meegevoerd op een snelle en efficiënte wijze aanzienlijk verminderen.

Haal het filter uit de verpakking en plaats het in het rooster aan de achterkant van het apparaat, zoals aangegeven op afb. 6. Het is raadzaam het filter om de 2 jaar.

### Indien het apparaat lange tijd niet is gebruikt:

- Leeg het reservoir na het loskoppelen van het apparaat van het stopcontact.
- Reinig en herplaats het filter.
- Bedek het apparaat met een plastic zak ter bescherming tegen stof.

### AFVALVERWERKING



Het apparaat dient niet weggegooid te worden met huisafval, maar afgeleverd te worden bij een erkend verzamelpunt voor afvalscheiding en recyclage.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	Zie gegevensplaatje plaatje
Opgenomen vermogen	"
Vorstbeschermer	Ja
Ventilatorsnelheid	1
Luchtfilter	Ja
Anti-allergie filter (alleen bij bepaalde modellen)	Ja
Afmetingen HxLxD	502x334x220
Capaciteit reservoir	2,1 l
Operationele grenzen:	
Temperatuur	2°C - 30°C
Relatieve vochtigheid	30-90%

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer de volgende punten alvorens de plaatstelijke erkende Technische Dienst te bellen.

PROBLEMEN	ORMOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
<p>Het apparaat werkt in de bedrijfsmodus ontvochtigen, maar de luchtvochtigheid neemt niet af.</p>	<p>Het filter is verstopt.</p> <p>De temperatuur of luchtvochtigheid in de kamer is te laag.</p> <p>De kamer is te groot voor het ontvochtigingsvermogen van het apparaat of er zijn te veel vochtigheidsbronnen (potten met kokend water, etc.)</p> <p>De ingestelde waarde voor luchtvochtigheid is te hoog.</p>	<p>Reinig het filter.</p> <p>Onder bepaalde omstandigheden is het normaal dat het apparaat niet ontvochtigt. Controleer de operationele grenzen van het apparaat in de sectie "Technische specificaties" In sommige gevallen is het raadzaam de omgeving te verwarmen.</p> <p>Verlaag de ingestelde waarde voor luchtvochtigheid.</p>
<p>Het apparaat werkt na opstarten ongeveer 3 minuten niet.</p>	<p>De beveiliging werd correct geactiveerd.</p>	<p>Wacht totdat de 3 minuten voorbij zijn.</p>
<p>Het apparaat werkt niet.</p>	<p>Het apparaat staat niet aan.</p> <p>Er geen stroom.</p> <p>Het apparaat is ingeschakeld. Lage vochtigheidsgraad</p> <p>Het reservoir is vol met water</p> <p>Het reservoir is niet goed geplaatst.</p>	<p>Steek de stekker in het stopcontact.</p> <p>Controleer de netspanning.</p> <p>Stel het apparaat op een hogere vochtigheidsgraad in.</p> <p>Leeg het reservoir</p> <p>Plaats het reservoir voorzichtig in de juiste positie.</p>