

## ELEKTRISK TILKOBLING

- Før man setter innkontakten må man kontrollere nøyte at nettspenningen på stedet samsvarer med spenningen i Volt V angitt på apparatets merkeskilt, samt at kontakten og tilførselsledningen er dimensjonert i forhold til strømbehovet.
- DETTE APPARATET ER I OVERENSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 2004/108/CE OM ELEKTROMAGNETISK KOMPABILITET.

## INSTALLASJON

Apparatet må kun brukes i bærbar konfigurasjon.

- Hvis apparatet blir brukt i bade- eller dusjrom, må du ta hensyn til "beskyttelsesvolumet" slik de er beskrevet i fig. 1, og man må foreta installasjonen langt fra vannkraner og vasker osv. Apparatet må ikke plasseres direkte under en veggkontakt.

## FUNKSJON OG BRUK

Kontrollere at apparatet er avslått før du setter stopselet i kontakten.

1. Sett stopselet i kontakten, varsellampen tennes.
2. Vri termostatspaken helt til maks. posisjon.
3. **Sommerfunksjon (bare vifting):** still funksjonsvelgeren på **\***.
4. **Funksjon på minste styrke:** still funksjonsvelgeren på **1** (på modeller med to viftehastigheter er viftehastigheten på minimum).
5. **Funksjon på medium styrke:** Still funksjonsvelgeren på **2** (på modeller med to viftehastigheter er viftehastigheten maksimal).
6. **Funksjon på maks. styrke:** still funksjonsvelgeren på **3** (maksimal viftehastighet).
7. **Slå av:** still funksjonsvelgeren på **"0"**.

**Merk:** På modeller med kun to styrkenivåer tilsvarer posisjon 2 maksimal styrke.

## Termostatregulering

Still termostaten på maksimal styrke, når du har oppnådd ønsket temperatur i rommet, vri termostatspaken sakte ned urviserne helt til du hører et klikk (viften slås av).

Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten

## Antifrys-funksjon

Med funksjonsvelgeren på 3 og termostatspaken på **\*** vil apparatet gi en temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer at det fryser med minimalt energiforbruk.

## VEDLIKEHOLD

- Ta ut stopselet av stikkontakten før ethvert vedlikehold.
- Rengjør rillene for innslipp og utslipp av luft regelmessig.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler for å rengjøre apparatet.

## ADVARSLER

- Dette apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet.
- Ikke bruk apparatet like ved siden av dusjer, badekar, svømmebasseng osv.
- Apparatet skal alltid stå i vertikal stilling.
- Ikke dekk til apparatet når det er i bruk, for å unngå fare for brann.
- Ikke bruk apparatet for å tørke tøy. Ikke tildekk rillene for innslipp og utslipp av luft (fare for overoppheeting).
- Ikke la apparatet brukes av personer (også barn), med begrensede psykiske, fysiske og sansemessige evner, eller med for liten erfaring eller kunnskap, med mindre de har tilstrekkelig tilsyn og opplæring av en ansvarlig voksen, som kan forebygge ulykker.  
Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Forsiden av apparatet må plasseres minst 50 cm. Fra møbler, vegger, gardiner og andre gjenstander.
- Apparatet må ikke plasser det i nærheten av vegger, møbler, gardiner osv.
- Vi anbefaler at du ikke bruker skjøteleddninger.

Hvis du må det, følg bruksanvisingen som følger med skjøteledningen meget nøyne, og ikke overstig styrken angitt på skjøteledningen.

- Hvis strømledningen er ødelagt, må den byttes ut av produsenten eller av teknisk servicesenter, **for å unngå enhver risiko**.
- Ikke bruk apparatet i et rom som er mindre enn 4 m<sup>2</sup>.
- Ved første gangs bruk vil apparatet kunne avgi en lukt som skyldes oppvarmingen. Vi anbefaler at du lufter rommet.

En **sikkerhetsanordning mot velting** vil stanse funksjonen dersom apparatet skulle falle over eller bli plassert på en måte som er tilstrekkelig uegnet til at dette utgjør en sikkerhetsrisiko. For å slå på apparatet igjen, er det nok å plassere det i riktig stilling.

Et **termisk sikkerhetsinnretning** avbryter funksjonen hvis en tilfeldig overoppheeting skulle oppstå (f.eks. ved tildekking av rillene for innslipp og utslipp av luft, motor som ikke går eller som går sakte).

For å gjeninnstille funksjonen, må du ta ut støpselet av stikkontakten noen minutter, fjerne årsaken til overoppheitingen og deretter sette støpselet i stikkontakten igjen.

**ADVARSEL:** For å unngå risiko knyttet til tilfeldig nullstilling av sikkerhetsanordningen, må dette apparatet ikke få strømtilførsel fra en ekstern bryterkrets, for eksempel en tidsbryter, og celler ikke til en krets som der strømforsyningen blir slått av og på



**VIKTIG:** For å unngå overoppheeting må du ikke dekke til apparatet på noen måte mens det er i bruk, fordi dette vil føre til farlig temperturstigning.