

## BESKRIVELSE AV APPARATET

- A Funksjonsvelger
- B Termostat
- C Varsellampe

## BRUK

### Elektrisk tilkobling

Før man setter innkontakten må man kontrollere nøye at nettspenningen på stedet samsvarer med spenningen i Volt V angitt på apparatets merkeskilt, samt at kontakten og tilførselsledningen er dimensjonert i forhold til strømbehovet.

### Installasjon

Apparatet må kun brukes i bærbar konfigurasjon.

Hvis apparatet blir brukt i bade- eller dusjrom, må du ta hensyn til "beskyttelsesvolumet" slik de er beskrevet i fig. 1, og man må foreta installasjonen langt fra vannkraner og vasker osv.

Apparatet må ikke plasseres direkte under en veggkontakt.

### Funksjon og bruk

Kontrollere at apparatet er avslått før du setter støpselet i kontakten.

1. Sett støpselet i kontakten, varsellampen tennes.
2. Vri termostatspaken helt til maks. posisjon.
3. **Sommerfunksjon (bare vifting):** still funksjonsvelgeren på .
4. **Funksjon på minste styrke:** still funksjonsvelgeren på **1** (på modeller med to viftehastigheter er viftehastigheten på minimum).
5. **Funksjon på medium styrke:** Still funksjonsvelgeren på **2** (på modeller med to viftehastigheter er viftehastigheten maksimal).
6. **Funksjon på maks. styrke:** still funksjonsvelgeren på **3** (maksimal viftehastighet).
7. **Slå av:** still funksjonsvelgeren på "0".




**Merk:** På modeller med kun to styrkenivåer tilsvarer posisjon 2 maksimal styrke.

### Termostatregulering

Still termostaten på maksimal styrke, når du har oppnådd ønsket temperatur i rommet, vri termostatspaken sakte med urviserne helt til du hører et klikk (viften slås av).

Temperaturen vil automatisk holdes konstant av termostaten

### Antifrys-funksjon

Med funksjonsvelgeren på 3 og termostatspaken på  vil apparatet gi en temperatur på ca. 5°C, noe som hindrer at det

fryser med minimalt energiforbruk.

## VEDLIKEHOLD

- Ta ut støpselet av stikkkontakten før ethvert vedlikehold.
- Rengjør rillene for innslipp og utslipp av luft regelmessig.
- Bruk aldri slipemidler eller løsemidler for å rengjøre apparatet.

## TEKNISKE DATA

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Merkespenning    | Se merkeplaten |
| Absorbert effekt | "              |