

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK.
KUN PÅ DENNE MÅTEN KAN MAN OPPNÅ OPTIMALE RESULTETER OG
MAKSIMAL SIKKERHET

N

SIKKERHETINFORMASJON

- Etter at emballasjen er blitt fjernet må man kontrollere at apparatet er helt. Dersom man skulle være i tvil bør man ta kontakt med fagfolk.
- Før apparatet koples til el-nettet må man kontrollere at nettspenningen som er angitt på informasjonsskiltet tilsvarer spenningen i det elektriske anlegget.
- Dersom den elektriske kabelen er skadd må denne byttes av produsenten eller av den tekniske assistanseavdelingen hos produsenten, eller i alle fall av en person med tilsvarende kvalifikasjoner, slik at all mulig risiko blir forebygget.
- Unngå å senke apparatet ned i vann.
- Dette apparatet må anvendes på den måten det er beregnet, det vil si til luftfukting i private boliger. All annen bruk må anses som upassende og dermed farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig skader som kommer av uriktig, upassende eller uansvarlig bruk av apparatet, og/eller reparasjoner som blir utført av personer som ikke er kvalifisert.
- Dette apparatet må ikke tillates brukt av barn eller uegnede personer, uten tilstrekkelig tilsyn.
- Man må ikke la barn leke med apparatet.
- På innsiden av dette apparatet vil det utvikles høye temperaturer. Vis derfor størst mulig varsomhet når apparatet er i bruk.
- Man må aldri fjerne tanken eller flytte apparatet mens luftfukteren er i funksjon, eller før det har gått 15 minutter etter at det er blitt slått av og man har trukket kontakten ut av veggen.
- Man må aldri anvende luftfukter uten vann. Bruk kun vanlig springvann uten tilsetninger av noe slag.
Fyll opp tanken kun når apparatet er slått av.
- Unngå å flytte luftfukteren når tanken er full, eller apparatet er i bruk.
- La ikke apparatet stå på unødig fordi dette kan utgjøre en mulig risiko.
- Unngå å plassere hender, ansikt eller kropp direkte over, eller nær damputførselsristen når apparatet er i bruk.
- Plasser apparatet på en rett og stabil overflate. Det må aldri plasseres på tepper, ryer eller ømfintlige møbler som kan bli ødelagt av å komme i kontakt med damp eller vann.
- Unngå å plassere luftfukteren i nærheten av varmekilder, så som varmovner eller radiatorer osv. Plasser apparatet i nærheten av en stikkontakt. For å oppnå optimale ytelser må luftfukteren plasseres minst 10 cm fra veggen.
Sørg for at dampen som kommer ut fra risten ikke er stilt inn mot veggen. Dette kan føre til skader, spesielt på tapet.
- Når apparatet er koplet til strømmettet må man i tillegg være klar over følgende grunnleggende sikkerhetsregler:
- Unngå å berøre apparatet med fuktige eller våte hender.
- Unngå å berøre apparatet barbeint eller med våte føtter.
- Man må ikke trekke i el-ledningen eller i selve apparatet for å ta støpselet ut av stikkontakten.
- Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.
- Man må ikke føre fremmedlegemer inn i apparatet.
- Man må ikke la apparatet utsettes for vær og vind, og man må ikke bruke det utendørs.
- Man må ikke dekke til damputførselsristen.
- Dersom man vil kvitte seg med apparatet bør man kutte av ledningen etter at støpselet er trukket ut.
- Før man begynner med enhver type rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon, må apparatet koples fra el-nettet ved å trekke ut kontakten.
- Ved feil og/eller dårlig funksjon må man slå av apparatet uten å gjøre noen inngrep selv. For eventuelle reparasjoner må man kun henvende seg til et autorisert service-senter, og be om at det kun brukes originaldeler.
- Før bruk må man forsikre seg om at ledningen er hel.
- Man må ikke dynke dampføleren, eller senke den ned i vann.
- Overdreven fuktighet i rommet kan føre til at det dannes kondens på vinduer eller møbler. Dersom dette skulle skje må luftfuktere slås av.

TA GODT VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN SLIK AT DEN KAN KONSULTERES
VED BEHOVTEKNIKE EGENSKAPER

TEKNISKE EGENSKAPER

MODELL	UH 700M	UH 800E
Tankkapasitet	6 liter	6 liter
Strømforbruk	Se merkeskiltet	Se merkeskiltet
Damputførselsnivå	1	2
Automatisk utkopling	*	*
Varsellampe for tom vanntank	*	*
Fordampingsplate med teflon-belegg	*	*
Utførsel av duftessenser- eller medisinske produkter	*	*
Dimensjoner (LxDxH)	33x20,6x35,4 cm	33x20,6x35,4 cm

BESKRIVELSE AV APPARATET

- A) Damputførselsrist med kar for tilsetning av duftessenser og medisin
- C) Damputførselsrør
- C) Vannbeholder
- G) Støttebase
- E) Betjeningspanel
- F) Fuktighetsføler
- G) Vannrør
- H) Fordampingsplate med teflon-belegg

Mod. UH800E

- O) Skjerm
- P) Bryter for å øke den relative luftfuktigheten
- Q) Bryter for å senke den relative luftfuktigheten
- R) Seleksjonsbryter for maksimum og minimum styrke
- S) Startknapp
- T) ON/OFF-knapp

Mod. UH700M

- I) Seleksjonsbryter ON/OFF/dampmåler
- L) Varsellampe for vannmangel
- M) Lampe som varsler påslått apparat
- N) Varsellampe apparatet får strømtilførsel

Vanntanken til luftfukteren inneholder cirka 6 liter vann, og garanterer kontinuerlig funksjon i cirka 26 timer

FØR BRUK

MERKNAD: Når man pakker ut luftfukteren, vil man kunne finne noen vanndråpe-merker. Dette er helt normalt fordi alle apparater testes før de blir solgt.

1. Sjekk at apparatet ikke er koplet til el-nettet.
2. Plasser apparatet på en stødig overflate.
3. For å fylle tanken snur man den opp ned, og tar av korken ved å vri det mot venstre (mot urretningen), fyll deretter tanken med rent frisk vann, deretter lukker man korken ved å vri den hardt mot høyrelokket ved å vri den hardt mot høyre (med urretningen).
4. Sørg for at fordampingsplaten er ren og er fri for smuss eller fremmedlegemer.
5. Plasser tanken riktig på baseenheten.
6. Sett støpslet i stikkkontakten.

BRUKSANVISNING

Når tanken er riktig påsatt på baseenheten, og kontakten satt i kan luftfukteren slås på.

Modell UH700M

Vri ON/OFF/fuktighetsmåler (I) i en av de mulige posisjonene mellom OFF og MAX. Varsellampen som viser at apparatet får strømtilførsel (N) vil tennes. Apparatet vil kun være i funksjon når funksjons-varsellampen (M) tennes.
Merknad: Når fuktighetsnivået i rommet er høyere enn den innstilte luftfuktigheten vil funksjons-varsellampen (M) slukkes. For å starte opp apparatet igjen må man vri seleksjonsbryteren ON/OFF/ fuktighetsmåler (I) i stillingen MAX.

Når man har oppnådd innstilt fuktighetsnivå må man vri fuktighetsmåleren mot urretningen helt til funksjons-varssellampen (**M**) slukkes. På denne måten vil apparatet vedlikeholde det innstilte fuktighetsnivået.

Når vannet i tanken er blitt brukt opp, vil apparatet slutte å lage damp, og alle 3 varssellampene vil holdes tent. For å starte opp igjen funksjonen må man slå av apparatet ved å plassere seleksjonsbryteren ON/OFF/fuktighetsmåler (**I**) i stillingen OFF, så fyller man opp tanken med kaldt vann, venter i ca 10 minutter, og så slå på apparatet igjen. Dersom apparatet ikke slår seg på gjentar man operasjonen.

Modell UH800E

Første gang man slår på apparatet, når man fører støpslet inn i veggkontakten vil apparatet gi fra seg et "pip", og skjermen viser i noen sekunder alle ikonene, for deretter å gå i stand-by-posisjon.

Apparatet er utstyrt med 5 funksjonstaster.

Hver gang man trykker på en av dem vil apparatet gi fra seg en pipetone.

1. Trykk på tasten ON/OFF (**T**), på skjermen får man da se fuktighetsnivået i rommet. Dersom fuktigheten ligger under 40% vil skjermen vise teksten **LO**, dersom den ligger over 90% vil skjermen vise teksten **HI**.
 2. Still inn ønsket fuktighetsnivå ved hjelp av tastene (**P**) og (**Q**).
Merknad: Det er mulig å regulere den relative luftfuktigheten i 5% trinn, fra 40% til 85%. Dersom man trykker enda en gang på tasten (P) vil apparatet fungere kontinuerlig, og skjermen vil vise "  **LO**%.
Etter at man har valgt verdi for den luftfuktigheten man ønsker å oppnå, vil skjermen vise den målte fuktigheten i rommet.
 3. Når man slår det på vil apparatet fungere ved maks styrke "  " **HI**. Dersom man heller vil ha minimum styrke, trykker man på tasten (**R**).
Når fuktigheten i rommet ligger over den innstilte luftfuktigheten vil apparatet slå seg av og skjermen vise symbolet "  ".
Merknad: Dersom apparatet er tilkoplek strømmettet, vil det fungere ved sist innstilte nivå hver gang man på nytt slår på apparatet.
Når vannet i tanken er brukt opp, vil apparatet slutte å fungere, og skjermen vil vise symbolet "  ".
Får å starte opp apparatfunksjonen må man fylle tanken med kaldt vann, vente ca 10 minutter, og deretter på nytt trykke på startknappen (**S**). Dersom apparatet ikke slår seg på gjentar man operasjonen.
- Luftfukteren bruker ca 3 minutter for å bringe vannet til kokepunktet og slippe varm damp ut i rommet.
 - Når luftfuktigheten er lavere enn det innstilte nivået, vil apparatet produsere damp, og når dette nivået er nådd, vil det slå seg av.
Karet for duftessenser og medisin befinner seg sentralt på damputførselsristen. For å ta dette i bruk er det nok å helle essensene direkte i. Karet kan enkelt fjernes og rengjøres. Man må ikke helle essenser i vannbeholderen.

VIKTIG: Dersom man ikke skal bruke apparatet i to dager eller mer, må man sørge for at tanken er blitt fullstendig tømt og tørr, for å unngå at det dannes alger eller bakterier i vannet.

RENGJØRINGSOPERASJONER

Ved å fjerne den tørre luften og gi riktig luftfuktighet, vil luftfukteren hjelpe til å gi et behagelig innneklima. For å oppnå maksimal effekt fra apparatet, og for å unngå å bruke det på feil måte, må man følge anvisningene som gis i denne bruksanvisningen.

Husk at når apparatet er i bruk må det behandles varsomt slik som alle andre elektriske apparater.

Manglende respekt for de grunnleggende hygieniske normene kan føre til framvekst av mikroorganismer i vannbeholderen på apparatet. De rengjøringsoperasjonene som her beskrives må derfor gjennomføres jevnlig for å garantere at luftfukteren fungerer korrekt og med positiv effekt. Vi må sterkt understreke hvor viktig det er med jevnlig rengjøring for å motvirke fremvekst av bakterier og alger innvendig.

DAGLIG VEDLIKEHOLD

Luftfukteren får vannet til å koke og steriliserer det, for å slippe varm og ren damp ut i rommet. Alt smuss og urenhet vil bli samlet opp i fordamingskammeret.

Man må ikke bruke metallobjekter eller spisse redskaper til rengjøring av fordampingsplaten.

Ved rengjøring av luftfukteren og de tilhørende komponentene må man unngå bruk av: vaskemidler, olje, parafin, bensin, vindusrengjøringsmidler, møbelpolish, eller andre løsemidler.

1. Før man starter med rengjøring, slår man av luftfukteren ved å vri seleksjonsbryteren i posisjonen OFF, og deretter trekke ut kontakten.
2. Fjern tanken fra luftfukteren, og tøm den.
3. Fjern damputførselsrøret (B).
4. Hold basen til apparatet fast med begge hender og vend den på siden over en vask for å tømme ut rester av vann. Baseenheten til luftfukteren må aldri settes inn i vasken eller rett under kranen.
5. Gjør tanken og basen grundig rene med en klut. Dersom man skal bruke luftfukteren igjen med en gang, fylles deretter tanken opp med rent vann, og settes på plass på baseenheten.

UKENTLIG VEDLIKEHOLD

For å fjerne fastsatt smuss.

1. Gjenta operasjonene 1 - 2 og 3 i foregående avsnitt.
2. Hell en kopp lys, uttynnet eddik inn i fordamingskammeret og tanken. La eddiken virke i 20 minutter, og tørk så av alle indre vegger med en myk klut. Dersom det skulle finnes ytterligere fastsatt smuss, kan man la eddiken virke i 30 minutter eller mer. Bruk en klut som er fuktet med uttynnet eddik for å fjerne flekker også fra baseenheten.
3. Før man begynner med desinfisering av tanken, må alle rester av eddik fjernes med lunket vann.

For å desinfisere tanken:

1. Fyll opp tanken med vann og to skjeer klorin.
2. La oppløsningen virke i ca 20 minutter, rist litt på tanken av og til slik at alle overflater blir fuktet med oppløsningen.
3. Tøm tanken etter ca 20 minutter, og skyll godt med rennende vann helt til klorinlukten er borte.
4. Dersom man ønsker å starte opp luftfukteren igjen med en gang fylles tanken opp igjen, og plasseres igjen på baseenheten

HVORDAN OPPBEVARER MAN LUFTFUKTEREN

Når man ikke har tenkt å bruke luftfukteren på en lang stund, bør man gjøre som følger:

1. Rengjør, skyll og tørk luftfukteren nøye som beskrevet over.
UNNGÅ å la vann stå i luftfukteren når den skal settes bort for lengre tid. Vannet kan permanent skade funksjonene på apparatet.
2. Pakk apparatet inn i originalemballasjen igjen, og sett på et kjølig og tørt sted.
3. Gjør ren luftfukteren på nytt før den skal tas i bruk igjen neste sesong.