

DENNE BRUKSANVISNINGEN BØR LESES NØYE GJENNOM FØR APPARATET TAS I BRUK. KUN PÅ DENNE MÅTEN KAN MAN OPPNÅ BEST RESULTAT OG HØYEST BRUKSSIKKERHET.

N

ADVARSLER


- Dette apparat bør utelukkende brukes til det formål det er laget for, hvilket vil si å rense luft i boliger.
- All annen bruk skal betraktes som ikke korrekt og dermed farlig. Produsenten kan ikke stilles ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av ikke korrekt, feilaktig eller uansvarlig bruk og/eller reparasjoner som utføres av ukyndig personell.
- Undersøk at apparatet er i orden etter at emballasjen er fjernet. I tilfelle du ikke er sikker på at alt er i orden skal det ikke brukes og en kyndig tekniker må kontaktes.
- Plastposen som produktet er pakket inn i kan være en potensiell kilde til risiko og må derfor aldri oppbevares innenfor barns rekkevidde.
- Før apparatet kobles til en stikkontakt skal det sjekkes at boligens el-nettspenning tilsvarer den som er angitt på apparatets merkeskilt.
- I tilfelle stikkontakten og apparatets støpsel ikke passer sammen skal sistnevnte skiftes ut med en passende av en faglært tekniker.
- Apparatet må aldri dyppes i vann.
- Når apparatet er tilkople el-nettet må man dessuten overholde følgende grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger:
 - Ta aldri på apparatet med våte eller fuktige hender,
 - Bruk aldri apparatet med bare eller våte føtter,
 - Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten ved å dra i ledningen eller selve apparatet
 - hold apparatet utenfor barns rekkevidde;
 - unngå å føre inn fremmedlegemer i apparatet;.
 - Apparatet må ikke utsettes for vær og vind eller brukes utendørs,
 - Tett aldri til luftinntakets og luftavledningens gittere,
- **Hvis det skulle oppstå skade på el-kabelen må den skiftes ut øyeblikkelig og utelukkende av en fagkyndig tekniker, som er godkjent av produsenten.**
- Hvis man vil kvitte seg med apparatet definitivt, anbefales det å sørge for at det ikke kan brukes om igjen ved å kutte over el-kabelen, etter at støpselet er trukket ut av stikkontakten.
- Før man setter i gang med rengjøring eller vedlikehold skal apparatet frakobles strøm ved at støpselet trekkes ut av stikkontakten.
- I tilfelle det oppstår skader eller at apparatet ikke virker slik det skal, skal det slås av uten at man selv forsøker å reparere det.

For eventuelle reparasjoner skal man kun henvende seg til kyndige sentra for teknisk assistanse og forlange at det kun benyttes originale reservedeler og tilbehør.
- Kontrollere alltid at el-kabelen er hel før apparatet brukes.

OPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FOR ALL SENERE BRUK.

TEKNISKE EGENSKAPER

- 1. De' Longhi's luftrensere er utstyrt med de seneste tekniske nyvinninger innen filtrering av luft i boliger.
- 2. En kraftig og stillegående viftemotor suger inn luft gjennom fromtpanelet;
- 3. Den forurensede luften går gjennom et vaskbart forfilter som fjerner de største urene partiklene, så som støv og pollen. Den delvis filtrerte luften blir deretter tvunget mot HEPA-fil- teret som har lang levetid, og stor filtrerende overflater. Dette er lett å kjenne fordi det er laget av et spesialbrettet papir. Dette HEPA-fil-teret (High Efficiency Particulate Air) fjerner partikler shelt ned til størrelsen 0,1 micron, og filtrerer dermed urenheter av alle slag, til og med bakterier;
- 4. Deretter passerer luften gjennom et aktivt kullstoffilter som fjerner dårlig lukt. Dette filteret er mørkegrått og er lett gjenkjennelig på den høye porøsiteten som kjennetegner det.



- 5. Den rensede luften blåses ut i rommet igjen gjennom øvre rist. Den oppovergående luft- strømmen muliggjør en bedre sirkulasjon av luften i rommet uten at dette skaper ubeha- gelig trekk.
- 6. Når denne står på, vil en ioniseringsanordning som styres uavhengig blåse ut en sky av velgjørende negativt ladede ioner sammen med den filtrerte luften.
- 7. De svevende partiklene i luften vil bli negativt ladet når de kommer i kontakt med de nega- tive ionene, og vil derfor kunne koples sammen med partiklene som er positivt ladet og dermed danne sammensatte partikler, med større dimensjon, som deretter kan filtreres av luftrenseren. De negative partiklene vil tiltrekkes de overflatene som er positivt ladet, så som vegger eller gulv.
- 8. De negative ionene begunstiger en forbedring av innemiljøets ion-balanse, idet atmosfæ- ren normalt inneholder flere positivt ladede ioner enn negativt ladede ioner. Ioniseringsanordningens virkning vil derfor redusere statisk elektrisitet, som dannes av gulvtepper, vegg-til-vegg-tepper, fjernsynsapparater og dataskjermer.

EGENSKAPER	
Spenning	
Frekvens	e merkeskiltet
Absorbert kraft	
Egnet til bruk i rom inntil	30 m³
Antall vifter	1
Viftens hastighet	3
Luftrenserens betjeningspanel	•

BESKRIVELSE AV APPARATET

- | | |
|---------------------------------------|---|
| A) Frontpanel | I) Varsellampe tidsinnstiller |
| B) Vaskbart forfilter | L) Tidsinnstiller-bryter |
| C) HEPA-filter | M) Bryter for ioniseringsenhet |
| D) Aktivt lukthemmende kullfilter | N) Varsellampe 'silent' |
| E) Rist for utførsel av filtrert luft | O) Varsellampe 'standard' |
| F) Håndtak | P) Varsellampe 'turbo' |
| G) Strømledning | Q) ON- OFF/Hastighetsbryter for ventilasjon |
| H) Stikkontakt | |

BRUKSANVISNING

1. Pakk ut luftrenseren og plasser den på en stabil overflate slik at luftinntaket på frontpanelet og luftutførselen (øvre rist) ikke blir hindret. En god plassering i rommet innbærer at apparatet er minst en meter fra veggen.
2. Fjern frontristen (A). inne i luftrenseren vil man finne filter innpakket i plastposer.
3. Fjern emballasjen til filtrene. Plasser filtrene i den rekkefølgen som er angitt i figuren: det aktive kullfilteret (sort), plassert direkte inne i luftrenseren slik at den sitter fast, så HEPA-filter som skal legges over det aktive kullfilteret, til slutt plasseres for-filteret.
4. Sett frontpanelet tilbake på plass
5. Etter at man har kontrollert at strømspenningen i boligen tilsvarer den som er angitt på apparatet, koples apparatets støpsel til stikkontakten.
6. Slå på apparatet ved å trykke på ON-OFF/Viftehastighets-bryteren (Q), deretter trykker man inn tasten en gang til for å velge ventilasjonshastighet (quiet, standard, turbo).

Funksjonen 'quiet': Bruk denne funksjonen når man ønsker mest mulig stillegående viftefunksjon.

Funksjonen 'standard': Bruk denne funksjonen når man ønsker funksjon ved middels hastighet.

Funksjonen 'turbo': Bruk denne funksjonen når man ønsker en så hurtig funksjon som mulig i lokaler som er røykfylte eller spesielt støvete. Varsellampen som tilsvarer den enkelte funksjonen vil tennes.

7. For å slippe ut negative ioner i luften sammen med den rensede luften trykker man på tasten for ioniseringsfunksjon, og ser selve tasten tennes.

8. Programmert funksjon:

For å aktivere programmert funksjon, med påslått apparat må man trykke på tidsinnstilleren. Apparatet vil slå seg av etter 3 timer.

RENGJØRING AV APPARATET

Tørk av apparatets ytre deler med en myk, lett fuktet klut for å fjerne støv, skitt og fingeravtrykk.

Frontpanelet og forfilteret som er installert der kan demonteres og vaskes separat i varmt såpevann (men IKKE i oppvaskmaskin). Tørk alle komponentene omhyggelig før de monteres på plass igjen.

Den øvre risten kan gjøres ren med en myk børste.

NB: Apparatet må aldri senkes ned i vann for å gjøre ren luftrenseren.

VEDLIKEHOLD OG UTSKIFTING AV FILTRENE

1. Husk på at luftrenserens effektivitet også, eller spesielt er avhengig av filtrenes tilstand og kontroller dem derfor med jevne mellomrom.
 2. Fjern frontpanelet. Kontroller forfilteret. Når det har samlet seg opp en tilstrekkelig mengde støv og andre urenheter, fjernes forfilteret fra gitteret, og vaskes for hånd med varmt såpevann. Tørk filteret godt før hele blokken settes på plass igjen
 3. Levetiden til HEPA-filtrene og de aktive kullfiltrene vil avhenge av forholdene apparatet brukes under. Generelt, dersom man antar kontinuerlig bruk i 24 timer i lokaler med normale mengder røyk og støv, kan man angi en sannsynlig levetid på 12-18 måneder for HEPA-filtrene, og ca 6-12 måneder for de aktive kullfiltrene. For å bytte ut filteret med aktivt kull må man først ta ut HEPA-filteret, deretter fjerne det aktive kullfilteret, og sette inn et nytt filter isteden. Før man monterer tilbake frontpanelet må man sjekke at for-filteret er rent. Hyppig rengjøring av forfilteret vil forlenge levetiden til HEPA-filteret.
 4. Når filteret skifter farge fra hvitt til mørkegrått eller brunt må det skiftes ut. Vask aldri det aktive kullfilteret eller HEPA-filteret. Disse to filtrene kan ikke gjenvinnes når de er utbrukte.
 5. Reservefiltre fra De Longhi kan kjøpes hos våre servicesenter og i de forretninger som forhandler husholdningsapparater.
-