

OSTRZEŻENIA



Niebezpieczeństwo!

- Urządzenie nie może być stawiane bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.
- Nie używać urządzenia w pobliżu prysznica, wanny, umywalki, basenu, itp.
- W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić się o jego wymianę do producenta, do jego Serwisu Technicznego, lub do wykwalifikowanego technika, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.
- Urządzenie musi być zainstalowane w taki sposób, aby jego polecenia nie były dostępne dla osób korzystających z wanny lub z prysznica.



Uwaga!

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, ale tylko, gdy są nadzorowane i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja ze strony użytkownika nie może być wykonywana przez dzieci, chyba że pod opieką osób dorosłych.
- Trzymać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 3 lat, chyba że znajdują się one pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą

tylko włączać/wyłączać grzejnik, pod warunkiem, że znajduje się on lub jest zainstalowany w stałej pozycji, a dzieci znajdują się pod nadzorem i zostały pouczone o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku, które niesie ze sobą jego użytkowanie. Dzieci w wieku między 3 a 8 lat mogą nie mogą wkładać wtyczki do gniazdka, regulować i czyścić urządzenia lub wykonywać jego konserwacji. **UWAGA: Niektóre części urządzenia nagrzewają się i mogą powodować oparzenia. Należy zachować szczególną uwagę w obecności dzieci i osób słabych.**

- **WAŻNE:** Aby uniknąć ryzyka związanego z przypadkową aktywacją zabezpieczenia, urządzenie nie może być zasilane przy pomocy urządzenia włączania/wyłączania zewnętrznego, na przykład regulatora czasowego, ani nie może być podłączone do obwodu, który jest włączany i wyłączany przez dostawcę energii.



Ryzyko oparzenia!!

- **WAŻNE:** Aby uniknąć przegrzania, nie zakrywać w  żadnym wypadku urządzenia podczas jego funkcjonowania, ponieważ spowodowałoby to niebezpieczne zwiększenie temperatury.



Uwaga:

- Odradza się używania przedłużaczy. W przypadku, gdy ich użycie jest niezbędne, należy uważnie przestrzegać instrukcji załączonych do przedłużacza, zwracając uwagę, aby nie przekroczyć limitu mocy,

podanego na przedłużaczu.

- W odległości 50 cm od urządzenia nie mogą się znajdować meble lub inne przedmioty.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniu o powierzchni mniejszej niż 4m².
- Przed schowaniem urządzenia, sprawdzić czy jest ono całkowicie wyłączone i czy wtyczka została wyciągnięta z gniazdka.
Nie przechowywać w zapylonym otoczeniu.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie używać urządzenia do suszenia prania. Nie zasłaniać kratki wlotu i wylotu powietrza (ryzyko przegrzania).
- Nie stawiać działającego urządzenia w pobliżu ścian, mebli, zasłon, itp.
- Przy pierwszym użyciu z urządzenia może wydobywać się specyficzny zapach spowodowany nagrzanieniem. Zaleca się przewietrzenie pomieszczenia.

Funkcje bezpieczeństwa

- **Zabezpieczenie:** urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie, które przerywa funkcjonowanie termowentylatora w przypadku przegrzania (np. zatkanie kratki wlotu i wylotu powietrza, silnik nie obraca się lub obraca się wolno).
Aby przywrócić funkcjonowanie, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego, odczekać kilka minut, usunąć przyczynę przegrzania, a następnie ponownie włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Jeśli urządzenie w dalszym ciągu nie funkcjonuje, należy skontaktować się z najbliższym Serwisem Technicznym firmy De'Longhi.

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

WSTĘP

Diękujemy za zakup produktu firmy De'Longhi. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

Symbole używane w niniejszej instrukcji

Ważne ostrzeżenia sygnalizowane są przez symbole podane poniżej. Ważne jest przestrzeganie ostrzeżeń. W przypadku braku przestrzegania ostrzeżeń, może dojść

do porażenia prądem, ciężkich obrażeń, oparzeń lub uszkodzeń urządzenia.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną wypadków na skutek porażenia prądem, z zagrożeniem życia.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie może być przyczyną wypadków lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko oparzenia!!

W przypadku nieprzestrzegania, niebezpieczeństwo oparzeń.



Uwaga:

Ten symbol podkreśla ważne porady i informacje dla użytkownika.

OPIS

(zobacz rys. 1).

- A** Przełącznik funkcji (Tylko w niektórych modelach)
- B** Termostat pomieszczenia
- C** Lampka kontrolna (Tylko w niektórych modelach)

UŻYTKOWANIE

Instalacja

Urządzenie może być używane tylko w konfiguracji przenośnej.

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Urządzenia nie należy ustawiać bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym.

Podłączenie elektryczne

- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilającego należy dokładnie sprawdzić czy napięcie sieciowe odpowiada wartości w V podanej na urządzeniu oraz czy gniazdko zasilające i linia zasilająca są odpowiednie dla urządzenia.
- NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGI DYREKTYWY 2004/108/WE W SPRAWIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ.

Działanie i użytkowanie

Modele z przełącznikiem funkcji i termostatem pomieszczenia

- Przekręcić termostat (jeśli przewidziany) w kierunku

- zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do momentu zatrzymania na maksymalnej pozycji.
- **Funkcja letnia (tylko wentylacja):** ustawić pokrętkę przełącznika w pozycji . (w modelach, które ją przewidują, zapala się lampka kontrolna)
 - **Ogrzewanie na zmniejszonej mocy:** ustawić pokrętkę przełącznika w pozycji 1. (w modelach, które ją przewidują, zapala się lampka kontrolna)
 - **Ogrzewanie na maksymalnej mocy:** ustawić pokrętkę przełącznika w pozycji 2. (w modelach, które ją przewidują, zapala się lampka kontrolna)
 - **Wyłączanie:** ustawić pokrętkę przełącznika w pozycji 0.
Zaleca się wyciągnięcie wtyczki z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane.

Modele tylko z termostatem

Urządzenie włącza się poprzez przekręcenie termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do maksymalnej pozycji (w modelach, które ją przewidują, zapala się lampka kontrolna).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia, należy przesunąć termostat do minimalnej pozycji  i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.

Regulacja termostatu

Kiedy pomieszczenie osiągnie żądaną temperaturę, powoli przesuwaj termostat w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, dopóki nie zgaśnie lampka kontrolna; pokrętkę nie należy dalej przesuwować.

W ten sposób ustawiona temperatura zostanie automatycznie zachowana i będzie stale utrzymywana przez termostat.

Funkcja zapobiegająca zamarzaniu

Ustawić przełącznik w pozycji 2, następnie ustawić termostat w pozycji .

Po dokonaniu takich ustawień urządzenie utrzymuje temperaturę otoczenia równą około 5° przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej.

- Nie należy nigdy stosować proszków ściernych ani rozpuszczalników.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napięcie zasilania	Zobacz tabliczkę znamionową	
Pobierana moc	"	
Waga netto:	MOD: HTF 3031	1,462 KG
	HTF 3020	1,412 Kg
	HTF 3033	1,515 kg

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Czyścić często kratki wlotu i wylotu powietrza, usuwając ewentualny brud przy pomocy odkurzacza.