

## INSTRUÇÕES GERAIS

Retirar a lareira da embalagem verificando que nem a lareira nem o cabo eléctrico foram danificados durante o transporte. Não colocar a lareira em funcionamento caso se apresente danificada.

Os seixos/carvões encontram-se no interior da embalagem, dos lados da lareira. Assegure-se que retirou os acessórios antes de eliminar a embalagem.

## MONTAGEM DAS PERNAS

Retirar as pernas da embalagem de polistireno. Deitar a lareira sobre a face posterior sobre um pano ou superfície macia para não danificar a pintura.

Apertar as três pernas firmemente nos orifícios da base da lareira e colocá-la na posição vertical.

## COLOCAÇÃO DA LAREIRA

Esta lareira foi concebida para aquecer rapidamente salas e outros ambientes, sendo instalada contra uma parede, num canto ou no interior de um fogão de sala.

Colocar o aparelho nas proximidades de uma tomada.

Assegure-se que a ventilação necessária para o bom funcionamento da lareira é suficiente.

**ADVERTÊNCIA: Não ligar a lareira sem ter instalado as pernas. De contrário, a lareira pode sobreaquecer.**

## COLOCAÇÃO DOS SEIXOS/CARVÕES

Consoante o modelo que tenha adquirido, encontrará na embalagem seixos ou carvões.

Para colocar os seixos/carvões na prateleira dentro da lareira é necessário remover o painel frontal prateado.

O painel frontal é mantido na posição por dois magnetos no topo e duas cavilhas em baixo.

Para retirar o painel frontal seguir as seguintes instruções:

1. Segurar firmemente os dois lados do painel frontal prateado.
2. Puxe levemente o painel para si, destacando-o dos magnetos.
3. Fazer deslizar o painel para cima até as cavilhas saírem dos orifícios.

Depois de ter colocado a lareira no local pretendido, retirar os seixos/carvões da caixa de acessórios. Os seixos/carvões são materiais naturais, pelo que podem ocorrer variações nas dimensões, forma e cor.

Disponha os seixos/carvões como desejar, na quantidade que considere necessária.

Se a sua lareira prevê o uso de seixos, sugerimos que distribua os mais pequenos como base sobre toda a superfície da prateleira. Os 3 seixos maiores devem ser então colocados sobre os pequenos, enquanto que os médios devem ocupar os espaços livres para impedir a passagem da luz.

Para voltar a colocar o painel, introduzir as cavilhas nos orifícios respectivos e aproximar o painel dos magnetos.

## CONJUNTOS DE ACESSÓRIOS

Para personalizar a sua lareira estão disponíveis os seguintes acessórios:

1. filtros em várias cores
2. "tubo a imitar chaminé " em metal. Se não estiver disponível no seu revendedor, solicite-o ao Serviço de Assistência.

## FUNCIONAMENTO

Para ligar a lareira utilize os 3 interruptores situados na perna direita.

### Activação do efeito luz e chama

As luzes podem ser acesas com o aquecimento ou independentemente do mesmo.

O interruptor mais próximo da parte anterior da lareira acende e apaga as luzes.

Premindo este interruptor, as luzes acendem-se sem aquecimento, permitindo-lhe desfrutar o efeito de chama durante todo o ano. Voltando a premir o interruptor as luzes apagam-se.

### Níveis de aquecimento

Para seleccionar o nível mínimo de aquecimento, premir o interruptor marcado com uma barra (1kW).

Para seleccionar o nível máximo de aquecimento, premir tanto o interruptor marcado com uma barra como o que tem duas barras (2kW).

### Interruptor automático de protecção

A lareira dispõe de um interruptor automático para evitar danos causados por eventual sobreaquecimento. A lareira apaga-se automaticamente em caso de interrupção do fluxo de ar. Retirar a ficha da tomada de corrente, eliminar a causa da obstrução e deixar arrefecer a lareira. Voltar a introduzir a ficha na tomada.

### Ruído

Como todos os aparelhos ventilados, é normal que a lareira faça um pouco de ruído, causado pelo fluxo de ar.

## MANUTENÇÃO

Antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza, desligue sempre a lareira da tomada de corrente.

### Substituição das lâmpadas

A lareira é equipada com duas lâmpadas de luz natural de 60W com casquilho de baioneta. A lareira é equipada com duas lâmpadas vermelhas de 40W com casquilho de baioneta. As lâmpadas de substituição podem ser adquiridas nas lojas de material eléctrico ou nos grandes supermercados. Para substituir as lâmpadas, é necessário retirar o painel frontal e aguardar que as lâmpadas arrefeçam. Para a substituição das lâmpadas:

1. Segurar ambos os lados do painel frontal.
2. Puxe ligeiramente o painel para si, destacando-o dos magnetos.
3. Deslizar o painel para cima até as cavilhas saírem dos respectivos orifícios.
4. Substituir as lâmpadas por outras do mesmo tipo.
5. Para voltar a aplicar o painel, introduzir as cavilhas nos respectivos orifícios e encostar o topo do painel aos magnetos.

As lâmpadas não estão cobertas pela garantia.

## Limpeza

A lareira pode ser limpa com um pano húmido. Não usar polidor de metais nem detergentes agressivos.

## ADVERTÊNCIAS

- Não usar a lareira na casa de banho nem nas proximidades de banheiras, lavatórios, duchas ou piscinas.
- Não utilizar a lareira para enxugar a roupa. Não obstruir os bocais de aspiração nem as saídas de ar (perigo de sobreaquecimento).
- Não colocar a lareira directamente sob uma tomada de corrente.
- Nunca cobrir o aparelho quando em funcionamento.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, proceder à substituição no fabricante, num centro de assistência autorizado ou por pessoal qualificado.
- É preferível não usar cabos de extensão, visto que podem sobreaquecer.
- Para evitar os perigos resultantes de eventual reposição do sistema de segurança, este aparelho não deve ser alimentado através de um temporizador externo.
- Não utilizar a lareira em salas com superfície inferior a 4m<sup>2</sup>.
- Tal como com qualquer equipamento eléctrico, estas advertências procuram contemplar a maior parte das eventualidades possíveis, mas é sempre necessário usar de precaução e bom senso na utilização do aparelho, sobretudo na presença de crianças.
- Em particular, é necessário prestar atenção para que as crianças não brinquem nem introduzam na boca os seixos ou carvões.
- A eventual ligação da lareira a um interruptor diferencial deve ser efectuada por um electricista competente, em conformidade com as normas eléctricas em vigor.
- Sem adequada vigilância, não permitir a utilização do aparelho por crianças ou pessoas incapazes.
- A parte anterior da lareira deve ficar a, pelo menos, 50 cm dos móveis, paredes, cortinados ou outros objectos.



**Importante:** não cobrir o aparelho quando em funcionamento, isto poder sobreaquecer perigosamente.

## ANOMALIAS DE FUNCIONAMENTO

|                                                                |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A corrente não chega à lareira</b>                          | Verificar a tomada, ficha e fusível                                                                        |
| <b>Ausência de iluminação/efeito de chama</b>                  | Verificar que a estufa está acesa. Verificar que as lâmpadas estão operacionais.                           |
| <b>O aquecedor desliga /Efeito de chama escasso ou ausente</b> | Verificar que os bocais de aspiração e saída do ar não estão obstruídos e que o aparelho não está coberto. |