

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- A Selector de funções
- B Termóstato
- C Luz piloto

UTILIZAÇÃO

Ligação eléctrica

Antes de inserir a ficha na tomada de alimentação, certifique-se atentamente de que a voltagem da sua rede doméstica corresponde ao valor indicado em Volts (V) no aparelho e de que a tomada e a linha de alimentação suportam a carga requerida.

Instalação

O aparelho só deve ser utilizado na configuração portátil.

Se o aparelho for utilizado numa casa de banho com banheira ou duche, é necessário respeitar o “volume de protecção” ilustrado na fig. 1. De qualquer forma, deve ser sempre instalado longe de torneiras, lavatórios, duchas, etc.

O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de alimentação fixa.

Funcionamento e utilização

Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de introduzir a ficha na tomada de alimentação.

1. Introduza a ficha na tomada de alimentação. A luz piloto acende-se.
2. Rode o botão do termostato até atingir a posição máxima.
3. **Serviço de verão (apenas ventilação):** rode o selector de funções para a posição .
4. **Funcionamento à potência mín.:** rode o selector de funções para a posição **1**.
5. **Funcionamento à potência méd.:** rode o selector de funções para a posição **2**.
6. **Funcionamento à potência máx.:** rode o selector de funções para a posição **3**.
7. **Desligar:** rode o selector de funções para a posição “0” e o botão do termostato para a posição  e, de seguida, retire a ficha da tomada de alimentação.



Nota: Nos modelos dotados de apenas 2 níveis de potência, a posição 2 corresponde à potência máxima.

Regulação do termostato

Coloque o termostato na posição máxima, quando a divisão alcançar a temperatura desejada, rode lentamente a patilha do termostato no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique (o ventilador desliga-se). A temperatura assim de-

finida será automaticamente regulada e mantida constante pelo termostato.

Função antigelo

Com o seletor de funções na posição 3 (posição 2 para os modelos dotados de apenas 2 níveis de potência) e o botão do termostato na posição , o aparelho mantém a divisão a uma temperatura de cerca de 5°C, impedindo a congelação com um consumo mínimo de energia.

Modelos apenas com termostato

Para ligar o aparelho, rode o botão do termostato no sentido dos ponteiros do relógio até atingir a posição máxima (o indicador luminoso acende-se). Para desligar completamente o aparelho, rode o botão no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à posição , e, depois, retire a ficha da tomada. Para a função antigelo, rode o botão do termostato para a posição  e deixe a ficha inserida na tomada de alimentação.

MANUTENÇÃO

- Retire sempre a ficha da tomada antes de efectuar qualquer operação de limpeza.
- Limpe regularmente as grelhas de entrada e saída de ar.
- Nunca utilize pós abrasivos nem solventes para limpar o aparelho.

DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	Ver etiqueta de características
Potência absorvida	“