

## AVERTISMENTE

### Instrucțiuni de siguranță

- Aparatul poate fi utilizat și de copiii peste 8 ani și de persoanele cu capacități psihofizice și senzoriale reduse sau cu experiență și cunoștințe insuficiente, cu condiția de a fi supravegheate cu atenție și instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care acest lucru le implică.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie să fie executate de copii, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați.

- Nu lăsați copiii mai mici de 3 ani în apropierea aparatului, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în mod constant.
- Permiteți-le copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani doar să pornească / oprească aparatul, cu condiția ca acesta să fie amplasat sau instalat în poziția obișnuită de funcționare, iar ei să fie atenți supravegheați și instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele pe care le presupune acest lucru.

Nu le permiteți copiilor cu vârsta între 3 și 8 ani să conecteze ștecherul, să regleze și să curețe aparatul sau să efectueze întreținerea acestuia.

**ATENȚIE: Unele părți ale aparatului pot deveni foarte**

**fierbinți și pot provoca arsuri.**

**Trebuie să se acorde o atenție deosebită în prezența copiilor sau a persoanelor vulnerabile.**

- **ATENȚIE:** Nu acoperiți  în niciun caz aparatul în timpul funcționării pentru a evita o supraîncălzire periculoasă.
- Circuitul acestui aparat este umplut cu o cantitate exactă de ulei special și reparațiile care necesită deschiderea aparatului trebuie să fie efectuate doar la un centru de asistență autorizat de producător. Orice eventuală pierdere de ulei trebuie semnalată la Serviciul de Asistență Clienți. Pentru mai multe detalii, consultați certificatul de garanție anexat.
- Aparatul nu trebuie să fie amplasat direct sub o priză electrică fixă.
- Nu utilizați niciodată radiatorul în apropierea căzilor de baie, chiuvetelor, dușurilor sau piscinelor.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de serviciul de asistență tehnică al producătorului ori de o persoană cu o calificare similară, pentru a preveni orice fel de riscuri.
- **ATENȚIE:** pentru a evita riscurile asociate cu resetarea accidentală a sistemului de siguranță, se interzice alimentarea aparatului printr-un

## timer extern.



### **Pericol de arsuri!**

Nerespectarea avertismentelor poate cauza opăriri sau arsuri.

- Nu recomandăm folosirea de prelungitoare deoarece acestea se pot supraîncălzi în timpul funcționării radiatorului.



### **Observație:**

Acest simbol indică recomandări și informații importante pentru utilizator.

- Nu folosiți niciodată radiatorul pentru uscarea lenjeriei.
- Nu așezați niciodată cablul de alimentare deasupra radiatorului când acesta este cald.
- Recomandăm să nu așezați radiatorul într-un curent de aer deoarece curenții puternici pot compromite eficiența aparatului.
- Utilizați radiatorul doar în poziție verticală.
- Amplasați aparatul la o distanță de cel puțin 50 cm de corpuri de mobilă sau alte obiecte.
- La prima utilizare, lăsați aparatul să funcționeze cu termostatul setat pe valoarea maximă cel puțin 15 minute pentru a elimina mirosul de "nou". Substanțele cu rol de protecție aplicate pe rezistențe înainte de transport pot cauza o mică emisie de fum, fapt ce trebuie considerat normal.
- Nu blocați grilele de evacuare sau de admisie a aerului situate în partea inferioară a aparatului.
- Poziționați aparatul astfel încât priza și ștecherul să poată fi ușor accesibile și după instalare.
- Nu utilizați acest aparat într-o încăpere cu suprafața mai mică de 4 m<sup>2</sup>.
- Un dispozitiv de siguranță întrerupe funcționarea aparatului în caz de supraîncălzire accidentală. Pentru reconfigurarea aparatului, contactați Serviciul de Asistență Clienți, conform instrucțiunilor din certificatul de garanție anexat.

**CE** Aparatul este conform cu următoarele directive CE:

- directiva pentru joasă tensiune 2006/95/CE și modificările ulterioare;
- directiva CEE 2004/108 privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) și modificările ulterioare.

## Eliminarea



În temeiul Directivei europene 2002/96/EC, nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile menajere, ci predați-l la un centru recunoscut de colectare separată.

## INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales acest radiator De'Longhi.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni pentru a evita posibilele riscuri sau daune aduse aparatului.

## DESCRIERE

- A** termosta
- B** selector de putere
- C** bec de semnalizare

## Conexiunea electrică

- Înainte de a conecta ștecherul la priză, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea indicată pe plăcuța cu caracteristici și că priza și rețeaua de alimentare electrică sunt potrivite pentru sarcina utilizată.
- **CONECTAȚI RADIATORUL DOAR LA O PRIZĂ LEGATĂ LA PĂMÂNT.**
- Acest aparat a fost construit în conformitate cu Directiva europeană 2004/108/CE cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Evitați ca îmbrăcămintea, lenjeria, mobilă și alte materiale inflamabile să intre în contact cu priza de alimentare a radiatorului.

## UTILIZARE

Scoateți aparatul din cutia de ambalaj și răsturnați-l, după care așezați-l deasupra polistirenului.





Controlați integritatea cablului de alimentare și dacă aparatul nu a suferit avarii în timpul transportului. Nu puneți în funcțiune aparatul dacă a fost avari.

## Montarea picioarelor

Scoateți picioarele și roțile din ambalajul de polistiren. Introduceți roțile în pivotul picioarelor și apăsați tare până la auzirea unui declic (fig.1).


Așigurați-vă trăgând, că roțile sunt bine fixate.

Montați picioarele prin intermediul tijei în formă de "U" corespunzătoare și a respectivelor piulițe cu aripioare în partea inferioară a radiatorului, doar între elementele externe, așa după este ilustrat în figurile 2-3-4.



### Modelul cu roți premontate pliabile

Răsturnați radiatorul pe o cârpă sau pe o altă suprafață moale pentru a evita dăunarea vopselei. Deschideți complet roțile învârtind către exterior (fig.5). Reașezați radiatorul în poziția normală.



### Funcționarea și modul de utilizare

#### Aprinderea

Introduceți ștecherul în priză de curent; rotiți termostatul până la oprirea acestuia în poziția de maximum; aprindeți radiatorul cu ajutorul selectorului, în funcție de modalitățile indicate mai departe:

- Aduceți selectorul în poziția **"MIN"** pentru a selecționa puterea minimă.
- Aduceți selectorul în poziția **"MED"** pentru a selecționa puterea medie.
- Aduceți selectorul în poziția **"MAX"** pentru a selecționa puterea maximă.
- Aduceți selectorul în poziția **☼** pentru a selecționa funcțiunea de încălzire turbo.
- Aduceți selectorul în poziția **☼ + MAX** pentru a selecționa funcțiunea de încălzire turbo + puterea maximă.
- Aduceți selectorul funcțiune în poziția **"0"** pentru a stinge aparatul.

### Reglarea termostatului

Atunci când mediul ambiant a ajuns la temperatura dorită, rotiți încet termostatul până la stingerea beculuțului luminos (sau până la poziția semnalată de un "click") și nu mai departe.

Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de către termostat.

### Funcțiune antigier

Cu termostatul în poziția **☼** și selectorul în oricare poziție diferită de **0**, aparatul va menține mediul ambiant la o temperatură de circa 5°C împiedicând congelarea, cu o risipă minimă de energie.

### Încălzirea turbo

Aparatul este dotat cu termoventilare care încălzește mai rapid camera. Pentru a porni această funcțiune aduceți selectorul în poziția **☼** sau **☼ + MAX**.

Important: un dispozitiv de siguranță va interveni și va stinge aparatul în cazul supraîncălzirilor datorate acumulării prafului pe grilele de intrare și de ieșire a aerului. Pentru a-l reactiva, scoateți ștecherul din priză, lăsați ca aparatul să se răcească, curățați grilele de intrare și de ieșire a aerului cu un aspirator, după care racordați din nou aparatul la rețea și aprindeți-l.

### ÎNȚREȚINEREA

Înainte de orice intervenție, scoateți ștecherul din priză de curent și așteptați ca radiatorul să se răcească. Radiatorul electric cu ulei nu necesită o întreținere deosebită. Este suficient să-l ștergeți de praf cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți niciodată prafului abrazive sau solvenți. Dacă este necesar, îndepărtați eventualele concentrări de murdărie servindu-vă de un aspirator.

### DATE TEHNICE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tensiunea de alimentare | Vezi plăcuța cu caracteristici |
| Consum de energie       | "                              |