

POPIS

- A Termostat
- B Vypínače
- C Tlačidlo komfortnej teploty (Comfortemp)
- D Držiak kábla
- E Koliesko

POUŽITIE

Elektrické pripojenie

- Pred pripojením radiátora do siete, skontrolujte či napätie vo vašej elektrickej sieti korešponduje s hodnotou V vyznačenou na zariadení a či je zásuvka a napájací kábel správne dimenzovaný.
- PRIPOJTE RADIÁTOR IBA K DÔKLADNE UZEMNEJ ZÁSUVKE.

Modely so systémom "Easy wheel"

Otočte radiátor hore nohami na koberci alebo mäkkom povrchu, aby ste predišli poškodeniu povrchovej farby. Úplne vyklepte kolieska ich otočením smerom von (obr. 1). Otočte radiátor späť, do správnej polohy.



Dôležité!

Pri používaní by mal byť radiátor vždy postavený vertikálne (kolieska na zemi, ovládanie na vrchu). Akákoľvek iná poloha môže byť nebezpečná!

POKYNY PRE POUŽITIE

Zapnutie

Otočte ovládací gombík termostatu smerom vpravo (maximum). Zapnite oba vypínače. Kontrolky na vypínačoch ostnú zapnuté bez ohľadu na nastavený cyklus na termostate. Keď sa v izbe dosiahne želaná teplota, otáčajte ovládací gombík termostatu smerom vľavo, pomaly a pozorne, až kým nezačujete kliknutie. Spotrebič sa tým nastaví na automatické zapnutie a vypnutie, aby udržiaval želanú teplotu.

Ekonomizér

Na dosiahnutie úspornejšej prevádzky sa môžu vypínače použiť jednotlivito:

- jedno tlačidlo v pozícii «**MIN**» = minimálny výkon (kontrolka svieti)
- jedno tlačidlo v pozícii «**MED**» = stredný výkon (kontrolka svieti)
- obidve tlačidlá v pozícii «**MIN**» «**MED**» = maximálny výkon (kontrolky svietia)



Poznámka: Radiátor úplne vypnete, ak prepnete oba

vypínače do polohy OFF.

Používanie termostatu

Termostat pracuje na základe teploty v miestnosti a nie teploty radiátora. Otočte koliečko termostatu proti smeru hodinových ručičiek smerom k nižším číslam, pre zníženie teploty; otočte ho v smere hodinových ručičiek smerom k vyšším číslam pre zvýšenie teploty. Pre úplné vypnutie zariadenia, otočte termostat na minimum ✱ a odpojte ho zo siete.

Funkcia proti zamrznutiu

Otočte termostat do polohy ✱ a stlačte oba spínače. Spotrebič udrží teplotu prostredia na teplote približne 5 °C, čím sa zabráni zamrznutiu rúrok, ale s úsporou energie. N modeloch s časomerom treba zúbky zatlačiť smerom dovnútra.

TLAČIDLO COMFORTEMP (komfortná teplota) (iba na niektorých modeloch)

S tlačidlom "COMFORTEMP" a stlačenými obidvomi vypínačmi, je zariadenie automaticky nastavené, aby dosiahlo a udržiavalo teplotu považovanú za komfortnú. Rozsvieti sa zelená kontrolka, ktorá naznačuje spustenie "COMFORTEMP". V tomto režime je teplota automaticky nastavená tlačidlom "COMFORTEMP". Pre vypnutie tohoto režimu a návrat k prevádzke s termostatom, stlačte znova tlačidlo COMFORTEMP.

ÚDRŽBA A SERVIS

Pred každým zásahom vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete a počkajte na vychladnutie radiátora. Radiátor utierajte mäkkou a vlhkou utierkou, nepoužívajte čistiace prípravky ani abrazívne čističe.

Ak radiátor nebudete určitú dobu používať, oviňte napájací kábel na príslušný držiak a spotrebič uložte v suchej miestnosti. Tento spotrebič je skonštruovaný tak, aby vydržal bez problémov mnoho rokov. V prípade poruchy alebo ak by ste mali nejaké pochybnosti, nesnažte sa radiátor opraviť sami: hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Zavolajte najbližšie servisné stredisko (pozrite zoznam servisných stredísk).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	Pozrite klasifikačný štítok
Príkon	"

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do zásuvky elektrickej siete	Zapojte zástrčku zo zásuvky elektrickej siete
	Elektrická zásuvka nefunguje správne	Skontrolujte, či je elektrická zásuvka pod napätím
	Prítomnosť prekážok na mriežke.	Odstráňte prekážku a spotrebič nechajte vychladnúť. Ak spotrebič nefunguje, kontaktujte servisné stredisko
	Možno ste nastavili príliš nízku teplotu	Nastavte vyššiu teplotu