

POPIS

- A Termostat
- B Volič funkcií
- C Nožný spínač (iba u niektorých modelov)
- D Otočný podstavec (iba u niektorých modelov)
- E Spínače (iba u niektorých modelov)

POUŽITIE

Elektrické zapojenie

Predtým, ako zasuniete zástrčku do elektrickej zásuvky, skontrolujte, či sa napätie elektrickej siete v domácnosti zhoduje s hodnotou napätia vo V uvedeného na spotrebiči a či elektrická zásuvka a elektrický obvod sú vhodné na požadované zaťaženie.

Instalácia

Spotrebič sa smie používať iba v konfigurácii prenosného spotrebiča.

Ak sa spotrebič bude používať v kúpeľni s vaňou alebo so sprchou, bude nevyhnutné dodržať „bezpečnostný priestor“, ako je zobrazené na obr. 1 a v každom prípade bude musieť byť nainštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od kohútikov, umývadiel, sprch a pod.

Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod pevnú elektrickú zástrčku.

Chod a použitie

MODEL S VOLIČOM FUNKCIÍ A S TERMOSTATOM

Pred vsunutím zástrčky do zásuvky elektrickej siete sa uistite, že je spotrebič vypnutý.

1. Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
2. Točte rukoväťou termostatu, až kým nedosiahne maximálnu polohu.
3. **Letná funkcia (iba ventilácia):** točte voličom funkcií do polohy .
4. **Chod pri minimálnom výkone:** točte voličom funkcií do polohy 1.
5. **Chod pri maximálnom výkone:** otočte volič funkcií do polohy 2.
6. **Vypnutie:** točte voličom funkcií do polohy „0“.

Nastavenie termostatu

Nastavte termostat na maximálnu polohu, keď okolie dosiahne žiadajú teplotu, pomaly točte rukoväťou v protismere hodinových ručičiek, až kým nezačujete kliknutie (vypne sa ventilátor). Takto určená teplota bude automaticky nastavená a termostatom konštantne udržiavaná

Mrazuvzdorná funkcia

Keď je volič funkcií v polohe 2 a rukoväť termostatu v polohe , prístroj udržiava teplotu okolia okolo 5°C, zabrániac tak, s minimálnou stratou energie, mrazeniu.

Modely iba s termostatom

Prístroj zapnete točením rukoväti v smere hodinových ručičiek do maximálnej polohy a až do dorazu. Informácie o nastavení nájdete v odseku „Nastavenie termostatu“. Aby ste spotrebič úplne vypili, otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek až do polohy minima a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

MODEL S SPÍNAČOM

- Ohrievanie so zníženým výkonom: stlačte spínač  na spínači je viditeľná červená zóna).
 - Ohrievanie s maximálnym výkonom: stlačte oba spínače  ;  (na spínači je viditeľná červená zóna).
 - Vypnutie: vypnite oba spínače.
- Odporúča sa vždy zástrčku vytiahnuť, keď sa spotrebič nepoužíva.



Poznámka: maximálny výkon je aktívny iba so zapnutým spínačom .

MODEL S TOČIACIM PODSTAVCOM (HLAVNÝ NOŽNÝ SPÍNAČ)

Niektoré modely majú točiaci podstavec a hlavný nožný spínač. Prístroj môže byť točený ručne doprava a doľava približne o 30° tak, aby vzduch prúdil do žiadaného smeru. Na zapnutie prístroja, po nastavení termostatu a voliča funkcií, tak ako bolo popísané v predchádzajúcom texte, stlačte pedál nachádzajúci sa na základni. Na vypnutie prístroja stačí znova stlačiť pedál.

Dôležité upozornenie: prístroj sa zapne iba stlačením pedálu.

ÚDRŽBA

- Pred akýmkoľvek čistením vytiahnite zásuvku zo zástrčky.
- Pravidelne čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte drsné prášky alebo riedidlá.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájacie napätie

Pozrite výrobný štítok s technickými údajmi

Príkon

“