

POPIS

(pozrite obrázok na str. 3).

- A Termostat
- B Vypínač
- C Tlačidlo komfortnej teploty (Comfortemp)
- D Držiak kábla
- E Koliesko

POUŽITIE

Elektrické pripojenie

- Pred pripojením radiátora do siete, skontrolujte či napätie vo vašej elektrickej sieti korešponduje s hodnotou V vyznačenou na zariadení a či je zásuvka a napájací kábel správne dimenzovaný.
- PRIPOJTE RADIÁTOR IBA K DÔKLADNE UZEMNEJ ZÁSUVKE.

Systémom "Easy wheel"

Otočte radiátor hore nohami na koberci alebo mäkkom povrchu, aby ste predišli poškodeniu povrchovej farby.

Úplne vyklopte kolieska ich otočením smerom von (obr. 1). Otočte radiátor späť, do správnej polohy.



Dôležité!

Pri používaní by mal byť radiátor vždy postavený vertikálne (kolieska na zemi, ovládanie na vrchu). Akákoľvek iná poloha môže byť nebezpečná!

POKYNY PRE POUŽITIE

Zapnutie

Vsuňte zástrčku, otočte gombík termostatu smerom vpravo (maximum). Zapnite oba vypínače. Kontrolky na vypínačoch ostávajú zapnuté bez ohľadu na nastavený cyklus na termostate. Keď sa v izbe dosiahne želaná teplota, otáčajte ovládací gombík termostatu smerom ľavo, pomaly a pozorne, až kým nezačujete kliknutie. Spotrebiteľ sa tým nastaví na automatické zapnutie a vypnutie, aby udržiaval želanú teplotu.

Ekonomizér

Na dosiahnutie úspornejšej prevádzky sa môžu vypínače použiť jednotlivito:

- jedno tlačidlo v pozícii «MIN» = minimálny výkon (kontrolka

svieti)

- jedno tlačidlo v pozícii «MED» = stredný výkon (kontrolka svieti)
- obidve tlačidlá v pozícii «MIN» «MED» = maximálny výkon (kontrolky svietia)

Používanie termostatu

Termostat pracuje na základe teploty v miestnosti a nie teploty radiátora. Otočte koliečko termostatu proti smeru hodinových ručičiek smerom k nižším číslam, pre zníženie teploty; otočte ho v smere hodinových ručičiek smerom k vyšším číslam pre zvýšenie teploty. Ak chcete ohrievač úplne vypnúť, otočte ovládač termostatu do polohy minima ✱ a ohrievač odpojte od elektrickej siete.

Mrazuvzdorná funkcia

S termostatom nastaveným v polohe ✱ a so stlačenými vypínačmi, zariadenie udržiava miestnosť pri teplote približne 5°C, aby sa zabránilo mrazu pri minimálnej spotrebe energie.

Tlačidlo COMFORTEMP (komfortná teplota)

S tlačidlom "COMFORTEMP" a stlačenými obidvoma vypínačmi, je zariadenie automaticky nastavené, aby dosiahlo a udržiavalo teplotu považovanú za komfortnú. Rozsvieti sa zelená kontrolka, ktorá naznačuje spustenie "COMFORTEMP". V tomto režime je teplota automaticky nastavená tlačidlom "COMFORTEMP". Aby ste funkciu „COMFORTEMP“ zrušili a vrátili sa k manuálnemu nastaveniu termostatu, stlačte ešte raz tlačidlo COMFORTEMP (zelená kontrolka zhasne).

ÚDRŽBA

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na radiátore, ho najprv odpojte z elektrickej siete a počkajte kým vychladne.

Elektrický radiátor plnený olejom nevyžaduje zvláštnu údržbu. Stačí odstrániť prach s jemnou suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte brúsny prášok alebo rozpúšťadlá. Ak je to potrebné, odstráňte usadený prach vysávačom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie	Pozrite klasifikačný štítok
Príkon	"

PORUCHY FUNGOVANIA

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Uistite sa, či je pripojené a či elektrická zástrčka funguje.	Pripojte do zásuvky.
	Skontrolujte pre akúkoľvek prekážku.	Odstráňte prekážku a nechajte zariadenie vychladnúť. Ak zariadenie nefunguje, prosím kontaktujte zákaznícku podporu.
	Teplota je možno nastavená príliš nízko.	Nastavte teplotu na vyššiu hodnotu.