


KENWOOD



*Smoothie
PRO*







SB300 series

Návody a recepty

2 - 7

Navodilo za uporabo in recepti

8 - 14



Predtým, ako si prečítate inštrukcie, otvorte si prvú stránku, aby ste videli na ilustrácie.

Váš jemný mixér môžete používať na prípravu vynikajúcich a výživných jedál a nápojov. Je ľahko použiteľný a nápoje môžete nalievať priamo do šálok alebo pohárov. Taktiež zahŕňa miešacie zariadenie ako pomoc pri miešaní.

Výber receptov nájdete na konci návodu, ale praktické označenia na pohári vám umožňujú miešať prísady podľa vášho výberu. Môžete použiť kombináciu ovocia a jogurtu (čerstvé aj zamrznuté), zmrzliny, ľadových kociek, džúsu a mlieka.

bezpečnosť

- Vypnite a odpojte od elektrickej energie:
 - pred montážou a výmenou častí
 - po použití
 - pred samotným čistením
- Nikdy nedovoľte, aby hnacia jednotka, kábel alebo zástrčka prišli do kontaktu s vodou.
- Dávajte si pozor na ruky a domáce potreby, držte ich mimo nádoby mixéra, keď je v hnacej jednotke.
- Nedotýkajte, sa ostrých čepelí.
- Nedovoľte aby deti alebo nesvojprávne osoby prišli do kontaktu s prístrojom bez dozoru.
- Nikdy nemiešajte horúce nápoje.
- Zariadenie nikdy nepoužívajte, ak je poškodené. Dajte ho skontrolovať alebo opraviť. Vid' "servis".
- Nikdy nepoužívajte nepovolené príslušenstvo.
- Zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so zariadením.
- Ak mixér vyberáte z hnacej jednotky, počkajte kým sa čepele úplne nezastavia.
- Zariadenie je určené na domáce použitie.
- Mixér používajte iba s vekom na svojom mieste.

- Miešač nikdy nepoužívajte, kým nie je veko upevnená na nádobe.
- **Zaliate okraje na dne nádoby sú upevnené počas výroby tak, aby spĺňali bezpečnostné štandardy a nemali by byť vyvíjané žiadne pokusy na ich odstránenie.**
- Zariadenie môžete používať na výrobu polievok. Pred miešaním nechajte vychladnúť horúce tekutiny – ak ste veko pred miešaním neupevnili bezpečne, môžu vám vyšlechnúť.

mrkvová a koriandrová polievka

25 g masla

1 veľká cibuľa, nakrájaná

1-2 strúčiky cesnaku, roztláčené

800 g mrkvy nakrájanej na 2 cm kocky

chladný kurací bujón

15 ml zemný koriandrovej soli a korenia

Rozpustíte maslo na panvici, pridajte cibuľu a cesnak a opekajte kým nezmäknú. Do nádoby vložte mrkvu, pridajte cibuľu a cesnak. Pridajte dostatočné množstvo bujónu, aby ste dosiahli 2 litrové označenie na pohári. Pripevnite veko a filtračnú šálku. Na značke „SMOOTH“ miešajte 5 sekúnd pre hrudkovú polievku alebo dlhšie pre jemnejší výsledok.

Zmes premiestnite do panvice, pridajte koriander a korenia a polievku poduste 30 až 35 minút, až kým sa nedovarí. Ak je to potrebné pridajte korenie a viac tekutiny.

pred zapojením

- Uistite sa, že váš zdroj elektrického prúdu je rovnaký ako ten, ktorý je zobrazený na bočnej strane zariadenia.
- Zariadenie je v súlade s Európskymi ekonomickými smernicami 89/336/EEC.

pred prvým použitím

- 1 Odstráňte obal
- 2 Umyte časti: Vid' „čistenie“.
- 3 Prebytočný kábel zatlačte do zadnej časti zariadenia.

klúč

- ① miešadlo
- ② kryt
- ③ veko
- ④ nádoba
- ⑤ celok kohútika
- ⑥ tesniaci krúžok
- ⑦ celok čepele
- ⑧ hnacia jednotka

návod na použitie jemného mixéra

- 1 Tesniaci krúžok pripevnite na namontovanú čepeľ.
- 2 Nádobu pripevnite k jednotke čepele.
- 3 Celok kohútika pripevnite k nádobe a potom vložte do pohonnej jednotky.
 - Skontrolujte, či je dávkovací kohútik vo vypnutej polohe ❶.
- 4 Prísady vložte do nádoby.
 - Zahŕňa to ovocie (nie zmrazené), čerstvý jogurt, mlieko a ovocné džúsy. Môžu byť umiestnené do nádoby po značku LIQUIDS na ďalšie 3 alebo 6 porcií.
- 5 Do nádoby pridajte ľad alebo zamrznuté prísady.
 - Zahŕňa to zmrazené ovocie, zmrazený jogurt, zmrzlinu alebo ľad. Môžu byť doplnené po značku FROZEN INGREDIENT na zodpovedajúci počet porcií.
- 6 Veko zatlačte do nádoby.
- 7 Kryt zatlačte do veka alebo zatlačte miešadlo do otvoru.
 - Miešadlo môžete použiť pri miešaní hrubých prísad, alebo keď používate veľké množstvo položiek.
- 8 Na 30 sekúnd stlačte tlačidlo „MIX“. Začne sa proces mixovania, potom

stlačte tlačidlo „SMOOTH“. Prísady nechajte miešať, až kým nie sú jemné.

- Miešadlo používajte otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
- 9 Pod ventil umiestnite nádobu, stlačte tlačidlo „MIX“ a zatlačte dávkovací kohútik.
 - Redšie nápoje môžete vyberať bez vypnutia zariadenia.
 - Pri vyberaní hustejších nápojov použite miešadlo.
 - Aby ste predišli rozdeleniu poslednej časti jemného nápoja, pridajte pár lyžíc kvapaliny, aby ste zvýšili prúd.
 - 10 Keď je nádoba plná, uvoľnite kohútik a potom ho vypnite.

tipy

- Pre výrobu redších nápojov pridajte kvapalinu.
- Pre výrobu hustejších nápojov pridajte viac zmrazených prísad.
- Pred upevnením veka zatlačte pevné prísady pomocou miešadla.
- Pre spustenie hnacej jednotky v režime štart stop stlačte tlačidlo „PULSE“ a kontrolujte zloženie vášho nápoja.
- Dávajte, pozor ak sa automaticky zvolí väčšia rýchlosť, pretože to môže spôsobiť, že nápoj sa rozstrekne po stranách a po veku nádoby.
- Po miešaní nebudú niektoré nápoje úplne jemné. Je to spôsobené vláknitou štruktúrou prísad.
- Niektoré nápoje sa státím môžu oddeliť, preto je lepšie, ak nápoje podávate okamžite. Oddelené by sa pred pitím mali zmiešať.

dôležité

- Nikdy nemiešajte suché prísady (napr. korenia, orešky) ani nenechávajú jemný mixér bežať naprázdno.
- Mixér nepoužívajte ako nádobu na uskladnenie. Pred a po použití ho udržiavajte prázdny.

- Niektoré kvapaliny počas miešania zväčšia svoj objem a penia, ako napríklad mlieko. Preto nádobu neprepĺňajte a ubezpečte sa, že ste veko správne upevnili.
- Aby ste udržali životnosť vášho mixéra, nikdy ho nenechávajte spustený bez prestávky viac ako 60 sekúnd.
- Nikdy nemiešajte jedlo, ktoré sa počas mrazenia sformuje do pevnej hmoty. Pred jeho pridaním do nádoby ho polámate.

čistenie

- Pred čistením zariadenie vypnite, odpojte od zdroja elektrickej energie a rozoberte.
- Nikdy nedovoľte aby hnacia jednotka, kábel alebo zástrčka prišli do kontaktu s vodou.
- Nádobu pred odpojením od hnacej jednotky vyprázdnite.
- Po použití vždy vyčistite. Jedlo v nádobe nenechajte zaschnúť, pretože vám to sťaží umývanie.
- Žiadnu časť neumývajte v umývačke riadu.
- Pravidelne rozoberte kohútik a vyčistite všetky jeho časti.

jednotka mixéra

Pred rozoberaním mixéra naplňte do polovice nádobu teplou vodou. Pripevnite veko a príklopku a potom vložte do hnacej jednotky. Zapnite "MIX" a počas miešania otvorte kohútik a nechajte vodu vytiecť a vyčistiť ventil. Toto môžete opakovať, až kým nie je vytekajúca voda čistá. Ak je potrebné ďalšie čistenie, odpojte najskôr jednotku.

hnacia jednotka

- Hnaciú jednotku vyčistite vlhkou látkou a potom vysušte.

čepele

- 1 Odstráňte a umyte tesniaci krúžok.
- 2 Nedotýkajte sa ostrých čepelí – vykefujte ich pomocou horúcej vody so saponátom, potom ich pod kohútikom opláchnite. Neponárajte do vody.
- 3 Nechajte vyschnúť dolu hlavou a udržiujte mimo dosah detí.

veko, kryt, miešadlo

Umyte v rukách, opláchnite čistou vodou a vysušte.

čistenie kohútika

Z nádoby vyberte kohútik, potom ho namočte do horúcej vody so saponátom s otvoreným ventilom

2. Umyte, opláchnite a potom vysušte. Umyte a vysušte nádobu a kohútik umiestnite späť. Ubezpečte sa, že tesnenia sú správne umiestnené v nádobe 3.

demontáž kohútika

- 1 Odmontujte kryt 4.
- 2 Vytiahnite zo zdroja elektrickej energie a 5 vyberte rukoväť.
- 3 Odstráňte zátku a pätku 6.
- 4 Umyte všetky časti a potom ich celé vysušte.
- 5 Zariadenie opätovne zložte opačným postupom 7.

servis a ošetrovanie

- Ak je kábel poškodený, musí byť vymenený, z bezpečnostných dôvodov, spoločnosťou KENWOOD alebo oprávneným opravárom spoločnosti KENWOOD.

Ak potrebujete pomôcť s:

- použitím vášho mixéra
 - servisovaním alebo opravou
- Kontaktujte obchod, kde ste si zariadenie zakúpili.

recepty

jahodovo citrónové prekvapenie

3 x 150g jahodového jogurtu
600 ml citrónády
500 g mrazených jahôd
Na výrobu 5 veľkých pohárov

Do nádoby vložte jogurt a citrónádu. Pridajte mrazené jahody. Zapnite na režim „MIX“ na 10 sekúnd a potom „SMOOTH“ na 10 sekúnd. Hneď podávajte.

hustý banánový mliečny koktail

3 veľké banány (nakrájané na kolieska)
600 ml mierne speneného mlieka
7 malých kopčekov vanilkovej zmrzliny (približná váha 350g)
Pre výrobu 5 veľkých pohárov

Do nádoby vložte banány a mlieko. Pridajte zmrzlinu. Zapnite na režim „MIX“ na 10 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 10 sekúnd. Hneď podávajte.

ananášový a kokosový osviežujúci nápoj

1 plechovka (425 g) ananášových kúskov v šľave
300 ml ananášového džúsu
150 ml kokosového mlieka
7 malých kopčekov vanilkovej zmrzliny (približná váha 350g)
Pre výrobu 5 veľkých pohárov

Obsah plechovky ananášu v šľave vložte do nádoby spolu s ananášovým džúsom a kokosovým mliekom. Pridajte zmrzlinu. Zapnite na režim „MIX“ na 10 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 30 sekúnd. Hneď podávajte.

malinový krém

4 x 150 g malinového jogurtu
300 ml pomarančového džúsu
175 g mrazených malín
175 g (približne 2 veľké lyžice) mrazeného jogurtového dezertu s vanilkovou príchuťou
Pre výrobu 5 veľkých pohárov

Čerstvý jogurt a pomarančový džús vložte do nádoby. Pridajte mrazené maliny a mrazený jogurt. Zapnite na režim „MIX“ na 10 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 30 sekúnd. Hneď podávajte.

čokoládovo pepermintový koktejl

475 ml speneného mlieka
pár kvapiek peppermintovej esencie pre príchuť
5 malých kopčekov čokoládovej zmrzliny (približná váha 250g)
Pre výrobu 2-3 veľkých pohárov

Do nádoby vložte mlieko a esenciu. Pridajte zmrzlinu. Zapnite na režim „MIX“ na 10 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 10 sekúnd. Hneď podávajte.

ovocný ľadový chlad

4 nakrájané kiwi,
350 g rozštvrtených čerstvých jahôd
425 ml pomarančového džúsu
10 kociek ľadu
Pre výrobu 5 pohárov

Ovocie a pomarančový džús vložte do nádoby. Pridajte kocky ľadu. Zapnite na režim „MIX“ na 20 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 20 sekúnd. Hneď podávajte.

jemný zázvor

350 ml mlieka
7 – 8 kúskov zázvoru na chuť
35 ml šťavy zo zázvoru
5 malých kopčekov vanilkovej
zmrzliny (približná váha 250 g)
Pre výrobu 2 – 3 pohárov

Mlieko, zázvor a pomarančový džús
vložte do nádoby. Pridajte zmrzlinu.
Zapnite na režim „MIX“ na 15
sekúnd a potom na režim
„SMOOTH“ na 30 sekúnd. Hneď
podávajte.

jemný ananášový a marhuľový nápoj

250 ml ananášového džúsu
250 ml gréckeho jogurtu
250 g čerstvého ananásu
nakrájaného na kúsky
4 čerstvé marhule, odkôstkované,
nakrájané a olúpané
12 kociek ľadu
Pre výrobu 4 – 5 veľkých pohárov

Ananášový džús, jogurt ananás a
marhule vložte do nádoby. Pridajte
kocky ľadu. Zapnite na režim „MIX“
na 20 sekúnd a potom na režim
„SMOOTH“ na 30 sekúnd. Hneď
podávajte.

raňajky v pohári

175 ml speneného mlieka
125 ml nízkotučného jogurtu
1 veľký banán, nakrájaný na
kolieska
1 veľké jablko, bez jadra a
nakrájané
10ml pšeničných klíčkov
15 ml riedkeho medu
5 kociek ľadu
Pre výrobu 2-3 veľkých pohárov

Do nádoby vložte mlieko, jogurt,
banán, jablko, pšeničné klíčky a
med. Pridajte kocky ľadu.
Zapnite na režim „MIX“ na 30
sekúnd a potom na režim

„SMOOTH“ na 20 sekúnd. Hneď
podávajte.

jemná káva

250 ml espresso kávy
175 ml mlieka
30 – 45 ml likéru Baileys (podľa
chuti)
cukor na ochutenie
5 malých kopčekov vanilkovej
zmrzliny
(približná váha 250g)
Pre výrobu 2-3 veľkých pohárov

Do nádoby vložte mlieko, likér a
cukor (ak ho chcete pridať). Pridajte
zmrzlinu. Zapnite na režim „MIX“ na
10 sekúnd a potom na režim
„SMOOTH“ na 10 sekúnd. Hneď
podávajte.

jemný banoffee

2 veľké nakrájané banány
250 ml mlieka
5 malých kopčekov karamelovej
zmrzliny
(približná váha 250 g)
Pre výrobu 2-3 veľkých pohárov

Do nádoby vložte banán a mlieko.
Pridajte zmrzlinu. Zapnite na režim
„MIX“ na 10 sekúnd a potom na
režim „SMOOTH“ na 20 sekúnd.
Hneď podávajte.

drvič ovocia

2-3 nektarinky, odkôstkované a
nakrájané
125 g čerstvých malín
125 g čerstvých jahôd
125 ml citrónády
125 ml jablkového džúsu
7 kociek ľadu
Pre výrobu 4 pohárov

Všetko ovocie a džús vložte do
nádoby. Pridajte kocky ľadu.
Zapnite na režim „MIX“ na 10
sekúnd a potom na režim
„SMOOTH“ na 20 sekúnd. Hneď
podávajte.

osviežujúci malinový nápoj

950 ml brusnicového džúsu
300 g mrazených malín
4 malé kopčky malinovej zmrzliny
(približná váha 275g)
Pre výrobu 6 veľkých pohárov

Brusnicový džús vložte do nádoby, potom pridajte mrazené brusnice a ovocnú zmrzlinu. Zapnite na režim „MIX“ na 15 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 15 sekúnd. Hneď podávajte.

tropický zázvor

475 ml zázvorového piva
350 g zmesi mrazeného ananásu, melónu a manga
Pre výrobu 2-3 veľkých pohárov

Do nádoby vlejte zázvorové pivo, potom pridajte mrazené ovocie. Zapnite na režim „MIX“ na 15 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 30 sekúnd. Hneď podávajte.

lesné ovocie

850 ml citrónády
2 veľké penové pusinky, rozdrvené,
550 g mrazeného lesného ovocia
Pre výrobu 6 veľkých pohárov

Do nádoby vlejte citrónádu a pusinky, potom pridajte mrazené ovocie. Zapnite na režim „MIX“ na 15 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 30 sekúnd. Hneď podávajte.

orientálna nádhera

1 plechovka čínskych sliviek, čistá
váha 250 g (šťava nie je potrebná)
600ml pomarančového džúsu
125 g crčme fraiche
12 kociek ľadu
Pre výrobu 4-5 veľkých pohárov

Do nádoby vložte ovocie bez šťavy, pomarančový džús a crčme fraiche, potom pridajte kocky ľadu. Zapnite na režim „MIX“ na 15 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 15 sekúnd. Hneď podávajte.

chladný ako ľad

550 ml jablkového džúsu
pol nakrájanej uhorky
2 – 3 nakrájané kiwi
5 mäťových listov
12 kociek ľadu
Pre výrobu 5 veľkých pohárov

Do nádoby vložte jablkový džús, uhorku, kiwi a mäťové listy, potom pridajte kocky ľadu. Zapnite na režim „MIX“ na 15 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 15 sekúnd. Hneď podávajte.

berry blast

725 ml brusnicového džúsu
250 g kondenzovaného mlieka
600 g mrazených brusníc
Pre výrobu 5 veľkých pohárov

Brusnicový džús a kondenzované mlieko vlejte do nádoby, potom pridajte mrazené ovocie. Zapnite na režim „MIX“ na 15 sekúnd a potom na režim „SMOOTH“ na 15 sekúnd. Hneď podávajte.

Preden začnete z branjem navodil, si oglejte ilustracije na prvi strani.

Vaš mešalnik Smoothie Blender lahko uporabljate za izdelovanje slastnih in hranljivih mrzlih pijač. Je zelo enostaven za uporabo in gladke pijače se lahko neposredno naliijejo v skodelico ali kozarec. Prav tako smo vključili mešalno napravo, ki pomaga pri mešanju.

Poglavje z recepti najdete na zadnji strani navodila, vendar pa vam praktične označitve, ki so na čaši, omogočajo mešanje sestavin po vaši izbiri. Lahko uporabljate kombinacijo sadja in jogurta (tako svežega kot zamrznjenega), sladoleda, ledenih kock, soka in mleka.

varnost

- Izklop in izključitev:
 - preden pritrdite in odstranjujete dele
 - po uporabi
 - pred čiščenjem.
- Električna enota, kabel ali vtikalo ne smejo biti nikoli mokri.
- Hranite roke in posodo, ko mešalec ni v čaši, ampak v električni enoti.
- Ne dotikajte se ostrih rezil.
- Ne dovolite, da otroci ali neprimerne osebe uporabljajo aparat brez nadzora.
- Nikoli ne mešajte vročih tekočin.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega stroja. Preverite ga ali pa popravite: glejte 'servis'.
- Nikoli ne uporabljajte nedovoljenih priključkov.
- Stroja nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ne dovolite, da bi se otroci igrali s strojem.
- Ko mešalnik Smoothie Blender odstranjujete iz električne enote, počakajte, da se rezila popolnoma zaustavijo.
- Aparat uporabljajte le za domačo uporabo.

- Mešalnik Smoothie Blender naj obratuje le z opremljenim pokrovom.
- Če na čaši ni pritrjen pokrov, mešalca nikoli ne uporabljajte.
- **Profiliran rob, ki se nahaja na dnu čaše, je bil pritrjen med proizvodnjo v skladu z varnostnimi standardi in zato ga nikoli ne odstranjujete.**
- Enota se lahko uporablja tudi za pripravo juh. Vendar pa morate vroče tekočine pred mešanjem ohladiti – v primeru, če pokrov pred mešanjem ni varno pritrjen, se lahko umažete.

juha iz korenja in koriandra

25g masla

1 velika čebula, sesekljana

1-2 stroka česna, sesekljana

800g korenja narezanega v 2cm koščkih

mrzla kokošja juha

15ml svežega koriandra

sol in poper

Maslo stopite v ponvi, dodajte čebulo in česen ter popražite. V čašo dajte korenje, dodajte čebulo in česen. Dodajte zadostno količino, da dosežete nivo 2 litrov, ki je označen na čaši. Pritrdite pokrov in polnilno zapiralo. 5 sekund mešajte na "SMOOTH", da dobite grobo juho ali pa dalj časa, da dobite bolj fin rezultat.

Mešanico prelijte v kozico, dodajte korinader in začimbe ter juho počasi kuhajte 30 do 35 minut oziroma dokler ni skuhana. Če je potrebno prilagodite kuhanje ali pa, če želite, dodajte tekočino.

pred vključitvijo

- Prepričajte se, da je vaš električni tok enak kot tok, ki je prikazan na spodnji strani stroja.
- Stroj je v skladu s Smernico Evropske gospodarske skupnosti 89/336/EEC.

pred prvo uporabo

- 1 Odstranite vso embalažo.
- 2 Umijte dele: glejte 'čiščenje'.
- 3 Preostanek kabla porinite na zadnjo stran aparata.

označitve

- ① mešalec
- ② zapiralo
- ③ pokrov
- ④ čaša
- ⑤ zmontiran čep
- ⑥ tesnilni obroč
- ⑦ zmontirano mešanje
- ⑧ električna enota

uporaba vašega mešalnika smoothie blender

- 1 Tesnilni obroč nastavite nad zmontirano mešanje.
- 2 Čašo privijte na enoto mešanja.
- 3 Zmontiran čep privijte na čašo, nato pa ga položite na električno enoto.
- Preverite ali se vzvodni čep za doziranje nahaja v legi izključeno ①.
- 4 Tekoče sestavine dajte v čašo.
- Sestavine naj bo sestavljena iz sadja (ne zmrznjenega), svežega jogurta, mleka in svežega soka. Zmes naj se v čaši nahaja do nivoja, ki je označen z LIQUIDS (tekočine) za približno 3 ali 6 porcij.
- 5 V čašo dodajte led in zmrznjene sestavine.
- Ta naj bo sestavljena iz zmrznjenega sadja, zmrznjenega jogurta, sladoleda ali leda. Zmes dodajte **vse do** nivoja, ki je označen z FROZEN INGREDIENTS (zmrznejne sestavine) za ustrezno število porcij.
- 6 Pokrov pritisnite na čašo.
- 7 Zapiralo pritisnite v pokrov ali pa v odprtino položite mešalec.

- Mešalec se uporablja v primeru, ko mešate grobe zmesi ali pa ko uporabljate veliko količino zmrznjenih snovi.
- 8 Za približno 30 sekund pritisnite gumb "MIX", ki zažene postopek mešanja, nato pritisnite gumb "SMOOTH". Sestavinam omogoča, da se zmešajo v gladko zmes.
 - Uporabite mešalec in ga premaknite proti smeri urnega kazalca.
 - 9 Kozarec položite pod čep, pritisnite gumb "MIX" in vzvodni čep za doziranje pritisnite navzdol.
 - Razredčene pijače se lahko razdelijo brez uporabe stikala na električni enoti.
 - Ko razdeljujete na grobo zmešane pijače, uporabite mešalec.
 - Za lažje razdeljevanje zadnje količine grobo zmešane pijače, dodajte nekaj žlic tekočine.
 - 10 Ko je kozarec poln, vzvod sprostite in ga izklopite.

ideje

- Za izdelavo bolj razredčene pijače dodajte nekaj tekočine.
- Za izdelavo bolj goste pijače dodajte nekaj zmrznjenih sestavin.
- Preden pritrdite pokrov, porinite v tekočino netekoče sestavine in to s pomočjo mešalca.
- Ko upravljate z električno enoto v zagonu/zaustavitvi uporabite gumb "PULSE" in tako lahko kontrolirate strukturo vaše pijače.
- Pazite na to, da imajo ti samodejni izbori visoko hitrost, ki lahko povzroči, da se pijača zažene na strani in na pokrov čaše.
- Po mešanju nekatere pijače morda ne bodo popolnoma gladke zaradi semen ali vlaknin samih sestavin.
- Nekatere pijače se lahko zaradi stanja razlikujejo, zato je najbolje, da jih takoj popijete. Takšne pijače, preden jih popijete, dobro premešajte.

pomembno

- Nikoli ne mešajte suhih sestavin (npr. začimb, orehov) in mešalnik Smoothie Blender ne sme nikoli delovati prazen.
- Mešalnika ne uporabljajte kot posodo za shranjevanje. Tako pred kot po uporabi naj bo prazen.
- Nekatero tekočino povečajo svojo prostornino in se med mešanjem penijo, npr. mleko, zato aparata nikoli ne prenapolnite in se prepričajte, da je pokrov pravilno pritrjen.
- Da zagotovite dolgo življenjsko dobo vašega mešalnika Smoothie Blender, ga naenkrat nikoli ne uporabljajte dalj kot 60 sekund.
- Nikoli ne mešajte hrane, ki je zmrznjena v trdno maso; preden le-to dodate v čašo, jo zlomite.

čiščenje

- Pred čiščenjem aparat vedno izklopite, izključite vtičnik in odmontirajte.
- Električna enota, kabel in vtičnik ne smejo biti nikoli mokri.
- Preden boste čašo odvrli od mešalne enote, morate čašo izprazniti.
- Vedno pomijte takoj po uporabi. Ne dovolite, da bi se hrana posušila v zmontirani čaši, saj je potem čiščenje zelo težavno.
- Nobenega dela aparata ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Vedno odmontirajte čep in očistite notranje dele.

mešalna enota

Preden boste mešalnik razmontirali, čašo do polovice napolnite z vročo vodo. Pritrdite pokrov in zapiralo, nato postavite na električno enoto. Preklopite na "MIX" in med obratovanjem odprite čep ter dovolite, da odteče voda iz zbiralnika za čiščenje ventila. Ta postopek boste morda morali

ponoviti, dokler ne bo tekla čista voda. V primeru, da tudi čistite, morate najprej odmontirati enoto.

električna enota

- Obrišite z vlažno krpo, nato posušite.

mešalna enota

- 1 Odstranite in splaknite tesnilen obroč.
- 2 Ne dotikajte se ostrih rezil – okrtičejih z vročo milnato vodo in nato pod pipo temeljito izplaknite. Zmontirano mešanje nikoli ne potopite v vodo.
- 3 Naprava naj se posuši obrnjena navzdol in naj se nahaja izven dosega otrok.

pokrov, zapiralo, mešalec

Umijte ročno, izplaknite s čisto vodo in nato posušite.

čiščenje čepa

Zmontiran čep odstranite od čaše, nato čep namočite v vroči milnati vodi z odprtim ventilom ②.

Temeljito umijte, nato izplaknite in posušite. Umijte in posušite čašo, nato ponovno pritrdite čep in se prepričajte, da so tesnila na čaši pravilno nastavljena ③.

odmontiranje čepa

- 1 Odvijte zapiralo ④.
- 2 Potisnite navzgor zamašek ⑤ in odstranite vzvod.
- 3 Odstranite zamašek in vzmet ⑥.
- 4 Umijte vse dele, nato jih temeljito posušite.
- 5 Enoto ponovno zmontirajte v prvotno stanje pred tem postopkom ⑦.

servis in skrb za stranke

- V primeru, da je kabel poškodovan, ga mora, zaradi varnostnih razlogov, zamenjati KENWOOD ali pooblaščen delavnik KENWOOD.

Če potrebujete pomoč z/s:

- uporabo vašega mešalnika Smoothie Blender
 - servisiranjem ali popravili
- Kontaktirajte trgovino, kjer ste kupili mešalnik Smoothie Blender.

recepti

jagodno-limonovo presenečenje

3 x 150g jagodni jogurt
600ml limonade
500g zmrznjenih jagod
Naredite 5 velikih kozarcev

V čašo dajte jogurt in limonado. Dodajte zmrznjene jagode. Za 10 sekund pritisnite na "MIX", nato za 10 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

gosta mlečna pijača iz banan

3 velike banane (narežite na kose)
600ml delno posnetega mleka
7 majhnih kepic vaniljevega sladoleda (približno 350g)
Naredite 5 velikih kozarcev

V čašo dajte banane in mleko. Dodajte sladoled. Za 10 sekund pritisnite na "MIX", nato za 10 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

osvežilni napitek iz ananasa in kokosa

1 pločevinka (425g) ananasa v kosih v soku
300ml ananasovega soka
150ml kokosovega mleka
7 majhnih kepic vaniljevega sladoleda (približno 350g)
Naredite 5 velikih kozarcev

Vsebinsko pločevinke ananasa v soku dajte v čašo skupaj z dodatnim ananasovim sokom in kokosovim mlekom. Dodajte sladoled. Za 10 sekund pritisnite na "MIX", nato za 30 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

malinova krema

4 x 150g malinov jogurt 300ml
pomarančnega soka
175g zmrznjenih malin
175g (približno 2 žlice)
zmrznjenega desertnega jogurta,
vanilijev okus flavour
Naredite 5 velikih kozarcev

V čašo dajte svež jogurt in
pomarančen sok. Dodajte
zmrznjene maline in zmrznjen
jogurt. Dodajte sladoled. Za 10
sekund pritisnite na "MIX", nato za
30 sekund na "SMOOTH". Takoj
servirajte.

čokoladno-metin shake

475ml delno posnetega mleka
nekaj kapljic pepermintove esence
za okus
5 majhnih žličk čokoladnega
sladoleda (približno 250g)
Naredite 2-3 velike kozarce

V čašo dajte mleko in esenco.
Dodajte sladoled. Za 10 sekund
pritisnite na "MIX", nato za 10
sekund na "SMOOTH". Takoj
servirajte.

sadno ledena osvežitev

4 olupljeni kiwiji, razčetverjeni
350g svežih jagod
425ml pomarančen soka
10 ledenih kock
Naredite 5 velikih kozarcev

V čašo dajte sadje in pomarančen
sok. Dodajte ledene kocke.
Za 20 sekund pritisnite na "MIX",
nato za 20 sekund na "SMOOTH".
Takoj servirajte.

ingverjev smoothie

350ml mleka
7 - 8 kosov stebila ingverja ali
aroma
35ml soka iz stebila ingverja
5 malih kepic vanilijevega sladoleda
(približno 250g)
Naredite 2-3 velike kozarce

V čašo dajte mleko, steblo ingverja
in sok. Dodajte sladoled. Za 15
sekund pritisnite na "MIX", nato za
30 sekund na "SMOOTH". Takoj
servirajte.

smoothie iz ananasa in marelice

250ml ananasovega soka
250ml grškega jogurta
250g svežega ananasa,
narezanega na kose
4 sveže marelice, z odstranjenimi
peškami in razrezane
12 ledenih kock
Naredite 4-5 velikih kozarcev

V čašo dajte ananasov sok, jogurt
in marelice. Dodajte sladoled. Za
20 sekund pritisnite na "MIX", nato
za 30 sekund na "SMOOTH". Takoj
servirajte.

zajtrk v enem kozarcu

175ml posnetega mleka
125ml nizko maščoben jogurt
1 velika banana narezana na kose
1 veliko jabolko, z odstranjenimi
semeni in razrezano
10ml pšeničnih kalčkov
15ml tekočega meda
5 ledenih kock
Naredite 2-3 velike kozarce

V čašo dajte mleko, jogurt, banana,
jabolko, pšenične kalčke in med.
Dodajte ledene kocke. Za 30
sekund pritisnite na "MIX", nato za
20 sekund na "SMOOTH". Takoj
servirajte.

kavni smoothie

250ml espresso
175ml mleka
30-45ml Baileys likerja (kot možnost),
sladkor
5 majhnih kepic vanilijevega sladoleda (približno 250g)
Naredite 2-3 velike kozarce
V čašo dajte kavo, mleko, liker in sladkor (po želji). Dodajte sladoled. Za 10 sekund pritisnite na "MIX", nato za 10 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

banoffee smoothie

2 veliki banani, razrezani
250ml mleka
5 majhnih kepic sladoleda iz karamele (približno 250g)
Naredite 2-3 velike kozarce
V čašo dajte banano in mleko. Dodajte sladoled. Za 10 sekund pritisnite na "MIX", nato za 20 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

sadna eleganca

2-3 nektarine, z odstranjenimi peškami in razrezane
125g svežih malin
125g svežih jagod
125ml limonade
125ml jabolčnega soka
7 ledenih kock
Naredite 4 kozarce
V čašo dajte sadje in sok. Dodajte ledene kocke. Za 10 sekund pritisnite na "MIX" in nato za 20 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

osvežilni napitek iz malin

950ml brusničnega soka
300g zmrznjenih malin
4 majhne kepic malinovega šerbeta (približno 275g)
Naredite 6 kozarcev
V čašo dajte brusnični sok, nato dodajte zmrznjene maline in šerbeto. Za 10 sekund pritisnite na "MIX", nato za 20 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

tropski ingver

475ml ingverjevega piva
350g zmesi zmrznjenega ananasa, melone in manga
Naredite 2-3 velike kozarce
V čašo dajte ingverjevo pivo, nato dodajte zmrznjeno sadje. Za 15 sekund pritisnite na "MIX", nato za 30 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

sadje gozda

850ml limonade
2 velika beljaka (pena), razbita
550g zmrznjenih črnih gozdnih sadežev
Naredite 6 velikih kozarcev
V čašo dajte limonado in peno iz beljaka, nato dodajte zmrznjeno sadje. Za 15 sekund pritisnite na "MIX", nato za 30 sekund na "SMOOTH". Takoj servirajte.

orientalna lepota

1 pločevinka lychees, teža brez
soka 250g (sok ni potreben)
600ml pomarančnega soka
125g krema fraiche
12 ledenih kock
Naredite 4-5 velikih kozarcev

V čašo dajte suho sadje,
pomarančen sok in kremo fraiche,
nato dodajte ledene kocke. Za 15
sekund pritisnite na "MIX", nato za
15 sekund na "SMOOTH". Takoj
servirajte.

hladno kot kumara

550ml jabolčnega soka
polovico kumare, razrezane
2-3 kiwija, razrezanega
5 zelenih met
2 ledenih kock
Naredite 5 velikih kozarcev

V čašo dajte jabolčni sok, kumaro,
kiwi in zeleno meto, nato dodajte
ledene kocke. Za 15 sekund
pritisnite na "MIX", nato za 15
sekund na "SMOOTH". Takoj
servirajte.

eksplozija jagod

725ml brusničnega soka
250g kondenziranega mleka
600g zmrznjenih zmešanih jagod
Naredite 5 velikih kozarcev

V čašo dajte brusnični sok in
kondenzirano mleko, nato dodajte
zmrznjeno sadje. Za 15 sekund
pritisnite na "MIX", nato za 15
sekund na "SMOOTH". Takoj
servirajte.



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK
www.kenwoodworld.com

57046/1