

## UPOZORENJA

### Sigurnosna upozorenja



#### Opasnost!

Nepoštovanje može dovesti do povreda od električnog udara, opasnog po život.

- Nemojte koristiti ovaj uređaj u neposrednoj blizini tuševa, kada, umivaonika, bazena itd.
- Nemojte nikada koristiti radijator za sušenje veša.
- U slučaju oštećenja kabla za napajanje, mora ga zameniti servisna služba ili drugo profesionalno lice, kako bi se sprečilo stvaranje bilo kog rizika.



#### Pažnja!

Nepoštovanje ovoga može biti uzrok povreda ili oštećenja na uređaju.

- Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, slušnim ili mentalnim sposobnostima, bez potrebnog znanja ili iskustva, pod uslovom da su pod nadzorom ili posle primanja uputstava u vezi upotrebe uređaja i nakon razumevanja opasnosti vezanih sa njegovim rukovanjem. Uverite se da se deca ne igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje aparata ne bi trebalo da obavljaju deca, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
  - Držite decu ispod 3 godine starosti dalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
  - Deca između 3 i 8 godina imaju dozvolu samo da uključe/isključe uređaj, pod uslovom da je postavljen ili instaliran u uobičajeni radni položaj i da se pažljivo nadgledaju i posle primanja uputstava u vezi upotrebe uređaja i nakon razumevanja opasnosti vezanih sa njegovim rukovanjem.
- Deci između 3 i 8 godina nije dozvoljeno

da uključuju utikač, podešavaju i čiste uređaj ili vrše njegovo održavanje.

**PAŽNJA:** Neki delovi aparata mogu postati vrlo vrući i izazvati opekotine. Morate voditi posebnu pažnju kada su prisutna deca ili ugrožene osobe.

- **PAŽNJA:** Nemojte koristiti aparat u malim prostorijama ako su u njima prisutne osobe koje nisu u stanju da samostalno napuste sobu, osim ako nije garantovan kontinuirani nadzor.
- Kolo ovog uređaja je napunjeno sa tačnom količinom specijalnog ulja i popravke koje zahtevaju otvaranje mora izvršiti samo ovlašćenih servisni centar proizvođača. Bilo koje curenje ulja mora se prijaviti službi za korisnike. Za više detalja pogledajte priloženu garanciju.
- Prilikom odlaganja uređaja, moraju se poštovati odredbe o odlaganju ulja.
- Uređaj se ne sme postaviti direktno ispod fiksne utičnice.
- **PAŽNJA:** za izbegavanje rizika vezanih za slučajno resetovanje sigurnosnog sistema, ovaj uređaj se ne sme napajati preko spoljnog tajmera.
- Nemojte blokirati područje ulaza i izlaza vazduha (opasnost od pregrevanja).



#### Opasnost od opekotina!!

U slučaju nepoštovanja, postoji opasnost od opekotina.

- **PAŽNJA:** Da biste izbegli pregrevanje, ne pod kojim uslovima  ne pokrivajte uređaj tokom rada, jer to može izazvati opasno povećanje temperature.
- Ne preporučuje se upotreba produžnih kablova, jer se mogu pregrijati za vreme rada radijatora.
- Nikada ne postavljajte kabal za napajanje preko radijatora kada je vruć.

- Ne stavljajte ništa na uređaj.
- **PAŽNJA:** da biste smanjili rizik od požara, držite tkanine, zavese ili druge zapaljive materijale na minimalnoj udaljenosti od 1 m od rešetke za izlaz vazduha.



#### **Napomena:**

Ovaj simbol pokazuje preporuke i važne informacije za korisnika.

- Preporučuje se da ne postavljate radijator u oblast protoka vazduha, jer jake struje mogu ugroziti efikasnost uređaja.
- Koristite uređaj na horizontalnoj i stabilnoj površini.
- Koristite radijator samo u vertikalnom položaju.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao.
- Nemojte koristiti uređaj ako pokazuje vidljive znakove oštećenja.
- Postavite uređaj na udaljenost od najmanje 50 cm od nameštaja ili drugih predmeta.
- Prilikom prve upotrebe uređaja, postavite termostat na maksimalnu vrednost najmanje 15 minuta da biste eliminisali miris "novog".

Blago dimljenje zbog prisustva zaštitnih supstanci primenjenih na grejače pre transporta smatra se normalnim.

- Postavite uređaj tako da su utikač i utičnica lako dostupni i posle instalacije.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj u prostoriji čija je površina manja od 4 m<sup>2</sup>.
- Aparat je opremljen sigurnosnim uređajem koji sprečava njegovo funkcionisanje u slučaju slučajnog pregrevanja. Za resetovanje uređaja, kontaktirajte službu za korisnike, kako je navedeno u priloženoj garanciji.
- Pre skladištenja uređaja proverite da li je potpuno hladan i da li je utikač izvučen iz utičnice.

Ne skladištite u prašnjavim prostorijama.

- Uređaj se ne sme nikako obesiti.

Samo za zemlje van EU:

Nemojte dozvoliti upotrebu uređaja osobama (čak i deci) sa smanjenim psiho-fizičkim-senzornim sposobnostima ili sa nedovoljnim iskustvom i znanjem, osim ako se pažljivo ne nadgledaju i ne upute od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Nadgledajte decu, pazite da se ne igraju sa uređajem.

#### **OPIS**

- |          |                  |
|----------|------------------|
| <b>A</b> | termostat        |
| <b>B</b> | birač snage      |
| <b>C</b> | signalna lampica |
| <b>D</b> | nosač kabla      |
| <b>E</b> | točak            |

#### **UPOTREBA**

Izvadite aparat iz ambalažne kutije i okrenite ga naopako; nakon toga položite ga na stiropor.

Proverite integritet kabela napajanja i eventualno oštećenje aparata tokom prevoza.

Ne puštajte aparat u rad ako je oštećen.

#### **Električno priključivanje**

- Pre priključivanja utikača u utičnicu za struju, proverite da li mrežni napon odgovara vrednosti navedenoj na natpisnoj pločici sa osobinama aparata i da utičnica i električna mreža odgovaraju datom opterećenju.
- Osim toga, proverite kapacitet osigurača.

**SPOJITE RADIJATOR SAMO SA JEDNIM UZEMLJIVAČEM.**

Izbegavajte da odeća, veš, nameštaj i zapaljivi materijal dođu u dodir sa utičnicom za struju koja napaja radijator.

#### **Model sa prethodno montiranim podvijenim točkicama**

Okrenite radijator naopako i postavite ga na krpu ili neku drugu mekanu površinu da ne biste oštetili farbu.

Potpuno otvorite točkice okrećući ih prema spolja (Sl. 1). Vratite radijator u položaj.

#### **Rad i upotreba**

##### **Uključenje**

Ukopčajte utikač u utičnicu za struju; pomerite termostat dok

se ne zaustavi u maksimalnom položaju; uz pomoć birača uključite radijator na sledeći način:

- Postavite birač na položaj "**MIN**" za izbor minimalne snage. (upaljena signalna lampica)
- Postavite birač na položaj "**MED**" za izbor srednje snage. (upaljena signalna lampica)
- Postavite birač na položaj "**MAX**" za izbor maksimalne snage. (upaljena signalna lampica)

Da biste isključili aparat, postavite birač na položaj "**0**" i izvucite utikač iz utičnice za struju.

### Podešavanje termostata

Kad se u prostoriji dostigne željena temperatura, polako okrenite ručicu termostata u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok se signalna lampica ne ugasi (ili dok se ne dostigne položaj označen "klikom"); nemojte prelaziti tu granicu.

Termostat će automatski podešavati i održavati tako određenu temperaturu.

### Funkcija protiv zamrzavanja

S termostatom u položaju  i biračem snage u položaju "MAX", aparat održava temperaturu od oko 5°C u prostoriji, sprečavajući zamrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

### ODRŽAVANJE

Pre vršenja bilo kakve intervencije, izvucite utikač iz utičnice za struju i sačekajte da se radijator ohladi. Električni uljani radijator ne zahteva neko posebno održavanje. Dovoljno je da obrišete prašinu mekom i suvom krpom. Nikad nemojte koristiti abrazivne praškove ili rastvarače. Ako trebate da uklonite eventualnu nagomilanu prljavštinu koristite usisivač.

### TEHNIČKI PODACI

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Napon napajanja    | Pogledajte natpisnu pločicu s osobinama aparata |
| Potrošnja energija | "                                               |

### REŠAVANJE PROBLEMA

| PROBLEM        | UZROK                                         | REŠENJE                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj ne radi | Uređaj nije priključen na električnu utičnicu | Priključite utikač u utičnicu                                                                              |
|                | Električna utičnica ne radi ispravno          | Proverite da li je električna utičnica aktivna                                                             |
|                | Prisustvo mogućih prepreka.                   | Uklonite opstrukciju i dozvolite da se uređaj ohladi. Ukoliko uređaj ne radi, obratite se servisnom centru |
|                | Postavljena temperatura mogu biti preniske    | Podesite veću temperaturu                                                                                  |