

Güvenlik için temel uyarılar



Elektrik çarpma tehlikesi!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza ıslak elle dokunmayın.
- Ayaklarınız çıplak veya ıslak ise cihazı kullanmayın.
- Makineyi asla suya daldırmayın.
- Prizden çıkarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekmeyin.
- Cihazın fişi ve priz arasında uyumsuzluk varsa prizin, kalifiye bir personel tarafından uygun olan bir priz ile değiştirilmesini sağlayın. Adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatmaların kullanılması tavsiye edilmez.
- Su doldurmak için, ütü B1 düğmesini çevirerek kapatın ve fişini elektrik prizinden çıkarın.
- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin her türlü riskin önüne geçecek şekilde üretici ya da teknik bakım servisi veya bir uzmanlıkta her hangi bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.
- Her hangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın.
- **Kullanmadan önce, şebeke elektrik geriliminin cihazın plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin. Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın.**



Üzerinde bu işaretin bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında ısınır.

- İnsan ve hayvanların üzerine buhar tutmayın.
- Ütüye elektriğe bağlı iken gözetimsiz bırakmayın. 8 yaşın altındaki çocukların, elektriğe bağlı iken veya soğuması sırasında cihaza yaklaşmasını önleyin.
- Cihaz çalışır halde iken yeri değiştirilmemelidir.
- **DIKKAT** : ütü-kazan bağlantı kablosu ısınabilir.
- Elektrik kablolarının, ütünün sıcak alt yüzeyi ile temasını kesinlikle önleyin.



Dikkat

- İlk kullanım sırasında, cihazı ambalajından çıkardıktan sonra bütünlüğünü kontrol edin; kuşku duyulması halinde cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalifiye bir personele danışın.
- Küçük çocuklar için tehlikeli olduğundan plastik poşetleri yok edin.
- Cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve sınırlı psikolojik-fiziksel-algısal kapasiteye sahip ve yeterli deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılmasına, dikkatli bir şekilde gözlenmeleri veya cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek üzere eğitilmiş olmaları ve kullanımla ilgili tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla izin verin. Çocukların cihaz ile oynamalarına izin vermeyin. Temizlik ve bakım işlemleri, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



Ütü altlığı takılı değilken ütü ASLA gövdesi üzerine oturtmayın.

- Kullanım sırasında, cihazı sadece uygun yüzeylerin üzerine koyun (örn. ütü masası veya masa).
- Çıkarılabilir ütü altlığını uygun yüzeyler (örn. ütü masası veya masa) üzerinde kullanın.
- Cihaz, sabit ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlenmeye bırakılmalıdır. Ütü, ütü altlığına oturtulduğunda, cihazın üzerine konulduğu zeminin sağlam olduğundan emin olun
- Ütü ASLA dikey konumda bırakmayın!
- Cihaz düşürüldüyse ve gözle görülür şekilde hasar görmüşse kullanılmamalıdır. Cihazın, gözle görülebilir hasarlara sebep olan bir düşüşünden sonra, tekrar kullanmadan önce derhal uzman bir servis merkezine götürün.

Amaca uygun kullanım

- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve

tehlikelidir.

- Üretici, uygunsuz, mantıksız kullanımlar, hatalar ve uzman olmayan personel tarafından gerçekleştirilen yanlış tamiratlar-dan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Cihazın tanımı (A)

(* sadece bazı modellerde)

- A1 Çıkarılır ütü altlığı
- A2 Su yumuşatma filtre yuvası
- A3 Kireç önleyici filtre kilitleme kolu
- A4 Su haznesi
- A5 Güç kablosu bölümü
- A6 Güç kablosu
- A7 Monohortum yerleştirmek için kanca

Kumanda panelinin tanımı (B)

- B1 Cihaz çalıştırma düğmesi :



Buharsız ütüleme



Buharlı ütüleme

- B2 Çalışma ikaz lambası

Ütünün tanımı (C)

- C1 Buhar düğmesi
- C2 Buhar hazır ikaz lambası
- C3 Termostat manivelası

Aksesuarların tanımı (D)

- D1 Su yumuşatma filtresi
- D2 Reaktif şerit (total hardness test)

Hangi su kullanılmalı?

Cihazda reçine esaslı bir adet su yumuşatma filtresi bulunmaktadır; bu filtre normal musluk suyunun kullanılabilmesini sağlar. Reçineler, suyun sertliğini azalttıklarından dolayı ütünün ömrünü artırırlar.



Diğer su çeşitleri, kimyasal maddeler, deterjanlar veya katkı maddeleri kullanmayın (parfümlü sular, esanslar, kireç çözücü solüsyonlar, vs.).



Maden suyu veya başka su çeşitleri (örn. yağmur suyu, pil, klima vb suları) kullanmayın.



Dikkat!

- Cihaz daima filtre takılı olarak kullanılmalıdır. Filtre eskidiğinde YENİSİYLE DEĞİŞTİRİN VEYA KESİNLİKLE DEMİNERALİZE SU KULLANIN.

İlk kullanım (sayfa 4)

İlk kullanım sırasında

- su sertliğini belirleyin (şek. 1-4);
- cihazla birlikte gelen kireç önleyici filtreyi 5 dakika boyunca suya daldırın (şek. 5-7);

- kireç önleyici filtreyi yuvasına yerleştirip kolu pozisyonuna getirerek kilitleyin (şek. 8-11);
- hazneyi doldurun (şek. 12-14);
- cihazın fişini takıp B1 düğmesini (şek.18-19) veya (şek. 23-24) pozisyonuna getirin.

Buharlı ütüleme sırasında, sadece ilk kullanımda veya filtre her değiştirildiğinde aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:

- şek. 5, şek. 14 ve şek. 18 ve 20'de gösterilen işlemleri yapın;
- C2 ışığının sönmesini bekleyin (şek. 21). Cihaz kullanıma hazırdır;
- ütüyi bir bezin üzerine yerleştirin;
- C1 buhar tuşuna (şek. 22) ilk dakika boyunca 2-3 saniye aralıklarla basın; böylece hidrolik devrenin dolması sağlanır.

İlk kez kullanıldığında, cihazdan bir kaç dakika için montajında kullanılan malzemelerin ısınarak kurumasından kaynaklı bir koku ve duman yayılabilir. Odaanın havalandırılması tavsiye edilir. Ayrıca ütüye su gönderen pompanın sesinin duyulması normaldir.

Doldurulması ve kullanımı (sayfa 5)



Dikkat:

- Haznedeki su bittiğinde pompanın gürültüsü artacaktır. Bu, cihazın normal işleyişini oluşturur ve endişelenmeye gerek yoktur: **derhal hazneye su doldurulması tavsiye edilir.**
- Buharlı ütüleme yapmak için çalıştırma düğmesini pozisyonuna getirin.
- Buharsız ütüleme yapmak için çalıştırma düğmesini pozisyonuna getirin.

Tasfiye



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.

SORUN	SEBEP	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihaz elektrik şebekesine bağlı değil.	Cihazın doğru şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edip cihaz çalıştırma düğmesini çevirin.
Ütünün alt yüzey deliklerinden su çıkıyor.	Hazne içindeki su bitmek üzere.	Hazneye su ekleyin.
	İlk kez buhar dağıtıldığından veya bir süredir kullanılmadığından borularda yoğunlaşma oluştu.	Ütüyü ütü masasından uzak tutarak buhar düğmesine üst üste basın; böylece buhar devresindeki soğuk su giderilir.
	Ütünün termostat ayar düğmesi buhara getirilmemiş.	Ütünün termostat ayar düğmesini buhara getirin.
Ütünün alt yüzeyinden kahverengi damlalar.	Su haznesine kireç önleyici kimyasal ürünler veya katkı maddeleri koyuldu.	Su haznesinin içine asla herhangi bir ürün koyulmamalıdır ("Ne tür su kullanılmalı? paragrafına bakınız"). Alt yüzeyi nemli bir bez ile temizleyin.
	Ütünün termostat ayar düğmesi buhara getirilmemiş.	Ütünün termostat ayar düğmesini buhara getirin.
Bu olay normaldir ve bir kaç kullanımdan sonra kaybolacaktır.	Bazı bölümlere mühürleyici/yağlayıcı maddeler uygulanmıştır, bunlar ilk ısınmada buharlaşırlar.	Bu olay normaldir ve bir kaç kullanımdan sonra kaybolacaktır.
Cihazdan titreşimler ile birlikte aralıklı bir ses duyuluyor.	Cihazdan titreşimler ile birlikte aralıklı bir ses duyuluyor.	Su emişini gerçekleştiren pompadan kaynaklanmaktadır.
	Hazne içindeki su bitmek üzere.	Hazneye su ekleyin.
Buhar çıkmıyor	Hidrolik devre boş.	Genellikle ilk kullanımda veya filtre değiştirildiğinde karşılaşılr. Termostat ayar düğmesini  konumuna getirin. Ütü ısındıktan sonra, ilk dakika boyunca C1 buhar düğmesine 2-3 saniye aralıklarla basın; böylece hidrolik devre doldurulur ve buhar çıkışı başlar. Sorun devam ederse, cihazı derhal kapatın ve yetkili Teknik Servis Merkezine başvurun.
	B1 düğmesi  pozisyonunda	B1 düğmesini  konumuna getirin.
Haznede buhar/su kabarcığı var ve hafif gürültüler duyuluyor	Emniyet sistemi aşırı basıncı tahliye ediyor.	Cihazın normal işleyişinin bir parçasıdır.