

GÜVENLİK İÇİN TEMEL UYARILAR

- Kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Cihazı sadece evsel amaçla, bu kılavuzda verilen talimatlara uygun şekilde ve sadece tedarik dâhilindeki aksesuarlarla kullanın. Üretici firma, örn. beton parçaları, kül vb. ürünlerin çekirilmesi gibi, cihazın hatalı kullanımından kaynaklanan hasarlarla ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.



Dikkat!

- Cihaza, yalnızca üzerine bulunan etikette belirtilen en düşük emniyetli gerilimle güç verilmelidir.
- Cihazı çalıştırmadan önce gerekli filtrelerin yerlerine takılı olduğundan emin olun.
- Bu cihaz, dikkatle gözetim altında tutulmaları ve cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ve olası risklerle ilgili bilgilendirilmeleri kaydıyla, 8 yaşından büyük çocuklar ve kısıtlı fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteye sahip, veya deneyim ve bilgiden yoksun kişiler tarafından, kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizlik ve bakımı, 8 yaşından küçük veya gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Filtreyi periyodik olarak kontrol edin, gerekirse fırçalayın veya değiştirin
- Cihaz çalışırken vakum ağızını göz, kulak burun, vb. vücut kısımlarına yaklaştırmayın.
- Sönmemiş kibrit ve sigara izmariti çekirtmeyin.
- Cihazı ve şarj aletini asla su veya başka hiçbir sıvı içine batırmayın, cihazın veya şarj aletinin üzerine su sıçratmayın.
- Bu cihaz yalnızca domestik kullanıma yöneliktir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı öngörülmemektedir: dükkân, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar.
- Cihazı dış mekanlarda veya ıslak yerlerde depolamayın.
- Cihazı ısı kaynaklarının (fırınlar, ısıtıcılar) yakınına koymayın.
- Eğer pil şarj aleti, güç kablosu veya cihazın kendisi hasar görmüşse, cihazı kullanmayın.
- Üretici firmanın cihaz ve cihaza tahsis ettiği aksesuarlarda haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Cihazının

verimini ve garantisinin geçerliliğini korumak amacıyla, sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanmanız tavsiye edilir.



Önemli Not:

Motora gelecek zararları önlemek için cihazı asla filtresiz çalıştırmayın.

TANIMLAMA

A. Cihazın tanıtımı

- A1 Tutma yeri/sap
- A2 Süpürge üzerindeki pil şarj aleti konektörü
- A3 Tespit vidaları
- A4 Sap oturma kılavuzları
- A5 Hava çıkış menfezleri
- A6 Kontrol paneli
- A7 AÇ/KAPAT düğmesi
- A8 Güç regülatör düğmesi (normal, yüksek, enerji tasarrufu)
- A9 Pil şarj seviyesini/kullanım süresini gösteren LED ışıkları
- A10 Toz toplama kabı
- A11 İnce filtre
- A12 Ön filtre
- A13 Emiş ağız
- A14 Süpürge standı için tutturucu

B. Şarj noktası

- B1 Süpürge şarj standı
- B2 Filtre temizleme fırçası muhafazası
- B3 Filtre temizleme fırçası
- B4 Süpürge stand pabucu
- B5 Güç kablosu uzunluğunu ayarlamak için kablo sarıcı
- B6 Güç kablosu çıkış deliği
- B7 Stand üzerindeki pil şarj aleti konektörü

C. Aksesuarlar

- C1 İki pozisyonlu halı/zemin fırçası
- C2 Şarj aleti

PİLLERİN ŞARJ EDİLMESİ

ÖNEMLİ: Sadece cihazla birlikte verilen orijinal şarj aletini kullanın. Cihazı 0°C'nin altında ve 40°C'nin üzerinde sıcaklıklarda şarj etmeyin.



Önemli Not:

Cihazı ilk kez kullanılmadan önce pil, iki buçuk saat süreyle şarj edilmiş olmalıdır.

Bu modelde, 30 dakikalık şarj ile cihazın 5 dakika kullanılmasını sağlayan quick charge fonksiyonu bulunmaktadır.

Cihaz şarj edilirken çalışmaz. Şarj etme işlemi tamamlandığında led ışıkların üçü de yanar. Pili şarjı tamamen bittiğinde LED

ışıkların üçü de yanıp söner. Cihazın pilinin şarjını daima dolu tutarak cihazı her an kullanıma hazır bulundurmak için her kullanımdan sonra şarj etmeniz tavsiye edilir. Cihazın devamlı olarak şarjda kalması hiçbir risk oluşturmaz. Uzun süre evde bulunmayacaksanız (tatil gibi durumlarda) fişini çekmeniz tavsiye edilir. Her tam şarj işleminden sonra cihaz, aşağıda belirtilen süreler kadar işletilebilir:

Güç 1 (normal)	Güç 2 (yüksek)	Güç 3 (Enerji tasarrufu modu)
25 min	15 min	50 min

PİLLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Piller bittiğinde değiştirmek için size en yakın Teknik Destek Merkezine başvurunuz. Başka türden piller kullanmayın.

PİLLERİN ÇIKARILMASI

Pillerin çıkarılmasıyla ilgili olarak size en yakın Teknik Destek Merkezine başvurun veya aşağıdaki gibi ilerleyin:

- Pilleri çıkarmadan önce şarjlarını tamamen bitirin.
- Vidalarını gevşeterek (A1) sapı çıkarın (A3).
- Toz toplama kabını çıkarın (A10).
- Menfezi ve kapağı çıkarın (bkz. şek. 39).
- Vidaları söküp (bkz. şek. 40) pilin bağlantısını kesin.



Dikkat!

Cihaz, pilleri çıkarılırken şarj aletine bağlı olmamalıdır.

CIHAZIN TASFİYESİ



Cihazı evsel atıklarda beraber bertaraf etmeyip, resmi bir çöp ayrıştırma merkezine teslim edin.