


GET ME STARTED


请在首次使用前阅读安全注意事项



# 按步骤操作





# 使用前先清洁






## 开始工作








## 看我演示




### ESPRESSO/意式浓缩咖啡




### CAPPUCCINO/卡布奇诺





### CHOCOCINO/巧克力牛奶






### CAPPUCCINO ICE/冰卡布奇诺





## 妥善保养






### 自动除垢警告



### 液体除垢剂



NESCAFÉ® Dolce Gusto®  
4006304868





## 查看完整产品系列



ESPRESSO



LUNGO



GRANDE



CAFÉ AU LAIT



CAPPUCCINO



LATTE  
MACCHIATO



MOCHA



MARRAKESH  
STYLE TEA



NESCAFÉ® Dolce Gusto®  
4006304868



德龙售后服务热线


 400-827-1668

<https://www.delonghi.com/zh-cn>

此保证卡不包括没有正确保养或除垢的机器。



<https://www.delonghi.com/zh-cn>



5713243701\_00\_0419