

EL
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Η παρούσα συσκευή είναι σύμφωνη με την οδηγία 2006/95/ΕΚ e EMC 2004/108/ΕΚ.
ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ

Οι εμπεριεχόμενες στο παρόν εγχειρίδιο πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί ως ακολούθως:

- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τα παιδιά
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ αφειλόμενος στον ηλεκτρισμό
- ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ που απορρέει από άλλες αιτίες
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με εγκαύματα s
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ πιθανές υλικές βλάβες
- ⚠ Χρήση με απορρυπαντικό

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ για τα παιδιά

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των 8 ετών, από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν γνώση και εμπειρία στη χρήση της συσκευής, αρκεί να βρίσκονται υπό έλεγχο ή να τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε συνθήκες ασφαλείας και να έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνεπάγεται η χρήση της.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα.

- Όταν αποφασίσετε να αποσύρετε ως απόρριμα το προϊόν, συνιστάται να το καταστήσετε αδρανές, κόβοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται επίσης να καταστήσετε αβλαβή εκείνα τα μέρη της συσκευής που είναι επιδεκτικά να αποτελέσουν κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την συσκευή στα παιχνίδια τους.
- Τα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει να αφήνονται στην πρόσβαση των παιδιών καθ’ όσον αποτελούν πιθανές πηγές κινδύνου.

- Το απορρυπαντικό που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στο ίδιο το απορρυπαντικό πριν τη χρήση.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ οφειλόμενος στον ηλεκτρισμό

- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε εκείνη του ηλεκτρικού σας δικτύου.
- Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε μια πρίζα με γείωση.
- Στην περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρικών προεκτάσεων, αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για την ισχύ της συσκευής, για να αποφευχθούν κίνδυνοι στο χειριστή και την ασφάλεια του χώρου που δουλεύετε. Οι ακατάλληλες προεκτάσεις μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες λειτουργίας.

- Μην αφήνετε αφύλακτη τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αποσυνδέετε την μετά από κάθε χρήση.
- Σβήνετε πάντα τη συσκευή μέσω του διακόπτη και αποσυνδέετε το ρευματολήπτη από την πρίζα τροφοδοσίας πριν από τους ανεφοδιασμούς.
- Μην επιτρέψετε να έλθει σε επαφή το ψεκαζόμενο από τη συσκευή απορρυπαντικό με ηλεκτρικές πρίζες και/ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές, όπως και καλώδια.
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι πάντα καλά στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε ή ρυθμίσετε τους διακόπτες που βρίσκονται στη συσκευή ή πριν αγγίξετε το ρευματολήπτη και τις συνδέσεις της τροφοδοσίας.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ που απορρέει από άλλες αιτίες

- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, κλπ...).
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Προσέξτε ώστε το ηλεκτρικό καλώδιο να μην έλθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

- Μην κατευθύνετε ποτέ το ψεκασμό του ατμού προς τα πρόσωπα, ζώα, φυτά ή προς συσκευές που περιέχουν ηλεκτρικά μέρη (πχ: εσωτερικό φούρνων).

- Μην κατευθύνετε ποτέ το ψεκασμό του ατμού προς την ίδια τη συσκευή.
- Μη βυθίζετε ποτέ το σώμα της συσκευής, το ρευματολήπτη και το ηλεκτρικό καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά, χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό τους.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο ή ο ρευματολήπτης έχουν βλάβη, ή η ίδια η συσκευή προκύπτει ελαττωματική / με βλάβη.
- Όλες οι επισκευές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης Ariete ή από εξειδικευμένους τεχνικούς Ariete, κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Η συσκευή έχει επινοηθεί για **αποκλειστική οικιακή χρήση** και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.

- Η συσκευή σε χρήση περιέχει ατμό υπό πίεση. Μια ακατάλληλη χρήση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η συσκευή προορίζεται για αποκλειστική οικιακή χρήση όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Η εταιρεία παραγωγής δεν ευθύνεται για πιθανές βλάβες που προκύψουν από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με εγκαύματα

- Πιέζοντας το πλήκτρο παροχής ατμού, πριν ο λέβητας να έχει φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία, μπορεί να βγει νερό αντί ατμού από το πιστόλι.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες κατά τη χρήση του προϊόντος. Αφήστε τα εξαρτήματα να κρυώσουν πριν τα αντι-καταστήσετε.

- Ακόμα κι αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος και αφήστε την να κρύνσει πριν τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τα μεμονωμένα μέρη ή πριν την καθαρίσετε.**

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: κίνδυνος εγκαυμάτων ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΤΑΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεβιδώσετε την τάπα του λέβητα, προχωρήστε ως ακολούθως:
 - ✓ αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα του ρεύματος;
 - ✓ εκτονώστε την υπολοίπουσα πίεση στο εσωτερικό του λέβητα, δρώντας στο πλήκτρο παροχής ατμού στο πιστόλι, κατευθύνοντας τον ψεκασμό σε ένα ειδικό δοχείο,
 - ✓ αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για λίγα λεπτά,
 - ✓ ξεβιδώστε μερικώς και αργά την τάπα του λέβητα και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα,
 - ✓ ξεβιδώστε τελείως και αφαιρέστε την τάπα του λέβητα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ πιθανές υλικές βλάβες

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε πως τα αντικείμενα, οι επιφάνειες και τα υφάσματα που πρόκειται να καθαρίσετε είναι ανθεκτικά ή συμβατά με τις υψηλές θερμοκρασίες του ατμού. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δάπεδα με εξεξεργασμένο “κότπο”, ζύλινες επιφάνειες και ευαίσθητα υφάσματα, όπως μεταξωτά ή βελούδινα, συνιστάται η συμβουλή των οδηγιών του κατασκευαστή και η πραγματοποίηση μιας δοκιμής σε ένα απόκρυφο μέρος ή σε ένα δείγμα.

- Μη χρησιμοποιείτε σε πισίνες που περιέχουν νερό.

- Μην προσθέτετε ποτέ προϊόντα γιά άλατα, αρωματικά, οιονοπνευματώδη ή απορρυπαντικά στο εσωτερικό του δοχείου νερού, διότι μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Συνιστάται η χρήση τρεχούμενου νερού ή εναλλακτικά 50% αττιονισμένου νερού και 50% τρεχούμενου στην περίπτωση πολύ σκληρού νερού.

- Στην περίπτωση που θα πρέπει να ανεφοδιάσετε με νερό κατά τη χρήση, προχωρήστε όπως αναφέρθη προηγούμενως, τηρώντας επίσης όσα αναφέρονται στην παράγραφο “**ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**”.

- Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το δοσομετρικό ποτήρι και/ή το χωνί με το απορρυπαντικό, καθαρίζετέ τα πάντα επιμελώς πριν τα χρησιμοποιήσετε για την πλήρωση του λέβητα.
- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες και μόνο σε παρουσία ιδιαίτερα δύσκολων κηλίδων. Υπερβολικές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στις καθαριζόμενες επιφάνειες. Για τον κανονικό καθαρισμό αρκεί ο ατμός που παρέχει η συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε, σε κάθε περίπτωση, απορρυπαντικά που περιέχουν: χλώριο, αμμωνία και ουσίες που είναι ταξινομημένες ως “X” ☒. Αερίστε το χώρο μετά τη χρήση του απορρυπαντικού.
- Ζανκαλίστε σταθερά την τάπα (Α) πιέζοντας με την καιντοτόμ με συμπληρωματική λειτουργία του απορρυπαντικού, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των πλεόν δύσκολων κηλίδων. Η λειτουργία αυτή είναι επιπρόσθεη και δεν αντικαθιστά τη χρήση του ατμού.

λέβητα τουλάχιστον μια φορά το μήνα ώστε να απομακρύνετε τα ενδεχόμενα κατάλοιπα αλάτων που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής (βλέπε παράγραφο “**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**”).

- Μη χρησιμοποιείτε τη βούρτσα υαλοκαθαρισμού αν η επιφάνεια για καθαρισμό είναι κρύα. Η ενδεχόμενη απότομη θερμική διαφορά μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμό της. Σε εποχές με θερμοκρασίες ιδιαίτερα χαμηλές, προθερμάστε τα τζάμια με την παροχή ατμού σε όλη την υπό καθαρισμό επιφάνεια από μια απόσταση 40 εκ. περίπου.

- Κατά την πρώτη χρήση ή μετά από μακρά παύση, κατευθύνετε το ψεκασμό σε ένα δοχείο για να αφαιρέσετε το υπερπλέον νερό.

- Για να μην διακυβευέετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνον αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα, εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

- Για να αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη, πιάστε τον κατ’ ευθείαν και αποσπάστε τον από την πρίζα τείχους. Μην τον αποσυνδέετε ποτέ τραβώντας τον από το καλώδιο.

- Ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο παρόν προϊόν, που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί ρητά από τον κατασκευαστή, μπορούν να προκαλέσουν την έκπτωση της ασφαλείας και της εγγύησης χρήσης από το χρήστη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πλήρωση του λέβητα πριν τη χρήση - Ξεβιδώστε την τάπα πλήρωσης νερού (L) και χρησιμοποιήστε 1 δοσομετρητή (2) γεμάτο για να γεμίσετε νερό το δοχείο νερού (1). - Βιδώστε την τάπα λέβητα (L). - Εφαρμόστε στο ακροφύσιο (H) το επιθυμητό εξάρτημα (βλέπε την παράγραφο “ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ”) και μόνο σε περίπτωση ανάγκης (πχ: δύσκολες κηλίδες) βάλτε στη συσκευή το απορρυπαντικό ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην παράγραφο “ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ”.
Ενεργοποίηση - Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος. Θα ανάψει η σχετική ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (F). - Μετά από λίγα λεπτά ο λέβητας θα είναι υπό πίεση και η συσκευή είναι σε θέση να παράδει ατμό.
Λειτουργία Το ακόλουθο προϊόν δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του ατμού και του απορρυπαντικού. Το πέρασμα από τη μια λειτουργία στην άλλη είναι δυνατό μέσω της μετακίνησης του ειδικού δρομέα (C) (2). - Για προχωρήστε στην παροχή ατμού, υποκαίρετε τη χρήση του απορρυπαντικού μετακινώντας το δρομέα (C) προς το σύμβολο “☼” και στη συνέχεια πιέστε το ειδικό πλήκτρο (D) που βρίσκεται στη χειρολαβή (E) (3). - Κατά την πρώτη χρήση συνιστάται να κατευθύνετε το ψεκασμό του ατμού στο εσωτερικό ενός δοχείου για να αφαιρέσετε κάθε ίχνος υπολοίπου νερού στο σωλήνα (H ενδεχόμενη εξόρς νερού οφείλεται στα συμπυκνώματα του ατμού στο εσωτερικό του σωλήνα). Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και μετά από μερικά λεπτά μη λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση, όταν το πιστόλι αρχίσει την παροχή ατμού, συνιστάται να κατευθύνετε τον ψεκασμό πάντα προς το εξάορο.

Σβήσιμο της συσκευής

- Για να παύσει την παροχή ατμού ή απορρυπαντικού αφήστε το πλήκτρο παροχής (D).
- Στο τέλος της χρήσης, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος. Προχωρήστε στον καθαρισμό των εξαρτημάτων και του λέβητα, κάνοντας ό,τι περιγράφεται στην παράγραφο “**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**”.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
Το ακόλουθο προϊόν με ατμό συνοδεύεται με την καινοτόμο και συμπληρωματική λειτουργία του απορρυπαντικού, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των πλεόν δύσκολων κηλίδων. Η λειτουργία αυτή είναι επιπρόσθεη και δεν αντικαθιστά τη χρήση του ατμού. Αφαιρέστε την τάπα (Α), που βρίσκεται επάνω στο δοχείο (Β) και, χρησιμοποιώντας το χωνί (9) που χορηγείται, βάλτε το απορρυπαντικό στη συσκευή (1).
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να αφαιρέσετε την τάπα (Α) για να μην της προενηστέ βλάβη.
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε ποτέ το απορρυπαντικό στο λέβητα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το χωνί με το απορρυπαντικό, καθαρίστε το πάντα επιμελώς πριν το χρησιμοποιήσετε για την πλήρωση του λέβητα.
⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό που σας χορηγείται (10) ή απορρυπαντικά του εμπορίου που αναφέρουν ρητά στην ετικέτα την ένδειξη “απορρυπαντικό για προϊόντα με ατμό”. Μη χρησιμοποιείτε, σε κάθε περίπτωση, απορρυπαντικά που περιέχουν: χλώριο, αμμωνία και ουσίες που είναι ταξινομημένες ως “X” ☒. Αερίστε το χώρο μετά τη χρήση του απορρυπαντικού.
- Ζανκαλίστε σταθερά την τάπα (Α) πιέζοντας με το βάθος. - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απορρυπαντικού μετακινώντας το δρομέα (C) προς το σύμβολο “☼”*, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο παροχής (D) που βρίσκεται στη χειρολαβή (Ε). Μόνο με την απευθερωσή του θα επέλθει η παροχή του απορρυπαντικού και, όσο περισσότερο διαρκεί η πίεση του πλήκτρου, μεγαλύτερη θα είναι η ποσότητα του απορρυπαντικού που θα βγει.

- Η εξόρση του απορρυπαντικού δεν είναι άμεση. Πρέπει να αναμένετε λίγο μέχρι να γίνει η παροχή. Μόνο κατά την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε πλεόν της μιας πίεση στο πλήκτρο (D) για να διευκολύνετε την εισαγωγή του απορρυπαντικού στο κύκλωμα παροχής. Σ’ αυτή την περίπτωση βάλτε ένα ειδικό δοχείο. .
- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε μικρές ποσότητες και μόνο σε παρουσία ιδιαίτερα δύσκολων κηλίδων. Υπερβολικές ποσότητες μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την αφαίρεσή του. Για τον κανονικό καθαρισμό αρκεί ο ατμός που παρέχει η συσκευή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ρύγχος προέκτασης (1)
Με αυτό το εξάρτημα μπορείτε να έχετε έναν επιμελή καθαρισμό όλων των επιφανειών στις οποίες φυλάζει η πιο δύσκολη βρωμιά. Τοποθετήστε το εξάρτημα στο ακροφύσιο (H) αποκινώντας το μέχρι το σταθερό μέρος της συσκευής και ευθυγραμμίζοντας τη χαραγμένη γραμμή στο ακροφύσιο με την κίτρινη γραμμή που βρίσκεται στη συσκευή. Στρέψετε δεξιόστροφα, ευθυγραμμίζοντας τη γραμμή στο εξάρτημα με τις δύο γραμμές που βρίσκονται στο σταθερό μέρος της συσκευής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το εξάρτημα ποαμένει σταθερό στην κεντρική θέση μπλοκαρισματος. (5)

Στρογγυλό βουρτσάκι (2)
Αυτό το εξάρτημα, που μπορεί να εφαρμοστεί στο ρύγχος προέκτασης (1), στο αρθρωτό ακροφύσιο (H) ή στον εύκαμπο σωλήνα, βοηθά στο θρυμματισμό των πιο ανθεκτικών πεπιρασμάτων όπως εκείνων που σχηματίζονται στις εστίες μαγειρέματος ή τους αγωγούς των πλακιδίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό ειδών υγιεινής, νεροχυτών, γυάλιες υφάσματα, ντουσιέρες ή μπανιέρες, εξοφανίζοντας κάθε ίχνος αλάτων (6).

Επικλινές ρύγχος (3)
Αυτό το εξάρτημα, που μπορεί να εφαρμοστεί στο ρύγχος προέκτασης (1), στο αρθρωτό ακροφύσιο (H) ή στον εύκαμπο σωλήνα (7). Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την πρόσβαση και εξόντωση στεγνώνων σημείων, όπως οι ρίποι που φυλάζουν σε καλοριφέρ, ρολά, είδη υγιεινής, απομακρυνόντάς τους με εύκολο και γρήγορο τρόπο (7).

Βούρτσα υφασμάτων (4)
Η βούρτσα υφασμάτων μπορεί να εφαρμοστεί κατ’ ευθείαν στον εύκαμπο σωλήνα (7). Με την εφαρμογή του πρακτικού πανιού (6) μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να απομακρύνετε τη σκόνη, στον καθημερινό καθαρισμό καναπέδων, πολυθρόνων, κουβερτών, στρωμάτων και μαβλκαριών. Η βούρτσα επιτρέπει επίσης το φρεσκαρίσμα των υφασμάτων, αφαιρώντας κάθε ίχνος ζράματος. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται, τόσο κατά την πρώτη χρήση όσο και στις επόμενες χρήσεις, να αδειάζετε τα συμπυκνώματα του ατμού σε ένα δοχείο για να αποφύγετε το βρώξιμο των υφασμάτων (8).

Βούρτσα υαλοκαθαρισμού (5)
Στη βούρτσα υφασμάτων (4) μπορεί να εφαρμοστεί η βούρτσα υαλοκαθαρισμού. Για να συναρμολογήστε τα δύο εξαρτήματα πρέπει να εισάγετε τα γλωσσάδια που βρίσκονται στη βάση της βούρτσας υφασμάτων στο εσωτερικό των αγκίστρων που βρίσκονται στη βάση της βούρτσας υαλοκαθαρισμού. Με τη βούρτσα υαλοκαθαρισμού, τζάμια, καθρέφτες και σπλιτνές επιφάνειες αποκτούν και πάλι τη λάμψη τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και στα κρύσταλλα της καμπίνας ντουσιέρας εξοφανίζοντας το πρόβλημα των καταλοίπων αλάτων (9).

Εύκαμπτος σωλήνας (6)
Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να εφαρμόζεται στο αρθρωτό ακροφύσιο (H). Κατόπιν αυτού, στο εξωτερικό μέρος που βρίσκεται στην άκρη του σωλήνα μπορούν να εφαρμοστούν το ρύγχος προέκτασης (1), το στρογγυλό βουρτσάκι (2), το επικλινές ρύγχος (3), και τέλος τη βούρτσα υφασμάτων (4).

Η συσκευή συνοδεύεται από ένα ιμάντα μεταφοράς, τα δύο άκρα του οποίου πρέπει να αγκιστρωθούν στο ειδικό πέρασμα (I), χρήσιμο για την διευκόλυνση της χρήσης και τη μεταφορά.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Στην περίπτωση που ο λέβητας μείνει χωρίς νερό κατά τη λειτουργία, αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος και προχωρήστε ως ακολούθως: - πιέστε το πλήκτρο (D) για να εκτονώσετε το υπόλοιπο του ατμού, - ξεβιδώστε αργά την τάπα λέβητα (L) και περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει ο συριγμός του ατμού πριν την ξεβιδώσετε εντελώς. Περιμένετε μερικά λεπτά πριν εισάγετε νερό στο λέβητα, - βάλτε πάλι νερό, ριχνοντας αργά τις πρώτες ποσότητες για την αποφυγή ξηρωσμάτων ατμού.
Συνιστάται η αναμονή για τουλάχιστον 3 λεπτά από τη στιγμή που αποσυνδέσατε τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος, πριν ρίξετε και πάλι νερό στο λέβητα,
- ζανκαβιδώστε εντελώς την τάπα λέβητα (L), - ετανασυνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Διαδικασίες καθαρισμού δοχείου απορρυπαντικού: - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία απορρυπαντικού μετακινώντας το δρομέα (C) προς το σύμβολο “☼”*, στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο παροχής (D) και κάνετε να βγει όλο το απορρυπαντικό από τη συσκευή, κάνοντας το να απορρεύσει σε ένα ειδικό δοχείο, ή αδειάστε το δοχείο απορρυπαντικού (B) σε ένα άλλο ασού βεβαιωθείτε ότι το καθαρίζετε καλά με το νερό. - Αφαιρέστε την τάπα (Α) και γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού (B) με νερό. - Πιέστε το πλήκτρο (D) πολλές φορές ώστε να απομακρυνθούν τα υπόλοιπα απορρυπαντικού. Επαναλάβετε τις διαδικασίες μέχρι να διαπιστώσετε την παροχή μόνο νερού. Στη συνέχεια, αναποδογυρίστε τη συσκευή και αδειάστε το δοχείο απορρυπαντικού (B) απομακρύνοντας το υπόλοιπο νερό.

Εκκένωση και εσωτερικός καθαρισμός του λέβητα


⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εκτελείτε τον καθαρισμό του λέβητα τουλάχιστον μια φορά το μήνα ώστε να απομακρύνονται ενδεχόμενα κατάλοιπα αλάτων που μπορούν να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία της συσκευής.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρύνσει πριν προχωρήστε στον καθαρισμό του λέβητα, ώστε να αποφεύγετε τραυματισμούς.





- Μπλοκάρετε τη χρήση του απορρυπαντικού μετακινώντας το δρομέα (C) προς το σύμβολο “☼”*, και στη συνέχεια εκτονώστε την υπολοίπομνη πίεση στο εσωτερικό του λέβητα, δρώντας στο πλήκτρο παροχής ατμού (D), κατευθύνοντας τον ψεκασμό σε ένα ειδικό δοχείο.
- Ξεβιδώστε αργά την τάπα λέβητα (L) και βγάλτε την εντελώς.
- Βάλτε αργά νερό της βρύσης στο λέβητα προς αποφυγήν ενδεχόμενων εκτόξεύσεων ατμού. Ανακινήστε τη συσκευή και αναποδογυρίστε την, αδειάζοντας την. Επαναλάβετε περισσότερες φορές.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην εισάγετε ξυδι, προϊόντα για άλατα ή άλλες αρωματικές ουσίες στο εσωτερικό του λέβητα ώστε να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στη συσκευή και την άμεση σκόρωση της εγγύησης.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ...			
ΑΝΩΜΑΛΙΑ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν παρέχει ατμό	Δρομέας (C) μετακινήμένος προς το σύμβολο “☼”	Κρύος λέβητας	Περιμένετε μερικά λεπτά ώστε να βρεθεί υπό πίεση ο λέβητας.
Η συσκευή παρέχει λίγο ατμό		Έλλειψη νερού στο λέβητα	Γεμίστε το λέβητα προς το σύμβολο “☼”
Η συσκευή δεν παρέχει απορρυπαντικό	Δρομέας (C) μετακινήμένος προς το σύμβολο “☼”	Πρώτη χρήση	Εκτελέστε τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο “ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ”
		Έλλειψη απορρυπαντικού στο δοχείο (B)	Προχωρήστε στην πλήρωση
		Καμμία προφανής αιτία	Απευθυνθείτε στο ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ



Av. وصف	Περιγραφή	الوصف
A	Τάπα εισαγωγής απορρυπαντικού	غطاء وضع المنظف
B	Δοχείο απορρυπαντικού	خزان المنظف
C	Δρομέας συναινείσης χρήσης απορρυπαντικού (☼ ↔ ☼) (☼ ↔ ☼)	مؤشر استخدام المنظف (☼ ↔ ☼)
D	Δρομέας συναινείσης χρήσης απορρυπαντικού	مؤشر سماح استخدام المنظف
E	Πλήκτρο παροχής ατμού / απορρυπαντικού	زر توزيع البخار / المنظف
F	Χειρολαβή	مقبض
G	Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας	مؤشر التشغيل
H	Σώμα συσκευής	جسم الجهاز
I	Αρθρωτό ακροφύσιο	فتحة وحدة تثبيت حمالة التطبيق
L	Τάπα πλήρωσης νερού λέβητα	غطاء إضافة المياه بالعلامة



Av. وصف	Περιγραφή	الوصف
①	Ρύγχος προέκτασης	فرعة إطالة
②	Στρογγυλό βουρτσάκι	فرشاة صغيرة مستديرة
③	Επικλινές ρύγχος	فرعة مائلة
④	Βούρτσα υφασμάτων	فرشاة الأَسجة
⑤	Βούρτσα υαλοκαθαρισμού	مساحة الزجاج
⑥	Πανί	قطعة قماش
⑦	Εύκαμπτος σωλήνας	أنبوب مرن
⑧	Ιμάντας μεταφοράς	حمالة تعليق
⑨	Δοσομετρητής	إناء القياس
⑩	Φιάλη απορρυπαντικού	عبوة المنظف

