



KENWOOD

BRAUN

DēLonghi Group


Clichy, le 25/01/2022

Information technique : Mise en service Magnifica EVO

Comme indiqué dans la notice d'utilisation et comme vous pouvez le voir ci-dessous, l'étape 10 du processus de mise en service nécessite la rotation du sélecteur de 0 vers Vapeur/Eau permettant le remplissage du circuit en eau (amorçage) et nous avons constaté que certains consommateurs ne tournent pas le sélecteur au bout et ne procèdent donc à aucune action.

Pour des raisons techniques et de sécurité, le sélecteur tourne avec une résistance croissante pour éviter les écoulements accidentels de vapeur ou d'eau.

Le Sélecteur est correctement ouvert lorsqu'il est aligné sur le symbole Vapeur/Eau : vous entendrez un "Clac" et un "Bip" confirmera sa position correcte."



Ce comportement étant lié à la peur de forcer et de casser le sélecteur, nous avons décidé de mettre à jour la notice qui sera prochainement disponible.

Ainsi qu'un lien vidéo YouTube (en anglais) montrant exactement comment faire tourner le sélecteur

<https://www.youtube.com/watch?v=BJYiefjZiM0>

L'équipe SAV De'longhi

De'Longhi France - 1, rue Mozart- 92110 Clichy - France

www.delonghi.fr - www.kenwood.fr - www.braunmaison.fr - www.nutribullet.fr