

ECAM29X.6Y - 29X.8Y EX:1 -

MAGNIFICA — EVO —

퀵 가이드

처음 사용시 설정 방법




QUICK GUIDE



DeLonghi

제품 사용전에 반드시 안전 사항 및 올바른 사용 방법을 읽어 주십시오.

EN- Always read the safety warnings before using the appliance. For more instructions, read the Instruction for use .



















제품 아이콘의 모양과 종류는 세부 모델에 따라 다릅니다. 또한 (*)의 구성품도 세부 모델에 따라 미 포함 될 수 있습니다.

EN The type and number of beverages and accessories differ according to model.













개봉 방법 및 연수필터 설치 방법



...>












개봉 방법 및 연수필터 설치 방법








석회 단계 설정 방법





커피 메뉴 사용



(*)



Espresso



Coffee



Long
Filter Style




Doppio+






Americano




Long Black



2샷 에스프레소 사용







Espresso





분쇄 커피 사용 방법



(*)



Espresso



Coffee




Long
Filter Style



Americano





















Long Black












우유 베이스 음료 사용 방법





















MY 라떼 메뉴 사용 방법 (우유통에 원하는 만큼만 넣어 사용)






온수 사용 방법







1




2




3




4



5



6






석회 제거 방법













≈30분 소요

















EcoDecalk
mini
100 ml C / 3,40 fl.oz.















2L



















...











연수 필터 장착 방법





~ 220-240 V 50-60 Hz 1450 W



(LxHxD): 240 x 360 x 440 mm

9,6 Kg

