


**清洁**  
Cleaning



**手洗**  
Handwashing



**洗碗机清洗**  
Dishwasher safe



**注意!**  
Attention!



**ZH** 请注意：每次制作完饮品后会有蒸汽冒出，这是正常现象

**EN** Please note: steam will come out after each drink.



扫描微信二维码,乐享互联,制作喜爱的饮品

57132C9601\_00\_0525







ZH 快速使用指南  
EN Quick start guide

R5 W/R5 GR/R5 BG

**RIVELIA**





## 开箱 Unboxing



配件置于最上方的开机  
礼盒中  
The accessories are in  
the welcome pack on  
top

接通电源  
Plug your machine in






遵循显示屏指引设置机  
器，欢迎体验德龙全自动  
咖啡机！



Follow the step by  
step instruction on the  
display to set up your  
machine and enjoy!



## 安装咖啡豆仓 Inserting the bean hopper



请将  解锁图标与环上  
— 标记对齐, 并插入豆仓  
Align the "unlock" sym-  
bol to the tag and insert



将其旋转至  锁定图标  
位置  
Rotate to the "lock"  
symbol


从主页选择所需制作的  
饮品  
Select your drink on  
the homepage




## 更换咖啡豆仓 Changing the bean hopper




BEAN SWITCH  
SYSTEM




逆时针旋转豆仓至  解锁  
图标位置  
Rotate to the "unlock"  
symbol



显示屏显示: 切换模式。可选择“选择饮品”  
或“研磨并清空”, 请遵循显示屏指引操作  
Additional options on the display:  
"Choose a drink" or "Grind & Empty". Follow step by step in-  
structions



移除咖啡豆仓  
(注: 如选择不清空研磨器直  
接更换豆仓, 用于制作咖啡的  
新豆中会混有上次制作残余  
的咖啡豆)  
Remove



安装咖啡豆仓  
Insert

