Delonghi

고객상담 : 080-468-7711

대우일렉트로닉스

드립커피 & 에스프레소 머신 BCO 255

Drip coffee & Espresso Machine

드립커피
더블샷 & 에스프레소 머신

사용설명서

차 례

드립커피
더블샷 & 에스프레소 머신
Drip coffee & Espresso Machine

사용하기
- 안전을 위한 주의사항 2
- 각 부분 명칭 4
- 사용 방법 5
- 드립커피 만들기 6
- 에스프레소 준비하기 10
- 분쇄커피를 이용한 에스프레소 만들기 12
- 카푸치노 만들기 14
- 온수 만들기 15
- 세척 및 유지 관리 16
- 필터 홀더 세척 18
- 카푸치노 메이커 세척 19
- 물때 제거하기 20
- 문제발생 시 해결방법 22
- 제품 사양 24

보증서
- 보증서 25

설치 하기

물받이 받침 위에 물받이를 올려놓으세요.

안전을 위한 주의사항

사용하기 전에 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고 나중에 참조할 수 있도록 보관하세요.

사용 전 점검

사용 중 점검

전원 점검

각 부분 명칭

Drip coffee & Espresso Machine

사용 방법

- 드립커피 만들기 6
- 에스프레소 준비하기 10, 11
- 분쇄커피를 이용한 에스프레소 만들기 12
- 카푸치노 만들기 14
- 온수는 만들기 15
- 증기 만들기 15

드립커피 만들기

에스프레소 준비하기



분쇄커피를 이용한 에스프레소 만들기

에스프레소 탄은 주 정리하기

카푸치노 만들기

온수 만들기

세척 및 유지 관리

세척 전 : 모든 세척 전에 전원 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다.

- 사용한 커피를 버리세요
- 물받이를 비우세요
- 주의깊게 세척하세요
- 물 탱크에 물을 가득 채우세요
- 에스프레소 추출구를 물로 헹구세요

사용할 때 마다 항상 주의 사항을 확인하시기 바랍니다.

보일러 추출구 세척

필터 홀더 세척

카푸치노 메이커 세척

물때 제거하기

물때 제거하기

문제발생 시 해결방법

문 제	해 결
1. 드립커피가 너무 천천히 추출됩니다.	1. 분쇄 커피 필터를 교체하세요.
2. 분쇄커피가 에스프레소 추출되지 않습니다.	2. 분쇄커피 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
3. 에스프레소 추출시 커피가 가득 차지 않습니다.	3. 에스프레소 추출시 커피양이 가득 차도록 조절하세요.
4. 에스프레소 추출시 커피가 흘러나옵니다.	4. 에스프레소 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
5. 에스프레소 추출시 커피가 흘러나옵니다.	5. 에스프레소 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
6. 에스프레소 추출시 커피가 너무 천천히 추출됩니다.	6. 에스프레소 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
7. 에스프레소 추출시 커피가 너무 빨리 추출됩니다.	7. 에스프레소 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
8. 에스프레소 추출시 커피가 너무 빨리 추출됩니다.	8. 에스프레소 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
9. 에스프레소 추출시 커피가 너무 천천히 추출됩니다.	9. 에스프레소 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
10. 에스프레소 추출시 커피가 흘러나옵니다.	10. 에스프레소 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
11. 에스프레소 추출시 커피가 흘러나옵니다.	11. 에스프레소 필터 홀더를 제대로 끼우세요.
12. 에스프레소 추출시 커피가 흘러나옵니다.