

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Διακόπτες
B Θερμοστάτης

Γενικές Οδηγίες

Αφαιρέστε το θερμαντικό σώμα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι ούτε το θερμαντικό στοιχείο ούτε το καλώδιο ισχύος έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα αν έχει υποστεί βλάβη. Αφαιρέστε το διαφημιστικό υλικό της συσκευής. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση στο δάπεδο ή για να στερεωθεί στον τοίχο.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ότι αυτή μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση (Watt) που δείχνει η ετικέτα.
- Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές τη φορά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ισχύ.

Συναρμολόγηση ποδαριών

Απαιτούμενα εργαλεία:

Σταυροκατάρτιδο PH 2x100

2 βίδες 3.5x13 PH (C) 

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία σταθερή επιφάνεια.

Για τη συναρμολόγηση των ποδαριών, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Εισάγετε τους δύο γάντζους στις οπές και στρέψτε το ποδαράκι μέχρι να αγκιστρωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
- Τοποθετήστε τις δύο ακίδες στις αντίστοιχες οπές.
- Στερεώστε το ποδαράκι με τη βίδα (C) που παρέχεται (εικόνα 2).
- Τηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις από τη συσκευή όπως απεικονίζει η εικόνα 3. Τα μέτρα ενδείκνυνται τόσο για τα μοντέλα με αερισμό , όσο και για τα μοντέλα για τα οποία δεν προβλέπεται.



Προσοχή! ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς ποδαράκια.

ΧΡΗΣΗ

Λειτουργία και χρήση

Για να ανάψετε τη συσκευή στρέψτε το θερμοστάτη (B) δεξιόστροφα μέχρι τη μέγιστη θέση 6 και στη συνέχεια

πατήστε τους διακόπτες:

- Για να επιλέξετε την ελάχιστη ισχύ πατήστε το κουμπί MIN (θα ανάψει η κόκκινη λυχνία που βρίσκεται πάνω στο κουμπί).
- Για να επιλέξετε τη μέση ισχύ πατήστε το κουμπί MED (θα ανάψει η κόκκινη λυχνία που βρίσκεται πάνω στο κουμπί).
- Για να επιλέξετε την μέγιστη ισχύ MAX πατήστε και τα δύο κουμπιά MIN και MED.
- Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή πατήστε τους δύο διακόπτες από την πλευρά του OFF (οι κόκκινες λυχνίες σβήνουν), στρέψτε το θερμοστάτη (B) στο , στη συνέχεια βγάλτε την πρίζα από το ρεύμα.

Μοντέλα με αερισμό

Η συσκευή διαθέτει ανεμιστήρα που βοηθά στην ταχύτερη και πιο ομοιόμορφη θέρμανση.

Ο ανεμιστήρας ανάβει όταν πατώντας τους διακόπτες, επιλέγετε η ισχύς MED ή η ισχύς MAX.

Ρυθμίστε το θερμοστάτη

Όταν το δωμάτιο έχει φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, στρέψτε το θερμοστάτη (B) αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε το "κλικ" και όχι περισσότερο. Οι λυχνίες των διακοπών σβήνουν. Η θερμοκρασία όπως έχει οριστεί θα ρυθμιστεί αυτόματα και θα διατηρηθεί σταθερή από το θερμοστάτη. Κατά την άνοιξη ή το φθινόπωρο ή στις ήπιες ημέρες, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ισχύ.

Αποφυγή ψύξης

Με το θερμοστάτη (B) στη θέση  και μία από τις βαθμίδες ισχύος επιλεγμένες, η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου περίπου στους 5°C, αποτρέποντας το ψύχος με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα από το ηλεκτρικό δίκτυο και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. ΑΡΚΕΙ να αφαιρέσετε τη σκόνη με απαλό και στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δυνατές σκόνες και διαλύτες. Αν χρειάζεται αφαιρέστε συσσωρευμένες ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	Δείτε ετικέτα χαρακτηριστικών
Καταναλούμενη ισχύς	"

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	Το φις δεν έχει μπει σωστά στην πρίζα και η πρίζα δεν τροφοδοτείται. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια. Οι διακόπτες είναι στο OFF. Ο θερμοστάτης μπορεί να είναι πολύ χαμηλά.	Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα. Αφαιρέστε το εμπόδιο, βγάλτε από την πρίζα το θερμαντικό σώμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Πατήστε τους διακόπτες στη θέση MIN, MED , MAX . Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα σε υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι να ξεκινήσει ξανά το θερμαντικό σώμα.