

---

KBI 시리즈


전기 주전자  
사용설명서



---

**De'Longhi**

설명



## 소개

드롱기 제품을 선택해주셔서 감사합니다. 기기 손상이나 위험을 방지하기 위해 본 지침을 읽어보시기 바랍니다.

### 지침에 사용되는 기호

중요 경고는 아래와 같은 기호로 표시됩니다.

이 경고를 반드시 지켜주시기 바랍니다. 경고를 무시하고 따르지 않으면 감전, 심각한 부상, 화상, 화재 또는 기기 손상으로 이어질 수 있습니다.



#### 위험!

경고를 제대로 지키지 않을 경우 감전으로 인한 피해로 생명을 잃을 수도 있습니다.



#### 중요!

경고를 제대로 지키지 않을 경우 부상을 당하거나 기기가 손상될 수 있습니다.



#### 화상 위험!!

경고를 제대로 지키지 않을 경우 화상을 입을 수 있습니다.



#### 참고:

이 기호는 사용자를 위한 권장 사항과 중요한 정보를 나타냅니다.

## 중요 경고

### 안전 경고



#### 위험!


- 전기 위험으로부터 보호하려면 주 리드, 플러그 전원 받침대 또는 주전자를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. 욕실이나 물이 나오는 곳 근처에서 사용하지 마십시오. 욕외에서 사용하지 마십시오.
- 사용하지 않을 때와 청소하기 전에는 주 전원 소켓에서 플러그를 분리하십시오. 주전자를 식힌 후 청소하십시오.
- 젖은 손으로 주전자를 사용하지 마십시오.
- 주전자 안에 주방 기구를 넣지 마십시오. 기기 제조업체에서 권장하지 않는 액세서리 부착물을 사용하면 화재, 감전 또는 부상과 같은 사고가 발생할 수 있습니다.
- 커넥터에 액체를 흘리지 마십시오.



#### 중요!

- 이 기기는 물을 끓일 용도로만 사용되는 제품입니다. 다른 용도로 사용하는 것은 부적절하며, 따라서 위험한 행위로 간주됩니다. 부적절하거나 잘못되었거나

무책임한 사용 또는 적절한 권한이나 자격이 없는 자의 무단 수리로 인해 발생하는 피해는 제조업체에서 책임질 수 없습니다.

- 이 기기는 가정용으로만 사용하도록 설계 및 생산된 제품입니다. 상업적 직원용 주방, 사무실 및 기타 직장, 농가, 호텔, 모텔, 기타 휴양 시설, 게스트 하우스 등에서 사용하기에는 적절치 않습니다.
  - 물을 부을 때 주의하십시오. 물이 스위치 메커니즘으로 들어갈 수도 있으니, 주전자를 너무 기울이지 마십시오.
  - 이 기기는 만 8세 이상의 어린이, 신체, 감각 또는 지적 장애가 있는 사람, 경험과 지식의 부족한 사람이라도, 관리 감독하에서나 안전한 기기 사용에 관한 지침을 숙지하고 관련 위험 요소를 이해하고 있는 경우에는 이용할 수 있습니다. 어린이가 기기로 장난을 치지 않도록 하십시오. 어린이가 만 8세 미만이거나 보호자의 감독 없이는 청소와 사용자 보수 관리를 수행해서는 안 됩니다. 기기와 코드를 만 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
  - 어린이 근처에서 기기를 사용할 때는 특히 안전 여부를 잘 살펴야 합니다.
  - 주전자를 기울인 상태로 작동하지 마십시오.
  - 주 리드 또는 플러그가 손상되었거나, 주전자가 오작동하거나 어떤 식으로든 손상된 경우에는 주전자를 작동하지 마십시오. 위험을 피하기 위해, 수리 또는 교체는 공인 서비스 대리점에 맡겨야 합니다.
- 
-  **화상 위험!!**
  - 본체나 뚜껑과 같이 뜨거운 부분을 만지지 마십시오. 손잡이나 노브를 사용하십시오.
  - 주전자가 끓고 있는 동안 뚜껑을 열거나 치우지 마십시오.
  - 끓고 난 후에도 오랫동안 물이 뜨거운 상태로 남아 있을 수 있어, 자칫 화상을 입을 위험이 있습니다. 주전자와 주 리드는 작업대 모서리에서 떨어뜨려 놓고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
  - 주 리드가 식탁이나 작업대 모서리에 걸려 있지 않도록 하십시오.
  - 물을 부을 때 주둥이에서 나오는 증기와 물을 보충할 때 뚜껑이나 주둥이에서 나오는 증기에 닿지 않도록 하십시오.

- 주전자, 전원 받침대 및 주리드를 핫플레이트, 열판 또는 버너에서 떨어진 곳에 두십시오.
- 전원 케이블을 교체하려면 특수 공구를 사용해야 하므로 사용자가 함부로 교체하면 안 됩니다. 전원 코드가 손상된 경우 위험을 피하기 위해 제조업체, 제조업체의 서비스 대리점 또는 그와 유사한 자격을 갖춘 사람에게 의뢰하여 코드를 교체하십시오.
- 주전자에 물을 너무 가득 채우면 끓는 물이 넘칠 수 있습니다.
- 사용 후 가열 소자 표면에는 잔열이 남아 있습니다.

**i 참고:**

- 물을 채우기 전에 전원 받침대에서 주전자를 치우십시오.
- 주전자를 사용하는 중에는 옮기지 마십시오.
- 물을 끓이는 것 이외의 목적으로는 주전자를 사용하지 마십시오.
- 기기를 잘못된 용도나 방법으로 사용하거나 이런 지침을 준수하지 않을 경우, 드롱기는 어떤 책임도 지지 않습니다.
- 뚜껑과 필터 없는 주전자를 사용하지 마십시오.
- 전원 받침대 위에 주전자를 올바르게 놓은 후에 전원을 켜십시오.
- 제공되는 전원 받침대로만 주전자를 사용하십시오(그받대도 마찬가지로).

**CE** 기기는 다음 EC 지침을 준수합니다.

- 전자파 적합성과 관련된 Directive 2004/108/EC를 준수합니다.
- 음식과 접촉하는 재질 및 액세서리는 EC 규정 1935/2004를 준수합니다.

**기기 폐기 처분**

-  유럽 지침 2002/96/EC에 따라 기기를 생활 폐기물과 함께 버려서는 안 되며, 허가를 받은 폐기물 분리 및 재활용 센터로 가져가야 합니다.


**설명**

- A** 분리형 필터
- B** 분리형 뚜껑
- C** 주전자 본체
- D** 전원 표시등
- E** 360도 회전 가능한 받침대 (코드 보관 가능)
- F** 플러그
- G** 전원 스위치
- H** 수위 표시계


**사용법**

**사용 전**

- 주전자와 전원 받침대에서 모든 포장재를 제거합니다.
- 바깥쪽 스테인리스강 표면에서 라벨을 모두 제거합니다.
- 필터(그림 1)를 분리하여 물로 씻습니다(그림 2). '물때 필터 분리'를 참조하십시오.




- 주전자에 물을 채우고 끓입니다.
- 끓인 물은 버리고 찬물로 주전자를 헹구어야 합니다. 이 절차를 3회 실시하여 제조 과정에서 묻은 먼지 등을 모두 깨끗이 없애야 합니다.
- 주전자를 헹구면 후 필터를 다시 장착합니다(그림 3).



**사용 중**

전원 받침대와 중앙 케번더는 어떤 자세, 어떤 각도로든 받침대 위에 주전자를 세팅할 수 있도록 특수 설계되어 있습니다.

- 코드 보관함에서 코드를 풀어 사용할 플러그 소켓까지 끌어간 후 적당한 코드 길이가 되도록 받침대 주위로 코드를 감아 길이를 조절합니다(그림 4).
- 코드가 작업대 모서리에 걸리도록 느슨하게 두지 않습니다.




**물 채우기**

- 받침대 윗면에서 주전자를 분리한 후 물을 채웁니다.

- 뚜껑을 열고 원하는 수위까지 주전자를 채웁니다. 작동 중에 주전자에 들어 있는 물이 고갈되지 않도록 **물을 0.3리터 이상 채우십시오.** 단, **물을 1.7리터 이상 채우지는 마십시오**(만약도 MAX 수위까지만 채움). **주전자에 물을 너무 가득 채우면 끓는 물이 넘쳐 화상을 입을 위험이 있습니다.**

### 전원 커기

- 주 콘센트에 전원 받침대의 플러그를 연결합니다.
- 전원 받침대 위에 주전자를 놓습니다.
- 전원 스위치(그림 5)를 눌러 주전자 전원을 켭니다.
- 파일럿 조명이 켜집니다.
- 물이 끓고 나면 주전자의 전원이 자동으로 꺼집니다(전원 스위치가 위로 딸깍 소리와 함께 올라오고 조명이 꺼짐).
- 물이 끓기 전에 주전자를 끄려면 전원 스위치를 OFF 위치로 움직이거나 그냥 받침대에서 주전자를 들어 올리면 됩니다. 그러면 전원이 꺼지고 스위치는 자동으로 OFF 위치로 돌아옵니다.



### 물 붓기

- 전원 받침대에서 주전자를 들어 올려 물을 조심스럽게 붓습니다. 주전자를 갑자기 기울이거나 너무 급한 각도로 물을 붓지 마십시오.
- 받침대에서 주전자를 들어 올릴 때 받침대 상단 표면에 습기가 보일 수도 있습니다. 받침대에 응결된 습기는 지극히 정상적인 현상이며, 알람의 원인이 되지 않습니다.

### 관리 및 청소

#### 1) 자동 전원 스위치:

주전자에는 물이 끓고 나면 자동으로 꺼지는 전원 스위치가 장착되어 있습니다. 주전자로 물을 막 끓였다면 다시 끓이기 전에 1분 정도 기다렸다가 끓이십시오. 전원 스위치를 ON 위치로 고정하려고 하거나 스위치 장치를 함부로 조절하지 마십시오.

#### 2) 안전 차단 장치:

물이 너무 적거나 없는 상태에서 주전자 전원을 켜면 전원을 끄는 안전 차단 장치가 작동하여 주전자가 손상되지 않도록 보호합니다. 이 차단 장치가 작동하는 경우 주전자를 주전에서 분리하고 식힌 후에 찬물을 보충하십시오. 그렇지 않으면 가열 소자가 손상될 수 있습니다.

#### 3) 작동(ON) 중에 받침대에서 주전자를 들어 올리면 전원이 자동으로 꺼집니다.

### 유지 보수

#### 주전자 청소

- 주전자를 완전히 식히고 주전에서 기기를 분리한 후 청소하십시오.

- 주전자나 받침대를 물에 담그지 마십시오.
- 부드러운 천을 물에 적서 주전자 바깥쪽을 닦고 부드러운 마른 천으로 물기를 닦아내십시오.
- 금속 광택제를 사용하거나 강한 연마제를 사용하지 마십시오.
- 모든 커넥터와 소켓을 건조한 상태로 유지해야 합니다.

### 물때

물때는 주로 탄산칼슘(백악) 성분으로, 대부분의 상수도에서 자연적으로 발생하는 인체에 무해한 미네랄입니다. '경수'는 '연수'보다 이 미네랄 성분이 더 많이 함유되어 있습니다. 물을 가열하면 물에 녹아 있는 미네랄이 응고되어 물이 뿌옇게 보이도록 합니다. 이런 미네랄이 벽, 가열 소자 및 수면에 얇은 막을 형성합니다. 그래서 수면에 흰색 비닐 조각이 떠 있는 것처럼 보일 수도 있습니다. 일반적인 주전자 가열 소자에는 물때가 단단한 흰색 '껍질'을 형성하여 소자의 성능에 나쁜 영향을 미치고 그 수명을 단축시키는 문제가 있습니다. 물에 막이 형성되는 현상이 보이거나 필터를 청소할 때 벽이나 가열 소자에 막이 보이면, 그 즉시 주전자를 행구고 잘 닦아내십시오.

### 물때 필터

주전자에는 물때 필터가 장착되어 있어 마시려고 따르는 물에 물때 입자가 들어가지 않도록 막아줍니다. 이 필터는 분리하여 세척할 수도 있습니다. 필터에서 물때를 청소해야 할 빈도는 사용자 거주 지역에 공급되는 식수의 성질(세기)과 주전자 사용 빈도에 따라 다릅니다. 필터에 물때가 남아 쌓인 것이 눈에 띄거나, 물을 부을 때 물 흐름이 다소 막힌다는 느낌이 들 정도가 되면 물때 필터를 분리하여 청소해야 합니다.

### 물때 필터 분리

- 주전자를 완전히 식하십시오.
- 주전에서 기기를 분리하십시오.
- 손이 깨끗한지 확인하고, 물을 오염시킬 수 있는 비눗기, 크림 또는 이물질이 손에 남아 있지 않은지 확인하십시오.
- 주전자를 비우고 그림 1에 표시된 것처럼 필터를 분리하십시오.
- 부드러운 브러시로 털어내면서 흐르는 수돗물로 행구십시오(그림 2).
- 필터를 다시 끼우십시오(그림 3).

### 물때 필터 청소 방법

기기의 올바른 작동 상태를 유지하려면 기기를 정기적으로 청소하고 물때를 제거하는 것이 매우 중요합니다.

- 주전자용 물때 제거제를 사용하십시오. 가열 소자에 석회 성분이 형성되기 시작하면 적합한 물때 제거제를 구입하여 제품 포장의 지침에 따라 물때를 제거하십시오. 물때를 제거한 후, 깨끗한 물로 주전자를 몇 번 반복해서 끓이고 깨끗이 행구어 기기를 손상시킬 수 있는 물때 제거제 잔류물을 완전히 제거합니다. 필터의 물때를 제거해야 할 경우에는 필터를 분리한 후 위와 같은 물때 제거제 용액에 담그시기 바랍니다.
- 전기 부품이 완전히 건조한지 확인한 후 주전자를 사용하십시오.



Better Everyday

## 제 품 보 증 서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오. 상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명	전기 주전자	모 델 명	KBI2001
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

전기 주전자의 제품 보증기간은 구매 후 1년입니다.

### ■ 무상 서비스

일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. 드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다. 제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검사 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
  - 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

### ■ 유상 서비스

서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
  - 사용설명 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
  - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
  - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품의 설치 부실 또는 파손
  - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
  - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
  - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
  - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
  - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
  - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
  - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

고객상담 및 서비스  
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)  
www.delonghi.com/ko-kr

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia [www.delonghi.com](http://www.delonghi.com)

---

수입판매원: 드롱기켄우드코리아  
서울시 강남대로 629 BNF 타워  
제품 서비스 및 문의

2101012IDL/08.15