


KENWOOD

TYPE: KN650B

instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
instruções



English	2 - 5
Nederlands	6 - 9
Français	10 - 14
Deutsch	15 - 19
Italiano	20 - 23
Português	24 - 27
Español	28 - 31
Dansk	32 - 35
Svenska	36 - 39
Norsk	40 - 43
Suomi	44 - 47
Türkçe	48 - 51
Česky	52 - 55
Magyar	56 - 59
Polski	60 - 64
Ελληνικά	65 - 69
Русский	70 - 75
Қазақша	76 - 80
Slovenčina	81 - 84
Українська	85 - 89


عربي ٩٠ - ٩٣

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com





Safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- If the plug or cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer in order to avoid a hazard.
- Remove all packaging. The blade cover should be retained and refitted when not in use.
- Always switch off and unplug before inserting or removing the blades and before cleaning.
- The blades are sharp, handle with care. Hold the blades by their handles away from the cutting edge, both when handling and cleaning.
- During slicing keep hands etc and utensils well away from the cutting blades.
- Do not use if there is any visible damage to the appliance.
- Never use an unauthorised attachment.
- Never leave the appliance unattended when connected to the power supply.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'Service and customer care'.
- Do not let excess cord hang over the edge of a table or worktop or touch hot surfaces.
- Never misuse your electric knife and only use it for its intended domestic use.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.

- Never exert excessive force when slicing food.
- Only use the freezer blades (larger teeth) to slice partially thawed or lightly frozen food.
- Never attempt to slice bones, food containing stones or seeds, food in wrappers such as aluminium foil or plastic film, or other hard food.
- Do not use the same blades on raw and cooked meat without washing them thoroughly first.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

Before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your appliance.

- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

Before using for the first time

- Wash the parts (see 'Cleaning').

Key

- ① Eject button
- ② Operating button
- ③ Knife body
- ④ Blade handles
- ⑤ Finger grips
- ⑥ Standard blades
- ⑦ Freezer blades
- ⑧ Blade cover

To use the electric knife

Your knife is suitable for slicing a variety of foods including cooked meat, cooked poultry, bread, cakes, sandwiches, fruit and vegetables.

Frozen Food - Your knife includes freezer blades (larger teeth) for use with partially thawed or lightly frozen food. They are not suitable for deep frozen food.

- 1 Make sure the electric knife is unplugged from the power supply.
- 2 Remove blade cover ⑧ and retain for storing the blades.
Note: The blade covers can be used to protect the blades and also to prevent the blades from going blunt when stored with other metal objects.
- 3 Hold the blades by their handles ④ and interlock together ①. With the cutting edge facing downwards, use the finger grips ⑤ to insert the blades into the knife body ③ and push into place ②.
- 4 Plug in.

- 5 With the food on a suitable cutting surface, place the blades onto the food. Operate the cutting blades by pressing the operating button ② (releasing the button stops the cutting blades.)

- Use the knife by holding it in place and applying light and even downwards pressure. Do not use a sawing action. The knife will cut automatically as required either vertically or at an angle.

When using the electric knife, the blades should always be directed away from the user.

- 6 After use, release the operating button then unplug from the power supply.
- 7 Hold onto the finger grips, press the eject button ① and withdraw the blades from body.

Hint

- When slicing poultry, cut almost to the bone but go no further, then separate the meat from the bone manually.
- The high quality hardened blades do not require sharpening.

Cleaning

- Always switch off and unplug before removing the blades or cleaning.
- Never let the power unit, cord or plug get wet.

Power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry.

Slicing blades, freezer blades

- Handle the blades with care - they are extremely sharp.
- Separate the blades. Wash by hand or in your dishwasher, then dry thoroughly.
- After use replace the plastic blade cover over the blades.

Service and customer care

- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

Veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden, om gevaar te voorkomen.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal. De meshoes moet worden bewaard en opnieuw worden aangebracht wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de messen inbrengt of verwijdt en voordat u het apparaat schoonmaakt.
- De messen zijn scherp, ga er voorzichtig mee om. Houd de messen bij het hanteren en schoonmaken bij de handgrepen vast, weg van het snijvlak.
- Houd uw handen en gereedschap tijdens het snijden uit de buurt van de messen.
- Niet gebruiken als het apparaat zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik nooit een niet-goedgekeurd hulpstuk.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd terwijl het is aangesloten op de voedingsbron.
- Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Laat het nakijken of repareren: zie Onderhoud en klantenservice.

- Laat overtollig snoer niet over de rand van de tafel of het werkoppervlak laten hangen en laat het niet in contact komen met hete oppervlakken.
- Gebruik uw elektrische mes nooit op een verkeerde manier en gebruik het alleen voor het bestemde huishoudelijke gebruik.
- Laat de motor, het snoer of de stekker nooit nat worden.
- Oefen nooit overmatige kracht uit wanneer u voedsel snijdt.
- Gebruik alleen de diepvriesmessen (met grotere kartels) om gedeeltelijke of lichtontdooide etenswaren te snijden.
- Probeer nooit om door bot, voedsel met harde pitten of zaden, voedsel in de verpakking, zoals aluminiumfolie of plasticfolie of andere harde voedingswaren te snijden.
- Gebruik dezelfde messen niet voor rauw en gekookt vlees zonder ze eerst grondig te wassen.
- Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, en de betrokken risico's begrijpen.

- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in als het apparaat is misbruikt of als deze instructies niet zijn opgevolgd.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Controleer of de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven.

- Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

Vóór het eerste gebruik

- Was de onderdelen (zie Reiniging).

Legenda

- ① Uitwerpknop
- ② Bedieningsknop
- ③ Hoofddeel mes
- ④ Handgrepen van messen
- ⑤ Vingergrepen
- ⑥ Standaardmessen
- ⑦ Vriesmessen
- ⑧ Bladmessen

Gebruik van het elektrische mes

Uw mes is geschikt voor het snijden van allerlei voedingsmiddelen, zoals gekookt vlees, gekookt gevogelte, brood, cake, sandwiches, fruit en groenten.

Bevroren voedsel – Bij uw mes worden vriesmessen (grote tanden) geleverd voor gebruik met gedeeltelijk ontdooid of licht bevroren voedsel. Deze messen zijn niet geschikt voor diepgevroren voedsel.

- 1 Zorg dat het elektrische mes ontkoppeld is van de voedingsbron.
- 2 Verwijder de meshoes ⑧ en bewaar deze voor wanneer u de messen wilt opslaan.

Let op! De meshoezen kunnen worden gebruikt om de messen te beschermen en om te voorkomen dat de messen bot worden wanneer ze met andere metalen voorwerpen worden opgeslagen.

- 3 Houd de messen bij hun handgreep vast ④ en koppel ze aan ①. Gebruik de vingergrepen ⑤ om de messen met de snijkant naar beneden in het hoofdgedeelte ③ van het mes te steken en op hun plaats ② te drukken.
- 4 Steek de stekker in het stopcontact.
- 5 Plaats de messen op het voedsel terwijl dit zich op een voor snijden geschikt oppervlak bevindt. Breng de snijmessen in werking door op de bedieningsknop ② te drukken (wanneer de knop wordt losgelaten, stoppen de snijmessen met werken).
- Houd het mes bij gebruik op zijn plaats en oefen lichte en gelijkmatige neerwaartse druk uit. Gebruik geen zaagactie. Het mes snijdt automatisch zoals vereist, hetzij verticaal hetzij onder een hoek.

Tijdens het gebruik van het mes moeten de messen altijd van de gebruiker af zijn gericht.

- 6 Laat na gebruik de bedieningsknop los en trek de stekker uit het stopcontact.
- 7 Houd uw vingers op de vingergrepen, druk op de uitwerpknop ① en trek de messen uit het hoofddeel.

Tip

- Snijd bij het snijden van gevogelte bijna tot het bot en niet verder. Scheid het vlees vervolgens met de hand van het bot.
- De kwalitatief hoogwaardige messen van hard staal hoeven niet te worden geslepen.

Reiniging

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de messen verwijdert of het apparaat schoonmaakt.
- Laat de motor, het snoer of de stekker nooit nat worden.

Motor

- Met een vochtige doek afvegen en vervolgens drogen.

Snijmessen, vriesmessen

- Ga voorzichtig met de messen om; ze zijn erg scherp.
- Ontkoppel de messen. Met de hand of in uw afwasmachine wassen en vervolgens grondig drogen.
- Breng na gebruik de plastic hoes weer over de messen aan.

Onderhoud en klantenservice

- Als u problemen ondervindt met de werking van dit apparaat, gaat u eerst naar www.kenwoodworld.com voordat u hulp inroept.
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.
- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center bij u in de buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar de specifieke website in uw land.
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwijderd. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.

Sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Si le cordon ou la prise sont endommagés, il faut les faire remplacer, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou un réparateur agréé par Kenwood pour éviter tout accident.
- Retirez tous les emballages. La housse de protection des lames doit être conservée et remise en place lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Éteignez toujours l'appareil et débranchez-le lorsque vous insérez ou retirez les lames et avant toute opération de nettoyage.
- Les lames sont tranchantes, maniez les avec prudence. Tenez les lames par leur manche, à l'opposé du bord tranchant, lorsque vous les maniez et les nettoyez.
- En cours d'utilisation, maintenez vos mains, etc. et tout ustensile éloigné des lames de coupe.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé en cas de dommages visibles.
- N'utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à une source d'alimentation.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela, reportez-vous à la rubrique " Service après-vente ".

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un plan de travail ou être en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utilisez jamais votre couteau électrique de manière non conforme et utilisez-le uniquement aux fins domestiques prévues.
- Ne laissez jamais le bloc-moteur, le cordon d'alimentation ou la prise électrique se mouiller.
- N'exercez jamais de force excessive lorsque vous découpez des aliments.
- Utilisez uniquement les lames spécial produits congelés (dents plus grandes) pour trancher les aliments partiellement décongelés ou légèrement congelés.
- N'essayez jamais de trancher les os, les aliments contenant des noyaux ou des pépins, les aliments enveloppés, notamment dans de l'aluminium ou un film plastique, ou autres aliments durs.
- N'utilisez pas les mêmes lames sur de la viande crue et de la viande cuite sans les laver soigneusement auparavant.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de

l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation des appareils, et si elles ont conscience des risques encourus.

- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

Avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que votre alimentation électrique corresponde à celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre appareil.
- Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.

Avant d'utiliser pour la première fois votre appareil

- Lavez les différents éléments de l'appareil (reportez-vous à la section « nettoyage »).

Légende

- ① Bouton d'éjection
- ② Bouton de mise en marche
- ③ Corps du couteau
- ④ Manches des lames
- ⑤ Onglets de prise
- ⑥ Lames standard
- ⑦ Lames pour produits congelés
- ⑧ Housse de protection des lames

Utilisation de votre couteau électrique

Votre couteau peut être utilisé pour couper une grande variété d'aliments, dont la viande cuite, la volaille cuite, le pain, les gâteaux, les sandwiches, les fruits et les légumes.

Produits congelés - Votre

couteau est fourni avec des lames spécial produits congelés (dents plus grandes) destinées à être utilisées avec certains aliments congelés. Elles conviennent pour trancher les aliments partiellement décongelés ou légèrement congelés, mais ne sont pas adaptées aux aliments surgelés et durs.

- 1 Assurez-vous que votre couteau électrique est débranché de toute source d'alimentation.
- 2 Retirez la housse de protection des lames ⑧ et conservez-la pour ranger les lames par la suite.

Remarque : les housses de protection peuvent être utilisées pour protéger les lames et pour éviter qu'elles ne s'émoussent lorsqu'elles sont rangées au contact d'autres objets métalliques.

- 3 Tenez les lames par leur manche ④ et enclenchez-les ensemble ❶. Introduisez les lames dans le corps. L'arête tranchante tournée vers le bas, et servez-vous des onglets de prise ⑤ pour insérer les lames dans le corps du couteau ③ et enfoncez-les en place ❷.
- 4 Branchez le couteau électrique.

- 5 Les aliments étant placés sur une surface de coupe adéquate, positionnez les lames sur les aliments. Actionnez les lames de coupe en appuyant sur le bouton de mise en marche ②. (Le relâchement du bouton arrête les lames de coupe.)
- Maintenez le couteau en place durant son utilisation, exercez une pression légère et uniforme, toujours vers le bas lors du mouvement de coupe. N'effectuez en aucun cas le mouvement d'une scie. Le couteau tranche automatiquement de la manière souhaitée, verticalement ou selon un angle.
- Durant l'utilisation du couteau électrique, les lames doivent toujours être orientées dans la direction opposée à l'utilisateur.**
- 6 Après utilisation, relâchez le bouton de mise en marche, puis débranchez de la source d'alimentation.
- 7 En tenant les onglets de prise, appuyez sur le bouton d'éjection ① et retirez les lames du corps de l'appareil.

Conseil

- Pour découper une volaille, coupez jusqu'à proximité de l'os, mais arrêtez-vous avant et séparez la viande de l'os manuellement.
- Les lames haute qualité en acier trempé n'ont pas besoin d'être aiguisées.

Nettoyage

- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de retirer les lames et de le nettoyer.
- Ne laissez jamais le bloc-moteur, le cordon d'alimentation ou la prise électrique se mouiller.

Bloc-moteur

- Essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez.

Lames de coupe

- Maniez les lames avec prudence : elles sont extrêmement tranchantes.
- Séparez les lames. Lavez-les à la main ou au lave-vaisselle, puis séchez-les soigneusement.
- Après utilisation, remettez la housse de protection plastique sur les lames.

Service après-vente

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez consulter notre site www.kenwoodworld.com avant de contacter le service après-vente.
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.
- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consultez www.kenwoodworld.com ou le site internet spécifique à votre pays.
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.



**AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT
CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE
RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES (DEEE).**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Falls Stecker oder Netzkabel beschädigt sind, müssen sie aus Sicherheitsgründen von Kenwood oder einer autorisierten Kenwood-Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. Die Klingenabdeckung sollte aufbewahrt und bei Nichtgebrauch des Geräts wieder aufgesetzt werden.
- Vor Einsetzen bzw. Abnehmen der Klingen und bei Reinigung stets das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Vorsicht – die Klingen sind sehr scharf. Bei Handhabung und Reinigung die Klingen immer am Klingenhalter festhalten, mit Abstand zu der scharfen Schnittkante.
- Während des Schneidevorgangs Hände, Utensilien usw. von den Klingen fern halten.
- Bei sichtbarer Beschädigung Gerät nicht benutzen.
- Niemals unzulässiges Zubehör verwenden.
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, während es an das Netz angeschlossen ist.
- Niemals ein beschädigtes Gerät benutzen. Überprüfen oder reparieren lassen: Siehe „Kundendienst und Service“.

- Überschüssiges Kabel nicht über die Tischkante bzw. Arbeitsplatte herunterhängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.
- Das Elektromesser ist nur für den vorgesehenen Gebrauch im Haushalt bestimmt und nicht für andere Zwecke zu verwenden.
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals nass werden lassen.
- Beim Schneiden von Nahrungsmitteln keine übermäßige Kraft anwenden.
- Die Gefriergutklingen (gröbere Zähne) nur zum Schneiden angetauter oder leicht gefrorener Zutaten verwenden.
- Niemals versuchen, Nahrungsmittel mit Knochen, Steinen oder Kernen, Speisen in Verpackung wie Alu- oder Kunststofffolie oder andere harte Nahrungsmittel zu schneiden.
- Niemals die gleichen Klingen für rohes und gegartes Fleisch verwenden, ohne sie vorher gründlich zu spülen.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie

die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt Kenwood keinerlei Haftung.

Vor dem Anschluss

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.

- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor dem erstmaligen Gebrauch

- Die Teile abwaschen (siehe „Reinigung“).

Übersicht

- ① Auswurf Taste
- ② Ein-/Ausschalter
- ③ Messergehäuse
- ④ Klingenhalter
- ⑤ Fingerschutzgriffe
- ⑥ Standardklingen
- ⑦ Gefriergutklingen
- ⑧ Klingenabdeckung

Verwendung des Elektromessers

Ihr Elektromesser eignet sich zum Schneiden verschiedenster Nahrungsmittel wie z. B. gekochtes Fleisch und Geflügel, Brot, Kuchen, belegte Brötchen, Obst und Gemüse.

Gefrorene Zutaten - Ihr Messer

besitzt Gefriergutklingen (größere Zähne). Diese Klingen eignen sich zum Schneiden von angetauten oder leicht gefrorenen Nahrungsmitteln, nicht jedoch für hartgefrorene Nahrungsmittel.

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Elektromesser nicht an den Netzstrom angeschlossen ist.
- 2 Entfernen Sie die Klingenabdeckung ⑧; bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf.

Hinweis: Die Klingenabdeckungen können dazu benutzt werden, die Klingen zu schützen und zu verhindern, dass sie bei gemeinsamer Aufbewahrung mit anderen Metallgegenständen stumpf werden.

- 3 Halten Sie die Klingen am Halter ④ fest und stecken Sie sie zusammen ①. Halten Sie nun die Klingen am Fingerschutzgriff ⑤ fest und setzen Sie sie mit der Schnittkante nach unten in das Messergehäuse ③ ein, so dass sie einrasten ②.
- 4 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- 5 Geben Sie die zu schneidenden Nahrungsmittel auf eine geeignete Unterlage und setzen Sie die Klingen darauf. Schalten Sie das Messer ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter ② drücken (bei Freigeben der Taste stoppen die Klingen.)

- Halten Sie das Messer zum Schneiden in Position und drücken Sie es leicht und gleichmäßig nach unten. Führen Sie keine Schneidebewegungen aus. Das Messer schneidet automatisch nach Bedarf, entweder senkrecht oder schräg.

Während des Betriebs sollten die Klingen des Elektromessers stets vom Benutzer weg zeigen.

- 6 Geben Sie am Ende des Schneidevorgangs den Ein-/Ausschalter frei und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 7 Halten Sie die Klingen an den Fingerschutzgriffen fest, drücken Sie die Auswurf Taste ① und ziehen Sie die Klingen aus dem Messergehäuse.

Reinigung

- Das Gerät zum Entfernen der Klingen oder zur Reinigung immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker niemals nass werden lassen.

Antriebseinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen, dann trocknen.

Messerklingen, Gefriergutklingen

- Vorsicht beim Umgang mit den Klingen – sie sind sehr scharf.
- Messerklingen auseinander nehmen. Von Hand oder im Geschirrspüler waschen und gut abtrocknen.
- Kunststoff-Messerabdeckung nach Gebrauch wieder aufstecken.

Tipps

- Beim Schneiden von Geflügel das Fleisch nur bis kurz vor dem Knochen schneiden und dann mit der Hand vom Knochen trennen.
- Die hochwertigen, gehärteten Klingen müssen nicht nachgeschärft werden.

Kundendienst und Service

- Sollten Sie Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.

Aktualisierte Informationen zur Entsorgung von Altgeräten

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Verreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Italiano

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Se la spina o il cavo sono danneggiati, per motivi di sicurezza, devono essere sostituiti da Kenwood o da un riparatore autorizzato da Kenwood per evitare pericoli.
- Rimuovere tutti gli imballaggi. Il coprilama deve essere conservato e rimontato quando non è utilizzato.
- Spegnerne sempre l'apparecchio e togliere la spina dalla presa di corrente prima di inserire od estrarre le lame e prima della pulizia.
- Le lame sono affilate; maneggiarle con cura. Tenerle dai rispettivi manici, lontano dal filo di taglio, sia nel maneggiarle che nel pulirle.
- Nell'affettare, tenere mani, parti del corpo ed utensili ben lontano dalle lame di taglio.
- Non usare l'apparecchio se presenta segni visibili di danni.
- Non usare mai un accessorio non autorizzato.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito dopo avere inserito la spina nella presa di corrente.
- Non usare mai un apparecchio danneggiato. Farlo controllare o riparare: si rimanda alla sezione 'Manutenzione e assistenza tecnica'.

- Non lasciare che il cavo elettrico venga a contatto con superfici molto calde o penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
- Non abusare mai del coltello elettrico e non usarlo per impieghi diversi dall'uso domestico per cui è concepito.
- Non lasciare mai che il corpo motore, il cavo o la spina elettrica si bagnino.
- Non esercitare mai eccessiva forza nell'affettare.
- Utilizzare solo le lame per cibi congelati (denti più grandi) per tagliare i cibi scongelati in parte o ancora leggermente congelati.
- Non cercare mai di affettare ossa, cibi contenenti noccioli o semi, alimenti avvolti in stagnola, pellicola di plastica o altri involucri, oppure cibi duri.
- Non usare la stessa lama per tagliare carni crude e carni cotte senza averla prima lavata a fondo.
- Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontani dalla portata dei bambini.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti solo nel caso in cui siano state attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile su come utilizzare un apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei pericoli.

- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.

Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica

- Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta sotto l'apparecchio.

- Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

Prima del primo utilizzo

- Lavare tutte le parti (si rimanda a 'Pulizia').

Legenda

- ① Tasto di distacco
- ② Tasto di accensione
- ③ Corpo del coltello
- ④ Manici delle lame
- ⑤ Prese per le dita
- ⑥ Lame standard
- ⑦ Lame per alimenti surgelati
- ⑧ Coprilama

Come usare il coltello elettrico

Il vostro coltello elettrico può essere usato per affettare molti tipi di alimenti, fra cui carni cotte, pollame cotto, pane, torte, tramezzini, frutta e verdura.

Cibi congelati - Il vostro coltello include lame per alimenti surgelati (con denti più larghi), da usare per affettare cibi surgelati o parzialmente scongelati, che non sono idonee per alimenti totalmente surgelati.

1 Controllare di aver tolto la spina del coltello dalla presa di corrente.

2 Rimuovere il coprilama ⑧ e conservarlo per quando le lame non sono utilizzate.

Nota: i coprilama possono essere utilizzati per proteggere le lame e anche per evitare che le lame diventino smussate quando vengono conservate insieme ad altri oggetti metallici.

3 Tenere le lame dai rispettivi manici ④ e asservirle insieme ①. Con il filo di taglio rivolto verso il basso, tramite le prese per le dita ⑤ inserire le lame sul corpo del coltello ③ e spingerle in posizione ②.

4 Inserire la spina del coltello nella presa di corrente.

5 Appoggiare il cibo da tagliare su una superficie idonea, quindi appoggiarvi sopra le lame e azionarle premendo il tasto di accensione ② (togliendo il dito dal pulsante le lame si fermano).

- Usare il coltello tenendolo fermo in posizione, applicando una pressione leggera verso il basso. Non compiere movimenti di taglio, poiché il coltello taglia automaticamente il cibo, in verticale o in obliquo.

Quando si usa il coltello, controllare sempre che le lame non siano rivolte verso chi le utilizza.

6 Dopo l'uso, rilasciare il tasto di accensione e togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente.

7 Tenendo saldamente le prese per le dita, premere il tasto di distacco ① e togliere le lame dal corpo del coltello.

Consigli

- Nell'affettare pollame, tagliare quasi fino all'osso, senza andare oltre, poi staccare a mano la carne dall'osso.
- Le lame temprate sono di alta qualità e non richiedono affilatura.

- Non lasciare mai che il corpo motore, il filo o la spina elettrica si bagnino.

Corpo motore

- Pulire con un panno umido, quindi asciugare.

Lame di taglio, lame per cibi surgelati

- Le lame sono molto affilate, maneggiarle sempre con cura.
- Separare le lame, lavarle a mano o in lavastoviglie e poi asciugarle a fondo.
- Dopo l'uso, rimettere il coprilame in plastica sulle lame.

Pulizia

- Prima di togliere le lame e prima della pulizia, spegnere sempre l'apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica.

Manutenzione e assistenza tecnica

- Se si verificassero problemi con il funzionamento dell'apparecchio, prima di richiedere assistenza visita www.kenwoodworld.com.
- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito www.kenwoodworld.com o il sito specifico del Paese di residenza.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

Segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Se a ficha ou o cabo eléctrico estiver danificado, por razões de segurança deve ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado para evitar qualquer perigo.
- Retire todas as embalagens. A protecção da lâmina deve ser mantida e recolocada quando a faca não está em utilização.
- Antes de inserir ou remover as lâminas e de limpar desligue sempre e retire o cabo eléctrico da tomada.
- As lâminas estão muito afiadas, manuseie com cuidado. Segure sempre as lâminas pelas pegas afastando-se do gume, quando manusear e quando limpar.
- Quando cortar mantenha sempre as mãos, etc. afastadas das lâminas.
- Não utilize se verificar qualquer dano no aparelho.
- Nunca utilize um acessório não autorizado.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância se este estiver ligado à corrente eléctrica.
- Nunca utilize o aparelho se estiver danificado. Mande-o examinar ou reparar: ver “Assistência e cuidados do cliente”.
- Não deixe o cabo eléctrico suspenso da mesa ou bancada ou tocar em superfícies quentes.

- Utilize o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina.
- Nunca deixe a unidade motriz, o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica apanharem humidade.
- Nunca exerça força excessiva quando corta alimentos.
- Utilize apenas as lâminas para alimentos congelados (serrilha larga) para fatiar alimentos parcialmente descongelados ou ligeiramente congelados.
- Nunca tente fatiar ossos, alimentos com ossos ou sementes, embrulhados em folha de alumínio ou película aderente ou outros alimentos duros.
- Não utilize as mesmas lâminas em alimentos crus e cozinhados sem as lavar primeiro muito bem.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.
- Este electrodoméstico não pode ser usado por crianças. Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.

- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.

Antes de ligar à corrente

- Certifique-se de que a corrente eléctrica que vai utilizar corresponde à indicada na parte de baixo da máquina.

- Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

Antes de utilizar pela primeira vez

- Lave todos os acessórios (ver "Limpeza").

Chave

- ① Botão de ejectar
- ② Botão de funcionamento
- ③ Corpo da faca
- ④ Pegas das lâminas
- ⑤ Pegas para os dedos
- ⑥ Lâminas padrão
- ⑦ Lâminas para congelados
- ⑧ Protecção da lâmina

Para utilizar a faca eléctrica

A sua faca Kenwood é ideal para fatiar variados tipos de alimentos incluindo carne (vaca, aves, etc.) cozinhada, pão, pastelaria, sandes, frutos e vegetais.

Alimentos Congelados - A sua faca inclui lâminas para congelados (serrilha larga) para utilizar com alimentos parcialmente ou ligeiramente congelados. Estas lâminas NÃO são apropriadas para alimentos totalmente congelados.

- 1 Confirme que a faca eléctrica não está ligada à tomada eléctrica.
- 2 Remova as protecções da lâmina ⑧ e guarde-as para as recolocar quando guardar a faca.

Nota: A protecção da lâmina pode ser utilizada para a proteger mas também para evitar que esta perca o gume se for guardada com outros objectos de metal

- 3 Segure as lâminas pelas pegas ④ e prenda-as em conjunto ①. Com as faces de corte viradas para baixo, use as pegas para os dedos ⑤ para inserir as lâminas no aparelho ③ e empurre para prender ②.
 - 4 Ligue à corrente.
 - 5 Com os alimentos colocados numa superfície apropriada, coloque as lâminas no alimento a cortar. Ligue a faca carregando no botão de funcionamento ② (libertar o botão faz parar as lâminas).
 - Use a faca segurando-a no local a cortar e aplicando uma pressão ligeira e regular. Não faça movimentos de serrar. A faca corta automaticamente de acordo com o ângulo em que mantiver a faca.
- Quando usa a faca eléctrica, as lâminas devem estar SEMPRE viradas na direcção oposta ao utilizador.**
- 6 Após a utilização, liberte o botão de funcionamento e em seguida retire da tomada eléctrica.
 - 7 Segure a lâmina pela pega para os dedos, pressione o botão de ejectar ① e retire as lâminas da faca.

Sugestões

- Quando cortar carne de aves, corte junto ao osso sem tocar neste, e depois separe à mão a restante carne do osso.
- As lâminas de elevada qualidade não precisam de ser afiadas.

Unidade motriz

- Limpe com um pano húmido e seque em seguida.

Lâminas de corte, lâminas para congelados

- Manipule as lâminas com muito cuidado – estas estão extremamente afiadas.
- Separe as lâminas. Lave à mão ou na máquina da loiça, seque bem em seguida.
- Depois de usar e limpar coloque a protecção plástica nas lâminas.

Limpeza

- Desligue sempre e retire o cabo eléctrico da tomada antes de limpar e remover as lâminas.
- Nunca deixe a unidade motriz, o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica apanharem humidade.

Assistência e cuidados do cliente

- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de pedir a Assistência visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com.
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site www.kenwoodworld.com ou o website específico do seu país.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE)

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço.

Español

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

Seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Si el enchufe o el cable están dañados, por razones de seguridad, deben ser sustituidos por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood para evitar posibles riesgos.
- Quite todo el embalaje. El protector de las cuchillas debe guardarse y volverse a poner cuando no se utilice el aparato.
- Apague y desenchufe siempre el aparato antes de colocar o quitar las cuchillas y antes de limpiarlo.
- Las cuchillas están afiladas; manéjelas con cuidado. Cójalas por el mango, lejos del borde afilado, tanto durante el uso como al limpiarlas.
- Mientras corte la comida, mantenga las manos, etc. y los utensilios bien alejados de las cuchillas.
- No utilice el aparato si presenta algún daño visible.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté conectado a la toma de corriente.
- Nunca utilice un aparato dañado. Para solicitar que lo revisen o lo reparen: consulte “Servicio técnico y atención al cliente”.
- No deje que el cable cuelgue de una mesa o encimera ni que esté en contacto con superficies calientes.

- No utilice el cuchillo eléctrico para ninguna otra finalidad que no sea el uso doméstico al que está destinado.
- No permita que la unidad de potencia, el cable o el enchufe se mojen.
- No ejerza demasiada fuerza al cortar comida.
- Utilice las cuchillas para congelados (de sierra más grande) solo para cortar alimentos parcialmente descongelados o ligeramente congelados.
- No intente cortar huesos, alimentos con hueso o semillas, alimentos envueltos en papel de aluminio o film transparente u otros alimentos duros.
- No utilice las mismas cuchillas para carne cruda y carne cocida sin lavarlas muy bien previamente.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.

Antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea el mismo que el que se muestra en la parte inferior del aparato.

- Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Antes de utilizar el aparato por primera vez

- Lave las piezas (consulte "Limpieza").

Descripción del aparato

- ① Botón de expulsión
- ② Botón de funcionamiento
- ③ Cuerpo del cuchillo
- ④ Mangos de las cuchillas
- ⑤ Agarraderas
- ⑥ Cuchillas estándares
- ⑦ Cuchillas para congelados
- ⑧ Protector de las cuchillas

Para usar el cuchillo eléctrico

El cuchillo eléctrico es adecuado para cortar varios tipos de alimentos, como carne cocida, carne de ave cocida, pan, pasteles, bocadillos, fruta y verduras.

Alimentos congelados- Su cuchillo incluye cuchillas para congelados (de sierra más grande) para cortar alimentos parcialmente descongelados o ligeramente congelados, pero no para cortar alimentos totalmente congelados.

- 1 Asegúrese de que el cuchillo eléctrico esté desenchufado de la toma de corriente.
- 2 Retire el protector de las cuchillas ⑧ y consérvelo para guardarlas.

Nota: el protector de las cuchillas puede utilizarse para proteger las cuchillas y también para evitar que se desafilan al guardarlas con otros objetos de metal.

- 3 Coja las cuchillas por el mango ④ y acóplelas la una con la otra ①. Con el borde cortante hacia abajo, use las agarraderas ⑤ para insertar las cuchillas en el cuerpo del cuchillo ③ y empuje para que queden trabadas ②.
 - 4 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
 - 5 Coloque los alimentos sobre una superficie adecuada para cortar y sitúe las cuchillas encima. Ponga el cuchillo en marcha apretando el botón de funcionamiento ② (para pararlo, suelte el botón).
 - Utilice el cuchillo manteniéndolo en la misma posición y aplicando una presión hacia abajo ligera y regular. No haga el movimiento de serrar. El cuchillo eléctrico corta automáticamente, ya sea en sentido vertical o inclinado.
- Mientras se utiliza el cuchillo eléctrico, las cuchillas deben estar siempre orientadas hacia el lado opuesto al usuario.**
- 6 Cuando haya acabado, suelte el botón de funcionamiento y desenchufe el aparato de la toma de corriente.
 - 7 Sujete las agarraderas, apriete el botón de expulsión ① y saque las cuchillas del cuerpo del cuchillo.

Consejos

- Al cortar aves, corte casi hasta el hueso pero sin ir más allá, y a continuación separe con las manos la carne del hueso.
- Las cuchillas templadas de alta calidad no necesitan ser afiladas.

Limpieza

- Apague y desenchufe siempre el aparato antes de quitar las cuchillas o antes de limpiarlo.
- No permita que la unidad de potencia, el cable o el enchufe se mojen.

Unidad de potencia

- Límpiela con un paño húmedo y séquela a continuación.

Cuchillas, cuchillas para congelados

- Maneje las cuchillas con cuidado ya que están muy afiladas.
- Separe las cuchillas. Lávelas a mano o en el lavavajillas y, a continuación, séquelas bien.
- Cuando haya acabado de utilizarlas, póngales de nuevo el protector de plástico.

Servicio técnico y atención al cliente

- Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato, antes de solicitar ayuda visite www.kenwoodworld.com.
- Tenga en cuenta que su producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garantía existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el país donde se adquirió el producto.
- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado más cercano, visite www.kenwoodworld.com o la página web específica de su país.
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio.

Sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Hvis stikket eller ledningen er beskadiget, skal Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør af sikkerhedsgrunde stå for udskiftningen for at undgå fare.
- Fjern al emballage. Klingskeden skal gemmes og påsættes igen, når det ikke er i brug.
- Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten, før klingerne sættes i eller tages ud samt før rengøring.
- Klingerne er meget skarpe, så de skal omgås med forsigtighed. Hold fast i kniven i håndtaget væk fra æggen, både ved håndtering og rengøring.
- Når man skærer med kniven, skal man holde hænder o.l. så vel som redskaber godt væk fra klingerne.
- Hvis der er synlige skader på apparatet, må det ikke anvendes.
- Brug kun det medfølgende tilbehør.
- Gå aldrig fra apparatet, mens det er tilsluttet strømforsyningen.
- Brug aldrig et beskadiget apparat. Få det kontrolleret eller repareret: se 'Service og kundepleje'.
- Lad ikke ledningen hænge ned over kanten af et køkkenbord el.lign. eller berøre varme overflader.
- Misbrug aldrig el-kniven, og anvend den kun til det beregnede, private formål.

- Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde.
- Tryk aldrig hårdt ned på elkniven, når du skærer i mad.
- Brug kun frostkknivene (større tænder) til at skære delvist optøede eller let frosne fødevarer med.
- Gør aldrig forsøg på at skære ben, madvarer med sten eller frø, mad i emballage som f.eks. alu- eller plastfolie eller andre hårde madvarer.
- Brug aldrig de samme klinger på råt og kogt kød uden først at vaske dem grundigt.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
- Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt, eller disse instruktioner ikke følges.

Før stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for, at el-forsyningens spænding er den samme som den, der er vist på bunden af maskinen.

- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

Før første anvendelse

- Vask delene (se 'Rengøring').

Forklaring

- ① Udløserknap
- ② Betjeningsknap
- ③ Knivhus
- ④ Klingehåndtag
- ⑤ Fingregreb
- ⑥ Standardklinger
- ⑦ Frostklinger
- ⑧ Klingskede

Sådan anvendes el-kniven

El-kniven er velegnet til at skære en række madvarer, bl.a. kogt/ stegt kød og fjerkræ, brød, kager, pålæg, frugt og grønsager.

Frosne fødevarer - El-kniven omfatter frostklinger (større tænder) til at skære i delvist optøede eller frosne madvarer. De er ikke egnede til dybfrosne madvarer.

- 1 Sørg for, at el-kniven er afbrudt fra strømforsyningen.
- 2 Fjern klingskeden ⑧ og gem den til at opbevare klingerne.
Bemærk: Klingskederne kan også bruges til at beskytte knivene og også til at beskytte knivene mod at blive sløve, når de opbevares sammen med andre metalgenstande.
- 3 Hold fast i klingerne i deres håndtag ④ og lås dem sammen ①. Vend æggen nedad, og brug fingregrebene ⑤ til at sætte klingerne ind i knivhuset ③ og skub dem så på plads ②.
- 4 Sæt stikket i stikkontakten.
- 5 Læg maden på et skærebræt el.lign. og anbring klingerne på maden. Man skærer med klingerne ved at trykke på betjeningsknappen ②. (Når man slipper knappen, holder klingerne op med at skære.)

- Kniven anvendes ved at holde den på det sted, som skal skæres og lægge et let og jævnt tryk på kniven: Man skal ikke save med den. Kniven skærer automatisk som ønsket - enten lodret eller skråt.

Når man anvender el-kniven, skal man altid holde den væk fra sig.

- 6 Efter brug slippes betjeningsknappen, og stikket tages ud af stikkontakten.
- 7 Tryk på klingeudløserknappen ①, og tag klingerne ud af knivhuset.

Tips

- Når man skærer fjerkræ, skal man blive ved med at skære næsten til benet, men ikke længere, hvorefter kødet fjernes fra benet med håndkraft.
- De hærdede kvalitetsklinger behøver ikke slibning.

Rengøring

- Sluk altid for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten, før klingerne tages ud og inden rengøring.
- Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde.

Motorenhed

- Tør ydersiden af med en fugtig klud, og tør efter.

Skæreklinger, frostklinger

- Håndtør klingerne forsigtigt - de er særdeles skarpe.
- Skil klingerne ad. Vask i hånden eller i opvaskemaskine, og tør dem godt af.
- Efter brug sættes plastskeden over klingerne.

Service og kundepleje

- Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit apparat, skal du, før du anmoder om hjælp, besøge www.kenwoodworld.com.
- Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.
- Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede KENWOOD-servicecenter kan du gå til www.kenwoodworld.com eller webstedet for dit land.
- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.



VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK Udstyr (WEEE)

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service.

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Om kontakten eller sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör för att undvika fara.
- Ta bort all förpackning.
Knivbladsskyddet ska sparas och sättas tillbaka när det inte används.
- Stäng alltid av apparaten och dra ut stickkontakten innan du sätter i eller tar ut bladen och före rengöring.
- Var försiktig! Bladen är vassa. Håll alltid bladen i handtaget bort från eggen, både vid hantering och rengöring.
- Medan du skivar ska händer och redskap hållas på ordentligt avstånd från bladen.
- Får ej användas om apparat, nätkabel eller stickkontakt är skadad.
- Använd aldrig tillbehör som inte är godkända.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till strömförsörjningen.
- Använd aldrig apparaten om den är skadad. Lämna för kontroll eller reparation. Se "service och kundtjänst".
- Låt inte kabeln hänga över kanten på bordet eller arbetsytan eller komma i kontakt med varma ytor.
- Använd aldrig den elektriska kniven på sätt som den inte är avsedd för. Använd den enbart på avsett sätt i hemmet.

- Drivenhet, sladd och stickkontakt får inte bli blöta.
- Tryck aldrig hårt medan du skivar livsmedel.
- Använd endast fryskniven (större tandning) för att skära delvis upptinade eller lättfrysta livsmedel.
- Försök aldrig att skära i ben, livsmedel som innehåller kärnor eller frön, livsmedel som är inslagna i material som aluminiumfolie eller plastfilm eller andra hårda livsmedel.
- Använd inte samma blad för rått och tillagat kött utan att diska dem grundligt först.
- Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den.
- Denna apparat ska inte användas av barn. Håll apparat och sladden utom räckhåll för barn.
- Apparaten kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood frånsäger sig allt ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.

Innan du sätter i kontakten

- Kontrollera att din eltyp är samma som anges på apparatens undersida.

- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Innan du använder apparaten för första gången

- Diska delarna (se rengöring).

Förklaring till bilder

- ① Utmatningsknapp
- ② Startknapp
- ③ Knivkropp
- ④ Bladhandtag
- ⑤ Fingergrepp
- ⑥ Standardblad
- ⑦ Frysblad
- ⑧ Knivbladsskydd

Så här använder du den elektriska kniven

Kniven är avsedd för att skiva olika typer av livsmedel, däribland tillagat kött, tillagad fågel, bröd, tårter, smörgåsar, frukt och grönsaker.

Frysta livsmedel - det finns frysblad (större tänder) för kniven som ska användas för livsmedel som har tinat delvis eller som är lätt frysta. De är inte avsedda för djupfrysta livsmedel.

- 1 Kontrollera att den elektriska kniven är bortkopplad från strömförsörjningen.
- 2 Avlägsna knivbladsskyddet ⑧ och behåll det för användning när knivbladen ska förvaras.

Obs! Knivbladsskydden kan användas för att skydda bladen och dessutom för att förhindra att bladen blir trubbiga när de förvaras med andra metallföremål.

- 3 Håll bladen i handtagen ④ och lås dem ①. Med eggen nedåt använder du fingergreppen ⑤ för att infoga bladen i knivkroppen ③ och tryck fast dem ②.
- 4 Anslut stickkontakten.
- 5 Placera maten du ska skära på en lämplig skäryta och vila knivbladen mot den. Starta knivbladen genom att trycka på startknappen ② (när du släpper startknappen stoppar knivbladen).

- Använd kniven genom att hålla den på plats och trycka lätt och jämnt nedåt. Såga inte. Kniven skär automatiskt vertikalt eller vinklat.

När du använder den elektriska kniven ska bladen alltid vara riktade bort mot användaren.

- 6 Släpp startknappen efter användning och dra sedan ut tickkontakten.
- 7 Fatta tag i fingergreppen, tryck på utmatningsknappen ① och dra ut knivbladen ur knivkroppen.

Tips

- När du skivar fågel ska du skära nästan ned till benet. Stoppa där och lösgör köttet från benet manuellt.
- De härdade kvalitetsbladen måste inte slipas.

Rengöring

- Stäng alltid av apparaten och dra ut stickkontakten innan du demonterar bladen eller rengör apparaten.
- Drivenhet, sladd och stickkontakt får inte bli blöta.

Drivenhet

- Torka av med en fuktig trasa och torka efter med en torr.

Knivblad, frysblad

- Var försiktig när du tar i bladen – de är extremt vassa.
- Separera bladen. Diska för hand eller i diskmaskinen. Torka sedan grundligt.
- Efter användning ska du sätta tillbaka skydden av plast på knivbladen.

Service och kundtjänst

- Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig besöka www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst.
- Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
- Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända KENWOOD-servicecenter besök www.kenwoodworld.com eller Kenwoods webbplats för ditt land.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.



VIKTIG INFORMATION OM HUR PRODUKTEN SKALL KASSERAS I ENLIGHET MED EUROPEISKA DIREKTIV OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service.

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Hvis støpselet eller ledningen er skadet, må de av sikkerhetshensyn skiftes ut av Kenwood eller et godkjent Kenwood-verksted for å unngå ulykker.
- Fjern all emballasje. Bladdekselet må holdes tilbake og settes på plass når det ikke er i bruk.
- Slå alltid av og koble før du setter inn eller ta ut bladene og før rengjøring.
- Knivene er skarpe, håndtak med omsorg. Hold bladene av håndtakene unna skjærekanten. Både ved håndtering og rengjøring.
- Under kutting og holde hender osv. kasseroller godt unna skjærekniver.
- Skal ikke brukes hvis det er noen synlig skader på apparatet.
- Bruk aldri et uautorisert vedlegg.
- La aldri apparatet uten tilsyn når den er koblet til strømforsyning.
- Bruk aldri en skadet maskin. Få det sjekket eller reparert: se «service og kundetjeneste».
- Ikke la overflødig ledning henge over kanten av et bord eller benkeplate eller berøring varme flater.
- Misbruk aldri din elektriske kniv og bruk den kun for tiltenkt husholdningsbruk.
- La aldri motoren, ledningen eller plugge bli våte.
- Bruk aldri makt ved skjæring av mat.

- Bruk kun fryseknivene (større tenner) til å skjære delvis tint eller lett fryst mat.
- Forsøk aldri å skjære bein, mat
Inneholder frø eller steiner, mat i innpakning: for eksempel aluminiumsfolie eller plastfilm eller annen hard mat.
- Bruk ikke de samme bladene på rå og kokt kjøtt uten å vaske em grundig først.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.

før du setter i støpselet

- Forsikre deg om at nettspenningen stemmer overens med det som står på undersiden av apparatet.

- Dette apparatet overholder EC-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringsmidler.

Deler

- ① Utløserknapp
- ② Opererer knappen
- ③ Knivenhet
- ④ Bladhåndtak
- ⑤ Fingertakene
- ⑥ Standardblader
- ⑦ Fryseblader
- ⑧ Bladdeksel

Før du bruker for første gang

- Vask delene (se "rengjøring").

Å bruke den elektriske kniven

Din kniv er egnet for å ha klippet en Inkludert rekke matvarer tilberedes kjøtt, kokt kylling, brød, kaker, smørbrød, frukt og grønnsaker.

Fryst mat - Din fryser inkluderer knivblader (større tenner) for bruk med delvis tint eller lett fryst mat. De er ikke egnet for frysevarer.

1 Kontroller den elektriske kniven er trygt koblet fra strømforsyningen.

2 Fjern bladdeksel ⑧ og behold for lagring av blader.

Merk: Bladekslen bør brukes til å beskytte bladene og også hindre at bladene blir sløve når oppbevart sammen med andre metallobjekter

3 Hold bladene av deres håndtak ④ og forrigling sammen ①. Med kniveggen vendt nedover, bruker hendlene ⑤ for å sette inn knivblader inn i legemet ③ og skyve på plass ②.

4 Plugg inn

5 Med maten på en egnet skjæreoverflate, plasser bladene på maten. Betjen knivene ved å trykke på betjeningsknappen ② (frigjør stoppknappene på knivbladene.)

- Bruk kniven ved å holde den på plass anvende og lys, og selv nedover press. Ikke bruk en sagingshandling. Kniven vil skjære automatisk som det kreves enten vertikalt eller på skrått.

Ved bruk av den elektriske kniv, skal bladene alltid være rettet bort fra brukeren

6 Etter bruk, frigjøres driftsknappen og strømforsyning kobles fra.

7 Hold på hendlene, trykker du på utløserknappen ① og ta ut bladene fra kroppen.

Hint

- Når kutting fjærfe, kutte nesten benet gå lenger formål, så skille kjøttet fra benet manuelt.
- Den høye kvaliteten herdet bladene og sørger for at de ikke trenger skjerpning.

Rengjøring

- Slå alltid av og koble før fjerning av kniver eller rengjøring.
- Aldri la motoren, ledningen eller plugge bli våt.

Strømenhet

- Tørk av med en fuktig klut, tørk.

Skjærekniver, frysekniver

- Håndter bladene forsiktig - De er svært skarpe.
- Atskill bladene. Vask for hånd eller i oppvaskmaskinen, og tørk grundig.
- Etter bruk bytt ut plastbladdeksel over knivene

Service og kundetjeneste

- Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, gå til www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.



VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten.

Turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, sen saa vaihtaa ainoastaan Kenwood tai Kenwoodin valtuutettu huoltoedustaja vaarojen välttämiseksi.
- Poista kaikki pakkausmateriaali. Teräsuojus kannattaa säilyttää ja kiinnittää paikalleen silloin, kun terä ei ole käytössä.
- Ennen terien asettamista paikalleen tai irrottamista ja ennen puhdistamista katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Terät ovat teräviä. Käsittele niitä varovasti. Kun käsittelet tai puhdistat teriä, tartu niihin niiden yläosasta kohdasta, joka on kaukana leikkaavasta reunasta.
- Pidä leikkaamisen aikana esimerkiksi kädet ja keittiötyövälineet kaukana leikkuuteristä.
- Älä käytä laitetta, jos siinä näkyy vaurioitumisen merkkejä.
- Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa kytkettynä virtalähteeseen.
- Älä koskaan käytä viallista laitetta. Toimita se tarkistettavaksi tai korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
- Varmista, ettei johto roiku pöydän tai työtason reunan yli eikä joudu kosketukseen kuumien pintojen kanssa.

- Älä käytä sähköveistä väärin. Se on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
- Älä koskaan anna moottoriosan, virtajohdon tai pistokkeen kastua.
- Älä käytä liikaa voimaa leikkaamisen aikana.
- Leikkaa osittain sulaneita tai kohmeisia ruoka-aineita vain suurihampaisen terän avulla.
- Älä yritä leikata luita, kiviä tai siemeniä sisältävää ruokaa, alumiinifolioon tai tuorekelmuun käärittyä tai kovaa ruokaa.
- Älä leikkaa raakaa ja kypsennettyä ruokaa pesemättä teriä välillä.
- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäyttöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.

Ennen liittämistä verkkovirtaan

- Varmista, että koneen pohjassa esitetty jännite vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä.

- Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Pese kaikki osat Puhdistus -kohdassa kuvatulla tavalla.

Selite

- ① Poistopainike
- ② Käyttöpainike
- ③ Sähköveitsen runko
- ④ Terien kiinnikkeet
- ⑤ Tarttumakohdat
- ⑥ Vakioterät
- ⑦ Pakasteterät
- ⑧ Teräsuojus

Sähköveitsen käyttäminen

Sähköveitsen avulla voi viipaloida erilaisia ruoka-aineita, kuten kypsää lihaa tai siipikarjaa, leipää, leivonnaisia, voileipiä, hedelmiä ja vihanneksia.

Pakasteet - Sähköveitsen suurihampaiset terät on tarkoitettu kohmeisen ruoan viipaloimiseen. Ne eivät sovellu pakasteille.

- 1 Varmista, että sähköveitsen pistoke on irrotettu pistorasiasta.
- 2 Poista terän suojus ⑧.
Huomaa: Teräsuojukset suojaavat teriä ja ne myös estävät niiden tylstymisen silloin, kun teriä säilytetään yhdessä muiden metalliesineiden kanssa
- 3 Tartu terien kahvoin ④ ja yhdistä terät toisiinsa ①. Kun leikkuuterä osoittaa alaspäin, tartu tarttumakohtiin ⑤ ja kiinnitä terät sähköveitsen runkoon ③. Paina terät paikoilleen ②.
- 4 Työnnä pistoke pistorasiaan.
- 5 Kun ruoka on leikkaamiseen soveltuvalla pinnalla, aseta terät ruokaan. Käynnistä leikkuuterät painamalla käyttöpainiketta ②. Terät pysähtyvät, kun painike vapautetaan.

- Kun käytät veistä, pidä sitä paikallaan. Paina sitä alaspäin kevyesti ja tasaisesti. Älä sahaa sähköveitsen avulla. Veitsi leikkaa automaattisesti pystysuoraan tai vinottain.
Kun sähköveistä käytetään, terät on aina suunnattava pois päin käyttäjästä.
- 6 Käyttämisen jälkeen vapauta käyttöpainike ja irrota pistoke pistorasiasta.
- 7 Tartu tarttumakohtiin, paina poistopainiketta ① ja irrota terät rungosta.

Vihje

- Kun leikkaat siipikarjaa, leikkaa lähes kiinni luuhun ja irrota liha luusta käsin.
- Laadukkaita karkaistuja teriä ei tarvitse teroittaa.

Puhdistaminen

- Ennen terien irrottamista puhdistamista varten katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä koskaan anna moottoriosan, virtajohdon tai pistokkeen kastua.

Moottoriosia

- Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa.

Leikkuu- ja pakasteterät

- Terät ovat hyvin teräviä. Käsittele niitä varovasti.
- Irrota terät toisistaan. Pese käsin tai astianpesukoneessa ja kuivaa perusteellisesti.
- Kiinnitä teriin muovisuojus käytön jälkeen.

Huolto ja asiakaspalvelu

- Jos laitteen käyttämisen aikana ilmenee ongelmia, siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta.
- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoona. Löydät lähimmän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta [visit www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) tai maakohtaisesta sivustosta.
- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI OIKEIN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA ANNETUN ASETUKSEN MUKAISESTI (WEEE)

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan.

Türkçe

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

Güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Fiş veya kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, tehlikeye yol açmaması için Kenwood ya da yetkili bir Kenwood tamircisi tarafından değiştirilmelidir.
- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Bıçak koruyucu saklanmalı ve ürün kullanımda değilken takılmalıdır.
- Bıçakları takmadan veya sökmeden ve temizlemeden önce daima kapatın.
- Bıçaklar çok keskindir, dikkatli tutun. Tutarken ve temizlerken bıçağı kesici kenardan uzak durarak tutamaklarından tutun.
- Dilimleme sırasında ellerinizi ve eşyaları kesici bıçaklardan uzak tutun.
- Cihazda, kabloda ya da fişte herhangi bir görünür hasar varsa kullanmayın.
- Onaylanmamış eklentileri asla kullanmayın.
- Cihaz prize takılıyken asla cihazı tek başına bırakmayın.
- Hiç bir zaman hasarlı cihazları kullanmayın. Kontrol ya da tamir ettirin: bkz. 'Servis ve müşteri hizmetler'.
- Fazla kabloyu masanın veya çalışma alanının köşesinden sarkıtmayın ya da sıcak yüzeylerle temas ettirmeyin.
- Elektrikli bıçağınızı asla yanlış kullanmayın ve sadece amaçlanan ev içi kullanım için kullanın.
- Güç ünitesi, kordon veya fişi hiç bir zaman ıslatmayın.
- Yiyecekleri dilimlerken asla aşırı güç kullanmayın.

- Çözölmüş veya hafifçe donmuş yiyecekleri dilimlemek için sadece dondurucu bıçaklarını (daha büyük dişli olan) kullanın.
- Asla kemikleri, taş veya tohum içeren yiyecekleri, alüminyum ya da streç folyoya sarılmış yiyecekleri ya da diğer sert yiyecekleri dilimlemeye çalışmayın.
- Bıçakları çiğ veya pişmiş et üzerinde iyice yıkamadan kullanmayın.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Bu cihaz, fiziki, algılama ya da zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişilerce gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Fişe takmadan önce

- Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygıtta belirtilen akımla aynı olduğundan emin olunuz.

- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

Parçalar

- ① Çıkartma düğmesi
- ② Çalıştırma düğmesi
- ③ Bıçak gövdesi
- ④ Bıçak tutamakları
- ⑤ Tutma yeri
- ⑥ Standart bıçaklar
- ⑦ Dondurucu bıçakları
- ⑧ Bıçak kapağı

İlk kullanımdan önce

- Parçaları yıkayın (bkz 'Temizlik').

Elektrikli bıçağı kullanmak için

Bıçağınız pişmiş et, pişmiş kümes hayvanları, ekmek, kek, sandviçler, meyve ve sebze gibi çeşitli yiyecekleri dilimlemek için uygundur.

Dondurulmuş Yiyecek - Bıçağınız kısmen çözülmüş veya hafif donmuş yiyecekler için dondurucu bıçaklarına (daha büyük dişli) sahiptir. Bunlar derin dondurulmuş yiyecekler için uygun değildir.

- 1 Elektrikli bıçağın fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.
- 2 Bıçak kapağını ⑧ çıkartın ve bıçakları saklamak amacıyla muhafaza edin.

Not: Bıçak koruyucular bıçakları korumak için kullanılabilir ve aynı zamanda bıçaklar, başka metal nesnelerle birlikte saklandığında, bıçakların körleşmesini önleyebilir

- 3 Bıçakları tutamaklarından ④ tutun ve birlikte kilitleyin ①. Kesici kenar aşağı bakarken, tutma yerlerini ⑤ kullanarak bıçakları bıçak gövdesine ③ yerleştirin ve yerlerine itin ②.
- 4 Fişe takın.
- 5 Yiyecek, kesim için uygun bir yüzeydeyken bıçakları yiyeceğin üzerine yerleştirin. Çalıştırma düğmesine ② basarak bıçakları çalıştırın (düğmeyi bıraktığınızda bıçaklar duracaktır.)
- Bıçağı olduğu yerde tutup hafifçe aşağı doğru basınç uygulayarak kullanın. Kesme hareketi yapmayın. Bıçak otomatik olarak gereken biçimde dikey veya açılı kesim yapacaktır.

Elektrikli bıçağı kullanırken, bıçaklar daima kullanıcıdan uzakta tutulmalıdır.

- 6 Kullandıktan sonra çalıştırma düğmesini bırakın ve fişini prizden çıkartın.
- 7 Tutma yerlerinden tutun ve çıkartma düğmesine ① basarak bıçakları gövdeden çıkartın.

İpucu

- Kümes hayvanlarını dilimlerken, kemiğe kadar kesin ama daha ileri gitmeyin, sonra eti kemikten elinizle ayırın.
- Yüksek kaliteli sertleştirilmiş bıçakların bilenmesine gerek yoktur.

Temizleme

- Bıçakları çıkartmadan veya temizlemeden önce daima kapatın ve fişi çekin.
- Güç ünitesi, kordon veya fişi hiç bir zaman ıslatmayın.

Güç ünitesi

- Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.

Dilimleme bıçakları, dondurucu bıçakları

- Bıçaklara dikkat edin, son derece keskindirler.
- Bıçakları ayırın. Elde veya bulaşık makinesinde yıkayın, sonra iyice kurulayın.
- Kullandıktan sonra plastik bıçak kapaklarını bıçaklara takın.

Servis ve müşteri hizmetleri

- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden önce www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
- Kenwood tarafından İngiltere’de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin’de üretilmiştir.



ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANIN BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ (WEEE)

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir.

Bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, je z bezpečnostních důvodů nutné nechat je vyměnit od firmy Kenwood nebo od autorizovaného servisního technika firmy Kenwood, aby se předešlo nebezpečí.
- Odstraňte veškerý obalový materiál. Kryt čepele si uschovejte, abyste ho mohli na čepel nasadit, když ji nepoužíváte.
- Před zasunutím nebo vytažením čepelí a před čištěním přístroj vždy vypněte a vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Čepele jsou ostré, proto s nimi zacházejte opatrně. Při manipulaci a čištění čepele uchopte za střenku mimo ostří.
- Při krájení dávejte pozor, abyste ruce a kuchyňské náčiní drželi v dostatečné vzdálenosti od čepelí.
- Přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození.
- Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.
- Přístroj zapojený do elektrické zásuvky nenechávejte bez dozoru.
- Nepoužívejte poškozený přístroj. Nechte jej zkontrolovat nebo opravit: viz „Servis a údržba“.
- Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo pracovní desky ani aby se dotýkal horkých povrchů.

- Elektrický nůž používejte jen k určeným účelům v domácnosti.
- Dbejte na to, aby se pohonná jednotka, kabel ani zástrčka nenamočily.
- Při krájení potravin nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Čepele na mrazené potraviny (většie zuby) používajte iba na čiastočne rozmrazené alebo mierne zmrazené potraviny.
- Nepokoušejte se krájet kosti, potraviny obsahující pecky nebo semena, potraviny v obalech, jako jelobal nebo potravinová folie, ani jiné tvrdé potraviny.
- Nepoužívejte stejné čepel na syrové a tepelně upravené maso, aniž byste je předtím důkladně umyli.
- Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.

Před zapojením

- Přesvědčte se, že vaše elektrická zásuvka odpovídá zásuvce uvedené na spodní straně přístroje.

- Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a výrobcích určených pro styk s potravinami.

Před prvním použitím

- Omyjte jednotlivé části (viz „Čištění“).

Popis

- ① Tlačítko pro uvolnění čepelí
- ② Ovládací tlačítko
- ③ Tělo nože
- ④ Střenky čepelí
- ⑤ Úchyty pro prsty
- ⑥ Standardní čepele
- ⑦ Čepele na mražené potraviny
- ⑧ Kryt čepelí

Používání elektrického nože

Nůž je vhodný ke krájení různých potravin včetně tepelně upraveného masa a drůbeže, pečiva, dortů, sendvičů, ovoce a zeleniny.

Zmrznuté potraviny – Součástí příslušenství nože jsou čepele na mražené potraviny (s většími zuby), které slouží ke krájení částečně rozmražených nebo mírně zmražených potravin. Nejsou však vhodné pro silně zmražené potraviny.

- 1 Zkontrolujte, zda elektrický nůž není zapojen do zásuvky.
- 2 Sejměte kryt čepelí ⑧ a uschovejte si jej pro skladování čepelí.

Poznámka: Kryty čepelí chrání čepele a pomáhají také zajistit, že se neztupí, když jsou uloženy s jinými kovovými předměty.

- 3 Čepele uchopte za střenky ④ a spojte je ①. Čepele s ostrým směřujícím dolů pomocí úchytů pro prsty ⑤ zasuňte do těla nože ③ a zatlačte na místo ②.
- 4 Zapojte do elektrické zásuvky.
- 5 Potravinu umístěte na vhodnou krájecí plochu a čepele položte na potravinu. Spusťte krájecí čepele pomocí ovládacího tlačítka ② (uvolněním tlačítka se čepele zastaví).
- Nůž držte na místě a lehce a rovnoměrně na něj tlačte směrem dolů. Nepoužívejte pohyb jako při řezání. Nůž bude krájet automaticky podle potřeby vertikálně nebo šikmo.

Při používání elektrického nože musí čepele vždy směřovat od uživatele.

- 6 Po použití uvolněte ovládací tlačítko a vytáhněte z elektrické zásuvky.
- 7 Uchopte čepele za úchyty pro prsty, zmáčkněte tlačítko pro uvolnění čepelí ① a čepele z těla vytáhněte.

Poznámka

- Při krájení drůbeže rozkrojte maso skoro ke kosti, ale ne dále. Pak maso od kosti oddělte ručně.
- Vysoce kvalitní tvrzené čepele nevyžadují broušení.

Čištění

- Před vysunutím čepelí nebo čištěním přístroj vždy vypněte a vytáhněte z elektrické zásuvky.
- Dbejte na to, aby se pohonná jednotka, kabel ani zástrčka nenamočily.

Pohonná jednotka

- Otřete vlhkým hadříkem a osušte.

Kráječ čepel, čepel na mražené potraviny

- S čepelí zacházejte opatrně – jsou velmi ostré.
- Čepel od sebe oddělte. Omyjte ručně nebo v myčce, pak důkladně osušte.

- Po použití na čepel nasadte plastový kryt čepelí.

Servis a údržba

- Pokud při používání spotřebiče narazíte na jakékoli problémy, před vyžádáním pomoci navštivte stránky www.kenwoodworld.com.
- Upozorňujeme, že na váš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se všemi zákonnými ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.
- Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu www.kenwoodworld.com nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.
- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚNICÍ O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (OEEZ)

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Ha a csatlakozódugó vagy a hálózati vezeték sérült, azt a veszélyek megelőzése érdekében biztonsági okokból ki kell cseréltetni a Kenwood vagy egy hivatalos Kenwood szerviz szakemberével.
- Távolítson el minden csomagolóanyagot. A késvédő tokot őrizze meg, és ha nem használja a készüléket, mindig ebben tárolja a késeket.
- A kések be- és kiszerezése, illetve tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati dugaszt is húzza ki a konnektorból.
- A kések rendkívül élesek, ezért mindig óvatosan kezelje őket. A készülék tisztításakor vagy szét- és összeszerelésekor a késeket mindig a nyelvüknél, a vágóélektől távol fogja meg.
- Szeletelés közben kezét mindig tartsa távol a késektől. Ügyeljen arra, hogy más konyhai eszköz se kerülhessen a mozgó kések útjába.
- Ha az elektromos késen sérülés jele látható, ne használja tovább a készüléket.
- Csak eredeti vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- A hálózatra csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ha a készülék megsérül, ne használja tovább. Ellenőriztesse, és szükség

esetén javíttassa meg. Lásd: „Szerviz és vevőszolgálat”.

- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le a munkaasztal széléről és ne érjen forró felülethez.
- Az elektromos kést csak rendeltetésszerűen, kizárólag háztartási célokra szabad használni.
- A meghajtóegységet, a vezetéket és a csatlakozót soha ne érje nedvesség.
- Szeletelés közben soha ne nyomja túl erősen a kést.
- A ritkább fogazatú késekkel csak részben már kiolvadt vagy csak enyhén átfagyott ételeket szeleteljen.
- Soha ne használja az elektromos kést csontot vagy magokat tartalmazó, alufóliába vagy nejlonfóliába csomagolt, illetve egyéb kemény állagú ételek szeletelésére.
- Ha a késekkel nyers húst szeletelt, ne használja a késeket főtt hús szeletelésére addig, amíg alaposan el nem mosta azokat.
- A gyermekekre figyelni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá.
- A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.

- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.

Csatlakoztatás előtt

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján feltüntetett üzemi feszültséggel.

- A készülék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

Az első használat előtt

- Mosogassa el az alkatrészeket (lásd „a készülék Tisztítása”).

A készülék részei

- ① Kioldógomb
- ② Működtetőgomb
- ③ Géptest
- ④ Késnyél
- ⑤ Fogórész
- ⑥ Normál kések
- ⑦ Fagyasztott ételhez való kések
- ⑧ Késvédő tok

Az elektromos kés használata

A Kenwood elektromos kés főtt húsok, kenyér, sütemények, szendvicsek zöldségek és gyümölcsök szeletelésére alkalmas.

Fagyasztott élelmiszer – A

ritkább fogazatú tartozék kések részben felengedett vagy kissé átfagyott ételek szeletelésére szolgálnak. Mélyhűtött étel szeletelésére nem alkalmasak.

- 1 Ügyeljen arra, hogy az elektromos kés csatlakozója ki legyen húzva a hálózati aljzatból.
- 2 Vegye le a védőtokot ⑧ és őrizze meg a kések tárolásához.

Megjegyzés: A késvédő tokok használhatók a kések védelmére, és arra is, hogy megakadályozzák a kések kicsorbulását, ha más fémtárgyakkal együtt tárolják őket.

- 3 Tartsa a késeket a nyelvüknél ④, és illessze egymáshoz ①. A fogórésznél ⑤ megfogva a késeket vágóélel lefelé tolja be a géptestbe ③, és nyomja ütközésig ②.
- 4 Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- 5 Tegye az ételt megfelelő vágódeszkára, és helyezze a kést a felszeletelendő ételdarabra. Indítsa el a kést a működtetőgomb ② lenyomásával (a gomb felengedésekor a kés megáll).
- A kést egy helyben tartva, enyhén lefelé nyomva használja. Ne tegyen vele fűrészelő mozdulatokat. A mozgó kések a kívánt (függőleges vagy ferde) irányban maguktól vágják az ételt.

Ügyeljen arra, hogy az elektromos kés használata közben a kések éle mindig a testétől elfelé nézzen.

- 6 Ha elkészült, engedje fel a működtetőgombot, és a hálózati dugaszt is húzza ki a konnektorból.
- 7 Fogja meg a késeket a fogórésznél, nyomja meg a kioldógombot ①, és húzza ki a késeket a géptestből.

Tanácsok

- Szárnyasok szeletelésekor majdnem a csontig vágja fel a húst, de ne menjen tovább. Kapcsolja ki a kést, és kézzel vegye le a húst a csontról.
- A kések kiváló minőségű edzett acélból készülnek, külön élesítésükre nincs szükség.

Tisztítás

- A kések eltávolítása vagy tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati dugaszt húzza ki a konnektorból.
- A meghajtóegységet, a vezetéket és a csatlakozót soha ne érje nedvesség.

Meghajtóegység

- Törölje meg egy nedves ruhával, majd szárítsa meg.

Szeletelő, fagyasztott ételhez való kés

- A kések rendkívül élesek, ezért ezekkel nagyfokú körültekintéssel kell bánni.
- Válassza szét a késeket. Kézzel vagy mosogatógépben mosogassa el, majd alaposan szárítsa meg.
- Használat után a védőtokot húzza fel a késre.

Szerviz és vevőszolgálat

- Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék használata során, látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a www.kenwoodworld.com weblapon vagy annak magyar verzióján.
- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



FONTOS TUDNIVALÓK AZ EURÓPAI UNIÓ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRA (WEEE) VONATKOZÓ IRÁNYELVÉRŐL

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni.

A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy Kenwood lub upoważnionego przez firmę Kenwood zakładu naprawczego w celu uniknięcia zagrożenia.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe. Ostonę należy zachować i zakładać ją na brzeszczoty po skorzystaniu z urządzenia.
- Przed wkładaniem i wyjmowaniem ostrzy oraz przed czyszczeniem należy zawsze najpierw wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Brzeszczoty są bardzo ostre – podczas obsługi i czyszczenia urządzenia należy zachować ostrożność. Ostrza należy trzymać za obsady, nie dotykając brzeszczotów.
- Podczas krojenia ręce i przybory kuchenne należy trzymać w bezpiecznej odległości od ostrzy.
- Nie używać urządzenia, jeżeli widać na nim wszelkiego rodzaju uszkodzenia.
- Nigdy nie stosować nieautoryzowanych nasadek.
- Podłączonego do zasilania urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia. W razie awarii oddać je do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „Serwis i punkty obsługi klienta”).

- Przewód sieciowy nie powinien zwisać z blatu, na którym stoi urządzenie ani stykać się z gorącymi przedmiotami lub powierzchniami.
- Nie wolno używać noża w niewłaściwy sposób – jest on przeznaczony wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego.
- Nie wolno dopuszczać do zamoczenia korpusu urządzenia, przewodu sieciowego ani wtyczki.
- Podczas krojenia nie wolno używać zbyt dużej siły.
- Do krojenia lekko zamrożonej lub częściowo rozmrożonej żywności należy używać wyłącznie ostrzy do mrozonek (brzeszczot o większych zębach).
- Noża nie wolno używać do krojenia kości, żywności zawierającej pestki, produktów opakowanych (np. owiniętych folią aluminiową lub spożywczą) ani innego rodzaju twardych produktów.
- Należy sprawować kontrolę nad dziećmi, żeby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie używać tych samych ostrzy do krojenia mięsa gotowanego, a następnie surowego (bądź odwrotnie) bez uprzedniego starannego ich umycia.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.

Przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.

- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Przed pierwszym użyciem

- Umyć części (zob. ustęp pt. „Czyszczenie”).

Oznaczenia

- ① Przycisk zwalniający ostrza
- ② Włącznik
- ③ Korpus noża
- ④ Obsady ostrzy
- ⑤ Uchwyty
- ⑥ Ostrza zwykłe
- ⑦ Ostrza do mrozonek
- ⑧ Osłona ostrzy

Użytkowanie noża elektrycznego

Nóż elektryczny przeznaczony jest do krojenia różnego rodzaju żywności, np. gotowanego mięsa (także drobiowego), chleba, ciast, kanapek, owoców i warzyw.

Żywność mrożona – w zestawie do tego modelu załączone są ostrza do mrozonek (z brzeszczotem o większych zębach) do krojenia żywności lekko zamrożonej lub częściowo rozmrożonej. Ostrza te nie są przeznaczone do krojenia żywności całkowicie zamrożonej.

- 1 Sprawdzić, czy nóż jest odłączony od zasilania.
- 2 Zdjąć osłonę ostrzy ⑧ i zachować na przyszły użytek – służy ona do przechowywania ostrzy.

Uwaga: Osłon ostrzy można używać do ochrony ostrzy oraz do zapobiegania ich tępieniu się podczas przechowywania z innymi metalowymi przedmiotami.

- 3 Chwytać ostrza za obsady ④, złączyć je ze sobą ①. Brzeczczoty skierować w dół i trzymając ostrza za uchwyty ⑤ wsunąć je do korpusu noża ③, a następnie wepchnąć na miejsce ②.
- 4 Podłączyć urządzenie do sieci.
- 5 Krojony produkt umieścić na odpowiedniej powierzchni lub desce do krojenia i ułożyć na nim ostrze noża. Włączyć ostrze, wciskając włącznik ②. (Zwolnienie tego przycisku powoduje zatrzymanie ostrzy).
- Pokroić produkt, trzymając nóż w miejscu i lekko i równomiernie go naciskając. Nie wykonywać ruchu piłującego. Nóż kroi automatycznie, w sposób uzależniony od swojego ułożenia – pionowo lub pod kątem.
- Podczas krojenia ostrze noża należy trzymać zawsze skierowane od siebie.**
- 6 Po użyciu noża zwolnić włącznik, a następnie odłączyć zasilanie, wyjmując wtyczkę z gniazda sieciowego.
- 7 Trzymając ostrza za uchwyty, wcisnąć przycisk zwalniający ① i wysunąć je z korpusu.

Wskazówka

- Krojąc mięso drobiowe, należy je przecinać prawie do kości, jednak nie całkowicie, a następnie ręcznie oddzielać od kości.
- Wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali ostrza nie wymagają ostrzenia.

Czyszczenie

- Przed wyjmowaniem ostrzy i czyszczeniem urządzenie należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie wolno dopuszczać do zamoczenia korpusu urządzenia, przewodu sieciowego ani wtyczki.

Korpus z silnikiem

- Wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć.

Ostrza do krojenia, ostrza do mrożonek

- Brzeczczotów ostrzy należy dotykać z zachowaniem szczególnej ostrożności – są bardzo ostre.
- Rozłączyć ostrza. Umyć ręcznie lub w zmywarce do naczyń, a następnie dobrze wysuszyć.
- Po umyciu ponownie założyć na nie plastikową osłonę.

Serwis i punkty obsługi klienta

- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia, przed wystąpieniem o pomoc prosimy o odwiedzenie strony www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.

Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu.

Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.



Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Εάν το βύσμα ή το καλώδιο υποστεί ζημιά, πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την Kenwood ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Kenwood προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Πρέπει να φυλάξετε το κάλυμμα λεπίδας και να το επανατοποθετήσετε όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Να θέτετε πάντα εκτός λειτουργίας και να βγάζετε από την πρίζα τη συσκευή προτού εισαγάγετε ή αφαιρέσετε τις λεπίδες και πριν από τον καθαρισμό.
- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές, να τις χειρίζεστε με προσοχή. Να κρατάτε τις λεπίδες από τη λαβή, μακριά από την κοφτερή πλευρά, τόσο κατά τη χρήση όσο και κατά τον καθαρισμό.
- Κατά την κοπή, να κρατάτε τα χέρια σας και τα μαγειρικά σύνεργα μακριά από τις λεπίδες κοπής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει κάποια ορατή βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μη εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή που έχει υποστεί βλάβη. Στείλτε την

- για έλεγχο ή επισκευή: βλ. ενότητα «Σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου εργασίας, ούτε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λανθασμένα το ηλεκτρικό μαχαίρι, παρά μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται.
 - Μην αφήνετε ποτέ να βραχούν η βασική μονάδα, το καλώδιο ή το φις.
 - Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν κόβετε τρόφιμα.
 - Χρησιμοποιείτε τις λεπίδες κοπής κατεψυγμένων τροφίμων (μεγαλύτερα δόντια) μόνο για να κόβετε μερικώς αποψυγμένα ή ελαφρώς κατεψυγμένα τρόφιμα.
 - Μην επιχειρείτε ποτέ να κόψετε κόκκαλα, τρόφιμα που περιέχουν κουκούτσια ή σπόρους, τρόφιμα συσκευασμένα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστική μεμβράνη ή άλλα σκληρά τρόφιμα.
 - Μην χρησιμοποιείτε τις ίδιες λεπίδες για κοπή ωμού και μαγειρεμένου κρέατος χωρίς να τις πλύνετε πρώτα σχολαστικά.
 - Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακολούθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.

- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.

Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος συμπίπτει με εκείνη που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Πλύνετε τα μέρη (βλ. «Καθαρισμός»).

Επεξήγηση συμβόλων

- ① Κουμπί αφαίρεσης
- ② Κουμπί λειτουργίας
- ③ Σώμα μαχαιριού
- ④ Λαβές λεπίδων
- ⑤ Λαβές κρατήματος
- ⑥ Κανονικές λεπίδες
- ⑦ Λεπίδες κοπής κατεψυγμένων τροφίμων
- ⑧ Κάλυμμα λεπίδας

Πώς χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό μαχαίρι

Το μαχαίρι είναι κατάλληλο για την κοπή διαφόρων τροφίμων, όπως μαγειρεμένο κρέας και πουλερικά, ψωμί, κέικ, σάντουιτς, φρούτα και λαχανικά.

Κατεψυγμένα τρόφιμα - Το μαχαίρι περιλαμβάνει λεπίδες κοπής κατεψυγμένων τροφίμων (μεγαλύτερα δόντια) που χρησιμοποιούνται μόνο για μερικώς αποψυγμένα ή ελαφρώς κατεψυγμένα τρόφιμα. Δεν είναι κατάλληλες για τρόφιμα βαθείας κατάψυξης.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό μαχαίρι έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα λεπίδας ⑧ και φυλάξτε το για να αποθηκεύσετε τις λεπίδες. Τα καλύμματα λεπίδων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των λεπίδων, καθώς και για να μην στομώνουν οι λεπίδες, όταν φυλάσσονται με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
- 3 Κρατήστε τις λεπίδες από τις λαβές τους ④ και τοποθετήστε τις τη μία δίπλα

στην άλλη για να ασφαλίσουν μεταξύ τους ❶. Με την κοφτερή πλευρά να βλέπει προς τα κάτω, χρησιμοποιήστε τις λαβές κρατήματος ❷ έτσι ώστε να εισαγάγετε τις λεπίδες μέσα στο σώμα του μαχαιριού ❸ και σπρώξτε τις έως ότου ασφαλίσουν στη θέση τους ❹.

- 4 Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- 5 Τοποθετήστε το φαγητό πάνω σε κατάλληλη επιφάνεια κοπής και ακουμπήστε τις λεπίδες επάνω του. Θέστε σε λειτουργία τις λεπίδες κοπής πατώντας το κουμπί λειτουργίας ❷ (εάν αφήσετε το κουμπί, οι λεπίδες παύουν να λειτουργούν).
- Χρησιμοποιήστε το μαχαίρι κρατώντας το στη θέση του και ασκώντας ελαφριά και ομοιόμορφη καθοδική πίεση. Μην κουνάτε τη συσκευή σαν να πριονίζετε. Το μαχαίρι θα κόψει αυτόματα όπως θέλετε, είτε κάθετα είτε σε γωνία.

Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό μαχαίρι, η κατεύθυνση των λεπίδων πρέπει να είναι πάντα μακριά από το σώμα σας.

- 6 Μετά τη χρήση, αφήστε το κουμπί λειτουργίας και κατόπιν αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
- 7 Κρατήστε τις λαβές κρατήματος, πατήστε τον διακόπτη απασφάλισης λεπίδων ❶ και αφαιρέστε τις λεπίδες από το σώμα.

Καθαρισμός

- Να θέτετε πάντα τη συσκευή εκτός λειτουργίας και να την αποσυνδέετε από την πρίζα προτού αφαιρέσετε τις λεπίδες ή πριν από τον καθαρισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ να βραχούν η βασική μονάδα, το καλώδιο ή το φιλ.

Βασική μονάδα

- Σκουπίστε με υγρό πανί και, κατόπιν, στεγνώστε.

Λεπίδες κοπής, λεπίδες κοπής κατεψυγμένων τροφίμων

- Να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή – είναι εξαιρετικά κοφτερές.
- Χωρίστε τις λεπίδες. Πλύνετε τις στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων και, στη συνέχεια, στεγνώστε τις καλά.
- Μετά τη χρήση, τοποθετήστε ξανά το πλαστικό κάλυμμα λεπίδας επάνω στις λεπίδες.

Συμβουλή

- Κατά την κοπή πουλερικών, να κόβετε σχεδόν έως το κόκκαλο αλλά όχι περισσότερο και, στη συνέχεια, να αφαιρείτε με το χέρι το κρέας από το κόκκαλο.
- Οι υψηλής ποιότητας ενισχυμένες λεπίδες δεν χρειάζονται ακόνισμα.

Σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com.
- Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com ή τη διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Меры безопасности

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- При повреждении вилки или шнура во избежание риска их необходимо заменить в компании Kenwood или авторизованном сервисном центре Kenwood из соображений безопасности.
- Удалите всю упаковку. Крышку ножа следует сохранить и вернуть на место на время, в течение которого он не используется.
- Всегда выключайте прибор и вынимайте электрическую вилку из сети перед установкой или снятием лезвий, а также перед чисткой.
- Соблюдайте осторожность в обращении с лезвиями: они острые. Держите их за ручки, не приближаясь руками к режущему краю, как при обращении с ними, так и в процессе чистки.
- В процессе резки руки, предметы кухонной утвари и т.д. должны находиться подальше от режущих лезвий.
- Не пользуйтесь прибором, если видно, что у него есть какие-либо повреждения.
- Никогда не пользуйтесь насадкой, если ее использование не санкционировано специалистом вашего поставщика.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если он подсоединен к источнику питания.

- Никогда не пользуйтесь неисправным прибором. Позаботьтесь о том, чтобы его проверили или отремонтировали. См. раздел “Обслуживание и забота о покупателях”.
- Не допускайте свешивания избытка шнура над краем стола или кухонной столешницы или его соприкосновения с горячей поверхностью.
- Не допускайте использования электроножа не по назначению: его можно использовать только в целях, для которых он предназначен для использования дома.
- Не допускайте попадания влаги на блок питания, шнур или вилок.
- В процессе нарезки продуктов никогда не применяйте излишних физических усилий.
- Лезвия для замороженных продуктов (с более крупными зубцами) следует использовать только для нарезки частично размороженных или слегка замороженных продуктов.
- Никогда не пытайтесь нарезать кости, продукты с косточками или семенами, продукты в упаковке типа алюминиевой фольги или пластиковой пленки, а также другие твердые продукты.
- Не пользуйтесь одним и тем же лезвием для нарезки сырого и готового к употреблению мяса, не промыв его предварительно как следует.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Храните

прибор и его шнур в недоступном для детей месте.

- Приборы могут использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию устройства и если они понимают сопряженные с этим риски.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.

Перед подключением к сети электропитания

- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному на основании электроприбора.

- Прибор соответствует Директиве ЕС 1935 / 2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Перед тем, как использовать ножи в первый раз

- Промойте части (см. "Уход и чистка").

Основные компоненты

- ① Кнопка выброса
- ② Кнопка движения
- ③ Корпус ножа
- ④ Ручки лезвий
- ⑤ Выемки для пальцев
- ⑥ Стандартные лезвия
- ⑦ Лезвия для замороженных продуктов
- ⑧ Чехол для лезвий

Как пользоваться электрическим ножом

Нож предназначен для нарезки различных продуктов, включая готовое мясо, готовую птицу, хлеб, выпечку, бутерброды, фрукты и овощи.

Замороженные продукты.

В комплект поставки вашего ножа входят лезвия для замороженных продуктов (с более крупными зубцами) для обработки частично размороженных или слегка замороженных продуктов. Для нарезки глубокомороженных продуктов они не годятся.

1 Убедитесь в том, что электрический нож отключен от источника питания.

2 Снимите чехол для лезвий ⑧ и сохраните его для их дальнейшего хранения.

Примечание: Чехлы для ножей можно использовать для защиты ножей,

а также чтобы ножи не затуплялись при

хранении вместе с другими металлическими предметами

3 Придерживая лезвия за ручки ④, сомкните их вместе

①. Расположив режущий край в направлении вниз, используйте выемки для пальцев ⑤, чтобы вставить лезвия в корпус ножа ③ и подтолкните их до фиксации ②.

4 Включите прибор в сеть.

5 Разместив продукты на подходящей поверхности, установите лезвия на поверхности продукта. Приведите режущие лезвия в движение, нажав на кнопку движения ② (если кнопку отпустить, то процесс нарезки прекратится).

● Используйте нож, придерживая его там, где необходимо, и слегка надавливая на него равномерным движением вниз. Не пилите. Нож будет резать автоматически так, как требуется, либо вертикально, либо под углом. **При пользовании**

электрическим ножом лезвия всегда должны быть повернуты в направлении от пользователя.

6 После использования отпустите кнопку движения и отключите вилку от источника питания.

7 Придерживая выемки для пальцев нажмите на кнопку выброса ① и извлеките лезвия из корпуса.

Советы

- При нарезании птицы режьте почти до кости, но не глубже, а затем руками отделите мясо от кости.
- Высококачественные лезвия повышенной жесткости заточки не требуют.

Чистка

- Всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из сети перед снятием лезвий или чисткой.
- Не допускайте попадания влаги на блок питания, шнур или вилку.

Блок питания.

- Протрите влажной тканью, затем просушите.

Лезвия для нарезки ломтиками, лезвия для замороженных продуктов.

- Соблюдайте осторожность в обращении с лезвиями: они чрезвычайно острые.
- Разъедините лезвия. Вымойте вручную или в машине, а затем просушите как следует.
- После использования снова покройте лезвия пластиковым чехлом.

Обслуживание и забота о покупателях

- Если в работе прибора возникли какие-либо неполадки, перед обращением в службу поддержки зайдите на сайт www.kenwoodworld.com.
- Помните, что на прибор распространяется гарантия, отвечающая всем законным положениям относительно существующей гарантии и прав потребителя в той стране, где прибор был приобретен.
- При возникновении неисправности в работе прибора Kenwood или при обнаружении каких-либо дефектов, пожалуйста, отправьте или принесите прибор в авторизованный сервисный центр KENWOOD. Актуальные контактные данные сервисных центров KENWOOD вы найдете на сайте www.kenwoodworld.com или на сайте для вашей страны.
- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE)

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы.

Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги.

EAC

Информация о коде даты может находиться на нижней поверхности продукта или около таблички с техническими данными. Код даты показан в виде кода года и месяца, за которым следует номер недели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Первые две цифры обозначают год, последние две цифры – порядковый номер недели года. Например: 1 сентября 2023 года = 23L35

Модель	TYPE KN650B
Напряжение	220 – 240 В
Частота колебаний	50 – 60 Гц
Мощность	100 Вт
Условия хранения	Температура: от + 5°C до + 45°C Влажность: < 80 %.
Срок хранения	Не ограничен.
Срок службы	2 года (5 лет для отдельных видов товара).

Условия утилизации	Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями.
Условия транспортировки	Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации	Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Адрес производителя:

Kenwood Limited, New Lane,
Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

Импортёр и уполномоченная
организация на принятие
претензий:

ООО «Делонги», Россия, 127055,
Москва, ул. Сущёвская, д. 27,
стр. 3

Тел.: +7 (495) 781-26-76

Қазақша

Алдыңғы беттегі суреттерді жазыңыз

Қауіпсіздік

- Осы нұсқаулықтарды мұқият оқыңыз және келешекте пайдалануға сақтаңыз.
- Егер аша немесе кабель зақымдалған болса, ол қауіпсіздік мақсатында қауіптің алдын алу үшін Kenwood немесе өкілетті Kenwood жөндеушісі тарапынан ауыстырылуы керек.
- Барлық қаптаманы алыңыз. пышақ орамасын сақтап, ол пайдаланылмаған кезде орнына қою керек.
- Пышақтарын салу немесе алу алдында және тазаламас бұрын өшіріп, токтан ажырату керек.
- Пышақтар өткір, абайлап ұстаңыз. Пайдаланған және тазалаған кезде пышақтарды кесу жиегінен аулақ, тұтқасынан ұстаңыз.
- Кесу кезінде қолдарыңызды және керек-жарақтарды кесу жиегінен аулақ ұстаңыз.
- Құрылғыда зақымдалған жерін байқасаңыз пайдаланбаңыз.
- Рұқсат етілмеген саптаманы ешқашан қолданбаңыз.
- Ток көзіне қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Зақымдалған құрылғыны ешқашан қолданбаңыз. Оны тексеріңіз немесе жөндетіңіз: «Қызмет көрсету және тұтынушыларды қолдау» бөлімін қараңыз.
- Артық сымды үстел шетінен немесе жұмыс үстелінен салбыратып

қоймаңыз немесе ыстық беттерге тиюін болдырмаңыз.

- Электр пышақты басқа мақсатта пайдалануға болмайды және оны тек тұрмыстық мақсатта қолданыңыз.
- Қуат бөлігін, сымды немесе ашаны ешқашан ылғалдамаңыз.
- Тағамды кесу кезінде артық күш салмаңыз.
- Жібіген не жеңіл қатырылған тағамды кесу үшін тек фриздер пышақтарын (үлкен тісті) пайдаланыңыз.
- Сүйекті, сүйегі не дәні бар тағамды, алюминий фольгаға не пленкаға оралған тағамды немесе басқа қатты өнімді кесуге болмайды.
- Шикі және піскен етке бір пышақты жақсылап жумай пайдаланбаңыз.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалаңыз.
- Бұл құралды балалар қолданбау керек. Құрал мен оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Бұл құрал олардың құралды қауіпсіз қолдануы туралы нұсқау берілсе немесе басқа адамның бақылауында болса және олардың туындауы мүмкін қауіп туралы түсінігі болса, білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз немесе физикалық, сезу немесе ойлау қабілеті нашар адамдар қолдануға арналған.
- Құрылғыны тек үй шаруасына байланысты қолданыңыз. Егер құрылғы өз міндетіне сай мақсатта қолданылмаса немесе берілген нұсқаулықты дұрыс сақтамаған

жағдайда Kenwood компаниясы ешқандай жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

Токқа қоспас бұрын

- Электр көзінің құрылғының төменгі жағында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз.

- Бұл құрылғы тағаммен бірге қолданылатын материалдар мен заттар бойынша 1935/2004 ЕС ережесіне сай келеді.

Алғаш рет қолданбас бұрын

- Бөлшектерін жуыңыз (“Тазалау” бөлімін қараңыз).

Перне

- ① Шығару түймесі
- ② Басқару түймесі
- ③ Пышақ корпусы
- ④ Пышақ тұтқалары
- ⑤ Саусақпен ұстау бөлігі
- ⑥ Стандартты пышақтар
- ⑦ Фризер пышақтары
- ⑧ Пышақ орамасы

Электр пышақты пайдалану

Пышақ пісірілген ет, пісірілген құс еті, нан, торттар, сэндвичтер, жеміс-жидектер мен көкөністер сияқты әртүрлі тағам өнімдерін кесуге арналған.

Қатырылған тағам - пышақ құрылғысында жартылай жібіген немесе жеңіл қатырылған тағам үшін арналған фризер пышақтары (тісі ірі) бар. Олар қатты қатырылған тағамға арналмаған.

- 1 Электр пышақтың ток көзінен ажыратылуын тексеріңіз.
- 2 Пышақ орамасын ⑧ алып пышақтарды сақтау үшін алып қойыңыз.

Ескертпе: пышақ орамаларын пышақтарды қорғау үшін, сондай-ақ басқа металл заттармен бірге сақтаған кезде пышақтардың өтпей қалуына жол бермеу үшін пайдалануға болады.

- 3 Пышақтарды тұтқасынан ұстап ④, бірге құлыптаңыз ①. Кесу жиегін төмен қаратып, пышақты саусақпен ұстау бөлігінен ұстап ⑤, корпусына салыңыз ③ және орнында басыңыз ②.

- 4 Ток көзіне қосыңыз.
- 5 Тағамды ыңғайлы кесу бетіне орналастырып, пышақты тағамға бағыттаңыз. Кесу пышақтарын басқару түймесімен ② қосыңыз (түймені босатқан кезде пышақ жұмысы тоқтайды).

- Пышақты бір орында ұстап тұрып, ақырын әрі біркелкі басып пайдаланыңыз. Арамен кескендей пайдаланбаңыз. Пышақ қажетіне қарай автоматты түрде тігінен не қиғаштап кеседі.

Пышақты қолдану кезінде жүзі пайдаланушыға кері бағытталуы керек.

- 6 Пайдаланған соң, басқару түймесін босатып, ток көзінен ажыратыңыз,
- 7 Саусақпен ұстау бөлігінен ұстап, шығару түймесін ① басыңыз да, пышақ жүзін корпустаң шығарыңыз.

Кеңестер

- Құс етін кескен кезде, сүйегіне дейін апарып, бірақ сүйегін кеспей, етін сүйегінен қолмен ажыратыңыз.
- Жоғары сапалы пышақтарды қайрау қажет емес.

- Қуат бөлігін, сымды немесе ашаны ешқашан ылғалдамаңыз.

Қуат бөлігі

- Құрғақ матамен сүртіп, құрғатыңыз.

Турау жүзі, фризер пышақтары

- Пышақ жүздерін абайлап ұстаңыз - олар тым өтір болады.
- Пышақ жүздерін ажыратыңыз. Қолмен не ыдыс жуғыш машинада жуып, құрғатыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін пластик орамасын жүзіне кигізіңіз.

Тазалау

- Пышақтарды алып тастамас бұрын не тазалау алдында өшіріп, ток көзінен ажыратыңыз.

Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес

- Құрылғының жұмысында ақаулықтар туындаса, көмек алуға жүгінбес бұрын, www.kenwoodworld.com сайтына өтіңіз.
- Өнім өнімді сатып алған елдегі тұтынушы құқықтары мен кез келген бар кепілдемеге қатысты барлық заңдарға сәйкес кепілдемемен берілетінін ескеріңіз.
- Kenwood өнімі дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да болмасын кемшіліктер табылған болса, оны өкілетті KENWOOD қызмет көрсету орталығына әкеліңіз немесе беріп жіберіңіз. Ең жақын орналасқан KENWOOD қызмет көрсету орталығының жаңартылған деректерін www.kenwoodworld.com торабынан немесе еліңізге тән веб-тораптан қараңыз.
- Біріккен Корольдіктегі Kenwood компаниясы жобалаған және жасап шығарған.
- Қытайда жасалған.



ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ЕУРОПАЛЫҚ (WEEE) ДИРЕКТИВАМЕН БІРГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӨНІМДІ ДҰРЫС ТАСТАУҒА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өз жұмысын тоқтатқан кезде, өнім қалалық қалдық сияқты пайдаға асырылмауы керек.

Ол қалдықтарды сыныптайтын қызметті атқаратын жергілікті биліктің арнайы мекемесіне немесе осы қызметті беруші сатушының орталығына жіберілуі керек.

Күн коды туралы ақпарат сіздің өніміңіздің төменгі бөлігінде немесе кестенің іші мен жанында орналасуы мүмкін. Күн коды жыл, ай кодтарынан кейін апта нөмірі түрінде көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ: Алғашқы екі сан жылға, ал соңғы екі сан апта санына қатысты болады.

Мысалы: 2023 жылғы 1 қыркүйек 23L35



Үлгі	TYPE KN650B
Кернеу	220-240В
Герц	50-60Гц
Ватт	100Вт
Сақтау шарттары:	Температура: +5°C және +45°C аралығы Ылғалдылық: < 80%
Сақтау мерзімі	Шектеусіз.
Қызмет көрсету мерзімі	2 жыл (тауарлардың арнайы түрлері үшін 5 жыл).
Тастау шарттары	Экологиялық талаптарға сай тастау керек.
Тасымалдау шарттары	Тасымалдау кезінде лақтыруға және шамадан тыс дірілдеуге жол берілмеу керек.
Сату шарттары	Сату шарттарын өндіруші белгілемейді, бірақ аймақтық, ұлттық және халықаралық ережелер мен стандарттарға сай болу керек.

Өндірушінің мекенжайы:
Kenwood Limited, New Lane,
Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

Шағымдарды қабылдауға өкілетті ұйым және импорттаушы:
“Делонги” ААҚ, Ресей, 127055,
Мәскеу қаласы, көше Суцевская
27 үй, 3 құрылым
Тел: +7 (495) 781-26-76

Bezpečnosť

- Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu.
- Ak sú zástrčka alebo kábel poškodené, musia sa byť z bezpečnostných dôvodov vymenené spoločnosťou Kenwood alebo autorizovaným opravárom Kenwood, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Odstráňte všetky obaly. Kryt čepele by ste si mali nechať a znova nasadiť, keď sa nepoužíva.
- Pred zakladaním alebo vyberaním čepelí a pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete.
- Čepele sú ostré, takže s nimi manipulujte opatrne. Pri manipulácii s nimi a ich čistení ich držte za rukoväte, mimo rezných hrán.
- Pri krájaní držte ruky a ostatné kuchynské náradie v bezpečnej vzdialenosti od čepelí.
- Ak na tomto zariadení bude vidno nejaké poškodenie, nepoužívajte ho.
- Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené príslušenstvo.
- Nikdy nenechávajte toto zariadenie bez dohľadu, keď je zapojené do elektrickej siete.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie, ak je poškodené. Dajte ho skontrolovať alebo opraviť: Prečítajte si časť „Servis a starostlivosť o zákazníkov“.
- Elektrickú šnúru nenechávajte visieť cez okraj stola alebo kuchynskej linky a nedovoľte, aby sa dotýkala horúcich povrchov.

- Elektrický nôž používajte len v domácnosti na stanovený účel a vždy ho používajte správnym spôsobom.
- Nikdy nedovoľte, aby pohonná jednotka, elektrická šnúra alebo zástrčka zmokli.
- Pri krájaní potravín nikdy nevyvíjajte nadmernú silu.
- Čepele na mrazené potraviny (väčšie zuby) používajte iba na čiastočne rozmrazené alebo mierne zmrazené potraviny.
- Nikdy sa nepokúšajte krájať kosti, potraviny s kôstkami alebo so semenami, potraviny zabalené do hliníkovej alebo plastovej fólie, ako ani iné tvrdé potraviny.
- Nepoužívajte tie isté čepele na krájanie surového aj tepelne spracovaného mäsa bez toho, aby ste ich najprv dôkladne umyli.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
- Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.
- Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhu, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.

- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Spoločnosť Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ako ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.

Pred zapnutím zariadenia

- Overte si, či vaša elektrická sieť má také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.

- Toto zariadenie spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Pred prvým použitím

- Umyte jednotlivé súčasti (prečítajte si časť „Čistenie“).

Opis súčastí

- ① Tlačidlo na uvoľňovanie čepelí
- ② Ovládacie tlačidlo
- ③ Teleso noža
- ④ Rukoväť čepelí
- ⑤ Držadlá
- ⑥ Štandardné čepele
- ⑦ Čepele na krájanie mrazených potravín
- ⑧ Kryt čepelí

Používanie elektrického noža

Tento nôž je určený na krájanie rôznych potravín vrátane tepelne spracovaného mäsa, chleba, koláčov, pečiva, ovocia a zeleniny.

Zmrznuté potraviny - Súčasťou zariadenia sú aj čepele na krájanie mrazených potravín (s väčšími zubkami), ktoré sú určené na

krájanie mierne zmrazených alebo čiastočne rozmrazených potravín. Nie sú určené na krájanie hlbokozmrazených potravín.

1 Uistite sa o tom, že elektrický nôž nie je zapojený do elektrickej siete.

2 Odstráňte kryt čepelí ⑧ a uchovajte ho pre účely uskladňovania čepelí.

Poznámka: Kryty čepelí možno použiť na ochranu čepelí a aj preto, aby sa čepele pri skladovaní neotupili iné kovové predmety

3 Uchopte čepele za rukoväť ④ a spojte ich dokopy ①. Čepele otočte tak, aby ich rezné hrany smerovali nadol. Držiak čepelí za držadlá ⑤ ich vložte do telesa noža ③ a zatlačte na ne, aby zapadli na miesto ②.

4 Zapojte do elektrickej siete.

5 Potraviny určené na krájanie položte na vhodný povrch a položte na ne čepele noža. Stlačte ovládacie tlačidlo ②, aby ste čepele uviedli do činnosti. (Uvoľnenie tlačidla čepelí zastaví.)

- Nôž držte na mieste a jemne a rovnomerne naň smerom nadol tlačte. Nepohybujte ním ako pri ručnom rezaní. Nôž bude krájať automaticky podľa toho ako treba, a to zvisle alebo aj šikmo.
- Pri používaní elektrického noža musia čepele vždy smerovať preč od používateľa.**

6 Po použití uvoľnite ovládacie tlačidlo a zariadenie odpojte z elektrickej siete.

- 7 Čepele uchopte za držadlá, stlačte tlačidlo na uvoľňovanie čepelí ① a vytiahnite ich z telesa zariadenia.

Rady

- Pri krájaní hydinového mäsa krájajte len po kosť. Mäso potom od kosti oddeľujte ďalej ručne.
- Tieto vysokokvalitné kalené čepele nevyžadujú brúsenie.

Čistenie

- Pred vyberaním čepelí alebo pred čistením zariadenie vždy vypnite a odpojte z elektrickej siete.

- Nikdy nedovoľte, aby pohonná jednotka, elektrická šnúra alebo zástrčka zmokli.

Pohonná jednotka

- Utierajte vlhkou handričkou a potom osušte.

Čepele, čepele na krájanie mrazených potravín

- S čepeľami manipulujte opatrne, lebo sú mimoriadne ostré.
- Oddelte čepele. Umývajte ručne alebo v umývačke riadu, potom dôkladne osušte.
- Po použití znova zložte na čepele plastový kryt čepelí.

Servis a starostlivosť o zákazníkov

- Ak pri používaní tohto zariadenia narazíte na nejaké problémy, pred vyžiadanim pomoci najprv navštívte webovú lokalitu www.kenwoodworld.com.
- Na váš výrobok sa vzťahuje záruka vyhovujúca všetkým právnym ustanoveniam týkajúcim sa akýchkoľvek záruk a spotrebiteľských práv existujúcim v krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený.
- Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najbližšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite www.kenwoodworld.com alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu.
- Navrhnuté a vyvinuté spoločnosťou Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobené v Číne.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE SPRÁVNÚ LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE O ODPADE Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (OEEZ)

Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spoločne s domácim odpadom.

Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto špecializované na triedenie odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje takúto službu.

Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- У випадку пошкодження штекера або шнура з міркувань безпеки представник компанії Kenwood або спеціаліст з ремонту, уповноважений компанією Kenwood, повинен виконати їх заміну, щоб уникнути небезпеки.
- Зніміть все упакування. Упаковку ножового блоку слід зберігати та встановлювати на лезо, коли воно не використовується.
- Перед установкою і демонтажем ножового блоку або чищення приладу його слід вимикати і відключати від мережі живлення.
- Леза дуже гострі, тому будьте обережними при поводженні з ними. При роботі і в процесі чищення ножового блоку беріться за спеціальну ручку, якомога далі від лез.
- Під час нарізання тримайте руки та інші частини тіла, а також кухонне приладдя подалі від ножового блоку.
- Не використовуйте пристрій, якщо на ньому є видимі пошкодження.
- Не користуйтесь насадкою від іншого виробника.
- Не залишайте пристрій без нагляду, якщо його підключено до мережі живлення.

- Не користуйтеся несправним пристроєм. Перевірте і відремонтуйте його: див 'Обслуговування та ремонт'.
- Не допускайте звисання кабелю живлення через гострий край столу або прилавка, а також його контакту з гарячими поверхнями.
- Електричний ніж дозволяється використовувати тільки за призначенням і в домашніх умовах.
- Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила на блок приводу, електричний шнур або штепсельний роз'єм.
- Не тисніть занадто сильно при нарізці продуктів.
- Використовуйте тільки ножі для заморожених продуктів (із крупними зубчиками) для нарізки скибками частково розморожених або злегка заморожених продуктів харчування.
- Не намагайтесь різати кістки, продукти, що містять насіння або кісточки, продукти у фользі або пластиковій плівці, або інші жорсткі продукти.
- Не слід різати м'ясо, що пройшло термічну обробку, після нарізання сирого м'яса тим же ножем, попередньо ретельно не вимивши його.
- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм гратися із приладом.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із

обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищеназваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.

- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтеся, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу.

- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактують з їжею.

Перед першим використанням

- Вимийте деталі (див. розділ "Чищення").

Покажчик

- ① Кнопка вилучення
- ② Кнопка включення
- ③ Кнопка ножа
- ④ Ручка ножового блоку
- ⑤ Ручки
- ⑥ Стандартний ножовий блок
- ⑦ Ножовий блок для заморожених продуктів
- ⑧ Упаковка ножового блоку

Використання електроножа

Ніж підходить для нарізання різних продуктів: готового м'яса, приготовленої курятини, хліба, пирогів, сандвічів, фруктів і овочів.

Заморожені продукти – до вашого ножа додається ножовий блок для заморожених продуктів (з великими зубцями) для нарізки частково відталих або злегка заморожених продуктів. Він не підходить для сильно заморожених продуктів.

- 1 Переконайтеся, що ніж відключений від мережі живлення.
- 2 Зніміть упаковку з ножового блоку ⑧ і збережіть її для подальшого зберігання.

Примітка: Упаковку ножового блоку можна використовувати з метою захисту, а також для запобігання затупленню леза при зберіганні разом з іншими металевими предметами

- 3 Тримайте ножовий блок за ручки ④ і одночасно за механізм блокування ①. Тримайтеся за ручки і ріжучою поверхнею ножового блоку вниз ⑤ вставте його в корпус ножа ③ до упору ②.
- 4 Підключіть прилад до мережі.
- 5 Покладіть продукт на відповідну поверхню і піднесіть до нього ножовий блок. Натисніть кнопку включення, щоб почати роботу приладу ② (щоб зупинити ножовий блок, відпустіть кнопку.)
- Різати слід утримуючи прилад в одному положенні, і злегка рівномірно натискаючи вниз. Не здійснюйте різучі рухи. Ніж буде різати автоматично, як потрібно - вертикально або під кутом.
- При використанні електроножа леза завжди повинні бути спрямовані від користувача.**
- 6 Після використання відпустіть кнопку включення і відключіть прилад від мережі живлення.
- 7 Візьміться за ручку, натисніть кнопку відкривання ① і витягніть ножовий блок з корпусу.

Поради

- При нарізанні курки, доводьте ніж практично до кістки, але не ріжте кістку. М'ясо від кістки слід відокремлювати вручну.
- Леза з високоякісної загартованої сталі не вимагають заточування.

Чищення

- Перед установкою і демонтажем ножового блоку або чищенням приладу його слід вимикати і відключати від мережі живлення.
- Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапила на блок приводу, електричний шнур або штепсельний роз'єм.

Блок електродвигуна

- Протріть вологою ганчіркою, а потім просушіть

Леза для нарізування

- Поводьтеся обережно з лезами - вони дуже гострі.
- Зніміть леза. Вимийте вручну або в посудомийній машині, а потім ретельно просушіть.
- Після використання помістіть ножовий блок в пластикову упаковку.

Обслуговування та ремонт

- Якщо з роботою дашого приладу виникають будь-які проблеми, перш ніж звернутися по допомогу, завітайте до сайту www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбаний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТИВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

الصيانة ورعاية العملاء

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة؛ راجعي موقع الويب www.kenwoodworld.com.
- يرجى الملاحظة بأن جهازك مشمول بضمان، هذا الضمان يتوافق مع كافة الأحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
- في حالة تعطل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD. للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب المخصص لبلدك.
- تمت الأعمال الهندسية والتصميم من قبل شركة Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.



معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة للتخلص من المنتج وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية. بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.

التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل يجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة، الأمر الذي يتيح الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامة ذات عجلات.

الدليل

- ① زر الإخراج
- ② زر التشغيل
- ③ جسم السكين
- ④ مقبض نصل السكين
- ⑤ مقبض الأصابع
- ⑥ نصل السكين العادي
- ⑦ نصل سكين الفريزر
- ⑧ غطاء نصل السكين

عند استخدام السكين الكهربى، يجب أن يكون اتجاه سكين التقطيع بعيداً عن جسم المستخدم.

- ٦ بعد الانتهاء من الاستخدام، حرري زر التشغيل ثم افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربى.
- ٧ امسكي من قبض الأصابع، ثم اضغطي على زر الإخراج ① وافصلي نصلي سكين التقطيع عن جسم السكين الكهربى.

تلميح

- عند تقطيع الدواجن، اقطعي فقط حتى العظام ولا تحاولي التقطيع داخل العظام ثم افصلي اللحم عن العظام يدوياً.
- نصلي سكين التقطيع بجودة عالية ولا حاجة لإعادة سنهما.

استخدام السكين الكهربى

السكين مناسب لتقطيع العديد من أنواع الأطعمة المختلفة بما في ذلك، اللحوم والدواجن المطهية والخبز والكعكات والشطائر والفواكه والخضراوات.

الأغذية المجمدة - يأتي السكين الكهربى مجهزاً بنصل سكين الفريزر (ذو أسنان تقطيع كبيرة) لتقطيع الأطعمة الذائبة جزئياً بعد التجميد أو الأطعمة المجمدة جزئياً. هذا النصل غير مناسب للاستخدام مع الأطعمة المجمدة كلياً.

١ تأكدي من فصل السكين الكهربى عن مصدر التيار الكهربى.

٢ أزيل غطاء نصل سكين التقطيع ⑧ واحتفظي به لتركيبه مرة أخرى بعد الانتهاء من استعمال الجهاز.

ملحوظة: يمكن استخدام أغشية نصل سكين التقطيع لحماية نصل سكين التقطيع وأيضاً لمنع نصل السكين من التبدل عند تخزينه مع أشياء معدنية أخرى

٣ امسكي نصلي سكين التقطيع من مقبضيهما ④ وعشقيهما معاً ①. مع توجيه حافة التقطيع لأسفل، استخدمى مقبض الأصابع ⑤ لإدخال نصلي سكين التقطيع في جسم السكين ③ وادفعيهما ليتم تعشيقهما في موضع التركيب ②.

٤ وصلي الجهاز بمصدر التيار الكهربائى.

٥ أثناء وضع الطعام المطلوب تقطيعه على سطح مناسب، ضعي سكين التقطيع على الطعام. شغلي سكين التقطيع عن طريق الضغط على زر التشغيل ② (تحرير الزر يؤدي إلى توقف سكين التقطيع).

• استخدمى السكين الكهربى عن طريق الإمساك بها ووضعها فوق الطعام والضغط بقوة معتدلة في الاتجاه لأسفل. لا تحاولي استخدام السكين بطريقة عمل المنشار. سيقوم السكين الكهربى بالقطع تلقائياً سواء بشكل رأسي أو بزاوية.

التنظيف

- أوقفى دائماً تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربى مع إزالة نصل سكين التقطيع أو قبل التنظيف.
- يحذر تعرض وحدة الطاقة زالموتورس أو سلك الكهرباء أو قابس التوصيل للماء.

وحدة الطاقة زالموتورس

- مسح بقطعة قماش رطبة ثم التجفيف.

نصل سكين التقطيع، نصل سكين الفريزر

- تعاملى مع نصل سكين التقطيع بحذر شديد - حيث أنه حاد جداً.
- افصلي نصلي سكين التقطيع عن بعضهما. اغسلي نصل سكين التقطيع يدوياً أو في غسالة الأطباق ثم التجفيف جيداً.
- بعد الاستعمال ركبى غطاء نصل سكين التقطيع مرة أخرى على النصل.

- يحذر إساءة استخدام السكين الكهربائي واستخدامه فقط للأغراض المخصص لها.
- يحذر تعرض وحدة الطاقة للموتورس أو سلك الكهرباء أو قابس التوصيل للماء.
- يحذر الضغط بقوة مفرطة عند تقطيع الأطعمة.
- أستخدمي فقط سكين المجدد (ذو أسنان التقطيع الكبيرة) لتقطيع الأطعمة الذائبة جزئياً بعد التجميد أو الأطعمة المجمدة جزئياً.
- يحذر محاولة تقطيع العظام أو الأطعمة التي تحتوي على بذور أو الأطعمة المغلفة في رقائق الألومنيوم والأفلام البلاستيكية أو غيرها من الأطعمة الصلبة.
- لا تستخدم نصل سكين التقطيع مع المكونات النيئة والمطهية في نفس الوقت دون غسل نصل السكين جيداً أولاً.
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منحهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.
- أستخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصص لها. لن تتحمل شركة Kenwood أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.

● يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 2004/1935 المتعلقة بالمواد والأجسام المتلامسة مع الأطعمة.

● قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى اغسلي الأجزاء زجاجي قسم التنظيف.

قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي

● يجب التأكد من تماثل مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.

لسلامتك

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- لأسباب متعلقة بالسلامة ولتجنب حدوث أية مخاطر، في حالة تلف السلك الكهربى أو القابس، يجب استبداله بواسطة Kenwood أو مركز خدمة معتمد من قبل Kenwood.
- أزيلى كل مواد التعبئة والتغليف. يجب الاحتفاظ بغطاء نصل سكين التقطيع لتركيبه مرة أخرى في حالة عدم استخدام الجهاز.
- أوقفى دائماً تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو إزالة نصل سكين التقطيع وقبل التنظيف.
- نصل سكين التقطيع حاد جداً، يرجى التعامل معه بمنتهى الحذر. امسكى دائماً نصل السكين من المقبض بعيداً عن حافة التقطيع، سواء عند الاستخدام أو التنظيف.
- أثناء التقطيع ابعدى يديك وأدوات المائدة عن نصل سكين التقطيع.
- لا تستخدمى الجهاز في حالة اكتشافك أي تلف مرئى عليه.
- يحذر استخدام أي ملحقات غير معتمدة من الشركة المصنعة.
- يحذر ترك الجهاز دون مراقبته أثناء توصيله بمصدر التيار الكهربى.
- يحذر استخدام الجهاز في حالة تلفه. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعى قسم الصيانة ورعاية العملاء.
- لا تسمحى بتدلى السلك الكهربى الزائد عن طاولة العمل ولا تسمحى له أيضاً بالتلامس مع أسطح ساخنة.

