


Enhorabuena por haber elegido un aparato que podrá satisfacer todas sus exigencias, tanto en casa como en la oficina.
Este manual contiene las informaciones necesarias para el cuidado y el mantenimiento de su nuevo aparato.
Con un mantenimiento correcto, este aparato le durará años sin crearle problemas.
Le rogamos dedicar algunos instantes a la lectura de estas instrucciones para conocer todos los aspectos del funcionamiento del aparato.
Este deshumidificador puede cambiarse fácilmente de habitación en casa y ponerse en funcionamiento en pocos minutos.

Advertencias


- Utilice el aparato únicamente según las indicaciones contenidas en este manual.
Estas instrucciones no pretenden abarcar todas las condiciones y situaciones posibles que pueden surgir.
Recurra siempre al sentido común y a la prudencia para instalar y conservar los electrodomésticos.
- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Este aparato ha sido diseñado para deshumidificar los ambientes domésticos y no debe utilizarse para otras finalidades.
- Es peligroso modificar o alterar de cualquier forma las características del aparato.
- Para eventuales reparaciones, póngase siempre en contacto exclusivamente con los Centros de Asistencia Técnica autorizados por el fabricante.
Solicite siempre la utilización de repuestos originales. Las reparaciones realizadas por personal no cualificado pueden ser peligrosas y anulan la garantía.
- Este aparato debe ser usado exclusivamente por adultos. Impida que niños jueguen con el aparato.
- Conecte el aparato a una toma de tierra eficaz. Haga controlar el aparato por un electricista cualificado.
- Evite el uso de alargadores para el cable de alimentación eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato de la corriente antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- No tire del cable de alimentación eléctrico para desplazar el aparato.
- No instale el aparato en ambientes donde el aire pueda contener gas, aceite, azufre o cerca de fuentes de calor.
- Mantenga el aparato a una distancia mínima de 50 cm de sustancias inflamables (alcohol, etc.) o de envases bajo presión (ej. sprays).
- No apoye objetos sobre el aparato.
- Limpie el filtro del aire periódicamente.
- Si debe transportar el aparato, colóquelo siempre en posición vertical o apoyado sobre un lado. Es una buena norma, después del transporte, esperar al menos una hora (con el aparato situado en posición vertical) antes de poner en funcionamiento su deshumidificador.
Antes del transporte, vacíe el depósito del agua de condensados.
- El R134A es un refrigerante que respeta las normativas y los reglamentos europeos inherentes a la protección del medio ambiente. Al final de su vida útil, entregue el aparato a centros de recogida específicos.
- Los materiales utilizados en el embalaje son reciclables. Le aconsejamos, por consiguiente, tirarlos en los contenedores específicos para la recogida diferenciada.

Descripción del aparato



- | | |
|--------------------|--|
| 1. Panel de mandos | 5. Depósito de recogida de condensados |
| 2. Mueble externo | 6. Cable de alimentación |
| 3. Ruedas | 7. Boquilla de vaciado en continuo |
| 4. Filtro del aire | 8. Tubo de vaciado condensados en continuo |

Panel de mandos



Botón STAND-BY

Presione este botón para encender/apagar el aparato. Para apagar completamente el aparato, desenchúfelo de la corriente.

Botón temperatura ambiente

Presione este botón para leer la temperatura en el visor. Si pulsa este botón una vez, en el visor aparece la temperatura en °F. Presionando otra vez el botón en el visor aparece la temperatura en °C. Después de unos segundos, en el visor aparece de nuevo el nivel de humedad.

Botón ventilación

Presione este botón para seleccionar la velocidad de ventilación (Máxima, Media, Mínima).

Botón aumento/reducción nivel de humedad

Presione estos botones +/- para regular el nivel de humedad con aumentos del 5%. Con éstos puede también programar el timer. Entre 0 -10 las horas incrementan 30 minutos y entre 10-24 las horas incrementan 1 hora.

Botón TIMER

Con el aparato encendido, si pulsa el botón , el visor indica dentro de cuántas horas quiere que se apague el aparato (1-2-3... horas).. Con el aparato en STAND-BY, pulse el botón timer; el visor indica dentro de cuántas horas quiere que el aparato se encienda.

Botón MODE

Presione este botón para seleccionar la modalidad solamente **ventilación** o **deshumidificación**.

Botón TURBO POWER

Presione este botón para activar la modalidad "turbo power". En esta modalidad el aparato funciona con la máxima velocidad de ventilación y de manera continua. Pulsando una vez más el botón, el aparato vuelve a la función anteriormente programada.

Indicador luminoso “ON”

Cuando el botón STAND-BY está pulsado, el indicador luminoso “ON” se enciende.

El indicador se apaga cuando se apaga el aparato.

NOTA: Si se produce un corte de corriente, el aparato no se enciende de nuevo automáticamente. Para encenderlo de nuevo, presione el botón STAND-BY.

Indicador luminoso depósito

Si el depósito está lleno, o si está colocado incorrectamente o no está colocado, el indicador luminoso del depósito parpadea, y se emite una señal acústica.

Esta alarma no se parará hasta que se coloque correctamente el depósito.

Indicador luminoso de descongelación


Con una temperatura ambiente inferior a los 15°C, el aparato realiza ciclos de desescarche.

Durante el desescarche, el indicador luminoso permanece encendido hasta que se completa el desescarche.

Durante el ciclo de desescarche, hay sólo 3 funciones activadas: botón stand-by, botón temperatura ambiente, botón timer.

Instalación

1. Deje un espacio mínimo de 30 cm en cada lado del aparato para permitir una buena circulación del aire.
2. Instale el deshumidificador en el suelo, sobre una mesa o una repisa.
Si instala el aparato sobre una mesa o repisa, asegúrese de que la mesa o repisa puedan soportar el peso con el depósito lleno.
No se siente en el deshumidificador ni se suba en él.
3. Coloque el depósito correctamente
4. Las ruedas le permiten desplazar fácilmente el deshumidificador.



Elección del lugar más adecuado para el aparato

1. Use el aparato en un sótano para evitar los daños provocados por la humedad.
2. Use el aparato en habitaciones destinadas a cocina, lavandería, baño, etc. o en áreas con humedad excesiva.
3. Use el aparato para prevenir los daños provocados por la humedad en lugares donde se conservan libros u objetos de valor.
4. Coloque el aparato en un lugar donde quiera alcanzar un buen nivel de confort.

Eliminación del agua de condensación recogida

A) Vacíe el depósito manualmente

Cuando se llene, extraiga y vacíe el depósito en una pila o en una bañera (fig. 1).

Cuando acabe la operación, coloque de nuevo el depósito correctamente.

NOTA: NOTA: coloque el depósito correctamente. Si oye un beep intermitente, significa que ha colocado el depósito incorrectamente.





fig. 1



Broca
de taladro

fig. 2




fig. 3

B) Vaciado en continuo

Puede vaciar el agua de condensados mediante un tubo específico (1 metro de largo) acoplado a la boquilla, situada en la parte inferior del depósito. Para ello:

1. Extraiga el depósito.
2. Con una broca de taladro de 5 mm. practique un agujero en la parte inferior del depósito, siguiendo las indicaciones de la figura 2.
3. Fije una manguera en la boquilla correspondiente (fig.3) .

Compruebe que el tubo no presente estrangulamientos o pliegues.

Evite que el tubo tenga que superar desniveles superiores a la altura de la boquilla (fig.4) para efectuar un vaciado correcto.

NOTA: si no utiliza el tubo, puede tapar el agujero con el tapón de goma suministrado.




fig. 4

Stand-by

Tras haber enchufado el aparato a la corriente, en la izquierda del visor aparece el nivel de humedad que se quiere obtener (el valor de default es 60), y a la derecha se encienden el nivel de humedad ambiente.

Cómo seleccionar el nivel de humedad elegido

- 1) Empujar el boton stand-by.
- 2) Pulse los botones   para programar el nivel de humedad elegido (el 80% corresponde a un ambiente húmedo; el 30% corresponde a un ambiente seco); pulsando de nuevo el botón , en el visor aparece "--", lo cual indica un funcionamiento en continuo.
- 3) Pulse el botón MODE para seleccionar la función deshumidificación: la selección se efectúa cuando el puntito del visor aparece debajo del símbolo .
- 4) Al alcanzar el nivel de humedad programado, el aparato se apagará automáticamente.

Nota: El aparato tiene un dispositivo de seguridad que no permite la deshumidificación si no han pasado por lo menos 3 minutos desde el último apagado.

Como ventilar

- 1) Pulse el botón stand-by.
- 2) Pulse el botón MODE y elija la función ventilación; (la selección se efectúa cuando el puntito del visor aparece debajo del símbolo .
- 3) Pulse el botón  para modificar la velocidad de ventilación (mín/med/máx).

Turbo power

- 1) Pulse el botón .
- 2) La función turbo power es una función de deshumidificación automática que puede utilizarse cuando se necesita que el aparato funcione con la máxima potencia.
Con esta función, en el visor aparecen dos líneas en la izquierda, y en la derecha el porcentaje de humedad de la habitación.
Para apagar la función turbo, pulse de nuevo el botón .

Cómo programar el encendido retardado con el aparato apagado

- 1) Con el aparato apagado, pulse el botón  y utilice los botones   para programar después de cuántas horas quiere que el aparato empiece a funcionar.
- 2) En la izquierda del visor aparece después de cuántas horas el aparato se pondrá en funcionamiento (1-24h), y debajo del símbolo  hay un puntito que indica que se ha seleccionado la función timer.
- 3) Cuando transcurre el tiempo programado, el aparato se pone en funcionamiento.

Cómo programar el apagado retardado con el aparato encendido

- 1) Con el aparato encendido, pulse el botón  y utilice los pulsadores   para programar después de cuántas horas quiere que el aparato se apague.
- 2) En la izquierda del visor aparece después de cuántas horas el aparato se apagará (1-24h), y debajo del símbolo  hay un puntito que indica que se ha seleccionado la función timer.
- 3) Cuando transcurre el tiempo programado, el aparato se apaga.

ATENCIÓN

Peligro de descargas eléctricas

Desenchufe el aparato de la corriente antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento.

Si no toma las precauciones indicadas podría ser peligroso y causar descargas eléctricas.

Mantenimiento

Su deshumidificador ha sido proyectado para ser utilizado durante todo el año.

Le facilitamos a continuación las instrucciones para limpiarlo y realizar las operaciones de mantenimiento.

Limpieza del panel delantero y del mueble externo

- Con un paño suave, humedecido con agua templada y jabón o detergente delicado, limpie el panel delantero y el mueble externo.
- Enjuague y seque completamente.

Pase un paño suave y seco sobre el panel delantero y sobre el mueble.

NOTA: no pulverice nunca agua sobre el aparato, para evitar el riesgo de cortocircuito o de incendio.

- No use nunca gasolina, disolventes o productos similares para la limpieza.
- No use lejía o productos abrasivos.

Filtro del aire

Si el filtro se ensucia, se dificulta la circulación del aire y disminuye la eficiencia del aparato y su calidad de purificador.

Por este motivo, es aconsejable limpiar el filtro periódicamente. La frecuencia de la operación dependerá del ambiente y del tiempo de funcionamiento.

- Para quitar el filtro del aire, extraiga el filtro tirando de él, siga las indicaciones de la fig.5.
- Para eliminar el polvo depositado en el filtro, use un aspirador. Si el filtro está muy sucio, debe lavarlo con agua templada y enjuagarlo varias veces.
- Después de haberlo lavado, deje que se seque completamente antes de volver a colocarlo en su alojamiento.




fig. 5

Advertencias para la eliminación correcta del producto según establece la Directiva Europea 2002/96/CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.



Si algo no funciona

Controle los siguientes puntos antes de ponerse en contacto con el Centro de asistencia técnica de su zona.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El aparato no funciona	• Compruebe la conexión del cable de alimentación. • Compruebe si el depósito está lleno. • Verifique que el depósito se encuentre instalado correctamente. • Compruebe que el aparato no esté apagado. • La temperatura o la humedad en la habitación son demasiado bajas.	• Enchufe el aparato a la corriente. • Vacíe el depósito. • Colocar correctamente el depósito • Encienda el aparato.
Baja capacidad de deshumidificación (eliminación de la humedad)	• El filtro del aire está sucio u obstruido. • La temperatura de la habitación es demasiado baja. • Escasa circulación del aire/obstrucción. • El nivel de humedad podría estar configurado para un valor no suficientemente bajo.	• Limpie el filtro. • Aumente la temperatura en la habitación. • Elimine la obstrucción.
Después de un largo período de funcionamiento, no se alcanza el nivel programado de humedad relativa.	• Controle que todas las puertas y las ventanas estén cerradas. • El/la área/habitación es demasiado grande para la capacidad del deshumidificador.	• Controle que las puertas y las ventanas estén cerradas.
El aparato no funciona durante aprox. 3 minutos desde que se enciende de nuevo.	• Interviene el dispositivo de seguridad del aparato.	• Espere que transcurran 3 minutos.
En el visor visor aparece "E1" / "E2" / "E3"	• Contacte al centro de asistencia.	

Características técnicas

Tensión de alimentación	Consulte la placa de las características
Potencia absorbida solamente deshumidificación	"
Potencia máxima absorbida	"
Refrigerante	R134a
Aire tratado (mín., máx.)	210/300 m³/h
Dispositivo de desescarche	sí
Humidostato	sí
Velocidad del ventilador	3
Protector del compresor	sí
Control depósito	sí
Filtro antipolvo	sí
Dimensiones LxHxP	350x570x370 mm
Peso (neto)	19,5 Kg.
Capacidad del depósito	5.5 litros

Límites de funcionamiento:

- temperatura
- humedad relativa

Deshumidificación

5° - 32°

30 - 90%

