




PICCOLO

BRUKERHÅNDBOK



INNHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHETSREGLER.....	3
2. MASKINOVERSIKT.....	5
3. EKSEMPLER PÅ DRIKKE.....	6
4. ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUK.....	7
5. FØRSTE GANGS BRUK.....	8
6. TILBEREDNING AV DRIKKE.....	9
6. 1 EN KAPSEL (F.EKS. LUNGO)	9
6. 2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)	10
7. RENGJØRING.....	12
8. AVKALKING MINST HVER 3.- 4. MÅNED.....	13
9. FEILSØKING.....	15
9. 1 PÅ/AV-IKON SKIFTET FARGE TIL ORANSJE	15
9. 2 DET KOMMER IKKE UT VÆSKE - TOMT FOR VANN?	15
9. 3 DET KOMMER IKKE UT VÆSKE - KAPSEL/INJEKTOR BLOKKERT?	16
9. 4 DIVERSE	17

1. SIKKERHETSREGLER

1. Les alle instruksjonene og ta vare på sikkerhetsinstruksjonene. Enhver misbruk av apparatet kan føre til potensielle skader.
2. Apparatet må kun kobles til en jordet stikkontakt. Nettspenningen må være den samme som angitt på merkeskiltet. Bruk av feil tilkobling kan være farlig, samt at det vil føre til at garantiansvaret opphører.
3. Dette apparatet er kun tiltenkt privat bruk. Det er ikke tiltenkt benyttet på følgende bruksområder, og garantien gjelder ikke for:
 - kantiner for ansatte i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - gårdsbygninger
 - gjester på hoteller, moteller eller andre typer overnattingsmiljøer
 - andre overnattingssteder
4. Apparatet er kun beregnet for privat bruk i hjemmet ved en høyde over havet på under 3400 m.
5. Ved upassende bruk eller unnlatelse av å følge instruksjonene, påtar ikke produsenten seg noe ansvar, og garantien oppheves.
6. Vi anbefaler å bruke NESCAFÉ® Dolce Gusto® -kapsler som er designet og testet for NESCAFÉ® Dolce Gusto®-maskinen. Disse er designet for å fungere sammen, og det er denne interaksjonen som gir hver kopp den kvaliteten som NESCAFÉ® Dolce Gusto® er kjent for. Hver kapsel er utformet for å lage én perfekt kopp, og kan ikke brukes om igjen.
7. Ikke fjern varme kapsler for hånd. Bruk alltid spaken på kapselholderen når du skal kaste brukte kapsler.
8. Apparatet må alltid stå på et flatt, stabilt og varmebestandig underlag som ikke er utsatt for vannsprut eller varmekilder. Dette apparatet skal ikke stå i et skap når det er i bruk.
9. Som en beskyttelse mot brann, elektrisk støt og personskader, må ikke strømledningen, støpsler eller selve apparatet dyppes i vann eller andre væsker. Unngå å søle væske på støpslet. Berør aldri strømledningen med våte hender. Ikke fyll for mye vann på vanntanken.
10. I en nødsituasjon må du straks trekke ut støpselet fra stikkontakten.
11. Nøye overvåkning er påkrevet når apparatet benyttes i nærheten av barn. Hold apparatet / strømledningen / kapselholderen utenfor barns rekkevidde. Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. La aldri apparatet være uten oppsyn mens det tilbereder en drikk.
12. Dette apparatet må ikke benyttes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller får instruksjon i hvordan apparatet skal betjenes fra en person som har ansvar for deres sikkerhet. Personer som har begrenset eller ingen forståelse for riktig bruk av dette apparatet, må først lese og fullt ut forstå innholdet i denne brukerhåndboken, og om nødvendig søke ytterligere veiledning om drift og bruk fra personer som har ansvar for deres sikkerhet.
13. Ikke bruk apparatet uten dryppskålen og dryppgitteret, med mindre du bruker et svært høyt krus. Ikke bruk apparatet til å varme opp vann.
14. Av helsemessige årsaker, skal vanntanken alltid fylles med friskt drikkevann.
15. Når apparatet har vært i bruk, må kapselen alltid fjernes og kapselholderen rengjøres. Dryppskålen og kapselbeholderen skal tømmes og rengjøres daglig. For brukere som er allergiske mot melkeprodukter: Skyll apparatet i samsvar med rengjørings-proseduren.
16. Overflaten på varmeelementet kan inneholde restvarme etter bruk og plastkapslingen kan føles varm i flere minutter etter bruk.
17. Koble apparatet fra strømmettet når det ikke er i bruk.
18. Koble apparatet fra strømmettet før rengjøring. La apparatet kjøle seg ned før du monterer eller demonterer deler og før apparatet rengjøres. Apparatet må aldri våtrengjøres eller dyppes i væsker. Apparatet må aldri rengjøres i rennende vann. Ikke bruk vaskemidler for å rengjøre apparatet. Rengjør apparatet kun med myke svamper/børster. Vanntanken må rengjøres med en ren matsikker børste.
19. Snu aldri maskinen opp-ned.
20. Dersom apparatet ikke brukes på lengre tid, f.eks. i ferien, skal det tømmes, rengjøres og kobles fra strøm. Skyll før ny bruk. Aktiver skyllesyklusen før du bruker apparatet på nytt.
21. Ikke slå av apparatet under avkalkingsprosessen. Skyll vann-tanken og rengjør apparatet for å unngå rester av avkalkingsmidlet.
22. All bruk, rengjøring og stell utover normal bruk skal utføres av servicesenter godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice. Apparatet skal ikke demonteres. Ikke stikk gjenstander inn i åpningene.
23. Ved intensiv bruk uten tilstrekkelig nedkjølingstid, vil apparatet stoppe midlertidig mens det røde indikatorlyset blinker. Dette er en sikkerhetsfunksjon som skal hindre at apparatet blir overopphetet. Slå av apparatet i 20 minutter, slik at det får kjølt seg ned.
24. Ikke bruk apparater som har skadet ledning eller støpsel. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, produsentens serviceperson eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner. Ikke bruk apparater som har funksjonsfeil eller som på noen som helst måte er skadet. Trekk ut støpslet omgående. Returner det skadde apparatet til nærmeste serviceverksted som er godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice.
25. Bruk av påmontert tilleggsutstyr anbefales ikke av apparatprodusenten da dette kan føre til brann, elektrisk støt eller personskader.
26. Ikke la strømledningen henge over kanten på et bord eller en benk eller komme i kontakt med varme overflater eller skarpe

kanter. Ikke la strømledningen henge løst (fare for at apparatet velter). Berør aldri ledningen med våte hender.

27. Apparatet må ikke plasseres i nærheten av en gassdrevet eller elektrisk koketopp eller i en varm ovn.
28. For å koble fra apparatet må du slå av maskinen og deretter må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Hold i selve støpslet når du skal trekke ut ledningen.
29. Sett alltid kapselholderen inn i maskinen når du skal tilberede en drikke. Ikke trekk ut kapselbeholderen før indikatoren har sluttet å blinke. Apparatet virker ikke hvis du ikke har satt i kapselholderen.
30. Maskiner som er utstyrt med en låsespak: Skolding kan forekomme hvis låsespaken åpnes under bryggingen. Ikke trekk opp låsespaken før lysene på maskinen slutter å blinke.
31. Ikke plasser fingrene under utløpet mens drikken tilberedes.
32. Ikke berør nålen på maskinens hode.
33. Apparatet må aldri løftes etter hodet.
34. Kapselholderen er utstyrt med en permanent magnet. Unngå å plassere kapselholderen nær apparater og gjenstander som kan påvirkes av magnetisme, f.eks. kredittkort, USB-enheter og annet datautstyr, videobånd, fjernsyns- og datamaskinskjerm med bilderør, mekaniske klokker, høreapparater og høyttalere.
35. Pasienter med pacemakere eller defibrillatorer: Ikke hold kapselholderen direkte over pacemakeren eller defibrillatoren.
36. Hvis stikkontakten ikke stemmer overens med støpselet på apparatet, må støpselet skiftes ut med et egnet støpsel ved serviceverksteder som er godkjent av NESCAFÉ® Dolce Gusto® KUNDESERVICE
37. Emballasjen er laget av resirkulerbart materiale. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon om resirkulering. Apparatet ditt består av verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
38. For ytterligere veiledning om hvordan apparatet skal benyttes, kan du se i brukerveiledningen på www.dolce-gusto.com eller ringe NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice.
39. Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt bruker strøm når det er i eco-modus (0,4 W/time).
40. Apparatet og ledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år. Barn skal ikke leke med apparatet.
41. Apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjon i hvordan apparatet skal betjenes og dersom de forstår hvilke farer som er involvert.
42. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og får veiledning av en voksen.



For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dekslet fjernes. Apparatet inneholder ingen deler som brukeren kan utføre service på selv. Reparasjoner må kun utføres av autorisert servicepersonell!

KUN EUROPEISKE MARKEDER:

Tenk på miljøet!




Apparatet ditt består av verdifulle materialer som kan gjenvinnes eller resirkuleres.



Lever det på et lokalt kommunalt avfallspunkt eller på et godkjent servicesenter, der det blir avhendet på en ordentlig måte. EU-direktiv 2012/19/EU med navn Waste Electrical and Electronic equipment (WEEE), stipulerer at brukte husholdningsapparater ikke må avhendes i normalt usortert kommunalt avfall. Gamle apparater må avhendes separat for å optimalisere sorteringen og gjenvinningen av delene deres og for å redusere belastningen på menneskelig helse og miljøet.

Garantien dekker ikke apparater som ikke virker, eller som ikke virker som de skal, fordi de ikke har blitt vedlikeholdt og/eller avkalket.

2. MASKINOVERSIKT



1. Vanntank
2. Valgspak
3. Kaldt
4. Stopp
5. Varmt
6. Låsehåndtak
7. Skylleverktøy
8. Kapselholder
9. Rengjøringsnål
10. Strømknapp / Avkalkingssignal / Feilsignal
11. Injektor
12. Dryppskål
13. Drypprist

STRØMSPAREMODUS:

Etter 5 minutter med inaktivitet.




TEKNISKE DATA


-  NO
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
-  max. 15 bar
-  0,6 L
-  ~2,4 kg
-  5-45 °C
41-113 °F
-  A = 15,9 cm
B = 28,7 cm
C = 22 cm

3. EKSEMPLER PÅ DRIKKE



Juster dryppskål



Velg varmt eller kaldt



ESPRESSO



35 ml
Ristretto





50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO



① + ②



200 ml



40 ml





240 ml

CHOCOCINO



① + ②



100 ml



110 ml





210 ml

CAPPUCCINO ICE



① + ②



30g



125 ml




85 ml




240 ml


4. ANBEFALINGER FOR SIKKER BRUK



- ⚠ Tilsett aldri varmt vann i vanntanken!
- ⚠ Bruk kun drikkevann til å skylle og tilberedning av drikke.



- ⚠ Maskinen skal alltid stå oppreist!




- ⚠ Strømknappen blinker rødt i ca. 5 sekunder etter avsluttet tilberedning. I denne perioden må du ikke åpne låsehåndtaket!




- ⚠ Berør aldri støpselet med våte hender. Berør aldri maskinen med våte hender!




- ⚠ Bruk aldri en våt svamp. Bruk bare en myk og fuktig klut for å rengjøre toppen på maskinen.




- ⚠ Ikke berør en brukt kapsel etter tilberedning av drikke! Varm overflate, fare for forbrenning!



- ⚠ Berør aldri injektoren med fingeren!




- ⚠ Ikke bruk skylleapparatet til å varme opp te eller vann.




- ⚠ Dersom maskinen ikke brukes i mer enn 2 dager, (f.eks. i ferier osv.), skal den tømmes, rengjøres og kobles fra strømmen. Før bruk bør maskinen skylles i samsvar med instruksjonene i 7. «Rengjøring» på side 12, og start med trinn 4 til 8.


5. FØRSTE GANGS BRUK




Skyll vanntanken manuelt med friskt drikkevann. Fyll vanntanken med friskt drikkevann. Sett vanntanken tilbake inn i maskinen.




Åpne låsehåndtak. Sørg for at skylleverktøyet er i kapselholderen og at kapselholderen er i maskinen. Steng låsehåndtak. Plasser en tom, stor beholder under kaffeutløpet.




Slå på maskinen. Strømknappen blinker rødt mens maskinen varmes opp i om lag 40 sekunder. Etterpå lyser strømknappen konstant grønt. Maskinen er klar til bruk.




Sørg for at mengdevelgeren er i «STOPP»-posisjon. Pass på at du bruker riktig nettspenning som angitt i 2. «MASKINOVERSIKT» på side 5. Koble støpslet til stikkontakten.




Dytt valgspaken til «KALDT»-posisjon. Maskinen begynner å skylle.




Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon etter om lag 60 sekunder. Maskinen slutter å skylle. Strømknappen blinker rødt i ca. 5 sekunder.



Dytt valgspaken til «VARM»-posisjon. Maskinen begynner å skylle.




Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon etter om lag 60 sekunder. Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern skylleverktøyet. Sett kapselholderen tilbake på plass.




Tøm beholderen. Fyll vanntanken med friskt drikkevann. Sett vanntanken tilbake inn i maskinen. Legg dryppristen på dryppskålen. Sett deretter inn dryppskålen i ønsket posisjon.

6. TILBEREDNING AV DRIKKE


6.1 EN KAPSEL (F.EKS. LUNGO)




Kontroller om varmtanken inneholder nok friskt drikkevann. Slå på maskinen. Strømknappen blinker rødt mens maskinen varmes opp i om lag 40 sekunder. Etterpå lyser strømknappen konstant grønt. Maskinen er klar til bruk.




Juster posisjonen til dryppskålen. Sett en kopp med riktig størrelse på dryppskålen. Se 3. «EKSEMPLER PÅ DRIKKE» eller pakken.




Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Sørg for at skyllverktøyet ikke står i. Sett kapselen inn i kapselholderen. Sett den inn i maskinen. Steng låsehåndtak.



Dytt valgspaken til «VARM» eller «KALD»-posisjon som anbefalt på kapselpakkene. Tilberedningen av drikke starter.




Stå ved maskinen under hele tilberedningen! Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon når ønsket nivå er oppnådd. Maskinen stopper tilberedningen.




Strømknappen blinker rødt i ca. 5 sekunder etter avsluttet tilberedning. I denne perioden må du ikke åpne låsehåndtaket!



Fjern koppen fra dryppskålen etter at ekstraksjon er avsluttet.




Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern den brukte kapselen. Kast den brukte kapselen i søppelbøtten.




Skyll kapselholderen fra begge sider med friskt drikkevann. Tørk kapselholderen. Sett den inn i maskinen igjen. Nyt drikken!

6. TILBEREDNING AV DRIKKE


6.2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)




Kontroller om varmtanken inneholder nok friskt drikkevann. Slå på maskinen. Strømkappen blinker rødt mens maskinen varmes opp i om lag 40 sekunder. Etterpå lyser strømkappen konstant grønt. Maskinen er klar til bruk.




Juster posisjonen til dryppskålen. Sett en kopp med riktig størrelse på dryppskålen. Se 3. «EKSEMPLER PÅ DRIKKE» eller pakken.




Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Sørg for at skylleverktøyet ikke står i. Sett den første kapselen i kapselholderen. Sett den inn i maskinen igjen. Steng låsehåndtak.




Dytt valgspaken til «VARMT» eller «KALDT»-posisjon som anbefalt på kapselpakkene. Tilberedningen av drikke starter.




Stå ved maskinen under hele tilberedningen! Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon når ønsket nivå er oppnådd. Maskinen stopper tilberedningen.




Strømkappen blinker rødt i ca. 5 sekunder etter avsluttet tilberedning. I denne perioden må du ikke åpne låsehåndtaket!



Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern den brukte kapselen. Kast den brukte kapselen i søppelbøtten.



Sett den andre kapselen i kapselholderen. Sett den inn i maskinen igjen. Steng låsehåndtak.




Dytt valgspaken til «VARMT» eller «KALDT»-posisjon som anbefalt på kapselpakkene. Tilberedningen av drikke starter.

6. TILBEREDNING AV DRIKKE


6.2 TO KAPSLER (F.EKS. CAPPUCCINO)

10



Stå ved maskinen under hele tilberedningen! Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon når ønsket nivå er oppnådd. Maskinen stopper tilberedningen.

11




Strømkappen blinker rødt i ca. 5 sekunder etter avsluttet tilberedning. I denne perioden må du ikke åpne låsehåndtaket!

12




Fjern koppen fra dryppskålen etter at ekstraksjon er avsluttet.

13




Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern den brukte kapselen. Kast den brukte kapselen i søppelbøtten.

14




Skyll kapselholderen fra begge sider med friskt drikkevann. Tørk kapselholderen. Sett den inn i maskinen igjen. Nyt drinken!


7. RENGJØRING




Skyll og vask vanntanken. Bruk en ren oppvaskbørste og oppvaskmiddel etter behov. Fyll deretter vanntanken med friskt drikkevann og sett den inn i maskinen. Vanntanken må ikke vaskes i oppvaskmaskin!




Skyll dryppskål og skylleverktøy med friskt drikkevann. Vask dryppskål med ren oppvaskbørste. Dryppskålen må ikke vaskes i oppvaskmaskin!




Vask med oppvaskmiddel og skyll kapselholderen med friskt drikkevann fra begge sider. Kan alternativt vaskes i oppvaskmaskin. Tørk over etterpå.




Åpne låsehåndtak. Legg skylleverktøyet i kapselholderen. Sett inn kapselholderen i maskinen. Steng låsehåndtak. Plasser en tom, stor beholder under kaffeutløpet.




Slå på maskinen. Strømknappen blinker rødt mens maskinen varmes opp i om lag 40 sekunder. Etterpå lyser strømknappen konstant grønt. Maskinen er klar til bruk.




Dytt valgspaken til «VARM»-posisjon. Maskinen begynner å skylle.



Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon etter om lag 10 sekunder. Fjern og tøm beholderen. **Advarsel: Varmt vann! Håndteres med forsiktighet!**



Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern skylleverktøyet. Sett kapselholderen tilbake på plass. Legg dryppristen på dryppskålen. Sett deretter inn dryppskålen i ønsket posisjon. Hell ut eventuelt vann fra vanntanken.



Slå av maskinen. Trekk ut støpselet! Rengjør maskinen med en myk, fuktig klut. Tørk over etterpå med en myk, tørr klut.

8. AVKALKING MINST HVER 3.- 4. MÅNED



www.dolce-gusto.com


Bruk NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytende avkalkingsmiddel. For å bestille, ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice eller gå til NESCAFÉ® Dolce Gusto® nettsiden.



Bruk ikke eddik til avkalking!




Unngå at avkalkingsvæsken kommer i kontakt med noen deler av maskinen.




Trykk ikke på strømkappen under avkalkingssyklusen.




Hvis drikken kommer ut langsommere enn normalt (kommer ut som dråper) eller hvis den er kaldere enn normalt eller hvis strømkappen lyser konstant oransje (avkalkingssignalet), må maskinen avkalles.




Slå av maskinen. Hell ut eventuelt vann fra vanntanken.




Bland 0.4 liter friskt drikkevann med avkalker i et målebeger. Hell avkalkingsløsningen i vanntanken og sett vanntanken inn i maskinen.



Åpne låsehåndtak. Legg skylleverktøyet i kapselholderen. Sett inn kapselholderen i maskinen. Steng låsehåndtak. Plasser en tom, stor beholder under kaffeutløpet.




Trykk og hold strømkappen nede i minst 5 sekunder. Strømkappen begynner å blinke oransje. Maskinen går inn i avkalkingsmodus.




Dytt valgspaken til «VARM»-posisjon. Maskinen begynner å skylle. Strømkappen lyser oransje.


8. AVKALKING MINST HVER 3.- 4. MÅNED




Foret en visuell sjekk når vanntanken er tom. Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon.




For at avkalkingsmiddelet skal virke bedre, vent i 2 minutter.




Tøm og rengjør beholderen. Skyll og vask vanntanken. Bruk en ren oppvaskbørste og oppvaskmiddel etter behov. Fyll deretter vanntanken med friskt drikkevann og sett den inn i maskinen.




Dytt valgspaken til «VARM»-posisjon. Maskinen begynner å skille. Strømkappen lyser oransje.




Foret en visuell sjekk når vanntanken er halvfull. Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon.




Dytt valgspaken til «KALDT»-posisjon. Maskinen begynner å skille. Strømkappen lyser oransje.



Foret en visuell sjekk når vanntanken er tom. Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon.



Åpne låsehåndtak. Trekk ut kapselholderen. Fjern skyllverktøyet. Skyll kapselholderen fra begge sider med friskt drikkevann. Sett kapselholderen tilbake på plass. Tøm og rengjør beholderen. Legg dryppristen på dryppskålen. Sett deretter inn dryppskålen i ønsket posisjon.



Slå av maskinen. Skyll og vask vanntanken. Fyll vanntanken med friskt drikkevann. Sett den inn i maskinen igjen. Rengjør maskinen med en myk, fuktig klut. Tørk over etterpå med en myk, tørr klut.

9. FEILSØKING

9.1 PÅ/AV-IKON SKIFTET FARGE TIL ORANSJE



PÅ/AV-IKON SKIFTET FARGE TIL ORANSJE

1




Dette betyr at maskinen må avkalkes. Følg instruksjonene i 8. «Avkalking minst hver 3.-4. måned» på side 13.

9.2 DET KOMMER IKKE UT VÆSKE – TOMT FOR VANN?




Det kommer ikke ut væske og maskinen lager en høy lyd.

1



Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon.


2




Kontroller om vanntanken inneholder nok friskt drikkevann. Hvis ikke må du etterfylle med friskt drikkevann og dytte valgspaken til «VARMT»-posisjon respektivt «KALDT» for å fortsette tilberedningen. Hvis vanntanken er full, fortsett som beskrevet i 9.2 «DET KOMMER IKKE UT VÆSKE – KAPSEL/INEKTOR BLOKKERT?» på side 16.

9. FEILSØKING


9.3 DET KOMMER IKKE UT VÆSKE – KAPSEL/INJEKTOR BLOKKERT?




Det kommer ikke ut væske: Kapselen kan være blokkert og under trykk.




Maskinen skal alltid stå oppreist! For å stoppe tilberedning, dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon. Du må ikke åpne låsehåndtaket med makt. Maskinen frigjør trykk. Vent i 20 minutter for å redusere trykket.




Ikke drikk kaffen! Løft låsehåndtaket. Ta ut kapselholderen. Kast den brukte kapselen i kapselbeholderen.



Skyll maskinen: Følg instruksjonene i 5. on page 1. Vask med oppvaskmiddel og skyll kapselholderen med friskt drikkevann fra begge sider. Skyll dryppskålen med friskt drikkevann og vask den med en ren oppvaskbørste.




Steng låsehåndtak. Fjern vanntanken og ta ut rensenålen. Nålen skal oppbevares utilgjengelig for barn!



Trekk ut støpselet! Fjern dryppristen og dryppskålen. Tilt maskinen for bedre tilgang til injektor. Berør aldri injektoren med fingeren! Vask injektor med rensenål. Følg instruksjonene i 8. «Avkalking minst hver 3.-4. måned» på side 13.

9. FEILSØKING


9. 4 DIVERSE




Maskinen kan ikke slås på.




1
Kontroller at støpslet er korrekt koblet til en stikkontakt. Hvis ja, kontroller strømforsyningen.




2
Hvis du fremdeles ikke kan slå på maskinen, ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice. For kundeservice, se siste side.




Det spruter drikke ut av kaffeutløpet.



1
Dytt valgspaken til «STOPP»-posisjon. Trekk ut kapselholderen. Kast den brukte kapselen i søppelbøtten.



2
Sett en ny kapsel i kapselholderen, og sett kapselholderen tilbake i maskinen.



Hvis drikken kommer ut langsommere enn normalt (kommer ut som dråper) eller hvis den er kaldere enn normalt, må maskinen avkalkes.




1
Bruk NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytende avkalkingsmiddel. For å bestille, ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice eller gå til NESCAFÉ® Dolce Gusto® nettsiden.

9. FEILSØKING


9.4 DIVERSE



Strømknappen blinker raskt rødt.




Slå av maskinen. Kontroller om kapselen er blokkert, se 9.2 «DET KOMMER IKKE UT VÆSKE – KAPSEL/INJEKTOR BLOKKERT?» på side 16. Trekk ut støpselet og vent i 20 minutter. Sett deretter støpselet i stikkontakten og slå på maskinen.




Hvis strømknappen fremdeles blinker rødt, ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice. For kundeservice, se "Kundeservice".



Vann samler seg opp under eller rundt maskinen. Tørk opp vann som har lekket ut av kapselholderen under tilberedning av drinken.



Trekk ut støpselet!



Ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundeservice eller gå til NESCAFÉ® Dolce Gusto® nettsiden. For kundeservice, se siste side.



Det spruter vann ut av kaffeutløpet under skylling eller avkalking.



Legg skylleverktøyet i kapselholderen. Sett inn kapselholderen i maskinen.





KUNDESERVICE

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA +27 11 514 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	