












FERRO DE ENGOMAR A VAPOR



Instruções para o uso





ADVERTÊNCIAS

- Após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de dúvida, não o utilize e contacte um técnico qualificado.
- Elimine o saco de plástico, dado que este constitui uma fonte de perigo para as crianças.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, providencie a substituição da tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a um técnico qualificado. Este deverá certificar-se de que a secção dos cabos da tomada é adequada à potência absorvida pelo aparelho.
- Cumpra as seguintes regras fundamentais de segurança:
 - Não toque no aparelho com as mãos húmidas.
 - Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados.
 - Nunca mergulhe o aparelho em água.
 - Não direcione o vapor para pessoas ou animais.
 - Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada de alimentação.
 - Não permita que o aparelho seja utilizado sem vigilância por crianças ou pessoas incapacitadas.
 - Não deixe o aparelho inutilmente ligado sem vigilância, pois ele pode tornar-se uma fonte de perigo.
 - Nunca coloque o ferro debaixo da torneira para o encher de água; utilize o doseador próprio.
 - Em caso de dano no cabo, proceda imediatamente à sua substituição, recorrendo a um técnico qualificado.
 - A segurança eléctrica deste aparelho só é garantida se o mesmo estiver devidamente ligado à terra, conforme previsto pelas normas de segurança vigentes. É necessário verificar este requisito de segurança fundamental e, em caso de dúvida, solicitar um controlo rigoroso do sistema por parte de pessoal técnico qualificado. O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela falta de ligação à terra do sistema.
- Se decidir não utilizar mais o ferro de engomar, recomendamos que o inutilize, depois de retirar a ficha da tomada, cortando o cabo de alimentação o mais próximo possível do aparelho.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada.
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, des-

ligue-o, sem tentar repará-lo, e leve-o a um centro de assistência autorizado.

- Este aparelho apenas deverá ser utilizado para o fim para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho, bem como por reparações efectuadas por pessoal não qualificado.
- Não encha o reservatório mais do que é necessário e não faça misturas com tira-nódoas ou outros produtos semelhantes.
- Conserve cuidadosamente este manual para eventuais consultas futuras.
- O ferro de engomar deve ser utilizado sobre uma tábua estável.
- Em caso de queda do aparelho e de rupturas visíveis no mesmo, evite a sua reutilização e leve-o a um centro de assistência autorizado.
- O ferro deve ser posicionado sobre uma superfície plana e particularmente resistente às temperaturas elevadas.

Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança e foi fabricado de modo a não gerar interferências radioeléctricas nos termos da Directiva CEE 87/308.

COMPONENTES PRINCIPAIS

A Chapa (inox ou antiaderente, consoante o modelo)	Shut- Off" (apenas no mod. FXC. 21)
B Reservatório transparente	G Botão de ejeção de vapor
C Botão self-clean	H Botão do pulverizador
D Manípulo do termóstato	I Regulador de vapor
E Tampa "Easy Refill"	L Indicador luminoso
F Indicador luminoso "Auto-	M Pulverizador

Leia atentamente todo este manual de instruções antes de utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização.

Atenção: Antes de introduzir a ficha na tomada, verifique se a voltagem (V) indicada na chapa de características do aparelho corresponde à da sua rede eléctrica. A tomada de alimentação deverá estar devidamente ligada à terra.

PARA ENGOMAR A VAPOR

Este ferro funciona com água da torneira.

Antes de encher o reservatório **B**, certifique-se de que o regulador de vapor **I** está na posição  (=seco) (fig. 1). Certifique-se de que a ficha não está inserida na tomada de alimentação.

Enchimento "Easy Refill" (fig. 2 e 3)

Graças ao amplo orifício de introdução, é possível encher o reservatório sem perdas de água.

A capacidade do doseador fornecido corresponde à quantidade máxima de água passível de ser introduzida com o ferro vazio na posição horizontal (fig. 3).

Para introduzir água até ao nível Max impresso no ferro, coloque o ferro na posição vertical (fig. 4).

Uma vez efectuado o enchimento, feche novamente a tampa "Easy Refill" **E** (fig. 5).

Proceda com a passagem a ferro

- Ligue o ferro à rede de alimentação;

Apenas no Mod.: FXC21: *Aqueça o ferro na posição vertical para evitar a intervenção do dispositivo AUTOS-HUT-OFF.*

- Lembre-se que um sector específico  no manípulo do termóstato delimita o campo de utilização do vapor. O vapor é mais húmido se o ponteiro do termóstato estiver situado no início do sector e mais seco no fim. Certifique-se de que o tecido a engomar pode ser passado a vapor. Recomendamos que efectue as primeiras passagens sobre um pano comum.
- Após estas verificações, seleccione a temperatura desejada rodando o manípulo do termóstato **D**.
- O indicador luminoso **L** assinala a ligação do aparelho. A desactivação do indicador luminoso indica que o ferro atingiu a temperatura desejada e que está pronto para ser utilizado.
- A ejeção contínua de vapor obtém-se rodando o regulador de vapor **I** para uma posição compreendida entre **1** e **3** ( =seco, **1**=vapor mínimo, **2**= vapor médio, **3**= vapor máximo) (fig. 6). A emissão do vapor é interrompida sempre que o ferro é colocado

na posição vertical, sobre o ponto de apoio posterior (posição aconselhada durante as pausas), ou com o ferro na horizontal quando o regulador de vapor **I** está na posição  (=seco - fig.1).

Nota: No ferro encontra-se um útil guia que lhe dará alguns conselhos sobre a regulação das temperaturas conforme a peça a engomar: ● Sintéticos; ●● Seda; ●●● Algodão.

Lembre-se que a função de vapor só pode ser utilizada com o termóstato posicionado no sector  .

PARA ENGOMAR A SECO

- Ligue o ferro e seleccione a temperatura desejada rodando o manípulo do termóstato **D**; se houver água no reservatório **B**, rode o regulador de vapor **I** para a posição  (=seco) (fig. 1).
- Aguarde até que o indicador luminoso **L** se apague, indicando, assim, que a temperatura requerida foi atingida.

EJECCIÓN DE VAPOR (FIG. 7)

- Rode o regulador de vapor **I** para a posição  (=seco) (fig. 1).
- Coloque o manípulo do termóstato **D** na posição "MAX". Quando o indicador luminoso **L** se apagar, prima várias vezes o botão de ejección de vapor **G** até o indicador luminoso **L** voltar a acender; aguarde que o indicador luminoso se apague antes de premir novamente o botão.

ENGOMAR NA VERTICAL (FIG. 7)

Permite vaporizar as peças delicadas sem ser necessário pousá-las sobre a tábua de engomar: **atenção à temperatura, se desejar vaporizar cortinados.**

- Rode o regulador de vapor **I** para a posição seco  (=seco) (fig. 1).
- Coloque o manípulo do termóstato **D** na posição "MAX". Quando o indicador luminoso **L** se apagar, coloque o ferro na posição vertical e aproxime-o da peça, depois, prima várias vezes o botão de ejección de vapor **G** até o indicador luminoso **L** voltar a acender; aguarde que o indicador luminoso se apague antes de premir novamente o botão.

Não dirija o vapor “vertical” para uma peça pendurada num armário ou vestida por uma pessoa. Quando engomar na vertical, a peça deverá estar pendurada num bengaleiro e isolada de outras peças, elementos ou pessoas.

PULVERIZADOR (FIG. 8)

Se, durante a passagem a ferro, notar vincos particularmente resistentes ou se a peça necessitar de um grau de humidade superior, poderá utilizar o pulverizador **M**. Para tal, certifique-se de que o reservatório **B** contém água.

Prima repetidamente o botão do pulverizador **H** dirigindo o jacto de água pulverizada para as partes da peça a humedecer.

Não utilize o pulverizador para engomar peças de seda, pois as gotas de água poderão manchar o tecido.

QUANDO ACABAR DE ENGOMAR

Para aumentar a durabilidade do aparelho é aconselhável, após cada passagem a ferro, esvaziar o reservatório, procedendo da seguinte forma:

- Retire a ficha da tomada de alimentação.
- Esvazie o ferro abrindo a tampa “Easy Refill” **E** (fig. 2) e mantendo-a com a ponta virada para cima; sacuda-o ligeiramente sobre um lavatório e, depois, feche novamente a tampa.
- Para secar a humidade remanescente, ligue novamente o ferro durante dois minutos, com o manípulo do termóstato **D** na posição **MAX** e com o regulador de vapor **I** na posição **3**.
- Retire a ficha da tomada de alimentação e deixe arrefecer o aparelho.
- Limpe a chapa **A** com um pano seco; eventuais vestígios de humidade poderão manchá-la.
- Enrole o cabo de alimentação à volta do respectivo enrolador (fig.9).

SELF-CLEAN (FIG. 10)

Para eliminar a sujidade e partículas de pó, a limpeza deverá ser feita pelo menos uma vez por mês.

- Deite no reservatório a quantidade equivalente a um doseador de água (fig. 3 – consulte o parágrafo “Enchimento Easy Refill”);
 - Rode o regulador de vapor I para a posição  (=seco) (fig. 1) e o manípulo do termóstato D para a posição “MIN”;
 - Introduza a ficha na tomada de alimentação;
 - Rode o manípulo do termóstato D para a posição “MAX”;
 - Aguarde até que o indicador luminoso L se apague;
 - Mantenha o ferro na horizontal sobre uma banca ou uma bacia (fig. 10);
 - Prima o botão “Self Clean” (C-fig.10) e, mantendo-o premido, faça oscilar ligeiramente o ferro para que a sujidade saia. A chapa A emitirá água quente e vapor;
 - Durante esta operação, poderá premir várias vezes a tecla de ejeção de vapor G, mas lembre-se de efectuar pausas de pelo menos 5 segundos entre uma emissão de vapor e a seguinte.
 - Quando o reservatório estiver vazio, solte o botão “Self Clean” C;
 - No fim, rode o manípulo do termóstato D para a posição “MIN” e desligue o aparelho da tomada eléctrica.
- Deixe arrefecer o ferro e limpe a chapa com um pano macio.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Após a utilização, aguarde sempre que o ferro arrefeça antes de o arrumar, deixando-o na posição vertical. A superfície da chapa deve ser mantida limpa. Não pouse nem utilize o ferro sobre fechos de correr, ganchos, aros, etc. para evitar arranhar a chapa. A chapa só pode ser limpa com um pano húmido. Nunca utilize agentes abrasivos ou solventes.

SISTEMA ANTI-GOTAS (NO-DRIP)

Este ferro de engomar possui um sistema anti-gotas que bloqueia automaticamente a produção de vapor quando o aparelho está regulado para uma temperatura demasiado baixa.

Quando é ligado, desligado ou, ainda, em caso de temperaturas demasiado baixas, o funcionamento do dispositivo é indicado por um “clique”.

SISTEMA ANTI-CALCÁRIO (AQUACLEAR)

Aquaclear é um filtro permanente anti-calcário à base de resinas, instalado no reservatório **B**, que permite utilizar água normal da torneira. Ao filtrar as impurezas contidas, elimina todos os resíduos de calcário. As resinas reduzem, com efeito, a dureza da água, duplicando, assim, a durabilidade do ferro de engomar.

DESACTIVAÇÃO AUTOMÁTICA (AUTO SHUT-OFF) (APENAS NO MOD. FXC21)

Quando o ferro é ligado à rede eléctrica, o indicador luminoso **F** situado no cabo acende-se; isto significa que o dispositivo automático "AUTO SHUT-OFF" está a funcionar.

Se não for utilizado e for deixado na posição horizontal durante 30 segundos, o ferro desliga-se automaticamente. Se o ferro não for utilizado e for deixado na posição vertical ou lateral, o dispositivo de desactivação automática intervém ao fim de 8 minutos.

A auto-desactivação é assinalada pelo indicador luminoso **F** intermitente no cabo.

GARANTIA

Solicitamos a todas as pessoas que, ao abrir a embalagem do produto De'Longhi, antes de qualquer atitude com relação a ele, leiam atentamente o manual por inteiro e principalmente verifiquem se a voltagem do aparelho é compatível com a da sua tomada.

Nós garantimos que todos os aparelhos elétricos De'Longhi são isentos de quaisquer defeitos de materiais bem como de sua manufatura.

Nossa obrigação sobre este termo de Garantia está limitada à troca ou conserto gratuito, desde que executados em nossa rede autorizada de assistência técnica, da peças ou dos conjuntos que apresentem defeitos de fabricação, bem como problemas ocorridos durante o transporte até o revendedor de sua escolha, valendo sempre a data da venda ao consumidor.

A Garantia não cobre acessórios de vidro como jarras. No caso de quebra de sua jarra aconselhamos que guarde as partes plásticas e metálicas para que seja necessária a reposição da jarra apenas, e entre em contato com o SAC.

Esta garantia não se aplica caso seja comprovado o uso indevido do produto. Este produto De'Longhi é fabricado para uso doméstico, não se recomenda sua utilização em locais comerciais sob pena de perda de sua Garantia.

Não autorizamos qualquer outra pessoa ou empresa, que não seja posto autorizado De'Longhi a efetuar conserto em nossos produtos, bem como não autorizamos quaisquer terceiros a assumir em nosso nome qualquer responsabilidade em relação à venda ou quanto ao uso de qualquer produto.

Esta garantia tem prazo de validade de doze meses (Um Ano) a partir da data de sua venda ao primeiro consumidor, com a obrigatoriedade de constar na nota fiscal o número do CPF do mesmo.

ATENÇÃO: A NOTA FISCAL deverá ser apresentada com a garantia ou os dados abaixo preenchidos e carimbado pelo revendedor no exercício dos seus direitos.

M.CASSAB COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

Av Nações Unidas, 20882 - Santo Amaro

Sao Paulo - SP - Brasil

CEP 04795-000

tel 0055 11 55227788

fax 0055 11 55227488

Serviço de Atendimento ao Cliente De'Longhi: 0800 77 06 222

www.mcassab.com.br - appliances@mcassab.com.br