

ASPIRADOR DE AGUA E PO

Prezado Cliente,
congratulações pela Sua escolha! É nosso desejo agradecer-Lo pela confiança que nos concedeu.
Classe A introduz um motor a Alta Eficiência de nova geração, que garante um rendimento excepcional: o máximo da potência e o máximo da força aspiradora com o mínimo de consumo, reduzindo os tempos necessários para a limpeza.

Advertências

- **Leia atentamente o manual de instruções.**
- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à que está indicada na chapa de características, colocada sob a pega.
- Ligue o aparelho apenas a tomadas de alimentação com uma capacidade mínima de 10A e dotadas de uma ligação à terra eficaz.
Em caso de aparelhos com isolamento duplo (veja o símbolo  na etiqueta de características), a ligação à terra não é necessária.
- **Tire sempre a ficha da tomada de alimentação quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou antes de efectuar qualquer operação de manutenção ou limpeza do mesmo.**
- NUNCA lave o aparelho com trielina ou outros solventes.
- NÃO puxe o cabo de alimentação nem o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- NUNCA deixe o aparelho ligado sem vigilância; mantenha-o fora do alcance das crianças e de pessoas incapacitadas.
- NÃO passe o aparelho por cima do cabo eléctrico para evitar danificar o sistema de isolamento.
- NÃO aspire líquidos inflamáveis ou corrosivos nem líquidos em geral.
- NÃO aspire fósforos, cinzas e pontas de cigarro ainda acesas.
- NÃO utilize o aparelho se este apresentar qualquer defeito.
- Para a reparação e em caso de substituição do cabo de alimentação se estiver danificado, contactar o revendedor ou um Centro de Assistência autorizado, de modo a manter inalterada a eficiência do vosso aparelho e para garantir a validade da garantia.
- Não se esqueça que, durante a utilização do aparelho, a grelha de saída do ar expela uma assinalável quantidade de ar que poderá ser incómoda se for direccionada para o utilizador, sobretudo para a cara.

Descrição

- 1) Pega
- 2) Interruptor ON/OFF
- 3) Tampo
- 4) Boca de saída de ar com microfiltro
- 5) Cabo de alimentação
- 6) Cesto porta-motor
- 7) Gancho
- 8) Entrada de sucção + encaixe para o tubo flexível de sucção
- 9) Corpo
- 10) Carro porta-acessórios
- 11) Rodas
- 12) Filtro em poliuretano
- 13) Filtro de protecção do motor
- 14) Tubo flexível
- 15) Tubo de extensão
- 16) Bocchetta a lancia
- 17) Bocchetta a "T" o multiuso
- 18) Saco recolhedor de pó
- 19) Escova de aspirar sólidos para pavimentos/tapetes "Explora"
- 20) Acessório para pavimentos delicados para escova "Explora" (só em alguns modelos)
- 21) Escova de aspirar líquidos
- 22) Estrutura amovível com parte em borracha

Preparação para a utilização

Desencaixe a unidade do motor premindo os respectivos ganchos e puxando-os para fora (Fig. 1).

Retire os acessórios do interior do tambor (Fig. 2).

Vire o aparelho ao contrário e fixe as rodas fornecidas, inserindo-as nos respectivos orifícios, situados debaixo da base do tambor (em alguns modelos, as rodas já estão inseridas) (Fig. 3).

Aspiração de líquidos: Certifique-se de que o filtro de poliuretano esteja enfiado no cesto de protecção do motor (fig. 4).

Aspiração de pó e objectos sólidos: Verificar se o filtro de papel esteja enfiado no cesto de protecção do motor. Para prender o saco, utilize o anel adequado (se fornecido) ou um elástico normal (fig. 5).

Acoplar o tubo flexível à boca de aspiração do aparelho rodando o bocal do tubo em sentido horário até quando o mesmo não resulta perfeitamente fixado (fig. 6).

Montar os tubos de extensão no punho e, na outra extremidade, o acessório para a limpeza idóneo ao tipo de operação a efectuar.

No punho do tubo flexível está incorporado um regulador de aspiração mecânico, para meio do qual é possível variar rapidamente e de maneira prática a aspiração deslocando simplesmente o cursor.

Introduzir a ficha na tomada de corrente e ligar o aparelho girando o interruptor para a posição "ON".

Aspiração de líquidos


Com esta função, é possível resolver todas aquelas pequenas situações de "emergência", tais como:

- lavatórios e canalizações entupidas, descargas obstruídas, pequenos alagamentos (máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça), líquidos entornados, descongelação de frigoríficos ou congeladores, etc.

Certifique-se de que o filtro de poliuretano esteja enfiado no cesto de protecção do motor (fig. 4).

Inserir o acessório de limpeza mais indicado para o tipo de operação que deseja executar, nos tubos de extensão ou directamente no cabo. Pode-se usar o bocal em forma de "lança", o bocal em forma de "T" ou multiuso, e o la escova de aspirar líquidos.



Adequada para aspirar líquidos, a escova tem uma estrutura amovível com uma parte em borracha que facilita a aspiração dos líquidos. Em caso de substituição da estrutura amovível, carregar para baixo as duas patilhas dos lados das estruturas.



Função de aspiração de pó e objectos sólidos

Verificar se o filtro de papel esteja enfiado no cesto de protecção do motor. Para prender o saco, utilize o anel adequado (se fornecido) ou um elástico normal (fig. 5).


Escova para tapetes/pavimentos “Explora”: aspira eficazmente o pó, quer em pavimentos duros, quer em tapetes ou carpetes. Graças às asas articuladas é muito cómoda para aspirar junto aos móveis e nos cantos.



Para aspirar em superfícies mais amplas basta girar a escova para aproveitar a largura total.

Acessório para pavimentos delicados para escova “Explora” (só em alguns modelos): O acessório é dotado de feltros que permitem utilizar a escova em superfícies delicadas, tais como Parquets e mármore tratados.

Para inserir o acessório na base da escova “EXPLORA”, alinhe os dois pinos situados no acessório com os dois orifícios presentes no fundo da escova e pressione-os até os encaixar.



Bocal para cantos

Permite recolher migalhas, poeiras e pequenos detritos. É ideal para todos os locais de difícil acesso como, por exemplo, entre os aquecedores, no interior do automóvel, etc.

Bocal multi-usos

É utilizado para a limpeza de sofás, carpetes, o interior do automóvel, cortinados, etc.

Saco para recolher o pó de grande capacidade

O saco para recolher o pó, de grande capacidade (quando fornecido), deve ser montado no interior do tambor enfiando o colar de papelão ao redor da boca de aspiração.

Quando o saco estiver cheio, substitua-o (Fig. 7).

Limpeza e manutenção do aparelho

ATENÇÃO: antes de proceder à limpeza e manutenção, certifique-se de que o cabo de alimentação do aparelho foi retirado da tomada.

Uma vez terminado o uso do aparelho como aspirador de líquidos, sugere-se, para maior higiene, enxaguar os acessórios fazendo aspirar ao aparelho alguns litros de água limpa. Desta forma se limparão os acessórios e o interior do tubo flexível.

Recomenda-se esvaziar sempre a unidade de recuperação de líquidos depois de cada utilização (fig. 8).

Depois de ter esvaziado e enxaguado a unidade de recuperação, é necessário desenfilar o filtro de poliuretano para a aspiração dos líquidos, lavá-lo com água corrente e deixá-lo secar.

O filtro deve ser mantido seco para favorecer a sua longevidade, em caso contrário, devido à sua particular composição, os filtros se deterioram rapidamente.

Manutenção dos filtros de papel

Substitua regularmente o saco de protecção do motor.

Se aspirar tipos de poeiras particularmente finas como, por exemplo, pó de talco ou calça, poderá acontecer que o filtro de papel, muito embora pareça limpo, esteja na realidade impregnado destas substâncias, que impedem

a passagem normal do ar e prejudicam a capacidade de aspiração do aparelho. Nestas situações, é aconselhável substituir o filtro.

Substituir periodicamente o microfiltro de saída do ar, situado no interior do postigo, presente na unidade motor (fig. 9).

Verificar periodicamente se a bóia está livre de movimentar-se (fig. 10).

Quando for guardar o aparelho, coloque os acessórios dentro do corpo ou no carro porta-acessórios (fig. 11).

O fabricante reserva-se o direito de modificar, sem qualquer aviso prévio, os aparelhos e os acessórios fornecidos.

Recomenda-se a utilização exclusiva de peças sobressalentes e acessórios originais para manter inalterada a eficácia do aparelho e NÃO comprometer a validade da garantia.