

PC8112-0002
MOD. 6207
 InterNet: WWW.ARIETE.IT
 E-Mail: info@ariete.it
 50013 Campi Bisenzio (FI)
 Via San Quirico, 300




Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

سیستم خودتنظیف

توصیه می‌شود این عملیات را در فواصل زمانی منظم (یک یا دو بار در ماه) انجام دهید تا عمر اتوی شما طولانی‌تر شود.

با استفاده از پیمانه همراه دستگاه، مخزن را به اندازه یک چهارم ظرفیت از آب پر کنید (شکل 5).

اتو را روی یک سطح ثابت به‌صورت عمودی روی تکیه‌گاه اتو (H) قرار دهید. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. مطمئن شوید که انتخابگر تنظیم بخار روی “0” قرار داده شده باشد.

دستگیره تنظیم درجه حرارت را روی “max” قرار دهید. اتو را گرم کنید تا این که چراغ (E) برای بار دوم خاموش شود. دستگیره تنظیم درجه حرارت را روی “min” قرار دهید.

دوشاخه را از پریز برق کشیده و اتو را در حالت افقی روی یک لگن دستشویی بگیرید.

دکمه (M) خود نظیف “self clean” را فشار داده و اتو را در وضعیت افقی نگه‌دارید. از سوراخ‌های صفحه اتو بخار و آب جوش خارج خواهند شد که رسوبات آهکی و ناخالصی‌های جمع‌شده در داخل مخزن را از بین خواهند برد. به‌ارامی اتو را به جلو و عقب حرکت دهید تا مخزن کاملاً تخلیه شود.

در پایان روند خود نظیف، انتخابگر تنظیم بخار را روی حداقل “0” قرار دهید.

اتو را به‌صورت عمودی روی تکیه‌گاه مربوطه قرار داده و صبر کنید تا صفحه آن کاملاً سرد شود.

قبل از کتا ر گذاشتن اتو، مطمئن شوید که صفحه اتو کاملاً خشک باشد.

قبل از استفاده مجدد از اتو، آن را روی یک تکه پارچه‌کیه تمیز باشند و امکان بخار شدن آب باقی‌مانده هم فراهم شود.

تمیز کردن صفحه و بدنه اتو

باقی‌مانده‌های احتمالی و سایر قسمت‌های باقی‌مانده موجود روی صفحه اتو را می‌توان با استفاده از یک پارچه آغشته به محلول آب و سرکه تمیز کرد. قسمت‌های پلاستیکی را با یک پارچه مرطوب غیرزبر تمیز کرده و آنها را با یک پارچه خشک، خشک کنید. عدم رعایت مقررات فوق‌الذکر باعث از بین رفتن گارانتی دستگاه می‌شود.

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 1</