


# KENWOOD

## TYPE KWL90

Инструкции  
Нұсқаулықтары




EAC




**Русский**

**2 - 22**

**Қазақша**


**23 - 42**






## To Use Your Stand Mixer – Manual Mode


A



B




C




D




E




F




G



H




I




## Using Preset Programmes


J




K




L




### To Use The Weighing Function



### To Assemble The Creaming Beater



### To Fit And Use Your Splashguard



### Tool Adjustment

## Знакомство с кухонной машиной Kenwood

Поздравляем с покупкой техники Kenwood. Разнообразие насадок превращает эту машину в нечто большее, чем просто миксер. Это самая современная кухонная машина. Надеемся, что пользование этой машиной принесет вам радость.

Мощная. Надежная. Универсальная. Kenwood.

## Меры безопасности

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.
- При повреждении вилки или шнура во избежание риска их необходимо заменить в компании Kenwood или авторизованном сервисном центре Kenwood из соображений безопасности.
- Отключайте прибор и извлекайте вилку из сети перед установкой или снятием инструментов/насадок, после использования и перед чисткой.
- Не касайтесь пальцами вращающихся частей и установленных насадок.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не пользуйтесь неисправным прибором. Проверьте и отремонтируйте его: см. раздел "Обслуживание и забота о покупателях".
- Не включайте кухонную машину с рабочей головкой в поднятом положении.
- Не допускайте свисания электрического шнура там, где его могут схватить дети.
- Следите за тем, чтобы вода не попала на блок электродвигателя, электрический шнур или штепсельный разъем.
- Используйте только те насадки, которые предназначены для данного прибора. Не надевайте более одной насадки одновременно.
- Никогда не превышайте максимальные количества продуктов и скорости, указанные в Таблице рекомендуемого использования.
- **При использовании насадки ознакомьтесь с указаниями по мерам безопасности из сопроводительной документации и следуйте им.**

- Поднимайте прибор осторожно — он тяжелый. Перед подъемом убедитесь в том, что головная часть электроприбора зафиксирована в опущенном положении, а емкость, насадки, крышки и сетевой шнур надежно закреплены.
- При перемещении прибора всегда поднимайте его за основание пьедестала и головку миксера. НЕ СЛЕДУЕТ поднимать или переносить прибор за ручку чаши.
- Будьте осторожны при удалении насадок из чаши после длительного пользования прибором, так как они могут быть горячими.
- Дети должны находиться под присмотром. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Никогда не допускайте, чтобы прибор работал в режиме подогрева с пустой чашей.
- Никогда не используйте крышку для защиты от брызг с 5-литровой чашей. Крышка для защиты от брызг подходит для использования только с чашей емкостью 7 литров.
- Не устанавливайте инструмент для чаши на стационарный миксер, когда 5-литровая чаша находится в 7-литровой.
- Для замешивания хлебного теста используйте только 7-литровую миску для подогрева.
- Никогда не вставляйте ничего через вентиляционные отверстия.
- При использовании прибора необходимо, чтобы он находился на ровной поверхности на достаточном удалении от края. Расстояние от стен должно быть минимум 10 см и вентиляционные отверстия не должны быть заблокированы. Прибор не должен находиться под навесными шкафчиками.
- Запрещается использовать чашу на других нагревательных приборах.
- Дно чаши остается горячим длительное время после прекращения нагрева. Соблюдайте осторожность и используйте защитные коврики, устанавливая чашу на нетермостойкую рабочую поверхность.
-  Символ, отмеченный на поверхности продукта, обозначает часть поверхности,

которая при использовании может стать горячей.

- Не переносите и не поднимайте головку миксера с установленной насадкой, поскольку кухонная машина может потерять устойчивость.
- Не допускайте, чтобы прибор работал недалеко от края или свешиваясь над краем рабочей поверхности и не применяйте силы при установке насадок, так как это может нарушить стабильность положения прибора, он может опрокинуться, что может привести к травме.
- Приборы могут использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию устройства и если они понимают сопряженные с этим риски.
- Неправильное использование прибора может привести к получению травмы.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Максимальное значение мощности основано на мини-измельчителе/мельнице, которая работает с максимальной нагрузкой. Другие насадки могут потреблять меньше энергии.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.
- Данный прибор не предназначен для работы от внешнего таймера или пульта дистанционного управления.

#### **Перед подключением к сети электропитания**

- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному на основании электроприбора.
- **ОСТОРОЖНО! ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.**
- Прибор соответствует Директиве ЕС 1935 / 2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

## **Перед первым использованием**

- Вымойте все части: См. раздел 'Чистка и уход'.

## **Компоненты**

### **Гнезда для крепления насадок**

- ① Высокоскоростное гнездо
- ② Низкоскоростное гнездо
- ③ Гнездо для инструментов чаши

## **Миксер**

- ④ Заглушка высокоскоростного гнезда
- ⑤ Головка миксера
- ⑥ Рычаг разблокировки головки
- ⑦ Выключатель On/Off
- ⑧ Дисплей
- ⑨ Диск управления
- ⑩ Блок электродвигателя
- ⑪ а 7-литровая чаша для подогрева
- ⑪ б 5-литровая чаша
- ⑫ Подсветка внутри чаши 'Bowl Bright™'
- ⑬ Заглушка низкоскоростного гнезда
- ⑭ Сенсор температуры
- ⑮ Пластина для подогрева
- ⑯ Вентиляционное отверстие
- ⑰ К-образная насадка
- ⑱ Насадка для мягких смесей
- ⑲ Венчик
- ⑳ Насадка для замеса теста
- ㉑ Лопатка
- ㉒ Защита головки
- ㉓ Крышка для защиты от брызг
- ㉔ Крышка лотка для загрузки продуктов
- ㉕ Скребок для теста

*Примечание: гаечный ключ  
представлен исключительно в  
иллюстративных целях — он не входит  
в комплект поставки.*

## **Насадки, которые можно приобрести отдельно**

Есть ряд дополнительных насадок, которые можно использования с кухонной машиной.

См. прилагающуюся листовку или посетите сайт [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com), где приводится полный ассортимент и указан способ покупки дополнительных насадок.

### **Примечание: насадки для низкоскоростного отверстия**

Низкоскоростное отверстие вашей кухонной машины снабжено резьбовым разъемом. Оно предназначено для установки резьбовых насадок.

При покупке новых насадок для низкоскоростного отверстия следует проверить их совместимость с кухонной машиной. Код резьбовых насадок начинается с букв KAX, а на упаковке таких насадок есть символ .

Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.kenwoodworld.com/twist](http://www.kenwoodworld.com/twist).

Если ваша насадка снабжена балочной системой Bar , вам следует воспользоваться адаптером KATO02ME, чтобы установить ее в резьбовое отверстие  кухонной машины.

Дополнительную информацию см. на сайте [www.kenwoodworld.com/twist](http://www.kenwoodworld.com/twist).

# Как пользоваться кухонной машиной - Ручное управление

## См. схемы A - I

- Убедитесь, что область пластины для подогрева, сенсор температуры и внешняя поверхность основания чаши чистые. Если этого не сделать, это повлияет на сенсор температуры, в результате чего нагревающая способность будет низкой.
- Включите прибор в сеть и нажмите на выключатель Выкл./Вкл. (On/Off.)
  - Подтолкните рычаг подъемника головки вниз и поднимите головку смесителя до фиксации.
  - Установите чашу, поверните по часовой стрелке для фиксации.
  - Вставьте нужную насадку в гнездо. Нажмите и поверните насадку, чтобы зафиксировать.
  - Опустите головку миксера, нажав на рычаг разблокировки головки и опустите головку миксера до фиксации.
  - Установите нужное время, скорость и уровень подогрева. Поверните диск управления по часовой стрелке для использования непрерывных скоростей, а для периодического перемешивания и импульсного режима (P) поверните его против часовой стрелки. Для активации импульсного режима нажмите и удерживайте диск управления.
  - Для запуска работы нажмите на диск управления.
  - Для остановки/установки паузы в работе прибора в любой момент нажмите на диск управления.
  - Разблокируйте насадку, повернув ее по часовой стрелке для извлечения из гнезда для насадки, а затем удалите.

## Внимание

При использовании других отверстий в чаше не должно находиться инструментов.

## Использование заранее заданных программ

## См. схемы J - L

- Проведите пальцем по дисплею в правую сторону для доступа к меню заданных настроек.
- Выберите заранее заданную настройку, которую вы хотите использовать.
- Следуйте настройкам на дисплее.
- Для запуска работы нажмите на диск управления.
- Для остановки устройства в любой момент нажмите на диск управления. Будьте осторожны, так как чаша может быть горячей.

## После нагрева

- Будьте осторожны при обращении с прибором или прикасаясь к любой его части в процессе его работы в режиме нагрева или после нагревания. В ОСОБЕННОСТИ ЭТО КАСАЕТСЯ В ЧАШИ, НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ И ИНСТРУМЕНТОВ, так как они будут оставаться ГОРЯЧИМИ долгое время после выключения прибора.
- Для снятия и переноса чаши используйте две боковые ручки. При обращении с горячей чашей и горячими насадками используйте кухонные рукавицы.

## Ручное управление (Насадки)

- 1 Снимите крышку высокоскоростного/  
низкоскоростного гнезда (если применимо).
- 2 Установите насадку в соответствии с конкретными приложенными инструкциями.
- 3 Установите необходимое время и скорость (см. схемы Н - I). Для запуска нажмите на диск управления. Для остановки прибора в любой момент снова нажмите на диск управления.

## Снятие и установка заглушек скоростных гнезд

### **Заглушка высокоскоростного гнезда**

- 1 Для снятия заглушки возьмитесь за ручку, расположенную с боковой стороны прибора, и поднимите вверх.
- 2 Для установки поместите заглушку над гнездом и подтолкните вниз так, чтобы она встала на место.

### **Заглушка низкоскоростного гнезда**

- 1 Чтобы снять заглушки, используйте рукоятку, расположенную сверху, и потяните за нее в направлении от центра прибора.
- 2 Для установки поместите заглушку на гнездо и подтолкните вниз так, чтобы она встала на место.

## Как пользоваться функцией взвешивания




### **См. схемы М - О**

- 1 Установите чашу.
- 2 Для выбора функции взвешивания, проведите пальцем влево по дисплею до тех пор, пока не появится экран для взвешивания.
- 3 Обнулите весы.
- 4 Взвесьте ингредиенты.
- 5 Для переключения между единицами измерения коснитесь кнопки соответствующей единицы на экране весов.

Примечание: Всегда устанавливайте прибор на сухую, плоскую, устойчивую поверхность перед взвешиванием. Не давите на миксер или чашу в процессе взвешивания, так как это повлияет на точность весов. Функцию взвешивания можно использовать при нахождении головки смесителя как в верхнем, так и нижнем положении.

Точность взвешивания до 6 кг.

## Как пользоваться дисплеем




Для доступа к настройкам меню нажмите на эту иконку.



Показывает выбранное время в часах (ч) и минутах (м).



Показывает выбранный период перемешивания.  
Если выбрана прерывистая скорость (2 → 4), то кольцо будет постепенно увеличиваться и прибор будет перемешивать содержимое, когда он наполнен.



Показывает выбранный уровень подогрева.  
Пульсирующий красный фон показывает, что машина находится в режиме нагрева.  
Сплошной красный фон означает, что прибор достиг установленного уровня подогрева.  
Прерывистый сигнал указывает на то, что прибор остывает.



Означает, что настройку отрегулировать нельзя



Для использования периодического перемешивания и импульсного режима поверните диск управления против часовой стрелки.  
Для использования непрерывных скоростей поверните диск управления по часовой стрелке.

### Советы по процессу нагревания

Уровни подогрева	Рекомендуемое использование	
1	Размягчение	
2	Расстойка	
3		
4	Швейцарские меренги	
5		
6	Растапливание шоколада	
7		
8	Сабайон	
9		
	(P)	Импульсный режим: - Выберайте для коротких периодов работы на максимальной скорости. Для управления работой в импульсном режиме нажмите на диск управления и удерживайте его.
		Непрерывное помешивание - миксер будет работать на постоянной медленной скорости. Используется для постепенного добавления легких ингредиентов в более густые смеси, например, для приготовления меренгов, фруктовых десертов и генуэзского бисквита из теста на опаре и медленного добавления муки и фруктов в смеси для торты.
		Период перемешивания 2 - Периодическое перемешивание с короткими паузами. При настройке на такую скорость прибор работает прерывисто на медленной скорости каждые 5 секунд.
		Период перемешивания 3 - Прерывистое перемешивание со средними паузами. При настройке на такую скорость прибор работает прерывисто на медленной скорости каждые 15 секунд.
		Период перемешивания 4 - Периодическое перемешивание с длительными паузами. При настройке на такую скорость прибор работает прерывисто на медленной скорости каждые 30 секунд.
	Скорость мин - макс	Постоянные скорости постепенно увеличиваются до максимальной.

Таблица заданных настроек



Заданная настройка	Рекомендуемая насадка	Настройки по умолчанию (регулируемые)	Идеи для рецептов/Использования	5 л	7 л
Расстойка теста		<b>1 час</b> (5 мин - 2 час) <b>ВЫКЛ.</b> <b>2</b>	Расстойка дрожжевого теста		Общий вес 2.58 кг
Растапливание шоколада		<b>10 мин</b> (5 мин - 2 час) <b>1</b> <b>7</b>	Шоколадный мусс		300 г (нарезать на кусочки по 2 см)
Швейцарские меренги		<b>10 мин</b> (1 мин - 20 мин) <b>Макс.</b> <b>4</b>	Основа для глазури из сливочного крема		240 г яичного белка 480 г сахарной пудры 80 г воды
Взбивание яичного белка		<b>2 мин</b> (15 сек - 5 мин) <b>Макс.</b> <b>ВЫКЛ.</b> 	Яичные белки для шоколадного мусса	См. Таблицу рекомендуемого использования	
Бисквитный торт		<b>1 мин</b> (30 сек - 5 мин) <b>1 - Макс.</b> <b>ВЫКЛ.</b> 	Бисквит Виктория, пирожные -корзиночки	См. Таблицу рекомендуемого использования	
Замешивание теста хлебное тесто (на твердых дрожжах)		<b>5 мин</b> (5 мин - 30 min) <b>Мин до 1</b> (Мин. -2) <b>ВЫКЛ.</b> 	Хлебные булочки, Пицца	См. Таблицу рекомендуемого использования	

## Рекомендуемые количества

**Данные представлены исключительно в ознакомительных целях и варьируются в зависимости от конкретного рецепта и ингредиентов.**

	<b>К-образная насадка</b> Для приготовления пирожных, печенья, теста, глазури, начинок, эклеров и картофельного пюре.				
	<b>Советы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы не разбрызгивать ингредиенты, постепенно увеличивайте скорость.</li> <li>Чтобы полностью смешать все ингредиенты, часто делайте перерывы в работе миксера и соскребайте тесто с чаши лопаткой.</li> <li>Для приготовления выпечки используйте холодные ингредиенты, кроме случая, когда в рецепте указано иное.</li> </ul>				

Рецепт / Процесс		 (Макс.)			 (Минуты)
		5-литровая чаша	7-литровая чаша		
Выпечка и бисквитные изделия - перетирание жира с мукою	Вес муки	500 г	910 г	Мин → 1	2
Универсальные смеси для торты "Все в одном"	Общий вес	2 кг	4 кг	Мин → Макс.	45 – 60 сек

	<b>Насадка для мягких смесей</b> Для взбивания крема и смешивания мягких ингредиентов.				
	<b>Советы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы не разбрызгивать ингредиенты, постепенно увеличивайте скорость.</li> <li>При взбивании жира и сахара для приготовления смесей для торты жир всегда должен быть комнатной температуры или предварительно размягчён.</li> </ul>				

Рецепт / Процесс		 (Макс.)			 (Минуты)
		5-литровая чаша	7-литровая чаша		
Взбивание масла/маргарина с сахаром		1,79 кг	4,55 кг	Мин → Макс.	2
Взбивание яиц в смесь для торты				Мин → Макс.	1 – 4
Добавление муки, фруктов и т.д.				Мин → 1	30 – 60 сек

Расчетный размер яиц = средний (Вес 53 – 63 г)

## Рекомендуемые количества

**Данные представлены исключительно в ознакомительных целях и варьируются в зависимости от конкретного рецепта и ингредиентов.**

	<p><b>Венчик</b> Для яиц, крема и суфле.</p> <p><b>Важно</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чтобы не разбрызгивать ингредиенты, постепенно увеличивайте скорость.</li> <li><b>Не используйте венчик для густых смесей (для тортов "все в одном" и при взбивании жира с сахаром для сливочного крема), так как это может привести к повреждению венчика.</b></li> <li>Наилучшие результаты достигаются при использовании яиц комнатной температуры. Перед взбиванием яичных белков, убедитесь, что на венчике и чаше нет жира или яичного желтка.</li> </ul>
---	---

Рецепт / Процесс	 (Макс.)		 (Минуты)
	5-литровая чаша	7-литровая чаша	
Яичные белки	8 (280 г)	16 (560 г)	Мин → Макс.
Бисквиты без жира	620 г	930 г	4-6
Сливки	0,5 л	2 л	1 ½ - 3
Блинное тесто • Сначала поместите муку в чашу, а затем мокрые ингредиенты. • Смешивайте ингредиенты на минимальной скорости.	250 г Мука 500 г Молоко 200 г Яйца	Мин	10 сек
		Макс.	45-60 сек
Майонез • Для наилучших результатов поскребите чашу, добавив масла, и включите ещё на 10 минут на скорости "Max".	2 Яичный желток 10 г Горчица 200 мл Растительное масло	Макс.	1 – 1 ½

Расчетный размер яиц = средний (Вес 53 – 63 г)

**Используемые сливки для взбивания = свежие сливки для взбивания с содержанием жира как минимум 38 %.**

## Рекомендуемые количества

**Данные представлены исключительно в ознакомительных целях и варьируются в зависимости от конкретного рецепта и ингредиентов.**

	<b>Насадка для замеса теста Для дрожжевых смесей для теста</b>				
	<b>Советы</b> <p><b>Важно</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Никогда не превышайте указанную норму загрузки: это может привести к перегрузке прибора.</b></li> <li>Если вы слышите, что насадка с трудом справляется с перемешиванием, отключите, извлеките половину теста и вымешайте каждую половину по - отдельности.</li> <li>Ингредиенты перемешиваются лучше, если жидкость добавить в начале.</li> </ul> <p><b>Дрожжи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Сухие дрожжи</b> (тип дрожжей, которые необходимо разводить водой): налейте тёплой воды в чашу. Затем добавьте дрожжи и сахар и оставьте на 10 минут до появления пены.</li> <li><b>Свежие дрожжи</b> покрошите в муку.</li> <li><b>Другие виды дрожжей:</b> следуйте указаниям производителя.</li> </ul>				
<b>Рецепт / Процесс</b>			(Макс.)		(Минуты)
		7-литровая чаша			
		Мин	Макс.		
Хлебное тесто (крутое)	Теплой воды	195 г	895 г	Мин 1	60 сек 3-4
	Грубой белой хлебопекарной муки	350 г	1,6 кг		
	Дрожжей быстрого действия	6 г	25 г		
	Жира	10 г	30 г		
	Соли	3 г	16 г		
	Общий вес	564 г	2,56 кг	Повторное замешивание Скорость 1	
Слабое дрожжевое тесто (на сливочном масле и яйцах)	Вес муки	250 г - 1,6 кг		Мин 1	60 сек 3-4
	Общий вес	478 г - 3,1 кг			
				Повторное замешивание Скорость 1	60 сек

Расчетный размер яиц = средний (Вес 53 - 63 г)

## Сборка насадки для мягких смесей

### См. схемы **P - R**

#### Установка лезвия очистителя

- Лезвие очистителя уже установлено заводом - производителем и перед чисткой его всегда необходимо снимать.
- 1 Аккуратно установите гибкое лезвие очистителя на инструмент, поместив основание лезвия очистителя в прорезь, затем установите одной стороной в канавку и аккуратно зацепите конец. Повторите то же с другой стороны.

#### Как пользоваться чашей Bowl Bright™ (подсветка внутри чаши)

- Ваша кухонная машина снабжена внутренней подсветкой, расположенной на нижней стороне головки миксера.
- Для включения или выключения подсветки внутри чаши, выберите BowlBright (подсветку чаши) в меню настроек, а затем - OFF/ON (Выкл./Вкл.)

#### Как установить и пользоваться крышкой для защиты от брызг

### См. схемы **S - T**

Примечание: крышка для защиты от брызг подходит для использования только с 7-литровой чашей.

#### Сборка

Устройство для защиты от брызг состоит из двух частей: защита головки **②** и непосредственно защита от брызг **③**.

Зашиту от брызг можно установить в чашу только после того, как установлена головка.

- 1 Поднимайте головку миксера, пока не услышите щелчок.
- 2 Наденьте фильтр головки на нижнюю часть головки миксера и надавите для фиксации.
- 3 Установите чашу на подставку.
- 4 Опустите головку миксера.
- 5 Положите крышку для защиты от брызг на край чаши и затем переместите вперед до упора.
- В процессе перемешивания ингредиенты добавляются непосредственно в чашу через загрузочную воронку.
- 6 Чтобы снять защиту от брызг, потяните ее не себя с чаши миксера.
- 7 Чтобы снять защиту головки, поднимите головку миксера до упора. Извлеките насадку, если она установлена, а затем потяните защиту головки вниз из-под низа головки миксера. Примечание: разрешается устанавливать или снимать защиту от брызг только при зафиксированном положении головки миксера.

#### Рекомендуем регулярно снимать защиту головки для чистки.

#### Настройка насадок

### См. схему **U**

#### К-образная насадка, венчик и насадка для мягких смесей

На заводе насадки отрегулированы под высоту чаши, входящей в комплект поставки, и не требует регулировки.

Чтобы отрегулировать насадку, используйте подходящий гаечный ключ:

TYPE KWL90 = 19 мм

Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям:

- 1 Отключите прибор от сети.

- 2 Поднимите головку миксера и вставьте венчик или взбивалку.
- 3 Опустите головку миксера. Если необходимо отрегулировать зазор, поднимите головку миксера и снимите насадку. В идеальном варианте венчик или К-образная насадка должны **почти** касаться дна чаши.  
**Насадка для мягких смесей.** В идеале она должна соприкасаться с поверхностью чаши, чтобы она мягко вытирала чашу во время перемешивания.
- 4 С помощью подходящего гаечного ключа открутите гайку, чтобы можно было регулировать положение вала. Чтобы опустить насадку ближе к дну чаши, поверните вал против часовой стрелки.  
Чтобы приподнять насадку, поверните вал по часовой стрелке.
- 5 Закрутите гайку.
- 6 Установите насадку на место и опустите головку миксера. (Проверьте положение насадки, см. выше перечисленные пункты).
- 7 Повторяйте выше описанную процедуру до тех пор, пока насадка не будет установлена правильно. Как только насадка займет необходимое положение, тщательно закрутите гайку.  
Примечание: гаечный ключ представлен исключительно в иллюстративных целях.

#### **Насадка для замеса теста**

Положение данной насадки установлено производителем и не требует дальнейших переустановок.

#### **Уход и чистка**

- Перед чисткой всегда выключайте машину и отключайте ее от сети питания.
- При первом использовании на низкоскоростном отверстии ② могут появляться следы смазки. Это нормально – просто вытрите смазку.

#### **Блок электродвигателя и крышки отверстий**

- Протереть влажной тряпкой, высушить.
- Не использовать абразивы и не погружать в воду.

#### **Чаши**

- Вымыть вручную, тщательно высушить или вымыть в посудомоечной машине.
- Не используйте проволочную щетку, металлическую мочалку или отбелитель для чистки емкости из нержавеющей стали. Для удаления известкового налета используйте уксус.
- Не подвергайте прибор воздействию источников тепла (верхней панели электроплиты, электропечей, микроволновых печей).
- 5-литровую чашу можно поместить в 7-литровую для простоты хранения. (Не помещайте принадлежности в 5-литровую чашу, если она находится в 7-литровой.)

#### **Насадки и защита от брызг**

- Помыть руками, тщательно высушить или вымыть в посудомоечной машине.

## **Можно мыть в посудомоечной машине**

- В качестве альтернативы см. таблицу иллюстраций на передней части прибора, где указано, какие компоненты можно мыть в машине.

## **Рецепт**

### **Маринад из чернослива**

*200 г прозрачного жидкого меда*

*40 г мягкого чернослива*

*50 мл воды*

- 1 Поместите все ингредиенты в мини измельчитель/мельницу. Поставьте в холодильник на ночь.
- 2 Установите насадку на стационарный миксер.
- 3 Включите импульсный режим на 5 секунд.
- 4 Используйте по назначению.

## **Белый хлеб с быстрой расстойкой**

*280 мл теплой воды*

*500 г грубой белой хлебопекарной муки*

*8 г дрожжей быстрого действия*

*10 г жира*

*5 г соли*

- 1 Поместите ингредиенты в чашу для подогрева в порядке, описанном выше.
- 2 Установите чашу на машину. Вставьте насадку для замеса теста и опустите головку миксера.
- 3 Месите на минимальной скорости в течение 1 минуты, затем на скорости 1 в течение 9 минут при уровне подогрева 3.
- 4 Снимите насадку для замеса теста.
- 5 Установите брызгозащитную крышку и поставьте тесто на расстойку на 40 минут на уровне подогрева 3.

## Обслуживание и забота о покупателях

- Если в работе прибора возникли какие-либо неполадки, перед обращением в службу поддержки прочтите раздел «Таблица поиска и устранения неисправностей» в данном руководстве или зайдите на сайт [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).
- Помните, что на прибор распространяется гарантия, отвечающая всем законным положениям относительно существующей гарантии и прав потребителя в той стране, где прибор был приобретен.
- При возникновении неисправности в работе прибора Kenwood или при обнаружении каких-либо дефектов, пожалуйста, отправьте или принесите прибор в авторизированный сервисный центр KENWOOD. Актуальные контактные данные сервисных центров KENWOOD вы найдете на сайте [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) или на сайте для вашей страны.
- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.



### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE)**

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы.

Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги.

Информация о коде даты производства может находиться на нижней поверхности продукта или около таблички с техническими данными. Код даты показан в виде кода года и месяца, за которым следует номер недели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Первые две цифры обозначают год, последние две цифры – порядковый номер недели года.

Например: 4-я неделя января 2021 года = 21TO4

Адрес производителя:  
Kenwood Limited, New Lane, Havant,  
Hampshire PO9 2NH, UK  
Импортёр и уполномоченная  
организация на принятие претензий:  
ООО «Делонги», Россия, 127055, Москва,  
ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3  
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Модельность	TYPE KWL90
Напряжение	220 - 240 В
Частота колебаний	50 - 60 Гц
Максимальная суммарная мощность	1730 Вт
Мощность двигателя	1400 Вт
Мощность нагревателя	330 Вт
Условия хранения:	Температура: от + 5°C до + 45°C Влажность: < 80 %
Срок хранения:	Не ограничен.
Срок службы:	2 года ( 5 лет для отдельных видов товара).
Условия утилизации:	Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями.
Условия транспортировки:	Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации:	Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

## Поиск и устранение неисправностей

<b>Проблема</b>	<b>Причина</b>	<b>Решение</b>
Венчик, К - образная насадка или насадка для мягких смесей стучат об зажим для помешивания.	Зажим для помешивания установлен.	Снимите зажим для помешивания: его следует использовать только в сочетании с насадкой для смещивания во время приготовления.
Не удается установить низкоскоростные насадки.	Проверьте насадку на совместимость с моделью машины. Требуется резьбовая система фиксации (модель KAX) 	Насадка должна быть снабжена резьбой системой фиксации KAX  , чтобы устанавливаться в это гнездо. Если ваша насадка снабжена балочной системой Bar  , вам следует воспользоваться адаптером KAT002ME, чтобы установить ее в резьбовое отверстие системы фиксации Твист кухонной машины. Дополнительную информацию см. на сайте <a href="http://www.kenwoodworld.com/twist">www.kenwoodworld.com/twist</a> .
Кухонная машина останавливается в процессе работы. На дисплее появляется надпись "Сообщение об ошибке E27".	Включилась защита от перегрузки или перегрева. Превышена допустимая норма загрузки.	Отключите устройство и устраните помеху или источник перегрузки. Если и это не помогает решить проблему, отключите устройство и дайте постоять 45 минут. Подключите к сети и перезапустите машину. Если не удается запустить прибор, используя указанную выше процедуру, обратитесь в службу поддержки клиентов.
На экране отображается код ошибки альфа/код цифровой ошибки, который отличается от кода E:27.	Прибор не работает как положено.	Выключите прибор, подождите 30 секунд, затем снова включите. Если проблема по-прежнему остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Kenwood. Актуальные контактные данные сервисных центров KENWOOD вы найдете на сайте <a href="http://www.kenwoodworld.com">www.kenwoodworld.com</a> или на сайте для вашей страны.

Поиск и устранение неисправностей (продолжение)		
Проблема	Причина	Решение
Похоже, что мотор работает с трудом при плавлении и смешивании шоколада. Куски шоколада застревают между краем насадки для мягких смесей и стороной чаши.	Размер кусочков шоколада слишком велик или их слишком много.  Высота насадки для мягких смесей не отрегулирована как следует.	Кусочки шоколада должны быть одного размера (2 см x 2 см) и их количество не должно превышать 300 г.  Откорректируйте высоту насадки для мягких смесей; см. раздел «Корректировка инструментов»
Невозможно скорректировать уровень нагрева, скорость и время.	Срок действия выбранной функции истекает через 10 секунд, если не внести необходимых изменений.	Нормальная работа. Нажмите на кнопку соответствующей функции на сенсорном экране и скорректируйте значение с помощью диска управления.
На прибор не подается питание/ экран не загорается.	Прибор не подключен к сети.  Не работает выключатель On/Off.  Устройство вошло в режим ожидания.	Проверьте, включен ли прибор. Установите выключатель On/Off в положение On. Коснитесь экрана дисплея или поверните диск управления.
Прибор не работает.	Диск управления не нажат.	Для запуска работы нажмите на диск управления.
Таймер на экране дисплея не показывает обратный отсчет времени.	Во время нагрева на этапе предварительной настройки отсчет времени на таймере начнется только по достижении нужной температуры или по истечении 5 минут.	Нормальная работа.
Затрудненное движение или вибрация в процессе работы.	Чаша загружена неравномерно, что вызывает чрезмерную вибрацию.  Превышен максимальный объем продуктов, помещенных в чашу. Вы используете не ту насадку, которую надо, или установили не ту скорость.	Уменьшить количество продуктов или перераспределить их в чаше и снова включить прибор. См. инструкции по соответствующей программе и таблицы рекомендованных скоростей, чтобы использовать ту насадку, которую надо, и правильную скорость.
На дисплее отображается “- -”.	Шкала обнуляется.	Нормальная работа.

Поиск и устранение неисправностей (продолжение)		
Проблема	Причина	Решение
На дисплее отображается отрицательное число.	Дисплей не обнулен и либо чаша, либо ингредиенты удалены. Ингредиенты или предметы прижаты к нижней поверхности прибора или находятся под ним.  Прибор прижат к стене.	Либо обнулите экран, восполните недостающие ингредиенты или снова установите чашу. Не должно быть ингредиентов или предметов, прижатых к прибору, или находящихся под ним. Между прибором и стенами должно быть определенное пространство. Обнулите дисплей перед тем, как взвешивать следующие ингредиенты.
На дисплее не отображаются малые количества.	Взвешивается слишком малое количество.	Используйте чайную или столовую ложку для измерения очень малых объёмов.
На дисплее меняется показатель веса.	Во время работы прибор перемещался.  В процессе работы головка миксера приподнята или опущена.	Всегда устанавливайте прибор на сухой, ровной, устойчивой поверхности перед взвешиванием. Убедитесь, что на кабель питания ничего не давит. Не перемещайте прибор и не прикасайтесь к чаше в процессе работы функции взвешивания. Обнулите дисплей перед тем, как взвешивать следующие ингредиенты.
Невозможно быстро переключаться между метрическими британскими единицами измерения.	Прибор перенастраивается на отображение выбранной ранее единицы и системы измерения.	Подождите 5 секунд и попробуйте снова.

а

Поиск и устранение неисправностей (продолжение)		
Проблема	Причина	Решение
1) Быстрый одиночный сигнал.	1) Нажатие диска управления для запуска или остановки машина или голова кухонной машины поднимается во время работы.	Нормальная работа
2) Быстрый двойной звуковой сигнал	2) Устройство в режиме ожидания - устройство издаст быстрый двойной звуковой сигнал за 10 минут и 5 минут до окончания периода ожидания. Режим сохранения тепла.	Нормальная операция
3) Тройной звуковой сигнал	3) Означает следующее; - Завершение предустановленной программы - Завершение ручного режима - Завершение режима сохранения тепла - Когда прибор готовиться к перемешиванию.	Нормальная работа

**Алдыңғы беттегі суреттерді жазыныз****Kenwood Ac Машинаныңызды біліңіз**

Соншама көп қондырғылары бар Kenwood сатып алғаныңызben құттықтаймыз. Бұл жай арапастырыштан әлдекайда көп. Бұл жетілдірілген ас машинасы. Оның қолдануы сізді рақеттанады деп үміттенеміз.

Берік. Сенімді. Әмбебап. Kenwood.

**Қауіпсіздік**

- Осы нұсқаулықтарды мұқият оқыңыз және келешекте пайдалану үшін сақтаңыз.
- Барлық орауыштарды және белгілерін алып тастаңыз.
- Егер аша немесе кабель зақымдалған болса, ол қауіпсіздік мақсатында қауіптің алдын алу үшін Kenwood немесе өкілетті Kenwood жөндеушісі тарапынан ауыстырылуы керек.
- Құралдарды/тіркемелерді орнатудан немесе алып тастаудан бұрын, пайдаланып болғаннан кейін және тазалаудан бұрын қуат түймесін өшіріп, қуат кабелін қуат көзінен ажыратыңыз.
- Саусақтарыңызды қозғалатын бөлшектерден мен бекітілен қондырғылардан аулақ ұстаңыз.
- Ас машинаны жұмыс жасағанда ешқашан назарсыз қалдырмаңыз.
- Зақымдалған аспапты ешқашан қолданбаңыз. Оны тексеріп, жөндеуге жіберіңіз: ‘қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес’ бөлімін қараңыз.
- Ас машинаның басы жоғары көтерілген жағдайда ешқашан қолданбаңыз.
- Сымның тәмен салпылдап, баланың қолына түсүін ешқашан болдырмаңыз.
- Қуат бөлігінің, сым мен айырдың сулануын ешқашан болдырмаңыз.
- Рұқсат етілмеген және бір уақытта бірден артық қондырғыны қолданбаңыз.
- Ұсынылатын қолданыс кестесінде көрсетілген максималды мөлшерлер мен жылдамдықтардан ешқашан аспаңыз.
- **Қондырғыны қолданғанда қамтылатын қауіпсіздік нұсқаманы оқып, оны қолданыңыз.**

- Аспапты көтергенде абайлаңыз, ол ауыр. Көтерү алдында бас төмен дұрыс бекітіліп, тостаған, жабдықтар, сыртқы қақпақтар мен сымның қауіпсіз орналасқанына көзінізді жеткізіңіз.
- Құрылғыны жылжытқан кезде әрқашан тұғырық негізінен және миксер басынан ұстаңыз. Құрылғыны тостаған тұтқасынан көтеруге немесе алып жүргүгө БОЛМАЙДЫ.
- Олардың ыстық болуы мүмкін болғандықтан, ұзақ уақыт қолданған соң табақ құралдарын алған кезде абайлаңыз.
- Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.
- Тостаған бос болған кезде ешқашан құрылғыны жылу режимінде жұмыс істепеңіз.
- Шашыраудан қорғау қалқанын ешқашан 5 литрлік тостағанмен пайдаланбаңыз. Шашыраудан қорғау қалқанын тек 7 литрлік тостағанмен ғана қолдануға болады.
- Егер 5 литрлік тостаған 7 литрлік тостағанның ішіне салынған болса, тостаған құралын Стационарлық миксерге орнатпаңыз.
- Нанға қамыр илеу үшін тек 7 л жылыту тостағанын қолданыңыз.
- Желдеть санылаулары арқылы ешқашан ешнэрсе енгізбеңіз.
- Бұл құрылғыны пайдаланған кезде оның жиектен алшақ жерде тегіс беткейге орналастырылғанына көз жеткізіңіз. Оның қабырғадан кемінде 10 см. ұзақтықта және желдеть санылауларының бұғатталмағанына көз жеткізіңіз. Аспалы шкафтардың астына орналастырманыз.
- Табақты ешқашан кез келген басқа ыстық көзімен қолданбаңыз.
- Табақтың ішкі жағы қыздыру тоқтатылғаннан кейін де ұзақ уақыт ыстық болады. Ұстаған кезде абай болыңыз және табақты ыстыққа сезімтал беткейлерге қойған кезде жұмыс беткейін қорғайтын тәсемені қолданыңыз.
- Өнімде белгіленген  таңба қолданыс барысында ысуы мүмкін болған беткейді білдіреді.

- Араластырғыштың басын бекітілген қондырғымен қозғап көтермеңіз, ас машина тұрақсыз болуы мүмкін.
- Құрылғыны жиек маңайында жұмыс істеппеніз немесе жұмыс беткейінен шығып тұратындағы етіп қоймаңыз немесе тіркеме орнатылған кезде оған күш түсірмеңіз, себебі бұл құрылғының тұрақсызданып, аударылып кетуіне және нәтижесінде зақым алуға әкеleуі мүмкін.
- Бұл құрал олардың құралды қауіпсіз қолдануы туралы нұсқау берілсе немесе басқа адамның бақылауында болса және олардың туындауы мүмкін қауіп туралы түсінігі болса, білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз немесе физикалық, сезу немесе ойлау қабілеті нашар адамдар қолдануға арналған.
- Құралды дұрыс қолданбау нәтижесінде зақым келуі мүмкін.
- Бұл құралды балалар қолданбау керек. Құрал мен оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Максималды мән ең үлкен жүктемені алатын мини чоппер/ұсақтағыш тіркемесіне негізделеді. Өзге тіркемелер азырақ жүтемені алуы мүмкін.
- Құрылғыны тек үй шаруасына байланысты қолданыңыз. Егер құрылғы өз міндетіне сай мақсатта қолданылмаса немесе берілген нұсқаулықты дұрыс сақтамаған жағдайда Kenwood компаниясы ешқандай жауапкершілікті өз мойнына алмайды.
- Бұл құрал сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі ретінде жұмыс істеуге арналмаған.

#### **Токқа қоспас бұрын**

- Электр көзінің құрылғының төмөнгі жағында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз.
- **ЕСКЕРТУ: БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖЕРГЕ ТҮЙІҚТАУ ҚАЖЕТ.**
- Бұл құрылғы тағаммен бірге қолданылатын материалдар мен заттар бойынша 1935/2004 ЕС ережесіне сай келеді.

#### **Алғашқы рет қолдану алдында**

- Бөліктерін жуынызы: «Құту және тазалау» бөлімін қараңыз.

Перне

## Қондырғы Щығыстары

- ① Жоғары жылдамдық шығысы
- ② Баяу жылдамдық шығысы
- ③ Тостаған жабдығының үяшығы

## Араластырғыш

- ④ Жоғары жылдамдықты шығысының қақпағы
- ⑤ Араластырғыш басы
- ⑥ Басын босату інінтрегі
- ⑦ Қосу/өшіру қосқышы
- ⑧ Дисплей экраны
- ⑨ Басқару дискісі
- ⑩ Қуат бөлігі
- ⑪ а 7 л. жылдыту тостағаны
- ⑪ б 5 л. тостаған
- ⑫ «Bowl Bright™» тостаған ішіндегі көмексі жарық
- ⑬ Баяу жылдамдықты шығыс қақпағы
- ⑭ Температура сенсоры
- ⑮ Жылдыту табағы
- ⑯ Желдеткіш саңылауы
- ⑰ К- талқандағыш
- ⑱ Кілегей ұрғышы
- ⑲ Шайқағыш
- ⑳ Қамыр құралы
- ㉑ Қалақша
- ㉒ Бас қалқаны
- ㉓ Шашыраудан қорғау
- ㉔ Ингредиенттерді салу науасының қақпағы
- ㉕ Қамыр қырнауышы

Ескерту: сомынды бұрайтын кілт тек суреттеу мақсатымен көрсетілген және орамада қамтылмайды.

## Қосымша қондырғылар

Сіздің ас машинаңызben қолданылатын бірқатар қосымша қондырғылар бар. Орамадағы қондырғы үндеухатын немесе [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) сайтын қондырғылардың толық қатарын мен орамаға кірмеген қондырғыны қалайша сатып алуға болатынын қараңыз.

### Ескерту: баяу жылдамдық шығысның қондырғылары

Баяу жылдамдық шығысы ас машинаның түрін Бұрау Қосу Жүйесімен ажыратады. Ол Бұрау Қосу Жүйесінің қондырғыларын қолдана алу үшін жасалған.

Баяу жылдамдықты шығысы үшін жаңа қондырғыларды сатып алғанда, ас машинаңызben үйлесімділігін тексергеніз жөн. Барлық Бұрау Қосу Жүйесінің қондырғыларын КАХ деп басталатын өнім коды және сонымен орамада бейнеленген Бұрау таңбасы  арқылы теңдестіруге болады. Қосымша ақпарат үшін [www.kenwoodworld.com/twist](http://www.kenwoodworld.com/twist) қараңыз.

Егер қондырғыларыңыз панельді қосу жүйесіне  сәйкес келсе, онда сізге ас машинаңызда бұрап қосу жүйесін  қолдану үшін орамада қамтылған КАТО02МЕ жағастырғышын қолдану қажет. Қосымша ақпарат үшін [www.kenwoodworld.com/twist](http://www.kenwoodworld.com/twist) қараңыз.

Асүй комбайнын пайдалану үшін - Қолмен орындау режимі

### A - I суреттерін қараңыз

- Жылдыту табағының аймағы, температура сенсоры мен тостаған негізінің сыртқы беткейі таза екеніне көз жеткізініз.  
Оны орындауда температура сенсорына әсер етіп, нәтижесінде құрылғы нашар жылытатын болады.
- 1 Қуат кабелін қосып, қосу/өшіру қосқышын басыңыз.
- 2 Миксердің басын көтеру інтирегін басып, оны құлыптаңғанша көтеріңіз.
- 3 Тостағанды орнатып, оны құлыптау үшін сағат тілінің бағытымен бұраңыз.
- 4 Қажетті жабдықты ұяшыққа орнатыңыз. Одан кейін басып жабдықты бекіту үшін айналдырыңыз.
- 5 Арапастырғыш басын інтиректі басып төмendetіңіз және арапастырғыш басын бекітілгенше төмendetіңіз.
- 6 Қажетті уақытты, жылдамдықты және жылдыту деңгейін орнатыңыз. Үздіксіз жылдамдықтарды пайдалану үшін басқару дискісін сағат тілінің бағытымен, ал арапастыру арапықтары мен пульс (P) мүмкіндігін пайдалану үшін сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.  
Пульсирлеу функциясын белсендіру үшін басқару дискісін басып ұстап тұрыңыз.
- 7 Бастау үшін басқару дискісін басыңыз.
- 8 Құрылғыны кез келген уақытта тоқтату/кідірту үшін басқару дискісін басыңыз.
- 9 Құрал ұяшығындағы құралды құлыптан шығару үшін оны сағат тілінің бағытымен бұрау арқылы босатып, алып тастаңыз.

### Маңызды

Басқа шығыстарын қолданғанда тостаған жабдықтары бекітілген немесе тостаған ішінде сақталғанына көзіңізді жеткізіңіз.

Алдын ала орнатылған бағдарламаларды пайдалану

### J - L суреттерін қараңыз

- 1 Алдын ала орнатылған параметрлер мәзіріне кіру үшін саусағызызben оң жаққа қарай өткізіңіз.
- 2 Пайдаланғыңыз келген алдын ала орнатылған параметрді таңдаңыз.
- 3 Дисплей экранындағы нұсқауларды орындаңыз.
- 4 Бастау үшін басқару дискісін басыңыз.
- 5 Құрылғыны кез келген уақытта тоқтату үшін басқару дискісін басыңыз. Тостаған ыстық болуы мүмкін болғандықтан, абай болыңыз.

### Жылытқаннан кейін

- Құрылғы жылдыту режимінде жұмыс істеп тұрған кезде немесе жылытудан кейін құрылғының қандай да бір бөлшегін, ӘСИРЕСЕ ТОСТАҒАНДЫ, ЖЫЛАЛЫТУ ТАБАФЫН ЖӘНЕ ҚҰРАЛДАРДЫ пайдаланғанда немесе ұстағанда абай болыңыз, себебі олар құрылғы өшірілгеннен кейін әлі де үзак уақыт бойы ЫСТЫҚ болып тұрады.
- Тостағанды алып тастау және тасу үшін оның екі жағындағы тұтқаларын пайдаланыңыз. Ыстық тостағанды немесе ыстық құралдарды ұстаған кезде пешке арналған қолғапты киіп алыңыз.

## Колмен басқару (Тіркемелер)

- 1 Жылдамдығы жоғары жетекті/ Жылдамдығы баяу жетек қақпағын (бар болса) алыңыз.
- 2 Тіркемені берілген арнайы нұсқауларға сәйкес орнатыңыз.
- 3 Қажетті уақытты және жылдамдықты орнатыңыз (L - M суреттерін қараңыз). Иске қосу үшін басқару дискісін басыңыз. Құрылғыны кез келген уақытта тоқтату үшін басқару дискісін қайта басыңыз.

Сыртқы қақпақтарын алып тастау және салу үшін

## Жоғары жылдамдықтағы сыртқы қақпағы

- 1 Қақпақты алу үшін, бүйіріндегі шетін қолданып, оны жоғары қарай көтеріңіз.
- 2 Орнату үшін қақпақты шығыстың үстіне орналастырып, өз орнына түсіріңіз.

## Төмен жылдамдықтағы сыртқы қақпағы

- 1 Қақпақты алып тастау үшін үстіңгі жақтағы тұтқаны қолданып, сыртқа қарай тартыңыз.
- 2 Орнату үшін қақпақты шығыстың үстіне орналастырып, өз орнына итеріңіз.

Өлшеу функциясын пайдалану үшін

## M - O суреттерін қараңыз

- 1 Тостағанды орнатыңыз.
- 2 Өлшеу функциясын таңдау үшін өлшеу экраны пайда болғанша саусағыңызben солға қарай өткізіңіз.
- 3 Таразыны нөлдеңіз.
- 4 Ингредиенттерді өлшеніз.
- 5 Өлшем бірліктерін өзгерту үшін өлшеу экранындағы өлшем бірлігі түймесін басыңыз.

Ескертпе: Өлшеуден бұрын құрылғыны әрқашан құрғақ, тегіс, тұрақты беткеіге орналастырыңыз. Өлшеу кезінде миксерге немесе тостағанға күш салмаңыз, себебі үzl таразының дәлдігіне әсер етуі мүмкін. Өлшеу функциясын миксердің басы төменде немесе жоғарыда болған күйде пайдалануға болады. Өлшеу функциясы 6 кг-ға дейін дәл мәндерді қамтамасыз етеді.

## Дисплей экранының түсініктемесі

	Параметрлер мәзірін ашу үшін осы белгішені басыңыз.
	Таңдалған уақытты сағатпен (сағ) және минутпен (мин) көрсетеді.
	Таңдалған араластыру аралығын көрсетеді. Егер үзікті жылдамдық ( $2 \rightarrow 4$ ) таңдалса, сақина үдемелі түрде ұлғайып, құрылғы толған кезде араластыру функциясын іске қосады.
	Таңдалған жылыту деңгейін көрсетеді. Пульсирленіп тұрған қызыл фон машинаның қызу режимінде еkenін көрсетеді. Бірыңғай қызыл фон асүй комбайнының орнатылған жылыту деңгейіне жеткенін білдіреді. Төменге қарай бағытталған үзік-үзік көрсеткі құрылғының салқындан жатқанын білдіреді.
	Параметрді реттеу мүмкін емес еkenін білдіреді.
	Үзікті түрде араластыру аралықтары мен пульсті қолдану үшін басқару дискісін сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз. Үздіксіз жылдамдықтарды пайдалану үшін басқару дискісін сағат тілінің бағытымен бұраңыз.

Жылыту бойынша көңестер		
Жылыту деңгейі	Ұсынылатын қолданыс	
1	Жұмсау	
2	Толықситу	
3		
4	Швейцариялық меренга	
5		
6	Шоколадты еріту	
7		
8		
9	Сабайон	
	(P)	Пульсирлеу — максималды жылдамдықтың қысқа мерзімді толқулары үшін таңдаңыз. Пульсирлеу параметрін пайдалану үшін басқару дисқісін басып ұстап тұрыңыз.
		Үздіксіз араластыру — миксер тұрақты баю жылдамдықта жұмыс істейді. Женіл ингредиенттерді ауыр қоспалармен араластыру үшін, мысалы, меренгаларды, жеміс десерттерін және женуаз бәліштерін жасап, оларға баю үн мен жемістерді қосу үшін қолданылады.
		Араластыру аралығы 2 — қысқа мерзімді кідрістермен үзікті түрде араластыру. Бұл жылдамдыққа орнатылған кезде әр 5 секунд сайын аралықты түрде баю жылдамдықта жұмыс істейді.
		Араластыру аралығы 3 — орташа кідрістермен үзікті түрде араластыру. Бұл жылдамдыққа орнатылған кезде әр 15 секунд сайын аралықты түрде баю жылдамдықта жұмыс істейді.
		Араластыру аралығы 4 — ұзақ кідрістермен үзікті түрде араастыру. Бұл жылдамдыққа орнатылған кезде әр 30 секунд сайын аралықты түрде баю жылдамдықта жұмыс істейді.
Мин. — макс. жылдамдық	Біртіндер максималды шамаға дейін ұлғаятын үздіксіз жылдамдықтар.	


Алдын ала орнатылған параметрлерді пайдалану кестесі



Алдын ала орнатылған параметр	Ұсынылатын кұрал	Әдепті параметрлер (реттеуге болатын)	Рецепт идеялары / қолданыстар	5 л.	7 л.
Қамырды көтеру		<b>1 сағат</b> (5 минут - 2 сағат)  <b>ӨШІРУ</b>   <b>2</b>	Ашытқы қосылған қамырды көтеру		2,58 кг. Жалпы салмағы
Шоколадты еріту		 <b>10 минут</b> (5 минут - 2 сағат)    <b>7</b>	Шоколадты мусс		300 г. (2 см. бөліктеге бөліп кесініз)
Швей-цариялық меренга		 <b>10 минут</b> (1 минут - 20 минут)  <b>Макс.</b>  <b>4</b>	Сары май кілегейінен жасалған глазурь негізі		240 г. жұмыртқа ақуызы 480 г. қант ұнтағы 80 г. су
Жұмыртқа ақуызын ұрып шайқау		 <b>2 минут</b> (15 секунд - 5 минут)  <b>Макс.</b>  <b>ӨШІРУ</b> 	Шоколад мусы үшін жұмыртқа ақуызы		Ұсынылған қолданыс кестесін қараңыз
Бисквитті бәліш		 <b>1 минут</b> (30 секунд - 5 минут)  <b>1 - Макс.</b>  <b>ӨШІРУ</b> 	«Виктория» бисквитті бәліштері		Ұсынылған қолданыс кестесін қараңыз
Қамыр Илеу - Нан қамыры (ашытқы қосылғып, қатты иленген)		 <b>5 минут</b> (5 минут - 30 минут)  <b>Мин. 1-ге дейін</b> (мин. - 2)  <b>ӨШІРУ</b> 	Тоқаштар, пицца		Ұсынылған қолданыс кестесін қараңыз

## Ұсынылған қолданыс сыйбасы

**Бұл тек нұсқаулық ретінде берілген және өндөлетін нақты рецепт пен ингредиенттерге байланысты әр түрлі болады.**

	<b>K- талқандагыш</b> Торт, печенье, кондитерлік өнімдер, глазурь, салма, эклер және картоп пюресін жасауға арналған.					
	<b>Пайдалы кеңестер</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ингредиенттерді шашыратпас үшін, жылдамдықты жүйелі арттырыңыз.</li> <li>Ингредиенттерді толығымен араластыру үшін, араластыруды тоқтатып, тостағанды қалақшамен жиі қырып отырыңыз.</li> <li>Рецептте басқаша көрсетілмесе, пастаға сұық ингредиенттерді пайдаланыңыз.</li> </ul>					
<b>Рецепт / процесс</b>		 (Макс.)			<b>(Минуттар)</b>	
Паста және бисквиттер — етті үнға салу	Үн салмағы	500 г	910 г	Мин → 1	2	
Барлығы бір кексте араласады	Жалпы салмағы	2 кг	4kg	Мин → Макс	45 – 60 сек	
	<b>Кілегей ұрғышы</b> Кілегей жасауға және жұмсақ ингредиенттерді араластыруға арналған					
	<b>Пайдалы кеңестер</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ингредиенттерді шашыратпас үшін, жылдамдықты жүйелі арттырыңыз.</li> <li>Кекс қанты мен тұнған майды араластырган кезде майды үнемі бөлме температурасында пайдаланыңыз немесе оны жұмсартыңыз.</li> </ul>					
<b>Рецепт / процесс</b>		 (Макс.)			<b>(Минуттар)</b>	
Тұнған май/маргарин және қант	1,79 кг	4,55 кг	Мин → Макс	2		
Жұмыртқа мен кекс қоспасын шайқау			Мин → Макс	1 – 4		
Үн, жеміс, т. б. қосу			Мин → 1	30 – 60 сек		

Колданылған жұмыртқа өлшемі = орташа өлшемі (салмағы: 53-63 г).

## Ұсынылған қолданыс сұзбасы

**Бұл тек нұсқаулық ретінде берілген және өндөлетін нақты рецепт пен ингредиенттерге байланысты әр түрлі болады.**

	<b>Шайқағыш</b> Жұмыртқаларға, кілегейге және суфлелерге арналған.		
	<b>Маңызды</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ингредиенттерді шашыратпас үшін, жылдамдықты жүйелі арттырыңыз.</li> <li><b>Ауыр қоспаларды араластыру (мысалы, кілегей мен қамыры бір тостағанда өзірленетін торттар және май мен қанттан жасалатын кілегей) үшін шайқағышты пайдаланбаңыз, себебі ол зақымдалуы мүмкін.</b></li> <li>Жұмыртқа бөлме температурасында болған кезде үздік нәтижелерге қол жетеді. Жұмыртқа ағын шайқау алдында шайқағышта немесе тостағанда май немесе жұмыртқа сарысы жоқтығына көз жеткізіңіз.</li> </ul>		
<b>Рецепт / процесс</b>		 (Макс.)	 (Минуттар)
Жұмыртқа ағы	8 (280 г)	16 (560 г)	Мин → Макс 1½ - 2
Майсyz спонждар	620 г	930 г	4-6
Қаймақ	0.5L	2L	1½ - 3
Құймақ майы	250 г Ұн 500 г Сүт 200 г Жұмыртқа	Мин	10 сек
• Сұлы ингредиенттерден кейін тостағанға ұн қосыңыз. • Ингредиенттерді біріктіру үшін минималды жылдамдықта араластырыңыз.		Макс	45-60 сек
Майонез	2 Жұмыртқа сарысы 10 г Қыша 200 мл Көкөніс майы	Макс	1 - 1 ½

Колданылған жұмыртқа өлшемі = орташа өлшемі (салмағы: 53-63 г).

**Колданылатын көпіршітілген кілегей = Құрамында ең аз 38% майы бар балғын көпіршітілген кілегей.**

## Ұзынылған қолданыс сыйбасы

**Бұл тек нұсқаулық ретінде берілген және өндөлетін нақты рецепт пен ингредиенттерге байланысты әр түрлі болады.**



### Қамыр құралы

Ашыған қамыр қоспаларына арналған

### Кілегей үргышы

#### Маңызды

- Көрсетілген максималды сыйымдылықтардан асыруға болмайды, себебі машинаға артық жүк салынуы мүмкін.**
- Машинаның қыны жұмыс істеп жатқанын естісеңіз, оны өшіріп, қамырдың жартысын шығарып, әрбір жартысына бөлек-бөлек істеніз.
- Бірінші сұйықтық құйсаңыз, ингредиенттер жақсы араласады.

#### Ашытқы

- Кептірілген ашытқы** (қайта жасауға қажет түрі): тостағанға жылды су құйыныз. Одан кейін ашытқы мен қант қосып, көбіктенгенше шамамен 10 минутқа қалдырыңыз..
- Таза ашытқы:** ұнға аунатыңыз.
- Ашытқының басқа түрлері:** өндіруші нұсқауларын орындаңыз.

### Рецепт / процесс



(Макс.)



(Минуттар)

7 А. ТОСТАҒАН

Мин

Макс

Нан қамыры (жақсы ашыған)	Жылды су	195 г	895 г	Мин 1	60 сек 3-4
	Қатты бидайдан жасалған ақ ұн	350 г	1,6 кг		
	Тез әрекет ететін ашытқы	6 г	25 г		
	Шошқа майы	10 г	30 г		
	Тұз	3 г	16 г		
	Жалпы салмағы	564 г - 2,56 кг		Қайта илеу 1-жыл-дамдық	60 сек
Жұмсақ ашыған қамыр (маймен және жұмыртқамен байытылған)	Ұн салмағы	250 г - 1,6 кг		Мин 1	60 сек 3-4
	Жаллы салмағы	478 г - 3,1 кг			
				Қайта илеу 1-жыл-дамдық	60 сек

Колданылған жұмыртқа өлшемі = орташа өлшемі (салмағы: 53-63 г).

Кілегей үрғышын құрастыру  
үшін

### **P - R суреттерін қараңыз**

#### **Тазалағыш алмасты орнату**

- Тазалағыш алмас орнатылған күйде жеткізіледі және тазалаудан бұрын оны әрқашан алып тастау қажет.
- 1 Тазалағыш алмас негізін ұяшыққа орналастыру арқылы икемді тазалағыш алмасты абайлап орнатып, ұшын өз орнына жәймендеп іістіргенше бір жағын жырақшаға орнатыңыз. Екінші жағында да дәл осы әрекетті қайталаңыз.

Bowl Bright™ (Тостаған  
ішіндегі қемескі жарық)  
мүмкіндігін пайдалану үшін

- Ас үй құрылғысы миксер механизмінің тәменгі жағында орналасқан табақта жарықтандыру мүмкіндігімен жабдықталған.
- Тостаған шамын ҚОСУ/ӨШІРУ үшін параметрлер мәзірінде BowlBright таңдап, ҚОСУ/ӨШІРУ пәрменін таңдаңыз.

Шашырау қорғанысын бекіту  
мен қолдану

### **S - T суреттерін қараңыз**

Ескертпе: Шашыраудан қорғау қалқанын тек 7 л. тостағанмен фана пайдалануға болады.

#### **Жинау үшін**

Шашырау қорғанысын жинау еki бөліктен тұрады: бас қалқаны ㉑ және шашыраудан қорғау ㉒.

Шашырау қорғанысы тостағанға бас қалқанды алмайынша бекітімдейді.

- 1 Арапастырғыш басын бекітілгенге дейін көтеріңіз
- 2 Бас қалқанды жоғарыда арапастырғыш басының астында толық орналастырып бекітіңіз.
- 3 Тостағанды негізге орналастырыңыз.
- 4 Арапастырғыш басын тәмендетіңіз.
- 5 Шашырау қорғанысын тостаған шетіне толықтай орналастырып, алға қарай жылжытыңыз.
- Арапастыру кезінде құрамдас бөліктер тостағанға тікелей жүктеу астауы арқылы қосыла алады.
- 6 Шашырау қорғанысын алу үшін оны жай фана арапастырғыш тостағаннан жылжытыңыз.
- 7 Бас қалқанды алу үшін арапастырғыш басын бекіткенінше көтеріңіз. Егер бекітілген жабдық болса, оны алып тастаңыз, одан кейін бас қалқанды арапастырғыш басының астыңғы жағынан тәмен қарай тартыңыз.

Ескерту: араластырыш басы бекітілген күйде болғанда шашырау қофанысын бекітіңіз немесе алып тастаңыз.

**Біз бас қалқанның әрдайым араластырыш басынан алынып, жуынуын ұснынамыз.**

Жабдықты реттеу

**U суретін қараңыз**

**К үргышы, шайқағыш және кілегей үргышы**

Жабдықтар зауытпен қамтылған тостағанға дұрыс біктікте орнатылып, реттеуді қажет етпейді. Сонда да егер сіз жабдықты реттегініз келсе, дұрыс өлшемді сомынды бұрайтын кілтті қолданыңыз.

KWL90 типі = 19 мм

Одан кейін тәменгі нұсқауларды қараңыз:

- 1 Аспапты қуат көзінен ажыратыңыз.
- 2 Араластырыш басын көтеріп, шайқағыш немесе талқандағышты енгізіңіз.
- 3 Араластырыш басын тәмендегінде. Егер саңылау реттеуді қажет етсе, араластырыш басын көтеріп, жабдықты алып тастаңыз.

Шайқағыш пен К-талқандағыш тостағанның түбіне **дерлік** жанасуы керек.

**Кілегей үргышы** - Мінсіз түрде ол тостаған беткейімен жанасуы қажет, солайша араластыру кезінде ол тостағанды ақырында тазалап тұрады.

- 4 Сәйкес сомынды бұрайтын кілтті қолданып, білікті реттеу мүмкін болатында сомынды босатыңыз. Жабдықты тостаған түбіне жақын орнату үшін білікті сағат тілінің бағытына қарсы бұрыңыз. Жабдықты тостаған түбінен алыс орнату үшін білікті сағат тілінің бағытымен бұрыңыз.

5 Сомынды қайта бұраңыз  
6 Жабдықты араластырышқа бекітіп, араластырыш басын тәмендегінде. (Оның күйін тексеріңіз, жоғарыда қараңыз).

- 7 Керек болса, жоғарыдағы қадамдарды жабдық дұрыс орнатылмағанша қайталаңыз. Одан кейін сомынды ақырын бұраңыз.  
I Ескерту: сомынды бұрайтын кілт тек суреттеу мақсатымен көрсетілген.

**Қамыр құралы**

Бұл жабдық зауытта орнатылады және реттеуді қажет етпейді.

Күту және тазалау

- Жуу алдында әрқашан өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Баяу жылдамдық шығысында ② оны алғашқы рет қолданғаннан кейін май пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты – оны жай ғана сүртіңіз.

**Қуат бөлігі мен шығыс қақпалары**

- Дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғатыңыз.
- Абразивті заттарды ешқашан қолданбаңыз немесе суға батырмаңыз.

**Тостағандар**

- Қолмен жуып, одан кейін жақысалап құрғатыңыз немесе үйдіс жуғыш машинада жуыңыз.
- Ешқашан металл қылشاқты, болат жәкені немесе ағартқышты тот баспайтын болат тостағанды жуу үшін қолданбаңыз. Қаспақты алу үшін сірке қышқылын қолданыңыз.
- Ыстықтан аулақ ұсташы (плита, пеш, микротолқынды пеш).
- Оңай сақтау үшін 5 литрлік тостағанды 7 литрлік тостағанның ішіне салып қоюға болады. (7 литрлік тостағанның ішіне салған

кезде 5 литрлік тостағанның ішіне құралдарды салмаңыз).

## Қондырғылар мен шашырау қорғанысы

- Қолмен жуып, одан кейін жақсылап құрғатыңыз немесе ыдыс жуғыш машинада жуыңыз.

## Ыдыс жуу

- Балама түрдө ыдыс жуу машинасының бетінде берілген жууға болатын ыдыстарды көрсететін суреттер кестесін қараңыз.

## Рецепт

### Қара өрік маринады

200 г. таза сүйік бал  
40 г. жұмсақ қара өрік  
50 мл. су

- 1 Барлық ингредиенттерді шағын ұсақтағышқа/майдалағышқа салыңыз. Тұні бойына тоназытышқа салып қойыңыз.
- 2 Тіркемені Стационарлық миксерге орнатыңыз.
- 3 5 секунд бойына пульсирлеу функциясын қосыңыз.
- 4 Қажетінше пайдаланыңыз.

## Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес

- Құрылғының жұмысында қандай да болмасын ақаулық туындастын болса, көмек сұрамас бұрын, нұсқаулықтағы «акаулықтарды жою нұсқаулығы» бөлімін қараңыз немесе [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) торабына өтіңіз.
- Өнім өнімді сатып алған елдегі тұтынушы құқықтары мен кез келген бар кепілдемеге қатысты барлық заңдарға сәйкес кепілдемемен берілетінін ескеріңіз.
- Kenwood өнімі дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да болмасын кемшіліктер табылған болса, оны өкілетті KENWOOD қызмет көрсету орталығына әкеleiңіз немесе беріп жіберіңіз. Ең жақын орналасқан KENWOOD қызмет көрсету орталығының жаңартылған деректерін [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) торабынан немесе елінізге тән веб-тораптан қараңыз.
- Біріккен Корольдіктегі Kenwood компаниясы жобалаған және жасап шығарған.
- Қытайда жасалған.

## Тез толықситын ақ наң

280 мл жылы су  
500 г қатты бидайдан жасалған ақ ұн  
8 г тез әрекет ететін ашытқы  
10 г шошқа майы  
5 г тұз

- 1 Жоғарыда көрсетілген ретпен ингредиенттерді жылыту тостағанына салыңыз.
- 2 Тостағанды асүй комбайнның орнатыңыз. Қамыр құралын енгізіп, миксердің басын төмendetіңіз.
- 3 Құрылғы 3-жылыту деңгейіне орнатылған күйде 1 минут бойы минималды жылдамдықпен, одан кейін 9 минут бойы 1-жылдамдықпен илеңіз.
- 4 Қамыр құралын алып тастаңыз.
- 5 Шашыраудан қорғау қалқанын орнатып, қамырды 40 минут бойы 3-жылыту деңгейінде толықситыңыз.



## **ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ЕУРОПАЛЫҚ (WEEE) ДИРЕКТИВАМЕН БІРГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӨНІМДІ ДҮРІС ТАСТАУҒА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ МӘЛІМЕТТЕР**

Өз жұмысын тоқтатқан кезде, өнім қалалық қалдық сияқты пайдаға асърылмауы керек.

Ол қалдықтарды сыйыптастын қызметті атқаратын жергілікті биліктің арнағы мекемесіне немесе осы қызметті беруші сатушының орталығына жіберілуі керек.

Күн коды туралы ақпарат сіздің өніміндегі тәменгі бөлігінде немесе кестенің іші мен жаңында орналасуы мүмкін. Күн коды жыл, ай, кодтарынан кейін апта һөмірі түрінде көрсетіледі.

Ескертпе: Алғашқы екі сан жылға, ал соңғы екі сан апта санына қатысты болады.

Мысалы: 4-апта, қаңтар, 2021 = 21TO4

Өндірушінің мекенжайы:

Kenwood Limited, New Lane, Havant,  
Hampshire PO9 2NH, UK

Шағымдарды қабылдауға өкілетті үйым және импорттаушы:

“Делонги” ААқ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, көше Сущевская  
27 үй, 3 құрылым  
Тел: +7 (495) 781-26-76

Ұлғи	TYPE KWL90
Кернеу	220-240В
Герц	50 - 60Гц
Біріктірілген максималды құтты	1730Вт
Мотор	1400Вт
Жылытқыш	330Вт
Сақтау шарттары:	Температура: +5°C және +45°C аралығы ылғалдылық: < 80%
Сақтау мерзімі	Шектеусіз.
Қызмет көрсету мерзімі	2 жыл (тауарлардың арнағы түрлері үшін 5 жыл).
Тастау шарттары	Экологиялық талаптарға сай тастау керек.
Тасымалдау шарттары	Тасымалдау кезінде лактыруға және шамадан тыс дірілдеуге жол берілмей керек.
Сату шарттары	Сату шарттарын өндіруші белгілемейді, бірақ аймақтық, ұлттық және халықаралық ережелер мен стандарттарға сай болу керек.

## Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

<b>Ақаулық</b>	<b>Себеп</b>	<b>Шешім</b>
Шайқағыш немесе К-талқындағыш тостағанға соғылады немесе тостаған туындеңі құрамдас бөліктерге жетпейді.	Жабдықтар дұрыс емес биіктікте орналасқан және реттеуді қажет етеді.	Биіктікті сомынды бұрайтын кілт арқылы реттеніз- «Жабдықты реттеу» бөлімін қараңыз.
Баяу жылдамдықты қондырғылар bekітілмейді.	Қондырғылардың модель түрімен үйлесімді екенін тексеріңіз. Бұрау Қосу Жүйесі талап етіледі. (КАХ моделі) 	Қондырғыларды шығысқа бекіту үшін олар КАХ Бұрау Қосу Жүйесіне  сәйкес болғаны жән. Егер қондырғыларыңыз панельді қосу жүйесіне  сәйкес келсе, онда сізге ас машинаңызда бұрап қосу жүйесін қоддану үшін орамада қамтылған KAT002ME жағастырғышын колдану қажет. Қосымша ақпарат үшін <a href="http://www.kenwoodworld.com/twist">www.kenwoodworld.com/twist</a> .
Жұмыс барысында асүй комбайны тоқтайды. Дисплей E27 қате хабарын көрсетеді.	Аса жүктелуден қорғау немесе қыздырудан сақтау жүйесі жұмыс жасайды Максималды сыйымдылық мөлшері асты.	Қуат көзінен ажыратып, аса жүктелгенін тексеріңіз. Егер машина жұмыс жасамаса, кейір құрамдас бөліктерін жүктелуін азайту үшін алып тастаңыз да қайта қосыңыз. Егер бұл да сәселені шешпесе, қуат көзінен ажыратып, 45 минутқа қалдышыңыз. Қуат кабелін қосып, қайта іске қосыңыз. Егер араластырғыш жоғарыдағы әрекеттерден кейін қайта қосылmasa, ары қарай кенес үшін «Тұтынушыларды қолдау» байланысыңыз.
Дисплей экранында E:27 кодынан өзгеше әріптік/сандақ қате коды көрсетіледі.	Құрал дұрыс жұмыс істемейді.	Қондырғыны өшіріп, 30 секундтан кейін қайта қосыңыз. Мәселе шешілмесе, Kenwood қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Ең жакын Kenwood қызмет көрсету орталығы мәліметтерін табу үшін <a href="http://www.kenwoodworld.com">www.kenwoodworld.com</a> торабына немесе елге тән веб-торапқа кірініз.

## Ақаулықтарды жою нұсқаулығы (жалғасы бар)

<b>Ақаулық</b>	<b>Себеп</b>	<b>Шешім</b>
Шоколадты еріткенде және араластырганда, қозғалтқыш ауыр істеп жатқандай болып көрінеді. Шоколад бөліктегі кілегей шайқағыштың шеті мен тостағанның бүйір жағының арасында тұрып қалды.	Шоколад бөліктегі тым үлкен немесе тым көп салынған.  Кілегей шайқағыштың биіктігі дұрыс реттелмеген.	Шоколад бөліктегінің өлшемі бірдей екеніне (2 см x 2 см) және мөлшері 300 грамнан аспайтынына көз жеткізініз.  Кілегей шайқағыштың биіктігін реттеніз, «Құралды реттеу бөлімін» қараңыз.
Жылыту денгейін, жылдамдық пен уақыт параметрлерін реттеу мүмкін емес.	Таңдалған функция реттелмеген жағдайда 10 секундтан кейін аяқталады.	Қалыпты жұмыс. Сенсорлық экрандағы функцияны таңдал, басқару дискісінің көмегімен параметрді реттеніз.
Құрылғыда ток жоқ / дисплей экраны қосылмайды.	Құрылғы токқа қосылмаған. Қосу/өшіру қосқышы жұмыс істемейді. Құрылғы күті режиміне етті.	Құрылғының токқа қосылғанын тексерініз. Қосу/өшіру қосқышын Қосу күйіне басыңыз. Дисплей экранын тұртқіз немесе басқару дискісін айналдырыңыз.
Құрылғы жұмыс істемейді.	Басқару дискісі басылмаған.	Бастау үшін басқару дискісін басыңыз.
Таймер дисплей терезесінде кері санаудайды.	Алдын ала баптаудың жылыту кезеңінде таймер қажетті температура орнамағанша немесе 5 минут өтпегенше санауды бастамайды.	Қалыпты жұмыс.
Жұмыс барысындағы ауыр қозғалыс немесе діріл.	Үйдистағы тегіс емес жүктеме артық дірілдерге себеп болады. Максималды сыйымдылықтан асырылған. Қате құрал немесе жылдамдық пайдаланылды.	Санын азайтыңыз немесе үйдистағы тағамды қайта реттеп, құрылғыны қайта іске қосыңыз. Дұрыс құрал мен пайдаланылатын жылдамдықты тиисті бағдарламадан және ұсынылған жылдамдық сызбаларынан қараңыз.

## Ақаулықтарды жою нұсқаулығы (жалғасы бар)

<b>Ақаулық</b>	<b>Себеп</b>	<b>Шешім</b>
Дисплей экраны «- -» белгісін көрсетеді.	Тараразы нөл мәніне орнатылуда.	Қалыпты жұмыс.
Дисплей экраны минустық көрсеткішті көрсетуде.	Дисплей нөлденбеді және ингредиенттер немесе тостаған алынып тасталды. Ингредиенттер немесе элементтер құрылғыға жабысып қалды немесе құрылғының астында қысылып қалды.  Құрылғы қабырғаға қарсы басылады.	Экранды нөлдеп, жетіспеген ингредиенттерді ауыстырыңыз немесе тостағанды қайта орнатыңыз. Құрылғыға қарсы немесе құрылғының астында ешбір ингредиенттердің қысылып қалмайтынына көз жеткізіңіз. Құрылғы мен қабырғалардың арасында бос орынның бар екенін көз жеткізіңіз. Келесі ингредиенттерді өлшеуден бұрын дисплейді нөлдік мәнге орнатыңыз.
Дисплей экраны кішігірім мөлшерлерді тіркемеуде.	Өлшенген мөлшер тым аз.	Өте аз мөлшерлер үшін шәй қасық немесе ас қасық өлшемдерін пайдаланыңыз.
Дисплей экранында салмақ өзгереді.	Жұмыс барысында құрылғы қозғалады.  Жұмыс барысында миксер басы көтерілген немесе төмендетілген.	Өлшеуден бұрын құрылғыны әркашан құрғак, тегіс тұрақты беткейге орналастырыңыз. Қуат кабелінің керілмегеніне көз жеткізіңіз. Өлшеу функциясы жұмыс істеп тұрган кезде құрылғыны қозғамаңыз немесе тостағанды ұстамаңыз. Келесі ингредиенттерді өлшеуден бұрын дисплейді нөлдік мәнге келтіріңіз.
Метрикалық және британдық бірліктер арасында ауысып отыру мүмкін емес.	Құрылғы алдыңғы таңдалған бірлік пен өлшемді көрсету үшін қайта конфигурациялануда.	5 секунд күте тұрып, әрекетті қайталаңыз.

## Ақаулықтарды жою нұсқаулығы (жалғасы бар)

<b>Ақаулық</b>	<b>Себеп</b>	<b>Шешім</b>
1) Бір рет берілетін жылдам сигнал.	1) Машинаны қосу немесе тоқтату үшін басқару дискісі басылды немесе жұмыс кезінде бас көтерілді	Қалыпты түрде пайдаланыңыз
2) Екі рет берілетін жылдам сигнал	2) Құрылғы күту режимінде – құрылғы жылы цикл аяқталғанға дейін 10 және 5 минут бұрын жылдам қос сигнал береді.	Қалыпты түрде пайдаланыңыз
3) Үш рет берілетін сигнал	3) Келесіні білдіреді: - Алдын ала орнатылған бағдарламаның аяқталуы - Қолмен басқарудың аяқталуы - Жылы циклдің аяқталуы - Құрылғы араластыруға дайын кезде	Қалыпты түрде пайдаланыңыз

made in China

**Kenwood Ltd**

New Lane  
Havant  
Hampshire  
PO9 2NH

[kenwoodworld.com](http://kenwoodworld.com)

