


KENWOOD









MG450 TYPE MG47



instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing







English	2 - 6
Nederlands	7 - 12
Français	13 - 18
Deutsch	19 - 24
Italiano	25 - 30
Português	31 - 36
Español	37 - 42
Dansk	43 - 47
Svenska	48 - 52
Norsk	53 - 57
Suomi	58 - 62
Türkçe	63 - 68
Česky	69 - 73
Magyar	74 - 80
Polski	81 - 86
Ελληνικά	87 - 93
Slovenčina	94 - 98
Українська	99 - 105
فارسی	۱۱۵ - ۱۱۱
عربی	۱۱۰ - ۱۰۶









safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- Always ensure bones and rind etc are removed from the meat before mincing.
- When mincing nuts only feed a few down at a time and allow the scroll to pick them up before adding any more.
- Always unplug:
 - before fitting or removing parts
 - after use
 - before cleaning.
- Always use the pusher supplied. Never put your fingers or utensils in the feed tube.
- Warning - the cutting blade is sharp, handle with care both in use and cleaning.
- Ensure the attachment is secured in position before switching on.
- To avoid electric shocks, never let the power unit, cord or plug get wet.
- Never use a damaged appliance. Get it checked or repaired: see 'service and customer care'.
- Never use an unauthorised attachment.
- Never let the cord hang down where a child could grab it.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

Use the meat grinder to process meat, poultry and fish. Use the inclusive attachments to shape sausages and kebbe.

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

before using for the first time

- 1 Wash the parts see 'care and cleaning'
- 2 Wrap excess cord around the bracket at the back of the mincer.

mincer

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| (a) | power unit |
| (b) | attachment outlet |
| (c) | locking screw |
| (d) | on/off switch |
| (e) | screen storage |
| (f) | reverse switch |
| (g) | bracket for excess cord |
| (h) | spanner |
| (i) | ring nut |
| (j) | mincer screens: fine, medium, coarse |
| (k) | cutter |
| (l) | scroll |
| (m) | mincer body |
| (n) | tray |
| (o) | pusher |
| (p) | pusher lid |
| (q) | dish/cover |

to assemble

- 1 Fit the scroll inside the mincer body.
- 2 Fit the cutter – cutting side outermost **❶ Ensure it's seated properly – otherwise you could damage your mincer.**
- 3 Fit a mincer screen **❷**. Put the notch over the pin.
- Use the fine screen for raw meat; fish; small nuts; or cooked meat for shepherd's pie or meat loaves.

- Use the medium and coarse screens for raw meat; fish and nuts.
- 4 Loosely fit the ring nut.

to use the mincer

- 1 Release the locking screw by turning anticlockwise ③, then slide the attachment into the outlet ④.
- 2 Turn it both ways until it locks into place. Then turn the locking screw clockwise to secure.
- 3 Tighten the ring nut manually.
- 4 Fit the tray. Put the dish/cover under the mincer to catch the food.

5 Thaw frozen food thoroughly before mincing.

Cut meat into 2.5cm (1") -wide strips.

6 Switch on ⑤. Using the pusher, gently push the food through, one piece at a time. **Don't push hard – you could damage your mincer.**

- If the machine stalls or jams during use, switch off. Depress the reverse switch ⑥ for a few seconds to release the clogged food. Unplug and remove any clogged material.

sausage filler

- ① base plate*
 - ⑤ large nozzle* (for thick sausages)
 - ⑦ small nozzle* (for thin sausages)
- * Stored in the pusher

Use pig/hog skin on the large nozzle and sheep/lamb skin on the small nozzle. Or, instead of using skin, roll in breadcrumbs or seasoned flour before cooking.

to use the sausage filler

- 1 If you're using skin, soak it in cold water for 30 minutes first.
- 2 Release the locking screw by turning anticlockwise ⑨, then slide the attachment into the outlet ⑩.
- 3 Turn it both ways until it locks into place. Then turn the locking screw clockwise to secure.
- 4 Fit the scroll inside the mincer body.

- 5 Fit the base plate ⑪ - put the notch over the pin.
- 6 If you're using skin, open it up with a jet of water. Then put your chosen nozzle under a running tap and pull the skin onto the nozzle.
- 7 Hold the nozzle on the mincer and screw the ring nut on ⑫.
- 8 Fit the tray.
- 9 Switch on. Using the pusher, push the food through. **Don't push hard – you could damage your mincer.** Ease the skin off the nozzle as it fills. Don't overfill.
- 10 Twist the skin to form sausages.

pork sausage recipe

100g (4oz) dry bread
600g (1½lb) pork, lean and fat, cut into strips
1 egg, beaten
5ml (1tsp) mixed herbs
salt and pepper

- 1 Soak the bread in water, then squeeze.
- 2 Mince the pork into a bowl.
- 3 Add the remaining ingredients and mix well.
- 4 Make into sausages (see above).
- 5 Fry, grill or bake until golden brown.

kebbe maker

- ⑧ shaper*
 - ⑨ cone*
- * Stored in the pusher

Kebbe is a traditional Middle Eastern dish: deep-fried lamb-and-bulgur-wheat parcels with a minced meat filling.

to use the kebbe maker

- 1 Release the locking screw by turning anticlockwise ⑬, then slide the attachment into the outlet ⑭.
- 2 Turn it both ways until it locks into place. Then turn the locking screw clockwise to secure.
- 3 Fit the scroll inside the mincer body.

- 4 Fit the shaper 15 – put the notch over the pin.
- 5 Fit the cone 16.
- 6 Screw the ring nut on.
- 7 Fit the tray.
- 8 Switch on. Using the pusher, gently push your mixture through. Cut into lengths.

stuffed kebbe recipe

outer casing

500g (1lb 2oz) lamb or fat-free mutton, cut into strips
 500g (1lb 2oz) bulgur wheat, washed and drained
 1 small onion, finely chopped

Important

Always use the bulgur wheat straight away after draining. If it is allowed to dry out, it may increase the load on the mincer resulting in damage.

- 1 Using the fine screen, mince alternate batches of meat and wheat.
- 2 Mix. Then mince twice more.
- 3 Stir the onion into the mix.
- 4 Push through, using the kebbe maker.

Filling

400g (10oz) lamb, cut into strips
 15ml (1tbsp) oil
 2 medium onions, finely chopped
 5-10ml (1-2tsp) ground allspice
 15ml (1tbsp) plain flour
 salt and pepper

- 1 Using the fine screen, mince the lamb.
- 2 Fry the onions until golden brown. Add the lamb.
- 3 Add the remaining ingredients and cook for 1-2 minutes.
- 4 Drain off any excess fat and allow to cool.

To finish

- 1 Push the casing mixture through, using the kebbe maker.
- 2 Cut into 8cm (3") lengths.
- 3 Pinch one end of the tube to seal it. Push some filling – not too much – into the other end, then seal.
- 4 Deep fry in hot (190°C) oil for about 6 minutes or until golden brown.

care and cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.

power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Never immerse in water or use abrasives.

mincer attachment

- 1 Loosen the ring nut manually or with the spanner 7 and dismantle. Wash all the parts in hot soapy water, then dry. **Don't wash any part in the dishwasher.** Never use a soda solution.
- 2 Re-assemble.
- 3 Wipe the screens with vegetable oil, then wrap in greaseproof paper to prevent discolouring/rusting. There is storage space for 2 screens on the power unit 8.
- 4 If you keep the mincer on the machine, put the dish/cover on the tray as a dust-cover.
- 5 You can pull the lid off the pusher and store the sausage and kebbe attachments inside.

service and customer care

- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.
- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.

- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



**IMPORTANT INFORMATION
FOR CORRECT DISPOSAL OF
THE PRODUCT IN
ACCORDANCE WITH THE
EUROPEAN DIRECTIVE ON
WASTE ELECTRICAL AND
ELECTRONIC EQUIPMENT
(WEEE)**

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Nederlands

Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit

veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder de verpakking en alle labels.
- Controleer altijd of alle botten, zwoerden, etc. van het vlees zijn verwijderd voordat u het gaat malen.
- Wanneer u noten gaat fijnhakken, moet u slechts enkele noten tegelijk toevoegen en wachten tot het schroefelement ze volledig heeft meegenomen voordat u meer noten toevoegt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact:
 - voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert;
 - na ieder gebruik;
 - voor het reinigen.
- Gebruik altijd het meegeleverde duwstuk. Steek nooit uw vingers of keukengerei in de vulbuis.
- Waarschuwing: het mes is scherp, wees er voorzichtig mee bij zowel het gebruik als het reinigen.
- Controleer of het opzetstuk stevig op zijn plaats vastzit voordat u het apparaat inschakelt.
- Om elektrische schokken te voorkomen mag u het motorgedeelte, het snoer of de stekker nooit nat laten worden.
- Gebruik uw vleesmolen niet als deze is beschadigd. Laat hem dan nakijken of repareren; zie "onderhoud en klantenservice".

- Gebruik nooit opzetstukken die niet bij het apparaat horen.
- Laat het snoer nooit overhangen, zodat een kind erbij kan.
- Misbruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, en de betrokken risico's begrijpen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in als het apparaat is misbruikt of als deze instructies niet zijn opgevolgd.

Gebruik de vleesmolen om vlees, gevogelte, vis, groenten en fruit te verwerken. Gebruik de bijgeleverde hulpstukken om worst en kebbe te maken.

voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Controleer of de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven.

- Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

voor het eerste gebruik:

- 1 Was de onderdelen af, zie "Onderhoud en reiniging".
- 2 Wikkel overtollig snoer rond het haakje aan de achterzijde van de vleesmolen.

vleesmolen

- (a) motorgedeelte
- (b) opening voor opzetstukken
- (c) vastzetschroef
- (d) aan/uit-schakelaar
- (e) opbergruimte roosters
- (f) omkeerschakelaar
- (g) haakje voor overtuig snoer
- (h) moersleutel
- (i) ringmoer
- (j) roosters: fijn, medium, grof.
- (k) mes
- (l) schroefelement
- (m) maalgedeelte
- (n) bak
- (o) duwstuk
- (p) deksel van he duwstuk
- (q) schaal/deksel

montage

- 1 Plaats het schroefelement in het maalgedeelte.
- 2 Breng het mes aan met de snijkant aan de buitenkant **1. Zorg ervoor dat het mes goed wordt gemonteerd, anders kan de vleesmolen beschadigd raken.**
- 3 Breng het gewenste rooster aan **2.** Plaats de uitsparing over de pin.
 - Gebruik het fijne rooster voor rauw vlees, vis, kleine nootjes of gekookt vlees voor shepherd's pie of gehaktbrood.
 - Gebruik het medium en het grove rooster voor rauw vlees, vis, noten, groenten, harde kaas of gepeld of gedroogd fruit voor pudding en jam.
- 4 Breng de ringmoer losjes aan.

gebruik van de vleesmolen

- 1 Draai de vastzetschroef tegen de klok in los **3** en schuif vervolgens het opzetstuk in de opening **4**.
- 2 Draai het opzetstuk beide kanten op totdat het op zijn plaats vastzit. Draai vervolgens de vastzetschroef met de klok mee vast.
- 3 Draai de ringmoer handmatig vast.

4 Monteer de schaal. Plaats de schaal onder de vleesmolen zodat deze het voedsel op kan vangen.

- 5 **Ontdooi bevroren vlees goed alvorens het in de vleesmolen fijn te malen.**
Snijd het vlees in reepjes van 2,5 cm.
- 6 Schakel het apparaat in **5**. Gebruik het duwstuk om het voedsel rustig – stukje voor stukje – door de vleesmolen te duwen.
Duw niet te hard; de vleesmolen zou hierdoor beschadigd kunnen raken.

- Als het apparaat tijdens het gebruik afslaat of blokkeert, moet u het uitschakelen. Druk de omkeerschakelaar **6** enkele seconden in om het vastzittende voedsel los te maken. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder eventueel vastzittend materiaal.

worstvulmachine

- (r) Basisplaat*
- (s) Groot mondstuk* (voor dikke worsten)
- (t) Klein mondstuk* (voor dunne worsten)

* Opgeslagen in het duwelement

Vraag aan uw slager wat darm voor de worst. Gebruik varkensdarm voor het grote mondstuk en schaaps- of lamsdarm voor het kleine mondstuk. In plaats van darm te gebruiken, kunt u het vlees voordat u het gaat koken ook door broodkruimels of bloem rollen .

gebruik van de worstvulmachine

- 1 Indien u darm gebruikt, laat dit dan eerst een half uur in koud water weken.
- 2 Draai de vastzetschroef tegen de klok in los **9** en schuif vervolgens het opzetstuk in de opening **10**.

- 3 Draai het opzetstuk beide kanten op totdat het op zijn plaats vastzit. Draai vervolgens de borgschroef met de klok mee vast.
- 4 Plaats het schroefelement in het maalgedeelte.
- 5 Monteer de basisplaat ⑪ - plaats de uitsparing over de pin.
- 6 Indien u darm gebruikt, open deze dan onder de stromende kraan. Maak vervolgens ook het gewenste mondstuk vochtig en trek de darm over het mondstuk.
- 7 Bevestig het mondstuk aan de vleesmolen en draai de ringmoer vast ⑫.
- 8 Bevestig de bak.
- 9 Schakel het apparaat in. Duw het voedsel met het duwstuk door het apparaat. **Duw niet te hard; de vleesmolen zou hierdoor beschadigd kunnen raken.**
Als de darm vol is, dient u deze van het mondstuk te verwijderen. Doe niet te veel vlees in de darm.
- 10 Worstjes maakt u door de gevulde darm op de gewenste plaatsen te draaien.

recept voor varkenssaucijsjes

100 gram droog brood
600 gram in stukjes gesneden varkensvlees, mager en vet
1 geklopt ei
5 ml gemengde kruiden
peper en zout

- 1 Week het brood in water en knijp het uit.
- 2 Hak het vlees fijn in een kom
- 3 Voeg de overige ingrediënten toe en meng het geheel goed.
- 4 Maak hier worstjes van (zie boven).
- 5 Frituur, grill of bak ze vervolgens goudbruin.

kebbemachine

(u) Vormmaker*

(v) Kegeltje*

* Opgeslagen in het duwelement

Kebbe is een traditioneel gerecht uit het Midden-Oosten: gefrituurde lams- en couscous- bundeltjes gevuld met gehakt vlees.

gebruik van de kebbemachine

- 1 Draai de vastzetschroef tegen de klok in los ⑬ en schuif vervolgens het opzetstuk in de opening ⑭.
- 2 Draai het opzetstuk beide kanten op totdat het op zijn plaats vastzit. Draai vervolgens de vastzetschroef met de klok mee vast.
- 3 Plaats het schroefelement in het maalgedeelte.
- 4 Bevestig de vormmaker ⑮ - plaats de uitsparing over de pin.
- 5 Bevestig het kegeltje ⑯.
- 6 Draai de ringmoer vast.
- 7 Breng de schaal aan.
- 8 Schakel het apparaat in. Duw uw mengsel met het duwstuk rustig door de vleesmolen. Snijd het in stukken.

recept voor gevulde kebbe

omhuisel

500 gram in reepjes gesneden lamsvlees of mager schapenvlees
500 gram gewassen en uitgelekte bulgur
1 kleine ui, fijngehak

Belangrijk

Gebruik de bulgurtarwe altijd onmiddellijk nadat hij is uitgelekt. Als u de tarwe laat uitdrogen, wordt de molen zwaarder belast waardoor hij kan worden beschadigd.

- 1 Maal afwisselend stukjes vlees en bulgur, waarbij u gebruik maakt van het fijne rooster. Voeg de ui voor de laatste portie toe.
- 2 Meng het geheel. Maal het vervolgens nog twee keer fijn.
- 3 Roer de ui door het mengsel.
- 4 Duw het mengsel door de vleesmolen, waarbij u gebruik maakt van de kebbemaker (zie boven).

vulling

- 400 gram in reepjes gesneden lamsvlees
15 ml olie
2 middelgrote, fijngesneden uien
5-10 ml allspice
15 ml blank meel
peper en zout
- 1 Maal het lamsvlees fijn en maak daarbij gebruik van het fijne rooster.
 - 2 Bak de uien goudbruin en voeg het lamsvlees toe.
 - 3 Voeg de overige ingrediënten toe en bak het geheel 1 - 2 minuten.
 - 4 Giet overtollig vet af en laat het mengsel afkoelen.

afwerking

- 1 Duw het darmmengsel door de molen en gebruik daarbij de kebbemachine.
- 2 Maak stukken van circa 8 cm.
- 3 Sluit een van de uiteinden van de darm af. Doe wat vulling - niet teveel - in het andere uiteinde en sluit dit ook af.
- 4 Frituur dit in hete olie (190°C) gedurende ongeveer 6 minuten of totdat het goudbruin is.

onderhoud en reiniging

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u het gaat reinigen.

motorgedeelte

- Met een vochtige doek afvegen en vervolgens afdrogen.
- Nooit in water onderdompelen of schuurmiddelen gebruiken.

opzetstuk vleesmolen

- 1 Draai de ringmoer handmatig oef met de moersleutel los 7 en demonteer hem. Was alle onderdelen af in een heet sopje en droog ze daarna af. **Was geen enkel onderdeel in de afwasmachine.** Gebruik ook nooit een soda-oplossing.
2. Zet de vleesmolen weer in elkaar.
3. Wrijf de roosters in met plantaardige olie en wikkel ze vervolgens in vetvrij papier om verkleuren/roesten te voorkomen. Op het motorgedeelte is opbergruimte voor 2 roosters 8.
4. Indien u de vleesmolen op de machine laat zitten, doe dan het deksel op de schaal ter bescherming tegen stof.
5. U kunt het deksel van het duwstuk openen en de onderdelen voor het maken van worst en kebbe hierin bewaren.

onderhoud en klantenservice

- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.
- Als u problemen ondervindt met de werking van dit apparaat, gaat u eerst naar www.kenwoodworld.com voordat u hulp inroeft.
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.
- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar de specifieke website in uw land.

- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.



**BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE JUISTE
VERWIJDERING VAN HET
PRODUCT VOLGENS DE
EUROPESE RICHTLIJN
BETREFFENDE AFGEDANKTE
ELEKTRISCHE EN
ELEKTRONISCHE
APPARATUUR (AEEA)**

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschafft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Français

Avant de lire, dépliez la première page pour voir les illustrations

sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Avant d'émincer la viande, veillez à enlever les os et la couenne.
- N'émincez que quelques noix/noisettes/cacahuètes à la fois et laissez le temps à la spirale de les prendre avant d'ajouter autre chose.
- Veillez à toujours débrancher l'appareil :
 - Avant de placer ou d'enlever d'autres accessoires
 - Après utilisation
 - Avant de le nettoyer.
- Veillez à toujours utiliser le poussoir fourni. Ne mettez jamais vos doigts ou d'autres ustensiles dans le tube d'alimentation.
- Avertissement – la lame est très tranchante, manipulez avec soin lors de l'utilisation et du nettoyage.
- Assurez-vous que l'accessoire est bien en place avant d'allumer l'appareil.
- Afin d'éviter toute décharge électrique, veillez à ne pas mouiller le bloc moteur, le cordon d'alimentation ou la prise.
- N'utilisez jamais un hachoir endommagé. Faites le vérifier ou réparer : voir la section « service après-vente ».
- N'utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil.

- Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.
- Toute mauvaise utilisation de votre appareil peut être source de blessures.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation des appareils, et si elles ont conscience des risques encourus.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

Utilisez le hachoir à viande pour hacher la viande, la volaille et le poisson. Utilisez les accessoires fournis pour confectionner des saucisses et kebbés.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que votre alimentation électrique corresponde à celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre appareil.

● Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- 1 Lavez les accessoires. Voir la section « entretien et nettoyage »
- 2 Enroulez le surplus de cordon autour de l'enrouleur à l'arrière de l'appareil.

hachoir

- (a) bloc moteur
- (b) orifice pour accessoire
- (c) vis de verrouillage
- (d) interrupteur marche/arrêt
- (e) rangement des grilles
- (f) bouton marche arrière
- (g) enrouleur pour le surplus de cordon d'alimentation
- (h) clé
- (i) écrou
- (j) grilles à hacher : fine, moyenne, grossière
- (k) lames rotatives
- (l) spirale
- (m) corps du hachoir
- (n) plateau d'alimentation
- (o) pousoir
- (p) couvercle du pousoir
- (q) plat/couvercle

pour assembler

- 1 Insérez la spirale dans le corps du hachoir.
- 2 Montez les lames rotatives – face tranchante vers l'extérieur ①.
Assurez-vous qu'elles sont bien en place – en cas de mauvais positionnement, vous risqueriez d'endommager votre hachoir.
- 3 Installez une grille à hacher ②. Adaptez l'encoche sur l'ergot.
- Utilisez la grille fine pour la viande crue, le poisson, les cacahouètes et autre amandes de petite taille, ou la viande cuite pour les hachis Parmentier ou les pains de viande.
- Utilisez la grosse et la moyenne grille pour la viande crue, le poisson et les noix.
- 4 Installez l'écrou sans le visser entièrement.

pour utiliser le hachoir

- 1 Relâchez la vis de verrouillage en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ③, puis faire glisser l'accessoire dans l'orifice ④.
- 2 Faites le tourner dans les deux sens jusqu'à ce qu'il se mette en place. Ensuite, faites tourner la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
- 3 Serrez l'écrou à la main.
- 4 Installez le plateau d'alimentation. Placez le plat/couvercle sous le hachoir pour récupérer les aliments.
- 5 **Les aliments congelés doivent être totalement décongelés avant d'être hachés.** Coupez la viande en lamelles de 2 à 3 cm de largeur.
- 6 Mettez-le en marche ⑤. A l'aide du pousoir, enfoncez doucement les aliments un par un. **Ne poussez pas trop fort – vous risqueriez d'endommager votre hachoir.**
- Si la machine s'arrête ou se bloque en cours d'utilisation, débranchez-la. Appuyez sur le bouton marche arrière ⑥ pendant quelques secondes afin de libérer les aliments agglutinés. Débranchez et enlevez tout aliment agglutiné.

remplisseur de saucisses

- (r) base*
- (s) grande douille* (pour grosses saucisses)
- (t) petite douille* (pour petites saucisses)

* Rangé dans le pousoir

Utilisez des boyaux de porc sur la grande douille et des boyaux de mouton ou d'agneau sur la petite douille. À défaut d'utiliser des boyaux, vous pouvez rouler la viande dans de la chapelure ou de la farine assaisonnée avant de la faire cuire.

pour utiliser le remplisseur de saucisses

- 1 Si vous utilisez des boyaux, laissez-les tout d'abord tremper dans de l'eau froide pendant 30 minutes.
- 2 Relâchez la vis de verrouillage en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ⑨, puis faites glisser l'accessoire dans l'orifice ⑩.
- 3 Faites-le tourner dans les deux sens jusqu'à ce qu'il se mette en place puis faites tourner la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
- 4 Insérez la spirale dans le corps du hachoir.
- 5 Mettez la base en place ⑪ - adaptez l'encoche sur l'ergot.
- 6 Si vous utilisez un boyau, ouvrez-le en y injectant de l'eau. Placez ensuite la douille sélectionnée sous le robinet d'eau ouvert et enflez le boyau sur la douille.
- 7 Maintenez la douille sur le hachoir et vissez l'écrou ⑫.
- 8 Installez le plateau d'alimentation.
- 9 Mettez l'appareil en marche. A l'aide du poussoir, enfoncez doucement les aliments. **Ne poussez pas trop fort - vous risqueriez d'endommager votre hachoir.** Retirer doucement le boyau de la douille au fur et à mesure du remplissage. Ne remplissez pas de manière excessive.
- 10 Tordez le boyau pour former une saucisse.

recette de la saucisse de porc

100 g de pain dur
600 g de viande de porc, maigre et gras, coupée en lamelles
1 œuf, battu
5 ml (1 cuillerée à café) d'herbes aromatiques variées
sel et poivre

- 1 Laissez tremper le pain dans de l'eau, puis pressez-le.
- 2 Hachez la viande de porc dans un bol.
- 3 Ajoutez les ingrédients restants et mélangez soigneusement.
- 4 Confectionnez les saucisses (voir ci-dessus).
- 5 Faites frire, griller ou cuire au four jusqu'à ce que les saucisses soient dorées.

accessoire pour Kebbés

④ filtre*

⑤ cône*

* Rangé dans le pousoir

Le Kebbé est un plat traditionnel du Moyen-Orient, composé de boulettes d'agneau et de boulgour frites et farcies de viande hachée.

pour utiliser l'accessoire pour Kebbés

- 1 Relâchez la vis de verrouillage en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ⑬, puis faites glisser l'accessoire dans l'orifice ⑭.
- 2 Faites le tourner dans les deux sens jusqu'à ce qu'il se verrouille puis faites tourner la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
- 3 Insérez la spirale dans le corps du hachoir.
- 4 Mettez le filtre en place ⑮ - adaptez l'encoche sur l'ergot.
- 5 Mettez le cône en place ⑯.
- 6 Vissez l'écrou.
- 7 Installez le plateau d'alimentation.
- 8 Mettez l'appareil en marche. A l'aide du poussoir, enfoncez doucement les aliments. Coupez en segments à la longueur de votre choix.

recette du Kebbé farci

enveloppe externe

500 g de viande d'agneau ou de maigre de mouton, coupé en lamelles

500 g de boulgour, lavé et égoutté
1 petit oignon finement haché

Important

Utilisez le boulgour juste après l'avoir égoutté. S'il sèche, il sera plus difficile à hacher et pourrait endommager l'appareil.

- 1 Avec la grille fine, hachez alternativement de la viande et du blé.
- 2 Mélangez, puis hachez encore deux fois.
- 3 Incorporez l'oignon dans le mélange.
- 4 Enforcez à l'aide de l'accessoire pour kebbés.

farce

400 g de viande d'agneau, coupée en lamelles

15 ml (1 cuillerée à soupe) d'huile

2 oignons moyens, hachés menu
5-10 ml (1-2 cuillerées à café) de quatre-épices moulu

15 ml (1 cuillerée à soupe) de farine

sel et poivre

- 1 À l'aide de la grille fine, hachez la viande d'agneau.
- 2 Faites frire les oignons jusqu'à ce qu'il soient dorés. Ajoutez l'agneau.
- 3 Ajoutez les ingrédients restants et faites cuire pendant 1 à 2 minutes.
- 4 Versez l'excès de graisse et laissez refroidir.

finition

- 1 Enforcez le mélange pour l'enveloppe, à l'aide de l'accessoire pour Kebbés.
- 2 Coupez en segments de 8 cm de longueur.
- 3 Pincez l'une des extrémités du tube pour la fermer. Enforcez une quantité modérée de farce par l'autre extrémité, puis fermez-la également.

- 4 Faites frire dans de l'huile très chaude (environ 190°C) pendant environ 6 minutes ou jusqu'à ce que les Kebbés soient dorés.

entretien et nettoyage

- Toujours éteindre et débrancher avant de nettoyer.

bloc moteur

- Essuyez avec un chiffon humide puis faites le sécher.
- Ne jamais immerger dans l'eau ni utiliser des abrasifs.

accessoire du hachoir

- 1 Desserrer l'écrou à la main ou à l'aide de la clé 7 et démonter. Laver tous les éléments dans de l'eau chaude savonneuse, puis sécher. **Ne passez aucun élément au lave-vaisselle.** Ne jamais utiliser de solution à base de cristaux de soude.
- 2 Remonter.
- 3 Essuyer de l'huile végétale sur les grilles, puis les envelopper dans du papier sulfurisé afin de prévenir toute décoloration/oxydation. Le bloc moteur peut contenir deux grilles 8.
- 4 En cas de conservation du hachoir sur l'appareil, disposer le plat/couvercle sur le plateau d'alimentation afin de prévenir tout dépôt de poussière.
- 5 Il est possible de retirer le couvercle du poussoir et de conserver les accessoires pour saucisses et Kebbés à l'intérieur.

service après-vente

- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez consulter notre site www.kenwoodworld.com avant de contacter le service après-vente.
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.
- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consultez www.kenwoodworld.com ou le site internet spécifique à votre pays.
- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.



AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE).

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Vor dem Zerkleinern Knochen und Rinde etc. vom Fleisch entfernen.
- Beim Zerkleinern von Nüssen immer nur eine kleine Menge in den Fleischwolf geben. Erst dann nachfüllen, wenn die erste Ladung in der Förderschnecke ist.
- Netzstecker ziehen:
 - vor dem Austauschen oder Entfernen einzelner Teile
 - nach dem Gebrauch
 - vor der Reinigung.
- Immer den beiliegenden Stopfer verwenden. Werkzeuge oder Finger nicht in die Einfüllöffnung halten.
- Warnhinweis: Die Messer sind sehr scharf, bitte seien Sie bei der Handhabung und Reinigung vorsichtig.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass der Zubehöraufsatz korrekt angebracht ist und fest sitzt.
- Gehäuse, Kabel und Stecker nicht nass werden lassen – Elektroschockgefahr!
- Benutzen Sie den Fleischwolf nicht, wenn Kabel oder Gerät beschädigt sind (überprüfen und ggf. reparieren lassen: siehe 'Kundendienst und Service').
- Nur zugelassene Zusatzteile verwenden.

- Lassen Sie niemals das Kabel nach unten hängen. Ein Kind könnte danach greifen.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt Kenwood keinerlei Haftung.

Der Fleischwolf eignet sich zum Zerkleinern von Fleisch, Geflügel und Fisch. Verwenden Sie die beiliegenden Aufsätze zum Herstellen von Würsten und Kebbe.

Vor dem Anschluss

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.

- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor dem ersten Gebrauch

- 1 Alle Teile reinigen: siehe 'Reinigung'.
- 2 Überhängendes Kabel um die Vorrichtung an der Rückseite des Fleischwolfs wickeln.

Fleischwolf

- (a) Stromeinheit
- (b) Zubehörausgang
- (c) Verriegelungsschalter
- (d) Einschalttaste
- (e) Lochscheibenfach
- (f) Umkehrschalter
- (g) Wickelvorrichtung für überhängendes Kabel
- (h) Spannring
- (i) Ringmutter
- (j) Lochscheiben: fein, mittel, grob
- (k) Messerkopf
- (l) Förderschnecke
- (m) Gehäuse
- (n) Vorratsschale
- (o) Stopfer
- (p) Stopferdeckel
- (q) Schale/Deckel

Zusammenbau

- 1 Die Förderschnecke in das Gehäuse einsetzen.
- 2 Den Messerkopf aufsetzen – mit der Schneidkante nach außen **①**.
Darauf achten, daß der Messerkopf richtig sitzt – Sie könnten sonst den Fleischwolf beschädigen.
- 3 Eine der Lochscheiben **②** aufsetzen; dabei darauf achten, daß die Nut auf dem Mitnehmer sitzt.
- Die feine Lochscheibe ist gedacht für rohes Fleisch, Fisch, kleine Nüsse oder gekochtes Fleisch für Pasteten und Frikadellen.
- Verwenden Sie die mittlere und grobe Lochscheibe für rohes Fleisch, Fisch und Nüsse.
- 4 Die Ringmutter locker aufschrauben.

Verwenden des Fleischwolfs auf der Küchenmaschine

- 1 Verriegelungsschalter zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn drehen **③**. Dann Zubehör am Ausgang anbringen **④**.
- 2 In beide Richtungen drehen, bis es einrastet. Dann den Verriegelungsschalter zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen.
- 3 Die Ringmutter von Hand festziehen.
- 4 Die Vorratsschale aufsetzen. Die Schale (die auch als Deckel dient) unter den Fleischwolf stellen, um das Mahlgut aufzunehmen.
- 5 **Gefrorene Nahrungsmittel vor dem Zerkleinern vollständig auftauen.** Fleisch in 2,5 cm breite Streifen schneiden.
- 6 Einschalten **⑤**. Mit dem Stopfer das Mahlgut Stück für Stück sanft nach unten drücken. **Nicht zu stark drücken – Sie könnten damit den Fleischwolf beschädigen.**
- Blockiert das Gerät, bitte den Fleischwolf ausschalten. Umkehrschalter **⑥** für einige Sekunden gedrückt halten und blockiertes Mahlgut herausnehmen.

Wurststopfer

- (r) Grundplatte*
 - (s) große Düse* (für dicke Würste)
 - (t) feine Düse* (für dünne Würste)
- * Wird in der Schubstange aufbewahrt

Wurstdarm erhalten Sie bei Ihrem Metzger. Für die große Düse ist Schweinedarm, für die feine Düse Schafs- oder Lammdarm am besten geeignet. Sie können die rohen Würste auch ohne Darm in Semmelbrösel oder gewürztem Mehl wenden und dann garen.

Verwenden des Wurststopfers

- 1 Darm vorher mindestens 30 Minuten in kaltem Wasser einweichen.
- 2 Verriegelungsschalter zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn drehen ⑨. Dann Zubehör am Ausgang anbringen ⑩.
- 3 In beide Richtungen drehen, bis es einrastet. Dann den Verriegelungsschalter zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen.
- 4 Die Förderschnecke in das Fleischwolfgehäuse einschieben.
- 5 Die Grundplatte ⑪ so aufsetzen, daß die Nut auf den Mitnehmer gleitet.
- 6 Wenn Sie Darm verwenden, diesen durch einen Wasserstrahl öffnen. Dann die gewünschte Düse unter den Wasserstrahl halten und den Darm auf die Düse aufschieben.
- 7 Die Düse an den Fleischwolf halten und die Ringmutter ⑫ aufschrauben.
- 8 Die Vorratsschale aufsetzen.
- 9 Einschalten. Mit dem Stopfer das Mahlgut sanft nach unten drücken.
Nicht zu stark drücken – Sie könnten damit den Fleischwolf beschädigen.
Den Darm mit der Füllung laufen lassen und darauf achten, dass er nicht überfüllt wird.
- 10 Den Darm einmal verdrillen, um Würstchen zu formen.

Rezept für Schweinswürstchen

- 100 g trockenes Brot
600 g mageres Schweinefleisch und Speck, in Streifen geschnitten
1 Ei, verquirlt
5 ml (1 TL) gemischte Kräuter
Salz und Pfeffer
- 1 Das Brot in Wasser einweichen und ausdrücken.
 - 2 Das Schweinefleisch durch den Fleischwolf in eine Schüssel drehen.

- 3 Die übrigen Zutaten zugeben und das Ganze gut durchmischen.
- 4 Zu Würstchen formen (siehe oben).
- 5 Die Würstchen goldbraun braten, grillen oder backen.

Kebbe-Vorsatz

④ Former*

⑤ Konus*

* Wird in der Schubstange aufbewahrt

Kebbe ist ein traditionelles Gericht im Mittleren Osten: Frittierte Taschen aus Lammfleisch und Bulgur-Weizen mit einer Hackfleischfüllung

Verwenden des Kebbe-Vorsatzes

- 1 Verriegelungsschalter zum Entriegeln gegen den Uhrzeigersinn drehen ⑬. Dann Zubehör am Ausgang anbringen ⑭.
- 2 In beide Richtungen drehen, bis es einrastet. Dann den Verriegelungsschalter zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen.
- 3 Die Förderschnecke in den Fleischwolf einschieben.
- 4 Den Former ⑮ so aufsetzen, daß die Nut über den Mitnehmer gleitet.
- 5 Den Konus ⑯ aufsetzen.
- 6 Die Ringmutter aufschrauben.
- 7 Die Vorratsschale aufsetzen.
- 8 Einschalten. Mit dem Stopfer das Mahlgut sanft nach unten drücken. Der Länge nach klein schneiden.

Rezept für gefüllte Kebbe

Teigtasche

- 500 g Lamm- oder fettfreies Hammelfleisch, in Streifen geschnitten
500 g Bulgur-Weizen, gewaschen und abgetropft
1 kleine Zwiebel, fein gehackt

Wichtig

Den Bulgur-Weizen immer sofort nach dem Abgießen verarbeiten. Wenn er austrocknet, könnte der Fleischwolf zu stark belastet und dadurch beschädigt werden.

- 1 Abwechselnd Fleisch und Weizen durch die feine Lochscheibe des Fleischwolfs geben.
- 2 Das Ganze durchmischen und noch zwei Mal durch den Fleischwolf drehen.
- 3 Die Zwiebel unter die Mischung rühren.
- 4 Mit dem Kebbe-Vorsatz durchgeben.

Füllung

400 g Lammfleisch, in Streifen geschnitten
15 ml (1 El) Öl
2 mittelgroße Zwiebeln, fein gehackt
5 – 10 ml (1 – 2 Tl) gemahlene Universalgewürzmischung
15 ml (1 El) Mehl
Salz und Pfeffer

- 1 Das Lammfleisch durch die feine Lochscheibe des Fleischwolfs drehen.
- 2 Die Zwiebel goldbraun anbraten. Dann das Lammfleisch zugeben.
- 3 Die übrigen Zutaten zugeben und 1-2 Minuten dünsten.
- 4 Überschüssiges Fett abgießen und die Mischung abkühlen lassen.

Zubereitung

- 1 Die Mischung für die Teigtaschen mit dem Kebbe-Vorsatz durch den Fleischwolf drehen.
- 2 Den Strang in 8 cm lange Stücke schneiden.
- 3 Das hohle Strangstück an einem Ende zusammendrücken, um es zu verschließen. Etwas Füllung – nicht zu viel – hineindrücken, dann das andere Ende auch verschließen.
- 4 In heißem Öl (190°C) etwa 6 Minuten bzw. goldbraun frittieren.

Reinigung und Pflege

- Das Gerät vor dem Reinigen immer ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Stromeinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen. Abtrocknen.
- Niemals Scheuermittel benutzen oder in Wasser eintauchen.

Fleischwolfzubehör

- 1 Die Ringmutter von Hand oder mit dem Spanner 7 lösen und den Vorsatz auseinander nehmen. Alle Teile in heißem Seifenwasser spülen, dann abtrocknen. **Die Teile sind nicht für die Spülmaschine geeignet.** Kein Natron zum Reinigen verwenden.
- 2 Den Vorsatz wieder zusammenbauen.
- 3 Die Lochscheiben mit Pflanzenöl abwischen und in fettdichtes Papier einwickeln, damit sie sich nicht verfärbten oder rosten. Zwei Lochscheiben können auf dem Gehäuse aufbewahrt werden 8.
- 4 Wenn Sie den Fleischwolf an der Küchenmaschine lassen, die Auffangschale als Staubschutz auf die Vorratsschale aufsetzen.
- 5 Sie können den Deckel vom Stopfer abziehen und den Wurst- und Kebbe-Vorsatz im Stopfer aufbewahren.

Kundendienst und Service

- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.
- Sollten Sie Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.



WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

**Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina,
al cui interno troverete le illustrazioni**

sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- Prima di tritare la carne, controllare sempre di aver asportato ossa, cotenna, ecc.
- Quando si trita la frutta secca, aggiungerla in piccole quantità e lasciare che la chiocciola inizi a lavorarla prima di aggiungere ulteriori quantità.
- Togliere sempre la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente:
 - prima di inserire od estrarre componenti
 - dopo l'uso
 - prima della pulizia.
- Usare sempre il pressatore fornito. Non mettere mai le dita o degli utensili nel tubo di riempimento.
- Attenzione - la lama dell'apparecchio è molto affilata. Maneggiarla con cura, sia durante l'uso che la pulizia.
- Controllare che l'accessorio sia ben fissato in posizione prima di accendere l'apparecchio.
- Per evitare scosse elettriche, non lasciare mai che il corpo motore, il filo o la spina di corrente dell'apparecchio si bagnino.
- Non usare mai un apparecchio danneggiato. Farlo controllare o riparare - vedere alla sezione 'manutenzione e assistenza tecnica'.
- Non usare mai accessori non autorizzati.

- Non lasciare mai che il cavo penzoli, per via del rischio che un bambino lo afferri e faccia cadere l'apparecchio.
- Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può provocare serie lesioni fisiche.
- Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontani dalla portata dei bambini.
- Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti solo nel caso in cui siano state attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile su come utilizzare un apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei pericoli.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.

Utilizzare il tritacarne per lavorare carne, pollame e pesce. Per dare forma alle salsicce e ai kebbe, servirsi degli accessori in dotazione.

- Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

prima dell'uso

- 1 Lavare i componenti dell'apparecchio - vedere alla sezione 'cura e pulizia'.
- 2 Avvolgere la lunghezza del cavo in eccesso attorno all'apposita staffa sul retro del tritatutto.

- Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta sotto l'apparecchio.

tritatutto

- (a) corpo motore
- (b) attacco per gli accessori
- (c) vite di fermo
- (d) interruttore acceso/spento
- (e) vano per i dischi
- (f) interruttore di inversione
- (g) staffa per cavo in eccesso
- (h) chiave
- (i) ghiera filettata
- (j) crivelli: fine, medio, grossolano
- (k) lama
- (l) chiocciola
- (m) corpo del tritatutto
- (n) vassoio
- (o) spingitore
- (p) coperchio dello spingitore
- (q) piatto/coperchio

montaggio

- 1 Inserire la chiocciola nel corpo del tritatutto.
- 2 Inserire la lama ① con la parte tagliente all'esterno. **Accertarsi che sia inserita bene altrimenti si rischia di danneggiare il tritatutto.**
- 3 Inserire il crivello ② facendo passare l'intaglio sul perno.
- Utilizzare il crivello fine per la carne cruda, il pesce, le nocciole, oppure per la carne cotta per preparare un timballo con purè di patate oppure per il polpettone.
- Usare il crivello medio e quello grossolano per carni crude, pesce e frutta a guscio.
- 4 Non avvitare troppo la ghiera filettata.

come usare il tritatutto

- 1 Sganciare la vite di fermo girandola in senso orario ③, quindi inserire l'accessorio sull'uscita ④.
- 2 Girare in entrambi i sensi finché non si fissa in posizione. Ora girare in senso orario la vite di fermo per bloccare.
- 3 Avvitare manualmente la ghiera filettata.
- 4 Inserire il vassoio. Collocare il piatto/coperchio sotto il tritatutto per raccogliere il cibo.

5 Scongelare completamente i prodotti surgelati prima di tritarli.

Tagliare la carne a listelli larghi 2,5 cm.

- 6 Accendere ⑤. Usando il pressatore, spingere piano il cibo nell'apparecchio, un pezzo alla volta. **Non spingere forte, altrimenti si rischia di danneggiare il tritatutto.**

- Se l'unità dovesse fermarsi o bloccarsi durante l'uso, spegnerla. Ora premere per qualche secondo l'interruttore di inversione ⑥ per far funzionare il tritatutto nella direzione inversa e liberare il cibo intrappolato all'interno. Infine, togliere la spina dell'apparecchio dalla presa di corrente ed asportare tutte le ostruzioni.

insaccatore

- (r) piatto base*
- (s) ugello grande* (per salsicce spesse)
- (t) ugello piccolo* (per salsicce sottili)

* Conservato nello spingitore

Utilizzare budello di maiale quando si usa l'ugello grande e budello di pecora quando si utilizza l'ugello piccolo. Se si preferisce, si possono passare le salsicce nel pangrattato o in farina condita prima di cucinarle anziché utilizzare il budello.

come usare l'insaccatore

- 1 Se si utilizza il budello, lasciarla ammollo in acqua fredda per 30 minuti.
- 2 Sganciare la vite di fermo girandola in senso antiorario ⑨, quindi inserire l'accessorio sull'uscita ⑩.
- 3 Girare in entrambi i sensi finché non si fissa in posizione. Ora girare in senso orario la vite di fermo per bloccare.
- 4 Inserire la chiocciola nel corpo del tritatutto.
- 5 Inserire il piatto base ⑪ facendo passare l'intaglio sopra il perno.

- 6 Se si utilizza il budello, aprirlo con un getto di acqua, quindi collocare l'ugello desiderato sotto l'acqua corrente e tirare il budello sull'ugello.
- 7 Tenere l'ugello sul tritatutto ed avvitare la ghiera filettata **12**.
- 8 Collocare il vassoio.
- 9 Accendere l'apparecchio. Usando il pressatore, spingere il cibo all'interno. Non spingere forte, altrimenti si rischia di danneggiare il tritatutto. **Staccare piano il budello dall'ugello dell'apparecchio, mano a mano che si riempie di carne.** Non riempire eccessivamente.
- 10 Attorcigliare il budello per formare le salsicce.

ricetta per le salsicce di maiale

- 100 g pane secco
 600 g di maiale magro e grasso, tagliato a listelli
 1 uovo sbattuto
 5 ml (1 cucchiaino) di erbe miste
 sale e pepe
- 1 Lasciare il pane ammollo in acqua, quindi strizzarlo.
 - 2 Tritare il maiale in una ciotola.
 - 3 Aggiungere gli altri ingredienti e miscelare bene.
 - 4 Fare le salsicce (vedi sopra).
 - 5 Friggere, grigliare o infornare finché non sono di colore dorato.

attrezzo per kebbe

- (u) formatrice*
 (v) cono*

* Conservato nello spingitore

Il kebbe è un piatto tipico del Medio Oriente che comporta involtini di agnello e frumento riempiti di carne tritata e fritti in grasso bollente.

come usare l'attrezzo per kebbe

- 1 Sganciare la vite di fermo girandola in senso antiorario **13**, quindi inserire l'accessorio sull'uscita **14**.
- 2 Girare in entrambi i sensi finché non si fissa in posizione. Ora girare in senso orario la vite di fermo per bloccare.
- 3 Inserire la chiocciola nel corpo del tritatutto.
- 4 Inserire la formatrice **15** facendo passare l'intaglio sopra il perno.
- 5 Inserire il cono **16**.
- 6 Avvitare la ghiera filettata.
- 7 Collocare il vassoio.
- 8 Accendere l'apparecchio. Usando il pressatore, spingere piano la miscela all'interno. Tagliare in pezzi di simile lunghezza.

ricetta per un kebbe ripieno

invólucro

500 g di agnello o montone magro, tagliato a listelli
 500 g di frumento, lavato e scolato
 1 cipolla piccola, tritata fine

Importante

Usare sempre il frumento subito dopo averlo scolato. Infatti, se viene lasciato asciugare potrebbe accrescere il peso sul tritatutto, con il rischio di danni.

- 1 Utilizzando il crivello fine, tritare lotti alterni di carne e di frumento.
- 2 Miscelare e successivamente miscelare altre due volte.
- 3 Aggiungere la cipolla incorporandola nella miscela.
- 4 Spingere l'impasto nel tubo utilizzando l'attrezzo per kebbe.

ripieno

400 g agnello, tagliato a listelli
 15 ml (1 cucchiaino) olio
 2 cipolle medie, affettate finemente
 5-10 ml (1-2 cucchiaini) pimento in polvere
 15 ml (1 cucchiaino) farina
 sale e pepe

- 1 Tritare l'agnello servendosi del crivello fine.
- 2 Friggere le cipolle finché non sono dorate. Aggiungere l'agnello.
- 3 Aggiungere gli ingredienti rimanenti e cuocere per 1-2 minuti.
- 4 Scolare il grasso superfluo e lasciare che si raffreddi.

per finire

- 1 Spingere l'impasto per l'involucro attraverso il tubo utilizzando l'attrezzo per kebbe.
- 2 Tagliare a pezzi di 8 cm.
- 3 Pizzicare un'estremità del tubo per chiuderla. Spingere una piccola quantità dell'impasto nell'altra estremità, quindi chiuderla.
- 4 Friggere in olio bollente (190°C) per circa 6 minuti o finché non si dora.

pulizia e cura dell'apparecchio

- Spegnere sempre l'apparecchio e togliere la spina dalla presa elettrica prima di pulirlo.

corpo motore

- Pulire la superficie passandola con un panno umido, poi asciugare.
- Non immergere mai in acqua o usare prodotti abrasivi.

accessorio per tritare

- 1 Allentare la ghiera filettata manualmente o con la chiave e smontare ⑦. Lavare tutti i componenti in acqua calda saponata, ed asciugare. **Non lavare nessuno dei componenti in lavastoviglie.** Non utilizzare mai una soluzione a base di soda.
- 2 Rimontare.
- 3 Ungere i crivelli con olio vegetale, ed avvolgerli in carta oleata onde evitare che si scoloriscano o si arrugginiscano.
Vi è spazio sufficiente per riporre 2 dischi sul corpo motore ⑧.
- 4 Se si lascia il tritatutto montato sull'apparecchio, utilizzare il piatto/coperchio sul vassoio per proteggerlo dalla polvere.

- 5 Si può togliere il coperchio dello spingitore e conservare gli accessori per salsiccia e kebbe all'interno.

manutenzione e assistenza tecnica

- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.
- Se si verificassero problemi con il funzionamento dell'apparecchio, prima di richiedere assistenza visita www.kenwoodworld.com.
- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito www.kenwoodworld.com o il sito specifico del Paese di residenza.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



**IMPORTANTI AVVERTENZE PER
IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AI SENSI
DELLA DIRETTIVA EUROPEA
SUI RIFIUTI DI
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (RAEE)**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- Verifique sempre que retira os ossos, pele, etc, da carne antes de a picar.
- Quando picar nozes e outros frutos semelhantes introduza apenas alguns de cada vez e dê tempo para a espiral os apanhar, antes de adicionar mais.
- Retire sempre a ficha da tomada:
 - antes de instalar ou retirar quaisquer peças
 - depois de utilizar
 - antes de limpar
- Use sempre o empurrador fornecido. Nunca coloque os dedos ou utensílios no tubo de alimentação.
- Atenção – a lâmina de corte é afiada: manuseie com cuidado quando a utilizar ou a limpar.
- Certifique-se de que o acessório está bem preso em posição antes de ligar o aparelho.
- Para evitar choques eléctricos nunca deixe molhar a unidade eléctrica, o cabo ou a ficha.
- Nunca use um picador avariado. Mande-o inspecionar ou reparar: veja a secção “assistência e cuidados do cliente”.
- Nunca utilize um acessório não recomendado.

- Nunca deixe o cabo dependurado num local onde uma criança o possa agarrar.
- O uso inapropriado do seu electrodoméstico pode resultar em ferimentos.
- Este electrodoméstico não pode ser usado por crianças. Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o electrodoméstico.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.

Use a máquina de picar carne para aves, carne, peixe vegetais e frutos. Utilize os acessórios incluídos para formar enchidos e Kebbe.

antes de ligar à corrente

- Certifique-se de que a corrente eléctrica que vai utilizar corresponde à indicada na parte de baixo da máquina.

● Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

antes da primeira utilização

- 1 Lave as peças: veja a secção “manutenção e limpeza”.
- 2 Enrole o comprimento de cabo em excesso em volta do suporte existente na parte de trás do aparelho.

picador

- (a) unidade eléctrica
- (b) tomada do acessório
- (c) parafuso de bloqueio
- (d) interruptor ligar/desligar
- (e) acondicionamento dos discos
- (f) interruptor de inversão
- (g) suporte para enrolar o excesso de comprimento de cabo
- (h) chave
- (i) anel rosado
- (j) discos de picar: fino, médio e grosso
- (k) faca de corte
- (l) espiral
- (m) corpo do picador
- (n) tabuleiro
- (o) empurrador
- (p) tampa do empurrador
- (q) prato/tampa

montagem

- 1 Instale a espiral no corpo do picador.
- 2 Instale a faca de corte - com o lado de corte para fora ①.
Certifique-se de que está bem instalada, caso contrário poderá danificar o picador.
- 3 Instale um disco de picar ②.
Coloque a saliência sobre o pino.
- Utilize o disco fino para carne crua, peixe, frutas secas pequenas ou carne cozinhada para empadões de carne.
- Utilize os discos médio e grosso para carne crua, peixe, frutos secos, legumes, queijo duro ou fruta cristalizada ou desidratada para pudins e doce de laranja inglês.
- 4 Instale o anel rosado, apertando-o frouxamente.

utilização do picador

- 1 Solte o parafuso de bloqueio ③ rodando-o para a esquerda e em seguida deslide o acessório para dentro da tomada ④.

2 Rode-o em ambos os sentidos até prender em posição. Em seguida aperte o parafuso de bloqueio rodando-o para a direita.

- 3 Aperte o anel rosado manualmente.

4 Instale o tabuleiro. Coloque o prato/tampa sob o picador para aparar os alimentos.

- 5 **Descongele completamente os alimentos antes de os picar.** Corte a carne em tiras de 2,5 cm de largura.

6 Ligue o aparelho em ⑤. Introduza cuidadosamente os alimentos, um bocado de cada vez, utilizando o empurrador. **Não empurre com força para não danificar o picador.**

- Se o aparelho parar ou emperrar durante a sua utilização, desligue-o. Prima o interruptor de inversão do sentido ⑥ durante uns segundos para soltar os alimentos que causam a obstrução. Retire a ficha da tomada e retire estes alimentos.

funil de enchidos

- (r) Disco base*
- (s) Adaptador grande* (para salsichas grossas)
- (t) Adaptador pequeno* (para salsichas finas)

* Guardado no empurrador

Peça ao seu talhante que lhe arranje tripa para salsichas. Utilize tripa de porco no adaptador grande e tripa de borrego no adaptador pequeno.

Alternativamente, em vez de utilizar tripa, role as salsichas em pão ralado ou farinha temperada antes de as cozinhar.

utilização do funil de enchidos

- 1 Se utilizar tripa, ponha-a previamente de molho em água fria por 30 minutos.

- 2 Solte o parafuso de bloqueio ⑨ rodando-o para a esquerda e em seguida deslide o acessório para dentro da tomada ⑩.

- 3 Rode-o em ambos os sentidos até prender em posição. Em seguida aperte o parafuso de bloqueio rodando-o para a direita.
- 4 Instale a espiral dentro do corpo do picador.
- 5 Instale o disco base ⑪ - coloque a saliência sobre o pino.
- 6 Se utilizar tripa, abra-a com um jacto de água. Seguidamente coloque o adaptador pretendido debaixo de água corrente da torneira e puxe a tripa para cima do adaptador.
- 7 Segure o adaptador junto ao picador e coloque o anel rosado ⑫.
- 8 Instale o tabuleiro.
- 9 Ligue o aparelho. Introduza cuidadosamente os alimentos utilizando o empurrador. **Não empurre com força para não danificar o picador.** Retire a tripa do adaptador quando estiver cheia. Não encha demais.
- 10 Torça a tripa para formar as salsichas.

receita para salsichas de porco

100g de pão seco
 600g de carne de porco, magra e gorda, cortada em tiras
 1 ovo batido
 1 colher de chá de ervas aromáticas mistas
 sal e pimenta

- 1 Ponha o pão de molho em água e depois aperte-o para o escorrer.
- 2 Pique o porco para dentro de uma tigela.
- 3 Adicione os ingredientes restantes e misture bem.
- 4 Faça salsichas com a mistura (veja acima).
- 5 Frite, grelhe ou coza no forno até ficarem douradas.

aparelho para kebbe

⑯ Enformador*

⑰ Cone*

* Guardado no empurrador

Kebbe é um prato tradicional do Médio Oriente: travesseiros de borrego e trigo bulgur com um recheio de carne picada, fritos.

utilização do aparelho para kebbe

- 1 Solte o parafuso de bloqueio ⑬ rodando-o para a esquerda e em seguida deslize o acessório para dentro da tomada ⑭.
- 2 Rode-o em ambos os sentidos até prender em posição. Em seguida aperte o parafuso de bloqueio rodando-o para a direita.
- 3 Instale a espiral dentro do corpo do picador.
- 4 Instale o enformador ⑮ colocando a saliência sobre o pino.
- 5 Instale o cone ⑯.
- 6 Coloque o anel rosado.
- 7 Instale o tabuleiro.
- 8 Ligue o aparelho. Introduza cuidadosamente a mistura no aparelho utilizando o empurrador. Corte em segmentos.

receita de kebbe recheado

invólucro exterior

500 g de borrego ou carneiro magro em tiras

500 g de trigo bulgur, lavado e escorrido

1 cebola pequena, finamente picada

Importante

Utilize sempre o trigo bulgur imediatamente depois de ter sido escorrido. Se permitir que seque, pode aumentar a carga no picador causando assim possíveis danos.

- 1 Utilizando o disco fino, pique bocados alternados de cerne e trigo, adicionando a cebola antes do último bocado.

- 2 Misture. Depois pique mais duas vezes.
- 3 Envolva a cebola na mistura.
- 4 Passe utilizando o aparelho de kebbe (veja acima).

Recheio

400 g de carne de borrego,
cortada em tiras
15 ml de óleo
2 cebolas médias, finamente
picadas
1 a 2 colheres de chá de pimenta
da Jamaica em pó
1 colher de sopa de farinha sem
fermento
sal e pimenta

- 1 Pique o borrego com o disco fino.
- 2 Frite as cebolas até estarem bem douradas. Adicione o borrego.
- 3 Adicione os restantes ingredientes e cozinhe por 1 - 2 minutos.
- 4 Escorra qualquer excesso de gordura e deixe arrefecer

Para terminar

- 1 Passe a mistura do invólucro utilizando o aparelho de kebbe.
- 2 Corte em bocados de 8 cm.
- 3 Aperte uma ponta do tubo para o fechar. Introduza algum recheio - não demasiado - para dentro da outra extremidade e depois feche-a.
- 4 Frite-os imersos em óleo quente (190°C) por cerca de 6 minutos ou até ficarem dourados.

manutenção e limpeza

- Desligue sempre e retire o cabo eléctrico da tomada antes de limpar.
- Limpe com um pano humedecido e seguidamente com outro seco.
- Nunca submerja em água ou use abrasivos.

acessório do picador

- 1 Afrouxe o anel roscado manualmente ou com a chave 7 e desmonte. Lave todas as peças em água quente com detergente e depois seque. **Não lave qualquer peça na máquina de lavar loiça.** Nunca utilize uma solução de bicarbonato de sódio.
- 2 Torne a montar.
- 3 Passe os discos por óleo vegetal e depois embrulhe-os em papel vegetal para impedir descoloração/enferrujamento. Há espaço suficiente na unidade eléctrica 8 para acomodar 2 discos de picar.
- 4 Se mantiver o picador na máquina, coloque o prato/tampa sobre o tabuleiro para o proteger do pó.
- 5 Poderá tirar a tampa do empurrador e guardar dentro daquela os acessórios para enchidos e kebbe.

assistência e cuidados do cliente

- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado.
- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de pedir a Assistência visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com.
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site www.kenwoodworld.com ou o website específico do seu país.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/CE RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE)

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

Español

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Asegúrese siempre de que la carne no contiene huesos, piel, etc. antes de picarla.
- Al picar frutos secos, ponga sólo unos cuantos cada vez y deje que el mecanismo de desplazamiento los asimile antes de añadir más.
- Desenchufe siempre el aparato:
 - antes de colocar o quitar piezas
 - después de usarlo
 - antes de limpiarlo.
- Utilice siempre el empujador que se suministra. Nunca introduzca los dedos o cualquier utensilio dentro del tubo de alimentación.
- Advertencia: la cuchilla está muy afilada, manéjela con cuidado durante el uso y la limpieza.
- Asegúrese de que el accesorio haya quedado bien sujeto en su sitio antes de encender el aparato.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca permita que la unidad de potencia, el cable o el enchufe se mojen.
- Nunca utilice la picadora si está dañada. Llévela a revisar o a reparar, vea “servicio técnico y atención al cliente”.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.

- No permita nunca que el cable cuelgue de un lugar donde un niño pueda cogerlo.
- El uso incorrecto de su aparato puede producir lesiones.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.

Utilice la picadora de carne para procesar carne, pescado, verduras, hortalizas y fruta. Utilice los accesorios incluidos para dar forma a las salchichas y el kebbe.

antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea el mismo que el que se muestra en la parte inferior del aparato.

● Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

antes de usarla por primera vez

- 1 Lave las piezas, vea "cuidado y limpieza"
- 2 Enrolle el cable que sobre alrededor de la abrazadera de la parte posterior de la picadora.

picadora

- (a) unidad de potencia
- (b) orificio para accesorios
- (c) tornillo de fijación
- (d) interruptor de encendido/apagado
- (e) compartimiento para las pantallas
- (f) interruptor de inversión
- (g) abrazadera para el cable
- (h) llave
- (i) tuerca de cierre
- (j) pantallas para picar: fina, mediana, gruesa
- (k) cuchilla
- (l) mecanismo de desplazamiento
- (m) cuerpo de la picadora
- (n) bandeja
- (o) empujador de alimentos
- (p) tapa del empujador de alimentos
- (q) plato/cubierta

montar

- 1 Coloque el mecanismo de desplazamiento dentro del cuerpo de la picadora.
- 2 Ponga la cuchilla, con la parte cortante hacia fuera **①**.
Asegúrese de que queda bien encajada, de lo contrario la picadora podría estropearse.
- 3 Coloque una pantalla para picar **②**, de modo que el agujero pase por el cilindro.
- Utilice la pantalla fina para carne cruda, pescado, frutos secos pequeños o carne cocida para hacer pasteles o rollos de carne picada.
- Utilice las pantallas mediana o gruesa para carne cruda, pescado, frutos secos, verduras, queso duro o bien para fruta desecada y con piel para pudines y mermelada.
- 4 Encaje la tuerca de cierre sin apretarla.

usar la picadora

- 1 Afloje el tornillo de fijación girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj **③**, y a continuación coloque el accesorio en el orificio **④**.
- 2 Gírelo hacia ambos lados hasta que quede bloqueado en su sitio. Gire el tornillo de fijación en el sentido de las agujas del reloj para dejarlo fijo.
- 3 Apriete manualmente la tuerca de cierre.
- 4 Coloque la bandeja. Ponga el plato/cubierta bajo la picadora para recoger la comida.
- 5 **Descongele completamente la comida congelada antes de picarla.** Corte la carne en tiras de 2,5 cm de ancho.
- 6 Encienda el aparato **⑤**. Con el empujador de alimentos, vaya introduciendo la comida despacio, trozo a trozo. **No empuje demasiado, ya que la picadora podría estropearse.**
- Si el aparato se para o se atasca durante el funcionamiento, apáguelo. Pulse el interruptor de inversión **⑥** durante unos segundos para desprender los alimentos atascados. Desenchufe el aparato y retire lo que cause la obstrucción.

embutidora

- (r) Placa de la base*
- (s) Boquilla grande* (para embutidos gruesos)
- (t) Boquilla pequeña* (para embutidos delgados)

* Guardado en el accesorio de empuje

Utilice tripa de cerdo/puerco en la boquilla grande y tripa de oveja/cordero en la pequeña. En vez de utilizar tripa, puede cubrirla con pan rallado o harina sazonada antes de cocerlo.

usar la embutidora

- 1 Si utiliza tripa, déjela antes en remojo con agua fría durante 30 minutos.
- 2 Afloje el tornillo de fijación girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj **9**, y a continuación coloque el accesorio en el orificio **10**.
- 3 Gírelo hacia ambos lados hasta que quede bloqueado en su sitio. Gire el tornillo de fijación en el sentido de las agujas del reloj para dejarlo fijo.
- 4 Coloque el mecanismo de desplazamiento dentro del cuerpo de la picadora.
- 5 Coloque la placa de la base **11**, de modo que el agujero pase por el cilindro.
- 6 Si utiliza tripa, ábrala con un chorro de agua. A continuación ponga la boquilla que haya elegido bajo el grifo abierto y tire de la tripa por encima de la boquilla.
- 7 Mantenga la boquilla en la picadora y enrosque la tuerca de cierre **12**.
- 8 Coloque la bandeja.
- 9 Encienda el aparato. Con el empujador de alimentos, vaya introduciendo la comida despacio, trozo a trozo. **No empuje demasiado, ya que la picadora podría estropearse.**
Vaya sacando la tripa de la boquilla a medida que se vaya llenando. No la llene demasiado.
- 10 Tuerza la tripa para formar distintos embutidos.

receta de salchicha de cerdo

100 g de pan seco
600 g de cerdo, magro y graso, cortado en tiras
1 huevo batido
5 ml (1 cucharadita) de hierbas variadas
sal y pimienta

- 1 Remoje el pan en agua y estrújelo.
- 2 Pique el cerdo y colóquelo en un cuenco.
- 3 Añada los ingredientes restantes y mézclelos bien.
- 4 Haga las salchichas (ver arriba).
- 5 Fríalas o bien hágalas a la parrilla o al horno hasta que estén bien doradas.

accesorio para “kebbe”

(U) Moldeador*

(V) Cono*

* Guardado en el accesorio de empuje

El “kebbe” es un plato tradicional de Oriente Medio que consiste en fardos hechos de trigo “bulgur” y cordero, fritos y rellenos de carne picada.

usar el accesorio para “kebbe”

- 1 Afloje el tornillo de fijación girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj **13**, y a continuación coloque el accesorio en el orificio **14**.
- 2 Gírelo hacia ambos lados hasta que quede bloqueado en su sitio. Gire el tornillo de fijación en el sentido de las agujas del reloj para dejarlo fijo.
- 3 Coloque el mecanismo de desplazamiento dentro del cuerpo de la picadora.
- 4 Ponga el moldeador **15**, de modo que el agujero pase por el cilindro.
- 5 Coloque el cono **16**.
- 6 Enrosque la tuerca de cierre.
- 7 Encaje la bandeja.
- 8 Encienda el aparato. Con el empujador de alimentos, vaya introduciendo despacio la mezcla. Corte en la longitud adecuada.

receta de “kebbe” relleno

cobertura exterior

500 g de lechal o cordero desgrasado, cortado en tiras
500 g de trigo “bulgur”, lavado y escurrido
1 cebolla pequeña, finamente picada

importante

Utilice siempre el trigo “bulgur” directamente después de escurrirlo. Si deja que se seque, puede incrementar la carga de la picadora, lo que podría dañarla.

- 1 Utilizando la pantalla fina, pique alternativamente montoncitos de carne y de trigo, añadiendo la cebolla antes del último montoncito.
- 2 Mézclelo. A continuación, píquelo de nuevo dos veces más.
- 3 Añada la cebolla a la mezcla, removiendo a la vez.
- 4 Empújelo hacia dentro, utilizando el accesorio para “kebbe” (ver arriba).

relleno

400 g de cordero, cortado en tiras
15 ml (1 cucharada) de aceite
2 cebollas medianas, cortadas finas
5-10 ml (1-2 cucharaditas) de pimienta inglesa molida
15 ml (1 cucharada) de harina
sal y pimienta

- 1 Utilizando la pantalla fina, pique el cordero.
- 2 Fría las cebollas hasta que estén bien doradas. Añada el cordero.
- 3 Añada los ingredientes restantes y deje cocer durante 1-2 minutos.
- 4 Escurra la grasa sobrante y deje que se enfrié.

para terminar

- 1 Empuje la mezcla para la cobertura hacia dentro, utilizando el accesorio para “kebbe”.
- 2 Córtela en trozos de 8 cm de longitud.
- 3 Apriete un extremo del tubo para sellarlo. Ponga un poco de relleno (no demasiado) dentro del otro extremo y séllelo.

4 Fríalo con abundante aceite caliente (190°C) durante unos 6 minutos o hasta que esté bien dorado.

cuidado y limpieza

- Apague y desenchufe siempre el aparato antes de proceder a su limpieza.

unidad de potencia

- Pase un paño húmedo y séquela.
- Nunca sumerja en agua ni utilice productos abrasivos.

accesorio picadora

- 1 Afloje la tuerca de cierre manualmente o con la llave 7 y desmonte la picadora. Lave todas las piezas en agua caliente con jabón y séquelas. **No lave ninguna pieza en el lavavajillas.** En ningún caso utilice una solución a base de sosa.
- 2 Vuélvala a montar.
- 3 Limpie las pantallas con aceite vegetal, envuélvalas en papel resistente a la grasa para evitar que se descoloran o se oxiden. En la unidad de potencia hay espacio para guardar 2 pantallas 8.
- 4 Si mantiene el cuerpo de la picadora en la máquina, coloque el plato/cubierta en la bandeja para protegerlo del polvo.
- 5 Puede sacar la tapa del empujador y guardar los accesorios para embutidos y “kebbe” dentro.

servicio técnico y atención al cliente

- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood.
- Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato, antes de solicitar ayuda visite www.kenwoodworld.com.
- Tenga en cuenta que su producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garantía existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el país donde se adquirió el producto.
- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado más cercano, visite www.kenwoodworld.com o la página web específica de su país.
- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos.

Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

Dansk

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud

sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.
- Sørg altid for at fjerne ben og svær fra kødet, for det hakkes.
- Når der hakkes nødder, må man kun komme nogle få stykker i ad gangen, og man skal vente, til sneglen har samlet dem op, før der kommes flere i.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten:
 - inden dele sættes på eller tages af.
 - efter brug.
 - før rengøring.
- Brug altid den medfølgende stoppepind. Kom aldrig fingre eller redskaber ned i tilførselsrøret.
- Advarsel – kniven er skarp, så den skal omgås med forsigtighed, både under brug og ved rengøring.
- Sørg for at tilbehøret sidder godt fast, før der tændes for maskinen.
- Lad aldrig motorenhed, ledning eller stik blive våde for at undgå elektriske stød.
- Anvend aldrig en beskadiget kødhakker. Få den kontrolleret eller repareret: se 'service og kundepleje'.
- Brug kun det medfølgende tilbehør.
- Lad aldrig ledningen hænge ned, hvor et barn kan gribte fat i den.
- Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.

- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt, eller disse instruktioner ikke følges.

Anvend kødhakkeren til at hakke kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og frugt. Anvend det medfølgende tilbehør til at forme pølser og kebbe.

før stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for, at el-forsyningens spænding er den samme som den, der er vist på bunden af maskinen.
- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

før første anvendelse

- 1 Vask delene: se 'vedligeholdelse og rengøring'.
- 2 Den overflødige ledning skal vikles rundt om holderen bagpå kødhakkeren.

kødhakker

- (a) motorenhed
- (b) tilbehørsudtag
- (c) låseskrue
- (d) tænd/sluk-kontakt
- (e) hulskiveopbevaring
- (f) reverseringskontakt
- (g) holder til overflødig ledning
- (h) nøgle
- (i) ringmøtrik
- (j) hulskiver: fin, medium, grov
- (k) 4-bladet kniv
- (l) snegl
- (m) kødhakkerhus
- (n) bakke
- (o) stoppepind
- (p) stoppepindslåg
- (q) skål/dæksel

samling

- 1 Anbring sneglen inde i kødhakkerhuset.
- 2 Sæt den 4-bladede kniv i - skærerne skal vende udad ①.
Sørg for at kniven sidder korrekt - da kødkakkeren ellers kan blive beskadiget.
- 3 Sæt hulskiven ② på. Anbring hakket over stiften.
- Den fine hulskive benyttes til at hakke råt kød, fisk, små nødder eller kogt kød til skinkesalat o.lign.
- Den medium og grove hulskive anvendes til at hakke råt kød, fisk, nødder, grøntsager, hård ost eller appelsin- og citronskål til kager eller orangemarmelade.
- 4 Sæt ringmøtrikken på, men stram den ikke for meget.

sådan anvendes kødhakkeren

- 1 Lås låseskruen op ved at dreje den med uret ③, og sæt så tilbehøret ind i udtag ④.
- 2 Drej det i begge retninger, til det er låst fast. Drej så låseskruen med uret for at låse tilbehøret fast.
- 3 Stram ringmøtrikken med hånden.
- 4 Sæt bakken på. Skålen/dækslet stilles under kødhakkerens åbning til at opsamle det hakkede kød.
- 5 **Dybfrøsne madvarer skal optøs grundigt, inden de hakkes.** Skær kødet i 2,5 cm brede strimler.
- 6 Tænd for maskinen ⑤. Stop ved hjælp af stoppepinden forsigtigt kødet gennem. **Tryk ikke for hårdt - det kan beskadige kødhakkeren.**
- Hvis maskinen går i stå eller sætter sig fast under brug, skal man slukke for den. Tryk på reverseringssknappen ⑥ et par sekunder for at fjerne det fastsiddende kød. Tag stikket ud af stikkontakten og fjern så evt. fastsiddende kød.

pølserør

- ① Bundplade*
- ⑤ Stor dyse* (til tykke pølser)
- ⑩ Lille dyse* (til tynde pølser)
- * Opbevares i nedstopperen

Brug svinetarm på den store dyse og lamme/fåretarm på den lille. Eller pølserne kan i stedet laves uden skind og rulles i raps eller mel tilsat salt og peber, inden de steges eller koges.

sådan anvendes pølserøret

- 1 Hvis der anvendes tarme, skal de først udblødes i koldt vand 30 minutter.
- 2 Lås låseskruen op ved at dreje den med uret ⑨, og sæt så tilbehøret ind i udtag ⑩.
- 3 Drej det i begge retninger, til det er låst fast. Drej så låseskruen med uret for at låse tilbehøret fast.
- 4 Anbring sneglen inde i kødhakkerhuset.
- 5 Sæt bundpladen ⑪ på - anbring hakket over stiften.
- 6 Hvis der anvendes tarme, skal de åbnes med en vandstrøm. Hold så den valgte dyse under en løbende vandhane og træk tarmen på dysen.
- 7 Hold dysen på kødhakkeren og skru ringmøtrikken på ⑫.
- 8 Sæt bakken på.
- 9 Tænd for maskinen. Stop ved hjælp af stoppepinden kødet igennem. **Tryk ikke for hårdt - det kan beskadige kødhakkeren.** Efterhånden som tarmen fyldes, trækket den af dysen. Fyld ikke for meget i.
- 10 Drej den lange pølse i passende længder.

opskrift på svinekødspølser

- 100 g tørt franskbrød
600 g svinekød, magert og fedt,
skåret i strimler
1 æg, pisket
5 ml (1 tsk.) blandede krydderurter
salt og peber
- 1 Udblød franskbrødet i vand. Tryk den overskydende væde ud.
 - 2 Hak svinekødet ned i en skål.
 - 3 Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt godt.
 - 4 Farsen er nu parat til at lave pølser (se ovenfor)
 - 5 Steges, grilles eller ovnsteges, til de er gyldenbrune.

kebbe-tilbehør

(u) Hulskive*

(v) Konus*

* Opbevares i nedstopperen

Kebbe er en traditional ret fra Mellemøsten: friteurstegte lammekøds- og bulgurhvedepakker fyldt med fars.

sådan anvendes kebbe-tilbehøret

- 1 Lås låseskruen op ved at dreje den med uret ⑬, og sæt så tilbehøret ind i udtag ⑭.
- 2 Drej det i begge retninger, til det er låst fast. Drej så låseskruen med uret for at låse tilbehøret fast.
- 3 Anbring sneglen inde i kødhakkerhuset.
- 4 Sæt hulskiven ⑮ på - anbring hakket over stiften.
- 5 Sæt konussen ⑯ på.
- 6 Skru ringmøtrikken på.
- 7 Sæt bakken på.
- 8 Tænd for maskinen. Stop ved hjælp af stoppepinden forsigtigt blandingen gennem maskinen.
Skær i passende stykker.

opskrift på fyldt kebbe

kebbe

- 500 g lamme- eller fårekød (uden fedt), skåret i strimler
500 g bulgurhvede, skyldet og afdryppet
1 lille finthakket løg

Vigtigt

Anvend altid bulgurhveden straks efter afdrypning. Hvis den får lov til at tørre ud, kan det forøge belastningen på kødhakkeren, med skader som resultat.

- 1 Med den fine hulskive hakkes kød og hvede skiftevis. Løget tilsaettes før den sidste portion.
- 2 Ælt. Hak så to gange til.
- 3 Bland løget i blandingen.
- 4 Pres igennem kebbe-tilbehøret (se ovenfor).

Fyld

- 400 g lammekød, skåret i strimler
15 ml (1spsk.) olie
2 mellemstore løg, finthakkede
5-10 ml (1-2 tsk.) stødt allehånde
15 ml (1spsk.) hvedemel
salt og peber

- 1 Hak lammekødet igennem med den fine hulskive.
- 2 Steg løgene, til de er gyldenbrune. Tilsæt lammekødet.
- 3 Tilsæt de øvrige ingredienser og steg i 1-2 minutter.
- 4 Hæld evt. overskydende fedt væk og lad fyldet afkøle.

Færdiggørelse

- 1 Pres kebbedejen igennem kebbe-tilbehøret.
- 2 Skær i 8 cm stykker.
- 3 Tryk den ene ende af kebbecylinderen sammen for at lukke den. Kom lidt fyld - ikke for meget - ind i den ende og luk.
- 4 Friteursteges i varm olie (190°C) ca. 6 minutter, eller til de er gyldenbrune.

pasing og rengøring

- Sluk altid for strømmen og træk stikket ud før rengøring.

motorenhed

- Tør ydersiden af med en fugtig klud og tør efter med et viskestykke.
- Kom aldrig maskinen i vand eller brug skuremidler.

kødhakkertilbehør

- 1 Ringmøtrikken løsnes med hånden eller med nøglen ⑦, og maskinen skilles ad. Vask alle delene i varmt sæbevand og tør. **Ingen dele må vaskes i opvaskemaskinen.**
Brug aldrig en sodaopløsning.
- 2 Gensamling
- 3 Tør hulskiverne med vegetabilsk olie og pak dem ind i smørrebrødspapir for at forebygge misfarvning/rust.
Der er plads til at opbevare 2 hulskiver på motorenheden ⑧.
- 4 Hvis kødhakkeren opbevares på maskinen, kan skålen/dækslet sættes på bakken som støvdæksel.
- 5 Man kan trække låget af stoppepinden og opbevare pølserøret og kebbe-tilbehøret indeni.

service og kundepleje

- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør.
- Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit apparat, skal du, før du anmoder om hjælp, besøge www.kenwoodworld.com.
- Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.

- Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede KENWOOD-servicecenter kan du gå til www.kenwoodworld.com eller webstedet for dit land.

- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.



VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af uhensigtsmæssig bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryd.

Svenska

Vik ut främre omslaget innan du börjar läsa, så att du kan följa med på bilderna.

säkerheten

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Se alltid till att ben och svål etc. har avlägsnats innan du mal köttet.
- När du mal nötter ska du släppa ner ett par nötter åt gången och inte släppa i fler förrän matarskruven har fångat upp dem.
- Dra alltid ut kontakten:
 - innan du monterar eller monterar bort delar,
 - efter användning och
 - före rengöring.
- Använd alltid den medföljande stöten. Stick aldrig ner fingrarna eller något verktyg i matarröret.
- Varning - skärbladen är vassa. Hantera dem med försiktighet både under användning och vid diskning.
- Se till att tillsatsen sitter på ordentligt innan du kopplar på.
- Låt aldrig kraftdelen, sladden eller kontakten bli våta. Då kan du få elektrisk stöt.
- Använd aldrig en skadad kaffebryggare. Få den kontrollerad eller reparerad, se "service och kundtjänst".
- Använd aldrig ej godkända tillbehör.
- Låt aldrig sladden hänga ner så ett barn kan gripa tag i det.
- Om apparaten används på fel sätt kan det orsaka skador.

- Denna apparat ska inte användas av barn. Håll apparat och sladden utom räckhåll för barn.
- Barn får inte lov att leka med apparaten. Lämna dem inte ensamma med den.
- Apparaten kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känsel eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood frånsäger sig allt ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.

Använd köttkvarnen när du ska bearbeta kött, fågel, fisk grönsaker och frukt. Använd de medföljande tillbehören när du ska göra korv och kebbe.

innan du sätter i kontakten

- Kontrollera att din eltyp är samma som anges på apparatens undersida.
- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Innan du använder maskinen första gången

- 1 Diska delarna, se "skötsel och rengöring".
- 2 Linda överflödig sladd runt fästet på baksidan av kvarnen.

kvarn

- (a) kraftdel
- (b) tillsatsuttag
- (c) låsskruv
- (d) på/av-knapp
- (e) förvaring för skivor
- (f) backningsknapp
- (g) fäste för överflödig sladd
- (h) skravnyckel
- (i) ringmutter
- (j) hackskivor: fin, medelgrov, grov
- (k) skärkors
- (l) matarskruv
- (m) kvarnkropp
- (n) bricka
- (o) stöt
- (p) stötlock
- (q) behållare/lock

montering

- 1 Sätt i matarskruven i kvarnkroppen.
- 2 Montera skärkorset med skärsidan utåt **1. Se till att det sitter ordentligt, annars kan kvarntillsatsen skadas.**

- 3 Sätt på en hackskiva **②**. Sätt jacket över stiftet.
- Använd den fina skivan för rått kött, fisk, små nötter eller kokt kött för kötpaj eller kötfärslimpa.
- Använd den medelgrova eller grova skivan för rått kött, fisk, nötter, grönsaker, hård ost eller för citrusfruktskal och torkad frukt till puddingar och marmelad.
- 4 Skruva på ringmuttern löst.

användning av kvarntillsatsen

- 1 Frigör låsskruven genom att vrida den moturs **③**. Skjut sedan in tillsatsen i uttaget **④**.
- 2 Vrid åt båda hållen tills den läses på plats. Vrid sedan låsskruven medurs för att låsa fast den.
- 3 Dra åt ringmuttern med handkraft.
- 4 Montera brickan. Sätt behållaren/locket under kvarntillsatsen för att ta emot det hackade.

- 5 Tina frysta livsmedel ordentligt innan du hackar dem.** Köttet ska vara skuret i 2,5 cm breda strimlor.
- 6 Koppla på **⑤**. Använd stöten och tryck försiktigt genom det som ska malas, en bit i taget. **Tryck inte hårt - då kan kvarnen skadas.**

- Om maskinen stannar när du använder den eller det som ska malas körs fast i den, ska du stänga av. Tryck sedan in backningsknappen **⑥** i ett par sekunder så att det som körts fast lossnar. Dra ur sladden och ta bort eventuella bitar som sitter fast.

korvtillsats

- (r) basplatta*
- (S) stort korvhorn* (för tjocka korvar)
- (t) litet korvhorn* (för smala korvar)

* Förvaras i stöten

Använd korvskinn från gris på det stora korvhornet och från får/lamm på det lilla. Som alternativ till korvskinn kan du rulla korvarna i brödsmulor eller kryddat mjöl innan du steker eller grillar dem.

användning av korvtillsatsen

- 1 Lägg först korvskinnet, om sådant används, i kallt vatten i 30 minuter.
- 2 Frigör låsskruven genom att vrida den moturs **⑨**. Skjut sedan in tillsatsen i uttaget **⑩**.
- 3 Vrid åt båda hållen tills den läses på plats. Vrid sedan låsskruven medurs för att låsa fast den.
- 4 Sätt i matarskruven i kvarnkroppen.
- 5 Montera basplattan **⑪** – sätt jacket över stiftet.
- 6 Öppna korvskinnet, om sådant används, med en vattenstråle under kranen. Sätt sedan ett horn av önskad storlek under kranen och dra på korvskinnet på hornet.
- 7 Håll hornet mot kvarntillsatsen och skruva på ringmuttern **⑫**.
- 8 Montera brickan.
- 9 Koppla på. Använd stöten och tryck försiktigt genom det ska malas. **Tryck inte hårt - då kan kvarnen skadas.** Hjälp skinnet över hornet vartefter som det fylls. Fyll inte för mycket.
- 10 Vrid ihop korvskinnet till korvar.

recept för korvar av griskött

100 g torra brödsmulor
600 g griskött, magert och fett, skuret i strimlor
1 ägg (vispat)
5 ml (1 tsk) blandade örtkryddor
salt och peppar

- Lägg brödsmulorna i blöt i vatten och vrid sedan ur dem.
- Hacka grisköttet i kvarnen och ner i en skål.
- Tillsätt resten av ingredienserna och blanda väl.
- Gör till korvar (se ovan).
- Stek, grilla eller grädda dem tills de är guldbruna.

kebbetillsats

(U) formare*

(V) kon*

* Förvaras i stöten

Kebbe, som är en traditionell rätt från Mellanöstern, är frityrstekta paket av lamm och bulgur fyllda med lammfärs.

användning av kebbetillsatsen

- Frigör låsskruven genom att vrida den moturs ⑬. Skjut sedan in tillsatsen i uttaget ⑭.
- Vrid åt båda hållen tills den låses på plats. Vrid sedan låsskruven medurs för att låsa fast den.
- Sätt i matarskruven i kvarnkroppen.
- Montera formaren ⑮ – sätt jacket över stiftet.
- Montera konen ⑯.
- Skruba på ringmuttern.
- Montera brickan.
- Koppla på. Använd stöten för att försiktigt skjuta genom blandningen. Skär i längder.

recept för fyld kebbe

ytterhöljet

500 g lammkött eller fettfritt fårkött skuret i bitar
500 g bulgur, tvättat och avrunnet
1 liten lök, finhackad

Viktigt

Använd alltid bulgur direkt efter att du fått den rinna av. Om den får torka kan belastningen på kvarnen stiga och orsaka skador.

- Använd den fina silen och mal omväxlande kött och bulgur. Tillsätt löken före den sista satsen.
- Blanda. Hacka det sedan ytterligare två gånger i kvarntillsatsen.
- Rör ner löken i blandningen.
- Mata igenom med kebbehöret.

fyllning

400 g lammkött skuret i strimlor
15 ml (1 msk) olja
2 medelstora lökar, finhackade
5-10 ml (1-2 tsk) malen kryddpeppar
15 ml vetemjöl
salt och peppar

- Hacka lammköttet i kvarnen med den fina hackskivan.
- Stek löken tills den är guldbrun. Blanda i lammköttet.
- Tillsätt resten av ingredienserna och stek i 1-2 minuter.
- Häll bort fettet och låt blandningen svalna.

ifyllning och fritering

- Montera kebbetillsatsen och kör genom blandningen för ytterhöljet.
- Skär strängen till 8 cm långa bitar.
- Knip ihop ena änden av röret till en botten. Stoppa i litet fyllning – inte för mycket – i andra änden och knip ihop den också.
- Fritera i varm olja (190°C) i ca 6 minuter eller tills de är guldbruna.

skötsel och rengöring

- Före rengöring ska apparaten alltid stängas av och stickkontakten ska dras ut.

kraftdel

- Torka med fuktig trasa och torka torrt.
- Använd aldrig nötande medel och doppa aldrig i vatten.

kvartillsats

- Lossa ringmuttern manuellt eller med skravnyckeln ⑦ och plocka isär maskinen. Diska alla delarna i varmt vatten med diskmedel och torka dem. **Maskindiska inte några delar.** Använd aldrig



sodalösning.

- 2 Monterar ihop kvarntillsatsen igen.
- 3 Torka av hackskivorna med vegetabilisk olja och svep in dem i smörpapper så att de inte missfärgas eller rostar.
Det finns plats för förvaring av två skivor på kraftdelen ⑧.
- 4 Om du förvarar kvarntillsatsen på köksmaskinen bör du ha behållaren/locket på som skydd mot damm.
- 5 Du kan också ta bort locket från stöten och förvara korv- och kebbetillsatserna inuti den.

service och kundtjänst

- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör.
- Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig besök www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst.
- Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
- Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända KENWOOD-servicecenter besök www.kenwoodworld.com eller Kenwoods webbplats för ditt land.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.

VIKTIG INFORMATION OM HUR PRODUKTEN SKALL KASSERAS I ENLIGHET MED EUROPEISKA DIREKТИV OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÄLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service. När du avfallshanterar en hushållsapparat på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljö och hälsa som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar.

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Forviss deg om at kjøttet er fritt for bein, fleskesvor o.l. før du maler det.
- Når du maler nøtter, skal du bare male noen få av gangen. Vent til skruen får tak i dem før du fyller på med mer.
- Ta alltid støpselet ut av kontakten:
 - før du setter på eller tar av deler
 - etter bruk
 - før rengjøring
- Bruk alltid stapperen som følger med. Du må aldri stikke fingre, redskap e.l. ned i matetrakten.
- Advarsel! Kniven er meget skarp – vær forsiktig når du håndterer den eller vasker den.
- Forviss deg om at tilbehøret sitter godt festet før du slår på motoren.
- Unngå elektrisk støt – la aldri motordelen, ledningen eller støpselet bli våte.
- Ikke bruk kjøttkvernen hvis det er tegn til skade på den. Få den kontrollert eller reparert: se 'service og kundetjeneste'.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er godkjent.
- Ikke la ledningen henge ned der et barn kan få tak i den.
- Feil bruk av maskinen kan forårsake personskader.

- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.

Bruk kjøttkvernen til å male kjøtt, fjærkre, fisk, grønnsaker og frukt. Bruk tilbehøret som følger med til å lage pølser og kebbe.

før du setter i støpselet

- Forsikre deg om at nettspenningen stemmer overens med det som står på undersiden av apparatet.
- Dette apparatet overholder EC-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringsmidler.

før kvernen tas i bruk:

- 1 Vask delene – se 'stell og rengjøring'.
- 2 Overflødig ledning bør vikles opp bak på maskinen.

kjøttkvern

- Ⓐ motordel
- Ⓑ uttak for tilbehør
- Ⓒ låseskrue
- Ⓓ av/på-bryter
- Ⓔ oppbevaringsplass for hullskiver
- Ⓕ vendebryter
- Ⓖ oppviklingsmulighet for ledning
- Ⓗ stillbar skrunøkkel
- Ⓘ ringmutter
- Ⓛ hullskiver: fin, middels, grov
- Ⓚ kniv
- Ⓛ kvernskrue
- Ⓜ kvernhus
- Ⓝ matingsbord
- Ⓞ stapper
- Ⓟ stapperlokk
- Ⓠ skål/deksel

montering

- 1 Sett skruen inn i kvernhuset.
- 2 Sett i kniven - skjæresiden skal vende utover **1. Pass på at den sitter skikkelig i – ellers kan kjøttkvernen skades.**
- 3 Sett på en hullskive **2.** Sett hakket over pinnen.

- Bruk den fine hullskiven for rått kjøtt, fisk, små nøtter, eller kokt kjøtt til pai eller kjøtpudding.
 - Bruk den middels eller grove hullskiven til rått kjøtt, fisk, nøtter, grønnsaker, hard ost, eller skall av sitrufrukt eller tørket frukt til puddinger og marmelade.
- 4 Skru ringmutteren løst på.

bruk av kjøttkvern

- 1 Skru opp låseskruen ved å dreie den i retning mot urviserne ③, og så skyve tilbehøret inn i uttaket ④.
- 2 Drei det begge veier til det låser seg på plass. Skru deretter fast ved å dreie låseskruen i retning med urviserne.
- 3 Skru til ringmutteren for hånd.
- 4 Sett på matingsbordet.
Skålen/dekselet settes under kvernen for å samle opp maten.

5 Frossen mat må tines grundig før den

kernes/males. Skjær kjøttet i 2,5 cm brede strimler.

6 Slå på ⑤. Bruk stapperen og skyv kjøttet ned, en bit av gangen. **Ikke skyv for hardt – kjøttkvernen kan ta skade.**

- Hvis kvernen går ujevnt eller går i stå, slå av motoren. Trykk på vendebryteren (revers) ⑥ i noen sekunder for å løsne på det som sitter fast. Ta stopselet ut av kontakten og fjern bitene som satt fast.

pølsehorn

- (r) bunnplate*
- (s) stor tut* (til tykke pølser)
- (t) liten tut* (til tynne pølser)

* Oppbevares i stapperen.

Bruk pøseskinn av gris på den store tuten, og pøseskinn av sau/lam på den lille tuten. Eller, istedet for å bruke skinn, kan du rulle dem i brødsmuler eller mel tilsatt krydder før du steker dem.

bruk av pølsehornet

- 1 Hvis du bruker skinn, så legg det først i bløt i 30 minutter.
- 2 Skru opp låseskruen ved å dreie den i retning mot urviserne ⑨, og så skyve tilbehøret inn i uttaket ⑩.
- 3 Drei det begge veier til det låser seg på plass. Skru deretter fast ved å dreie låseskruen i retning med urviserne.
- 4 Sett kvernskruen inn i kvernhuset.
- 5 Sett på bunnplaten ⑪ - sett hakket over pinnen.
- 6 Hvis du bruker skinn, så åpne det opp med en stråle vann.
- 7 Hold tuten på kvernen og skru ringmutteren på ⑫.
- 8 Sett på matingsbordet.
- 9 Slå på. Bruk stapperen og skyv massen ned. **Ikke skyv for hardt – kjøttkvernen kan ta skade.** Løsne pøleskinnet forsiktig av pølsehornet etterhvert som det blir fullt. Ikke overfyll det.
- 10 Vri skinnet for å forme en pølse.

oppskrift på medisterpølser

100 g tørt brød
600 g svinekjøtt, magert eller fett, skåret i strimler
1 vispet egg
5 ml blandet urtekrydder, salt og pepper

- 1 Legg brødet i bløt i vann, og press så ut vannet.
- 2 Mal svinekjøttet over i en bolle.
- 3 Tilsett de andre ingrediensene og bland alt godt sammen.
- 4 Lag pølser av deigen (se ovenfor).
- 5 Stek, grill eller ovnsstek til de er gyllenbrune.

kebbemaker

- (u) former*
- (v) kjeglespiss*

* Oppbevares i stapperen.

Kebbe er en tradisjonell rett i fra Midtosten: "pakker" av frityrstekt lam og bulgurhvete med kjøttdeigfyll.

bruk av kebbemaker

- 1 Skru opp låseskruen ved å dreie den i retning mot urviserne ⑯, og så skyve tilbehøret inn i uttaket ⑰.
- 2 Drei det begge veier til det låser seg på plass. Skru deretter fast ved å dreie låseskruen i retning med urviserne.
- 3 Sett skruen inn i kvernhuset.
- 4 Sett inn formeren ⑮ - sett hakket over pinnen.
- 5 Sett på kjeglespissen ⑯.
- 6 Skru ringmutteren på.
- 7 Sett på matingsbordet.
- 8 Slå på. Bruk stapperen og skyv massen forsiktig ned. Skjær av i passe lengder.

oppskrift på fylt kebbe

“omslag”

500 g kjøtt av lam elle sau, uten fett, skåret i strimler
500 g bulgurhvetet, vasket og avsilt
1 liten løk, finhakket

Viktig

Bruk alltid bulgurhveten like etter at du har helt av vannet. Hvis den tørker ut kan det bli tyngre for kvernen, og den kan skades

- 1 Bruk den fine hullskiven og mal kjøtt og hvete annenhver gang, og tilsett løken før siste omgang.
- 2 Bland massen. Mal så massen to ganger til.
- 3 Rør løken inn i blandingen.
- 4 Skyv deigen gjennom ved hjelp av kebbemakeren.

fyll

400 g lam, skåret i strimler
15 ml (1 ss) olje
2 finhakkede middels store løk
5-10 ml (1-2 ts) malt allehånd
15 ml (1 ss) hvetemel
salt og pepper

- 1 Bruk den fine hullskiven og kvern lammekjøttet.
- 2 Stek løken til den er gyllen. Sett til lammet.
- 3 Tilsett resten av ingrediensene og la det hele koke i 1-2 minutter.
- 4 Hell av evt. overflødig fett og la massen avkjøle seg.

til slutt

- 1 Bruk kebbemakeren og dytt massen til “omslaget” gjennom.
- 2 Skjær i 8 cm lange stykker.
- 3 Knip sammen den ene enden av “røret” så det blir tett. Ha i litt fyll - ikke for mye - i den andre enden, og knip den også sammen så den blir tett.
- 4 Frityrstek i varm olje (190°C) i ca. 6 minutter eller til kebbene er gyllenbrune.

stell og rengjøring

- Slå alltid maskinen av og trekk ut stopselet før rengjøring.

motordel

- Tørk av den med en fuktig klut, tørk den deretter.
- Legg den aldri i vann, og bruk aldri skuremidler.

tilbehør til kjøttkvern

- 1 Løsne ringmutteren for hånd eller med skrunøkkelen ⑦ og ta delene fra hverandre. Vask alle delene i varmt såpevann og tørk dem. **Ikke vask noen av delene i oppvaskmaskin.** Bruk aldri soda i vannet.
- 2 Monter kvernen igjen.
- 3 Tørk over med vegetabilsk olje, og pakk den deretter inn i smørpapir for å hindre at den blir misfarget eller ruster.
Det er plass til 2 hullskiver i motordelen ⑧.
- 4 Hvis du lar kjøttkvernen stå på maskinen, bør du legge skålen/dekselet over matingsbrettet som støvbeskytter.
- 5 Du kan ta lokket av stapperen og oppbevare pølsehornet og kebbemakeren inni den.

service og kundetjeneste

- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood-reparatør.
- Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, gå til www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.



VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall. Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi

turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Varmista aina ennen jauhamista, että luut ja kamara jne. on irrotettu lihasta.
- Pähkinöitä jauhettaessa syötä vain muutama pähkinä kerrallaan. Älä syötä lisää, ennen kun edellä lisättyt pähkinät ovat syöttöruuvissa.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina:
 - ennen osien asennusta ja irrottamista
 - käytön jälkeen
 - ennen puhdistusta.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua syöttöpaininta. Älä työnnä sormia tai työvälineitä syöttösappiloon.
- Varoitus - lihamyllyn terä on hyvin terävä. Käsittele varoen käytön aikana ja puhdistettaessa.
- Varmista, että lisälaitte on varmasti kiinni paikallaan, ennen kuin laite käynnistetään.
- Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä anna runko-osan, virtajohdon tai pistokkeen kastua.
- Älä koskaan käytä vioittunutta lihamyllyä. Vie se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso kohta 'huolto ja asiakaspalvelu'.
- Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota ei ole ostettu valtuutetulta Kenwood-kauppiasta.
- Älä anna liitosjohdon roikkua sellaisessa paikassa, missä lapsi voi tarttua siihen.

- Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Lapsia tulee pitää silmällä sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteella.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.

Voit jauhaa lihamyllyssä lihaa, siipikarjaa, kalaa, kasviksia ja hedelmiä. Voit valmistaa makkaroita tai kebbeä lihamyllyn mukana toimitettujen lisävarusteiden avulla.

ennen liittämistä verkkovirtaan

- Varmista, että koneen pohjassa esitetty jännite vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä.
- Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

ennen ensimmäistä käyttökertaa

- 1 Pese osat: katso kohta 'perushuolto'
- 2 Kierrä ylimääräinen johto lihamyllyn takana olevan pidikkeen ympärille.

lihamylly

- Ⓐ runko-osa, jossa moottori
- Ⓑ voimansiirtoistukka lisälaitetta varten
- Ⓒ lukitusruuvi
- Ⓓ käynnistyskytkin
- Ⓔ reikälevyjen säilytystila
- Ⓕ suunnanvaihtokytkin
- Ⓖ säilytskela ylimääräiselle johdolle
- Ⓗ kiinnitysrenkaan avain
- Ⓘ kiinnitysrengas
- Ⓛ reikälevy: hieno, puolikarkeaa, karkeaa
- Ⓚ terä
- Ⓛ syöttöruuvi
- Ⓜ lihamyllyn runko
- Ⓝ syöttölautanen
- Ⓞ syöttöpainin
- Ⓟ syöttöpainimen kanssi
- Ⓠ astia/kansi

lihamyllyn kokoaminen

- 1 Aseta syöttöruuvi lihamyllyn rungon sisään.
- 2 Aseta terä paikalleen niin, että leikkaava puoli on päällimmäisenä
❶ Varmista, että terä on kunnolla paikallaan, sillä muuten laite saattaa vaurioitua.
- 3 Aseta reikälevy paikalleen **❷**. Reikälevyssä olevan kolon tulee olla rungossa olevan tapin kohdalla.
- Käytä hienoon jauhatukseen tarkoitettua reikälevyä ra'alle lihalle, kalalle, pienille pähkinöille tai kypsennetylle lihalle (esim. lihapasteijoiden tai murekkeen valmistus).
- Käytä puolikarkeaan tai karkeaan jauhatukseen tarkoitettua reikälevyä ra'alle lihalle, kalalle, pähkinöille, vihanneksille, kovalle juustolle tai kuivatuille hedelmille tai hedelmän kuorille (esim. jälkiruokien ja marmeladin valmistus).
- 4 Aseta kiinnitysrengas löyhästi paikalleen.

lihamyllyn käyttö

- 1 Vapauta lukitusruuvi käänämällä sitä vastapäivään **❸**. Työnnä sitten lisälaitte voimansiirtoistukkaan **❹**.
- 2 Käännä lisälaitetta kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu paikalleen. Käännä sitten lukitusruuvia myötäpäivään, jotta laite kiinnitty kunnolla.
- 3 Kiristä kiinnitysrengas käsin.
- 4 Aseta syöttölautanen paikalleen. Laita astia/kansi lihamyllyn alle niin, että jauhettu ruoka putoaa siihen.
- 5 **Jäiset tuotteet tulee sulattaa ennen käyttöä.** Leikkaa liha 2,5 cm:n suikaleksi.
- 6 Käytä nopeutta **❺**. Ohjaa syöttöpainimella ruoka kevyesti lihamyllyyn yksi pala kerrallaan. **Älä työnnä liian voimakkaasti, ettei lihamylly vaurioitu.**
- Jos koneen toiminta hidastuu tai se jumittuu käytön aikana, kytke kone pois päältä. Paina alas suunnanvaihtokytkintää **❻**

muutaman sekunnin ajan, kunnes tukos irtoaa. Irrota pistoke pistorasiasta ja poista tukos.

makkaran-valmistuslaite

- (r) Pohjalevy*
 - (s) Iso suutin* (paksujen makkaroiden valmistukseen)
 - (t) Pieni suutin* (ohuiden makkaroiden valmistukseen)
- * Säilytetään syöttöpainimessa

Osta suolta makkaran valmistusta varten lihakauppiasta. Käytä sian suulta ison suuttimen kanssa ja lampaan suulta pienen suuttimen kanssa. Voit myös suolen sijasta kieritellä makkarat korppujauhissa tai maustetussa vehnäjauhoseoksessa ennen niiden kypsentämistä.

makkaran-valmistuslaitteen käyttö

- 1 Käytettäessä suulta liota sitä ensin kylmässä vedessä 30 minuuttia.
- 2 Vapauta lukitusruuvi käänämällä sitä vastapäivään **❽**. Työnnä sitten lisälaitte voimansiirtoistukkaan **❾**.
- 3 Käännä lisälaitetta kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu paikalleen. Käännä sitten lukitusruuvia myötäpäivään, jotta laite kiinnitty kunnolla.
- 4 Aseta syöttöruuvi rungon sisään.
- 5 Aseta pohjalevy paikalleen **❿**. Pohjalevyssä olevan kolon tulee olla rungossa olevan tapin kohdalla.
- 6 Käytettäessä luonnonsuulta avaa suoli vesisuihkun avulla. Laita sitten käytettävä suutin juoksevan veden alle ja vedä suoli suuttimen päälle.
- 7 Aseta suutin lihamyllyyn ja kiristä se kiinnitysrenkaalla **❯**.
- 8 Aseta syöttölautanen paikalleen.
- 9 Käynnistä laite. Ohjaa syöttöpainimella ruoka lihamyllyyn. **Älä työnnä liian voimakkaasti, ettei lihamylly vaurioitu.** Irrota suulta suutimesta samalla, kun se täytyy. Älä täytä liikaa.

10 Kierrä suolta säännöllisin välein makkaroiden muodostamiseksi.

sianlihamakkarat

100 g kuivaa leipää
600 g suikaloitua porsaankylkeä
1 vatkattu muna
1 tl yrтtisekoitusta
suolaa ja pipuria

- 1 Liota leipää vedessä ja purista sitten liika vesi pois.
- 2 Jauha sianliha kulhoon.
- 3 Lisää muut aineet ja sekoita hyvin.
- 4 Valmista seoksesta makkaroita (katso yllä olevat käyttöohjeet).
- 5 Paista pannulla, uunissa tai grillissä kunnes kullanruskeita.

kebbenvalmistuslaite

(U) Muotti*

(V) Kartio*

* Säilytetään syöttöpainimessa

Kebbe on upporasvassa paistettu lampaanlihasta ja bulgur vehnästä valmistettu käärö, jossa on täytteenä jauhelihaa. Se on perinteinen Lähi-Idän alueen ruoka.

kebbenvalmistuslaitteen käyttö

- 1 Vapauta lukitusruuvi käänämällä sitä vastapäivään 13. Työnnä sitten lisälaitte voimansiirtoistukkaan 14.
- 2 Käännä lisälaitetta kumpaankin suuntaan, kunnes se lukkiutuu paikalleen. Käännä sitten lukitusruuvia myötäpäivään, jotta laite kiinnittyy kunnolla.
- 3 Aseta syöttöruuvi lihamyllyn rungon sisään.
- 4 Aseta muotti paikalleen 15. Muotissa olevan kolon tulee olla rungossa olevan tapin kohdalla.
- 5 Aseta kartio paikalleen 16.
- 6 Laita kiinnitysrengas ja kiristä se.
- 7 Aseta syöttölautanen paikalleen.
- 8 Käynnistä laite. Ohjaa syöttöpainimella seos varovasti lihamyllyn. Leikkaa kebbet pitkittäissuunnassa.

täytetyt kebbet

ulkokuori

500 g suikaloitua vähärasvaista lampaanlihaa
500 g huuhdeltua ja valutettua bulgur vehnää
1 hienonnettua pieni sipuli

Tärkeää

Käytä bulgurvehnä aina heti kuivaamisen jälkeen. Jos se pääsee kuivumaan, se voi kuormittaa lihamyllyä aiheuttaen vaurioita.

- 1 Käytä hienoa siivilää. Jauha lihaa ja vehnää vuorotellen. Lisää sipuli ennen viimeistä erää.
- 2 Sekoita ja syötä seos lihamyllyn läpi vielä kaksi kertaa.
- 3 Sekoita sipuli seokseen.
- 4 Työnnä läpi käytämällä kebbentekolaitetta.

täyte

400 g suikaloitua lampaanlihaa
1 rkl öljyä
2 hienonnettua keskikokoista sипulia
1-2 tl jauhettua maustepippuria
1 rkl vehnäjauhoja
suolaa ja pipuria

- 1 Jauha lampaanliha hienolla jauhatuksella.
- 2 Kuullota sипulit kullanruskeaksi. Lisää lampaanliha.
- 3 Lisää muut aineet ja kypsennä 1-2 minuuttia.
- 4 Valuta ylimääräinen rasva. Anna jäähtyä.

viimeistely

- 1 Syötä kuorta varten valmistettu seos kebben valmistuslaitteen läpi.
- 2 Leikkaa 8 cm:n pituisiksi paloiksi.
- 3 Sulje putki puristamalla sen toisesta päästä. Laita täytettä toisesta päästä ja sulje. Älä täytä liikaa.
- 4 Keitä kuumassa öljyssä (190°C) noin 6 minuuttia tai kunnes kullanruskeita.

perushuolto

- Ennen puhdistamista katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.

runko

- Pyyhi kostealla pyyhkeellä ja kuivaa sitten.
- Älä upota veteen äläkä käytä hankaavia aineita.

lihamyllyn lisälaitte

- 1 Irrota kiinnitysrengas käsin tai kiinnitysrenkaan avaimen 7 avulla. Pese kaikki osat kuumassa astianpesuaineliuoksessa ja kuivaa ne sitten. **Älä pese mitään osia astianpesukoneessa.** Älä koskaan käytä soodaliuosta.
- 2 Kokoa laite uudelleen.
- 3 Pyyhi reikälevyt kasviöljyllä. Kääri ne sitten voipaperiin, jotta ne eivät ruostuisi tai värijääntyisi. Runko-osassa 8 on säilytystila kahdelle reikälevyllle.
- 4 Jos lihamyllyä säilytetään laitteessa, aseta astia/kansi syöttölautasen päälle pölysuojaksi.
- 5 Syöttöpainimen kansi irtoaa, jolloin makkaran ja kebben valmistuslaitteen osat voidaan säilyttää sen sisällä.

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos virtajohto vaarioituu, se on turvallisuussystä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä Kenwood tai KenwoodIN valtuuttama huoltoliike.
- Jos laitteen käyttämisen aikana ilmenee ongelmia, siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojaasta.

- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta visit www.kenwoodworld.com tai maakohtaisesta sivustosta.

- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI OIKEIN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA ANNETUN ASETUKSEN MUKAISESTI (WEEE)

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutukseen aiheuttamalta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Nämä myös kodinkoneen sisältämät kierrättävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksesta on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

Türkçe

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Eti kıymaya başlamadan önce eti kemiğinden ayırınız ve ince derisini soyunuz.
- Kuru yemişleri bu makinede kıyarken yalnızca birkaç tane atınız ve sarmal çarkın bunları kıymaya başladığından emin olduktan sonra kuru yemişleri atmaya devam ediniz.
- Aşağıdaki durumlarda daima aygıtın fişini prizden çekin:
 - aygıtın parçalarını takmadan ya da çıkartmadan önce
 - kullandıkten sonra
 - temizlemeden önce.
- Yalnızca aygıtlı birlikte size verilen yiyecek itiyici kullanınız. Parmaklarınızı besleme borusundan uzak tutunuz ve besleme borusuna başka aletler sokmayınuz.
- Uyarı: kesme bıçakları çok keskindir. Bu yüzden kullanırken ve temizlerken çok dikkatli olunuz.
- Aygıtı çalışmaya başlamadan önce taktığınız ek parçanın tamamen yerine oturduğundan emin olunuz.
- Ceryana çarpılmamak için aygıtın güç birimini, elektrik kordonunu ve fişini ıslatmayınız.

- Hasar görmüş kıyma makinesini kullanmayınız. Hasarlı aygıtı onarımcıya götürünüz ve denetimden geçirtiniz. Bunun için 'servis ve müşteri hizmetleri' bölümüne bakınız.
- Yetkili üreticinin onaylamadığı ek parçaları kullanmayınız.
- Elektrik kordonunu hiçbir zaman sarkık bırakmayın. Çünkü çocuklar kordonu çekip aygıtı düşürebilir.
- Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.
- Bu cihaz, fiziki, algılama ya da zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişilerce gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.

Eti, tavuğu, balığı, sebzeleri ve meyveleri işlemek için et öğütücüsünü kullanın. Sosisleri ve kebbeyi şekillendirmek için dahili eki kullanın.

fişe takmadan önce

- Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygıtta belirtilen akımla aynı olduğundan emin olunuz.

- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

ilk kullanımdan önce

- 1 Aygitin tüm parçalarını yıkayınız. Bu konuda 'bakım ve temizlik' bölümüne bakınız.
- 2 Fazla kordonu aygitin arkasındaki kenete sarınız.

kıyma makinesi

- (a) güç birimi
- (b) ek parça takma yuvası
- (c) kilitleme düğmesi
- (d) açma/kapama düğmesi
- (e) kıyma diskleri saklama gözü
- (f) geri çalışma düğmesi
- (g) fazla kordon sarma keneti
- (h) somun anahtarları
- (i) halka somun
- (j) kıyma diskleri: kalın, ince ve çok ince kıymı diskleri
- (k) kesici bıçak
- (l) sarmal çark
- (m) gövde
- (n) yiyecek haznesi
- (o) yiyecek itici
- (p) yiyecek itici kapağı
- (q) yiyecek haznesi kapağı

kıyma makinesinin parçalarının takılması

- 1 Sarmal çarkı kıyma makinesinin gövdesine yerleştiriniz.
- 2 Kesici bıçağı kesici yüzü dışarıya doğru gelecek biçimde yerine takınız **①**. **Yerine düzgün olarak takılmayan ve oturtulmayan bıçak kıyma makinesini zedeleyebilir.**
- 3 İstedığınız kıyma diskini seçiniz ve yerine takınız **②**. Diskteki girintiyi milin üzerine gelecek biçimde yerine yerleştiriniz.
- Çok ince kıymı diskini balık, küçük kuru yemişler, pişmiş et ya da et dilimlerini kıymak için kullanınız.

- İnce ve kalın kıymı disklerini pişmemiş et, balık, kuru yemişler, sebzeler, katı peynir, kabuğu soyulmuş ya da reçel ve marmelat yapmak için kurutulmuş meyveleri kıymak için kullanınız.

- 4 Halka somunu çok sıkı olmayacak biçimde yerine takınız.

kıyma makinesinin kullanımı

- 1 Şekil **③**'de gösterildiği gibi kilitleme düğmesini sola çeviriniz ve şekil **④**'deki gibi ek parçayı sürerek ek parça takma yuvasına takınız.
- 2 Yerine tamamen oturuncaya kadar sağa ve sola çeviriniz. Daha sonra kilitleme düğmesini sağa çevirerek sıkıştırınız.
- 3 Halka somunu elle sıkıştırınız.
- 4 Yiyecek haznesini yerine takınız. Yiyecek haznesinin kapağını kırılmış yiyecekleri koymak için kıyma makinesinin altına koyunuz.
- 5 **Donmuş yiyecekler kıymadan önce mutlaka tamamen çözülmelidir.** Et parçalarını yaklaşık 2,5cm uzunluğunda kesiniz.
- 6 Şekil **⑤**'de gösterildiği gibi aygıtı çalıştırınız. İtiyici kullanarak yiyecekleri tek tek besleme borusuna koyunuz. Yiyecekleri iticiye fazla bastırmayınız. **Çünkü kıyma makinesine hasar verebilirisiniz.**
- Ayt çalışmaya başlamazsa ya da kullanım sırasında içinde yiyecek sıkışırsa, aygıtı durdurunuz. Şekil **⑥**'da gösterildiği gibi geri çalışma düğmesine birkaç saniye basınız. Arkasından aygitin fişini prizden çekiniz ve sıkışmış yiyecekleri çıkarınız.

sosis uyaracı

- (r) Yatak plakası*
- (s) Büyük huni* (kalın sosisler için)
- (t) Küçük huni* (ince sosisler için)
- * Yiyecek iticinin içinde bulunur

Sosis yapmak için ne tür sosis derisi kullanacağınızı kasabınıza sorunuz. Büyük huniyi domuz derisi, küçük huniyi ise koyun ya da kuzu derisi için kullanınız. Deri kullanmak istemezseniz, pişirmeden önce yiyeceği ekmeğin kırtınlarında ya da çesnilendirilmiş unda yuvarlayınız.

sosis uyarlacının kullanımı

- 1 Deri kullanmak isterseniz, deriyi 30 dakika soğuk suya yatırınız.
- 2 Şekil 9'da gösterildiği gibi kilitleme düğmesini sola çeviriniz ve ek parçayı yerine sürerek takınız 10.
- 3 Yerine tamamen oturuncaya kadar sağa ve sola çeviriniz. Daha sonra kilitleme düğmesini sağa çevirerek sıkıştırınız.
- 4 Sarmal çarkı kıyma makinesinin gövdesine takınız.
- 5 Yatak plakasını 11 yerine takınız. Plakadaki girintiyi milin üzerine gelecek biçimde yerine yerleştiriniz.
- 6 Deri kullanıyorsanız, deriyi su püskürterek açınız. Daha sonra seçtiğiniz huniyi musluğun altında tutunuz ve deriyi huniye doğru çekiniz.
- 7 Huniyi kıyma makinesine takınız ve halka somunu 12 sıkıştırınız.
- 8 Yiyecek haznesini yerine takınız.
- 9 Aygıtı çalıştırınız. İticili kullanarak yiyecekleri besleme borusuna sürünen. Yiyecekleri iticiye fazla bastırmayınız. **Çünkü kıyma makinesine hasar verebilirsiniz.** Ağızlıktaki deriyi doldururken biraz gevşek bırakınız ve içini fazla doldurmeyiniz.
- 10 Sosis biçimini alması için deriyi büükünüz.

domuz sosisi tarifi

- 100gr kuru ekmek
 - 600gr domuz eti, küçük parçalara kesiniz
 - 1 tane çırpmış yumurta
 - 5ml (1 çay kaşığı) karışık baharat tuz ve biber
- 1 Ekmeği suya yatırdıktan sonra elinizle sıkınız.
 - 2 Domuzu kıyma makinesinde kıyınız ve bir çanağa koyunuz.
 - 3 İçerikleri kattıktan sonra iyice karıştırınız.
 - 4 Yukarıdaki yönergeleri izleyerek sosisleri yapınız.
 - 5 Hafif sarımtıtrak renk alana kadar kızartınız, izgaraya koyunuz ya da pişiriniz.

kebbe uyaracı

- (u) Biçimlendirici*

- (v) Koni*

- * Yiyecek iticinin içinde bulunur

Kebbe, bol yalda kızartılmış kuzu eti ve bulgurla kıyma et içerikli geleneksel bir ortadoğu yemeğidir.

kebbe uyarlacının kullanımı

- 1 Kilitleme düğmesini sola çeviriniz 13 ve ek parçayı sürerek yerine takınız 14.
- 2 Yerine tamamen oturuncaya kadar sağa ve sola çeviriniz. Daha sonra kilitleme düğmesini sağa çevirerek sıkıştırınız.
- 3 Sarmal çarkı kıyma makinesinin gövdesine takınız.
- 4 Biçimlendiriciyi 15 yerine takınız. Plakadaki girintiyi milin üzerine gelecek biçimde yerine yerleştiriniz.
- 5 Koniyi 16 yerine takınız.
- 6 Halka somunu sıkıştırınız.
- 7 Yiyecek haznesini yerine takınız.
- 8 Aygıtı çalıştırınız. İticili kullanarak karışımı hafifçe içeri itiniz. İçeri atmadan önce eşit parçalara bölnüz.

kebbe dolması tarifi

kebbe dolması kabuğu içeriği
500gr kuzu eti ya da yağsız koyun eti, eti boyamasına kesiniz
500gr yıkanmış ve süzülmüş bulgur
1 ince ince doğranmış bir küçük soğan

Önemli

Her zaman süzdükten hemen sonra bulgur buğdayı kullanın. Eğer kurumasına izin verilirse kıymıcıya binen yük artacak ve hasar görmesine sebep olacaktır.

- 1 İnce ekranı kullanarak farklı grplarda eti ve buğdayı kıymın, son gruptan önce soğanı ekleyin.
- 2 Daha sonra bunları karıştırınız ve iki kez daha kıymız.
- 3 Soğanı karışırma karıştırın.
- 4 Kebbe yapıcıyı kullanarak ittirin.

İçerikleri

400gr kuzu eti, boyamasına kesiniz
15ml (1 çay kaşığı) yağı
2 tane orta büyüklükte ince doğranmış soğan
5-10ml (1-2 çay kaşığı) öğütülmüş baharat
15ml (1 çay kaşığı) saf un
tuz ve biber

- 1 Çok ince kıymı diskini kullanarak kuzu etini kıyma makinesinde kıymız.
- 2 Soğunları hafif sarımtıtrak renk alıncaya kadar kızartınız ve eti ilave ediniz.
- 3 Diğer içerikleri de kattıktan sonra 1-2 dakika pişiriniz.
- 4 Fazla yağını süzünüz ve soğumasını bekleyiniz.

Kebbe dolması

- 1 Kebbe uyarlacını kullanarak kebbe dolması kabuğu içeriğini itiniz.
- 2 8cm.lik uzunluklarda kesiniz
- 3 Bir tarafından tutarak, çok fazla olmamak kaydıyla içini doldurunuz ve uçlarını kapatınız.
- 4 190°C'de kızgın yağda 6 dakika kadar ya da sarımtıtrak renk alıncaya kadar kızartınız.

bakım ve temizlik

- Temizlemeden önce daima kapatın ve fişi çekin.
 - **güç birimi**
 - Nemli bir bezle sildikten sonra kurulayınız.
 - Asla suya batırmayın veya temizleyiciler kullanmayın.
- kıyma ek parçası**
- 1 Elinizle ya da bir somun anahtarıyla ⑦ halka somunu gevşeterek yerinden çıkarınız. Tüm parçaları sıcak sabunlu suda yıkadıktan sonra kurulayınız.
 - 2 **Aygıtın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.**
Ayrıca, hiçbir biçimde sodalı eriyiklerle yıkamayınız.
 - 3 Aygitin parçalarını takınız.
 - 4 Kıyma disklerini bitkisel bir yağı siliniz ve arkasından renginin solmaması ya da paslanmaması için yağlı bir kağıda sarınız.
Şekil ⑧'de gösterildiği gibi güç biriminde 2 adet kıyma diskini saklayabileceğiniz saklama gözü vardır.
 - 5 Kıyma parçasını aygitta tutmak isterseniz, aygıti yiyecek haznesinin kapağı ile tozlanmaması için kapalı tutunuz.
 - 6 Yiyecek iticinin kapağını çıkarabilirsiniz ve sosis ve kebbe uyarlacının parçalarını içinde saklayabilirsiniz.

servis ve müşteri hizmetleri

- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemededen önce www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.

- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.



ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EKİPMANIN BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN ŞEKLİDE BERTARAF EDİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ (WEEE)

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla üzeri çarşı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

Česky

Před čtením rozložte přední stránku s ilustrací

bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovějte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Dbejte na to, aby kosti, kůže apod. byly z masa před mletím odstraněny.
- Při mletí ořechů hoďte do mlýnku jen několik jader najednou a počkejte až je spiralový šnek zachytí. Teprve potom vhoděte další.
- Spotřebič vypněte z proudu:
 - před montáží a demontáží součástí
 - po použití
 - před čištěním
- Vždy používejte tlačidlo dodané se strojkem. Do plnicího hrdla nikdy nestrkejte prsty nebo kuchyňské náčiní.
- Pozor - sekací nůž je ostrý, buďte proto opatrní při jeho použití i čištění.
- Před spuštěním spotřebiče překontrolujte, že je mlýnek správně namontován.
- Dbejte na to, aby spotřebič, šňůra ani zástrčka nebyly vlhké - zabráníte tím úrazu elektrickým proudem.
- Poškozený mlýnek na maso se nesmí používat. Nechte ho překontrolovat a spravit: viz část "servis a údržba".
- Nepoužívejte příslušenství nedoporučená výrobcem.
- Nikdy nenechávejte kabel viset dolů, kde by ho mohly zachytit děti.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.

- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí.
- Dohlédněte, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.

Mlýnek na maso je určený ke zpracování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a ovoce. Pro plnění klobás a tvarování „kebbe“ použijte dodávané příslušenství.

před zapojením

- Přesvědčte se, že vaše elektrická zásuvka odpovídá zásuvce uvedené na spodní straně přístroje.
- Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a výrobcích určených pro styk s potravinami.

před prvním použitím

- 1 Umyjte součásti, viz část "péče a čištění"
- 2 Přebytečnou délku šňůry namotejte na konzolu v boku spotřebiče.

mlýnek na maso

- (a) hnací jednotka
- (b) zásuvka pohon příslušenství
- (c) pojistný šroub
- (d) vypínač (on/off)
- (e) prostor k uložení mlecích destiček
- (f) tlačítko zpětného chodu
- (g) konzola na šňůru
- (h) klíč na matici
- (i) kruhová matice
- (j) mlecí vložky: jemná, střední, hrubá
- (k) nůž
- (l) šnek
- (m) těleso mlýnku
- (n) miska
- (o) přítlačný válec
- (p) víčko přítlačného válce
- (q) kryt misky

sestavení

- 1 Šnek zasuňte do tělesa mlýnku.
- 2 Nasadte nůž - řeznou stranou ven
❶ Zajistěte, aby náležitě dosedl - jinak by mohlo dojít k poškození mlýnku.
- 3 Přiložte mlecí vložku **❷**. Nasadte ji výrezem na výstupek.
- Jemnou mlecí vložku použijte na syrové maso, ryby, malé ořechy nebo na vařené maso k přípravě pirohů či sekané.
- Střední a hrubou mlecí vložku používejte na syrové maso, ryby, ořechy, zeleninu, tvrdé sýry nebo na loupané či sušené ovoce k přípravě pudinků nebo marmelád.
- 4 Volně nasadte kruhovou matici.

použití mlýnku

- 1 Pojistný šroub uvolněte otáčením směrem doleva **❸**. Mlýnek pak zasuňte do zásuvky pohonu **❹**.
- 2 Mlýnkem pootočte na obě strany, až pevně zapadne na místo. Pojistný šroub pak utáhněte směrem doprava.
- 3 Ručně utáhněte kruhovou matici.
- 4 Nasadte misku. Kryt misky umístěte pod mlýnek, aby zachycoval mleté potraviny.
- 5 **Zmražené potraviny před mletím důkladně rozmrazte.** Maso nařezejte na proužky o šířce 2,5 cm (1").
- 6 Spotřebič spusťte **❺**. Pomocí tlačidla jemně tlačte potraviny, kus po kuse, do mlýnku. **Netlačte silou, mohlo by dojít k poškození mlýnku.**
- V případě, že se mlýnek při mletí přetížením či upcpáním zastaví, vypněte ho. Na pár vteřin stiskněte tlačítko zpětného chodu **❻**, abyste mlýnek uvolnili. Spotřebič vypněte z proudu, odmontujte a vyčistěte upcpání.

plnič klobás

- (r) základní deska*
- (s) velká hubice* (k plnění silných klobás)
- (t) malá hubice* (k plnění tenkých klobás)

* Uloženo ve výsuvném mechanismu.

Vepřová střívka používejte k plnění velkou hubicí a ovčí či jehněčí střívka k plnění malou hubicí. Pokud nepoužíváte střívátko, klobásu před vařením obalte ve strouhané nebo v ochucené mouce.

použití plniče klobás

- 1 Pokud používáte střívka, nejprve je po dobu 30 minut máčejte ve studené vodě.
- 2 Pojistný šroub uvolněte otáčením směrem doleva **❹**. Přídavné zařízení pak zasuňte do zásuvky pohonu **❺**.
- 3 Strojkem pootočte na obě strany, až pevně zapadne na místo. Pojistný šroub pak utáhněte směrem doprava.
- 4 Do tělesa mlýnku vložte šnek.
- 5 Přiložte základovou desku **❻**. Nasadte ji výrezem na výstupek.
- 6 Používáte-li střívko, rozevřete je proudem vody. Zvolenou hubici umístěte po kohout a přetáhněte přes ni střívko.
- 7 Přiložte hubici k mlýnku a připevněte kruhovou maticí **❻**.
- 8 Nasadte misku.
- 9 Spotřebič spusťte. Pomocí tlačidla tlačte potraviny do strojku. **Netlačte silou, mohlo by dojít k poškození mlýnku.** Střívko, postupně jak se naplňuje, u hubice uvolňujte.
- 10 Upravte střívko do tvaru klobásy.

receipt na vepřovou klobásu

100 g suchého chleba
600 g libového a tučného
vepřového masa nařezaného na
proužky
1 vejce
5 ml (1 čajová lžička) koření
sůl a pepř

- 1 Chléb namočte do vody a potom jej vymačkejte.
- 2 Umleté vepřové maso uložte do mýsy.
- 3 Přidejte ostatní ingredience a dobře promíchejte.
- 4 Výše uvedeným způsobem připravte klobásy.
- 5 Smažte je, grilujte nebo pečte do dosažení zlatavě hnědé barvy.

tvarovač „kebbe“

(U) tvarovací nástavec*

(V) kužel*

* Uloženo ve výsuvném mechanismu.

„Kebbe“ je tradiční pokrm Středního Východu: Smažené kousky jehněčího masa s předvařenou, sušenou pšenicí a náplní z mletého masa.

použití tvarovače „kebbe“

- 1 Pojistný šroub uvolněte otáčením směrem doleva ⑬. Přídavné zařízení pak zasuňte do zásuvky pohonu ⑭.
- 2 Strojkem pootočte na obě strany, až pevně zapadne na místo. Pojistný šroub pak utáhněte směrem doprava.
- 3 Šnek zasuňte do tělesa mlýnku.
- 4 Přiložte tvarovací nástavec ⑮ - nasadte jej výrezem na výstupek.
- 5 Nasadte kužel ⑯.
- 6 Zašroubujte kruhovou matici.
- 7 Nasadte misku.
- 8 Spotřebič spusťte. Pomocí tlačidla jemně tlačte potraviny do strojku. Maso podélн rozkrájejte.

receipt na plněné „kebbe“

obalovací směs

500 g na proužky nakrájeného jehněčího nebo skopového masa zbaveného tuku
500 g předvařené, sušené pšenice, která se propláchne vodou a osuší
1 malá cibule, jemně nasekaná

Důležité

Vždy použijte sušenou drcenou pšenici ihned po odkapání. Pokud ji necháte vysychat déle, mohla by svým objemem přetížit a poškodit mlýnek.

- 1 Použijte jemnou mlecí vložku a střídavě melte dávky masa a pšenice. K poslední dávce přidejte cibuli.
- 2 Promíchejte a ještě dvakrát umelte.
- 3 Cibuli vmíchejte do směsi.
- 4 Protlačujte s použitím tvarovače „kebbe“.

náplň

400 g jehněčího masa
nakrájeného na proužky
15 ml (1 polévková lžíce) oleje
2 jemně nakrájené cibule
5-10 ml (1-2 čajové lžíčky) nového koření
15 ml (1 polévková lžíce) hladké mouky
sůl a pepř

- 1 S použitím jemné mlecí vložky umelte jehněčí maso.
- 2 Dozlatova usmažte cibuli. Přidejte jehněčí.
- 3 Přidejte zbytek ingrediencí a po dobu 1 až 2 minut podušte.
- 4 Odstraňte přebytečný tuk a nechejte zchladnout.

dokončení

- 1 Obalovací směs protlačte přes tvarovací nástavec.
- 2 Vzniklou trubičku nařežte na kousky o délce 8 cm.
- 3 Stisknutím utěsněte jeden konec trubičky, abyste ji mohli naplnit. Naplňte ji - ne moc - a potom utěsněte druhý konec.

- 4 Smažte v horkém oleji (190 °C) po dobu přibližně 6 minut nebo dozlatova.

Údržba a čištění

- Před čištěním vždy vypněte a vypojet ze sítě.

hnací jednotka

- Otřete navhlčeným hadříkem a utřete do sucha.
- Nikdy neponořujte do vody a neužívejte brusné materiály.

mlýnek na maso

- Ručně nebo pomocí klíče uvolněte kruhovou matici ⑦ a přístroj rozeberte. Všechny díly omyjte horkou mýdlovou vodou a potom osušte. **Nemyjte žádnou součást v myčce na nádobí.** K mytí v žádném případě nepoužívejte roztok sody.
- Přístroj znova sestavte.
- Mlecí vložky potřete rostlinným olejem a potom je zabalte do papíru nepropouštějícího mastnotu, čímž zabráníte jejich korozi a ztrátě barvy.
V hnací jednotce ⑧ je úložný prostor, do nějž se vejdu 2 mlecí destičky.
- Pokud uchováváte mlýnek umístěný na motoru, přikryjte misku krytem, který poslouží jako ochrana před prachem.
- Můžete sejmout víko přítlačného válečku a umístit do něj hubice na přípravu uzenek a tvarovač „kebbe“.

servis a údržba

- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.
- Pokud při používání spotřebiče narazíte na jakékoli problémy, před vyžádáním pomoci navštivte stránky www.kenwoodworld.com.

- Upozorňujeme, že na váš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se vsemi zákonnými ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.

- Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu www.kenwoodworld.com nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.

- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ O ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (OEEZ)

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřízovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje. Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin. Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

Az használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt

első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és címkét!
- A darálás megkezdése előtt minden gondosan csontozza ki a húst.
- Ha diót darál, egyszerre minden csak néhány szemet tegyen a darálóba. Az újabb adag feldolgozása előtt várja meg, hogy a dióbél-darabok bekerüljenek a csigába.
- A hálózati vezetéket minden húzza ki a konnektorból:
 - a készülék szét- vagy összeszerelése előtt,
 - a tisztítás megkezdése előtt, illetve
 - ha már nem használja a készüléket.
- A feldolgozandó ételt minden tömörúddal nyomja a darálóba. Soha ne nyúljon kézzel vagy más eszközzel a töltőgaratba.
- Figyelem! A darálókés rendkívül éles, ezért a készülék szét- és összeszerésekor, illetve tisztításkor minden óvatosan nyúljon hozzá.
- A motor bekapcsolása előtt minden ellenőrizze, hogy a feldolgozó egység megfelelően rögzült-e a géptestre.
- Az áramütés elkerülése érdekében a géptestet, a hálózati vezetéket és a dugaszt minden tartsa száron.

- Ha a húsdaráló megsérül, azonnal kapcsolja ki. Az újbóli bekapcsolás előtt ellenőriztesse a készüléket, és ha szükséges, javítassa meg (l. szerviz és vevőszolgálat).
- A készüléket kizárálag eredeti, gyári tartozékokkal szabad használni.
- Vigyázzon, hogy soha ne lógjon le vezeték olyan helyen, ahol egy gyermek elérheti.
- A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermekek ne férjenek hozzá.
- A gyermekekre figyelni kell, nehogy a készülékkel játsszanak.
- A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.

A húsdarálót vörös húsok, baromfi, hal, zöldség, és gyümölcs darálására használja. A mellékelt tartozékokat a kolbász és a kebbe formálására használja.

csatlakoztatás előtt

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján feltüntetett üzemi feszültséggel.
- A készülék megfelel az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

Az első használat előtt

- 1 Mosogassa el az alkatrészeket (l. tisztítás).
- 2 A felesleges hálózati vezetéket csévélje fel a géptest hátlapján található keretre.

húsdaráló

- (a) géptest
- (b) meghajtó csonk
- (c) rögzítő csavar
- (d) kapcsoló
- (e) daráló lemezek tárolója
- (f) irányváltó kapcsoló
- (g) vezetékcsévélő keret
- (h) csavarkulcs
- (i) szorító gyűrű
- (j) daráló lemezek: finom, közepes, durva
- (k) vágókés
- (l) csiga
- (m) daráló egység
- (n) töltőgarat
- (o) tömöríd
- (p) tömöríd fedele
- (q) edény/fedél

Összeszerelés

- 1 Illessze a csigát a daráló egységebe.
- 2 A vágókést tolja rá a csiga külső végén levő tengelycsonakra úgy, hogy az élei kifelé nézzenek ❶. **Ellenőrizze, hogy a vágókés megfelelően illeszkedik-e a tengelycsonkra, mert a rosszul behelyezett kés károsíthatja a húsdarálót.**
- 3 Illessze a daráló lemezt a készülékre, úgy hogy a daráló belső felületén kiképzett horony a lemezen levő vájatba illeszkedjék ❷.
- A finom daráló lemezt fött és nyers húsok, nyers halak, illetve kisebb dióbélék darálásához használja.
- A közepes és durva daráló lemezeket nyers húsok és halak, valamint dióbélék, zöldségek, kemény sajtok, illetve citrom- és narancshéj vagy szárított gyümölcsök (pl. narancslevkárhoz, desszertekhez) darálásához használja.
- 4 Csavarja fel a szorító gyűrűt, de még ne húzza meg.

a húsdaráló használata

- 1 Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva lazítsa meg a rögzítő csavart ❸, majd a daráló egységet csúsztassa a meghajtó csonk nyílásába ❹.
- 2 Óvatosan fordítsa jobbra-balra addig, amíg a helyére csúszik. A rögzítő csavar meghúzásával (forgassa az óramutató járásával azonos irányban) rögzítse a daráló egységet a géptesthez.
- 3 Húzza meg a szorító gyűrűt (csak kézzel).
- 4 Tegye fel a töltőgaratot, és helyezze az edényt a daráló alá.
- 5 **A fagyasztott ételeket darálás előtt teljesen fel kell olvasztani.** Vágja a húst 1,5-2 cm szélességű csíkokra.

- 6 Kapcsolja be a motort ⑤.** A tömörúddal óvatosan nyomja az ételdarabokat a töltőgaratba. Egyszerre csak egy darabot dolgozzon fel. **Ne nyomja túl erősen az ételt, mert ezzel károsíthatja a készüléket.**
- Ha feldolgozás közben a gép elakad vagy szorulni kezd, azonnal kapcsolja ki. Néhány másodpercre nyomja be az irányváltó kapcsolót ⑥, hogy a beszorult étel fellazuljon. Ezután húzza ki a vezetéket a konnektorból, és távolítsa el a beszorult ételdarabokat.

kolbásztöltő

- (r) Alaplemez*
- (S) Nagy méretű töltőnyak* (vastag kolbászhoz)
- (t) Kis méretű töltőnyak* (vékony kolbászhoz)

* A tolórészben tárolva

A kolbásztöltéshez szükséges tisztított belet a helyi hentesnél vásárolhatja meg. A nagyobb töltőnyakhoz használjon sertésbelet, a kisebb töltőnyakkal juhbélbe töltse a kolbásztölteléket. Szükség esetén bél nélkül is készíthet kolbászt: a töltőnyakon kipréselt kolbásztölteléket sütés előtt forgassa meg zsemlemorzsában vagy fűszerezett lisztben.

a kolbásztöltő használata

- 1 Ha tisztított belet használ, töltés előtt 30 percig áztassa hideg vízben.
- 2 Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva lazítsa meg a rögzítő csavart ⑨, majd a kolbásztöltő egységet csúsztassa a meghajtó csonk nyílásába ⑩.
- 3 Óvatosan fordítsa jobbra-balra addig, amíg a helyére csúszik. A rögzítő csavar meghúzásával (forgassa az óramutató járásával azonos irányban) rögzítse a kolbásztöltő egységet a géptesthez.

- 4 Illessze a csigát a daráló egységbe.
- 5 Illessze az alaplemezt a készülékre, úgy hogy a daráló belső felületén kiképzett horony a lemezen levő vájatba illeszkedjék ⑪.
- 6 Ha tisztított belet használ, a belet vízsugárral szét kell nyitni. Helyezze a kiválasztott töltőnyakat a konyhai vízcsap alá úgy, hogy a víz a töltőnyakon folyjon keresztül, és közben az egész belet húzza rá a töltőnyakra.
- 7 A töltőnyakat - az előzőleg ráhúzott béllel együtt - illessze az alaplemezre, majd csavarja rá a szorító gyűrűt ⑫.
- 8 Tegye fel a töltőgaratot.
- 9 Kapcsolja be a motort. A tömörúddal nyomja a feldolgozandó ételt a töltőgaratba. **Ügyeljen arra, hogy a tömörudat ne nyomja túl erősen, mert ezzel károsíthatja a készüléket.** A kolbász töltése közben engedje, hogy a kolbászból fokozatosan lecsússzon a töltőnyakról. Ne töltse túl a kolbászt.
- 10 Ha az egész bél megtelt töltelékkel, csavarással formázza meg a kívánt méretű kolbászokat.

sertéskolbász recept

hozzávalók

- 100 g száraz kenyér
- 600 g csíkokra vágott sertéshús (sovány és zsíros hús keveréke)
- 1 egész tojás
- 1 kávéskanál fűszerkeverék
- só és bors ízlés szerint

- 1 A száraz kenyeret áztassuk be vízbe, majd nyomjuk ki belőle a fölösleges nedvességet.
- 2 Daráljuk le a sertéshúst.
- 3 Adjuk hozzá a kenyeret, a tojást és a fűszereket, és keverjük jól össze.
- 4 Az így elkészített töltelékből készítsünk kolbászokat (lásd feljebb).
- 5 Az elkészült kolbászt olajban, grillsütőben vagy közönséges sütőben süssük addig, amíg aranysárga lesz.

kebbe készítő

(U) Formázó lemez*

(V) Kúpos lemez*

* A tolórészben tárolva

A kebbe hagyományos közel-keleti étel: darált hússal töltött, bárányhúsból és szárított (bulgur) búzából készült tézsza, olajban kisütve.

a kebbe készítő használata

- 1 Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva lazítsa meg a rögzítő csavart 13, majd a kebbe készítő egységet csúsztassa a meghajtó csonk nyílásába 14.
- 2 Óvatosan fordítsa jobbra-balra addig, amíg a helyére csúszik. A rögzítő csavar meghúzásával (forgassa az óramutató járásával azonos irányban) rögzítse a kebbe készítő egységet a géptesthez.
- 3 Illessze a csigát a daráló egységbe.
- 4 Illessze a formázó lemezt a készülékre, úgy hogy a daráló belső felületén kiképzett horony a lemezen levő vájatba illeszkedjék 15.
- 5 Helyezze rá a kúpos lemezt 16.
- 6 Csavarja fel a szorító gyűrűt.
- 7 Tegye fel a töltőgaratot.
- 8 Kapcsolja be a motort. A tömörúddal óvatosan nyomja a masszát a töltőgaratba. Az elkészült tézsza-tömlőt vágja a kívánt méretű darabokra.

töltött kebbe recept

A tézsza hozzávalói

500 g csíkokra vágott bárány- vagy zsírmentes birkahús
500 g mosott és megszárított bulgur búza
1 kis hagyma, apróra vágva

Fontos

Mindig teljes kiőrlésű lisztet használjon közvetlenül szárítás után. Ha nagyon kiszáradna, fokozhatja a darálókés terhelését, s ez károsodást okozhat.

- 1 Finomszűrő segítségével felváltva darálja a húst és a lisztet, az utolsó téTEL előtt adva hozzá a hagymát.
- 2 Az így elkészült masszát jól keverjük össze, és még további két alkalommal daráljuk le.
- 3 Adja a hagymát a keverékhez.
- 4 Nyomja át a kebbe készítővel.

A töltelék hozzávalói

400 g csíkokra vágott birkahús
1 evőkanál olaj
2 közepes fej, apróra vágott hagyma
1-2 kávéskanál vegyes fűszerkeverék
1 evőkanál sima liszt
só és bors ízlés szerint

- 1 A finom daráló lemezzel daráljuk le a birkahúst.
- 2 A hagymát az olajon pirítsuk aranysárgára, és adjuk hozzá a húst.
- 3 Keverjük bele a többi hozzávalót, és főzzük további 1-2 percig.
- 4 Szűrjük le a felesleges olajat, és hagyjuk kihűlni.

Elkészítése

- 1 A tézsza már elkészített masszáját tegyük a kebbe készítőbe, és készítsük el a tézsza-tömlőt.
- 2 Vágjuk 8 cm-es darabokra.
- 3 A tézsztadarabok egyik végét nyomjuk össze, a másik végénél pedig óvatosan töltük bele a tölteléket. Hagyunk elegendő helyet ahhoz, hogy ezt a véget is összenyomhassuk.

- 4 Az elkészült kebbe darabokat 190°C-ra melegített olajban süssük kb. 6 percig, vagy amíg aranysárgák lesznek.

a készülék tisztítása

- Mindig kapcsolja ki, és áramtalanítsa tisztítás előtt.
- géptest**
- Nedves ruhával törölje tisztára, majd szárítsa meg.
 - Soha ne merítse vízbe, vagy ne használjon csiszoló anyagokat.
- daráló egység**
- 1 Lazítsa meg a gyűrűs anyacsavart kézzel, vagy a kulccsal 7, és szerelje szét a készüléket. Mosson el minden alkatrészt meleg mosószeres vízben, majd szárítsa meg.
Egyetlen alkatrészt se mosson a mosogatógépben. Soha ne használjon lúgos oldatot.
 - 2 Szerelje ismét össze a készüléket.
 - 3 A daráló lemezeket növényi olajba márrott ruhával törölje át, majd csomagolja őket zsírpapírba, hogy megakadályozza az elszíneződést és a rozsdásodást. A géptesten kiképzett tárolóban két daráló lemez tárolható 8.
 - 4 Ha a daráló egységet a gépen tárolja, minden tegye fel a töltőgarat fedelét.
 - 5 A kolbásztöltő és kebbe készítő tartozékokat a tömörűd belsejében tárolhatja (ehhez vegye le a tömörűd fedelét).

szerviz és vevőszolgálat

- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cserélteni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
- Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék használata során, látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a www.kenwoodworld.com weblapon vagy annak magyar verzióján.
- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



FONTOS TUDNIVALÓK AZ EURÓPAI UNIÓN ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRA (WEEE) VONATKOZÓ IRÁNYELVÉRŐL

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelní. A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le. Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotóanyagainak újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és forrásmegtakarítás érhető el. A terméken áthúzott kerek kuka szimbólum emlékeztet az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szükségességeire.

Polski

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Zawsze usuń końci, skórę itp. przed mieleniem mięsa.
- Mieląc orzechy wrzucaj tylko po kilka na raz i poczekaj, aż śruba je weźmie; dopiero wtedy wrzucaj następne.
- Zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego:
 - przed zakładaniem lub zdejmowaniem narzędzi,
 - po użyciu,
 - przed czyszczeniem.
- Zawsze używaj przewidzianego popychacza. Nigdy nie wkładaj palców ani narzędzi kuchennych do rury podającej.
- Uważaj: brzeszczoty są ostre; zawsze obchodź się z nożami ostrożnie podczas użycia i przy myciu.
- Upewnij się przed włączeniem, że przystawka jest dobrze założona na miejscu.
- Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie dopuszczaj do zamoczenia korpusu, sznura ani wtyczki.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego młynka. Oddaj go do sprawdzenia lub naprawy - patrz punkt "serwis i punkty obsługi klienta".

- Nigdy nie używaj narzędzi nie autoryzowanych przez Kenwooda.
- Nigdy nie należy pozostawiać zwisającego przewodu sieciowego z uwagi na ryzyko ściągnięcia urządzenia przez dziecko.
- Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy sprawować kontrolę nad dziećmi, żeby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego korzystania z urządzenia lub nieprzestrzegania niniejszych instrukcji.

Młynek można używać do mielenia mięsa, drobiu, ryb, owoców i warzyw. Załączone w zestawie nasadki pozwalają na przygotowywanie kiełbas oraz klopsików kebbe.

przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.

- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Przed użyciem po raz pierwszy

- Umyj części; patrz punkt "pielęgnacja i czyszczenie".
- Owiń nadmiar sznura wokół zaczepów z tyłu młynka.

Młynek

- (a) korpus z silnikiem
- (b) końcówka do podłączenia
- (c) śruba zabezpieczająca
- (d) wyłącznik
- (e) miejsce na sitko
- (f) przełącznik do tyłu/do przodu
- (g) zaczep na nadmiar sznura
- (h) klucz
- (i) nakrętka pierścieniowa
- (j) sitka: drobne, średnie, grube
- (k) nóż
- (l) śruba podająca
- (m) korpus młynka
- (n) stolik
- (o) popychacz
- (p) wieczko popychacza
- (q) taca/Pokrywa

jak zmontować młynek

- Włóż śrubę podającą do korpusu.
- Załóż nóż: powierzchnią tnącą na zewnątrz **1. Upewnij się, że nóż jest dobrze osadzony, w przeciwnym razie młynek może ulec uszkodzeniu.**
- Załóż sitko **2**, umiejscowiając występ w wycięciu sitka.
- Używaj drobnego sitka do surowego mięsa, ryby, drobnych orzechów względnie do mięsa gotowanego na kulebiaki lub pieczeń rzymską.
- Używaj sitka średniego i grubego do surowego mięsa, ryby, orzechów, warzyw, serów twardych, jak również do skórki pomarańczowej i suszonych owoców na keksy i marmoladę.
- Luźno dokrć nakrętkę pierścieniową.

jak używać młynka

- Zluzuj śrubę zabezpieczającą obracając ją w lewo **3**, następnie nasuń przystawkę na końcówkę **4**.
- Obracaj przystawką w obie strony, aż wejdzie na miejsce. Następnie obróć śrubę zabezpieczającą w prawo, aby zablokować przystawkę.
- Dociagnij w ręku nakrętkę pierścieniową.
- Załóż stolik. Położ tacę/pokrywę pod młynkiem aby odbierać przemiał.
- Przed mieleniem surowiec musi być dokładnie rozmrożony.**
Pokraj mięso w paski szerokości 2,5 cm.
- Włącz **5**. Posługując się popychaczem, lekko popychaj surowiec w dół, po jednym kawałku na raz. **Nie popychaj siłą - możesz przez to uszkodzić młynek.**
- Jeśli młynek utknie lub zablokuje się podczas mielenia, wyłącz. Wciśnij przełącznik do tyłu/do przodu **6** na kilka sekund w celu odblokowania. Wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i usuń zbity surowiec.

końcówka do kiełbas

- (r) Płytką oporowa*
 - (s) Końcówka szeroka* (do kiełbas grubych)
 - (t) Końcówka wąska* (do cienkich kiełbas)
- * Przechowywany w popychaczu

Na końcówce szerokiej używaj flaka wieprzowego, na wąskiej - flaka baraniego/jagnięcego. Można również, zamiast używać flaka, przed smażeniem obtoczyć wycisnięte mięso w tartej bułce lub przyprawionej mące.

jak używać końcówki do kiełbas

- 1 Jeśli używasz flaka, namocz go najpierw na 30 minut w zimnej wodzie.
- 2 Zluzuj śrubę zabezpieczającą obracając ją w lewo ⑨, następnie nasuń przystawkę na końcówkę ⑩.
- 3 Obracaj przystawką w obie strony, aż wejdzie na miejsce. Następnie obróć śrubę zabezpieczającą w prawo, aby zablokować przystawkę.
- 4 Włóż śrubę podającą do korpusu młynka.
- 5 Załącz płytkę oporową ⑪ umiejscowiając występ w wycięciu.
- 6 Gdy używasz flaka, otwórz go pod strumieniem wody z kranu. Następnie trzymaj odpowiednią końcówkę pod bieżącą wodą i naciągaj na nią flak.
- 7 Trzymaj końcówkę na wylocie młynka i dociągnij na nią nakrętkę pierścieniową ⑫.
- 8 Załącz stolik.
- 9 Włącz. Posługując się popychaczem, popychaj surowiec w dół. **Nie popychaj siłą - możesz przez to uszkodzić młynek.** Zsuwaj flak z końcówki w miarę jego napełniania. Nie napychaj za twardo.
- 10 Skręcaj napełniony flak, formując pojedyncze kiełbaski.

przepis na kiełbaski wieprzowe

100 g czerstwego chleba
600 g wieprzowiny, chudej i tłustej, pokrajanej w paski
1 jajko, rozbełtane
5 ml (1 łyżeczka) przypraw ziołowych
sól i pieprz

- 1 Namocz chleb w wodzie i odciśnij.
- 2 Przelóż zmietoną wieprzowinę do miski.
- 3 Dodaj pozostałe składniki i dobrze wymieszaj.

- 4 Zrób kiełbaski (patrz wyżej).
- 5 Usmaż, piecz na ruszcie lub w prodiżu aż będą złotobrązowe.

końcówka do kebbe (rurek z mięsa)

(U) Mandryl*

(V) Stożek zewnętrzny*

* Przechowywany w popychaczu

Kebbe jest tradycyjną potrawą na Bliskim Wschodzie: rurki z baraniny i kuskus'u nadziewane mielonym mięsem i smażone głęboko w tłuszczu.

jak używać końcówki do kebbe

- 1 Zluzuj śrubę zabezpieczającą obracając ją w lewo ⑬, następnie nasuń przystawkę na końcówkę ⑭.
- 2 Obracaj przystawką w obie strony, aż wejdzie na miejsce. Następnie obróć śrubę zabezpieczającą w prawo, aby zablokować przystawkę.
- 3 Włóż śrubę podającą do korpusu młynka.
- 4 Załącz mandryl ⑮ umiejscowiając występ w wycięciu.
- 5 Załącz stożek zewnętrzny ⑯.
- 6 Załącz i dociągnij nakrętkę pierścieniową.
- 7 Załącz tackę.
- 8 Włącz. Posługując się popychaczem, lekko podawaj nadzienie w dół. Odcinaj kawałki o odpowiedniej długości.

przepis na kebbe nadziewane

rurka zewnętrzna

500 g mięsa jagnięcego lub baraniny bez tłuszczu, pokrajanej w paski

500 g kuskus'u, umytego i obsączonego

1 mała cebula, drobno posiekana

- 1 Używając drobnego sitka miel na zmianę mięso i kuskus, dodając cebulę przed ostatnią porcją.

- 2 Wymieszaj; następnie przemiel jeszcze dwukrotnie.
- 3 Do składników wzmieszać cebulę.
- 4 Uformuj rurki kebbe używając przystawki do kebbe (patrz wyżej).

nadzienie

400 g mięsa jagnięcego, pokrajanego w paski
 15 ml (1 łyżka stołowa) oliwy
 2 średnie cebule, drobno poszatkowane
 5-10 ml (1-2 łyżeczkki) mielonego zielą angielskiego
 15 ml (1 łyżka stołowa) mąki
 sól i pieprz

- 1 Zmiel mięso używając drobnego sitka.
- 2 Usmaż cebulę na złotobrązowy kolor. Dodaj mięso jagnięce.
- 3 Dodaj pozostałe składniki i smaż przez dalsze 1-2 minuty.
- 4 Odsącz nadmiar tłuszczu i pozostaw do ostygnięcia.

postępowanie

- 1 Przepuść mieszaninę na rurki przez młynek, stosując końcówkę do kebbe.
- 2 Pokraj na odcinki długości 8 cm.
- 3 Ściśnij jeden koniec rurki, aby go zamknąć. Nałożyć nadzienia w drugi koniec - nie za dużo - i zamknij drugi koniec.
- 4 Smaż w głębokim, gorącym tłuszczu (190°C) przez ok. 6 minut, lub aż będą złotobrązowe.

pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- korpus z silnikiem**
- Przetrzyj wilgotną ściereczką, a następnie suchą.
- Do czyszczenia nie używać środków ściernych ani nie zanurzać urządzenia w wodzie.

młynek do mięsa

- 1 Zluźnij nakrętkę pierścieniową w ręku lub kluczem ⑦ i rozbierz młynek. Umyj wszystkie części w gorącej wodzie mydlanej i osusz. **Nie zmywać żadnej części miksera w zmywarce do naczyń.** Nigdy nie stosuj roztworu sody.
- 2 Złoż młynek z powrotem.
- 3 Przetrzyj sitka olejem roślinnym i zawiń w papier pergaminowy, aby się nie odbarwiły i nie rdzewiały. Korpus z silnikiem ⑧ ma miejsce na przechowywanie dwóch sitek.
- 4 Jeśli przechowujesz młynek na robocie/malakserze, założ tacę/pokrywę na stolik, aby służyła jako pokrowiec.
- 5 Można zdjąć pokrywę z popychacza i przechowywać końcówki do kiełbas i kebbe wewnątrz.

serwis i punkty obsługi klienta

- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.
- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia, przed wystąpieniem o pomoc prosimy o odwiedzenie strony www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.

- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.

- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.



**WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO
USUWANIA PRODUKTU,
ZGODNEGO Z WYMAGAMI
DYREKTYWY WSPÓŁNOTY
EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO (WEEE)**

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

Ελληνικά

Πριν από την ανάγνωση, παρακαλώ ξεδιπλώστε την μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση

ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν ετικέτες.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι τα κόκαλα και η πέτσα κλπ. έχουν αφαιρεθεί από το κρέας πριν το περάσετε από την κρεατομηχανή.
- Όταν αλέθετε ξηρούς καρπούς ρίχνετε λίγους κάθε φορά και περιμένετε να τους επεξεργαστεί ο έλικας πριν προσθέσετε και άλλους.
- Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα:
 - πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα
 - μετά από τη χρήση
 - πριν από τον καθαρισμό.
- Πάντοτε χρησιμοποιείτε τον ωστήρα που παρέχεται. Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλά σας ή εργαλεία στο εσωτερικό του σωλήνα τροφοδοσίας.
- Προσοχή - η λεπίδα κοπής είναι κοφτερή, να τη χειρίζεστε με προσοχή και κατά τη χρήση και όταν την καθαρίζετε.
- Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει ασφαλίσει στη θέση του πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν.

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κρεατομηχανή που έχει πάθει βλάβη. Στείλτε τη για έλεγχο ή επισκευή: βλέπε ενότητα 'Σέρβις'.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένο εξάρτημα.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από σημείο όπου μπορεί να το αρπάξει κάποιο παίδι.
- Η κακή χρήση της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό παρακολούθηση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με λανθασμένο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.

Χρησιμοποιήστε την κρεατομηχανή για να επεξεργαστείτε κρέας, πουλερικά, ψάρια, λαχανικά και φρούτα. Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα που εσωκλείονται για να παρασκευάσετε λουκάνικα και κέμπε.

προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
πριν από την πρώτη χρήση
- 1 Πλύνετε τα μέρη της συσκευής: βλέπε ενότητα 'φροντίδα και καθαρισμός'.
- 2 Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει γύρω από το άγκιστρο στο πίσω μέρος της κρεατομηχανής.

κρεατομηχανή

- (a) μονάδα κινητήρα
- (b) υποδοχή εξαρτήματος
- (c) βίδα ασφαλείας
- (d) διακόπτης λειτουργίας
- (e) χώρος αποθήκευσης πλέγματος
- (f) διακόπτης ανάστροφης λειτουργίας
- (g) άγκιστρο αποθήκευσης πλεονάζοντος καλωδίου
- (h) κλειδί αφαίρεσης σφιγκτήρα
- (i) έφιγκτήρας
- (j) πλέγματα τεμαχισμού: κόψιμο ψιλό, κανονικό, χονδρό
- (k) κοπτήρας
- (l) ελικας
- (m) έώμα κρεατομηχανής
- (n) δίσκος
- (o) ωστήρας
- (p) καπάκι ωστήρα
- (q) πιάτο/κάλυμμα

για να συναρμολογήσετε

- 1 Προσαρμόστε τον έλικα στο εσωτερικό του σώματος της μηχανής.
- 2 Προσαρμόστε τον κοπτήρα - η κοφτερή πλευρά να είναι προς τα έξω **❶ Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά - διαφορετικά μπορεί να προκαλέσετε φθορά στην κρεατομηχανή σας.**
- 3 Προσαρμόστε ένα πλέγμα τεμαχισμού **❷ Τοποθετήστε την εγκοπή πάνω στην περόνη.**
- Χρησιμοποιείτε το πλέγμα τεμαχισμού για ψιλό κόψιμο για ωμό κρέας, ψάρι, μικρούς ξηρούς καρπούς ή μαγιευμένο κρέας ή για ρολό κρέας.
- Χρησιμοποιείτε τα πλέγματα για κανονικό και χονδρό κόψιμο για ωμό κρέας, ψάρι, ξηρούς καρπούς, λαχανικά, σκληρό τυρί ή φλούδες ή αποξηραμένα φρούτα για πουτίγκες και μαρμελάδα.
- 4 Προσαρμόστε χαλαρά τον σφιγκτήρα.

για να χρησιμοποιήσετε την κρεατομηχανή

- 1 Απελευθερώστε τη βίδα ασφαλείας στρέφοντάς την προς τα αριστερά **❸**, έπειτα εισάγετε το εξάρτημα στην υποδοχή **❹**.
- 2 Στρέψτε το δεξιά και αριστερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Έπειτα στρέψτε τη βίδα ασφαλείας προς τα δεξιά για να το ασφαλίσετε.
- 3 Σφίξτε τον σφιγκτήρα με το χέρι.
- 4 Προσαρμόστε τον δίσκο. Τοποθετήστε το πιάτο/κάλυμμα κάτω από την κρεατομηχανή για να συλλέγετε τα τρόφιμα.
- 5 **Να ξεπαγώνετε τελείως κατεψυγμένα τρόφιμα πριν τα ψιλοκόψετε.** Κόψτε το κρέας σε λωρίδες πάχους 2,5εκ.

- 6 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία
- ⑤. Χρησιμοποιώντας τον ωστήρα, σπρώξτε ελαφρά τα τρόφιμα να περάσουν από μέσα, ένα ένα κομμάτι. **Μη σπρώχνετε με δύναμη - μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στην κρεατομηχανή σας.**
- Αν η συσκευή δεν επεξεργάζεται αμέσως τα τρόφιμα ή αν μπλοκάρει κατά τη χρήση, θέστε την εκτός λειτουργίας. Κατεβάστε τον διακόπτη ανάστροφης λειτουργίας ⑥ για μερικά δευτερόλεπτα για να απελευθερώσετε τα τρόφιμα που έχουν φράξει τη συσκευή. Αποσυνδέστε από το ρεύμα και αφαιρέστε τις ουσίες που έχουν φράξει τη συσκευή.

παρασκευαστής λουκάνικων

- ⑦ Έλασμα βάσης*
- ⑧ Μεγάλο επιστόμιο* (για χοντρά λουκάνικα)
- ⑨ Μικρό επιστόμιο* (για λεπτά λουκάνικα)
- * Αποθηκεύεται μέσα στον ωστήρα Ζητήστε από τον κρεοπώλη σας έντερα για λουκάνικα. Χρησιμοποιείτε έντερο γουρουνιού/χοιρου στο μεγάλο επιστόμιο και έντερο προβάτου/αρνιού στο μικρό επιστόμιο. Εναλλακτικά, αντί να χρησιμοποιείτε έντερα, ρολάρετε τη γέμιση σε τριμμένη φρυγανιά ή αλεύρι με καρυκεύματα πριν τη μαγειρέψετε.

για να χρησιμοποιήσετε τον παρασκευαστή λουκάνικων

- 1 Εάν χρησιμοποιείτε έντερα, μουσκέψτε τα πρώτα σε κρύο νερό για 30 λεπτά.
- 2 Απελευθερώστε τη βίδα ασφαλείας στρέφοντάς την προς τα αριστερά ⑩, έπειτα εισάγετε το εξάρτημα στην υποδοχή ⑪.

- 3 Στρέψτε το δεξιά και αριστερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Έπειτα στρέψτε τη βίδα ασφαλείας προς τα δεξιά για να το ασφαλίσετε.
- 4 Προσαρμόστε τον έλικα στο εσωτερικό του σώματος της κρεατομηχανής.
- 5 Προσαρμόστε το έλασμα βάσης ⑪ - τοποθετήστε την εγκοπή πάνω στην περόνη.
- 6 Εάν χρησιμοποιείτε έντερα, ανοίξτε τα με νερό που πέφτει με πίεση. Έπειτα τοποθετήστε το επιστόμιο που έχετε επιλέξει κάτω από τρεχούμενο νερό και τραβήξτε το έντερο πάνω στο επιστόμιο.
- 7 Κρατήστε το επιστόμιο επάνω στην κρεατομηχανή και βιδώστε τον σφιγκτήρα ⑫.
- 8 Προσαρμόστε τον δίσκο.
- 9 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία. Χρησιμοποιώντας τον ωστήρα, σπρώξτε τα τρόφιμα να περάσουν από μέσα. **Μη σπρώχνετε με δύναμη - μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στην κρεατομηχανή σας.** Απελευθερώστε σιγά σιγά το έντερο από το επιστόμιο καθώς γεμίζει. Μην παραγεμίζετε.
- 10 Στρίψτε τα έντερα για να σχηματίσετε λουκάνικα.

συνταγή για χοιρινό λουκάνικο

- 100γρ ξερό ψωμί
600γρ χοιρινό, άπαχο και με λίπος κομμένο σε λωρίδες
1 αυγό, χτυπημένο
5νμ ανάμικτα αρωματικά βότανα αλάτι και πιπέρι
- 1 Μουσκέψτε το ψωμί σε νερό, έπειτα στίψτε το.
 - 2 Ψιλοκόψτε το χοιρινό μέσα σε ένα μπολ.
 - 3 Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και αναμίξτε καλά.
 - 4 Φτιάξτε λουκάνικα (βλέπε παραπάνω).
 - 5 Τηγανίστε τα, ψήστε τα στη σχάρα ή στο φούρνο μέχρι να ροδίσουν.

εξάρτημα για κέμπτε (kebbe)

④ Καλούπι*

⑤ Κώνος*

* Αποθηκεύεται μέσα στον ωστήρα

Το κέμπτε είναι παραδοσιακό τπιάτο της Μέσης Ανατολής: κομμάτια από αρνί και πλιγούρι τηγανισμένα σε μεγάλη ποσότητα καυτού λαδιού και γεμισμένα με ψιλοκομμένο κρέας.

για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα για κέμπτε

- 1 Απελευθερώστε τη βίδα ασφαλείας στρέφοντάς την προς τα αριστερά.
13, έπειτα εισάγετε το εξάρτημα στην υποδοχή **14**.
- 2 Στρέψτε το δεξιά και αριστερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Έπειτα στρέψτε τη βίδα ασφαλείας προς τα δεξιά για να το ασφαλίσετε.
- 3 Προσαρμόστε τον έλικα στο εσωτερικό του σώματος της κρεατομηχανής.
- 4 Προσαρμόστε το καλούπι **15** - τοποθετήστε την εγκοπή πάνω στην περόνη.
- 5 Προσαρμόστε τον κώνο **16**.
- 6 Βιδώστε τον σφιγκτήρα.
- 7 Προσαρμόστε τον δίσκο.
- 8 Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
Χρησιμοποιώντας τον ωστήρα, σπρώξτε ελαφρά το μίγμα να περάσει από μέσα. Κόψτε στο μήκος που επιθυμείτε.

συνταγή για γεμιστά κέμπτε

εξωτερικό περίβλημα

500γρ αρνίσιο κρέας ή άπαχο κρέας προβάτου, κομμένο σε λωρίδες
500γρ πλιγούρι, πλυμένο και στραγγισμένο
1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Σημαντικό

Να χρησιμοποιείτε πάντα το πλιγούρι αμέσως αφού το στραγγίσετε. Εάν το αφήσετε να στεγνώσει, μπορεί να αυξήσει το φορτίο στην κρεατομηχανή και να προκαλέσει βλάβη.

- 1 Χρησιμοποιώντας το πλέγμα τεμαχισμού για ψιλό κόψιμο, ψιλοκόψτε διαδοχικά μερίδες από κρέας και πλιγούρι, προσθέτοντας το κρεμμύδι πριν την τελευταία μερίδα.
- 2 Αναμίξτε. Έπειτα ψιλοκόψτε άλλες δύο φορές.
- 3 Ρίξτε το κρεμμύδι στο μείγμα και ανακατέψτε.
- 4 Σπρώξτε να περάσει το μίγμα από μέσα, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα για κέμπτε (βλέπε παραπάνω).

Γέμιση

400γρ αρνίσιο κρέας, κομμένο σε λωρίδες
15ml (1 κουταλιά της σούπας) λάδι
2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
5-10ml (1-2 κουταλάκια) τριμένο μπαχάρι
15ml (1 κουταλιά της σούπας) απλό αλεύρι
αλάτι και πιπέρι

- 1 Χρησιμοποιώντας το πλέγμα τεμαχισμού για ψιλό κόψιμο, ψιλοκόψτε το αρνίσιο κρέας.
- 2 Τηγανίστε τα κρεμμύδια μέχρι να ροδίσουν. Προσθέστε το αρνίσιο κρέας.
- 3 Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και μαγιερέψτε για 1-2 λεπτά.
- 4 Στραγγίστε τυχόν λίπος που περισσεύει και αφήστε το μίγμα να κρυώσει.

Για το τελείωμα

- 1 Σπρώξτε το μίγμα για το περίβλημα να περάσει από μέσα, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα για κέμπτε.
2. Κόψτε σε κομμάτια μήκους 8εκ.
- 3 Πιέστε τη μία άκρη του περιβλήματος για να το κλείσετε. Περάστε λίγη γέμιση - όχι πάρα πολύ - μέσα από την άλλη άκρη, έπειτα κλείστε.

- 4 Τηγανίστε σε μεγάλη ποσότητα καυτού (190°C) λαδιού για περίπου 6 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν.

φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, θα πρέπει πάντα να τη θέτετε εκτός λειτουργίας και να την αποσυνδέετε από το ρεύμα.
μονάδα κινητήρα
- Περάστε τη με ένα υγρό πανί, έπειτα στεγνώστε.
- Μην τη βυθίζετε ποτέ σε νερό και μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα.

εξάρτημα κρεατομηχανής

- 1 Χαλαρώστε τον σφιγκτήρα με το χέρι ή με το κλειδί αφαίρεσης σφιγκτήρα **⑦** και αποσυναρμολογήστε. Πλύνετε όλα τα μέρη σε καυτό νερό με σαπούνι, έπειτα στεγνώστε. **Μην πλένετε κανένα μέρος της συσκευής στο πλυντήριο πιάτων.** Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σόδα.
- 2 Επανασυναρμολογήστε.
- 3 Περάστε τα πλέγματα τεμαχισμού με φυτικό λάδι, έπειτα τυλίξτε τα με λαδόχαρτο για να μην αποχρωματιστούν/σκουριάσουν. Υπάρχει χώρος αποθήκευσης για 2 πλέγματα επάνω στη μονάδα κινητήρα **③**.
- 4 Εάν αφήνετε την κρεατομηχανή επάνω στη συσκευή, τοποθετήστε το πιάτο/κάλυμμα πάνω στον δίσκο ως κάλυμμα για τη σκόνη.
- 5 Μπορείτε να τραβήξετε και να αφαιρέσετε το καπάκι από τον ωστήρα και να αποθηκεύσετε τα εξαρτήματα για τα λουκάνικα και τα κέμπε στο εσωτερικό του.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της KENWOOD.
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com.
- Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com ή τη διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΑΗΗΕ)**

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Slovenčina

Otvorte ilustrácie z titulnej strany

bezpečnosť

- Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Pred pomletím vždy z mäsa odstráňte kosti a kožu, atď.
- Pri mletí orechov ich naraz vkladajte len niekoľko a skôr než pridáte ďalšie, počkajte, kým ich špirála nenaberie.
- Vždy vytiahnite zástrčku:
 - pred namontovaním alebo odmontovaním súčasti,
 - po použití,
 - pred čistením.
- Vždy používajte dodaný posúvač. Nikdy nedávajte prsty alebo kuchynské náradie do plniacej trubice.
- Varovanie – čepel' je ostrá, pri používaní i čistení buďte opatrný.
- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že príslušenstvo je bezpečne upevnené.
- Aby ste predišli zásahu el. prúdom, napájaciu jednotku, šnúru ani zástrčku nikdy nevystavujte vlhkosti.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené zariadenie dajte skontrolovať alebo opraviť: pozrite časť „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
- Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené príslušenstvo.
- Nikdy nenechávajte prívodnú elektrickú šnúru visieť tak, aby ju mohli uchopiť deti.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia môže spôsobiť zranenie.

- Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zaručilo, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
- Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.
- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Spoločnosť Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ako ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.

Na spracovanie mäsa, hydiny a rýb použite mlynček na mäso. Na vytvarovanie klobás a kebbe použite doplnky zariadenia.

pred zapnutím zariadenia

- Overte si, či vaša elektrická sieť má také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.
- Toto zariadenie splňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

pred prvým použitím

- 1 Používajte všetky diely – pozrite časť „Ošetrovanie a čistenie“.
- 2 Prebytočnú šnúru omotajte okolo držiaka na zadnej časti mlynčeka na mäso.

mlynček na mäso

- (a) napájacia jednotka
- (b) výstup pre príslušenstvo
- (c) upevňovacia skrutka
- (d) vypínač zap/vyp
- (e) priestor na uloženie sít
- (f) prepínač spätného chodu
- (g) držiak na prebytočnú šnúru
- (h) maticový kľúč
- (i) kruhová matica
- (j) sitá mlynčeka na mäso: jemné, stredné, hrubé
- (k) krájač
- (l) špirála
- (m) telo mlynčeka na mäso
- (n) tácka
- (o) posúvač
- (p) veko posúvača
- (q) misa/kryt

montáž

- 1 Namontujte špirálu do tela mlynčeka na mäso.
- 2 Namontujte krájač – čepeľou najďalej **①. Uistite sa, že je správne osadený – v opačnom prípade by ste mohli poškodiť váš mlynček na mäso.**
- 3 Namontujte sito mlynčeka na mäso **②**. Zárez umiestnite nad kolík.
- Jemné sito používajte na surové mäso, ryby, malé orechy alebo uvarené mäso na pastiersky koláč alebo sekanú.
- Stredné a hrubé sito používajte na surové mäso a orechy.
- 4 Voľne namontujte kruhovú maticu.

používanie mlynčeka na mäso

- 1 Uvoľnite upevňovaciu skrutku jej otácaním proti smeru hodinových ručičiek **③**, potom zasuňte príslušenstvo do výstupu **④**.
- 2 Otáčajte ho do oboch smerov, kým nezapadne na miesto. Potom ho zaistite otácaním upevňovacej skrutky v smere hodinových ručičiek.
- 3 Manuálne utiahnite kruhovú maticu.
- 4 Namontujte tácku. Položte misu/kryt pod mlynček na mäso, aby zachytila potraviny.
- 5 **Pred pomletím nechajte mrazené potraviny riadne rozmrázť.** Mäso nakrájajte na 2,5 cm široké prúžky.
- 6 Zapnite zariadenie **⑤**. Pomocou posúvača zláhka pretlačte potraviny, naraz len jeden kúsok.
Netlačte silno – mohli by ste poškodiť mlynček na mäso.
- Ak sa zariadenie počas používania zastaví alebo upchá, vypnite ho. Niekoľko sekúnd podržte prepínač spätného chodu **⑥** pre uvoľnenie upchatých potravín. Vytiahnite zástrčku a odstráňte všetok upchatý materiál.

plnička klobás

- (r) podkladová doska*
- (s) veľký násadec* (pre hrubé klobásy)
- (t) malý násadec* (pre tenké klobásy)

* Uložené v posúvači

Na veľký násadec použite bravčovú kožu a na malý násadec použite ovčiu/jahňiacu kožu.
Alebo namiesto použitia kože nasype pred varením strúhanku alebo ochutnenú múku.

používanie plničky klobás

- 1 Ak používate kožu, najskôr ju na 30 minút namočte do studenej vody.
- 2 Uvoľnite upevňovaciu skrutku jej otácaním proti smeru hodinových ručičiek **⑨**, potom zasuňte príslušenstvo do výstupu **⑩**.
- 3 Otáčajte ho do oboch smerov, kým nezapadne na miesto. Potom ho zaistite otácaním upevňovacej skrutky v smere hodinových ručičiek.
- 4 Namontujte špirálu do tela mlynčeka na mäso.
- 5 Namontujte podkladovú dosku **⑪** – umiestnite zárez nad kolík.
- 6 Ak používate kožu, roztvorte ju prúdom vody. Potom umiestnite vybraný nadstavec pod pustený kohútik a navlečte kožu na nadstavec.
- 7 Držte nadstavec na mlynčeku na mäso a naskrutkuje kruhovú maticu **⑫**.
- 8 Namontujte tácku.
- 9 Zapnite zariadenie. Pomocou posúvača pretlačte potraviny.
Netlačte silno – mohli by ste poškodiť mlynček na mäso. Ako sa koža plní, uvoľňujte ju z nadstavca. Nepreplňte ju.
- 10 Krútením vytvarujte klobásy.

recept na bravčovú klobásu

- 100 g suchého chleba
600 g bravčového mäsa, chudé a mastné, nakrájané na prúžky
1 vajce, vyšľahané
5 ml (1 čaj. lyž.) zmesi byliniek
sol' a čierne korenie
- 1 Namočte chlieb do vody, potom ho vyžmýkajte.
 - 2 Pomeľte bravčové mäso do misky.
 - 3 Pridajte zvyšné ingrediencie a dobre premiešajte.
 - 4 Vytvarujte klobásy (pozrite vyššie).
 - 5 Usmažte, ugrilujte alebo upečte ich do zlatohneda.

nadstavec na výrobu kebbe

(u) tvarovač*

(v) kužel*

* Uložené v posúvači

Kebbe je tradičné jedlo zo Stredného východu: krokety zo zmrazeného jahňacieho mäsa a pšeničného bulguru s plnkou z mletého mäsa.

používanie nadstavca na výrobu kebbe

- 1 Uvoľnite upevňovaciu skrutku jej otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ⑬, potom zasuňte príslušenstvo do výstupu ⑭.
- 2 Otáčajte ho do oboch smerov, kým nezapadne na miesto. Potom ho zaistite otáčaním upevňovacej skrutky v smere hodinových ručičiek.
- 3 Namontujte špirálu do tela mlynčeka na mäso.
- 4 Namontujte tvarovač ⑯ – umiestnite zárez nad kolík.
- 5 Namontujte kužel ⑯.
- 6 Naskrutkujte kruhovú maticu.
- 7 Namontujte tácku.
- 8 Zapnite zariadenie. Pomocou posúvača zľahka pretlačte zmes. Nakrájajte ju na dĺžku.

recept na plnené kebbe

Vonkajšia vrstva

- 500 g jahňacieho alebo baranieho mäsa bez tuku, nakrájané na prúžky
500 g pšeničného bulguru, umyty a ocedený

1 malá cibuľa, jemne nakrájaná

Dôležité

Pšeničný bulgur použite hned po ocedení. Ak ho necháte vysušiť, môže zvýšiť zaťaženie na mlynček na mäso, čo má za následok jeho poškodenie.

- 1 Pomocou jemného sita pomeľte striedavo dávku mäsa a pšenice.
- 2 Premiešajte. Potom premiešajte ešte dvakrát.
- 3 Zamiešajte cibuľu do zmesi.
- 4 Pomocou nadstavca na výrobu kebbe ju pretlačte.

Plinka

- 400 g (10 oz) jahňacieho mäsa, nakrájané na prúžky
15 ml (1 pol. lyž.) oleja
2 stredne veľké cibule, jemne nakrájané
5-10 ml (1-2 čaj.lyž.) mletého nového korenia
15 ml (1 pol. lyž.) hladkej múky sol' a čierne korenie

- 1 Pomocou jemného sita pomeľte jahňacie mäso.
- 2 Usmažte cibule do zlatohneda. Pridajte jahňacie mäso.
- 3 Pridajte zvyšné ingrediencie a povare 1-2 minúty.
- 4 Odstráňte všetok nadbytočný tuk a nechajte vychladnúť.

Dokončenie

- 1 Pomocou nadstavca na výrobu kebbe pretlačte zmes na cesto.
- 2 Nakrájajte ju na dĺžku 8 cm.
- 3 Uzavorte trubicu stlačením jedného jej konca. Vtlačte trochu plinky – nie príliš veľa – do druhého konca, potom ho uzavorte.
- 4 Fritujte v horúcom (190°C) oleji asi 6 minút alebo do zlatohneda.

ošetrovanie a čistenie

- Zariadenie pred čistením vždy vypnite a odpojte zo siete.
napájacia jednotka
 - Utrite vlhkou handričkou a vysušte.
 - Nikdy ju neponárajte do vody, ani nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- príslušenstvo mlynčeka na mäso**
- 1 Uvoľnite kruhovú maticu manuálne alebo maticovým kľúčom ⑦ a rozmontujte ho. Umyte všetky časti v horúcej mydlovej vode a potom vysušte. **Žiadnu časť neumývajte v umývačke riadu.** Nikdy nepoužívajte sodný roztok.
 - 2 Znovu ho zmontujte.
 - 3 Utrite sitá rastlinným olejom a potom ich zabaľte do nepremastiteľného papiera, aby ste zabránili zafarbeniu/zhrdzaveniu. Na napájacej jednotke ⑧ je úložný priestor pre 2 sitá.
 - 4 Ak necháte mlynček na mäso na zariadení, položte misu/kryt na tácku ako protiprachový kryt.
 - 5 Môžete zložiť veko posúvača a uložiť dovnútra príslušenstvo pre výrobu klobás a kebba.

servis a starostlivosť o zákazníkov

- Ak sa poškodí elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť spoločnosť KENWOOD alebo pracovníci oprávnení spoločnosťou KENWOOD.
- Ak pri používaní tohto zariadenia narazíte na nejaké problémy, pred vyžiadaním pomoci najprv navštívte webovú lokalitu www.kenwoodworld.com.
- Na váš výrobok sa vzťahuje záruka vyhovujúca všetkým právnym ustanoveniam týkajúcim sa akýchkoľvek záruk a

spotrebiteľských práv existujúcim v krajinе, v ktorej bol výrobok zakúpený.

- Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najbližšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite www.kenwoodworld.com alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu.

- Navrhla a vyvinula spoločnosť Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobéné v Číne.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE O ODPADE Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (OEEZ)

Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spoločne s domácim odpadom.

Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto špecializované na triedenie odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje takúto službu. Oddelenou likvidáciou domáčich spotrebičov sa predchádza negatívnym následkom na životné prostredie a na zdravie človeka, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku ich nevhodnej likvidácie. Zároveň to umožňuje recykláciu jednotlivých materiálov, vďaka ktorej sa dosahuje značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomienutie nutnosti oddelenej likvidácie domáčich spotrebičov je tento výrobok označený symbolom preškrtnutej nádoby na domáci odpad.

Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- Перед подрібненням м'яса завжди видаляйте всі кістки, шкіру і т.ін.
- Подрібнюючи горіхи, покладіть до машини лише декілька штук та зачекайте, доки шнек не забере їх, і тільки після цього додавайте другу порцію.
- Завжди відключайте прилад від мережі електропостачання:
 - перед установкою або зніманням деталей
 - після використання
 - перед чищенням.
- Використовуйте штовхач, що входить до комплекту. Не опускайте пальці або кухонні інструменти до напрямної трубки.
- Увага, різальні пластини дужі гострі, тому під час використання і чищення будьте обережні.
- Перед увімкненням приладу переконайтесь, що насадка надійно закріплена на місці.
- Щоб уникнути враження електричним струмом, не допускайте попадання водоги на блок електродвигуна, шнур або вилку.

- Не використовуйте пошкоджений прилад. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: дивіться розділ «Обслуговування та ремонт».
- Не використовуйте насадки, що не призначені для цього приладу.
- Не допускайте звисання шнура у місцях, де до нього може дотягнутися дитина.
- Невірне використання цього приладу може привести до травм.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Не залишайте дітей без нагляду і не дозволяйте їм грatisя із приладом.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищезнаваним особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Ви можете використовувати м'ясорубку для обробки м'ясо, птиці та риби. Додаткові насадки, що надаються, потрібні для набивання ковбаси та приготування «кебе».

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтесь, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу.
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контакують з їжею.

перед першим використанням

- 1 Вимийте всі деталі, дивіться розділ «Догляд та чищення»
- 2 Намотайте зайву частину шнура на утримувач, який знаходиться позаду м'ясорубки.

М'ясорубка

- (a) блок електродвигуна
- (b) отвір для насадки
- (c) затискний гвинт
- (d) перемикач on/off
(увімкнути/вимкнути)
- (e) відділення для зберігання решітки
- (f) перемикач зворотного ходу
- (g) скоба для намотування шнура
- (h) гайковий ключ
- (i) кільцева гайка
- (j) решітки м'ясорубки: дрібна, середня, груба
- (k) ніж
- (l) шнек
- (m) корпус м'ясорубки
- (n) таця
- (o) штовхач
- (p) кришка штовхача
- (q) таця/кришка

збирання

- 1 Установіть шнек всередину корпуса м'ясорубки.
- 2 Установіть ніж ріжучим боком назовні ①. Переконайтесь, що ніж було встановлено правильно, бо інакше він може пошкодити м'ясорубку.
- 3 Установіть решітку м'ясорубки ②. Ринвочка має потрапити до щербини.
- Решітка для дрібної рубки використовується для обробки сирого м'ясо, риби, дрібних горіхів або готового м'ясо для пастушої запіканки, або м'ясного хліба.
- Решітки для середньої та грубої рубки використовуються для обробки сирого м'ясо, риби та горіхів.
- 4 Накрутіть кільцеву гайку (не затягуйте)

як користуватися м'ясорубкою

- 1 Ослабте затискний гвинт. Для цього поверніть його проти годинникової стрілки ③. Потім установіть насадку до гнізда ④.
- 2 Послідовно повертуючи насадку у протилежних напрямках, установіть її в робоче положення (ви почуєте клацання). Прокрутіть затискний гвинт за годинниковою стрілкою для фіксації.
- 3 Закрутіть кільцеву гайку вручну.
- 4 Установіть тацю. Установіть під м'ясорубку тацю/кришку, щоби збирати туди порубані продукти.
- 5 **Заморожені продукти слід ретельно розморозити перед рубанням.** Поріжте м'ясо на смужки завширшки 2,5 см (1 дюйм).
- 6 Увімкніть прилад ⑤. Поступово подавайте продукти до напрямної трубки за допомогою штовхача. Один шматочок за раз. **Не докладайте зайвих зусиль, оскільки це може**

пошкодити м'ясорубку.

- Якщо прилад зупиняється або пригальмовує під час роботи, вимкніть його. Натисніть перемикач зворотного ходу **⑥** та утримуйте декілька секунд, щоби видалити з механізму застрияглі шматочки продуктів. Відключіть прилад від мережі електропостачання та видалить застрияглі шматочки.

насадка для набивання ковбаси

- (г) основа*
- (с) велика порційна насадка* (для товстої ковбаси)
- (т) мала порційна насадка* (для тонкої ковбаси)

* Зберігається всередині штовхача

Використовуйте свинячу оболонку для великої порційної насадки, а овечу оболонку для малої насадки. Або якщо ви не використовуєте оболонку, перед приготуванням обвалийте ковбасу у панірувальних сухарях чи у борошні зі спеціями.

як користуватися насадкою для набивання ковбаси

- 1 Якщо ви використовуєте оболонку, спочатку вимочіть її в холодній воді протягом 30 хвилин.
- 2 Ослабте затискний гвинт. Для цього поверніть його проти годинникової стрілки **⑨**. Потім установіть насадку до гнізда **⑩**.
- 3 Послідовно повертуючи насадку у протилежних напрямках, установіть її в робоче положення (ви почуєте клацання). Прокрутіть затискний гвинт за годинниковою стрілкою для фіксації.
- 4 Установіть шнек всередину корпуса м'ясорубки.

5 Установіть основу **⑪** так, щоби ринвочка потрапила до щербини.

- 6 Якщо ви використовуєте оболонку, розкрийте її під струменем води. Після цього підставте обрану вами порційну насадку під струмінь та натягніть оболонку на порційну насадку.
- 7 Установіть порційну насадку на м'ясорубку і накрутіть кільцеву гайку **⑫**.
- 8 Установіть тацю.
- 9 Увімкніть прилад. Проштовхуйте продукти крізь напрямну трубку за допомогою штовхача. **Не докладайте зайвих зусиль, оскільки це може пошкодити м'ясорубку.** По мірі наповнення оболонки поступово знімайте її з порційної насадки. Не перенавантажуйте.
- 10 Закрутіть оболонку так, щоб отримати форму ковбаси.

рецепт приготування свинячої ковбаси

100 г. (4унції) сухого хліба
600 г. (1,5 фунти) свинини,
нежирної та жирної, нарізати
смужками
1 яйце, збити
5 мл. (1 чайна ложка) суміші
спецій, солі та перцю

- 1 Вимочіть хліб у воді, потім відіжміть та вилийте воду.
- 2 Обробіть свинину на м'ясорубці. Підставте чашу.
- 3 Додайте інші інгредієнти та добре перемішайте.
- 4 Сформуйте ковбаски (дивіться пункт вище).
- 5 Підсмажте на сковорідці, грилі, або в духовці до золотисто-брунатного кольору.

насадка для приготування «кебе»

- (U) формувальна деталь*
- (V) конус*

* Зберігається всередині штовхача

«Кебе» – це традиційна страва Близького Сходу: смажена у фритюрі оболонка з молодої баранини та пшеници із наповнювачем з рубленого м'яса.

як користуватися насадкою для приготування «кебе»

- 1 Ослабте затискний гвинт. Для цього поверніть його проти годинникової стрілки ⑬. Потім установіть насадку до гнізда ⑭.
- 2 Послідовно повертуючи насадку у протилежних напрямках, установіть її в робоче положення (ви почуєте клацання). Прокрутіть затискний гвинт за годинниковою стрілкою для фіксації.
- 3 Установіть шнек всередину корпуса м'ясорубки.
- 4 Установіть формувальну деталь ⑮ так, щоби ринвочка потрапила до щербини.
- 5 Установіть конус ⑯.
- 6 Накрутіть кільцеву гайку.
- 7 Установіть тацию.
- 8 Увімкніть прилад. За допомогою штовхача поступово проштовхуйте суміш. Поріжте на порції.

рецепт приготування фаршованого «кебе»

зовнішня оболонка

500 г. (1 фунт 2 унції) молодої або нежирної баранини, нарізати смужками 500 г. (1 фунт 2 унції) вареної та висушені пшеничної крупи, промитої та віджатої 1 невелика цибуля, дрібно порізати

Увага

Пшеницю слід завжди додавати одразу після віджимання. Якщо вона встигне висохнути, це може підвищити навантаження на м'ясорубку та пошкодити її.

- 1 За допомогою решітки для дрібного рубання обробіть у м'ясорубці поперемінно окремими порціями м'ясо та крупу.
- 2 Перемішайте. Потім обробіть ще двічі.
- 3 Додайте до суміші цибулю.
- 4 Прокрутіть суміш крізь насадку для приготування «кебе».

фарш

400 г. (10 унцій) баранини, порізати смужками 15 мл. (1 столова ложка) олії 2 середні цибулини, дрібно порізати 5-10 мл. (1-2 столові ложки) мелених спецій 15 мл (1 столова ложка) звичайного борошна сіль та перець

- 1 Пропустіть молоду баранину крізь м'ясорубку, використовуючи решітку для дрібного рубання.
- 2 Підсмажте цибулю до золотисто-бронятого кольору. Додайте баранину.
- 3 Додайте інші інгредієнти та варіть протягом 1-2 хвилин.
- 4 Видаліть надлишок жиру та залиште охолонути.

як приготувати «кебе»

- 1 Проштовхніть суміш для оболонки крізь насадку для приготування «кебе».
- 2 Поріжте на шматочки розміром 8 см (3 дюйми).
- 3 Стисніть один кінець трубки, щоби запечатати її.
Проштовхніть фарш (не дуже багато) до другого кінця трубки та запечатайте його.
- 4 Обсмажте у гарячій (190°C) олії протягом 6 хвилин або до отримання золотисто-брунатного кольору.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Завжди вимикайте прилад та відключайте його від електромережі перед чищенням.

блок електродвигуна

- Протріть вологою ганчіркою, потім просушіть.
- Ніколи не опускайте у воду і не використовуйте абразивні матеріали.

насадка м'ясорубки

- 1 Послабте кільцеву гайку руками або за допомогою гайкового ключа ⑦ та розберіть насадку. Промийте всі частини в мильній гарячій воді, потім просушіть.
- 2 Зберіть насадку.
- 3 Протріть решітки рослинною олією, а потім загорніть у жиростійкий папір для запобігання знебарвленню/іржавінню. Відділення для зберігання 2 решіток знаходиться на боковій панелі блока електродвигуна ⑧.
- 4 Якщо ви зберігаєте насадку-м'ясорубку на блочі електродвигуна, користуйтеся кришкою/тацею як захистом від пилу.
- 5 Ви можете зняти кришку зі штовхача і використовувати його як футляр для зберігання насадок для набивання ковбаси та приготування «кебе».

Обслуговування та ремонт

- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.
- Якщо з роботою дашого приладу виникають будь-які проблеми, перш ніж звернутися по допомогу, завітайте до сайту www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був приданий.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



**ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ
УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ
ДИРЕКТОВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ
ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА
ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ
(WEEE)**

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей пристрій з іншими побутовими відходами.

Віднесіть пристрій до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових пристрій дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколошнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний пристрій, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових пристрій нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.



۳ صفحات را با روغن نباتی پاک کنید و بعد آنان را در کاغذ مقاوم در برابر چربی بپیچانید تا از زنگ رفتگی/زنگ زدن آنان جلوگیری بعمل آورید.

۴ در واحد موتور فضا برای نکهداری ۲ صفحه موجود می باشد ⑧.

۵ اگر تیغه چرخ کوشت را در ماشین نکهداری می کنید، ظرف/قاب را به عنوان کردکیر روی سینی قرار دهید.

۶ می توانید در روی فشار دهنده را بردارید و ابزار سوسیس و کبی را در آن قرار دهید.

سررویس و مراقبت از مشتری

- اگر سیم آسیب دیده است، به منظور تامین اینمنی باید حتماً و حتماً توسط KENWOOD یا یک تعمیرکار مجاز تعویض شود.

۷ اگر هنگام کار با دستگاه با مشکل روبرو شدید، قبل از تماس گرفتن برای راهنمایی و کمک، مدیر فروش www.kenwoodworld.com بازدید.

۸ لطفاً توجه داشته باشید که محصول خود را با یک گارانتی تحت پوشش، که مطابق با تمام مقررات قانونی مربوط به هر حقوق موجود گارانتی و مصرف کننده در کشور که در آن محصول خریداری شد.

۹ اگر بد عمل کالا KENWOOD خود را و یا شما هر گونه نقص، لطفاً آن را ارسال و یا آن را به یک مرکز خدمات مجاز KENWOOD را. برای پیدا کردن جزئیات به روز شده از نزدیکترین مرکز مجاز [KENWOOD خدمات خود](http://www.kenwoodworld.com)، لطفاً [kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) بازدید، و یا وب سایت های خاص به کشور خود.

۱۰ طراحی و مهندسی شده توسط Kenwood انگلستان.

۱۱ ساخت چن.

اطلاعات مهم درباره روش صحیح دور اندادختن محصول مطابق با مصوبه EC اتحادیه اروپا برای زباله برق و الکترونیک تجهیزات (WEEE) این محصول در پایان عمر مفید کاری اش نباید مانند زباله های شهری دور اندادخته شود.

بلکه باید آنرا به مرکز تخلیه زباله مخصوص شهرداری یا شرکت هایی که این کار را انجام می دهند تحويل داد. دور اندادختن جداگانه لوازم خانگی خطر آسیب های زیست محیطی و سلامتی ناشی از دور اندادختن غیر اصولی را کاهش می دهد و با این کار می توانیم مواد قابل بازیافت را از آنها جدا کرده و به صرفه جویی قابل توجهی در انرژی و منابع دست پیدا کنیم. بعنوان نشانه یادآوری برای اینکه لوازم خانگی را نباید مانند زباله های عادی دور اندادختن، یک شکل سطل زباله که روی آن ضربدر خورده روی محصول نقش بسته است.

- ۴ با استفاده از کبی ساز مواد را فشار دهید.
- مواد پر کردنی**
- ۴۰۰ کرم (۱۰۰ اونس) کوشت کوسفند که به صورت نواری بربیده شده باشد.
- ۱۵ میلی لیتر (۱ قاشق چایخوری) روغن ۲ عدد پیاز متوسط که ریز خرد شده باشد ۵ تا ۱۰ (۱ تا ۲ قاشق چایخوری) چاشنی مخلوط پودر شده
- ۱۵ میلی لیتر (۱ قاشق چایخوری) آرد معمولی نمک و فلفل
- ۱ با استفاده از صفحه ریز، کوشت بره را چرخ کنید.
- ۲ پیازها را سرخ کنید تا طلایی رنگ شوند. کوشت بره را اضافه کنید.
- ۳ با قیمانده مواد را اضافه کرده و به مدت ۱ تا ۲ دقیقه طبخ کنید.
- ۴ هر کونه روغن اضافه و چربی را تخلیه کرده و اجازه دهید تا مواد خنک شوند.
- برای پایان کار**
- ۱ با استفاده از کبی ساز مواد پوشش بیرونی را فشار دهید.
- ۲ مواد را به قطعات ۸ سانتی متری (۲ اینچی) برش دهید.
- ۳ سریک طرف را فشار دهید تا بسته شود.
- مواد داخلی را از سمت دیگر به داخل فشار دهید- بیش از حد پر نکنید و سپس سر آن طرف را ببندید.
- ۴ مواد را در روغن داغ (۱۹۰ درجه) به مدت ۶ دقیقه یا تا زمانی که طلایی رنگ شود، سرخ کنید.

مراقبت و تمیز کردن

- همیشه قبل از تمیز کردن دستکاه دوشاخه را از برق ببرون بکشید.

واحد موتور

- واحد موتور را با یک پارچه مرطوب خیس کرده و سپس آن را خشک کنید.
- هر کز واحد موتور را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن از مواد سایشی استفاده نکنید.

ابزار چرخ کوشت

- ۱ مهره حلقه ای را با دست یا با آچار ارائه شده **۷** شل کرده و آن را جدا کنید. کلیه قطعات را در آب داغ و مایع ظرف شویی بشویید و سپس خشک کنید. هیچکدام از قطعات را در ماشین ظرفشویی نشویید. هر کز از محلول جوش شیرین استفاده نکنید.
- ۲ قطعات را مجدداً سوار کنید.

- ۴ مواد را به صورت سوسیس درست کنید (به بالا مراجعه کنید).

- ۵ سوسیسها را سرخ، تنوری یا پیزید تا طلایی رنگ شود.

کبی ساز

(۱) شکل دهنده*

(۷) مخروط*

* در فشار دهنده نکهداری می شود

کبی یکی غذای سنتی خاورمیانه است:

قطعات کوشت کوسفند سرخ شده و بلغور همراه با کوشت چرخ کرده به عنوان ماده پر کردن.

برای استفاده از کبی ساز

- ۱ مهره قفل کردن را با چرخاندن درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت آزاد کنید
- ۱۳ سپس ابزار مربوطه را در خروجی به صورت کشویی جا بزنید **۱۴**.

- ۲ آن را در هر دو جهت بچرخانید تا در محل خود قفل شود. سپس پیچ قفل کردن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

- ۳ مارپیچ را درون بدنه چرخ کوشت جا بزنید.
- ۴ ابزار را جا بزنید **۱۵** - شکاف را روی پین قرار دهید.

۵ مخروط را جا بزنید **۱۶**.

۶ مهره حلقه ای را ببندید.

۷ سینی را جا بزنید.

- ۸ دستکاه را روشن کنید. با استفاده از فشار دهنده، مواد غذایی را به آرامی به درون دستکاه هدایت کنید. به صورت طولی برش دهید.

دستور العمل کبی پرشده

پوشش بیرونی

- ۵۰۰ کرم (۱ پوند و ۲ اونس) کوشت بره یا کوشت کوسفند بدون چربی به صورت نواری برش داده شده باشد
- ۵۰۰ کرم (۱ پوند و ۲ اونس) بلغور، شسته شده و آب کرفته

- ۱ عدد پیاز کوچک که ریز خرد شده باشد

مهم

- همیشه از بلغور فوراً بعد از شستن و آب کرفتن استفاده کنید. اگر بلغور خشک شود، ممکن است به چرخ کوشت فشار آورد و به آن صدمه بزنند.

- ۱ از صفحه ریز استفاده کنید، به نوبت کوشت و بعد بلغور را چرخ کنید.

- ۲ مخلوط کنید. سپس دوباره چرخ کنید.

- ۳ پیاز را به مخلوط اضافه کنید.

از پوست خوک/کراز در دهانک بزرگ و از پوست کوسفند/بره در دهانک کوچک استفاده کنید. یا بجای استفاده از پوست، قبل از پخت کوشت را در خرده نان یا آرد چاشنی دار غلط دهید.

برای استفاده از سوسمیس پر کن

- ۱ اگر از پوست استفاده می کنید، آن را اول به مدت ۳۰ ثانیه در آب سرد قرار دهید.
- ۲ مهره قفل کردن را با چرخاندن درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت آزاد کنید
- ۳ سپس ابزار مربوطه را در خروجی به صورت کشوبی جا بزنید.
- ۴ آن را در هر دو جهت بچرخانید تا در محل خود قفل شود. سپس پیچ قفل کردن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
- ۵ مارپیچ را درون بدنه چرخ کوشت جا بزنید.
- ۶ صفحه پایه را جا بزنید **۱۱** - شکاف را روی پین قرار دهید.
- ۷ دهانک را روی چرخ کوشت نکاه داردی و مهره حلقه ای را بیندید **۱۲**.
- ۸ سینی را جا بزنید.
- ۹ دستکاه را روشن کنید. با استفاده از فشار دهنه، مواد غذایی را به درون دستکاه هدایت کنید. با شدت فشار ندهید - ممکن است به چرخ کوشت صدمه وارد کنید. هنگام پر شدن پوست آن را با کشیدن از دهانک آزاد کنید. بیش از حد پر نکنید.
- ۱۰ پوست را برای درست کردن سوسمیس بپیچانید.

دستور العمل پخت سوسمیس خوک

- ۱۰۰ کرم (۴ اونس) نان خشک
- ۶۰ کرم (۱ و نیم پوند) کوشت کم چرب و قدری چربی را به صورت نوار برش دهید.
- ۱ عدد تخم مرغ هم زده
- ۵ میلی لیتر (۱ قاشق غذا چایخوری) سبزیجات معطر
- ۱ نان را در آب بخیسانید و سپس فشار دهید.
- ۲ کوشت خوک را چرخ کرده و در یک کاسه بریزید.
- ۳ باقیمانده مواد را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید.

۳ یکی از صفحات چرخ کوشت را جا بزنید
۲. شکاف را روی پین قرار دهید.

- از صفحه ریز برای کوشت خام؛ ماهی؛ مغز و آجیل رین؛ یا کوشت پخته شده برای درست کردن پای چوپان یا میتلوف استفاده کنید.

• از صفحات متوسط و درشت برای کوشت خام؛ ماهی و مغز و آجیل استفاده کنید.

۴ مهره حلقه ای را شل جا ببنید.

برای استفاده از چرخ کوشت

- ۱ مهره قفل کردن را با چرخاندن درجهت مخالف حرکت عقربه های ساعت آزاد کنید
- ۲ سپس ابزار مربوطه را در خروجی به صورت کشوبی جا بزنید.
- ۳ آن را در هر دو جهت بچرخانید تا در محل خود قفل شود. سپس پیچ قفل کردن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.
- ۴ مهره حلقه ای را با دست محکم کنید.
- ۵ سینی را جا بزنید. طرف/قاب را زیر چرخ کوشت قرار دهید تا مواد غذایی را در آن جمع کنید.
- ۶ یخ مواد غذایی منجمد را قبل از چرخ کردن، کاملاً آب کنید. کوشت را به قطعات ۲/۵ سانتی متری (**۱۳**) برش دهید - برشهای پهن.
- ۷ دستکاه را روشن کنید **۱۴**. با استفاده از فشار دهنه، به نرمی مواد غذایی را به درون دستکاه هدایت کنید، در هر بار فقط یک تک. با شدت فشار ندهید - ممکن است به چرخ کوشت صدمه وارد کنید.
- ۸ اگر در حین استفاده دستکاه در جا زد یا کیر کرد، آن را خاموش کنید. سوئیچ بر عکس **۱۵** را برای چند ثانیه فشار دهید تا مواد غذایی که کیر کرده است آزاد شود. دوشاخه دستکاه را از پریز بیرون بکشید و مواد غذایی که در دستکاه کیر کرده است را بیرون بیاورید.

سوسمیس پر کن

- ۱** صفحه پایه *
- ۲** دهانک بزرگ * (برای سوسمیسهای ضخیم)

- ۳** دهانک کوچک * (برای سوسمیسهای نازک)
* در فشار دهنده نکهداری می شود

- ۴** در فشار دهنده نکهداری می شود

- کودکان نباید از این دستگاه استفاده کند. دستگاه و سیم آن را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.
- حتماً باید کودکان را تحت نظر داشت تا با دستگاه بازی نکنند.
- افرادی که دارای معلولیت بدنی، حسی یا ذهنی بوده یا فاقد تجربه یا دانش کافی می باشند در صورتی می توانند از دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت بوده یا آموزش کافی در مورد استفاده امن دستگاه را دریافت کرده باشند و از خطرات موجود آگاه باشد.
- از دستگاه فقط برای منظوری که طراحی شده است در خانه استفاده کنید. اگر دستگاه به طور نادرست به کار گرفته شود، و یا این دستورالعملها رعایت نشده باشند Kenwood هیچ مسئولیتی نخواهد پذیرفت.

چرخ کوشت

از چرخ کوشت برای آماده کردن کوشت قرمز، کوشت سفید و ماهی استفاده کنید.

از ابزارهای منحصر به فرد ارائه شده برای ساخت سوسیس و کبی استفاده کنید.

- (a) واحد موتور
 - (b) ابزار خروجی
 - (c) پیچ قفل کردن
 - (d) سوئیچ روشن/خاموش کردن
 - (e) صفحه ذخیره
 - (f) سوئیچ بر عکس
 - (g) پایه مخصوص سیم اضافه
 - (h) آچار
 - (i) مهره حلقه ای
 - (j) صفحات چرخ کوشت: ریز، متوسط، درشت
 - (k) تیغه
 - (l) مارپیچ
 - (m) بدنه چرخ کوشت
 - (n) سینی
 - (o) فشار دهنده
 - (p) در فشار دهنده
 - (q) ظرف/قاب
- قبل از وصل کردن دستگاه مطمئن شوید که ولتاژ ورودی مشابه ولتاژی که در زیر دستگاه نمایش داده شده است می باشد.
- این دستگاه با بخشنامه مقررات EC1935/2004 شماره که در باره موادی که با مواد غذایی تماس دارند تطابق دارد.
- قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار قطعات را بشویید، به "مراقبت و تمیز کردن" مراجعه کنید.
- ۱ سیم اضافه را دور پایه در پشت چرخ کوشت بپیچانید.
- ۲ قطعات را بشویید، به "مراقبت و تمیز کردن"

روش سوار کردن قطعات

- ۱ مارپیچ را درون بدنه چرخ کوشت جا بزنید.
- ۲ تیغه - سمت برش را به طرف بیرون جا بزنید ①. مطمئن شوید که به طرز صحیح در چرخ کوشت جا رزده شده است در غیر این صورت به دستگاه صدمه وارد خواهد آمد.

فارسی

لطفا صفحه اول که دارای تصویر است را باز کنید

ایمنی

- این دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کرده و آنها را برای استفاده های بعدی نکه دارید.
- تمامی بسته بندی ها و کلیه برچسب ها را بردارید.
- قبل از چرخ کردن، همیشه مطمئن شوید که استخوانها و پوست از کوشت جدا شده اند.
- هنکام چرخ کردن مغز و آجیل در هر بار فقط چند دانه در دستگاه بروزیزد و قبل از افزودن مواد اجازه دهید که مارپیچ آنان را بکیرد.
- دوشاخه دستگاه را در موارد زیر بیرون بکشید:
 - قبل از جا زدن یا باز کردن قطعات
 - بعد از استفاده
 - قبل از تمیز کردن.
- همیشه از فشار دهنده ارائه شده استفاده کنید.
- هرگز انکشтан یا لوازم آشپزخانه را در لوله تغذیه دستگاه فرو نبرید.
- هشدار - تیغه برش تیز می باشد، هنکام تمیز کردن و استفاده از آن دقت بعمل آورید.
- قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که ابزار در محل مربوطه محکم بسته شده است.
- برای جلوگیری از بروز شوک برقی، هرگز اجازه ندهید که واحد موتور، سیم یا دوشاخه دستگاه خیس شوند.
- هرگز از دستگاه آسیب دیده استفاده نکنید.
- آن را بازبینی یا تعمیر کنید: به "سرвис" مراجعه کنید.
- هرگز از ابزار غیر مجاز استفاده نکنید.
- هرگز اجازه ندهید که سیم دستگاه به صورتی آویزان باشد که کودکان بتوانند آن را بکیرند.
- استفاده نادرست از دستگاه موجب بروز جراحت خواهد شد.



معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة للخلص من المنتج وفقاً للتوجيهات الأوروبية المتعلقة ببنفaiات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

عند انتهاء العمر التشغيلي للمنتج يجب عدم التخلص من المنتج في مخلفات المناطق الحضرية.

لابد من أخذ المنتج إلى مركز سلطة محلية خاصة متخصصة في جمع النفايات أو موزع يقدم هذه الخدمة. إن التخلص من الأجهزة المنزلية بشكل منفصل يتجنب الآثار السلبية المرتبطة على البيئة والصحة والتاجة عن التخلص من الأجهزة بصورة غير سليمة كما أن هذا الإجراء يساعد في إعادة استخدام المواد التأسيسية مما يوفر جانباً فعالاً من الطاقة والموارد. وللتذكير بوجوب التخلص من الأجهزة المنزلية وبشكل منفصل وضع على المنتج علامة سلة مهملات ذات العجلات مشطوبة.

العناية والتنظيف

- أوقفي دائمًا تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- وحدة الطاقة
- تمسح بقطعة قماش رطبة ثم تجفف.
- يحذر استخدام مواد كاشطة أو غمر الجهاز في الماء.

قطعة المفرمة الملحة

- حرر صمولة الحلقة يدوياً أو باستخدام مفتاح الربط ⑦ وقم بالتفكك. اغسل كل الأجزاء في ماء دافئ مع الصابون، ثم جففها. لا تغسل أي جزء في غسالة الصحون. لا تستخدم محلول الصودا.
- اعد التركيب.
- امسح الشبكات بزيت نباتي، ثم غلفها بورق مشمع لمنع تغير اللون التصدى. يوجد مكان يكفي لخزن شبكتين على وحدة الطاقة ⑧.

- اذا كنت تحافظ بالمفرمة على الجهاز.
- ضع الصحن/الغطاء على الصينية لمنع دخول الغبار.
- يمكنكم سحب الغطاء من الدافعة وخزن ملحقات عمل السجق والكبة في الداخل.

الصيانة ورعاية العملاء

- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة بواسطة KENWOOD أو مركز صيانة KENWOOD معتمد من KENWOOD.

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة؛ راجعي موقع الويب www.kenwoodworld.com.

- يرجى الملاحظة بأن جهازك مشمول بضمان، هذا الضمان يتافق مع كافة الأحكام القانونية المعول بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.

- في حالة ت壞ل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD. للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب المخصص لبلدك.

- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.

- ضع الحزون داخل جسم المفرمة.
- ثبت قالب التشكيل ⑯ - ضع الثلم فوق المسمار.
- ركب المخروط ⑯.
- ابرم الصمولة الحلقية في محلها.
- ركب الصينية.
- شغل. مستعملا الدافعة، ادفع المزيج برفق خلال الجهاز. قطع الى الاطوال المناسبة.

طريقة عمل الكبة المحشية

الغلاف الخارجي

- ٥٠ جم (١ باوند و ٢ اونصة) لحم حمل او لحم ضأن بدون دهن، يقطع الى شرائح ٥٠ جم (١ باوند و ٢ اونصة) برغل قمح، مفسول ومصنفٌ
- اثمرة بصل صغيرة مفروم تأum

هام

- استخدمي البرغل دائمًا بعد التصفية مباشرة. في حالة ترك الخبز لكي يجف، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الحمل على المفرمة مما يؤدي إلى تلفها.

- باستخدام سطح الفرم الناعم، افرمي كمية أخرى من اللحم مع الدقيق مع إضافة البصل قبل آخر كمية.
- تمرح المواد. ثم تفرم لمرتين اضافتين.
- قلبي البصل مع الخليط.
- ادفعي الخليط باستخدام ملحق تحضير الكبة الشامية.

الحشوة

- ٤٠ جم (١٠ اونصة) لحم حمل مقطع الى شرائح.

- ١٥ مل (١ ملعقة طعام) زيت بصلة متوسطة مفرومة ناعما
- ١٠-٥ مل (١-٢ ملعقة طعام) بهارات ممزوجة مطحونة.
- ١٥ مل (١ ملعقة طعام) طحين عادي ملح وفلفل

- باستخدام الشبكة الناعمة، يفرم اللحم.
- يقللي البصل حتى يصبح بلونبني ذهبي.
- يضاف اللحم.
- تضاف المكونات المتبقية ويتم الطبخ لمدة ٢-١ دقيقة.
- يصرف اي دهن زائد ويترك ليبرد.

الاعداد النهائي

- يدفع مزيج الغلاف خلال جهاز عمل الكبة.
- يقطع الى قطع بطول ٨ سم (٣ بوصة).
- يقرص احد طرفي الانبوب لغلقه. يدفع شيء من الحشوة - ليس اكثر من اللازم - في الطرف الآخر، ثم يغلق.
- يقللي بعمق بزيت ساخن (١٩٠ درجة) لحوالي ٦ دقائق او حتى يصبح بلونبني ذهبي.

- تستعمل الشبكة الناعمة للحم النبي؛
السمك؛ انواع الجوز الصغيرة؛ او اللحم
المطبوخ لأجل إعداد فطائر الراعي او
اللحم المطبوخ على هيئة رغيف.
- تستعمل الشبكة المتوسطة والخشنة للحم
النبي؛ السمك؛ انواع الجوز؛ الخضار؛
الجبن الصلب؛ او الفاكهة المقشرة او
المجففة لاعداد البدنون والمربى.
٤ ركب الصمولة الحلقية بشكل مرتفع.
- ٥ ركب صفيحة القاعدة **١١** ، ضع اللثم فوق
المسمار.
- ٦ اذا كنت تستعمل الجلد، افتحه بتiar من
الماء. ثم ضع الفوهه المنتخبة تحت تiar
ماء جار واسحب الجلد على الفوهه.
- ٧ امسك الفوهه على المفرمة وابرم الصمولة
الحلقية على **١٢**.
٨ ضع الصينية.
- ٩ شغل. مستعملا الدافعة، ادفع الطعام
برفق، قطعة فقطعة. لا تدفع بشدة فقد
تلحق الضرب بالمفمرة. ارخ الجلد من
الفوهه عند امتلاء. لا تقرط بالماء.
- ١٠ ابرم الجلد لتشكيل السجق.

طريقة عمل سجق الخنزير

- ١٠٠ جم (٤ اونصة) خبز جاف
- ٦٠٠ جم (١ باوند) لحم خنزير، شرح
ودهن. يقطع الى شرائح.
- بيضة واحدة مخفوقة
- ٥ مل (ملعقة طعام) اعشاب ممزوجة
ملح وفلفل
- ١ ينقع الخبز بالماء ثم يعصر.
- ٢ يفرم اللحم في الوعاء.
- ٣ تضاف المواد المتبقية وتتمزج جيدا.
- ٤ يعمل السجق (انظر اعلاه).
- ٥ يقلّى او يشوى او يطبخ السجق حتى
يصبح بلون بني ذهبي.

جهاز عمل الكبة

- ٦ قالب التشكيل*
- ٧ مخروط*

* مخزون في الدافعة

الكبة هي طبق تقليدي في الشرق
الاوسيط. انها عبارة عن قطع طعام تتكون
من اغلفة تعد من لحم حمل وبرغل قمح في
داخلها حشوة من اللحم المفروم ومقلية
بالغمير العميق.

لاستعمال جهاز عمل الكبة

- ١ حرر لولب الاقفال بالبرم بعكس اتجاه
حركة الساعة **١٣** ، ثم ادخل القطعة
المحلقة في المنفذ **١٤**.
- ٢ ابرمها بكل الاتجاهين حتى تستقر في
 محلها. ثم ابرم لولب الاقفال باتجاه حركة
الساعة لاحكام التثبيت.

- تستعمل الشبكة الناعمة للحم النبي؛
السمك؛ انواع الجوز الصغيرة؛ او اللحم
المطبوخ لأجل إعداد فطائر الراعي او
اللحم المطبوخ على هيئة رغيف.
- تستعمل الشبكة المتوسطة والخشنة للحم
النبي؛ السمك؛ انواع الجوز؛ الخضار؛
الجبن الصلب؛ او الفاكهة المقشرة او
المجففة لاعداد البدنون والمربى.
٤ ركب الصمولة الحلقية بشكل مرتفع.

لاستعمال المفرمة

- ١ حرر لولب الاقفال بالبرم بعكس اتجاه
حركة الساعة **٣** ، ثم ادخل القطعة
المحلقة في المنفذ **٤**.
- ٢ ابرمها بكل الاتجاهين حتى تستقر في
 محلها. ثم ابرم لولب الاقفال باتجاه حركة
الساعة لاحكام التثبيت.
- ٣ احكم شد الصمولة الحلقية باليد.
- ٤ ضع الصحن/الغطاء تحت المفرمة لتلقي
الطعام.
- ٥ **يذوب** تماما الطعام المحمد قبل
الفرم. يقطع اللحم الى شرائح بعرض
٢,٥ سم (١ بوصة).
- ٦ **شغل** **٥** . مستعملا الدافعة، ادفع الطعام
برفق، قطعة فقطعة. لا تدفع بشدة فقد
تلحق الضرب بالمفمرة.
- اذا توقف او استعصى عمل الجهاز اثناء
الاستعمال، اوقف التشغيل. اضغط مفتاح
عكس الاتجاه **٦** لبعض ثوان لتحرير
المواد المستعصية. افصل من الكهرباء
وازل اية مواد مستعصية.

جهاز حشو السجق

- ٢ صفيحة القاعدة*
- ٥ فوهه كبيرة* (للسجق السميك)
- ٦ فوهه صغيرة* (للسجق الناعم)
- * مخزون في الدافعة
احصل من القصاب على جلد للسجق او
اطلبه بالبريد من:
او، بدلا من استعمال الجلد، دحرج
السجق على كسر خبز او دقيق متبل قبل
الطبخ.

لاستعمال جهاز حشو السجق

- ١ اذا كنت تستعمل الجلد، انفعه في الماء
لمدة البارد لمدة ٣٠ دقيقة اولا.
- ٢ حرر لولب الاقفال بالبرم بعكس اتجاه
حركة الساعة **٩** ، ثم ادخل القطعة
المحلقة في المنفذ **١٠**.

- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة وممن هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منحهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنتهي على استخدام الجهاز.
- استخدم الجهاز في الاستخدام المنزلي فقط. لا تتحمل Kenwood أيّة مسؤولية في حالة تعرض الجهاز للاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بهذه التعليمات.

المفرمة

- استخدمي المفرمة لتحضير وفرم اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاواكه. استخدمي الملحقات المزوجة مع الجهاز لتشكيل اللحم المفروم في صورة الناقانق والكبة الشامية.
- قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي**
- تأكدي من تماثل مواصفات مصدر التيار الكهربائي لديك مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.
 - يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 1935/2004 المتعلقة بالمواد والأجسام المتلامسة مع الأطعمة.
- قبل الاستعمال للمرة الأولى**
١. تغسل الأجزاء، انظر "الرعاية والتنظيف".
 ٢. يلف السلك الزائد حول الحاملة الموجودة خلف الجهاز.
- التركيب**

١. ثبت الحلوون داخل جسم المفرمة.
٢. ثبت سكين القطع - جاعلاً جهة القطع نحو الأعلى ① . تأكيد من تخليسها الصحيح - وبخلاف ذلك قد تضر المفرمة.
٣. ركب شبكة فرم ② . ضع اللثم فوق المسamar.

عربي

الرجاء فتح الصفحة الامامية التي تحتوي على الرسومات التوضيحية

سلامتك

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للخدمات المستقبلية المرجعية.
- أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- تأكّد دائمًا من إزالة الطعام والقشرة الخ من اللحم قبل الفرم.
- عند فرم الجوز وما شابه ضع فقط بضع حبات كل مرة ودع الحلزون يلتقطها قبل إضافة المزيد.
- دائمًا افصل من الكهرباء:
 - قبل تركيب أو إزالة الأجزاء
 - بعد الاستعمال
 - قبل التنظيف.
- دائمًا استعمل الدافعة المزودة. أبدا لا تضع أصابعك أو أية أدوات في أنبوبة التغذية.
- تحذير- ان سكين التقطيع حادة، يجب تداولها بعناية في الاستعمال والتنظيف على حد سواء.
- تأكّد من ان القطعة الملحة مثبتة باحكام في محلها قبل التشغيل.
- لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تسمح أبداً لوحدة الطاقة او السلك او القابس بالابتلال.
- أبدا لا تستعمل مفرمة متضررة. بل افحصها او اصلاحها: انظر "الصيانة والعناية بالعملاء".
- أبدا لا تستعمل ملحقات ليس مصرح باستعمالها.
- أبدا لا تسمح للسلك بالتسلق حيث يمكن لطفل الامساك به.
- قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب ملاحظة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD
C R E A T E M O R E

9804/8