


KENWOOD



JKV77

ت لبسنتا قان اة له نه ليلية و نه و نه. فيلذ ا
 حقا ا نلبسنتا ر خه له نه ه ٠٧ ا قيسلا
 ت لبسنتا قان ا عي. قيقا ٠٦ / ١١ اة عا ان
 انا. ل مال ت ا ه عه ر قيبا ا فلقشا قيسلا
 عقا ر قيبا ا ر قة عيش قيسلا ت لبسنتا ت لعه
 نيبسنتا ل ه نه قيلملا ا ا ر لغتشت

قه عا

ل حقا ا لبسنتا ن حمية ا لبو ا نلبسنتا انا
 ا المعنتا و نلبسنتا قلمه و حيلعتا قه ر لبة نه
 ر خغا ه نها قلمه عه

ر ح قنيبه ر حقا ا قيم ا ن ا. ل لعا
 ر لعا ر قيبا ا ل معنتا لا. ل ه ر ليقما
 ر خا ر لعا ر ت لبعشما

ر لعا

ر اة تيب عه علقا ر ح ه لعا ر قيبا ا و نه
 ر قلا. ر قيبا ا ر ه لعا ا عه لسه
 ر لقا ا ر ح ر لبو ا ر قيبا ا لعا. ل لعا
 ر لقا ا ايبا ر ح لعا

ر قيبا ا علقا

و غب ت ق ر ا ر قيبا ا لعا ر قيا ن حمية
 ر لعا ر لقا ا

ر لقا ا عقا

ن لعا ق ر ا لعا لعا ر ن اة و غب ع
 ر قيبا ا ر لقا ا عقا ر لقا ا و لقا ا و قيا

لعا ر ح

ر ح لعا ر علقا نه ر قيبا ا و ر لعا ر لعا ر لعا
 لعا

ن لعا عقا

ا ا ر قيبا ا لعا ر قيا ر لقا ا ن لعا و لقا ا و قيا
 لعا ر لعا ر لعا ر لعا ر لعا

نيبسنتا ل ه نه قيلملا

ر لقا ا ر ح لعا ر لعا ر لعا ر لعا ر لعا
 قلمه ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا


ر لقا ا ر لعا

ر لقا ا

ر لقا ا نه ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا
 ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا
 ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا
 ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا
 ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا

ر لقا ا ر لقا ا

نه ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا
 ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا
 ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا
 ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا
 ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا ر لقا ا



١. غطاء
٢. مشبك امان للغطاء
٣. مقبض
٤. مؤشر مستوى الماء
٥. مفتاح التشغيل. الايقاف
٦. قاعدة امداد الكهرباء مع ملامس مركزي
٧. خزان المياه من فولاذ لا يصدأ
٨. قناة

البريق كينوود الجديد

- يستعمل بدون ارتباطه بسلك الكهرباء
- ملامس كهربائي مركزي
- مؤشر لبيان مستوى الماء
- خزان مياه من فولاذ لا يصدأ
- مشبك امان للغطاء

تدابير سلامة هامة

١. اكشف على الفولتية
٢. لا تشغل الابريق ابدا بدون ماء
٣. استعمل ماء نظيفا فقط
٤. اكبر كمية ماء هي ٧,١ لتر (العلامة العليا)
٥. يمكن للماء الذي بحالة غليان ان يطفح (مع خطر التعرض للاحتراق) اذا كان الابريق مملوءا اكثر من اللازم (اكثر من ١,٧ لتر)
٦. تأكد من ان الابريق موضوعا على سطح جاف، لا يسبب الانزلاق، مستويا وافقي.
٧. لا تغمر الابريق بالماء، نظفه بقطعة قماش رطبة.

٨. دائما ارفع الابريق مستعمل المقبض حيث ان جسم الابريق يصبح ساخنا.
٩. دائما افصل القابس قبل ملء او تنظيف الابريق وبعد الاستعمال
١٠. غالبا ما يكون الاطفال غير مدركين للمخاطر التي تنطوي عليها التجهيزات الكهربائية. لذلك يجب دائما ابقاء الابريق بعيدا عنهم .

احفظ بهذه التعليمات

استعمال الابريق

الاستعمال للمرة الاولى

- اشطف الابريق قبل استعماله للمرة الاولى.
اوصله بمصدر كهرباء-تيار متناوب مماثل للمواصفات المذكورة على بطاقة الاسم .

مشبك الغطاء

- يمكن فتح الغطاء فقط اذا تم الضغط على الزر الواقع داخل المقبض في ذات الوقت.

التعبئة بالماء

- ارفع الابريق من القاعدة. استعمل ماء نظيفا فقط. املا الابريق بعد فتح