



De'Longhi Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia

15..... تخضير الماء الساخن

15..... التخضير

15..... تغيير كمية الماء المزودة أوتوماتيكيا

15..... التنظيف

15..... تنظيف الماكينة

15..... تنظيف الوعاء من حثالة القهوة

16..... تنظيف حوض جميع القطرات

16..... تنظيف داخل الماكينة

16..... تنظيف خزان الماء

16..... تنظيف فوهات توزيع القهوة

16..... تنظيف القمع لإدخال القهوة المطحونة مسبقاً

16..... تنظيف الناقع

17..... تنظيف وعاء الحليب

17..... تنظيف محقن الماء الساخن / البخار

17..... إزالة الترسبات الكلسية

18..... برمجة قسوة الماء

18..... قياس قسوة الماء

18..... ضبط قسوة الماء

18..... المعلومات الفنية

18..... التخلص من الجهاز

19..... الرسائل المعروضة على الشاشة

20..... حلول المشاكل

7..... مقدمة

7..... الرموز المستعملة في هذه التعليمات

7..... حروف ما بين قوسين

7..... المشاكل وحلولها

7..... الأمان

7..... تنبيهات رئيسية للأمان

8..... استعمال الجهاز بشكل مطابق لما صنع من أجله

8..... تعليمات الاستعمال

8..... المواصفات

8..... مواصفات الجهاز

8..... مواصفات الملحقات

8..... مواصفات لوحة التحكم

9..... عمليات أولية

9..... مراقبة الجهاز

9..... تركيب الجهاز

9..... توصيل الجهاز

9..... تشغيل الجهاز لأول مرة

10..... إشعال الجهاز

10..... إطفاء الجهاز

10..... ضبط القائمة

10..... إزالة الترسبات الكلسية

10..... ضبط اللغة

10..... توفير الطاقة

10..... ضبط الساعة

11..... الإشعال الذاتي

11..... الإطفاء الذاتي

11..... ضبط درجة الحرارة

11..... ضبط قسوة الماء

11..... وظيفة إحصائية

12..... قيم المصنع (reset)

12..... تخضير القهوة

12..... اختيار طعم القهوة

12..... اختيار كمية القهوة في الفنجان

12..... تخصيص كمية قهوتي

12..... تعديل طاحونة القهوة

12..... نصائح للحصول على قهوة ساخنة

13..... تخضير القهوة بواسطة حبوب القهوة

13..... تخضير القهوة بواسطة القهوة المطحونة مسبقاً

13..... تخضير مشروبات مع الحليب

13..... املاً واشيك حاوية الحليب












14..... تخضير الكابتشينو









14..... تخضير الحليب بالرغوة (دون قهوة)

14..... تخضير الحليب الساخن (بدون رغوة)


14..... تنظيف وعاء الحليب بعد كل استعمال

14..... إعداد كمية القهوة والحليب في الفنجان







A



B



C



الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضاً على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أمستا عيار 13 أمبير الى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم إستعمال المأخذ الى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جداً

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأسيس  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:



السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)

ماكينة قهوة

تعليمات الاستعمال



ESAM04.350