


ماكينة لتحضير القهوة



طريقة الإستعمال

بالعربية

تنبيهات للسلامة

- صنعت هذه الآلة "لتحضير القهوة" و "لتسخين المشروبات": يجب الانتباه لعدم الإحتراق برشق الماء أو البخار أو باستخدام غير مناسب للآلة نفسها.
- لا تلمس الأجزاء الساخنة (منطقة خروج القهوة ذات صلة مع حامل المصفاة و مع صفيحة التسخين).
- بعد إزالة الصندوق المغلف، يجب التأكد من كمال و تمام الجهاز، في حال شك في ذلك، يجب عدم استخدام الجهاز و التوجه للعاملين المؤهلين مهنيًا.
- يجب استخدام هذا الجهاز فقط للاستعمال المنزلي، و يُعتبر أي استعمال مغاير غير صحيح، فإذا خطير.
- لا يمكن اعتبار المنتج المُصنَّع مسؤولاً عن أضرار محتملة الحدوث و ناتجة عن استخدامات غير مناسبة و خاطئة و غير معقولة.
- لا تلمس الجهاز و الأيدي أو الأقدام مبتلة أو رطبة.
- لا تسمح للأطفال أو لأشخاص غير قادرين باستخدام الجهاز بدون مراقبة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أن لا يلعبو بالجهاز.
- في حال عطب ما أو عمل رديء للجهاز، يجب إطفاء الجهاز و عدم العبث به. من أجل إصلاحه يجب التوجه فقط إلى مركز الصيانة التقنية بترخيص من المنتج المُصنَّع و طلب استخدام قطع الغيار الأصلية.
- إن عدم الالتزام بما هو مذكور أعلاه، يمكن أن يخلّ بضمان الجهاز.
- يجب عدم تغيير سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا الجهاز من قبل المُستعمل، و ذلك لأن تغييره يتطلب أدوات خاصة. في حال عطب ما للسلك أو من أجل استبداله يجب التوجه فقط لمركز الصيانة المُرخّص من المُصنَّع.
- فصل قابس الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي و إطفاء المفتاح الرئيسي عندما لا يُستخدم الجهاز. لا توصّل الجهاز بالتيار الكهربائي بدون نفع.
- لا تغمر الجهاز بالماء.

يجب قراءة كتيّب التعليمات بانتباه قبل تركيب و استخدام الجهاز. هكذا فقط يمكنكم الحصول على أفضل النتائج و أعلى حدّ من الضمان و السلامة خلال استخدامه.

وصف الجهاز:

سنستخدم هذه المصطلحات باستمرار في الصفحات اللاحقة.

A مصفاة ضد الكلور (إذا كان الجهاز مزود بها)

B حامل مصفاة ضد الكلور (إذا كان الجهاز مزود بها)

C مكيا ل

D مصفاة دائمة (إذا كان الجهاز مزود بها)

E حامل المصفاة لتقطير القهوة

F بوابة حامل المصفاة

G أداة من أجل نكهة القهوة

H غرقة من أجل تقطير القهوة

I صفيحة للتسخين

L خزان ماء قابل للإستخراج

M غطاء خزان الماء

N مفتاح التشغيل / الإطفاء OFF / ON

O مصباح مؤشر التشغيل / الإطفاء OFF / ON

P مفتاح " للنكهة"

Q مصباح مؤشر " للنكهة"

R مفتاح "تايمر التشغيل" "Timer On"

S مصباح مؤشر "تايمر التشغيل" "Timer On"

T مقبض التحكم بالساعة و تحديد وظيفة البرنامج

U ساعة

التركيب

- ضع المصفاة الدائمة (إذا كان الجهاز مجهز بها) في حامل المصفاة (صورة رقم 7) أما بالنسبة للنماذج الغير مزودة بها، فيجب استخدام مصفاة الورق #4.
- ضع القهوة المطحونة في المصفاة باستخدام المكيال المزود به الجهاز و تسويتها بشكل متجانس (صورة رقم 8). كقاعدة عامة يجب استخدام مكيال مليء بالقهوة المطحونة (تقريباً 7 غرامات/ جرامات) لكل فنجان (مثال 8 مكاييل من أجل تحضير 8 فناجين). في حال نقوم بتحضير 11-12 فنجان يجب تقليل كمية القهوة لنصل إلى استخدام 11 مكاييل مليئة كحد أقصى. على كل حال من الممكن أن تتغير كمية القهوة المطحونة حسب الأذواق الشخصية. يجب استخدام قهوة مطحونة من النوعية الجيدة، و بدرجة طحن متوسطة و مغلقة خصيصاً للآلات الخاصة بتحضير القهوة بالمصفاة.
- أغلق البوابة الصغيرة لحامل المصفاة و ضع الغرافة، مع إغلاق الغطاء الخاص بها، على صفيحة التسخين، مع الانتباه لوضعها في المركز.
- الضغط على المفتاح "ON/OFF" / "التشغيل / الإطفاء" (صورة رقم 9). المصباح المؤشر ON يشير أن آلة القهوة بالمصفاة تشتغل.
- ستبدأ القهوة بالخروج بعد مضي بضعة ثوان. أنه لأمر طبيعي أن خلال عملية خروج القهوة، أن يصدر من الجهاز القليل من البخار.
- إذا أبقينا المفتاح ON/OFF "التشغيل / الإطفاء" مضغوطاً بعد خروج القهوة، ستحافظ صفيحة التسخين على القهوة ساخنة بدرجة حرارة مثالية.
- إنتبه: إذا إنتزعنا الغرافة قبل أن تكون الآلة قد أنهت إنتاج القهوة المطلوبة، بذلك لا نقوم بإيقاف إنتاج القهوة، بل نوقف فقط تدفقها في الغرافة نفسها، في حال نرغب حالاً سكب القليل من القهوة، ننصح بالقيام بهذه العملية في أقصر وقت ممكن، كي نتجنب فيضان أو تدفق مزعج.
- إنتبه: باستخدام التايمر (أي الحاسب الزمني) يكون من الممكن الحصول على القهوة جاهزة في الساعة المرغوبة.
- 1. قم بتدوير مقبض التحكم (T) حتى يشير عقرب الساعة الصغير الأحمر للساعة التي يُرغب فيها الحصول على القهوة (صورة رقم 10).
- 2. اضغط على المفتاح "Timer On" / "تأخير التشغيل" فيشتعل المصباح المؤشر المطابق (صورة رقم 11)
- ضع الجهاز فوق مستوٍ مسطح للعمل و بعيد عن حثفيات الماء و المغاسل.
- التحقق من أن يكون الجهد الكهربائي للشبكة الكهربائية مطابقاً للجهد المؤشر في لائحة المعلومات الخاصة بالجهاز. قم بوصل الجهاز فقط بأخذ كهربائي ذو استطاعة 10 أمبير على الأقل و مجهز بنقل أرضي فعال للنجاة. لا يُعتبر المنتج المُصنَّع مسؤولاً عن وقوع حوادث ناتجة عن عدم تواجد ناقل أرضي للإنقاذ في الشبكة الكهربائية.
- لا تتركب و لا تضع الآلة أبداً في مكان حرارته تساوي أو تقل عن (0) صفر درجة مئوية، (لأنه إذا تجمد الماء، من الممكن أن يعطب الجهاز).
- قم بضبط الساعة و ذلك بالضغط على المقبض (T) و بنفس الوقت بتدويره باتجاه حركة عقارب الساعة (صورة رقم 1).
- مصفاة ضد الكلور (إذا كان الجهاز مجهز بها)**
- إن المصفاة تقوم بإزالة طعم الكلور المتواجد في الماء. من أجل التركيب يجب الإجراء كمايلي:
- يجب إزالة المصفاة الخاصة ضد الكلور من الكيس البلاستيكي و شطفها بالماء تحت صنوبر الماء.
- إرفع غطاء خزان الماء و إستخرج العلبة الحافظة من مكانها و ذلك بسحبها نحو الأعلى (صورة رقم 2).
- افتح العلبة بالضغط على المنطقة المخصصة و المحددة بالكتابة "PUSH" و من ثم ضع المصفاة بعناية في المكان المشار إليه في الصورة رقم 3.
- أغلق العلبة و أدخلها في مكانها بالضغط بعمق نحو الأسفل.
- بعد القيام بـ 80 دورة أو عموماً بعد مضي ستة أشهر من التشغيل ينبغي إستبدال المصفاة ضد الكلور.
- كيفية تحضير القهوة بالمصفاة**
- إرفع الغطاء و إستخرج خزان الماء (صورة رقم 4)
- قم بتعبئة الخزان بالماء البارد و التنظيف إلى المستوى المؤشر و الخاص بفناجين القهوة التي يُرغب تحضيرها.
- قم بإدخال الخزان في الآلة من جديد بالضغط عليه بخفة. من الممكن إبقاء الخزان في مكانه و من أجل تعبئته يمكننا استخدام الغرافة المحدد عليها علامة المستوى (صورة رقم 5).
- افتح البوابة الصغيرة الخاصة بحامل المصفاة بتدويرها نحو اليسار. (صورة رقم 6).

إزالة التكلس إنَّه: الجهاز مهين بساعة كهربائية, تحقق إذا من أن يكون الجهاز موصولاً بالتيار الكهربائي مع مراقبة عقرب الثواني إن كان يدور. يجب التذكُّر أيضاً أن الجهاز مهين بساعة ذات 12 ساعة, فإذا يجب أن تتم البرمجة خلال هذه الفترة الزمنية.

التنظيف و الصيانة: قبل القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة, يجب إطفاء الآلة و فصل القابس عن مأخذ الكهرباء و ترك الآلة لتبرد.

1. من أجل تنظيف الآلة لا تستخدم سوائل أو مُنظفات مُخدَّشة . يكفي لذلك فوطة رطبة و ناعمة.
2. لا تغمر أبداً الآلة في الماء: لأنها جهاز كهربائي.

- تنظيف أداة إختيار النكهة** من أجل نظافة أكثر للأداة يمكننا إنتزاعها من المخروط الحامل للمصفاة و ذلك بسحبها نحو الأعلى (صورة رقم 12), من أجل وضعها من جديد في مكانها, يكفي إدخالها من الأعلى.
4. الضغط على المفتاح OFF /ON التشغيل/ الإطفاء لتقطير القهوة و إخراج مايعادل فنجان واحد و من ثم إطفئ الجهاز.
 5. إترك الخلّ يقوم بمفعوله لمُدّة ساعة واحدة.
 6. إشعل الآلة من جديد و لجعل باقي السائل يخرج منها.
 7. من أجل الغسل (أو الشطف) يجب تشغيل الجهاز و فيه الماء و بدون قهوة مطحونة لثلاث مرات (ثلاث خزّانات كاملة).

مشكلات في التشغيل

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلّ
إمتدت أزمنة خروج القهوة مصفاة	ينبغي القيام بعملية إزالة التكلس لآلة القهوة بالمصفاة	قم بإجراء عملية إزالة التكلس مثلما هو موضح في الفقرة "إزالة التكلس"
في القهوة نكهة خلّ	عملية الغسل (أو الشطف) لم تكن كافية	إشطف (اغسل) الجهاز مثلما هو موضح في الفقرة "إزالة التكلس"

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك بإستعمال صاهر أسنا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

هام جدا


في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر.

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.

كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:



السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)