


ماكينة لتحضير القهوة



طريقة الإستعمال

بالعربية

تنبيهات للسلامة

- صنّعت هذه الآلة "لتحضير القهوة" و "لتسخين المشروبات": يجب الانتباه لعدم الاحتراق برشق الماء أو البخار أو باستخدام غير مناسب للآلة نفسها.
- لا تلمس الأجزاء الساخنة (منطقة خروج القهوة ذات صلة مع حامل المصفاة و مع صفيحة التسخين).
- بعد إزالة الصندوق المُغلف، يجب التأكد من كمال و تمام الجهاز، في حال شك في ذلك، يجب عدم استخدام الجهاز و التوجّه للعاملين المؤهلين مهنيًا.
- يجب استخدام هذا الجهاز فقط للاستعمال المنزلي، و يُعتبر أي استعمال مغاير غير صحيح، فإذا خطير.
- لا يمكن اعتبار المُنتج المُصنّع مسؤولاً عن أضرار محتملة الحوادث و ناتجة عن استخدامات غير مناسبة و خاطئة و غير معقولة.
- لا تلمس الجهاز و الأيدي أو الأقدام مبتلة أو رطبة.
- لا تسمح للأطفال أو لأشخاص غير قادرين باستخدام الجهاز بدون مراقبة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أن لا يلعبون بالجهاز.
- في حال عطب ما أو عمل رديء للجهاز، يجب إطفاء الجهاز و عدم العبث به، من أجل إصلاحه يجب التوجّه فقط إلى مركز الصيانة التقنية بترخيص من المُنتج المُصنّع، و طلب استخدام قطع الغيار الأصلية. إن عدم الالتزام بما هو مذكور أعلاه، يمكن أن يخلّ بضمان الجهاز.
- يجب عدم تغيير سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا الجهاز من قِبَل المُستعمل، و ذلك لأن تغييره يتطلّب أدوات خاصة. في حال عطب ما للسلك أو من أجل استبداله يجب التوجّه فقط لمركز الصيانة.
- المُرخّص من المُصنّع.
- فصل قابس الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي و إطفاء المفتاح الرئيسي عندما لا يُستخدم الجهاز. لا توصّل الجهاز بالتيار الكهربائي بدون نفع.
- لا تغمر الجهاز بالماء.

يجب قراءة كتيّب التعليمات بانتباه قبل تركيب و استخدام الجهاز. هكذا فقط يمكنكم الحصول على أفضل النتائج و أعلى حدّ من الضمان و السلامة خلال استخدامه.

وصف الجهاز:

سنستخدم هذه المصطلحات باستمرار في الصفحات اللاحقة.

A مصفاة مقاومة للكلور (إذا كان الجهاز مزوّد بها)

B حامل مصفاة مقاومة للكلور (إذا كان الجهاز مزوّد بها)

C مكيا ل

D مصفاة دائمة (إذا كان الجهاز مزوّد بها)

E حامل المصفاة لتقطير القهوة

F بوابة حامل المصفاة

G أداة من أجل نكهة القهوة

H دورق (من الزجاج أو دورق حراري، تبعاً للنموذج)

I صفيحة للتسخين (فقط في بعض النماذج)

L خزان ماء قابل للاستخراج

M غطاء خزان الماء

N مفتاح التشغيل / الإطفاء OFF / ON

O مصباح مؤشر التشغيل / الإطفاء OFF / ON

P مفتاح " للنكهة"

Q مصباح مؤشر " للنكهة"

R مفتاح الحاسب الزمني "Timer On"

S مصباح مؤشر الحاسب الزمني "Timer On"

T مقبض التحكم بالساعة و تحديد وظيفة البرنامج

U ساعة

التركيب

- افتح البوابة الصغيرة الخاصة بحامل المصفاة بتدويرها نحو اليسار (شكل رقم 6).
- ضع المصفاة الدائمة (إذا كان الجهاز مزود بها) في حامل المصفاة (شكل رقم 7) أما بالنسبة للنماذج الغير مزودة بها، فيجب استخدام مصفاة الورق #4.
- ضع القهوة المطحونة في المصفاة باستخدام المكيال المزود به الجهاز و تسويتها بشكل متجانس (شكل رقم 8). كقاعدة عامة يجب استخدام مكيال مليء بالقهوة المطحونة (تقريباً 7 غرامات/ جرامات) لكل فنجان (مثال 8 مكابيل من أجل تحضير 8 فناجين).
- يجب استخدام 11 مكابيل مليئة كحد أقصى. على كل حال من الممكن أن تتغير كمية القهوة المطحونة حسب الأذواق الشخصية. يجب استخدام قهوة مطحونة من النوعية الجيدة، و بدرجة طحن متوسطة و مغلقة خصيصاً للآلات الخاصة بتحضير القهوة بالمصفاة.

- أغلق البوابة الصغيرة لحامل المصفاة و قم بوضع الدورق، مع إدخال الغطاء و (بالنسبة للنماذج ذات الدورق الحراري) إحكام غلقه جيداً، فوق الصفيحة، مع الانتباه أن تكون متمركزة بشكل جيد.

- الجهاز الذي لديكم مزود بمفتاح AROMA (أي النكهة)؛ و بالضغط على هذا المفتاح، يقوم الجهاز بالإبطاء قليلاً من خروج القهوة لاستخراج النكهة جيداً؛ و ننصح بهذا خاصة عند تحضير عدد من الفناجين يتراوح بين 1 و 6.

- الضغط على المفتاح "ON/OFF" "التشغيل/الإطفاء" (شكل رقم 9). المصباح المؤشر ON يشير أن آلة القهوة بالمصفاة تعمل.

- ستبدأ القهوة بالخروج بعد مضي بضعة ثوان. أنه لأمر طبيعي أن خلال عملية خروج القهوة، أن يصدر من الجهاز القليل من البخار.

- يتم التنبيه بانتهاء تحضير القهوة عن طريق مؤشر صوتي

- في النماذج المزودة بصفيحة للتسخين، إذا تم ترك زر التشغيل و الإبطال "on/off" مضغوطاً بعد الخروج، فصفحة التسخين ستحافظ على سخونة القهوة بدرجة الحرارة المثالية.

- انتبه: إذا انتزعنا الدورق قبل أن تكون الآلة قد أنهت إنتاج القهوة المطلوبة، بذلك لا نقوم بإيقاف إنتاج القهوة، بل نوقف فقط تدفقها في الدورق نفسها، في حال نرغب حالاً سكب القليل من القهوة، ننصح بالقيام بهذه العملية في أقصر وقت ممكن، كي نتجنب فيضان أو تدفق مزعج.

- ضع الجهاز فوق سطح مستو للعمل و بعيد عن حنفيات الماء و المغاسل.

- التحقق من أن يكون الجهد الكهربائي للشبكة الكهربائية مطابقاً للجهد المؤشر في لائحة المعلومات الخاصة بالجهاز. قم بوصل الجهاز فقط بمأخذ كهربائي ذو جهد 10 أمبير على الأقل و مزود بناقل أرضي فعال. لا يُعتبر المنتج المُصنَّع مسؤولاً عن وقوع حوادث ناتجة عن عدم تواجد ناقل أرضي في الجهاز.

- لا تركب و لا تضع الآلة أبداً في مكان حرارته تساوي أو تقل عن (0) صفر درجة مئوية، (لأنه إذا تجمد الماء، من الممكن أن يعطب الجهاز).

- قم بضبط الساعة و ذلك بالضغط على المقبض (T) وبنفس الوقت بتدويره باتجاه حركة عقارب الساعة (شكل رقم 1).

مصفاة مقاومة الكلور (إذا كان الجهاز مزود بها)

- إن المصفاة تقوم بإزالة طعم الكلور المتواجد في الماء. من أجل التركيب يجب إتباع الإجراء التالي:

- يجب إزالة المصفاة الخاصة بمقاومة الكلور من الكيس البلاستيكي و شطفها بالماء تحت صنوبر الماء.

- ارفع غطاء خزان الماء و استخرج العلبة الحافظة من مكانها و ذلك بسحبها نحو الأعلى (شكل رقم 2).

- افتح العلبة بالضغط على المنطقة المخصصة و المحددة بالكتابة "PUSH" و من ثم ضع المصفاة بعناية في المكان المشار إليه في الشكل رقم 3.

- أغلق العلبة و أدخلها في مكانها بالضغط بعمق نحو الأسفل.

- بعد القيام بعدد 80 دورة أو عموماً بعد مضي ستة أشهر من التشغيل ينبغي استبدال المصفاة المقاومة للكلور.

كيفية تحضير القهوة بالمصفاة

- ارفع الغطاء و استخرج خزان الماء (شكل رقم 4)
- قم بتعبئة الخزان بالماء البارد و النظيف إلى المستوى المؤشر و الخاص بفناجين القهوة التي يُرغب تحضيرها.

- قم بإدخال الخزان في الآلة من جديد بالضغط عليه بخفة. من الممكن إبقاء الخزان في مكانه و من أجل تعبئته يمكننا استخدام الدورق المحدد عليها علامة المستوى (شكل رقم 5).

2. اضغط على مفتاح الحاسب الزمني "Timer On" فيضيء المصباح المؤشر المناسب (شكل رقم 12) **انتبه:** الجهاز مهبطاً بساعة كهربائية، تحقق إذا من أن يكون الجهاز موصولاً بالتيار الكهربائي مع مراقبة عقرب الثواني إن كان يدور.
- يجب التنكر أيضاً أن الجهاز مهبطاً بساعة ذات 12 ساعة، فإذا يجب أن تتم البرمجة خلال هذه الفترة الزمنية.
2. اسكب فنجانين من خلّ النبيذ الأبيض و ثلاثة فناجين من الماء في الخزان. ادخل الخزان في الآلة.
3. ضعّ الدورق على صفيحة التسخين و حامل المصفاة بدون القهوة المطحونة.
4. اضغط على المفتاح OFF /ON التشغيل/ الإطفاء لتقطير القهوة و أخرج ما يعادل فنجان واحد و من ثم أطفئ الجهاز.
5. اترك الخلّ يقوم بمفعوله لمدة ساعة واحدة.
6. أشعل الآلة من جديد و اجعل باقي السائل يخرج منها.
7. من أجل الشطف يجب تشغيل الجهاز و فيه الماء و بدون قهوة مطحونة لثلاث مرات على الأقل (ثلاث خزانات كاملة مملوءة بالماء).

التنظيف و الصيانة:

قبل القيام بأية عملية تنظيف أو صيانة، يجب إطفاء الآلة و فصل القابس عن مأخذ الكهرباء و ترك الآلة لتبرد.

1. من أجل تنظيف الآلة لا تستخدم سوائل أو منظفات خادشة . يكفي لذلك قطعة قماش رطبة و ناعمة.
2. لا تغمر أبداً الآلة في الماء: لأنها جهاز كهربائي.

تنظيف أداة اختيار النكهة

من أجل نظافة أكثر للأداة يمكننا انتزاعها من المخروط الحامل للمصفاة و ذلك بسحبها نحو الأعلى (شكل رقم 12)، من أجل وضعها من جديد في مكانها، يكفي إدخالها من الأعلى.

مشكلات في التشغيل

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
إمتدت أزمدة خروج القهوة مصفاة	ينبغي القيام بعملية إزالة التكلّس لمصفاة آلة القهوة	قم بإجراء عملية إزالة التكلّس مثلما هو موضّح في الفقرة "إزالة التكلّس"
في القهوة نكهة خلّ	عملية الغسل (أو الشطف) لم تكن كافية	إشطف (اغسل) الجهاز مثلما هو موضّح في الفقرة "إزالة التكلّس"


الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علبة الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر. في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير الي BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ الى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء اتباع التعليمات الواردة فيما يلي:

تحذير: ينبغي تأريض جهازكم: في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

هام جدا

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر. السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود. السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)