




مدفأة مع مروحة سيراميكية



تعليمات الإستعمال

الوصل بالتيار الكهربائي

- (A) في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع علية الوصل المثبتة على الجدار عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه.
- تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية علية وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير في مكان آخر في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أستا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية.
- إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبيّن على قاعدة المأخذ.
- (B) في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:


هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:


السلك الأزرق محاييد (بارد)
السلك البني مشحون بالكهرباء (حامي)

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود.
كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.



شكل 1



أ مواصفات الجهاز

- A** زر ضاغط الأمتزاز (بعض الموديلات فقط)
- B** قاطع تيار الأنقلاب
- C** القاعدة
- D** تيرموستات
- E** مصباح إنذار
- F** شبكة حماية الفلتر

د فلتر

- التوصيل الكهربائي قبل إدخال القابس في المأخذ الكهربائي تحقق بحرص من أن فلتية الشبكة الكهربائية المنزلية مطابقه للقيمة المحدده بالفولت (V) على الجهاز ، وان المأخذ الكهربائي وخط التغذية مناسبان لحمولة الجهاز
- هذا الجهاز مطابق للتوجيهات الأوروبية رقم **CE /108/2004** بالتوافق الكهرو مغناطيسي

التركيب

يمكن إستعمال الجهاز على أي سطح أفقي . إمتنع عن تحميل الدورة الكهربائية بأكثر من قدرتها بوضع أجهزة

أخرى على نفس المأخذ الكهربائي

1. تأكد من أن الجهاز مطفاً قبل إدخال القابس في المأخذ الكهربائي.
2. أدخل القابس في المأخذ الكهربائي .
3. شغل الجهاز بوضع التيرموستات (E) على الحد الأقصى وأدات إختيار الوظيفة (A) على إحدى الوضعين التاليين 2\1 ✕
- **الآداء الصفي** (تهوية فقط) :لف أدات إختيار الوظيفة باتجاه دورة عقارب الساعة (يشغل مصباح الإنذار) ✕.
- **تشغيل ضمن الحد الأدنى للقدرة**: لف أدات إختيار الوظيفة باتجاه وضع “1” .
- **تشغيل ضمن الحد الأقصى**: لف أدات إختيار الوظيفة باتجاه وضع “2” .
- **إطفاء الجهاز**: لف أدات إختيار الوظيفة باتجاه وضع “0” والتيرموستات في وضع ✕ إذن إفصل القابس من المأخذ الكهربائي.

تعديل التيرموستات

عندما تصل درجة حرارة البيئة الى المستوى المطلوب، لف المقبض التيرموستات بهدوء “E” باتجاه دورة عقارب الساعة حتى تسمع “طق” ، يتم ضبط درجة الحرارة المثبتة بهذه الطريقة بشكل أوتوماتيكي ويتم تنبيهها بواسطة التيرموستات

وظيفة ضد الصقيع

عند وضع مقبض التيرموستات في الوضع الأدنى ✕ وأدات إختيار الوظيفة (A) في وضع 2 • يحافظ الجهاز على درجة حرارة البيئة بدرجة 5 مئوية مما يمنع من عملية التجميد ضمن إستهلاك حد أدنى من الطاقة •

نموذج بقاعدة دوارة وتشغل بواسطة محرك

بعض النماذج مزودة بقاعدة دوارة وتشغل بواسطة محرك . لكي ينشر تدفق الهواء في مساحة أوسع إضغط على مفتاح التذبذب (B). بهذا الشكل يتأرجح الجهاز نحو اليمين ونحو اليسار . لإيقاف التأرجح في الوضعية المفضلة يكفي الضغط من جديد أداة التذبذب (B) . الموديلات التي لها قاعدة وتشغل بواسطة محرك ، مزودة بجهاز ضد الإنقلاب بحيث يطفأ الجهاز في حالة سقوطه • لإعادة تشغيله ، يكفي إعادته الى وضعيته العمودية .

الصيانة

- قبل القيام بأي عملية تنظيف ، إفصل القابس من المأخذ الكهربائي
- **نظف بشكل منتظم الشبك الذي يدخل ويخرج منها الهواء خلال موسم إستعمال الجهاز مستعملين شافطة الغبار.**

- من فترة لأخرى ، إرفع الشبكة الخلفية بسحبها تجاه الخارج (شكل 1). إنزع الفلتر المضاض للغبار الذي يحتفظ بشوائب هواء البيئة المشفوطه ، إنفخه بهدوء ومن ثم أرجعها الى موقعها في الجهاز .
- لا تستعمل مسحوك حالك او مذيبيات لتنظيف الجهاز .

تنبيه

- لا تستعمل جهاز التدفئة بالقرب من الدوشات، واحواض الحمام، مغاسل ، برك ، الخ .
 - إستعمل الجهاز دائما فقط بوضع عمودي .
 - لا تستعمل الجهاز لتجفيف الملابس، لا تسد شبك دخول وخروج الهواء (خطر إرتفاع درجة الحرارة بشكل زائد) .
 - لا تسمح بأستعمال الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال)، لا يملكون كامل قواهم العقلية -الفيزيائية او معرفتهم غير كافية بالجهاز وبطريقة عمله ،إلا إذا تم حراستهم ومتابعتهم وتدريبهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. راقب الأطفال وامنعهم من اللعب بالجهاز .
 - على بعد 50 سم من الجهاز يجب ان لا يتواجد ، أثاث او أشياء أخرى .
 - لا تشغل الجهاز على قرب من الجدران ، أثاث ، برادي الخ.
 - ينصح بعدم إستعمال الوصلات الكهربائية، وإذا دعى الأمر بأستعمالها فيجب التقيد بالتعليمات الواردة عليها وكذلك عدم تجاوز القدرة المبينه على الوصلة .
 - في حالة تلف الكابل الكهربائي ، فيجب إستبداله من قبل الصانع أو من قبل مركز الصيانة الفنية التابع له أو من قبل شخص مؤهل لهذا الغرض بشكل يمنع من وقوع أي خطر.
 - يجب ان لا يوضع الجهاز مباشرة على مأخذ كهربائي لتيار ثابت .
 - لا تستعمل هذا الجهاز داخل غرفة تقل مساحتها عن 4 متر مربع .
- يقوم جهاز الأمان بإيقاف عمل جهاز المدفأة مع مروحة في حالة إفراط بالتسخين عرضيا(مثل إنسداد الشبكة الذي يدخل ويخرج منه الهواء ، لكون المحرك لا يدور أو يدور بشكل بطئ). لإعادة تشغيل الجهاز ،من الضروري نزع القابس عن المأخذ الكهربائي لبضع دقائق والتخلص من أسباب إفراط التسخين ومن ثم إعادة القابس الى مكانه.**
- يقوم جهاز الأمان المضاض للإنقلاب بإيقاف عمل الجهاز في حالة ان الجهاز قد إنقلب أو أن يكون في غير وضعيته الطبيعيه بحيث يؤثر على الأمان.**

مهم: لكي تتجنب عملية التسخين، لا تغطي بأية حاله الجهاز أثناء عمله، حيث يسبب ذلك إرتفاع خطير بدرجة الحرارة . 

تنبيه: لتلاشي الأخطار المتعلقة بتشغيل جهاز الأمان عرضيا، يجب عدم تغذية هذا الجهاز عن طريق جهاز إشعال\إطفاء خارجي مثل ساعة توقيت ، يجب عدم وصله بدائرة كهربائية يتم فتحها وغلقها بشكل منتظم عن طريق مورد الطاقة الكهربائية .