

ماكينة قهوة كهربائية



طريقة الإستعمال

اقرأ بانتباه كتيب التعليمات هذا قبل تركيب واستعمال الجهاز. فقط بهذه الطريقة بإمكانكم الحصول على أفضل النتائج وعلى أقصى حد من الأمان عند استعماله.

وصف الجهاز

هذه المصطلحات ستستخدم باستمرار في الصفحات التالية :

A غطاء جامع

B جامع القهوة

C دش

D فلتر بشكل قرص

E سداده مطاطية لمنع التسرب

F قاعده الاسناد

G شريط التغذية بالتيار

H مفتاح إشعال / إطفاء

I لمبة إشارة

J صمام الأمان

K فلتر بشكل محقن

L قرص ملائم لنصف سعة الماكينة

M عامود

تنبيهات للأمان

- صنعت هذه الماكينة لعمل القهوة. لا تستعملوا مطلقاً مستخرجات أخرى، مسحوق الكاؤ، بابونج، منقوعات أو محاليل أخرى : بإمكانها أن تسد ثقوب الفلتر
- لا تغمر بتاتا قاعدة الاسناد والش خلال التنظيف في الماء ؛ انه جهاز كهربائي.
- احذروا كي لا تحترقوا من تدفق رذاذ الماء أو البخار أو للاستعمال الغير مناسب للماكينة.
- لا تلمسوا الاجزاء الساخنة للجهاز خلال تشغيله.
- استعملوا الازرار أو المقابض.
- بعد التخلص من الغلاف الواقي، تأكدوا من ان الجهاز كامل ولا اتلاف به. اذا ساوركم الشك، لا تستعملوا الجهاز وتوجهوا الى فنيين متخصصين ومؤهلين.
- لا يجب ترك اجزاء الغلاف الواقي (اكياس من البلاستيك، بوليستيرول يتمدد، الخ) في متناول ايدي الاطفال وذلك لانها منبع خطر.
- هذا الجهاز يجب ان يستعمل فقط للاستعمال المنزلي. ان اي استعمال اخر يعتبر خاطئ ولذلك خطير.

التركيب

- قم بوضع الجهاز فوق سطح عمل بعيد عن صنبور أو احواض المياه.
- تأكد من ان فلتية شبكة التغذية الكهربائي مطابقة للفلتية الموضحة على لوحة البيانات المثبتة على الجهاز. قم بوصل الجهاز فقط بوصلة تيار قدرتها الدنيا تساوي 6 امبير ومزودة بوصلة ارض فاعله، لا يمكن اعتبار الصانع مسؤولاً عن اضرار قد تحصل لعدم وجود وصلة ارض لشبكة التيار.
- في حالة عدم التطابق بين وصلة التيار وفيشة الجهاز، اعمل على تغيير وصلة التيار بنوع مناسب من عاملين كفؤ.

لضمان سلامة المنتج قم بالتأكد من عمل صمام الأمان بشكل صحيح.

في حالة حدوث تلف أو شكوك في صحة عمله قم بإيقاف الاستخدام وتوجه إلى أحد مراكز الخدمة المعتمدة من الشركة المصنعة. أي عملية قيام بالتدخل في الصمام يجب أن تتم بواسطة الأفراد المعتمدين من الشركة المصنعة.

قم بالتنظيف الدوري لصمام الأمان.

كيفية تحضير القهوة

11. بعد ان ينتهي خروج القهوة، تبدأ عملية Keep Warm (المحافظة على الحرارة)، والماكينة تستمر بتسخين القهوة باستمرار لمدة نصف ساعة. فقط بعد مرور هذه المدة تنطفئ الماكينة تلقائياً.

مهم: انه لمن الضروري عند استعمال ماكينة القهوة لأول مرة غسل كافة الاكسسوارات والدوائر الداخلية فقط بالماء الساخن وحضر بضع فناجين من القهوة ولا تشربها.

خاصة الاحتفاظ بالسخونة KEEP WARM.

انه بفضل جهاز Keep warm من الممكن شرب القهوة بحرارة مناسبة حتى بعد مرور نصف ساعة من إشعال الماكينة.

هذا الجهاز يكف عن العمل تلقائياً (اتوماتيكياً) عندما يتم ابعاد ماكينة القهوة عن قاعده الاسناد وحال خروج كل القهوة.

اذا تم وضع ماكينة القهوة فوق قاعدة الاسناد ولا يزال في الجامع بعض من القهوة يمكننا الحفاظ على القهوة ساخنة لمدة نصف ساعة بالضغط على مفتاح إشعال / إطفاء. على كل حال عند انتهاء خروج القهوة يمكننا اطفاء ماكينة القهوة فوراً وذلك بالضغط على مفتاح إشعال / إطفاء.

صيانته وتنظيف

- قبل القيام باية عملية تنظيف او صيانة، عليك بالتأكد من ان ماكينة القهوة بارده تماماً بعد استعمالها.
- عليك بتنظيف داخل العاود بدوريه.
- إضبط دورياً المحقن والسداد المطاطيه، عندما تلاحظ علامات اهتراء او تلف فيها عليك باستبدالها.
- يجب استخدام السداد المطاطية التي يمكن شرائها من مركز الصيانة التقني المصرح، و على كل أن يكون حجمها مطابق للسداد الممنوحة مع التجهيز.

- بين حين وآخر، عليك بفحص الثقوب في الفلتر بشكل قرص حتى لا تكون مسدوده والا عليك بتنظيفها باستعمال دبوسا (شكل 9).
- لا تغسل ماكينة القهوة في ماكينة جلي الاطباق.
- لتنظيف الدش وقاعدة السناد لا تستعمل محاليل او منظفات خادشه. يكفي استعمال قطعة قماش مبللة وناعمة لتنظيفها، مع الانتباه حتى لا يبلل الماء الاجزاء الكهربائيه..

ملاحظة: عندما تنزع قرص الفلتر من مكانه للقيام بعمليات التنظيف أو لإستبدال السداد المطاطية، (قبل إستخدام ماكينة القهوة) يجب أن تتذكر بإدخال قرص الفلتر و تركيبه بالشكل الصحيح لتجنب خطر رذاذ الماء الساخن.

1. تأكد من ان ماكينة القهوة بارده وفكها ماسكا الدش بيد و عليك بلف الجامع باليد الاخرى باتجاه معاكس لاتجاه دوران عقارب الساعة (شكل 1).

2. انزع الفلتر بشكل محقن، وان اردت تحضير الماكينة بكل سعتها، املاً الدش بالماء العذب حتى تصل الى صمام الامان (يمكن رؤية المستوى في داخل الدش) ولكن بدون ان تتعداه (شكل 2).
لكن اذا اردت تحضير الماكينة بنصف سعتها، املاً الدش بالماء العذب حتى العلامة الدائريه الموجوده تحت صمام الامان (شكل 3 - X).

نصيحه: ننصح باستعمال ماء بارد وخفيف. لان المياه المالحة او الغنية الجير تضعف من نكهة القهوة

مهم: لا تستعمل ماكينة القهوة بدون ماء في الدش او باستعمال ماء ساخن لاسراع يعمل القهوة.
ادخل الفلتر بشكل محقن في الدش (شكل 4).
اذا اردت تحضير الماكينة بنصف سعتها، عليك بإدخال القرص الملائم (L) في الفلتر بشكل محقن (شكل 5).

4. املاً الفلتر بشكل محقن بالبن المطحون بدون الضغط عليه (شكل 6). املؤه رويدا رويدا حتى لا يطفح البن المطحون.

5. وزع بتناسق البن المطحون و عليك بازالة البن الزائد من على حافة الفلتر.

مهم: استعمل بنا مطحونا من نوع جيد، مطحونا طحنا متوسطا ومجهز للاستعمال في الموكا.
عليك بلف ماكينة القهوة بشده ولكن بدون مبالغه، وذلك بمسك الدش بيد ولف الجامع باليد الاخرى باتجاه دوران عقارب الساعة متجنباً حتى لا ترتكز على المقبض

مهم: لتجنب خطر رذاذ الماء المغلي يجب عدم تشغيل ماكينة القهوة عندما يكون قرص الفلتر (D) غير متركب بشكله الصحيح.

7. ضع ماكينة القهوة فوق القاعده (شكل 7). اعلق الغطاء.


8. اضغط مفتاح الاشعال / الاطفاء (شكل 8). لمبة الاشارة تشير بان ماكينة القهوة تشتغل.

9. تبدأ القهوة بالخروج بعد بضعة دقائق.

10. عندما يكون خروج القهوة قد انتهى عليك بخلطها قبل تقديمها وذلك لتكون كثافتها متناسقه.

ان تم تحضير الماكينة بنصف سعتها، ننصح بترك الموكا في مكانها على القاعده لمدة 5 دقائق بعد ان ينتهي خروج القهوة وذلك لتصل الى الحراره المثاليه.

لا تغسل أبدا الدش تحت الماء المتدفق من الحنفية ولا
تغمره بتاتا في الماء



إزالة التكلس أو الجير

من الممكن مع مرور الزمن، و بعد تحضير الكثير من فناجين القهوة، أن تتشكل في أسفل السخانة طبقة من الجير أو الكلس، وهذا يمكنه أن يطول زمن خروج القهوة من الركوة الكهربائية. لتجنب هذه المشكلة، يكون من الضروري، بين فترة و أخرى، القيام بإزالة طبقة الجير المتوضعة، وذلك بإجراء عملية إزالة التكلس. يجب استخدام المنتجات الخاصة بإزالة التكلس لآلات القهوة و المتوفرة في الأسواق (مثال حمض الستريك).

من أجل إزالة التكلس المتوضّع يجب الإجراء كما يلي:
1. التأكد من أن تكون ركوة القهوة الكهربائية باردة و القيام بفكها (صورة رقم 1).

2. يجب تعبئة السخانة بالمنتوج الخاص بإزالة التكلس (صورة رقم 10) و الإنتظار مدة نصف ساعة.

التأكد من إجراء عملية التنظيف الداخلية للسخانة بشكل كامل.

يجب القيام بهذه العملية عندما تكون السخانة باردة و غير موصولة بالقاعدة.

3. بعد مضي النصف ساعة يجب إفراغ السخانة و التأكد من أنه قد تم إزالة الجير من العمق، و من ثم غسل المنطقة الداخلية للسخانة (صورة رقم 11). لا تغمر السخانة في الماء.

4. قم بتحضير ثلاثة فناجين من القهوة على الأقل و بدّنها بدون إستهلاكها.

لا يتحمل المصنّع أية مسؤولية تتعلق بالتشغيل السيء في حال عدم القيام بعملية إزالة الجير الموضحة.

مشاكل في التشغيل

المشكلة	الاسباب المحتملة	الحل
القهوة لا تخرج	• لا يوجد ماء في الدش	• إملاء الدش بماء عذب
تحتاج القهوة وقتا طويلا لخروجها	• البن المستعمل من نوع لا يصلح • الفلتر بشكل قرص مسدود.	• استعمل بنا طحن خاصة للموكا • نظف الفلتر بشكل قرص كما هو موضح في "تنظيف وصيانته". • لا تضغط البن المطحون.
القهوة تخرج من حافة الدش	• تم ضغط البن. • الفلتر بشكل قرص مسدود. • السداد المظايطه محروقه او ممزقه.	• نظف الفلتر بشكل قرص كما هو موضح في "تنظيف وصيانته". • استبدل السداد المظايطه

الوصل بالتيار الكهربائي

- A في حال كان جهازكم مزود بمأخذ كهربائي سوف يشتمل أيضا على صاهر عيار 13 أمبير. فإذا كان المأخذ لا يتناسب مع عتبة الوصل المثبتة على الجدار. عليكم بقطع المأخذ من سلك التغذية وتركيب مأخذ مناسب وفق ما هو موضح أدناه. تحذير: إقطعوا المأخذ بعناية بعد إزالة الصاهر: لا تركيبوا أية عتبة وصل بالتيار مثبتة على الجدار عيار 13 أمبير. في مكان آخر. في البيت لأن من شأن ذلك التسبب بصدمة خطيرة. في حال استعمال مأخذ للتيار غير مشتمل على صاهر ينبغي حماية الدائرة الكهربائية بصاهر عيار 15 أمبير. في حال كان المأخذ من النوع المصبوب ينبغي إعادة تركيب غطاء الصاهر في حال إستبدال الصاهر وذلك باستعمال صاهر أسنا عيار 13 أمبير إلى BS 1362. في حال فقدان غطاء الصاهر ينبغي عدم استعمال المأخذ. إلى أن يتم الحصول على غطاء صاهر من أقرب موزع أدوات كهربائية. إن لون غطاء الصاهر البديل هو ذلك المبين على قاعدة المأخذ.
- B في حال لم يكن جهازكم مزود بمأخذ الرجاء إتباع التعليمات الواردة فيما يلي:


تحذير: ينبغي تأريض جهازكم:

في حال لم تكن ألوان الأسلاك التي يتكون منها سلك التغذية الرئيسي التابع لجهازكم متطابقة مع ألوان أطراف التوصيل التابعة لمأخذكم عليكم مراعاة التالي:

ينبغي وصل السلك الأخضر والأصفر بطرف التوصيل التابع للمأخذ المشار إليه بحرف E أو بشعار التأريض  أو الأخضر أو الأخضر والأصفر. ينبغي وصل السلك الأزرق بطرف التوصيل المشار إليه بحرف N أو الأسود. كما ينبغي وصل السلك البني بطرف التوصيل المشار إليه بحرف L أو الأحمر.

هام جدا

الأسلاك المتكون منها سلك التغذية الرئيسي هي ملونة على النحو التالي:



السلك الأخضر والأصفر: تأريض
السلك الأزرق: محايد (بارد)
السلك البني: مشحون بالكهرباء (حامي)