

1. OPĆI PODACI

Izvaditi uređaj iz kutije u kojoj je upakiran, okrenuti ga, a zatim nasloniti na stiropor. Provjeriti da stroj nije oštećen prilikom prijevoza, te čitavost kabela za alimentaciju. Ne uključivati uređaj ako je oštećen.

2. MONTIRANJE PODNOŽJA

Izvaditi podnožja i kotačiće iz ambalaže od stiropora.

Montirajte podnožje pomoću posebne vučne zatege s navojima i odgovarajuće matice za rebra u donjem dijelu radijatora samo između vanjskih elemenata kao što je prikazano na slikama 1-2-3.

3. SPAJANJE NA STRUJU

- Prije umetanja utikača u utičnicu, pažljivo provjeriti da li voltaža Vaše kućne mreže odgovara vrijednosti u Voltima označenoj na stroju, te da li su utičnica i linija za alimentaciju primjere ne snazi radijatora.
- **SPOJITI STROJ SAMO NA UTIČNICE KOJE IMAJU ODGOVARAJUĆE UZEMLJENJE.**
- Ovaj stroj odgovara direktivi 89/336/CEE.

4. RAD I UPOTREBA

Paljenje

Umetnuti utikač u utičnicu; do kraja zakrenuti u smjeru kazaljke na satu gumb termostata sve do pozicije maksimuma; upaliti radijator pomoću prekidača na način objašnjen pod točkama a) i b).

a) Modeli sa jednim prekidačem (1 snaga)

- prekidač na poziciji "I" = uključena potpuna snaga (upaljena lampica)
- prekidač na poziciji "O" = isključeno (ugašena lampica)

b) Modeli sa duplim prekidačem (3 snage)

- samo prekidač na poziciji "I" = minimalna snaga (upaljena lampica)
- samo prekidač na poziciji "II" = srednja snaga (upaljena lampica)
- oba prekidača na pozicijama "I" i "II" = maksimalna snaga (upaljene obje lampice)

PODEŠAVANJE TERMOSTATA

Kada se dobije željena temperatura u prostoriji, polako zakrenuti gumb termostata u protivnom smjeru kazaljke na satu dok se lampica ne ugasi (ili dok se ne čuje "click") i ne okretati dalje. Temperaturu određenu na taj način će termostatski automatski regulirati i održavati. Ako Vaš stroj ima dva prekidača, u manje hladnim razdobljima ili danima možete odabrati srednju i nižu snagu, dobivajući dodatnu uštedu na potrošnji.

Funkcija protiv zaledjivanja

Sa gumbom termostata na poziciji * i uključenim prekidačima, stroj održava prostoriju na temperaturi otprilike 5°C, sprečavajući zaledjivanje minimalnom potrošnjom energije.

5. ODRŽAVANJE

Prije bilo kakvog zahvata izvadite utikač iz utičnice i pričekajte da se radijator ohladi.

Električni radijator na ulje ne zahtjeva posebno održavanje. Dovoljno je uklanjati prašinu mekanom i suhom krpom; čistite ga samo kada se ohladio. Nikada ne koristiti brusne prahove ili otapala. Ako je potrebno, ukloniti naslage prljavštine služeći se usisavačem.

6. NAPOMENE

- Ne koristite radijator blizu kade, tuša, lavaboja ili bazena.
- Ne koristite radijator za sušenje veša, ne naslanjajte kabel na zagrijane elemente.
- Koristite radijator uvijek i isključivo u okomitom položaju.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti ili proizvođač ili njegov ovlašten servis, ili pak osoba sličnih kvalifikacija, kako bi se izbjegao svaki rizik.
- **Kod prvog uključivanja, pustiti aparat da radi na maksimalnoj snazi barem 2 sata. Za to vrijeme dobro provjetravati prostoriju da se ukloni miris "novoga" koji izlazi iz aparata.**
- Sasvim je normalno da se kod prvog uključivanja čuje "škripanje" iz aparata.

- Ne stavljajte aparat neposredno ispod fiksne utičnice.
- Rezervoar ovog aparata je napunjen točnom količinom ulja, te popravci koji zahtijevaju otvaranje rezervoara mogu biti izvedeni samo od strane Proizvodjača ili ovlaštenog Servisa. U slučaju kapanja ulja, potrebno je pozvati Proizvodjača ili ovlašteni Servis.
- U slučaju da se aparat odlaze u otpad, potrebno je pridržavati se odredbi koje se odnose na odlaganje i zbrinjavanje ulja.
- Ne koristite aparat u prostorijama čija je ukupna površina manja od 4 m².

Sigurnosni uređaj prekida rad radijatora u slučaju pregrijavanja. A készülék újraindítása érdekében forduljon a szervizhez.

VAŽNO: Ne prekrivati ni u kom slučaju aparat za vrijeme rada, u tom slučaju bi došlo do opasnog pregrijavanja istog.

1. SPLOŠNO

Napravo vzemite iz škatle, v katero je zapakirana, nato pa jo pristonite na stiropor! Preverimo, da se radiator ni poškodoval med prevozom in da je priključni kabel neoporečen. Ne vkjučujte na pravo, če je poškodovana!

2. NAMESTITEV NOŽIC

Iz polistirenske embalaže vzamemo nožice in kolesca.

Nožici namestimo s pomočjo odgovarjajočega navojnega sornika in pripadajočo krilno matico, le med zunanjimi elementi, na spodnjem delu radiatorja (glej slike 1-2-3).

3. ELEKTRIŠNI PRIKLJUŠEK

- Pred priključkom radiatorja na električno omrežje skrbno preverimo, da napetost ustreza na radiatorju navedeni napetosti in da sta vtičnica in napeljava primerni obremenitvi.
- RADIATOR SE PRIKLJUČI SAMO NA VTIČNICE, KI SO OPREMLJENE Z UČINKOVITO OZEMLJITVIJO.
- Naprava je v skladu s smernicami 89/336/EGS.

4. DELOVANJE IN UPORABA

Vklop

Radiator priključimo na električno vtičnico; zavrtimo gumb termostata v smeri urinega kazalca do končnega maksimalnega položaja; vključimo radiator s pomočjo stikala po navodilih v točkah a) - b).

a) Modeli z enojnim stikalom (1 stopnja moči)

- gumb v položaju "I" = vključena celotna moč (lučka gori)
- gumb v položaju "0" = radiator izključen (lučka ne gori)

b) Modeli z dvojnim stikalom (3 stopnje moči)

- en sam gumb v položaju "I" = minimalna moč (lučka gori)
- en sam gumb v položaju "II" = srednja moč (lučka gori)
- oba gumba v položaju "I" "II" = maksimalna moč (lučka gori)

Nastavitev termostata

Ko doseže temperatura v prostoru željeno vrednost, počasi zavrtimo gumb termostata v nasprotni smeri urinega kazalca do položaja, ko ugasne kontrolna lučka (ali do položaja, ko zaznamo "klik"). Tega položaja naj se ne prekorači. Tako nastavljeno temperaturo bo termostat samodejno vzdrževal konstantno.

Delovni režim proti zmrzovanju

Radiator bo vzdrževal temperaturo prostora približno 5°C če bo gumb termostata nastavljen na

- * in bodo stikala vključena. Tako bo preprečeno zmrzovanje pri minimalni porabi energije.

5. VZDRŽEVANJE

Pred vsakim posegom odklopiti radiator iz vtičnice in počakati, da se ohladi.

Električni oljni radiator ne potrebuje posebnega vzdrževanja. Zadostuje, da se z njega obriše prah z mehko, suho krpo. Radiator se čisti samo kadar je hladen. Nikoli se ne sme uporabiti za čiščenje abrazivnih praškov ali topil.

Če je potrebno, s sesalcem odstranite umazanijo!

6. OPOZORILA

- Radiatorja se ne sme uporabljati v bližini kopalnih kadi, tuša, umivalnikov ali bazenov.
- Radiatorja se ne sme uporabljati za sušenje perila. Priključnega kabla se ne sme naslanjati na vroče elemente radiatorja.
- Radiator se uporablja vedno in samo v pokončnem položaju.
- Kadar je napajalni kabel poškodovan, ga mora, v izogib vseh tveganj, zamenjati proizvajalec ali njegov pooblaščen servis, ali mora to opraviti strokovno usposobljena oseba
- Pri prvi uporabi se radiator vključi na maksimalno moč za najmanj 2 uri. V tem času se

- prostor dobro zrači, da se odstrani vonj "po novem", ki izhaja iz aparata.
- Pri prvi uporabi radiatorja slišimo šumenje v elementih. To je normalno.
 - Radiator naj ne stoji pod vtičnico.
 - Oljni radiator je napolnjen z določeno količino olja. Popravila naj zato opravi le pooblaščen servis. Če aparat ne tesni, je treba okvaro prijaviti servisu.
 - v primeru, da se aparat odda na odpad, se mora spoštovati predpise za uničevanje olja.
 - Radiatorja se ne sme uporabljati v prostorih s prostornino pod 4 m².

Varnostni mehanizem prekine delovanje termoradiatorja v primeru, da pride do nepredvidenega pregrevanja. Pre znovuvvedenie do chodu kontaktujte Servisnų slulbu.

Pozor: Aparata se med delovanjem ne sme pokrivati, ker lahko pride do nevarnih visokih temperatur v radiatorju.

1. JCYJDYB RFXTCNDF

Bpdflnt ehtlf jn jgfrjdrfnf b uj j, (hytnt> rfnj uj jghtnt d(h[e gjkbnbhjKF.

Ghjdthnt lfk ehtl(n yt ct t gjdhtlkb ghb nhfyogjhnbfytnj ve b lfk iyeh(n pf tktrnhbxtcrj pf[hfydyt t wzkjonty.

Non far funzionare l apparecchio se danneggiato.

2. VJYNBHFYT YF RHFXTNFNF

Bpdfnt rhfxtnfnf b rjktkwnf jn gjkbnbhjkdfnf jgfrjdrf.

Vjynbhfnt rhfxtnf xhtp cgtwbfkybz c(tlbyontkty ,jkn c htp,f b c(jndtnyfnf rhbxfnf ufqrf cfvj vt;le d(yiylnt tktvtnb> d lkyfnf xfn yf hflbfjnhf !rfmj t gjrfpfyj yf abuehnt 1-2-3@.

3. TKTRNBXTCRJ CD)HPDFYT

- Ghtlb lf drk/xnt otgctkf d rjynfnf> ghjdthnt dybvntkyj lfk yfght;tybtj yf tk. vht;f d l'vjf jnujdfhz yf erfpyfnf d(h[e ehtlf onjyjan b lfk tktrnhbxtcrbz rjynfnf b pf[hfydrofnf tk. kbybz cf c(hfpvthyb cghzvj ytyj,[jlbvfnf vjoyjan.

- DRK?XDFQNT HFLBFNJHF CFVJ D RJYNFRNB> CYF<LTYB C LTQCNEDEFOJ PFPTVZDFYT.

- Ehtl(n jnujdfhz yf yfhtl,bnt yf TBJ 89#336#

4. AEYRWBJYBHFYT B EGJNHT<F

Drk/xdyft

Gjcnfdnt otgctkf d tk. rjynfnf pfd(hntnt gj gjcjrj yf xfcjdybrjdrfnf ontkrf rjgxtj yf nthvjcnfnf lj ,kjrnhfyt d vfrbvfkyjnj gjkj;tybt& drk/xnt hflbfjnhf xhtp ghtdrk/xdftkz#ghtdrk/xdftkbnt gj yfxyf> jgbcfy d nixnt f@ - ,@.

a@ Vjltkb c tlbybxy ghtdrk/xdftk !1 vjoyjan@

- rjgxt d gjkj;tybt \$!\$= vfrbvfkyf drk/xyf vjoyjan !rjynhkyfnf kfvf cdtb@

- rjgxt d gjkj;tybt \$O\$=bprk/xyj !rjynhkyfnf kfvf yf cdtb@

b) Vjltkb c ldjty ghtdrk/xdftk !nhb vjoyjan@

- cfvj tlyj rjgxt d gjkj;tybt \$!\$= vbybvkyf vjoyjan !rjynhkyfnf kfvf cdtb@

- cfvj tlyj rjgxt d gjkj;tybt \$!\$= dhtlyf vjoyjan !rjynhkyfnf kfvf cdtb@

- b ldtnt rjgxt d gjkj;tybt "I" "II\$=vfrbvfkyf vjoyjan !rjynhkybnt kfvb cdtzn@

Htuekbhjdfrf yf nthvjcnfnf

Ghb gjcnbfytnj yf ;tkfyfnf ntvgthfnf d gjvtotybtj> pfd(hntnt ,fdyj rjgxtj yf nthvjcnfnf d gjcjrj> j,hfnyf yf xfcjdybrjdrfnf ontkrf cfvj lj bprk/xdytnj yf cdtbkbyfnf rjynhkyf kfvf b yt gjdxt ! bkb lj gjkj;tybtj> jn,tkzpfyj jn \$vtnfbxtcrj onfrdyt\$. Abrcbhfynf gj njpb yfxy ntvgthfnf ot ct htuekbh fchjvfnbxtcrb b ot ct gjll(h;f gjcnjzyf jn nthvjcnfnf.

Aeynwbybhfyt yf vt[fybpvf ghjnbd pfvh(pdfyt

C rjgxtj yf nthvjcnfnf d gjkj;tybt * b ghb yfbcynb ghtdrk/xdftkb> ehtl(n ot gjll(h;f d gjv-totybtj onfyf ntvgthfnf jrjkj 5°C> ghtljndhfnzdfqrb pfvh(pdfytnj> ghb vbybvky hfp[jl yf tktrnhbxtcrj.

5. GJLL)H:FYT D BPGHFDYJCN

Ghtlb rjtnj b lf t ltqndot gj ehtlf> bprk/xdftnt otgctkf jn rjynfnf b bpxfrdfnt ehtlf lf ct j[kflb.

Pf tktrnhbxtcrbz hflbfjnhf c ujhbdyj vfcj yf ct bpbdrf jcy,tyj gjll(h;fyt d bpghfdyjan. Ljanfn(xyj t lf gjxbndfnt ghf[f c vtrf b ce[f r(hgf& gjxbndfnt cfvj rjufnj ehtl(n t onlty. Yt egjnh,zdfnt ybrjuf f,hfpdyb ghf[jdt pf gjxbndfnt bkb hfpndjhntkb.

Frj t ye;yj> gjxbntnt tdynefkyj pfv(hctylnt xfnb c gjvjcnf yf ghf[jcoverfxrf.

6. GHTLEGHT:LTYBZ

- Yt egjnh,zdfnt hflbfjnhf ,kbpj lj dfyb pf r(gfy> lei>dt> evbdfkywb bkb ,fctqyb.

- Yt bpgjkpedfnt hflbfjnhf pf ceitytnj yf ,tkmj> yt jgghfnt iyehf d(h[e pfnjgkybnt tktvtnb.

- Egjnh,zdfnt hflbfjnhf htldjy b tlbyndtyj d(d dthnbfkyj gjkj;tybt.

- Frj pf[hfydfobzn c tktrnhbxtcrj rf,tk t gjdhtlty> nhz,df lf ct pfvtyb tlbyndtyj jn ghjbdjlbntkz bkb jn Cthdbpf pf Nt[ybxtcrf Gjvjo yf abhvnf> yj d(d dcbxb ckefb cfvj jn kwt c gjlj,yf rdfkabrwbz> pf lf ct bp,tuyt dczrfr(d hbor.

- Ghb g(hdjyxfkyjnj drk/xdyft> jcnfdnt ehtlf lf aeynwbybhf ghb vfrbvfkyfnf vjoyjan d ghjl(k;tybt gjyt yf 2 xcf. Ghtp njdf dhtvt ghjdthnt lj,ht gjvtotybtj> pf lf ct ghtvfyt

vahbpvfnf yf \$yjdj\$ bpk(xdfyf jn ehtlf.

- C(dctv tantandtyj t> ghb g(hdjyfxfkyjnj drk/xdfyt ehtl(n lf \$cr(hwf\$.
- Ehtl(n yt nhz,df lf ct hfpgjkfuf ytgjchtlandtyj gjl ytgjld;ty tk. rjynfm.
- Htpthdjfh(n yf ehtlf t pfg(kyty c njxyj jghtlttktyj rjkbxtendj ujhbdy vfcckj b frj pf htvjynbhfytnj t ytj,[jlbvj ehtlf lf ct jndjhb> gjghfdrnf nhz,df lf ct bpd(hidf tlyandtyj jn Ghjbpdjlbntkz bkb jn Cthdbpf pf Nt[ybxtcrf Gjvjo yf abhvfnnf. Ghb bpnbxfty yf ujhbdyjn vfcckj nhz,df lf ct cd(h;tnt c Ghjbpdjlbntkz bkb c(c Cthdbpf pf Nt[ybxtcrf Gjvjo yf abhvfnnf.
- Ghb bp[d(hkzytnj yf ehtlf> cktldfnt erfpfyznf jnyjcyj c(,bhfytnj yf vfcckjn jngfl(r.
- Yt egjnh, zdfnt ehtlf d gjvtotybz> xbnj jcydyf gkjo pftvf gj-vfkrj jn 4 rd. v².

Vt[fybp(v pf j,tpjgfczdfyt ghtr(odf aeywbjybhfytnj yf nthvjhflbfnjhf ghb ckexfayj ghtyfuhzdfyt. Pf lf uj d(pnfjydbnt> j,(hytnt ct r(v Cthdbpf pf Nt[ybxtcrf Gjvjo.

DF:YJ% Yt gjrhdbfnt d ybrfr(d ckexfq ehtlf ghb aeywbjybhfytnj ve> gjyt;t njdf vj;t lf ghtlbpdbrf jgfcyj gjdbifdfyt yf ntvgtfhnefnf ve.

1. GENERALITĂȚI

Scoateți aparatul din cutia în care a fost ambalat și răsturnați-l, după care sprijiniți-l pe polistiren. Se controlează ca aparatul să nu fi suferit daune pe parcursul transportului, și integritatea cablului de alimentare.

Nu puneți în funcțiune aparatul în cazul în care este stricat.

2. MONTAREA PICIORUȘELOR

Se scot piciorușele și roțile din ambalajul de polistiren.

Montați piciorușele prin intermediul urechii cu filet și a respectivei piulițe tip fluture din partea dreaptă a radiatorului, doar între elementii externi, așa cum este ilustrat în figurile 1-2-3.

3. LEGĂTURA LA CURENT

- Înainte de a introduce ștecherul în priză se verifică cu multă atenție ca voltajul rețelei domestice să corespundă valorii în V (Volți) indicate pe aparat și ca priza de curent și linia de alimentare să aibă sarcina cerută.
- A SE CONECTĂ RADIATORUL DOAR LA PRIZE DOTATE DE ÎMPĂMÂNTARE EFICIENTĂ.
- Acest aparat este conform cu directiva 89/336/CEE.

4. FUNCȚIONARE ȘI MOD DE UTILIZARE

Aprindere

Se introduce ștecherul în priză; se rotește manivela termostatlui în sens orar până la oprirea acesteia în poziția maximă; se aprinde radiatorul cu ajutorul unuiu sau mai multor întrerupătoare conform modalităților indicate la punctele a) - b).

a) Modele cu un singur întrerupător (o putere)

- buton în poziția "I" = putere totală (bec de semnalizare aprins)
- buton în poziția "O" = închis (bec de semnalizare stins)

b) Modele cu întrerupător dublu (3 puteri)

- doar un buton în poziția "I" = putere minimă (bec de semnalizare aprins)
- doar un buton în poziția "II" = putere intermediară (bec de semnalizare aprins)
- ambele butoane în pozițiile "I" și "II" = putere maximă (bec de semnalizare aprins)

Reglarea termostatlui

Când ambianța a atins temperatura dorită, se rotește lent manivela termostatlui în sens antiorar până când se produce stingerea becului de semnalizare (sau până la poziția semnalată de un "click") și nu mai mult. Temperatura astfel fixată va fi reglată în mod automat și menținută constantă de către termostat.

Funcțiune antiger

Cu manivela termostatlui în poziția * și întrerupătoarele deschise, aparatul menține ambientul la o temperatură de circa 5°C împiedicând congelarea, realizând un consum minim de energie electrică.

- Se rotește manivela timer-ului în sens orar, astfel încât indicatorul să corespundă cu numărul corespunzător orei stabilite. Aparatul va începe să încălzească după trecerea timpului stabilit.

5. ÎNTREȚINERE

Înainte de orice intervenție, scoateți fișa din priza de rețea și așteptați ca radiatorul să se răcească. Radiatorul electric pe ulei nu necesită o întreținere specială. Este suficient să se ștergă de praf cu o cârpă moale și uscată; a se curăța doar când este rece. A nu se utiliza niciodată pulberi abrazive sau solvenți. Dacă este necesar, îndepărtați eventualele concentrări de murdărie cu ajutorul unui aspirator.

6. AVERTISMENTE

- A nu se utiliza radiatorul în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau piscinelor.
- A nu se utiliza radiatorul pentru uscarea rufelor, a nu se sprijini cablul de legătură la priză pe elementii calzi.
- A se folosi radiatorul mereu și doar în poziție verticală.
- Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant sau de către serviciul de asistență tehnică sau, în orice caz, de o persoană cu calificare similară, astfel încât să se prevină orice risc.
- **La prima pornire, a se lăsa aparatul în funcțiune cu puterea maximă cel puțin 2 ore. Pe**

parcursul acestei operații a se aerisi bine camera pentru a elimina mirosul "de nou" care emană din aparat.

- Este cu totul normal ca aparatul să emită niște "scârțâituri" la prima pornire.
- A se evita așezarea aparatului direct sub o priză de curent fixă.
- Recipientul acestui aparat este umplut cu o cantitate exactă de ulei iar reparațiile care necesită deschiderea acestuia trebuie să fie efectuate doar de Fabricant sau de Serviciul acestuia de Asistență.
- În caz de aruncare a aparatului, este necesar să se respecte dispozițiile cu privire la scurgerea uleiului.
- A nu se utiliza acest aparat în camere în care aerul de bază este inferior a 4 m².

Un **dispozitiv de siguranță** întrerupe funcționarea termoradiatorului în cazul supraîncălzirii accidentale. Pentru repunerea în funcționare, contactați centrul de asistență.

IMPORTANT: A nu se acoperi în nici un caz aparatul pe parcursul funcționării deoarece acest fapt ar produce o creștere periculoasă a temperaturii acestuia.

1. ÚDAJE

Vybrať prístroj z obalu, prevrátiť ho hore nohami a položiť na polystyrén. Skontrolujte, či prístroj nebol počas dopravy porušený a či je napájací kábel v poriadku. V prípade poškodenia prístroja neuvádzať ho do prevádzky.

2. MONTÁŽ NOŽÍČIEK

Vyberte nožičky a kolieska z polyesterového obalu.

Namontovať nožičky za pomoci príslušnej skrutky a krídlatej matice k spodnej časti radiátora iba medzi vonkajšími časťami, ako je to znázornené na obr. 1-2-3.

3. ELEKTRICKÉ NAPOJENIE

- Prv než zasuniete zásuvku do elektrickej zástrčky ubezpečte sa, aby sa voltáž Vašej elektrickej domácej siete zhodovala s hodnotou V uvedenou na prístroji a aby elektrická zástrčka a napájacia linka boli určené na požadované zaťaženie.
- RADIÁTOR NAPÁJAJTE IBA NA ZÁSTRČKY, KTORÉ MAJÚ DOSTATOČNÉ UZEMNENIE.
- Tento prístroj je v zhode s normou 89/336/CEE.

4. CHOD A POUŽITIE

Zapnutie

Zasuňte zásuvku do elektrickej zástrčky; točte rukoväťou termostatu v smere hodinových ručičiek až do úplného zastavenia; zapnite radiátor pomocou vypínača/vypínačov tak ako je to uvedené v bodoch a) - b)

a) Modely s jedným vypínačom (1 výkon)

- tlačidlo v pozícii "I" = zapnutý celkový výkon (žiarovka svieti)
- tlačidlo v pozícii "0" = vypnutý (žiarovka nesvieti)

b) Modely s dvojitým vypínačom (3 výkony)

- jedno tlačidlo v pozícii "I" = minimálny výkon (žiarovka svieti)
- jedno tlačidlo v pozícii "II" = stredný výkon (žiarovka svieti)
- obidve tlačidlá v pozícii "I" "II" = maximálny výkon (žiarovky svietia)

Nastavenie termostatu

Keď okolie dosiahne žiadúcu teplotu, pomaly točte rukoväťou termostatu v opačnom smere hodinových ručičiek až kým žiarovka nezhasne (alebo do pozície označenej "click") a nie ďalej. Takto určená teplota bude automaticky nastavená a termostatom konštantne udržaná.

Mrazuvzdorná funkcia

S rukoväťou termostatu v pozícii * a so stlačenými vypínačmi, prístroj udržiava teplotu okolia okolo 5°C zabrániac tak s minimálnou stratou energie mrazeniu.

5. ÚDRŽBA

Pred akýmkoľvek zásahom vždy odpojiť zástrčku z elektrickej siete a počkať, kým radiátor vychladne.

Elektrický radiátor na olej nevyžaduje zvláštnu údržbu. Stačí poutierať prach s mäkkou a suchou handrou; čistite ho iba v chladnom stave.

6. UPOZORNENIA

- Nepoužívajte radiátor v tesnej blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo bazénov.
- Nepoužívajte radiátor na sušenie prádla, nekladte elektrickú šnúru na teplé miesta.
- Používajte radiátor iba vo vodorovnej polohe.
- Ak je elektrická šnúra poškodená, musí byť vymenená Výrobcom alebo jeho Servisom asistenčnej služby, alebo v každom prípade odborne školeným personálom, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Pri prvom štarte nechajte bežať prístroj na maximálny výkon aspoň 2 hodiny. Počas tejto operácie miestnosť dobre vetrajte, aby sa odstránil pach "nového", ktorý z prístroja vychádza.

- Je úplne normálne, že prístroj pri prvom štarte bude vydávať "praskajúce" zvuky.
- Prístroj nesmie byť umiestnený tesne pod elektrickou zástrčkou.
- Nádrž tohto prístroja obsahuje presné množstvo oleja a opravy, ktoré vyžadujú otvorenie prístroja musia byť prevedené Výrobcom alebo jeho Servisom. V prípade straty oleja je potrebné sa skontaktovať s Výrobcom alebo jeho Servisom.
- V prípade vyhodenia prístroja do šrotu je nutné dodržať predpisy o spôsobe vyhodenia oleja.
- Nepoužívajte tento prístroj v miestnosti menšej ako 4 m².

Bezpečnostné zariadenie preruší chod radiátora v prípade nežiadúceho prehriatia. Pre znovuuvedenie do chodu kontaktujte Servisnú službu.

DÔLEŽITÉ: V žiadnom prípade neprikrývajte prístroj počas chodu, lebo týmto by sa nebezpečne zvýšila jeho teplota.