

• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (أيضاً الأطفال) من ذوي القدرات المحدودة سواءً نفسياً أو جسدياً أو حسياً، والذين ليس لديهم الخبرة والدراسة الكافية، إلا إذا قام بمرافقته وإرشاده شخص ممنوع عن سلامتهم. راقب الأطفال للتتأكد من عدم عنفهم بالجهاز.

- حرك الجهاز باستخدام المقابض الخاصة بذلك "ا".
• تستخدم أبداً مقبض السلة للقيام بهذا العمل). تأكيد من أن الزيت يارد بدرجة كافية. التنظر حوالي ساعتين.
 - إذا كان جهازك مزود ببابور تصريف الزيت، تأكيد أنه مغلق دائماً وموضع في مكانه أثناء التشغيل.
 - من الطبيعي أن يصدر عن الجهاز رائحة الأجهزة الجديدة إثناء أول تشغيل له. قم بتهوية الغرفة.
 - لا ترك سلك الكهرباء يتلقي من حافة السطح الذي تضع عليه المقلة، حيث يمكن للأطفال الإمساك به بسهولة أو بسبب عرقلة المستخدم.
 - انتبه للبخار الساخن ولقطارات الزيت التي قد تتدفق عند فتح الغطاء.
 - منوع استخدام زيوت الإنتاج اليدوي أو التي تحتوي على نسبة حموضة عالية.
 - لا يجب تشغيل الجهاز بواسطة مؤقت خارجي أو مع نظام منفصل للتحكم عن بعد.
 - هذا الجهاز مطابق لالنهاية الأوروبية رقم 2004/108/CE الخاصة بالتزارع الكهرو-مغناطيسي وللغاية الأوروبية رقم 1935/2004 الصادرة في 27/10/2004 والخاصة بالخامات المخصصة للتلامس مع المواد الغذائية.
 - هذا الجهاز مصنوع فقط للاستعمال المنزلي. لا يمكن استعماله في أماكن مخصصة للطهي لموظفي المكاتب وال محلات وفي أماكن عمل أخرى، والمزارع السياحية، الفنادق و مراكز الضيافة الأخرى ومؤجري غرف النوم.

F26237 مع المزودة للسحب القابلة لـ التحكم فقط لـ لوحة التحكم استخدم

الاستخدامات المشورة

قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي تأكد دائمًا من وجود زيت الاتraction

نوع زيت الزيتون: يحتوي على زيت الزيتون بنسبة 100٪، مما يضمن جودة عالية ونكهة طبيعية.

القصوى: يجب أن يتراوح المستوى بين العلمتين الدنيا

لا تستخدم أبداً المقالة إذا كان مستوى الزيت أقل من علامة الحد الأدنى "min" ، حيث قد يسبب ذلك تلف تشغيل نظام التحكم الحراري، وتغييره يجب التوجه إلى مركز خدمتنا العائد.

يمكّك الحصول على أفضل النتائج عند استخدام نوع جيد من
الزّيورت كزيت الفول السوداني. إذا استخدمت شرائح الزبد
الصلب، يجب تقطيعها إلى قطع صغيرة بحيث لا تسخن المقالة
على الجاف في الدّلّاق الأولى. يجب ضبط درجة الحرارة
على 150 درجة مئوية حتى الذوبان الكامل للزبد. بعد ذلك
يمكّك نفس هـ

اقرأ دليل الإرشادات بعناية قبل تركيب واستخدام الجهاز. هكذا فقط تستطيع الحصول على أفضل نتائج وأعلى درجة أمان أثناء الاستخدام.

وصف الجهاز

(انظر التصميم على الغلاف)
A الغطاء

- B. نافذة زجاجية صغيرة (في بعض الموديلات)
 - C. الفائز
 - D. إناء قابل للإخراج
 - E. زر الفتح
 - F. عداد الدقائق
 - G. زر عداد الدقائق
 - H. شاشة عداد الدقائق (في بعض الموديلات)
 - I. لوحة التحكم
 - J.مؤشر الترمومترات
 - M.مؤشر ضوئي
 - N.تجويف تخزين السلاك
 - O.مؤشر الموضع
 - P.مؤشر المقبض
 - Q.مقبض السلة
 - R.السلة
 - S.خطاء الفائز
 - T.مشبك خطاء الفائز

توصيات هامة

- قبل استخدام الجهاز تأكد أن شدة التيار مطابقة للقيمة الموضحة على لوحة بيانات الجهاز.
 - وصل الجهاز فقط بمأخذ تيار له قدرة لا تقل عن 10 أمبير وموصولة بطرف أرضي. (في حالة عدم التوافق بين مأخذ التيار وقبس الجهاز، يجب استبدال القبس بأخر من نوع مناسب، بواسطة شخص مؤهل ومحترف).
 - لا تضع الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة.
 - إذا حدث ثالف بسلك الكهرباء، يجب أن تقوم الشركة المصنعة أو مركز الخدمة الفنية التابع لها باستبداله لتجنب وقوع أي خطر.
 - الجهاز أثناء عمله يكون ساخناً.
 - لا تترك الجهاز في متناول أيدي الأطفال.
 - لا تنقل المقالة عندما يكون الزيت ساخناً، حيث قد يتسبب ذلك في حروق الخطيرة.
 - يجب تشغيل المقالة فقط بعد منتها بالزيت أو السمن، وإذا تم تسخينها على القارع، سوف يعمل منظم الأمان الحراري بها ويوفر تشغيلها. إذا حدث ذلك، لإعادة الجهاز للعمل يجب التوجه به لمراكز مساندة معتمدة تابع لها.
 - إذا كانت المقالة تفقد الزيت، توجه لمراكز الخدمة الفنية أو للشخص المختص المعتمد لدى الشركة.
 - قبل استخدام المقالة للمرة الأولى، اغسل بعناية الإناء والسلة والغطاء (بعد فك الغطاء) بالماء الساخن مع

منظف أطباق سائل. وبعد الانتهاء اشطفها كلها بالماء جيداً وتأكد من إزالة أي بقايا للماء قد تجمعت داخل قاع الإناء وداخل أنابيب تصريف الزيت. وذلك لتجنب خروج رذاذ الزيت الساخن الخطير أثناء التشغيل.

إذا تحقق من اكتمال الطهي، أطفئ الجهاز عن طريق ضبط مؤشر الترمومترات "L" على الوضع "0" حتى تسمع صوت المفتاح الداخلي.
اترك السلة بداخل المقلة في الوضع العلوي (الشكل) لبرهه من الزمن حتى يفطر الزيت الزائد منها.

تصفيه الزيت أو السمن

ينصح بتصفيه الزيت أو السمن بعد كل استخدام لأن فتات الأغذية وخاصة عندما تكون مكسوة بالدقيق أو بالخبر المطحون (البسماط)، عند بقائها في السائل، تكون لديها قابلية للاحتراق، ومن ثم تسبب التغيير السريع للزيت أو السمن.
تأكد أن الزيت بارد بصورة كافية (انتظر حوالي ساعتين)، في حالة استخدام السمن، احرص لا تتركه يبرد أكثر من اللازم وإلا سوف يتجمد.

- فتح غطاء المقلة (شكل 11) وفك وحدة التحكم "I" كما هو موضح بالشكل ... ثم فك الإناء القابل للإخراج "D" عن طريق الإمساك به من المقابض \$\$\$ (شكل 7).

- قم بازالة أي بقايا في الإناء باستخدام أسفنجه أو ورق ماص.

- أعد تركيب الإناء القابل للإخراج "D" في مكانه مع الحرص على جعل إشارة الموضع المحفورة على الإناء تتطابق مع الإشارة الموجودة على جسم الجهاز.

- أعد وضع وحدة التحكم "I" بادخالها في مكانها (الشكل)
5. أعد وضع السلة في الوضع العلوي ثم ركب في قاعها الفلتر المرافق (الشكل). يمكنك الحصول على الفلتر بسهولة سواءً من البائع أو من مركز خدمتنا المعتمد.

- صب من جديد الزيت أو السمن في المقلة ببطء شديد حتى لا يفيض من الفلتر (الشكل)

تبيه: يمكن الاحتفاظ بالزيت المصفي بهذه الطريقة داخل المقلة. ومع ذلك إذا كان سيمر وقت طويل بين مرّة استخدام وأخرى، ينصح بحفظ الزيت في وعاء مغلق حتى تتجنب تلفه. يفضل دائمًا حفظ الزيت المستخدم لفلي السمك منفصلًا عن ذلك المستخدم لفلي الأطعمة الأخرى.

استبدال الفلتر المضاد للروائح

مع مرور الوقت يفقد الفلتر المضاد للروائح الموجود بداخل الغطاء فاعليته. لاستبداله، افتح غطاء الفلتر "S" البلاستيكي (الشكل) بالضغط على ملقط التثبيت "T" في اتجاه السهم رقم 1، ثم ارفعه في اتجاه السهم رقم 2، وقم بتغييره.

- ضع الطعام المراد قليه في السلة، دون ملتها بصورة زائدة (بحد أقصى 1 كجم من الطاطاطس الطازجة). للحصول على قلي أكثر تجاساً، ينصح بوضع الأطعمة بتركيز أعلى على حواف السلة وتقليها في الوسط.
- اضبط مؤشر الترمومترات "L" على درجة الحرارة المطلوبة (شكل 4). عند الوصول لدرجة الحرارة التي تم ضبطها، ينطفئ المؤشر الصوتي "M".
- بمجرد انطفاء المؤشر، اغمر السلة ببطء في الزيت، واخفض المقابض بعد أن ترجع المؤشر "P" الخاص به إلى الخلف، ثمأغلق الغطاء.
- من الطبيعي بعد إجراء هذه العملية مباشرةً خروج كمية ملحوظة من البخار الساخن جداً من غطاء الفنر.
- في بداية الطهي، فوراً بعد غمر الغذاء في الزيت، يعطي الجدار الداخلي للنافدة الصغيرة "B" ("إذا وجدت") بالبخار، الذي يزول تدريجياً.
- من الطبيعي أثناء التشغيل تكون قطرات متكتفة من الماء بالقرب من مقابض السلة.

في الموديلات المزودة بعداد دقائق الكتروني

- اضبط زمن الطهي بالضغط على الزر "G" فتعرض الشاشة عدد الدقائق التي تم ضبطها.
 - بعد ذلك تبدأ الأرقام في الوميض فوراً، مما يعني أن زمن الطهي قد بدأ.
 - في حالة حدوث خطأ، يمكنك ضبط زمن الطهي الجديد بالضغط على الزر مع الاستمرار لمدة ثانية. تعود الشاشة للصفر، عندئذٍ تكرر العملية بدءاً من النقطة 1.
 - يوضح عداد الدقائق انتهاء زمن الطهي بإصدار مجموعتين متتاليتين من الصفير يفصل بينهما 20 ثانية من التوقف. لإطفاء التبيه الصوتي يكفي ضغط زر عداد الدقائق "G".
- تبيه:** لا يقوم عداد الدقائق بإطفاء الجهاز.

استبدال بطارية عداد الدقائق

(الشكل)

لتغيير البطارية توجه لمركز الصيانة المعتمد الأقرب إليك.

انتهاء الطهي

عند انتهاء زمن الطهي ارفع السلة وتأكد إذا كان الطعام قد وصل لدرجة اللون المطلوبة. في الموديلات المزودة بنافدة مراقبة صغيرة يمكنك فحص درجة الطهي من خلالها، دون الحاجة لفتح الغطاء.

فترة استخدام الزيت أو السمن
 يجب ألا يقل مستوى الزيت أو السمن عن الحد الأدنى أبداً. من حين لآخر يلزم تجديده بالكامل. تعدد فترات استخدام الزيت أو السمن على نوع الأطعمة التي تقليها، فعل سبيل المثال الأطعمة المكسوّة بالدقيق تلوث الزيت أكثر من الفلي البسيط.
 كأي مقلة أخرى، إذا تم تخزين الزيت عدة مرات يفسد، لذلك، حتى إذا تم تصفيته الزيت بعد استخدامه بطريقة صحيحة، ينصح باستبداله كلّياً بانتظام.

لقى الأطعمة بالطريقة المثلثي

- يجب إتباع درجات الحرارة التي يُنصح بها لكل وصفة. إذا كانت درجة حرارة الزيت منخفضة فإن الأطعمة المقليّة ستمتص الزيت، وإذا كانت درجة حرارته أعلى من اللازم ستكون قشرة خارجية للأطعمة وتظل نيئة من الداخل.
- إذا كنت تقلي كمية محدودة من الطعام يجب أن تكون حرارة الزيت مضبوطة على درجة أقل من تلك التي يُنصح بها لتجنب الفوران الشديد له.
- يجب غمر الأطعمة التي سيتم قليها في الزيت فقط عندما يصل إلى درجة الحرارة الصحيحة، أي عندما ينطفئ المؤشر الضوئي.
- لا تملأ السلة أكثر من اللازم، فقد يسبب ذلك انخفاض مفاجئ في درجة حرارة الزيت وبالتالي تحصل على قلي دهنٍ وغير متجانس.
- تأكّد أن الأغذية مقطعة لقطع رفيعة وذات سماكة متقاربة، حيث أن الأغذية السميكة أكثر من اللازم لا يتم طهيها من الداخل بطريقة صحيحة، بالرغم من شكلها الخارجي الجميل، أما الأغذية ذات السماكة المتقاربة تصل في نفس الوقت لنسبة الطهي المثلثي.
- جفف المواد الغذائية بعناية قبل غمرها في الزيت أو السمن لتجنب خروج الرذاذ.

بالإضافة لذلك، فإن المواد الغذائية المبللة تصبح رخوة بعد الطهي (وخاصة البطاطس). ينصح بتغطية الأغذية العنية بالماء (كالأسماك ولللحوم والخضروات) بالدقيق أو الخبز المطحون، مع الحرص على إزالة الدقيق أو الخبز المطحون الزائد قبل غمرها في الزيت.

قبل البدء في عمليات النظافة أفضل دائمًا قلبِنِ الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي.
 لا تغمر أبداً المقللة في الماء ولا تضعها أسفل الماء الجاري، حيث أنه إذا حدث تسرب للماء قد يسبب الصعق الكهربائي.

تأكد أن الزيت بارد بدرجة كافية (انتظر حوالي ساعتين).
 أفرغ الزيت أو السمن كما هو موضع سبقاً في فقرة "تصفية الزيت أو السمن".

افتح الغطاء كما هو موضع في شكل 11.

لا تغمر الغطاء في الماء قبل فك الفائز منه.
 لتنظيف الإناء "F" اتبع الخطوات التالية:

- فك وحدة التحكم "I" وعدد الدفائق "F" كما هو موضع في شكل (\$\$). فك الإناء القابل للإخراج "D" عن طريق إمساكه من المقابض \$\$ (شكل \$\$) ثم اغسله في غسالة الأطباق أو يدوياً بالماء الدافئ ومنظف سائل خاص بالأطباق.
- اشطّه ووجهه بعراية. إذا تم غسل الإناء في غسالة الأطباق، ضعه بحيث لا تخدش الطبقة المقاومة للالتصاق.
- لا تغمر أبداً المقللة عن طريق بمالتها أو قبّتها (شكل 14).
- ينصح بتنظيف السلة بانتظام مع الحرص على إزالة جميع البقايا التي قد تتواجد بها.

الإناء المقاوم للالتصاق والقابل للإخراج

لتنظيف الإناء لا تستخدم أية أدوات أو منظفات كاشطة، ولكن فقط قطعة قماش ناعمة مع منظف حيادي.

الزمن بالدقائق	درجة الحرارة المنوية	أقصى كمية بالجرام	المادة الغذائية
9 - 7	190	500	بطاطس مقليّة الأسمك
18 - 16	190	1000	
10 - 9	160	500	
10 - 9	160	500	
10 - 7	160	600	
10 - 8	170	600 - 500	
10 - 8	160	500	
7 - 6	160	600 - 500	
6 - 5	170	250	اللحم
7 - 6	170	300	
9 - 7	160	400	
12 - 10	150	250	الخضروات
9 - 8	160	400	
10 - 9	150	400	
12 - 11	170	300	
10 - 8	170	200	

يجب الأخذ في الاعتبار أن الأزمنة ودرجات حرارة الطهي الموضحة كلها تقريبية، ويجب ضبطها تبعاً لكمية الطعام المراد طهيه وتبعاً للذوق الشخصي.

قلي الأطعمة المجمدة

- غالباً ما تكون الأطعمة المجمدة مقطعة بالعديد من بذورات الثوم التي يلزم إزالتها قبل الطهي بتحريك وهز السلة. اغمر السلة في زيت القلي بيته لتجنب فرمان الزيت نفسه.
- درجة حرارة الأطعمة المجمدة منخفضة جداً، وبالتالي تسبب انخفاض ملحوظ ولا ينفر منه في درجة حرارة الزيت أو السمن. للحصول على نتيجة جيدة، ينصح بعدم تجاوز الكمية التي يتضمن بها في الجدول التالي.
- جميع أزمنة الطهي الموضحة تقريبية ويجب تعديليها تبعاً لدرجة الحرارة الأولية للأغذية المراد قليها وأيضاً تبعاً لدرجة الحرارة التي يفررها منتج الأغذية المجمدة.

الزمن بالدقائق	درجة الحرارة المنوية	أقصى كمية بالجرام	المادة الغذائية
4 - 3	190	(*) 350	بطاطس مقليّة الأسمك
2 - 1			
7 - 6	190	800	كروكيت البطاطس الأسمك
2 - 1			
8 - 7	190	500	قطع طولية من سمك القد الأسمك
6 - 4	190	300	
6 - 4	190		
8 - 6	180	200	شرائح دجاج (3 قطع) اللحم

(*) هذه هي الكميات التي يتضمن بها للحصول على أفضل قلي، ومن الطبيعي أنه يمكن قلي كمية أكبر من البطاطس المجمدة مع الأخذ في الاعتبار أنها في هذه الحالة سوف تكون مشبعة بالدهون بشكل أكبر بسبب الانخفاض المفاجئ في درجة حرارة الزيت عند غمرها فيه.

الحل	السبب	الخطأ
استبدال الفلتر	الفلتر المضاد للروائح مشبع	ابعاد رواحة كريهة
قم بتغيير الزيت أو السمن	الزيت مستهلك	
استخدم نوع جيد من الزيوت مثل زيت الفول السوداني	سائل القلي غير مناسب	
قم بتغيير الزيت أو السمن	الزيت مستهلك ويسبب رغوة كبيرة	الزيت يفيض
جفف المواد الغذائية جيداً	لم يتم تجفيف الأطعمة بشكل كافٍ قبل غمرها في الزيت الساخن.	
اغمر السلة ببطء	تم غمر السلة بسرعة كبيرة	
قلل كمية الزيت داخل الإناء	مستوى الزيت في المقلة يتجاوز الحد الأقصى	
توجه لمركز الخدمة الفنية (يجب استبدال منظم الأمان).	تم تشغيل المقلة قبل ذلك بدون وجود زيت في الإناء، فتساهم ذلك في تلف منظم الأمان الحراري.	الزيت لا يسخن

تحذيرات تتعلق بالتخلص الصحيح من الجهاز طبقاً للتوجيهات الأوروبية رقم EC/2002/96 والمرسوم الحكومي رقم 151 المحرر بتاريخ 25 يوليو 2005.

عند انتهاء حياة الجهاز، لا يجب التخلص منه مع النفايات الحضرية. يمكن تسليمه إلى المراكز المخصصة بجمع النفايات على انفصال المؤمنة لدى السلطات البلدية أو إلى مراكز البيع التي تومن هذه الخدمة. يسمح التخلص من الجهاز المنزلي الكهربائي على انفصال بتجنب العوارض السلبية على البيئة وعلى الصحة التي تنتج من عملية التخلص الغير ملائم، كما ويسمح أيضاً باستعادة تدوير المواد الخامات المصنوع منها بهدف توفير الطاقة والخامات. تحديد الإزامية التخلص على انفصال من الأجهزة المنزلية الكهربائية، توجد على الجهاز علامة حاوية النفايات مشطبة بـ X. يخضع المستخدم الذي يتخلص من المنتج بصورة غير شرعية للعقوبات الإدارية المحددة وطبقاً للقوانين السارية.

