



De'Longhi Appliances
via Seitz, 47
31100 Treviso Italia


AR

ماكينة قهوة ESAM6700



تعليمات الاستعمال




A


























B









C









16	إعداد مشروبات مع حليب
16	ملئ وشبك وعاء الحليب
16	إعداد قهوة مع حليب
17	إعداد الكبوتشينو
17	إعداد حليب مع قهوة
17	إعداد الحليب
17	تنظيف وعاء الحليب بعد كل استعمال
18	برمجة كمية القهوة و الحليب في الكأس
18	إعداد الماء الساخن
18	الإعداد
18	تعديل الكمية
19	لتنظيف
19	تنظيف الماكينة
19	تنظيف الوعاء من حثالة القهوة
19	تنظيف حوض تجميع القطرات وحوض تجميع المكثفات
19	تنظيف داخل الماكينة
19	تنظيف خزان الماء
20	تنظيف فوهات توزيع القهوة
20	تنظيف المحقان من أجل إدخال الهوة المطحونة مسبقا
20	تنظيف الناقع
20	تنظيف وعاء الحليب
21	إزالة الترسبات الكلسية
21	برمجة عسر الماء
22	قياس عسر الماء
22	ضبط عسر الماء
22	معلومات فنية
22	التخلص من الجهاز بعد انتهاء عمره
23	الرسائل التي تظهر على الشاشة الصغيرة
24	حل المشاكل

8	مقدمة
8	الرموز المستعملة في هذه التعليمات
8	حروف ما بين قوسين
8	المشاكل وحلولها
8	الأمان
8	تنبيهات رئيسية للأمان
8	استعمال الجهاز بشكل مطابق للغرض الذي
9	صنع من أجله
9	تعليمات الاستعمال
9	المواصفات
9	مواصفات الجهاز
9	مواصفات وعاء الحليب
9	مواصفات لوحة التحكم (touch screen)
10	عمليات أولية
10	مراقبة النقل
10	تركيب الجهاز
10	توصيل الجهاز
10	تشغيل الجهاز لأول مرة
11	تشغيل الجهاز
11	إطفاء الجهاز
11	ضبط القائمة
11	إزالة الترسبات الكلسية
11	ضبط اللغة
12	توفير الطاقة
12	تسخين الفناجين
12	ضبط الساعة
12	الإشعال الذاتي
13	الإطفاء الذاتي (Stand by)
13	درجة حرارة القهوة
13	إنذار سمعي
13	وظيفة إحصائية
13	قيم المصنع (reset)
14	إعداد القهوة
14	اختيار طعم القهوة
14	اختيار كمية القهوة في الفنجان
14	تخصيص كمية my coffee (قهوتي) الإكسبريس
14	برمجة كمية my coffee long (قهوتي الطويلة)
14	تعديل طاحونة القهوة
15	نصائح للحصول على قهوة ساخنة
15	إعداد القهوة بواسطة حبوب القهوة
15	إعداد القهوة long (الطويلة) بواسطة حبوب القهوة
15	إعداد القهوة الإكسبريس أو long (الطويلة)
16	بواسطة القهوة المطحونة مسبقا

مقمة

الأمان

تنبيهات رئيسية للأمان



بما أن الجهاز يعمل بالتيار الكهربائي، لا يمكن استثناء وقوع صدمات كهربائية.

وبالتالي، تقيّد بتعليمات الأمان التالية:

- لا تلمس الجهاز عندما تكون يداك مبلولتان.
- لا تلمس القابس الكهربائي عندما تكون يداك مبلولتان.
- تحقق من إمكانية الوصول بشكل مريح إلى المأخذ الكهربائي المستعمل، لأنه فقط بهذا الشكل يمكنك فصل القابس الكهربائي عند الحاجة.
- إذا أردت سحب القابس من المأخذ الكهربائي، امسك القابس نفسه ثم اسحبه. لا تشد مطلقاً الكبل الكهربائي، خوفاً من تعرضه للتلّف.
- لفصل الجهاز بشكل كامل عن الشبكة الكهربائية، ضع المفتاح الكهربائي الرئيسي المتواجد خلف الجهاز على وضعية 0 (شكل 6).
- في حالة عطب الجهاز، لا تحاول إصلاحه بنفسك.
- أطفأ الجهاز، ثم افصل القابس عن المأخذ الكهربائي، وراجع قسم الصيانة الفنية.
- في حالة تعرّض القابس أو الكبل الكهربائي إلى التلف، استبدلها فقط من قسم الصيانة التابع لشركة De'Longhi، لكي تتلاشى بهذا الشكل أي خطر.



احتفظ بمواد التغليف (أكياس بلاستيكية وبوليستر امتدادي) في مكان بعيد عن متناول الأطفال.



لا تسمح باستعمال الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) لا يملكون كامل قواهم العقلية – الجسدية – الحسية أو لا يملكون معلومات كافية حول الجهاز، إلا إذا قمت بحراستهم أثناء استخدامهم للجهاز أو تم تعليمهم على ذلك من قبل الشخص المسؤول عن الأمن والسلامة. احرس الأطفال، وتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.



يُنتج هذا الجهاز ماء ساخن، وأثناء عمله، يمكن أن يشكل بخار مائي.

يجب مراعاة عدم ملامسة الماء المرشوش أو البخار الساخن.

نشكرك على اختيارك لهذه الماكينة الأتوماتيكية الخاصة بإعداد القهوة والكبوتشينو ESAM 6700.

نتمنى لكم مزيد من الاستمتاع مع هذا الجهاز الجديد. خصصوا من وقتكم دقيقتين للاطلاع على تعليمات الاستعمال هذه.

بهذه الشكل، يمكنكم تلاشي الأخطار أو إتلاف الماكينة.

الرموز المستعملة في هذه التعليمات

تحمل التنبيهات المهمة الرموز التالية.

يجب على الإطلاق احترام هذه التنبيهات.



ي يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالتنبيهات إلى التعرض للأذى أو إلى صدمة كهربائية مع تشكيل خطر على الحياة.



ي يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالتنبيهات إلى التعرض للأذى أو إلى إلحاق الضرر بالجهاز.



يمكن أن يؤدي عدم التقيد بالتنبيهات إلى التعرض للاحتراق.



ملاحظة :

هذا الرمز يُظهر نصائح ومعلومات هامة للمستخدم.

حروف ما بين قوسين

الحروف التي تكون ما بين قوسين، هي مطابقة للقائمة التفسيرية الواردة في مواصفات الجهاز (صفحة 3).

المشاكل والحلول

عند مواجهة المشاكل، يجب أولاً العمل على حلها من خلال اتباع التنبيهات المبينة في فقرات “الرسائل المبينة على الشاشة الصغيرة”، صفحة 21 و “حل المشاكل” على صفحة 22.

إذا كانت هذه المواضيع غير كافية أو إذا احتجت الحصول على مزيد من المعلومات، ينصح في هذه الحالة استشارة قسم رعاية العملاء، من خلال الاتصال هاتفياً بالرقم المبين على ورقة “رعاية العملاء” المرفقة.

إذا كان بلدكم غير وارد في القائمة المبينة على الورقة، اتصلوا بالرقم المبين على شهادة الضمان. إذا دعا الأمر لإصلاح الماكينة، يجب اللجوء فقط إلى قسم الرعاية الفنية التابع لشركة De'Longhi. تجدون العناوين في شهادة الضمان المرفقة مع الماكينة.

المواصفات

مواصفات الجهاز

(صفحة 3 - A)

- A1. قبضة تعديل درجة الطحن
- A2. وعاء حبوب القهوة
- A3. المفتاح الكهربائي الرئيسي
- A4. غطاء وعاء حبوب القهوة
- A5. غطاء محقان القهوة المطحونة مسبقاً
- A6. حيز المقياس
- A7. سطح لإسناد فناجين القهوة (مُسَخَّن الفناجين شغال، عندما يكون مُعطل نمط توفير الطاقة)
- A8. محقان لإضافة القهوة المطحونة مسبقاً
- A9. شاشة صغيرة
- A10. Touch screen (لوحة التحكم)
- A11. صمام الماء الساخن والبخار
- A12. ناقع
- A13. خزان الماء
- A14. كبل التغذية الكهربائية
- A15. صينية لإسناد الفناجين
- A16. حوض لتجميع القطرات
- A17. حيز لكأس الحليب مع قهوة/قهوة مع حليب
- A18. حوض لتجميع القطرات
- A19. باب الماكينة
- A20. موزع القهوة (ارتفاعه قابل للتعديل)
- A21. محول القهوة
- A22. زرّ ON/STAND-BY
- A23. موزع ماء ساخن
- A24. مقياس الجرعة
- A25. فرشاة تنظيف

مواصفات وعاء الحليب

(صفحة 3 - B)

- B1. مؤشر لإرغاء الحليب
- B2. مقبض وعاء الحليب
- B3. زرّ CLEAN
- B4. أنبوب شفط الحليب
- B5. أنبوب توزيع الحليب المرغى
- B6. غطاء مع جهاز لإرغاء الحليب

مواصفات لوحة التحكم (touch screen)

(صفحة 3 - C)

أثناء استعمال الماكينة، يظهر على لوحة التحكم فقط الأيقونات المتعلقة بأدوات التحكم المؤهلة.

استعمال الجهاز بشكل مطابق للغرض الذي صنع من أجله

صنع هذا الجهاز من أجل إعداد القهوة ومن أجل تسخين المشروبات.

أي استعمال آخر، يعتبر غير لائق. هذا الجهاز غير مناسب للاستعمال التجاري. لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل غير لائق.

هذا الجهاز مصنوع فقط للاستعمال المنزلي. يجب عدم استعماله في :

- أماكن الطهي المخصصة لموظفي المحلات التجارية والمكاتب وفي مناطق عمل أخرى.
- المزارع
- الفنادق ومراكز الضيافة الأخرى
- مؤجري غرف النوم

تعليمات الاستعمال

اقرأ بحرص هذه التعليمات قبل استعمال الجهاز. - عدم التقيد بهذه التعليمات، يمكن أن يؤدي إلى وقوع أذى وضرر للجهاز. لا يجيب الصانع عن الأضرار الناتجة عن عدم التقيد بهذه التعليمات.



ملاحظة :

احتفظ جيداً بهذه التعليمات. إذا أعطيت الجهاز لشخص آخر، تذكر أيضاً إعطائه تعليمات الاستعمال هذه.

- ماكينة القهوة نفسها.
- يمكن أن يؤدي نفوذ الماء إلى داخل الجهاز إلى تلفه.
- لا تضع الجهاز بالقرب من حنفية الماء أو بالقرب من المغسلة.
- يمكن أن يتعرض الجهاز إلى التلف في حالة تجمد الماء الموجود بداخله.
- لا تركب الجهاز في بيئة يمكن أن تقل فيها درجة الحرارة عن نقطة الصفر.
- رتب الكبل الكهربائي بشكل لا يعرضه للتلف من قبل الحواف الحادة أو بسبب ملامسته لسطوح حارة (مثل الصفايح الكهربائية).

توصيل الجهاز



تحقق من أن فلتية الشبكة الكهربائية تساوي الفلتية المبنية على بطاقة المعلومات المتواجدة على قعر الجهاز.

أوصل الجهاز فقط مع مأخذ كهربائي مركب حسب الأصول، وله حمولة لا تقل عن 10 أمبير ومزود في نظام تأريض فعال.

في حالة عدم توافق المأخذ الكهربائي مع قابس الجهاز، بدل المأخذ الكهربائي بنوع يتناسب مع القابس، وذلك من خلال الاستعانة بخبير فني مؤهل لهذا الغرض.

قبل تشغيل الجهاز لأول مرة



• تم فحص الماكينة في المصنع، ومن خلال استخدام القهوة. لهذا السبب، من الطبيعي وجود بقايا قهوة داخل الماكينة. في جميع الأحوال نضمن بأن هذه الماكينة جديدة.

• ننصحكم بتحديد عسر الماء بأقرب وقت ممكن، وذلك من خلال اتباع الإجراءات المبينة في فقرة "برمجة عسر الماء" (صفحة 18).

1. أوصل الجهاز بالشبكة الكهربائية، وضع المفتاح الكهربائي الرئيسي المتواجد خلف الجهاز (شكل 1) على وضعية I.

من الضروري اختيار اللغة المطلوبة (تغيير اللغة كل 3 ثانية تقريباً):

2. عندما تظهر اللغة العربية، اضغط على زر OK لبضع ثواني (شكل 2). عند الانتهاء من تخزين اللغة في الذاكرة، تظهر على الشاشة الصغيرة رسالة ENGLISH installed (تم تركيب اللغة العربية).

- C1. الشاشة الصغيرة: توجّه المستخدم حول كيفية استعمال الجهاز
- C2. أيقونة ► : للتنقل داخل قائمة البرمجة
- C3. أيقونة ☞ : لتوزيع فنجان من قهوة الإكسبريس
- C4. أيقونة ☞☞ : لتوزيع فنجانين من قهوة الإكسبريس
- C5. أيقونة OK : لتأهيل الوظيفة المختارة والتأكيد عليها.
- C6. أيقونة ☞☞☞ : للقيام بعملية شطف وتوزيع ماء ساخن
- C7. أيقونة MILK (حليب): لتوزيع كأس من الحليب.
- C8. أيقونة LATTE MACCHIATO (حليب مع قهوة): لتوزيع كأس من الحليب مع قهوة.
- C9. أيقونة LONG (طويل) ☞ : لتوزيع 1 فنجان قهوة LONG (طويل)
- C10. أيقونة CAPPUCCINO (كبتشينو): لتوزيع كأس من الكبتشينو.
- C11. أيقونة CAFFELATTE (قهوة مع حليب): لتوزيع قهوة مع حليب.
- C12. أيقونة P : للدخول إلى قائمة البرمجة.
- C13. أيقونة ESC : للخروج من الوظيفة المختارة.
- C14. أيقونة ☞☞ : لاختيار طعم القهوة.
- C15. أيقونة ☞☞☞ : لاختيار طول القهوة.
- C16. أيقونة ◀ : للرجوع إلى الوراثة أثناء الدخول في قائمة البرمجة.



ملاحظة :

تكفي لمسة خفيفة لتفعيل الأيقونة.

عمليات أولية

مراقبة النقل

بعد نزع الغلاف عن الجهاز، تحقق من سلامة الجهاز ومن وجود جميع الملحقات.

لا تستعمل الجهاز إذا وجدت أنه معرض للتلف البارز.

راجع قسم الصيانة الفنية التابع إلى شركة De'Longhi.

تركيب الجهاز



عند تركيب الجهاز، يجب مراعاة تنبيهات الأمان التالية:

- الجهاز يصدر حرارة في البيئة المحيطة.
- عند الانتهاء من وضع الجهاز على سطح العمل، تحقق من وجود فراغ حرّ لا يقل عن 3 سم حول جوانب الجهاز وخلفه، وفراغ حرّ لا يقل عن 15 سم فوق


على تسخين الغلاية، يقوم الجهاز بدفق ماء ساخن داخل المجاري الداخلية، لكي تسخن هي أيضا. يصل الجهاز إلى درجة الحرارة المناسبة، عندما تظهر على الشاشة الصغيرة عبارة STANDARD COFFEE Standard taste (قهوة عادية، طعم عادي).

إطفاء الجهاز

في كل مرة يطفأ فيها الجهاز، تتم عملية شطف بشكل أوتوماتيكي، بحيث لا يمكن إيقافها.



لتلاشي تعرض الجهاز إلى الضرر، اضغط دائما على الزر  لكي تقوم بإطفائه.



أثناء عملية الشطف، يخرج من فوهات توزيع القهوة ماء ساخن.

يجب مراعاة عدم ملامسة الماء المرشوش، خوفا من الاحتراق.

لإطفاء الجهاز، اضغط على الزر  (شكل 4). يقوم الجهاز بعملية الشطف، ومن بعدها يطفأ.



إذا لم يتم استعمال الجهاز لفترة طويلة من الوقت، اضغط أيضا على المفتاح الكهربائي الرئيسي المتواجد خلف الجهاز وضعه على وضعية 0 (شكل 6).

لتلاشي تعرض الجهاز إلى التلف، لا تضع المفتاح الكهربائي الرئيسي على وضعية 0، عندما يكون الجهاز مشعل.

ضبط القائمة

يتم الدخول إلى قائمة البرمجة من خلال الضغط على الزر **P**. المواضيع التي يمكن اختيارها من القائمة، هي: إزالة الترسبات الكلسية، ضبط اللغة، توفير الطاقة، تسخين الفناجين، ضبط الساعة، الإشعال الذاتي، الإطفاء الذاتي، درجة حرارة القهوة، عسر الماء، إنذار سمعي، إحصائيات، قيم المصنع.

إزالة الترسبات الكلسية

بخصوص التعليمات المتعلقة بإزالة الترسبات الكلسية، راجع الصفحة .

ضبط اللغة

إذا أردت تغيير اللغة على الشاشة الصغيرة، اتبع

عند ذلك، اتبع التعليمات المبينة من قبل الجهاز نفسه:
3. FILL TANK (ملء الخزان): اسحب خزان الماء وأملئه إلى غاية مستوى الحد الأقصى MAX بالماء الطازج، ثم أعدّه إلى مكانه (شكل 3).

4. OK Insert water spout and press (أدخل موزع الماء، ثم اضغط على OK): تحقق من أن موزع الماء الساخن مدخل على الصمام، ثم ضع تحته وعاء (شكل 4) لا تقل سعته عن 100 مليلتر.

اضغط على زر OK (شكل 2). يظهر على الشاشة عبارة Please wait ... (الرجاء الانتظار...)، بينما يبدأ الجهاز توزيع ماء ساخن.

عندما تنتهي الماكينة من إجراءات التشغيل لأول مرة، تظهر عبارة Turning off, Please wait ... (الإطفاء جاري، انتظر من فضلك...)، ومن بعدها تطفأ الماكينة. بهذا الشكل تصبح ماكينة القهوة جاهزة للاستعمال.



ملاحظة :

- عند استعمال الماكينة لأول مرة، لا بد من عمل 5 فناجين من القهوة أو 4-5 كؤوس من الكبوتشينو قبل أن تقوم الماكينة بالعمل حسب الأصول وبالشكل المرضي.

إشعال الجهاز



ملاحظة :

قبل إشعال الجهاز، تحقق من أن المفتاح الكهربائي الرئيسي، المتواجد خلف الجهاز، على وضعية 1 (شكل 1).

في كل مرة يتم فيها إشعال الجهاز، يتم أوتوماتيكيا إجراء دورة تسخين أولي وعملية شطف لا يمكن إيقافها. تصبح الماكينة جاهزة للاستعمال، فقط بعد الانتهاء من هذه الدورة.



خطر الاحتراق !

يخرج من فوهات توزيع القهوة أثناء عملية الشطف ماء ساخن يتم تجميعه في حوض تجميع القطرات السفلي. يجب مراعاة عدم ملامسة الماء المرشوش، خوفا من الاحتراق.

- لإشعال الجهاز، اضغط على الزر  (شكل 5): يظهر على الشاشة الصغيرة رسالة Heating up, ... please wait (تسخين، الرجاء الانتظار...).

عند الانتهاء من عملية التسخين، يُظهر الجهاز رسالة أخرى: Rinsing ... (شطف...). بهذه الطريقة، وزيادة

التعليمات التالية:

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ : إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Set language (ضبط اللغة).
3. اضغط على الأيقونة **OK**.
4. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ : إلى غاية أن تظهر اللغة المطلوبة على الشاشة الصغيرة.
5. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد.
6. اضغط بعد ذلك على الأيقونة **ESC** للخروج من القائمة.

توفير الطاقة

من خلال هذه الوظيفة، يمكن تشغيل أو إبطال نظام توفير الطاقة. الماكينة مضبوطة مسبقاً لتوفير الطاقة، وبشكل متفق مع النظم الأوروبية السائدة.

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ : إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Energy saving (توفير الطاقة).
3. اضغط على الأيقونة **OK**. يظهر على الشاشة عبارة Disable? (إبطال؟) أو Enable? (تشغيل؟) إذا تم إبطال الوظيفة.

4. اضغط على الأيقونة **OK** لإبطال أو تشغيل الوظيفة أو اضغط على الأيقونة **ESC** للخروج من القائمة. عندما تكون الوظيفة فعّالة، وبعد 1 دقيقة من العمل، تظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Energy saving (توفير الطاقة).

ملاحظة :

ابتداءً من ضبط الماكينة على وظيفة Energy saving (توفير الطاقة) وإلى غاية أن يتم إعداد أول فنجان قهوة، يمكن أن تحتاج الماكينة إلى بضع ثواني من الانتظار.

تسخين الفناجين

من خلال هذه الوظيفة، يمكن تشغيل أو إبطال وظيفة تسخين الفناجين. اتبع الإجراءات التالية لهذا الغرض:

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ : إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Cup warmer (تسخين الفناجين).
3. اضغط على الأيقونة **OK**. يظهر على الشاشة عبارة Enable? (تشغيل؟) أو Disable? (إبطال؟) إذا كانت الوظيفة فعّالة.

4. اضغط على الأيقونة **OK** لإبطال أو تشغيل الوظيفة أو اضغط على الأيقونة **ESC** للخروج من القائمة. يتم تسخين الفناجين لكي لا تفقد القهوة جزء من

سخونتها.

ضبط الساعة

إذا أردت تعديل الساعة على الشاشة الصغيرة، اتبع التعليمات التالية:

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ : إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Adjust time (ضبط الساعة).
3. اضغط على الأيقونة **OK**: يظهر على الشاشة الصغيرة وميض الساعة.
4. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ لتعديل الساعة.

5. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد: يظهر على الشاشة الصغيرة وميض الدقائق.
6. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ لتعديل الدقائق.
7. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد.
8. اضغط بعد ذلك على الأيقونة **ESC** للخروج من قائمة البرمجة.

الإشعال الذاتي

يمكن ضبط ساعة الإشعال الذاتي، بشكل يسمح من إيجاد الماكينة جاهزة للاستعمال في الساعة المحددة (على سبيل المثال في الصباح الباكر) وإعداد القهوة على الفور.



ملاحظة :

يشترط بتشغيل هذه الوظيفة، أن تكون الساعة مضبوطة بشكل صحيح.

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ : إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Auto-start Disabled (الإشعال الذاتي مبطل).
3. اضغط على الأيقونة **OK**: يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Enabled? (فعّالة؟).

4. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ لاختيار الساعة.

5. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد: يظهر على الشاشة الصغيرة وميض الدقائق.
6. اضغط على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ لتعديل الدقائق.
7. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد: يظهر على الشاشة عبارة Auto-start Enabled (الإشعال الذاتي فعّال).
8. اضغط بعد ذلك على الأيقونة **ESC** للخروج من القائمة: يظهر على الشاشة الصغيرة رمز  جانب الساعة، مما يدل بحد ذاته إلى أن الإشعال الذاتي تم برمجته.

لإبطال الوظيفة:

إنذار سمعي

بواسطة هذه الوظيفة يتم تشغيل أو إبطال الإنذار السمعي الذي يصدر كلما يتم الضغط على الأيقونات وفي كل مرة يتم فيها وفي كل مرة يتم فيها إدخال/إبعاد المعدات: الماكينة مضبوطة مسبقاً مع الإنذار السمعي.

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Beep Enabled (الإنذار السمعي فعال).
3. اضغط على الأيقونة **OK**. تظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Disabled? (مبطل؟)
4. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد على الإبطال: تظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Beep Disabled (الإنذار السمعي مبطل)
5. اضغط بعد ذلك على الأيقونة **ESC** للخروج من قائمة البرمجة.

وظيفة إحصائية

من خلال هذه الوظيفة، تظهر المعلومات الإحصائية للماكينة. لإظهارها على الشاشة، اتبع التعليمات التالية:

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Statistics (إحصائيات).
3. اضغط على الأيقونة **OK**.
4. من خلال الضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** يمكن التحقق من:

- عدد فناجين القهوة التي تم توزيعها.
- عدد المشروبات التي تم تحضيرها مع الحليب (كبوتشينو وحليب مع قهوة وقهوة مع حليب وحليب).
- عدد المرات التي أزيلت فيها الترسبات الكلسية.
- عدد لترات الماء التي تم توزيعها بشكل إجمالي.
- 5. في حالة الضغط 2 مرة على الأيقونة **ESC** ، يتم الخروج من القائمة.

الرجوع إلى القيم الافتراضية (reset)

يمكن من خلال هذه الوظيفة إلغاء جميع عمليات ضبط القائمة وجميع أعمال البرمجة للكميات والرجوع إلى القيم الافتراضية (باستثناء اللغة التي تبقى اللغة الجاري استعمالها).

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة reset (الرجوع إلى القيم الافتراضية).
3. اضغط على الأيقونة **OK**.
4. تظهر على الشاشة عبارة Confirm? (تأكيد؟)
5. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد والخروج.

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** : إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Auto-start Enabled (الإشعال الذاتي فعال).
3. اضغط على الأيقونة **OK**: يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Disabled? (مبطل؟).
4. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد.
5. اضغط بعد ذلك على الأيقونة **ESC** للخروج من القائمة: لا يظهر من بعدها الرمز  على الشاشة الصغيرة.

الإطفاء الذاتي (Stand by)

الماكينة مضبوطة لكي تطفأ بشكل ذاتي بعد 2 ساعة من الاستعمال. يمكن تعديل هذه المدة بشكل يسمح للجهاز من أن يطفأ بعد 15 أو 30 دقيقة أو بعد 1 أو 2 أو 3 ساعات.

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Auto-off (إطفاء ذاتي).
3. اضغط على الأيقونة **OK**.
4. اضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** إلى غاية أن يظهر عدد ساعات العمل المطلوبة (15 أو 30 دقيقة أو 1 أو 2 أو 3 ساعات).
5. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد.
6. اضغط بعد ذلك على الأيقونة **ESC** للخروج من القائمة.

بهذا الشكل يصبح الإطفاء الذاتي مبرمج.

درجة حرارة القهوة

إذا أردت تعديل درجة حرارة الماء (منخفضة ومتوسطة وعالية) الذي يعد به القهوة، اتبع التعليمات التالية:

1. اضغط على الأيقونة **P** للدخول إلى قائمة البرمجة.
2. اضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Coffee temperature (درجة حرارة القهوة).
3. اضغط على الأيقونة **OK**.
4. اضغط على الأيقونة **►** أو الأيقونة **◄** إلى غاية أن يظهر درجة الحرارة المطلوبة (منخفضة ومتوسطة وعالية).
5. اضغط على الأيقونة **OK** للتأكيد.
6. اضغط بعد ذلك على الأيقونة **ESC** للخروج من القائمة.

ضبط عسر الماء

بخصوص التعليمات المتعلقة بضبط عسر الماء، راجع الصفحة .

إعداد القهوة

اختيار طعم القهوة

الماكينة مضبوطة في المصنع لكي تعد قهوة بطعم طبيعي.

يمكن الاختيار من بين هذه الطعوم الثلاثة:

Extra-mild taste (طعم خفيف جدا)

Mild taste (طعم خفيف)

Standard taste (طعم عادي)

Strong taste (طعم قوي)

Extra-strong taste (طعم قوي جداً)

لتغيير الطعم، اضغط باستمرار على الزر (شكل 7)، وإلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة الطعم المطلوب.

اختيار كمية القهوة في الفنجان

الماكينة مضبوطة مسبقاً في المصنع لكي توزع قهوة بطعم طبيعي.

لاختيار كمية القهوة، اضغط باستمرار على الأيقونة (شكل 8) إلى غاية أن يظهر على الشاشة العبارة المتعلقة بكمية القهوة المطلوبة.

القهوة المطابقة ≈	إكسبريس (مليلتر)	قهوة طويلة (مليلتر)
MY COFFEE (قهوتي)	برمجة من 20 إلى 180	برمجة من 20 إلى 250
SHORT (قصير)	40	125
STANDARD (عادي)	60	175
LONG (طويل)	90	210
EXTRA-LONG (طويل جداً)	120	250

تخصيص my coffee (قهوتي) الإكسبريس

الماكينة مضبوطة مسبقاً في المصنع لكي توزع تقريباً 30 مليلتر من my coffee (قهوتي). إذا أردت تغيير هذا الاختيار، اتبع التعليمات التالية:

1. ضع فنجان تحت فوهات موزع القهوة (شكل 13).

2. اضغط على الأيقونة (شكل 9) باستمرار وإلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة my coffee (قهوتي).

3. استمر بالضغط على الأيقونة (شكل 9) إلى غاية أن يظهر على الشاشة عبارة Program quantity (برمجة الكمية) ثم أرخي: تبدأ الماكينة بتوزيع القهوة وتصدر الأيقونة

وميض.

4. عندما تصل القهوة إلى المستوى المطلوب، اضغط على الأيقونة (شكل 9).

تم بهذا الشكل برمجة الكمية حسب المقدار الجديد.

برمجة my coffee long (قهوتي الطويلة)

الماكينة مضبوطة مسبقاً في المصنع لكي توزع تقريباً 100 مليلتر من my coffee long (قهوتي الطويلة). إذا أردت تغيير هذا الاختيار، اتبع التعليمات التالية:

1. ضع فنجان تحت فوهات موزع القهوة (شكل 18).

2. اضغط على الأيقونة (شكل 8) باستمرار وإلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة my coffee (قهوتي).

3. استمر بالضغط على الأيقونة LONG (شكل 10) إلى غاية أن يظهر على الشاشة عبارة Program quantity (برمجة الكمية) ثم أرخي: تبدأ الماكينة بتوزيع القهوة وتصدر الأيقونة LONG وميض.

4. عندما تصل القهوة إلى المستوى المطلوب، اضغط على الأيقونة LONG.

تم بهذا الشكل برمجة الكمية حسب المقدار الجديد.

تعديل طاحونة القهوة

يجب عدم ضبط طاحونة القهوة في البداية على الأقل، لأنها مضبوطة داخل المصنع، وبشكل يسمح من الحصول على توزيع صحيح للقهوة.

على الرغم من ذلك، وبعد إعداد الفنجانين الأولى من القهوة، من الضروري تعديل درجة طحن القهوة بواسطة القبضة الخاصة لهذا الغرض، إذا رأيت أن توزيع القهوة سريع أو بطيء جداً (على شكل قطرات)، وذلك حسب ما هو مبين في الشكل 11.


ملاحظة:

يجب لف قبضة تعديل مستوى طحن القهوة فقط أثناء عمل طاحونة القهوة.

للحصول على توزيع القهوة بشكل بطيء، وتحسين مظهر الكريم، لف القبضة طقة واحدة باتجاه الرقم 1 (= قهوة مطحونة بشكل أنعم).

للحصول على توزيع القهوة بشكل أسرع (ليس على شكل قطرات)، لف القبضة طقة واحدة باتجاه الرقم 7 (= قهوة مطحونة بشكل أخشن).

تظهر نتيجة هذا التعديل، فقط بعد إعداد 2 فنجان من القهوة على الأقل. إذا استمر توزيع القهوة بشكل سريع أو بطيء جداً، من الضروري إعادة عملية التعديل من



للاستعمال من جديد.

ⓘ ملاحظة :

- في الوقت الذي تقوم فيه الماكينة بتوزيع القهوة، يمكن إيقاف عملية التوزيع في أي لحظة، وذلك من خلال الضغط على أحد أيقونات التوزيع (☒ أو ☒).
- إذا أردت زيادة كمية القهوة في الفنجان، حال الانتهاء من عملية توزيع القهوة، يكفي الضغط باستمرار (خلال 3 ثواني) على أحد أيقونات التوزيع (☒ أو ☒).

عند الانتهاء من عملية التحضير، يصبح الجهاز جاهز للاستعمال من جديد.

⚠ تنبيه !

إذا خرجت القهوة على شكل قطرات أو بشكل سريع ومع قليل من الكريم أو إذا كانت باردة، اقرأ النصائح الواردة في فصل “حل المشاكل” (صفحة 24).
يمكن أن تظهر على الشاشة الصغيرة بعض رسائل الإنذار، تجد معناها في فقرة “الرسائل المبينة على الشاشة الصغيرة”.

إعدادات القهوة long (الطويلة) بواسطة حبوب القهوة

ⓘ ملاحظة :

عند تشغيل هذه الوظيفة، يتم الحصول على قهوة طويلة شبيهة بالقهوة الأمريكية.

⚠ تنبيه !

لا تستخدم حبوب قهوة معالجة بالسكر المذاب أو ملبسة بالسكر، لأنها ممكن أن تلصق داخل طاحونة القهوة وتتلفها.

1. ضع حبوب القهوة في الوعاء الخاص بها (شكل 12).
 2. عدل ارتفاع الموزع حسب الارتفاع المستخدم. ضع الفنجان الخاص بالقهوة الأمريكية تحت فوهات الموزع (شكل 18).
 3. اضغط على الأيقونة **LONG** (شكل 10): تبدأ عملية التحضير، ويظهر على الشاشة الصغيرة الطول المختار وقضيب التقدم الذي يمتلئ بشكل تدريجي ومع تقدم عملية التحضير.
- عند الانتهاء من عملية التحضير، يصبح الجهاز جاهز للاستعمال من جديد.

ⓘ ملاحظة :

- في الوقت الذي تقوم فيه الماكينة بتوزيع القهوة، يمكن إيقاف عملية التوزيع في أي لحظة، وذلك من خلال الضغط على أيقونة **LONG**.

خلال لف قبضة التعديل طقة واحدة أيضا.

نصائح للحصول على قهوة ساخنة

للحصول على قهوة ساخنة بشكل جيد، ينصح:

- القيام بعملية شطف قبل توزيع القهوة: اضغط على الأيقونة ☒ لاختيار وظيفة Rinsing... (شطف ..) (يظهر على الشاشة الصغيرة سهم يصدر وميض في المكان المطابق للوظيفة المختارة)، ثم أكد على الاختيار من خلال الضغط على الأيقونة **OK**: يخرج من الموزع ماء ساخن يعمل على تسخين الدورة الداخلية للماكينة، مما يسمح بحد ذاته من الحصول على قهوة أسخن.
- تشغيل وظيفة تسخين الفنجانين، وإعادة الفنجانين إلى مكانها إلى غاية أن تسخن.
- تسخين الفنجانين عن طريق شطفها بالماء الساخن (من خلال استعمال وظيفة ماء ساخن).
- ضبط من القائمة درجة حرارة High (عالية) للقهوة.

⚠ خطر الاحتراق !

يخرج من فوهات توزيع القهوة أثناء عملية الشطف ماء ساخن يتم تجميعه في حوض تجميع القطرات السفلي. يجب مراعاة عدم ملامسة الماء المرشوش، خوفا من الاحتراق.

إعدادات القهوة من خلال استعمال حبوب قهوة

⚠ تنبيه !

لا تستخدم حبوب قهوة معالجة بالسكر المذاب أو ملبسة بالسكر، لأنها ممكن أن تلصق داخل طاحونة القهوة وتتلفها.

1. ضع حبوب القهوة في الوعاء الخاص بها (شكل 12).
 2. ضع تحت فوهات توزيع القهوة:
- 1 فنجان إذا أردت إعداد 1 فنجان من القهوة (شكل 13).
 - 2 فنجان إذا أردت إعداد 2 فنجان من القهوة (شكل 14).
3. هبط الموزع لكي يقترب قدر الإمكان من الفنجانين: يتم الحصول بهذا الشكل على كريم أفضل (شكل 15).
 4. اضغط على أيقونة التوزيع المطلوب (1 فنجان ☒ أو 2 فنجان ☒) (شكل 9 و 16).
 5. تبدأ عملية التحضير، ويظهر على الشاشة الصغيرة الطول المختار وقضيب التقدم الذي يمتلئ بشكل تدريجي ومع تقدم عملية التحضير (شكل 17).
- عندما الانتهاء من عملية التحضير، يصبح الجهاز جاهز

تحضير مشروبات مع الحليب

ⓘ ملاحظة :

ابتداء من ضبط الماكينة على وظيفة توفير الطاقة وإلى غاية أن يتم إعداد أول فنجان قهوة، يمكن أن تحتاج الماكينة إلى بضع ثواني من الانتظار.

املاً واشبك وعاء الحليب

1. لفّ غطاء وعاء الحليب باتجاه عقارب الساعة، وإلى غاية تجاوز المقاومة المحسوسة بوضوح، ثم أبعاد الغطاء (شكل 20).
2. املاً وعاء الحليب بكمية كافية من الحليب، مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى MAX المطبوع على المقبض (شكل 21).

ⓘ ملاحظة :

- للحصول على رَغوة كثيفة وغنية، استعمل حليب مقشود أو مقشود جزئياً و بدرجة حرارة الثلاجة (5 درجة مئوية). لتلاشي الحصول على حليب قليل الرغوة، أو مع فقاعات كبيرة، نظف دائماً غطاء وعاء الحليب وصمّام الماء الساخن كما هو مبين في فقرة “تنظيف وعاء الحليب” الواردة على صفحة 17 و صفحة 19.
3. تحقق من أن أنبوب شفط الحليب مدخل بشكل جيد في المقر الخاص به والمتواجد على قعر غطاء وعاء الحليب (شكل 22).
4. أعد غطاء وعاء الحليب إلى مكانه، ثم لفّه بعكس اتجاه عقارب الساعة وإلى غاية نهاية المسار.
5. أبعد موزّع الماء الساخن من الصمّام (شكل 23).
6. اشبك الوعاء بالصمام من خلال دفعه حتى النهاية (شكل 24): يصدر عن الماكينة إشارة سمعية (إذا كانت وظيفة الزّمار شغالة).
7. ضع فنجان كبير بالقدر الكافي تحت فوّهات موزّع القهوة وتحت أنبوب توزيع الحليب المرغى. لاستعمال فناجين/كؤوس عالية نوعاً ما، ارفع غطاء الحيز المتواجد على صينيّة إسناد الفناجين (شكل 25).
8. اتبع التعليمات المبينة لاحقاً لكل وظيفة محددة.

إعداد قهوة مع حليب

1. حال الانتهاء من شبك وعاء الحليب، ضع مؤشر إرغاء الحليب على قهوة مع حليب (شكل 26) المطبوع على غطاء وعاء الحليب.
2. اضغط على CAFFELATTE (شكل 27). يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Caffelatte... Froth regulator in position 3 (قهوة مع حليب، مؤشر الوعاء على وضعية 3). بعد بضع دقائق،

• يمكن إعداد فنجان من قهوة long (طويلة) مرة بعد الأخرى.

• لتوزيع فنجان بسعة تزيد عن 125 لتر، يقوم الجهاز بطحن القهوة من جديد في منتصف عملية التوزيع.

إعداد قهوة إكسبريس أو long (الطويلة) من

خلال استخدام القهوة المطحونة مسبقاً

⚠ تنبيه !

• لا تضيف مطلقاً القهوة المطحونة مسبقاً إذا كانت الماكينة مطفأة، خوفاً من انتشارها داخل الماكينة واتساخها. في هذه الحالة، يمكن أن تتعرض الماكينة إلى التلف.

• لا تدخل مطلقاً أكثر من 1 مقياس مسح، خوفاً من اتساخ الجزء الداخلي من الماكينة أو انسداد المحقان.



ⓘ ملاحظة :

في حالة استعمال القهوة المطحونة مسبقاً، يمكن إعداد فقط واحد فنجان من القهوة في كل مرّة.

1. اضغط باستمرار على الأيقونة (شكل 7) إلى أن يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Pre- ground (مطحونة مسبقاً)، وهي تضيء على شكل وميض.
2. ضع داخل المحقان مقياس مسح من القهوة المطحونة مسبقاً (شكل 19).
3. ضع فنجان تحت فوّهات توزيع القهوة.
4. إذا أردت الحصول على قهوة إكسبريس، اضغط على أيقونة توزيع 1 فنجان من القهوة (شكل 9). إذا أردت فنجان من القهوة long (طويل)، اضغط على أيقونة LONG (شكل 10).
5. تبدأ عملية تحضير القهوة، وتظهر على الشاشة الصغيرة الطول المختار وقضيب التقدم الذي يمتلئ بشكل تدريجي ومع تقدم عملية التحضير.

بالخروج.

ملاحظة:

إذا أردت أثناء عملية التوزيع إيقاف تحضير الحليب أو القهوة، اضغط على أيقونة **LATTE MACCHIATO** ، وعلى العكس من ذلك أوقف إعداد القهوة من خلال الضغط الأيقونة.

إعداد الحليب

1. حال الانتهاء من شبك وعاء الحليب، ضع مؤشر إرغاء الحليب حسب كمية الرغوة المطلوبة (وضعية 3 caffelatte = رغوة قليلة؛ وضعية 1 cappuccino = رغوة كثيرة).
2. اضغط على أيقونة **MILK** (شكل 32). تظهر على الشاشة الصغيرة عبارة **MILK**. بعد بضع ثواني، يخرج الحليب من أنبوب التوزيع ويملاً الكأس المتواجد تحته. يتوقف خروج الحليب بشكل أوتوماتيكي، ومن بعدها تبدأ القهوة بالخروج.

ملاحظة:

إذا أردت أثناء عملية التوزيع إيقاف تحضير الحليب، اضغط على أيقونة **MILK** مرة واحدة.

تنظيف وعاء الحليب بعد الاستعمال

⚠ تنبيه! خطر احتراق!

أثناء تنظيف المجاري الداخلية لوعاء الحليب، يخرج قليل من الماء الساخن من أنبوب توزيع الحليب المرغى (B5). يجب مراعاة عدم لمس الماء المرشوش خوفاً من الاحتراق.

عندما تظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Press CLEAN button (اضغط على زرّ التنظيف) على شكل وميض (بعد كل مرة يتم فيها استعمال وظيفة الحليب):

1. أترك وعاء الحليب مدخل في الماكينة (ليس من الضروري تفريغ الوعاء).
2. ضع فنجان أو وعاء آخر تحت أنبوب توزيع الحليب المرغى.
3. اضغط على زرّ CLEAN (تنظيف) (شكل 33) باستمرار وإلى غاية أن يكتمل قضيب التقدم الذي يظهر على الشاشة الصغيرة مع رسالة Cleaning (التنظيف جاري).
4. أبعد وعاء الحليب، ونظّف دائماً الصمّام بواسطة ممسحة إسفنجية (شكل 34).

يخرج الحليب المرغى من أنبوب توزيع الحليب ويملاً الفنجان المتواجد تحته. يتوقف خروج الحليب بشكل أوتوماتيكي، ومن بعدها تبدأ القهوة بالخروج.

ملاحظة:

إذا أردت أثناء عملية التوزيع إيقاف تحضير الحليب أو القهوة، اضغط على أيقونة **CAFFELATTE**، وعلى العكس من ذلك أوقف إعداد القهوة من خلال الضغط الأيقونة.

إعداد الكبوتشينو

1. حال الانتهاء من شبك وعاء الحليب، ضع مؤشر إرغاء الحليب على وضعية **CAPPUCCINO** المطبوعة على غطاء وعاء الحليب (شكل 28). يمكن تعديل نوعية الرغوة أثناء عملية التوزيع: عند نقل أداة التعديل باتجاه وضعية **LATTE MACCHIATO** ، يتم الحصول على رغوة كثيفة.
- عند نقل أداة التعديل باتجاه وضعية **CAPPUCCINO** ، يتم الحصول على رغوة أقل كثافة.
2. اضغط على أيقونة **CAPPUCCINO** (شكل 29). يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Cappuccino... Froth regulator in position 1 (كبوتشينو... مؤشر الوعاء على وضعية 1). بعد بضع دقائق، يخرج الحليب المرغى من أنبوب توزيع الحليب ويملاً الفنجان المتواجد تحته. يتوقف خروج الحليب بشكل أوتوماتيكي، ومن بعدها تبدأ القهوة بالخروج.

ملاحظة:


إذا أردت أثناء عملية التوزيع إيقاف تحضير الحليب أو القهوة، اضغط على أيقونة **CAPPUCCINO** ، وعلى العكس من ذلك أوقف إعداد القهوة من خلال الضغط الأيقونة.

إعداد حليب مع قهوة

1. حال الانتهاء من شبك وعاء الحليب، ضع المؤشر الخاص بإرغاء الحليب على **LATTE MACCHIATO** (شكل 30) والمطبوع على غطاء وعاء الحليب.
2. اضغط على أيقونة **LATTE MACCHIATO** (شكل 31). يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Latte Macchiato... Froth regulator in position 1 (حليب مع قهوة... مؤشر الوعاء على وضعية 2). بعد بضع دقائق، يخرج الحليب المرغى من أنبوب توزيع الحليب ويملاً الفنجان المتواجد تحته. يتوقف خروج الحليب بشكل أوتوماتيكي، ومن بعدها تبدأ القهوة

إعداد الماء الساخن

إعداد



تنبيه ! خطر احتراق!

لا تترك الماكينة بدون حراسة أثناء توزيع الماء الساخن. ترتفع درجة حرارة أنبوب توزيع الماء الساخن أثناء عملية التوزيع، وبالتالي يجب قبض الموزع فقط عن طريق المقبض.

1. تحقق من أن موزع الماء الساخن مشبوك بالشكل الصحيح (شكل 4).

2. ضع وعاء تحت الموزع (قريب قدر الإمكان لتلاشي الماء المرشوش).

3. اضغط على الأيقونة:  (شكل 35). يظهر على الشاشة رسالة Hot water ... (ماء ساخن)

4. اضغط على الأيقونة  لاختيار وظيفة Hot water ... (ماء ساخن) (يظهر على الشاشة الصغيرة سهم يصدر وميض وفي المكان المطابق للرسالة المختارة)، ثم أكد على الاختيار من خلال الضغط على الأيقونة **OK** (أو ألغى الاختيار من خلال الضغط على الأيقونة **ESC**).

5. يخرج الماء من الموزع: تتوقف عملية التوزيع بشكل أوتوماتيكي بعد 250 مليلتر تقريباً.

6. لإيقاف موزع (الماء الساخن) بشكل يدوي، اضغط من جديد على الأيقونة .

ملاحظة:

• إذا كانت وظيفة توفير الطاقة شغالة، يمكن أن يحتاج الجهاز إلى بضع ثواني قبل أن يبدأ بعملية التوزيع.

تعديل الكمية

الماكينة مضبوطة في المصنع لتوزيع 250 مليلتر. إذا أردت تغيير الكمية، اتبع الإجراءات التالية:

1. ضع وعاء تحت الموزع.

2. عند اختيار وظيفة Hot water (ماء ساخن)، اضغط باستمرار على أيقونة **OK** إلى غاية أن يظهر على الشاشة رسالة Hot water Program quantity (برمجة كمية الماء الساخن) وتصدر الأيقونة  وميض.

3. عندما يصل الماء الساخن داخل الوعاء إلى المستوى المطلوب، اضغط من جديد على الأيقونة .

أصبحت الماكينة بهذا الشكل مبرمجة من جديد حسب الكمية الجديدة.

ملاحظة:

• عندما تظهر على الشاشة الصغيرة رسالة Press CLEAN button (اضغط على زرّ التنظيف) على شكل وميض، يمكن إعداد القهوة أو الحليب. إذا أردت إعداد أكثر من كأس مشروب مكون من الحليب، ابدأ بتنظيف وعاء الحليب حال الانتهاء من إعداد آخر كأس.

• يمكن حفظ الحليب المتبقي في الدورق داخل الثلاجة.

• في بعض الحالات، لإجراء عملية التنظيف، يجب الانتظار إلى غاية أن تسخن الماكينة مع الضغط باستمرار على زرّ CLEAN.

برمجة كميات القهوة والحليب في الكأس

الماكينة مضبوطة مسبقاً في المصنع لتوزيع الكميات القياسية. إذا أردت تغيير هذه الكميات، اتبع الإجراءات التالية:

1. ضع فنجان تحت فوهات موزع القهوة وتحت أنبوب توزيع الحليب.

2. اضغط على الأيقونة المقابلة للوظيفة المطلوب برمجتها (CAFFELATTE أو CAPPUCINO أو LATTE MACCHIATO أو MILK)، إلى غاية أن يظهر على الشاشة الصغيرة رسالة Milk for ... Program quantity (حليب بخصوص ... برمجة الكمية) وتصدر الأيقونة المطابقة لهذه الوظيفة وميض.

3. أرخي الأيقونة. تبدأ الماكينة بتوزيع الحليب.

4. حال الوصول إلى الكمية المطلوبة من الحليب، اضغط من جديد على الأيقونة.

5. بعد بضع ثواني، تبدأ الماكينة بتوزيع القهوة في الفنجان، ويظهر على الشاشة الصغيرة رسالة Coffee for ... Program quantity (قهوة بخصوص ... برمجة MILK) وتصدر الأيقونة  وميض.

6. حال وصول القهوة إلى الكمية المطلوبة، اضغط على الأيقونة .

تتوقف عملية توزيع القهوة.


أصبحت الماكينة بهذا الشكل مبرمجة من جديد حسب الكميات الجديدة.

لتنظيف

تنظيف الماكينة

يجب تنظيف الأجزاء التالية من الماكينة بشكل دوري:

- وعاء حثالة القهوة (A18).
- حوض تجميع القطرات (A16).
- يمكن الوصول إلى داخل الماكينة بعد فتح باب الماكينة (A19).
- خزان الماء (A13).
- فوهات توزيع القهوة (A20) وصمام الماء الساخن والبخار (A11).
- محقان إدخال القهوة المطحونة مسبقاً (A8).
- الناقع (A12).
- وعاء الحليب (B).
- لوحة التحكم (C).




- لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذيبيات أو مواد تنظيف حاكة أو كحول. لا تحتاج الماكينات الأوتوماتيكية التي تقوم بصنعها شركة De'Longhi إلى استعمال مواد تنظيف كيميائية من أجل تنظيفها.
- لا يمكن غسيل أي جزء من الماكينة داخل غسالة الألوان، باستثناء وعاء الحليب (B).
- لا تستعمل أدوات معدنية لإزالة القشور أو ترسبات القهوة، خوفاً من خدش السطوح المعدنية أو البلاستيكية للماكينة.

تنظيف وعاء حثالة القهوة

عندما يظهر على الشاشة الصغيرة عبارة EMPTY GROUNDS CONTAINER! (فرغ وعاء الحثالة)، يجب في هذه الحالة تفريغها وغسلها. تبقى العبارة السابقة ظاهرة على الشاشة الصغيرة إلى حين تفريغ وعاء الحثالة، وبنفس الوقت لا يمكن للماكينة أن تقوم بإعداد القهوة.

لتنظيف وعاء الحثالة (أثناء إشعال الماكينة):

- افتح باب الماكينة المتواجد من الجهة الأمامية (شكل 36)، ثم اسحب حوض تجميع القطرات (شكل 37) وفرغه ومن بعدها نظفه.
- فرغ وعاء الحثالة ونظفه بحرص، مع مراعاة إبعاد جميع المخلفات المترسبة على القعر: الفرشاة الموردة مع الجهاز مزودة بشعر مناسب لهذه العملية.



عند سحب حوض تجميع القطرات، من اللازم تفريغ

AR

وعاء حثالة القهوة حتى ولو كان غير مليء بشكل كامل. إذا لم يتم القيام بهذه العملية، فمن المحتمل أن يمتلأ حوض الحثالة بقدر أكثر من المنتظر أثناء إعداد الفناجين اللاحقة، مما يؤدي بحد ذاته إلى زلق الماكينة.

تنظيف حوض تجميع القطرات



إذا لم يتم تفريغ حوض تجميع القطرات بشكل دوري، يمكن أن يفيض الماء من حافتها ويصل إلى داخل أو جانب الماكينة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الماكينة أو السطح الذي تسند عليه الفناجين أو المنطقة المحيطة.

حوض تجميع القطرات مزود بمؤشر عائم (ذات لون أحمر) لمستوى الماء المتواجد بداخله (شكل 38). يجب تفريغ الحوض وتنظيفه، قبل أن يبدأ المؤشر البروز من صينية إسناد الفناجين. لإبعاد حوض تجميع القطرات:

1. افتح باب الماكينة (شكل 36).
2. اسحب حوض تجميع القطرات ووعاء حثالة القهوة (شكل 37).
3. فرغ حوض تجميع القطرات ووعاء الحثالة (A18) واغسلهما.
4. أعد حوض تجميع القطرات مع وعاء حثالة القهوة إلى مكانهما.
5. اغلق باب الماكينة.

تنظيف داخل الماكينة



قبل القيام بعمليات تنظيف الأجزاء الداخلية، يجب أن تكون الماكينة مطفأة (راجع الإطفاء) ومفصولة عن الشبكة الكهربائية. لا تغطس مطلقاً الماكينة في الماء.

1. تحقق دورياً (كل 100 فنجان من القهوة تقريباً) من أن داخل الماكينة (يمكن الوصول إليه بعد سحب حوض تجميع القطرات) غير متسخ. وعند الضرورة، أبعاد ترسبات القهوة بواسطة الفرشاة الموردة مع الماكينة أو بواسطة قطعة إسفنجة.
2. أشطف جميع الترسبات الموجودة بواسطة مكنسة كهربائية (شكل 41).

تنظيف خزان الماء

1. نظف دورياً (مرة في الشهر تقريباً) خزان الماء (A13) بواسطة قطعة قماش رطبة وقليل من مادة تنظيف ناعمة.
2. اشطف خزان الماء بعناية بعد الانتهاء من غسله

وإبعاد جميع ترسبات مادة التنظيف عنه.

تنظيف موزّعات القهوة

1. نظف موزّعات القهوة بشكل دوري من خلال الاستعانة بقطعة إسفنج أو قطعة قماش (شكل 26A).
2. تحقق دورياً من أن ثقوب موزّع القهوة غير مسدودة. وعند اللزوم أبعد الترسبات عنها من خلال الاستعانة بنكاشة أسنان (شكل 26B).

تنظيف محقان إدخال القهوة المطحونة مسبقاً

تحقق دورياً (على الأقل مرة في الشهر) من أن محقان إدخال القهوة المطحونة مسبقاً غير مسدود. وعند الضرورة، أبعد ترسبات القهوة بواسطة الفرشاة الموردة مع الجهاز.

تنظيف الناقع.

يجب تنظيف الناقع (A8) مرة في الشهر على الأقل.



تنبيه !

لا يمكن سحب الناقع عندما تكون الماكينة مشغلة.

1. تحقق من أن الماكينة قد قامت بعملية الإطفاء بالشكل الصحيح (راجع "الإطفاء").
2. افتح باب الماكينة (شكل 36).
3. اسحب حوض تجميع القطرات ووعاء حثالة القهوة (شكل 37).
4. اضغط باتجاه الداخل زرّي الإعتاق ذات اللون الأحمر، وبنفس الوقت اسحب الناقع باتجاه الخارج (شكل 42).




تنبيه !

أشطف فقط بواسطة الماء

لا تستعمل مواد تنظيف – لا تستعمل غسالة الأواني


نظف الناقع بدون استعمال مواد تنظيف، خوفاً من تعرضه إلى التلف.

5. أغطس الناقع في الماء لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم اشطفه تحت حنفية الماء.
6. بعد الانتهاء من التنظيف، ركب الناقع من خلال إدخاله على السناد وعلى المسمار السفلي، ومن بعده اضغط على عبارة PUSH إلى أن تسمع طقة شبك.




ملاحظة !

إذا كان من الصعب إدخال الناقع، يجب (قبل إدخاله) ضغطه بالقوة من الجانب السفلي والجانب العلوي



في نفس الألوان إلى أن يصبح حجمه صحيح، وذلك حسب ما هو مبين في الشكل.




7. بعد إدخال الناقع، تحقق من أن الزرّين ذات اللون الأحمر قد تم إعتاقها باتجاه الخارج.
8. أعد حوض تجميع القطرات مع وعاء الحثالة إلى مكانهما.
9. أغلق باب الماكينة.



تنظيف وعاء الحليب

نظف وعاء الحليب بعد كل مرة تقوم بها بإعداد الحليب، وذلك حسب ما هو مبين لاحقاً:

1. لفّ غطاء وعاء الحليب باتجاه عقارب الساعة ثم اسحبه.
2. اسحب أنبوب توزيع الحليب وأنبوب الشفط.
3. اسحب المؤشر، من خلال شدة باتجاه الخارج.



قناة



4. اغسل بعناية جميع المركبات بواسطة الماء الساخن ومادة تنظيف ناعمة. يمكن غسيل جميع المركبات داخل غسالة الأواني، شرط أن يتم وضعها في الصندوق العلوي للغسالة.

يجب العناية بداخل الثقوب وبالقناة المتواجدة على رأس المؤشر ، والتحقق من عدم وجود بقايا حليب عليها.

5. تحقق أيضا من أن أنبوب الشفط وأنبوب التوزيع غير مسدودان ببقايا الحليب.

6. أعد تركيب المؤشر وأنبوب التوزيع وأنبوب شفط الحليب.

7. أعد تركيب غطاء وعاء الحليب ، وذلك من خلال اللف بعكس اتجاه عقارب الساعة.

إزالة الترسبات الكلسية

أزل الترسبات الكلسية عن الماكينة عندما تظهر على الشاشة الصغيرة (على شكل وميض) رسالة “DESCALE (أزل الترسبات الكلسية)”.


تنبيه !

يحتوي مُزيل الترسبات الكلسية على حوامض ممكن أن تؤثر على البشرة وعلى العيون. وبالتالي يجب على الإطلاق، اتباع تعليمات الاستعمال المبينة من قبل الصانع، والتي تكون عادة متواجدة على علبة مُزيل الترسبات الكلسية، وكذلك التنبيهات والإجراءات التي يجب التقيد بها في حالة ملامسة المُزيل نفسه للبشرة أو العينين.

 ملاحظة !

استعمل فقط مُزيل الترسبات الكلسية التي تنتجها شركة De'Longhi. لا تستعمل مطلقا مزيلات للترسبات الكلسية مكونة من سلفات الأمونيوم أو الخل، لأنه على العكس من ذلك تبطل شهادة الضمان. زيادة على ذلك، لا تصلح شهادة الضمان في حالة عدم إزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم.

1. أشعل الماكينة

2. أدخل إلى قائمة البرمجة من خلال ضغط الأيقونة **P**
3. قم بعملية الاختيار من خلال الضغط على الأيقونة **OK**. تظهر على الشاشة الصغيرة عبارة Descale Confirm? (تأكيد إزالة الترسبات الكلسية؟): اضغط من جديد على الأيقونة **OK** لتشغيل الوظيفة.

4. تظهر على الشاشة الصغيرة

EMPTY THE DRIP TRAY Add descaler Confirm? (فرّغ حوض تجميع القطرات، أدخل مزيل الترسبات الكلسية، أكد؟)

5. قبل التأكد، فرّغ خزان الماء بشكل كامل (A13). ومن بعدها فرّغ حوض تجميع القطرات (A16) ووعاء

تجميع الحثالة، ثم أدخلهما من جديد.

أسكب في خزان الماء مزيل الترسبات المحلول بالماء (ضمن احترام المقادير المبينة على علبة مزيل الترسبات الكلسية).

ضع تحت موزع الماء الساخن وعاء فارغ بسعة لا تقل عن 1,5 لتر.

 تنبيه ! خطر الاحتراق!

يخرج من موزع الماء الساخن، ماء ساخن يحتوي على حوامض.

يجب مراعاة عدم ملامسة الماء المرشوش.

6. أكد على الاختيار من خلال الضغط على أيقونة **OK**

7. يظهر على الشاشة عبارة Descaling (جاري عملية إزالة الترسبات الكلسية). ينطلق برنامج إزالة

الترسبات الكلسية ويخرج سائل إزالة الترسبات الكلسية من موزع الماء. يقوم برنامج إزالة الترسبات الكلسية وبشكل أوتوماتيكي، بمجموعة من أعمال الشطف بين الحين والآخر، من أجل إزالة الترسبات الكلسية المتواجدة داخل ماكينة القهوة.

بعد 30 دقيقة تقريبا، يظهر على الشاشة رسالة

Rinsing... Fill Tank! (شطف... املأ الخزان).

8. يصبح الجهاز بهذا الشكل جاهز لعملية الشطف بالماء الطازج. اسحب خزان الماء، وفرغه، ثم اشطفه بالماء الجاري، واملأه بالماء النظيف وأعدّه إلى مكانه:

يظهر على الشاشة عبارة Rinsing... Press OK (شطف... اضغط على OK).

9. فرّغ الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الكلسية، ثم ضعه تحت موزع الماء الساخن.

10. اضغط على الأيقونة **OK** لبدء عملية الشطف.

يخرج ماء ساخن من الموزع، وتظهر على الشاشة عبارة Rinsing... (شطف...).

11. عندما يفرغ خزان الماء، تظهر على الشاشة الصغيرة رسالة Rinsing Complete... Press OK (اكتمل الشطف... اضغط على OK)

12. قبل إشعال الجهاز من خلال الضغط على زرّ ON/ST-BY ، تذكر تفريغ حوض تجميع القطرات من جديد.

برمجة عسر الماء

تظهر رسالة إزالة الترسبات الكلسية بعد فترة محددة مسبقا من العمل تعتمد على عسر الماء.

الماكينة مضبوطة في المصنع على المستوى 4 من

الجهاز مطابق لتعليمات مجموعة الدول الأوروبية
التالية: CE

- توجيهات Stand-by 1275/2008
- توجيهات الفلطيّة المنخفضة 2006/95/CE وما تبعها من تعديلات.
- توجيهات 2004/108/CE وما تبعها من تعديلات.
- المواد والأشياء التي تلامس المنتجات الغذائية، هي مطابقة لنظم مجموعة الدول الأوروبية رقم .

العسر. وإذا أردت، بإمكانك برمجة الماكينة بناء على العسر الفعلي للماء، وتغيير تردد ظهور الرسالة.

قياس عسر الماء

1. أبعد عن العلبة النطاق الفعّال المورد TOTAL HARDNESS TEST.
2. اغمر النطاق كلياً في كأس من الماء لمدة ثانية تقريباً.
3. تناول النطاق من الماء، ثم رجّه بشكل خفيف. بعد واحد دقيقة تقريباً، يتشكل 1 أو 2 أو 3 أو 4 مربعات ذات لون أحمر، وذلك حسب عسر الماء، بحيث يكون كل مربع مطابق إلى 1 مستوى.

ماء عذب ●

ماء قليل العسر ●●

ماء عسر ●●●

ماء عسر جداً ●●●●

ضبط عسر الماء

1. ضغط الزرّ P، لكي تدخل إلى قائمة البرمجة.
 2. اضغط باستمرار على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ إلى غاية أن تظهر عبارة WATER HARDNESS (عسر الماء).
 3. أكد على الاختيار من خلال الضغط على الأيقونة OK
 4. اضغط باستمرار على الأيقونة ► أو الأيقونة ◀ إلى أو اضبط عدد المربعات الحمراء التي تشكلت بواسطة النطاق التفاعلي (راجع الشكل في الفقرة السابقة).
 5. اضغط على زرّ OK للتأكيد على عملية الضبط.
 6. اضغط على الأيقونة ESC للخروج من القائمة.
- تصبح الماكينة بهذا الشكل مبرمجة من جديد حسب عسر الماء المضبوط.

معلومات فنية

الفلطيّة: 220-240 فولت ~ 60/50 هيرتز كحد أقصى 10 أمبير	
القوة الممتصة: 1350 واط	
الضغط: 15 بار	
سعة خزان الماء: 1,7 لتر	
الحجم (الطول×الارتفاع×العمق): 284×374×441 ملم	
طول الكبل: 1,5 متر	
الوزن: 9,1 كغم	
أقصى حد سعة وعاء الحبوب 150 غم	

الرسائل التي تظهر على الشاشة

الرسائل التي تظهر	السبب الممكن	الحل
FILL TANK (املاً الخزان)	• الماء في الخزان غير كافي.	• املاً خزان الماء و/أو أدخله بالشكل الصحيح من خلال ضغطه حتى النهاية وإلى غاية سماع طقة الشبّك.
GROUND TOO FINE ADJUST MILL! (القهوة مطحونة بشكل ناعم جداً، عدّل طاحونة القهوة!) Insert water spout and press OK (أدخل موزّع الماء، ثم اضغط على زرّ OK)	• القهوة مطحونة شكل ناعم جداً وبالتالي تخرج القهوة ببطء أو لا تخرج على الإطلاق.	• أعد توزيع القهوة ولفّ القبضة الخاصة بتعديل مستوى الطحن بمقدار طقة واحدة نحو الرقم 7 وباتجاه عقارب الساعة أثناء عمل طاحونة القهوة. إذا تبين بعد إعداد 2 فنجان من القهوة أن القهوة ما زالت تخرج ببطء، أعد عملية التعديل من خلال لف قبضة التعديل طقة أخرى. إذا استمرت المشكلة، اضغط على الأيقونة OK واترك الماء يخرج إلى غاية أن تنتظم عملية التوزيع.
INSERT WATER SPOUT! (أدخل موزّع الماء!)	• موزّع الماء غير مدخل أو مدخل بشكل خاطئ.	• أدخل موزّع الماء حتى النهاية.
EMPTY GROUNDS CONTAINER! (فرّغ وعاء الحثالة!)	• وعاء حثالة القهوة مليء أو مر أكثر من 3 أيام على آخر مرة تم فيها استعمال الجهاز (تضمن هذه الوظيفة تنظيف الماكينة بشكل صحيح).	• فرّغ وعاء الحثالة ونظفه، ومن بعدها أعده إلى مكانه. هام: عند سحب حوض تجميع القطرات من الضروري، تفرغ دائماً وعاء حثالة القهوة، حتى لو كان غير مليء. إذا لم يتم القيام بهذه العملية، فمن المحتمل أن يمتلأ حوض الحثالة بقدر أكثر من المنتظر أثناء إعداد الفناجين اللاحقة، مما يؤدي بحد ذاته إلى زلق الماكينة.
INSERT GROUNDS CONTAINER! (أدخل وعاء الحثالة!)	• لم يتم إدخال وعاء الحثالة بعد عملية التنظيف.	• افتح باب الماكينة واسحب حوض تجميع القطرات، ثم أدخل وعاء الحثالة.
ADD PRE-GROUND COFFEE (أضف قهوة مطحونة مسبقاً)	• تم اختيار وظيفة Pre-ground coffee (قهوة مطحونة مسبقاً)، ولكن لم يتم سكب القهوة المطحونة مسبقاً داخل المحقان.	• ضع القهوة المطحونة مسبقاً في المحقان أو أبطّل وظيفة القهوة المطحونة مسبقاً.
DESCALE! (أزل الترسبات الكلسية!)	• يشير إلى أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية.	• يجب بأقرب وقت ممكن، تنفيذ برنامج إزالة الترسبات الكلسية المبين في فصل “إزالة الترسبات الكلسية”.
LESS COFFEE! (قلّ جرعة القهوة!)	• تم استعمال كمية زائدة من القهوة.	• اختار طعم أخف أو قلّ كمية القهوة المطحونة مسبقاً.
FILL BEANS CONTAINER! (املاً وعاء حبوب القهوة!)	• انتهت حبوب القهوة. • محقان القهوة المطحونة مسبقاً مسدود.	• املاً وعاء حبوب القهوة. • فرّغ المحقان بمساعدة الفرشاة حسب ما هو مبين في فقرة “تنظيف المحقان من أجل إدخال القهوة”.
INSERT INFUSER ASSEMBLY! (أدخل مجموعة الناقع!)	• لم يتم إدخال الناقع بعد عملية التنظيف.	• أدخل الناقع حسب ما هو مبين في فقرة “تنظيف الناقع”.
INSERT MILK CONTAINER! (أدخل وعاء الحليب!)	• لم يتم إدخال وعاء الحليب بالشكل الصحيح.	• أدخل وعاء الحليب حتى النهاية.

الرسائل التي تظهر	السبب الممكن	الحل
CLOSE DOOR! (أغلق باب الماكينة!)	• باب الماكينة مفتوح.	• أفل باب الماكينة.
Press CLEAN button! (اضغط على زرّ CLEAN!)	• تم توزيع حليب منذ فترة قصيرة من الوقت، وبالتالي من الضروري تنظيف المجاري الداخلية لوعاء الحليب.	• اضغط على زرّ CLEAN باستمرار وإلى غاية اكتمال قضيب التقدم الذي يظهر على الشاشة الصغيرة مع رسالة Cleaning (التنظيف جاري).
ADD PRE-GROUND COFFEE! (أضف قهوة مطحونة مسبقاً) Press OK! (اضغط على OK)	• تم اختيار وظيفة pre-ground coffee (قهوة مطحونة مسبقاً)، ولكن لم يتم إضافة القهوة المطحونة مسبقاً في المحقان.	• أدخل القهوة المطحونة مسبقاً في المحقان.
	• المحقان مسدود (A8).	• فرّغ المحقان بمساعدة سكين وحسب ما هو مبين في فقرة "تنظيف المحقان من أجل إدخال القهوة".
Energy saving! (أدخل وعاء الحثالة!)	• الوظيفة شغالة، وتسمح التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية.	• أبطل الوظيفة من القائمة (راجع فقرة "توفير الطاقة").
GENERAL ALARM! (إنذار عام!)	• الجزء الداخلي من الماكينة متسخ للغاية.	• نظّف الماكينة بعناية وحسب ما هو مبين في فقرة "التنظيف والصيانة". راجع مركز الصيانة إذا استمرت الرسالة بالظهور حتى بعد تنظيف الماكينة.

حل المشاكل

نذكر لاحقاً بعض أسباب حالات العطب.
إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة المبينة، يجب الاتصال في مركز الصيانة الفنية.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
القهوة غير ساخنة.	• لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً.	• شغل مسخن الفناجين، واترك الفناجين لمدة 20 دقيقة على الأقل لكي تسخن.
	• الناقع بارد لأنه مر 3/2 دقائق عن وقت عمل آخر فنجان من القهوة.	• سخن الفناجين من خلال شطفها بالماء الساخن (استعمل وظيفة الماء الساخن لهذا الغرض).
	• درجة حرارة القهوة المضبوطة منخفضة.	• قبل إعداد القهوة، سخن الناقع من خلال الضغط على الأيقونة (راجع فقرة "نصائح للحصول على قهوة ساخنة").
كريم القهوة قليل.	• القهوة المطحونة خشنة جداً.	• اضبط من القائمة درجة حرارة القهوة عالية.
	• مزيج القهوة غير مناسب.	• لف القبضة الخاصة بتعديل مستوى طحن القهوة بمقدار طقة واحدة نحو الرقم 7 وباتجاه عقارب الساعة، وذلك الساعة، وذلك أثناء تشغيل الطاحونة (شكل 8). • باشر طقة بعد الأخرى وإلى غاية الحصول على القهوة المطلوبة. • تظهر النتيجة فقط بعد توزيع 2 فنجان من القهوة.
تخرج القهوة بشكل بطيء جداً أو على شكل قطرات.	• القهوة المطحونة ناعمة جداً.	• استعمل مزيج من القهوة خاص بماكينات قهوة الإكسبرس.
		• لف القبضة الخاصة بتعديل مستوى طحن القهوة بمقدار طقة واحدة نحو الرقم 7 وباتجاه عقارب الساعة، وذلك الساعة، وذلك أثناء تشغيل الطاحونة (شكل 11). • باشر طقة بعد الأخرى وإلى غاية الحصول على القهوة المطلوبة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
القهوة لا تخرج من فوهات الموزّع، بل تخرج على طول باب الماكينة.	• ثقب الفوهات مسدودة بمسحوق القهوة الجافة.	• نظّف الفوهات بنكاشة أسنان أو قطعة إسفنج أو فرشاة مطبخ ذات شعر قلبي.
	• محول القهوة داخل باب الماكينة مزنوق.	• نظّف بعناية محول القهوة وبشكل خاص بالقرب من المفاصل.
القهوة تخرج بسرعة.	• القهوة مطحونة بشكل خشن.	• لف قبضة تعديل الطحن بمقدار طاقة واحدة باتجاه الرقم 7 واتجاه عقارب الساعة وذلك أثناء عمل طاحونة القهوة (شكل 11). يجب مراعاة عدم لف قبضة التحكم بطن القهوة بشكل زائد، لأنه على العكس من ذلك يمكن أن تخرج القهوة على شكل قطرات عند إعداد فنجانين من القهوة.
القهوة لا تخرج من فوهة أو فوهتي الموزّع.	• الفوهات مسدودة.	• نظّف الفوهات بواسطة نكاشة أسنان (شكل 40).
يخرج من الموزّع ماء وليس قهوة.	• القهوة المطحونة بقيت مزنوقة في المحقان (A8).	• فرّغ المحقان بمساعدة سكين وحسب ما هو مبين في فقرة "تنظيف المحقان من أجل إدخال القهوة المطحونة مسبقاً".
الحليب لديه فقاعات كبيرة الحجم أو يخرج على شكل رذاذ من أنبوب توزيع الحليب.	• الحليب غير بارد بالقدر الكافي أو غير مقشود جزئياً.	• يستحسن استخدام حليب مقشود بشكل كامل أو مقشود جزئياً و بدرجة حرارة التلاجة (5 درجة مئوية). إذا لم يتم الحصول على النتيجة المطلوبة، حاول تغيير نوع الحليب.
	• المؤشر الخاص بإرغاء الحليب مضبوطة بشكل سيئ.	• أضبط حسب التعليمات المبينة في فقرة تحضير مشروبات مع حليب.
	• غطاء وعاء الحليب متسخ.	• نظّف غطاء وعاء الحليب حسب ما هو مبين في فقرة "تنظيف وعاء الحليب".
الحليب غير مرغبي.	• المؤشر الخاص بإرغاء الحليب مضبوطة بشكل سيئ.	• أضبط حسب التعليمات المبينة في فقرة تحضير مشروبات مع حليب.
	• غطاء وعاء الحليب متسخ.	• عدّل الصمولة الحلقية على وضعية CAPPUCCINO
الجهاز لا يشتعل.	• القابض غير مشبوك في المآخذ الكهربائي.	• أوصل القابض بالمآخذ الكهربائي.
	• المفتاح الكهربائي الرئيسي غير مشعل.	• ضع المفتاح الكهربائي الرئيسي على وضعية I (شكل 29).
قهوة LONG لها كريم كثير.	• القهوة المطحونة ناعمة جداً.	• لف قبضة تعديل الطحن بمقدار طاقة واحدة باتجاه الرقم 7 واتجاه عقارب الساعة وذلك أثناء عمل طاحونة القهوة (شكل 11). استمر طاقة بعد الأخرى إلى غاية أن تحصل على توزيع مناسب. يتم مشاهدة النتيجة فقط بعد إعداد 2 فنجان من القهوة.
الحليب لا يخرج من أنبوب التوزيع.	• اغطاء وعاء الحليب متسخ.	• نظّف غطاء وعاء الحليب حسب ما هو مبين في فقرة "تنظيف وعاء الحليب".