

Register Now 
www.delonghi.com/register



5713238101_02_0821

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
تخرج القهوة بشكل مُفرط البطء أو على شكل قطرات.	القهوة المطحونة مُفرطة النعومة.	لَفْ مقبض ضبط مستوى طحن القهوة (A5) بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 7 ويعكس اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المِطْحَنَة (شكل 13). قم بضبط المستوى طريقة بعد الأُخْرَى حتَّى الحصول على عملية صب القهوة المطلوبة، تظهر النتيجة فقط بعد صب 2 فنجان من القهوة (انظر الفقرة "7.5" ضبط مِطْحَنَة القهوة").
لا تتدفق القهوة من أحد أو كلا فتحات صنبور الصب.	فَوَّهَات موزَّع صب القهوة (A9) مسدودة.	نظِّف الفَوَّهَات بواسطة عود تَخلِيل أسنان (شكل 25B).
الجهاز لا يوزع القهوة	يكتشف الجهاز شوائب داخله: تعرض الشاشة "Cleaning underway" (جاري التنظيف).	انتظر حتَّى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه. إذا استمرت المشكلة، توجَّه إلى مركز الصيانة والخدمة المُعتمد.
الجهاز لا يشتعل	موَصِّل كابل توصيل التيار الكهربائي (D7) غير مُدْخَل بالشكل الصحيح.	ادخل الموَصِّل بالكامل على نحو جيد في مكانه المحدد له خلف الجهاز (شكل 1).
	قابس التيار غير موصل بالمقبس.	صل قابس التيار بمقبس التيار الكهربائي (شكل 1).
	قاطع التيار العمومي (A22) غير مفتوح.	اضغط على قاطع التيار العمومي (شكل 2).
لا يُمكن إخراج الناقع	لم تتم عملية الإطفاء بالشكل الصحيح	قم بتنفيذ الإطفاء بالضغط على الزر  (A7) (انظر الفصل "5. إطفاء الجهاز").
بعد الانتهاء من عملية إزالة الترسبات الكلسية يطلب الجهاز إجراء عملية شطف ثالثة.	أثناء دورتي الشطف السابقتين، لم يمتلئ الخزان (A17) حتَّى المستوى الأقصى المطلوب MAX	ابدأ في العمل كما هو مطلوب من قِبل الماكينة، ولكن مع القيام أولاً بتفريغ حوض تجميع القطرات (A15)، لتجنَّب تسرُّب وِفِضان الماء.
لا يخرج الحليب من أنبوب الصب (E5)	اتساح الغطاء (E2) الخاص بوعاء الحليب (E)	قم بتنظيف غطاء الحليب كما هو مبين في فقرة "13.10" تنظيف وعاء الحليب".
الحليب به فقاعات هواء كبيرة الحجم أو يخرج على شكل رَشَات رذاذِيَّة من أنبوب توزيع الحليب (E5) أو يخرج قليل الرغوة	الحليب ليس بارداً بما يكفي أو غير منزوع الدسم جزئياً أو منزوع الدسم.	استخدم الحليب منزوع الدسم بشكل كامل، أو منزوع الدسم بشكل جزئي، على درجة حرارة التلاجة (حوالي 5° مئوية). إذا لم تحصل على النتيجة المرضية، جرب نوع آخر من الحليب.
	مقبض ضبط الرغوة (E1) مضبوط بشكل سيء.	 اضبطه وفقاً للإرشادات الواردة بالفصل "8". إعدادات المشروبات الساخنة بالحليب".
	الغطاء (E2) أو مقبض ضبط الرغوة (E1) في وعاء الحليب مُتسخان	نظِّف غطاء ومقبض وعاء الحليب حسب على النحو الموصوف في فقرة "13.10" تنظيف وعاء الحليب".
الجهاز لا يعمل ويصدر ضجيج أو نفث خفيف للبخار	فوهة الماء الساخن (A8) متسخة	نظف الفوهة كما هو مبين في فقرة "13.11" تنظيف فوهة الماء الساخن".
	الجهاز جاهز للاستخدام أو تم إيقاف تشغيله للتو، كما تقع بضع قطرات التكثيف داخل المبخر الذي لا يزال ساخناً	هذه الظاهرة هي جزء من التشغيل العادي للجهاز. وللدخول منها، فَرِّغ صينية التَنتِظِيط.

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
	تذكّر أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية عن الماكينة.	يجب القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل برنامج إزالة الترسبات الكلسية المبين في فصل "14". إزالة الترسبات الكلسية". الطلب المحتمل، الصادر من الماكينة، للقيام بدورتي إزالة ترسبات متقاربتين زمنياً يعد أمراً طبيعياً، كنتيجة لنظام مراقبة مطور تم تنفيذه في الماكينة.
	يُشير إلى أن خاصية توفير الطاقة مُفَعَّلَة.	لإيقاف عمل هذه الخاصية، اتّبع الخطوات الواردة في الفقرة "6.8 ENERGY SAVING (توفير الطاقة)"  .
	يشير إلى أن الماكينة متصلة بالبلوتوث مع جهاز.	
CLEANING UNDERWAY (جاري التنظيف) PLEASE WAIT (انتظر من فضلك)	يكشف الجهاز عن وجود شوائب في داخله.	انتظر حتى يعود الجهاز جاهزاً للاستعمال ثم اختر من جديد المشروب الذي ترغب فيه. إذا استمرت المشكلة، توجّه إلى مركز الصيانة والخدمة المُعتمد.


19. حل المشكلات




نسرد فيما يلي بعض الأعطال المُحتملة.




إذا لم يتم حل المشكلة حسب الطريقة المبيّنة هنا، فإنه يجب عندها الاتصال بمركز خدمة الدعم الفني.

المشكلة	السبب المحتمل	العلاج
القهوة غير ساخنة.	لم يتم تسخين الفناجين مسبقاً.	أعد تسخين الفناجين عبر شطفها بماء ساخن (ملاحظة هامة: يمكن استخدام خاصية الماء الساخن).
	الناقع برد لأنه مرت 3/2 دقائق عن وقت عمل آخر فنجان من القهوة.	قبل القيام بإعداد القهوة قم بتسخين الناقع بشطفه، مُستخدماً الخاصية التشغيلية المناسبة (انظر الفقرة "6.3 الشطف" ).
	درجة حرارة القهوة المضبوطة عليها الماكينة مُنخفضة.	اضبط من القائمة درجة حرارة القهوة الأعلى (انظر الفقرة "Coffee temperature 6.9 (درجة حرارة القهوة" ).
القهوة ليست غنية أو أنها تحتوي على قليل من الكريمة.	القهوة المطحونة مُفرطة الخشونة.	لَفّ مقبض ضبط مستوى طحن القهوة (A5) بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 1 وبعكس اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المِطحنة (شكل 13). قم بضبط المستوى طريقة بعد الأخرى حتى الحصول على عملية صب القهوة المطلوبة. تظهر النتيجة فقط بعد صب 2 فنجان من القهوة (انظر الفقرة "7.5 ضبط مِطحنة القهوة").
	القهوة غير مناسبة.	استعمل البن المخصص لماكينات إعداد القهوة الاسبرسو.
	البن غير طازج.	تم فتح عبوة البن منذ وقت طويل وقد فقد مذاقه.






الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
TURN FROTH ADJUSTMENT DIAL (أدر مقبض ضبط الرغوة) 	تم إدخال وعاء الحليب مع مقبض ضبط الرغوة (E1) في وضع "التنظيف" "CLEAN".	لف المقبض وضعه على الوضعية المقابلة لدرجة الرغوة التي تريدها.
DESCALING NEEDED إزالة الترسبات الكلسية ضرورية PRESS OK TO START اضغط على OK للبدء (~45 دقيقة)   	يشير إلى أنه من الضروري إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة.	اضغط على مفتاح الاختيار الموافق للوظيفة "OK" لبدء إزالة الترسبات الكلسية أو "ESC" إذا كنت ترغب في تأجيل القيام بها لوقت لاحق. يجب القيام في أقرب وقت ممكن بتشغيل برنامج إزالة الترسبات الكلسية المبين في فصل "14". إزالة الترسبات الكلسية. 
REPLACE WATER FILTER (استبدل مرشح الماء) PRESS OK TO START (اضغط على OK للبدء)   	مرشح تحلية المياه (D4) مُستهلك.	اضغط على مفتاح الاختيار الموافق للوظيفة "OK" لاستبدال المرشح أو إزالته أو "ESC" إذا كنت ترغب في تأجيل القيام بهذه العملية إلى وقت لاحق. اتبع التعليمات والإرشادات الواردة في الفصل "16". مرشح منقى تحلية المياه. 
GENERAL ALARM (إنذار عام): REFER TO USER MANUAL / APP - راجع الكتيب / التطبيق 	قد يكون داخل الماكينة مُسَخَّخ للغاية.	نظف الماكينة بعناية وحسب ما هو مبين في الفصل "13". راجع مركز الصيانة إذا استمرت الرسالة بالظهور حتى بعد تنظيف الماكينة. 
	تذكّر أنه من الضروري البدء في تنظيف القنوات الداخلية لوعاء الحليب (E).	لف مقبض ضبط الرغوة (E1) واضبطه على وضعية CLEAN (شكل 19).
	تذكر بأنه من الضروري استبدال المرشح (D4).	استبدل المرشح أو قم بإزالته متبعاً التعليمات الواردة في الفصل "16". مرشح منقى تحلية المياه. 
←		

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
INSERT INFUSER ASSEMBLY 	بعد التنظيف لم يتم إدخال الناقع (A20).	ادخل الناقع كما هو محدد في الفقرة "13.9 تنظيف الناقع".
WATER CIRCUIT EMPTY (الدورة فارغة) PRESS OK TO START (اضغط على OK للبدء) 	الدورة المائية فارغة	اختر على مفتاح الاختيار الموافق للوظيفة "OK" واسمح بسكب الماء من موزع الصب (D6): يتوقف الصب أوتوماتيكياً. وإذا استمرت المشكلة فإنه يجب التحقق من أن خزان الماء (A17) مُدخلاً حتى النهاية.
PRESS OK TO CLEAN OR TURN DIAL (اضغط على OK للقيام بعملية التنظيف أو قمر بلف المقبض) 	تم إدخال وعاء الحليب مع مقبض ضبط الرغوة (E1) في وضع "التنظيف" "CLEAN".	عند الرغبة في تشغيل وظيفة "CLEAN" "التنظيف"، اضغط على مفتاح الاختيار عند "OK"، أو لف مقبض ضبط الرغوة وضعه في إحدى وضعيات الحليب.
TURN FROTH TO CLEAN POSITION 	تم للتو صب الحليب وبالتالي فإنه من الضروري البدء في تنظيف القنوات الداخلية لوعاء الحليب (E).	لف مقبض ضبط الرغوة (E1) واضبطه على وضعية CLEAN (شكل 19).

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
GROUND TOO FINE (البن مطحون ناعم جداً). ADJUST (اضبط درجة الطحن) MILLESC  ↩ Esc	عند طحن البن بشكل ناعم للغاية فإن القهوة ستدقق من الماكينة ببطء شديد أو قد لا تخرج على الإطلاق.	كرر عملية صب البن ولف مقبض ضبط مستوى الطحن (A5) (شكل 13) بمقدار طريقة واحدة نحو الرقم 7 وفي اتجاه عقارب الساعة، وذلك أثناء تشغيل المطحنة. إذا ما استمرت عملية الصب بطيئة حتى بعد القيام بصب فنجانين من القهوة على الأقل، فإنه يجب تكرار عملية التصحيح بالعمل على مقبض الضبط لطريقة ضبط واحدة (الفقرة "7.5 ضبط مطحنة القهوة"). وإذا استمرت المشكلة فإنه يجب التحقق من أن خرّان الماء (A17) مُدخلاً حتى النهاية.
SELECT - اختر A Milder Taste (مذاق أخف) أو LESS COFFEE  ↩ Esc	لقد تم استعمال البن بشكل أكثر من اللازم.	اختر نكهة أخف بالضغط على الزر AROMA - النكهة" (C6) أو قم بتخفيض كمية البن المطحون في (على الأقصى 1 مكبال).
INSERT WATER SPOUT (أدخل صنبور صب الماء) 	موّزع صب الماء (D6) غير مُدخل أو مُدخل بشكل غير صحيح	ادخل موّزع صب الماء عبر دفعه بشكل تام.
تركيب حاوية الحليب 	لم يتم إدخال وعاء الحليب (E) بشكل صحيح.	قم بإدخال وعاء الحليب بالضغط عليه حتى نهايته.



الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
INSERT GROUNDS CONTAINER 	بعد الانتهاء من عملية التنظيف لم يتم إدخال وعاء رواسب وبقايا القهوة (A11).	أخرج حوض تجميع القطرات (A15) ثم ادخل وعاء رواسب وبقايا القهوة.
أدخل البن المطحون على الحد الأقصى. ONE MEASURE (مكيال واحد) Esc	تم اختيار وظيفة "بن مطحون مُسبقاً"، ولكن لم يتم سكب البن المطحون مُسبقاً داخل الشُّمْع (A4).	أدخل البن المطحون مُسبقاً في الشُّمْع (الشكل 12) ثم كرر عملية الصب
ADD GROUND COFFEE MAX. ONE MEASURE (أدخل البن المطحون على الحد الأقصى) ONE MEASURE (مكيال واحد)  Ok ✓	تم طلب قهوة وفيرة المياه LONG مع القهوة مُسبقة الطحن	أدخل البن المطحون مُسبقاً في الشُّمْع (A4) (شكل 12) ثم اضغط على مفتاح الاختيار عند "OK" للاستمرار في عملية الصب وإيقافها.
FILL BEANS CONTAINER  Esc	نَفِذَت حبوب القهوة.	أعد ملء وعاء حبوب البن (A3) (شكل 10).
فُمِعَ (A4) البن المطحون مُسبقاً مسدود.	فَرَّغَ الشُّمْع باستخدام الفرشاة (D5) كما هو موصوف في الفقرة "13.8" تنظيف فُمِع إدخال القهوة مُسبقة الطحن".	←

17. بيانات فنية

الجهد:	220-240 فولت~ 60/50 هرتز حد أقصى 10 أمبير
القوة التشغيلية:	1450 واط
الضغط:	1.9 ميغا باسكال (19 بار)
سعة خزان الماء:	1.8 لتر
الأبعاد طول×عرض×ارتفاع:	240x440x360 مم
طول الكابل:	1750 مم
الوزن:	10 كجم
الحد الأقصى لسعة استيعاب وعاء حبوب القهوة:	300 جرام
نطاق التردد:	2400 - 2483.5 ميغاهرتز
القدرة القصوى لإرسال	10 ميغا واط

18. رسائل تظهر على الشاشة

الرسالة الظاهرة	السبب المحتمل	العلاج
FILL TANK WITH FRESH WATER (أعد ملء الخزان بالماء الطازج)	الماء في الخزان (A17) غير كافٍ.	املأ خزان الماء وأدخله بالشكل الصحيح، مع دفعه حتى يستقر في نهاية مكان تركيبه حتى سماع نقرة التركيب.
INSERT WATER TANK (أدخِل خزان الماء)	لم يتم إدخال خزان المياه بالشكل الصحيح.	ادخل الخزان في مكانه بالشكل الصحيح مع دفعه بشكل كامل.
EMPTY GROUNDS CONTAINER	وعاء رواسب وبقايا القهوة (A11) مملوء.	فرّج وعاء بقايا ورواسب القهوة، وحوض تجميع القطرات (A15)، تُرّ نظفهما، وأعدهما إلى مكانيهما. هام: عند إزالة وعاء تجميع القطرات يجب دائمًا إفراغ وعاء رواسب القهوة حتى ولو لم يكن مُمتلئًا. إذا لم يتم القيام بهذه العملية، فمن المحتمل أن يمتلئ حوض بقايا ورواسب القهوة بقدر أكثر من المُحدد له أثناء إعداد الفناجين اللاحقة، مما يؤدي بحد ذاته إلى انسداد الماكينة.



على **Ok** ✓ : ستبدأ عندها عملية الصب ثم ستوقف أوتوماتيكياً.

الآن تَمَّ تنشيط المرشح الجديد ويمكن الاستمرار في استعمال الماكينة.

16.2 استبدال المرشح

استبدل المرشح (D4) عندما تظهر على الشاشة رسالة "REPLACE WATER FILTER" "PRESS OK TO START" استبدال مرشح الماء، اضغط **Ok** للبدء؛
ابداً فوراً في الاستبدال إن أردت ذلك، اضغط على **Ok** ✓ واتبع العمليات بدءاً من النقطة 5.

من أجل تأجيل الاستبدال إلى وقتٍ آخر، اضغط على **Esc**  يُدكّر الرمز  على الشاشة بأن يلزم استبدال المرشح. للقيام بعملية الاستبدال، اتبع الخطوات التالية:

1. أخرج الخزان (A17) والمرشح المنتهي؛
2. اخرج المرشح الجديد من ثلبيته؛
3. ادخل إلى القائمة على النحو المبين في الفقرة "6.1 الدخول إلى القائمة"؛
4. ابدأ في عملية الاستبدال متّبعاً الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة من النقطة 3.

الآن تَمَّ تنشيط المرشح الجديد ويمكن الاستمرار في استعمال الماكينة.

لاحظ جيداً!

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية إزالة المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.


16.3 إزالة المرشح

إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام الماكينة بدون المرشح (D4)، فمن الضروري إزالته والإبلاغ عن الإزالة. اتبع الخطوات التالية:

1. أخرج الخزان (A17) والمرشح المنتهي؛
2. ادخل إلى القائمة على النحو المبين في الفقرة "6.1 الدخول إلى القائمة"؛
3. اضغط على "WATER FILTER - مرشح الماء"؛
4. اضغط على الموافق لوظيفة "REMOVE WATER FILTER - إزالة مرشح الماء"؛
5. "قم بتأكيد أخراج الفلتر"؛ اضغط **Ok** ✓ (إما إذا أردت العودة إلى قائمة الإعدادات، فاضغط على **Esc** )؛
6. "FILTER REMOVED - تمّت إزالة المرشح"؛ قام الجهاز بتخزين هذا التعديل. اضغط على **Ok** ✓ من أجل العودة إلى الصفحة الرئيسية.

لاحظ جيداً!

بعد انقضاء مدة الشهرين (انظر التاريخ)، أو بعد مرور مدة 3 أسابيع من التوقف عن استخدام الماكينة، ابدأ في عملية إزالة المرشح حتى وإن لم تطلب الماكينة نفسها ذلك بعد.



ملاحظة هامة


للمرشح مدة صلاحية شهران إذا ما تم استعمال الماكينة بشكل طبيعي، ولكن إذا بقيت الماكينة دون استعمال وبها المرشح فإن مدته بقائه بها يجب ألا تزيد عن 3 أسابيع كحد أقصى.

5. "RUN WATER INTO FILTER HOLE UNTIL IT COMES OUT"

(اجعل الماء يجري حتى يخرج) (شكل 38): لتشغيل المرشح، اجعل ماء الصنبور يجري في فتحة المرشح كما هو موصّح في الشكل حتى يخرج الماء من الفتحات الجانبية لما يزيد عن مدة دقيقة. اضغط على **Next** >

6. اخرج خزان (A17) الماكينة ثم املاها بالماء.

7. "IMMERSE FILTER TO EXPEL AIR BUBBLES" - اغمس المرشح في الخزان لترك فقاعات الماء تخرج" (شكل 39): ادخل المرشح في خزان الماء مع غمره بالكامل لعشر ثوان تقريباً مع تميله والضغط عليه قليلاً حتى تسمح لفقاعات الهواء الخروج. اضغط على **Next** >



8. "INSERT FILTER IN HOUSING" (أدخل المرشح إلى موضعه): أدخل المرشح (D4) في مقمره المخصص له (شكل 36) واضغط عليه حتى نهايته. اضغط على **Next** >

9. "INSERT WATER TANK" (أدخل خزان الماء): أعد غلق خزان الماء بالغطاء (A16)، ثم أعد إدخال الخزان في الماكينة (شكل 5)؛

10. "OK TO ENABLE FILTER" POSITION 0.5L CONTAINER - ضع وعاء سعة 0,5 لتر. ثم اضغط **Ok** لتنشيط عمل المرشح" (شكل 7): ضع الوعاء تحت موزّع صب الماء الساخن (D6) ثم اضغط

14. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX "LEVEL".
املاً الخزان بالماء حتى المستوى الأقصى (MAX) (شكل 4): أعد ملء الخزان حتى المستوى الأقصى MAX بالماء الطازج الجديد؛
15. "INSERT WATER TANK" (أدخل خزان الماء) (شكل 5): أعد إدخال خزان المياه في مكانه؛

16. "POSITION 2I CONTAINER PRESS OK TO START RINSING".
(ضع الوعاء 2 لتر و اضغط OK لبدء عملية الشطف): أعد وضع فارغاً الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الكلسية أسفل موزع صب الماء الساخن (شكل 9) واضغط على .
17. سوف يخرج الماء الساخن من موزع صب الماء الساخن/البخار وستظهر الشاشة الرسالة "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" جاري الشطف، الرجاء الانتظار.

18. "أفرغ حوض تجميع القطرات" "EMPTY DRIP TRAY" (شكل 22): في نهاية الشطف الثاني، أزل حوض تجميع القطرات وأفرغه وأعد إدخاله (A15) ووعاء الرواسب (A11): اضغط على ؛
19. "DESCALE COMPLETE" "تمت إزالة الترسبات الكلسية": اضغط على .

20. "FILL TANK WITH FRESH WATER" - أعد ملء الخزان بماء جديد:
فَرِّغ الوعاء الذي استُخدم في تجميع ماء الشطف، ثم أخرج الخزان واملأه بالماء الطازج حتى المستوى الأقصى MAX ثم أعد إدخاله في الماكينة.
لقد اكتملت عملية إزالة الترسبات.

لاحظ جيداً!!

- إذا لم تنته عملية إزالة الترسبات الكلسية على النحو الصحيح (مثلاً نظراً لانقطاع التيار الكهربائي) فإنه يُنصح بإعادة دورة الإزالة هذه مرة أخرى؛
- من الطبيعي، بعد القيام بهذه العملية، وجود بعض المياه في وعاء رواسب وبقايا القهوة (A11).
- يطلب الجهاز عملية شطف ثالثة، في حالة عدم ملء خزان الماء حتى مستوى الحد الأقصى MAX؛ وذلك لضمان عدم وجود بقايا لمحلول إزالة الترسبات الكلسية في الدوائر الداخلية للجهاز. قبل أن تبدأ الشطف، تذكر تفريغ حوض تجميع القطرات؛
- الطلب المحتمل، الصادر من الماكينة، للقيام بدورتي إزالة ترسبات متقاربتين زمنياً يعد أمراً طبيعياً، كنتيجة لنظام مراقبة مطور تم تنفيذه في الماكينة.

15. برمجة عسر الماء

الرسالة "DESCALING NEEDED" (يجب إزالة الترسبات الكلسية) (PRESS "OK TO START" (اضغط على OK للبدء) (~ 45 دقيقة) ! يتم عرضها بعد فترة التشغيل المضبوطة مسبقاً التي تعتمد على عسر الماء.
تم ضبط الماكينة مسبقاً في المصنع على "المستوى 4" من عسر الماء. يمكن عند الرغبة في ذلك برمجة الماكينة وفقاً للمستوى الحقيقي لعسر الماء المستخدم في المناطق المختلفة، الأمر الذي سيقفل من وتيرة القيام بعملية إزالة الترسبات الجبرية.

15.1 قياس درجة صلابة الماء

1. اخرج شريط الاختبار من علبة التي تأتي مع الماكينة "TOTAL (D1) (HARDNESS TEST" والمرقعة بالإرشادات والتعليمات اللازمة باللغة الإنجليزية.

2. اغمر الشريط تماماً في كوب من الماء لمدة ثانية تقريباً.
3. أخرج الشريط بعد ذلك من الماء ثم هزّه قليلاً. بعد مرور ما يقرب من دقيقة سوف تظهر 1 أو 2 أو 3 أو 4 مربعات صغيرة حمراء اللون، وفقاً لمستوى عسر الماء وكل مربع صغير يُعادل 1 مستوى عسر.

شريط الاختبار	عسر الماء
	مستوى 1 = الماء عذب
	مستوى 2 = الماء قليل العسر
	مستوى 3 = الماء عسر
	مستوى 4 = الماء شديد العسر

15.2 ضبط مستوى عسر الماء

1. ادخل إلى القائمة على النحو المبني في الفقرة 6.1 الدخول إلى القائمة؛
 2. اضغط على "WATER HARDNESS - عسر الماء"؛
 3. "WATER HARDNESS, CURRENT UNDERLINED" عسر الماء، القيمة الحالية بخط بارز" اضغط على المستوى المرغوب فيه (مستوى 1 = الماء عذب؛ مستوى 4 = الماء شديد العسر)؛
 4. اضغط على  للعودة للصفحة الرئيسية.
- عند هذه النقطة تم إعادة برمجة الماكينة طبقاً للإعدادات الجديدة الخاصة بعسر الماء.

16. مرشّح منقى تحلية المياه

تأتي بعض الموديلات وهي مزودة بمرشّح منقى تحلية المياه (C4): إذا كان الموديل الذي لديك غير مزود بهذا المرشّح، فإننا ننصحكم بشراؤه من أحد مراكز خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني De'Longhi. لاستخدام هذا المرشّح بالشكل الصحيح، اتبع التعليمات والإرشادات التالية ذكرها.

16.1 تركيب المرشّح

1. أزل المرشّح (D4) من العبوة؛
2. ادخل إلى القائمة على النحو المبين في الفقرة 6.1 الدخول إلى القائمة؛
3. اضغط على "WATER FILTER - مرشح الماء"؛
4. "TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS" - أدر القرص الزمني حتى الشهرين القادمين" (شكل 37): أدر القرص الزمني حتى عرض الشهرين القادمين للاستخدام. اضغط على .

7. "POSITION 2I CONTAINER OK TO START" (ضع حاوية 2ل اضغط

OK للبدء):

ضع تحت موزّع صب الماء الساخن (D6) وتحت موزّع صب القهوة (A9) وعاءً فارغاً الحد الأدنى لسعته الاستيعابية تساوي 2 لتر (شكل 9):

انتبه! خطر الحروق

من موزّع صب الماء الساخن ومن موزّع صب القهوة يخرج ماء ساخن يحتوي على أحماض، انتبه جيداً حتى لا تتعرض للإصابة برذاذ الماء الساخن. 8. اضغط على **OK** لتأكيد إدخال محلول إزالة الترسبات الكلسية. DESCALING UNDERWAY, PLEASE WAIT يظهر على الشاشة "جاري إزالة الترسبات الكلسية، يرجى الانتظار": يبدأ برنامج إزالة الترسبات الكلسية في العمل ويخرج سائل إزالة الترسبات سواء من موزّع صب الماء الساخن/البخار أو من موزّع صب القهوة لتقوم الماكينة أوتوماتيكياً بعمل سلسلة كاملة من عمليات الشطف التي تخلّوها فترات توقّف لإزالة الترسبات الكلسية من داخل الماكينة؛ بعد ما يقرب من 25 دقيقة، يوقف الجهاز عملية إزالة الترسبات الكلسية؛ 9. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" - اشطف


ثم املاً الماء حتى مستوى الحد الأقصى MAX (شكل 4): أصبح الجهاز الآن جاهزاً لعملية الشطف بماء طازج. فرّغ الوعاء المُستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الكلسية واخرج خزان الماء، ثم فرّغه واشطفه بالماء الجاري، ثم أعد ملئه حتى المستوى الأقصى MAX بالماء الجديد ثم ادخله في الماكينة؛

10. "POSITION 2I CONTAINER PRESS OK TO START RINSING" (ضع الوعاء 2 لتر و اضغط OK لبدء عملية الشطف): أعد وضع فارغاً الوعاء المستخدم لتجميع محلول إزالة الترسبات الكلسية أسفل موزع صب القهوة وموزع صب الماء الساخن (شكل 9) واضغط على **OK**؛

11. سوف يخرج الماء أولاً من موزّع صب القهوة ثم بعد ذلك من موزّع صب الماء الساخن وسيُظهر الشاشة الرسالة "RINSING UNDERWAY" جاري الشطف؛

12. عند انتهاء الماء الموجود في الخزان، قم بتفريغ الوعاء المُستخدم لتجميع ماء الشطف؛

13. (إذا تم تركيب مرشح) "INSERT FILTER INTO ITS HOUSING" - أدرج المرشح في موضعه" (الشكل 36). اضغط على **Next** وأخرج خزان الماء، أعد إدخال مرشح تحلية الماء، إن تم إخراجها سابقاً؛



36


- قبل البدء في استخدام مزيل الترسبات الكلسية، يجب قراءة التعليمات الواردة على علبة هذا المزيل نفسه.
- المستحسن استخدام فقط وحصرياً مزيل الترسبات الكلسية De'Longhi. تجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام أي مزيل للترسبات الكلسية آخر غير مناسب، فضلاً عن عدم إزالة الترسبات الكلسية بشكل منتظم، يؤدي إلى حدوث عيوب لا يغطيها الضمان الخاص بجهة التصنيع.

أزل الترسبات الكلسية من الماكينة عندما تظهر على الشاشة الرسالة "DESCALING NEEDED" "يجب إزالة الترسبات الكلسية" "PRESS OK TO START" "اضغط على OK للبدء" (حوالي 45 دقيقة)؛ وعند الرغبة في البدء فوراً في عملية إزالة الترسبات الكلسية، فإنه يجب الضغط على **OK** واتبع العمليات الواردة بالنقطة 3.

لتأجل عملية إزالة الترسبات الكلسية لوقت لاحق، فإنه يجب الضغط على **Esc**: سيظهر على الشاشة الرمز للتذكير بضرورة إزالة الترسبات الكلسية عن الماكينة. (سيتم تكرار الرسالة في كل مرة تُشغل فيها الماكينة).

للدخول إلى قائمة إزالة الترسبات الكلسية:

1. اضغط على الزر (C3) للدخول إلى القائمة؛
2. اضغط على "DESCALE" "أزل الترسبات الكلسية" واتبع الإرشادات الواردة على الشاشة؛
3. "REMOVE WATER FILTER" "أزل مرشح الماء (شكل 34)؛ أخرج خزان الماء (A17)، أزل مرشح الماء (D4) (إن وجد)، وأفرغ خزان الماء. اضغط **Next**؛




34


35

4. "DESCALER (LEVEL A) AND WATER (LEVEL B)" - إزالة الترسبات (المستوى A) والماء (المستوى B) (شكل 35)؛ صب في خزان الماء مزيل الترسبات الكلسية حتى الوصول إلى المستوى A (ما يُعادل محتوى علبة 100 مل) المبيّن على الجزء الداخلي من الخزان؛ ثم بعد ذلك أضف الماء (لتر واحد) حتى الوصول إلى المستوى B؛ ثم أعد إدخال خزان المياه. اضغط على **Next**؛
5. "EMPTY DRIP TRAY" "أفرغ حوض تجميع القطرات" (شكل 22)؛
6. أزل حوض تجميع القطرات (A15) وأفرغه وأعد إدخاله ووعاء الرواسب (A11). اضغط على **Next**؛

3. لف في اتجاه عقارب الساعة مقبض ضبط الرغوة (E1) لجعله في وضعية "INSERT" (شكل 31) ثم أخرجه نحو الأعلى؛
4. اغسل بعناية جميع المكونات بواسطة الماء الساخن ومُنظف مُخَفَّف. كما يمكن غسل جميع المكونات في غسالة الأطباق، عن طريق وضعهم على الدرج الأعلى في الغسالة. انتبه جيداً إلى عدم بقاء أية رواسب للحليب على الثقب وعلى المجرى الواقع تحت المقبض (شكل 32): إن لزم الأمر استخدم خلة الأسنان في تنظيف هذا المجرى؛




5. اشطف الجزء الداخلي من مكان مقبض ضبط الرغوة بالماء الجاري (شكل 33)؛



6. تحقق أيضاً من أن أنبوب الشفط وأنبوب التوزيع غير مسدودين ببقايا الحليب؛
7. اعد تركيب المقبض مع إدخاله بما يقابل الكتابة «INSERT» (إدخال)، وأنبوب الصب وأنبوب شفط الحليب؛
8. أعد وضع غطاء وعاء الحليب في مكانه (E2).

13.11 تنظيف فوهة الماء الساخن

نظف الفوهة (A8) بعد كل مرة تُعد فيها الحليب، وذلك باستخدام قطعة إسفنجية مع إزالة بقايا الحليب المترسبة على حشوات إحكام الغلق ومنع التسرب (شكل 21).




انتبه!

- يجب شطفه بالماء فقط
- لا للمنظفات - لا لغسالة الأواني
- نظف الناقع دون استخدام أية منظفات لأنها يمكن أن تتسبب في ضرره وتلفه.
- 6. باستخدام الفرشاة (D5)، نظف بقايا ورواسب القهوة المحتمل وجودها على قاع الناقع، والتي تظهر من منفذ الناقع؛
- 7. بعد التنظيف، أعد إدخال الناقع بإدخاله داخل الداعم (شكل 28)، ثم اضغط على كلمة PUSH حتى تسمع طرقة الغلق؛

انتبه جيداً!

- إذا واجهت صعوبة في إدخال الناقع، فإنه من الضروري (قبل إدخاله) إحضاره إلى الحجم الصحيح بالضغط على الذراعين على النحو الموضح في شكل 29.
- 8. بعد تثبيته في مكانه، يلزم التأكد من أن كلا الزرين الملونين مُنفصلين في اتجاه الخارج (شكل 30)؛



9. أغلق منفذ الناقع؛
10. أعد إدخال خزان المياه في مكانه.

13.10 تنظيف وعاء الحليب

للحفاظ على كفاءة وحدة إرغاء الحليب، فإنه يجب تنظيف وعاء الحليب (E) بالطريقة التالية كل يومين:

1. اخرج الغطاء (E2)؛
2. أخرج أنبوب صب الحليب (E5) وأنبوب الشفط (E4) (شكل 31)؛




1. اخرج حوض تجميع القطرات ووعاء بقايا ورواسب القهوة (A11) (شكل 22)؛
2. أزل الصبينة التي توضع عليها الفناجين (A12)، وشبكة الحوض (A14)، ثم أفرغ صينية التنقيط وحواية الثفل، واغسل جميع المكونات.
3. راجع حوض جمع قطرات التكثيف (A15) أحمر اللون، وإذا كان مليئاً، أفرغه.
4. أعد حوض تجميع القطرات مع شبكته ووعاء بقايا ورواسب القهوة إلى مكانهم.

13.5 تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة

خطر التعرض للصدمة الكهربائية!

قبل البدء في عمليات تنظيف الأجزاء الداخلية من الماكينة، يجب إطفائها (انظر "5. إطفاء الجهاز") ثم فصلها عن التيار الكهربائي. لا تعمّر الماكينة مطلقاً في الماء.

1. تأكد دورياً (مرة في الشهر تقريباً) من عدم اتساخ الجزء الداخلي من الماكينة (الذي يمكن الوصول إليه بمجرد إخراج حوض تجميع القطرات (A15)). وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة باستخدام الفرشاة التي تأتي مع الماكينة (D5) وبقطعة إسفنجية.
2. اشطف جميع الرواسب باستخدام مكينة شطف كهربائية (شكل 24).



13.8 تنظيف قُمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن

تحقق دورياً (على الأقل مرة في الشهر) من أن قُمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن (A4) غير مسدود. وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات وبقايا القهوة باستخدام الفرشاة (D5) التي تأتي مع الماكينة.



13.9 تنظيف الناقع

يجب تنظيف الناقع (A20) لمرة في الشهر على الأقل.

انتبه!

لا يمكن سحب الناقع أثناء عمل الماكينة.

1. تحقق من أن الماكينة قد قامت بعملية الإطفاء بالشكل الصحيح (راجع الفصل "5. إطفاء الجهاز").
2. اخرج خزان الماء (A17) (شكل 3).
3. افتح منفذ الناقع (A19) (شكل 26) الموجود على الجانب الأيمن؛



4. اضغط للداخل زري الفك الملونين و في نفس الوقت أنزع الطارد في اتجاه الخارج (شكل رقم 27).
5. اغمر الناقع لمدة 5 دقائق تقريباً في الماء ثم اشطفه تحت صنوبر الماء؛

13.6 تنظيف خزان الماء

1. نظف دورياً (مرة في الشهر تقريباً)، وفي كل مرة تقوم فيها باستبدال مُرشِّح منقّي تحلية المياه (D4) (إذا كان موجوداً) وخزان الماء (A17)، باستخدام قطعة قماش رطبة وقليل من مادة تنظيف رقيقة؛ اشطف بدقة وحرص قبل ملء الخزان وإعادة إدخاله.
2. أزل المرشح (إن وُجد) واشطفه بالماء الجاري؛
3. أعد إدخال المرشح (إذا وجد)، واملأ الخزان بالماء العذب وأعد تركيب الخزان؛
4. (فقط في الموديلات المزودة بمرشح تيسير الماء) قم بصب ما يقرب من 100 مل من الماء الساخن لإعادة تنشيط المرشح.

13.7 تنظيف قُوّهات صب القهوة

1. نظف دورياً قُوّهات صب القهوة (A9) باستخدام قطعة إسفنجية أو قطعة قماش (شكل 25A)؛
2. تحقق دورياً من أن ثقب موزع صب القهوة غير مسدود. وعند الضرورة، اعمل على إزالة ترسبات القهوة عنها مُستخدماً عود تليخيل الأسنان (شكل 25B).

13.1 تنظيف الماكينة

يجب تنظيف أجزاء الماكينة الآتية بشكل دوري:

- الدائرة الداخلية للماكينة؛
- وعاء رواسب البن (A11)؛
- حوض تجميع القطرات (A15)، حوض تجميع التكثيف (A10)، شبكة الحوض (A14) ومؤشر امتلاء الحوض (A13)؛
- خزان الماء (A17)؛
- فوهات موزع صب القهوة (A9)؛
- قمع إدخال البن المطحون مسبقاً (A4)؛
- الناقع (A20)، الذي يمكن الوصول إليه بعد فتح نافذة الخدمة (A19)؛
- وعاء الحليب (E)؛
- فوهة الماء الساخن (A8)؛
- لوحة التحكم (B)؛

انتبه!

- لتنظيف الماكينة، لا تستعمل مذيبات أو منظفات مُسببة للتآكل أو الكحول. مع الماكينات الأوتوماتيكية الفائقة De'Longhi ليس من الضروري استخدام إضافات كيميائية من أجل تنظيف الماكينة.
- لا يجوز غسل أي مكون من مكونات الجهاز في غسالة الأطباق باستثناء شبكة الحوض (A14) ووعاء الحليب (E).
- لا تستخدم الأشياء المعدنية في إزالة القشور الترسبية ولا رواسب القهوة، لأنها يمكن أن تسبب في خدش الأسطح المعدنية أو البلاستيكية في الماكينة.

13.2 تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة

بالنسبة لفترات عدم الاستخدام التي تزيد عن 3/4 أيام ننصح بشدة، قبل إعادة استخدامها، بتشغيلها وصب:

- 2/3 عمليات شطفين طريق اختيار وظيفة "الشطف" "RINSING" (فقرة 6.3 "الشطف")؛

- بالماء الساخن، لبضع ثوان (الفصل 10، "HOT WATER DELIVERY (إمداد الماء الساخن)".

لاحظ جيداً!

من الطبيعي، بعد القيام بعملية التنظيف هذه، وجود بعض المياه في وعاء رواسب وبقايا القهوة (A11).


13.3 تنظيف وعاء رواسب القهوة

عندما تظهر على الشاشة "EMPTY GROUNDS CONTAINER" "أفرغ وعاء الرواسب"، يكون من الضروري إفراغه وتنظيفه. وحتى الانتهاء من تنظيف وإزالة بقايا ورواسب القهوة (A11) فإن الماكينة لن تتمكن من إعداد القهوة. تُشير الماكينة إلى ضرورة تفريغ الوعاء أيضاً حتى وإن لم يمتلئ بالكامل إذا ما انقضت مده 72 ساعة منذ أول عملية إعداد تمت (وحتى يتم حساب مدة 72 بشكل صحيح، لا يجب إطفاء الآلة مطلقاً بقاطع التيار العمومي) (A22).

انتبه! خطر الحروق

في حالة إعداد أنواع متعددة من الكاوتوشينو بشكل مُتتابع، فإن حامل فناجين القهوة المصنوع من المعدن (A12) يُصبح ساخناً. لذلك يجب الانتظار حتى يبرد قبل لمسه مع الإمساك فقط بالجزء الأمامي منه. للقيام بعملية التنظيف (و الماكينة في حالة تشغيل):

1. أخرج حوض تجميع القطرات (A15) (شكل 22)، وأفرغه ونظفه.
2. أفرغ ونظف بعناية وعاء تجميع رواسب القهوة (A11) مع الحرص على إزالة جميع الراسب التي يمكنها التراكم في القاع؛ الفرشاة المرفقة مع الماكينة (D5) مزوَّدة بأسنان مناسبة لهذه العملية.
3. راجع حوض جمع قطرات التكثيف (A10) (أحمر اللون)، وإذا كان مليئاً، أفرغه.




انتبه!

عند سحب حوض تجميع القطرات فإنه يُصبح من الضروري والإجباري دائماً تفريغ وعاء رواسب وبقايا القهوة حتى لو كان غير مملوء بالكامل. إذا لم تقم بهذه العملية فإن هذا يؤدي، عند إعداد القهوة في المرات اللاحقة، إلى امتلاء حاوية تجميع بقايا البن أكثر من اللازم مما يسبب انسداد الماكينة.

13.4 تنظيف وعاء تجميع القطرات وتجميع التكثيف


انتبه!

حوض تجميع القطرات (A15) مزوَّد بمؤشّر عوَّام (A13) (لونه أحمر) لتحديد مستوى الماء الموجود (شكل 23).



قبل أن يبدأ هذا المؤشر في البروز من صينية إسناد الفناجين (A12)، فإنه من الضروري إفراغ الحوض وتنظيفه، وإلا قد يتسبب هذا الماء الزائد في إتلاف الماكينة وإتلاف سطح الحامل أو المنطقة المُحيطة به. لإزالة حوض تجميع القطرات اتبع الخطوات التالية:

تحذير خاص بالسلامة:

يؤكد الجهاز ما إذا تم حفظ القيم أمر لا (وفقاً للاختيار السابق): اضغط على . يعود الجهاز إلى الصفحة الرئيسية.

لاحظ جيداً!

- المشروبات التي تحتوي على اللبن أساسياً يتم حفظ نكهة القهوة ولاحقاً يتم حفظ كمية الحليب والقهوة بشكل منفرد:
- يقوم الجهاز بصب الماء الساخن: اضغط على  لحفظ الكمية المرغوب بها.
- يمكن تخصيص المشروبات حسب الرغبة أيضاً عبر توصيل الماكينة بتطبيق DeLonghi Coffee Link App.
- من الممكن الخروج من البرمجة بالضغط على  : لن يتم حفظ القيم.

جدول كميات المشروبات		
المشروب	الكمية القياسية	الكمية القابلة للبرمجة
ESPRESSO (إكسبريس)	40 ملل	180-20 ملل
LONG (قهوة وفيرة المياه)	160 ملل	115 - 250 مل
COFFEE (القهوة)	180 ملل	100 - 240 ملل
DOPPIO+ (قهوة مزدوجة)	120 ملل	80-180 ملل
HOT WATER (الماء الساخن)	250 ملل	20 - 420 ملل

12. حفظ ملف المستخدم الخاص بك

مع هذا الجهاز يمكنك حفظ 3 ملفات شخصية مختلفة، كل منها مرتبط بأيقونة مختلفة.

في كل ملف شخصي يتم حفظ في الذاكرة عمليات تخصيص نكهة وكمية الماء

في المشروبات "MY" (انظر الفصل "11"). تخصيص المشروبات

"MY" ويتم الترتيب الذي ستعرض به كافة المشروبات وفقاً لتكرار الاختيار.

من أجل اختيار ملف شخصي، اضغط على : ثم قم باختيار الملف الشخصي المرغوب به.

لاحظ جيداً!

- الملف الشخصي "GST" (الضيف): عند اختيار هذا الملف الشخصي، يُصبح من الممكن صب المشروبات بإعدادات ضبط المصنع.
- يمكن تغيير اسم الملف الشخصي الخاص بك عبر توصيل الماكينة بتطبيق DeLonghi Coffee Link App (سيتم إظهار الحروف الثلاثة الأولى فقط)
- قم بتخصيص أيقونة البروفيل، راجع الفقرة "6.16" تخصيص ملف التعريف."

بعد تحضير إبريق القهوة، اترك الماكينة لتبرد لمدة 5 دقائق قبل تحضير مشروب آخر. خطر ارتفاع الحرارة!

10. HOT WATER DELIVERY (إمداد الماء الساخن)

- تحقق من أن موئع صب الماء الساخن (D6) قد تم توصيله بالشكل الصحيح بفوهة الماء الساخن (A8):
- ضع وعاء تحت صنوبر الصب (بأقرب مسافة ممكنة لتجنب خروج الرذاذ):
- اضغط على "HOT WATER" "ماء ساخن"; على الشاشة تظهر الصورة المتعلقة به وشريط تقدم والذي يمثل تدريجياً مع تقدم التحضير:
- تقوم الماكينة بصب الماء الساخن ثم توقف أوتوماتيكياً عملية الصب. من أجل قطع صب الماء الساخن يدوياً اضغط على .

لاحظ جيداً!

- إذا كانت الوظيفة التشغيلية "توفير الطاقة" مُفعّلة، فإن عملية صب الماء الساخن قد تتطلب الانتظار لبضع ثوانٍ.
- عملية إعداد الماء الساخن هي عملية قابلة للتخصيص والتخصيص (انظر الفصلين "11"، تخصيص المشروبات و "12"، حفظ ملف المستخدم الخاص بك").

11. تخصيص المشروبات

النكهة (بالنسبة للمشروبات القابلة للتحكم في نكهتها) ونسبة الماء في المشروبات يمكن تحديدهما وتخصيصهما حسب الرغبة.

- تأكد من تنشيط ملف المستخدم الذي تريد تخصيص المشروب فيه: حيث يمكنك بالفعل اختيار المشروبات "MY" لكل ملف من الملفات.
- اضغط على  (C5):
- اختر المشروب الذي ترغب في تخصيصه من أجل الدخول إلى صفحات التخصيص: يجب إدخال الملحقات المتعلقة به:
- (مشروبات مكونة من القهوة فقط) CHOOSE COFFEE AROMA LEVEL (اختر نكهة القهوة): اختر النكهة المرغوب بها بالضغط على "ـ" أو "+" واضغط على .
- "STOP TO SAVE" "COFFEE QUANTITY" "كمية القهوة" "أوقف من أجل الحفظ": تبدأ عملية التخصيص والتحديد حسب الرغبة ويظهر الجهاز شاشة التخصيص والتحديد الخاصة بكمية المشروب التي تظهر عبر شريط رأسي. النجمة الموجودة بجوار الشريط تمثل الطول المضبوط حالياً.
- عندما يصل الطول إلى الكمية الصغرى القابلة للبرمجة، تظهر على الشاشة .
- اضغط على  عندما يتم الوصول إلى الكمية المرغوب بها في الفجاء:
- "SAVE NEW SETTINGS?" "هل تريد حفظ إعدادات القيم الجديدة؟" اضغط على  من أجل الحفظ (أو  من أجل الإلغاء).



21

3. على الشاشة تنصح الماكينة بلف مقبض ضبط الرغوة (E1) بناء على الرغوة التي تنص عليها الوصفة الأصلية: ثم أدر المقبض الموجود على غطاء وعاء الحليب.
4. بعد بضع ثوان تبدأ الماكينة أوتوماتيكياً في عملية الإعداد وتظهر على الشاشة صورة المشروب المُختار إضافة إلى شريط تقدّم يمتلئ رويداً رويداً حتى الانتهاء من إعداد المشروب.
- عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معدّاً للاستعمال مرة أخرى.

ملاحظة هامة! إرشادات وتوجيهات عامة لجميع المشروبات القائمة

على الحليب


- **ESC** : اضغط عليه في حالة الرغبة في القطع الكامل للتحضير والعودة إلى الصفحة الرئيسية.
- **Stop X** : اضغط لإيقاف عملية صب الحليب أو القهوة وللانتقال إلى مرحلة الصب التالية (إن وجدت) لإكمال المشروب.
- عملية إعداد كل مشروب هي عملية خاصة قابلة للشخصنة (انظر الفصلين "11"، تخصيص المشروبات" و "12"، حفظ ملف المستخدم الخاص بك").
- لا تترك وعاء الحليب طويلاً خارج الثلاجة؛ فكلما زادت درجة حرارة الحليب (5° هي الحرارة المثالية)، كلما ساءت جودة الرغوة.

8.4 تنظيف حاوية الحليب بعد كل استخدام


بعد كل استخدام لوظائف الحليب يظهر على الشاشة طلب "TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION" أدر المقبض على وضع التنظيف لبدء عملية التنظيف حيث أنه من الضروري البدء في عملية تنظيف غطاء وحدة إرغاء الحليب:

1. اترك وعاء الحليب (E) مُدخلاً داخل الماكينة (ليس من الضروري تفريغ وعاء الحليب)؛

2. ضع فنجان أو وعاء آخر أسفل أنبوب صب الحليب المرغى؛
3. أدر مقبض ضبط الرغوة (E1) على "CLEAN" "تنظيف" (شكل 19)؛ تعرض الشاشة "CLEANING UNDERWAY" "جاري التنظيف" "RECIPIENT UNDER SPOUT" "ضع وعاء أسفل موزع الصب" إلى جانب شريط والذي يمتلئ تدريجياً مع اكتمال النظافة (شكل 20). من أنبوب صب الحليب المرغى يخرج بخار مخلوط بماء ساخن. تتوقف عملية التنظيف أوتوماتيكياً؛



19



20

4. أدر مقبض الضبط على أحد الخيارات الخاصة بالرغوة؛
5. أزل وعاء الحليب ونظف دائماً فوهة الماء الساخن (A8) بواسطة قطعة إسفنج (شكل 21).

لاحظ جيداً!

- إذا ما دعت الضرورة لإعداد أكثر من فنجان من مشروبات مكونة من الحليب، فإنه يتم البدء في عملية تنظيف وعاء الحليب بعد إعداد آخر فنجان. من أجل البدء في عمليات التحضير التالية، عندما تظهر الرسالة الخاصة بوظيفة "CLEAN" "التنظيف"، اضغط على **ESC**.
- إذا لم يتم القيام بعملية التنظيف، فإنه سيظهر على شاشة الماكينة الرمز **!** لتذكير المُستخدم بأنه من الضروري القيام بعملية تنظيف وعاء الحليب.
- يمكن حفظ وعاء الحليب داخل الثلاجة.
- في بعض الحالات، وللقيام بعملية التنظيف، يجب الانتظار حتى تسخن الماكينة.

9. إبريق القهوة

1. ضغ الإبريق أسفل موزع صب القهوة (A9): في اختبار الإبريق المستخدم، يجب الأخذ في الاعتبار الكمية التي سيتم صبها، أو:

الكمية (مل)	الجرعة المختارة
250	2
500	4
750	6

2. اضغط على "COFFEE POT" "إبريق القهوة"؛
3. "AND NUMBER OF CUPS" "SELECT AROMA" "اختيار النكهة" وعدد الفناجين؛
4. اضغط على **Ok** ✓
5. بعد بضع ثوان تبدأ الماكينة أوتوماتيكياً في عملية الإعداد وتظهر على الشاشة صورة المشروب المُختار إضافة إلى شريط تقدّم يمتلئ رويداً رويداً حتى الانتهاء من إعداد المشروب.
- عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معدّاً للاستعمال مرة أخرى.

انتبه جيداً:

- **ESC** : اضغط على **ESC** إن رغبت في قطع التحضير تماماً والعودة إلى الصفحة الرئيسية.




انتبه جيداً!

لتجنب الحصول على رغوة حليب قليلة أو فقاعات كبيرة، قم دائماً بتنظيف غطاء حاوية الحليب (E2) وفوهة الماء الساخن (A8) كما هو موضح في الفقرات "8.4" تنظيف حاوية الحليب بعد كل استخدام"، "13.10" تنظيف وعاء الحليب" و "13.11" تنظيف فوهة الماء الساخن".

8.1 قم بملء وتثبيت وعاء الحليب


1. أزل الغطاء (E2) (شكل 14):



2. أعد ملء حاوية الحليب (E3) بكمية كافية من الحليب الطازج بحيث لا تتجاوز مستوى الحد الأقصى MAX الموجود على الوعاء (شكل 15). يجب أن تعرف أن كل حيز تحديد موجود على جانب وعاء الحليب يعادل تقريباً 100 مل من الحليب؛

ملاحظة هامة!


- للحصول على رغوة أكثر كثافة وتجانساً، فإنه من الضروري استخدام حليب منزوع الدسم أو منزوع الدسم جزئياً على أن يكون في درجة حرارة التلحجة (حوالي 5° مئوية).
- إذا كانت وظيفة "توفير الطاقة" مُفعّلة، فإن عملية صب القهوة قد تتطلب الانتظار لبضع ثوانٍ.
- 3. تحقق من أن أنبوب شفط الحليب (E4) مُدخل جيداً في مكانه المناسب والمحدد له في قاع غطاء وعاء الحليب (شكل 16)؛



4. أعد وضع الغطاء على وعاء الحليب؛

5. إن وجد، أخرج موزع صب الماء الساخن (D6)؛

6. ركب وعاء الحليب (E) في مكانه عبر دفعه حتى النهاية لتوصيله بالفوهة (A8) (شكل 17): سوف تُصدر الماكينة إشارة تنبيه صوتية (إذا كانت خاصية التنبيه الصوتي مُفعّلة)؛
7. ضع فنجاناً كبير بالقدر الكافي تحت فوهات موزع صب القهوة (A9) وتحت أنبوب صب الحليب المُرعّى (E5): اضبط طول أنبوب صب الحليب، وذلك لتقريبه من الفنجان عبر شدة ببساطه نحو الأسف داخل الفنجان (شكل 18).



8. اتبع الإرشادات الواردة فيما يلي بشأن كل وظيفة نوعية.

8.2 اضبط كمية الرغوة

عند لف مقبض ضبط الرغوة (E1)، فإنه يتم تحديد كمية رغوة الحليب الذي سوف يتم صبه أثناء إعداد المشروبات التي تحتوي على الحليب.

وصفة المقبض	الوصف	يُسمح به من أجل...
	بدون رغوة	HOT MILK (حليب ساخن) (بدون رغوة) / CAFFELATTE (قهوة بالحليب)
	MINIMA SCHIUMA (أقل رغوة)	Latte Macchiato (حليب بالقهوة) / FLAT WHITE (حليب خفيف)
	MASSIMA SCHIUMA (أقصى رغوة)	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LATTE CALDO (برغوة)

8.3 الإعداد الأوتوماتيكي للمشروب الذي يحتوي على الحليب

1. أعد ملء وعاء الحليب (E) وثبته على النحو الموضح سابقاً.
2. اختيار المشروب المرغوب فيه:
 - CAPPUCCINO (الكابوتشينو)
 - LATTE MACCHIATO / (قهوة باللبن)
 - MILK (HOT MILK) _ الحليب (الحليب الساخن)
 - CAPPUCCINO+ (الكابوتشينو+)
 - CAPPUCCINO MIX (كبوتشينو مزوج)
 - CAFFELATTE (قهوة بالحليب)
 - FLAT WHITE (حليب خفيف)
 - ESPRESSO MACCHIATO (إسبريسو بالحليب)

7.3 اختيار كمية القهوة

اضغط على زر  (C1):

كمية مخصصة (حال يرمجتها) / قياسية	my 
SMALL (كمية صغيرة)	   
MEDIUM (كمية متوسطة)	   
LARGE (كمية وفيرة)	   
X-LARGE (كمية وفيرة جداً)	   


بعد الصب، يعود ضبط الكمية إلى القيمة my 

7.4 إعداد القهوة باستخدام القهوة مُسبقة الطحن

انتبه!

- لا تضع مطلقاً القهوة مُسبقة الطحن في الماكينة وهي في وضع الإيقاف، حتى تتجنب فقدانها داخل الماكينة، وهو الأمر الذي سيؤدي بالطبع إلى أضرار الماكينة. في هذه الحالة قد تلف الماكينة.
- لا تُدخل مطلقاً أكثر من مكبال واحد مستوي (D2)، وإلا يمكن أن تتسخ الأجزاء الداخلية من الماكينة كما يمكن أن ينسد القمع (A4).
- عند استعمال القهوة مُسبقة الطحن، يمكن فقط إعداد فنجان من القهوة في المرة الواحدة.

1. اضغط على زر  (C6) حتى تعرض الشاشة "☞" (Making) "مطحون".
2. افتح غطاء قمع القهوة مُسبقة الطحن (A2).
3. تحقق من أنَّ القمع (A4) غير مسدود، ثم أدخل مكبال واحد من القهوة مُسبقة الطحن (شكل 12).




4. ضع فنجان تحت فوهات موزع صب القهوة (A9).
5. اختر نوعية القهوة التي ترغب فيها:
 - ESPRESSO (إسبريسو)
 - LONG (قهوة وفيرة المياه)
 - COFFEE (القهوة)
6. تبدأ عملية الإعداد وتظهر على الشاشة صورة المشروب المُختار إضافة إلى سُرْبَط تقدّم رمزيّاً رويداً رويداً حتى يبدأ الإعداد. عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معدّ للاستعمال مرة أخرى.

انتبه! عند تحضير القهوة الطويلة LONG:

في منتصف التحضير، تظهر الرسالة "MAX" "ADD GROUND COFFEE" "أدخل البن المطحون" "الحد الأقصى. ONE MEASURE" (مكبال). ثم أدخل مكبال بن مطحون مسبقاً واضغط على  .

7.5 ضبط مطحنة القهوة

لا يجب إعداد مطحنة البن، على الأقل منذ البداية، لأنها مُعدة سلفاً في المصنع بالشكل الذي يتيح لك الحصول على عملية تحضير متوازنة للقهوة. ولكن مع ذلك، وبعد القيام بإعداد الفناجين الأولى من القهوة، انتض أن عملية الصب هذه ينتج عنها قهوة أقل تماسكاً وأقل كريمة أو أن عملية الصب بطيئة للغاية (على شكل قطرات)، فإنه من الضروري إعادة ضبط درجة الطحن (A5) (شكل 13).



انتبه جيداً!

يجب لف قبضة تعديل مستوى طحن القهوة فقط أثناء عمل طاحونة القهوة في المرحلة الأولى من إعداد مشروبات القهوة.

في حالة خروج القهوة ببطء أكثر من اللازم أو في حالة عدم خروجها من الأصل، أدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة بمقدار طريقة واحدة اتجاه رقم 7.

بينما من أجل الحصول على قهوة أكثر كثافة ولتحسين شكل الكريمة، أدر المقبض في عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار طريقة واحدة تجاه الرقم 1 (ليس لأكثر من طريقة واحدة في المرة، وإلا يمكن أن تخرج القهوة بعد ذلك على شكل قطرات).

لا يظهر تأثير هذا التغيير إلا بعد صب 2 من فناجين القهوة المتتاليين. إذا لم تحصل على النتيجة المرجوة بعد القيام بعملية الضبط هذه، فإنه من الضروري تكرار التصحيح عن طريق لف المقبض بمقدار طريقة أخرى.

7.6 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة

- للحصول على قهوة أكثر سخونة، يُنصح القيام بما يلي:
 - قم بعملية شطف، عبر اختيار وظيفة "الشطف" من قائمة إعدادات الضبط (الفقرة 6.3 الشطف ):
 - استخدم ماء ساخن في شطف وتسخين الفناجين (استخدم وظيفة الماء الساخن، انظر الفصل 10. HOT WATER DELIVERY (إمداد الماء الساخن)).
 - قم بزيادة حرارة القهوة في قائمة الإعدادات (C3)  (الفقرة Coffee temperature 6.9" (درجة حرارة القهوة ).

6.15 Statistics (الإحصاءات)

تمتلك هذه الوظيفة من التعرف على كل الإحصائيات الخاصة بالماكينة. لعرض الإحصائيات، اتبع ما يلي:

1. اضغط على "STATISTICS" "الإحصائيات" وافحص كافة البيانات الإحصائية عن طريق الانتقال بين النود بواسطة **Next >**.

6.16 تخصيص ملف التعريف

- من أجل تخصيص أيقونة للملف الشخصي الحالي، اعمل على النحو التالي:
1. اضغط على "CUSTOMISE PROFILE" "تخصيص الملف الشخصي";
 2. اضغط على الأيقونة المرغوب بها: على الصفحة الشخصية يتم عرض المنطقة العلوية بنفس لون الأيقونة.


7. إعدادات إعدادات القهوة

7.1 إعدادات القهوة باستخدام حبوب القهوة

انتبه!

لا تستخدم حبوب قهوة خضراء معالجة بالسكر المذاب أو ملبسة بالسكر، لأنهما يمكن أن تلصق داخل طاحونة القهوة وتلتفها.

1. ادخل حبوب القهوة في الوعاء الخاص بذلك (A3) (شكل 10);
2. ضع فنجاناً تحت موزع صب القهوة (A9);
3. اخفض موزع الصب بحيث يصبح في أقرب وضعية ممكنة من الفنجان (شكل 11): فكهذا تحصل على كريمة أفضل؛



4. اختر نوعية القهوة التي ترغب فيها:

- ESPRESSO (إسبريسو)
- LONG (قهوة وفيرة المياه)
- COFFEE (القهوة)
- DOPPIO+ (قهوة مزدوجة)
- 2X ESPRESSO (إسبريسو 2X)

5. تبدأ عملية الإعداد وتظهر على الشاشة صورة المشروب المختار إضافة إلى شريط تقدّم يمتلئ رويداً رويداً حتى الانتهاء من إعداد القهوة.

ملاحظة هامة:

- من الممكن تحضير فنجانين من القهوة إسبريسو في نفس الوقت بالضغط على "2X" أثناء تحضير 1 فنجان إسبريسو (تبقى الصورة معروضة لبضع ثوانٍ في بداية التحضير).

- بينما تحضر الماكينة القهوة، يمكن أن يتوقف الصب في أية لحظة بالضغط على **Stop X**.
- عقب إتمام عملية الإعداد، يصير الجهاز معداً للاستعمال مرة أخرى.

انتبه جيداً!

- أثناء الاستخدام، سوف تظهر على الشاشة بعض الرسائل (FILL TANK, EMPTY GROUNDS CONTAINER) (املاً الخزان، فرغ حاوية



- فضلات (البن)، إلخ) والتي توجد معانيها في الفصل "18". رسائل تظهر على الشاشة.
- للحصول على فنجان قهوة أسخن، انظر الفقرة "7.6" نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة.
- إذا كانت القهوة تخرج على شكل قطرات أو كانت قليلة التماسك وبها كريمة قليلة أو كانت مُفرطة البرودة، فإنه يجب عليك قراءة النصائح الواردة في الفقرة "7.5" ضبط مِطحنة القهوة" ضبط مِطحنة القهوة"



- وفي الفصل "19". حل المشكلات.
- عملية إعداد كل قهوة هي عملية خاصة شخصية (انظر الفصلين "11". تخصيص المسزويات" و "12". حفظ ملف المستخدم الخاص بك").

7.2 اختيار نكهة القهوة

اضغط على زر **my** (C6):

نكهة محددة شخصياً (إذا كانت الماكينة مضبوطة على ذلك) / نكهة قياسية	my
X-LIGHT (خفيفة جداً)	● ● ● ● ● ● ● ●
LIGHT (خفيفة)	● ● ● ● ● ● ● ●
MEDIUM (متوسطة)	● ● ● ● ● ● ● ●
STRONG (قوية)	● ● ● ● ● ● ● ●
X-STRONG (قوية مركزة)	● ● ● ● ● ● ● ●
(انظر "7.4" إعدادات القهوة باستخدام القهوة مُسبقة الطحن")	☞

بعد الصب، يعود ضبط النكهة إلى القيمة **my**.

2. اضغط على القيمة التي ترغب في ضبطها (LOW, MEDIUM, HIGH, MAX) (منخفضة، متوسطة، عالية، القصوى).

6.10 Water hardness (عسر الماء)

فيما يتعلق بالتعليمات الخاصة بإعداد درجة مستوى المعادن في الماء، راجع المصدر في الفصل "15". برمجة عسر الماء.



6.11 ضبط اللغة

إن رغبت في تعديل لغة الشاشة، اعمل على النحو التالي:

1. اضغط على "SET LANGUAGE" "ضبط اللغة";
2. اضغط على العلم المتعلق باللغة التي ترغب في اختيارها (اضغط على **Next** > لعرض جميع اللغات المتاحة).

6.12 Beep (التنبيه الصوتي)

يتم بواسطة هذه الوظيفة التشغيلية تشغيل أو إبطال خاصية التنبيه الصوتي الذي يصدر كلما تم الضغط على الأيقونات وفي كل مرة يتم فيها إدخال/إزالة الملحقات التشغيلية. لتعطيل أو لتفعيل وظيفة التنبيه الصوتي، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على "BEEP" "تنبيه صوتي" من أجل إيقاف تنشيط (OFF) أو تنشيط (ON) الوظيفة;

6.13 Bluetooth

عن طريق هذه الخاصية يمكن تفعيل أو إيقاف خاصية رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بالحماية ليتم توصيل الماكينة بأحد الأجهزة التي تحددها.

1. اضغط على "BLUETOOTH": سيظهر على الشاشة رقم المسلسل التعريفي الخاص بالماكينة (19 رقم) وعدد بـ 4 أرقام (PIN);
 2. اضغط على (OFF) تنشيط أو (ON) إيقاف تنشيط طلب رمز pin عند الاتصال عبر التطبيق;
- رقم التعريف الشخصي (PIN) المسبق الضبط في الماكينة هو "0000":
يُنصح بتغييره مباشرة من خلال التطبيق.

لاحظ جيدًا!

يسمح لكم الرقم التسلسلي للجهاز، والذي يمكن رؤيته داخل الوظيفة "BLUETOOTH" (بلوتوث) بالتعرف على الماكينة بكل دقة وتحديد لحظة توصيلها بالتطبيق.



6.14 قيم ضبط المصنع

عن طريق هذه الوظيفة تتم إعادة ضبط المصنع لكافة إعدادات القائمة وكافة عمليات البرمجة الخاصة بالكميات لكافة الملفات الشخصية، عن طريق العودة إلى قيم المصنع (فيما عدا اللغة، التي تبقى هي المضبوطة مسبقاً).

لاستعادة إعدادات المصنع، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على "DEFAULT VALUES" "القيم الافتراضية": ستعرض الشاشة "DEFAULT VALUES" "القيم الافتراضية": اضغط على **Ok** ✓ للتأكيد (أو اضغط على **Esc** > لإلغاء العملية);
2. "قيم مضبوطة في المصنع": اضغط **Ok** ✓ للتأكيد.

2. سوف تظهر القيم على هيئة شرائط رأسية: قيمة ضبط المصنع يُشار إليها بالرمز ، بينما القيمة المضبوطة حالياً يُشار إليها بامتلاء الشريط الرأسي;

3. من أجل العودة إلى قائمة الإعدادات، اضغط على **Esc** >
- من أجل الانتقال وعرض المشروبات، اضغط على **Next** >;
4. من أجل وضع قيم المصنع على المشروب المعروض على الشاشة، اضغط على **Reset** >;
5. "CONFIRM RESET?" "تأكيد ضبط المصنع؟": من أجل التأكيد، اضغط على **Ok** ✓ (من أجل الإلغاء، **Esc** >);
6. "DEFAULT VALUES SET" اضغط: **Ok** ✓.

يتم إعادة برمجة المشروب إلى قيم ضبط المصنع. استمر مع المشروبات الأخرى، أو عد للصفحة الرئيسية بالضغط على مرتين على **Esc** >.

لاحظ جيدًا!

لتغيير المشروبات في ملف شخصي آخر، قم بالعودة إلى الصفحة الرئيسية، وحدد الملف الشخصي المرغوب فيه وكرر الإجراء.

6.7 (Auto-off (standby) الإطفاء التلقائي (وضع الاستعداد)



يمكن ضبط خاصية الإطفاء الذاتي لتجعل الماكينة تنطفئ بعد مرور 15 أو 30 دقيقة أو بعد 2 أو 3 ساعات من عدم الاستخدام.

لبرمجة الإطفاء الذاتي، اتبع الخطوات الآتية:

1. اضغط على "AUTO-OFF" "الإطفاء الذاتي";
 2. اختر الفاصل الزمني المرغوب به عن طريق الضغط على سهمي الاختيار (لزيادة) أو (لإنقاص) القيمة;
 3. من أجل التأكيد، اضغط على **Ok** ✓.
- هكذا تم ضبط الإطفاء الذاتي.



6.8 ENERGY SAVING (توفير الطاقة)

مع هذه الخاصية يمكنك تفعيل أو تعطيل وظيفة ترشيد استهلاك الطاقة. تشغيل هذه الوظيفة، يضمن لك استهلاك الحد الأدنى من الطاقة، وذلك طبقاً للقوانين الأوروبية السارية المفعول.

لإيقاف تنشيط أو إعادة تنشيط وضع "Energy saving" (توفير الطاقة)، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على "ENERGY SAVING" "توفير الطاقة" من أجل إيقاف تنشيط (OFF) أو تنشيط (ON) الوظيفة;
- على الشريط العلوي للصفحة الرئيسية، يظهر الرمز المتعلق بـ (B2) للإشارة إلى إتمام تنشيط الوظيفة.

انتبه جيدًا:

عندما يكون توفير الطاقة نشطاً، فإن الصب قد يتطلب بضع ثوانٍ من الانتظار.



6.9 Coffee temperature (درجة حرارة القهوة)

عند الرغبة في تعديل درجة حرارة الماء الذي يتم فيه صب القهوة، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على "COFFEE TEMPERATURE" "حرارة القهوة": تظهر على الشاشة القيم القابلة للاختيار (القيمة الجارية تكون بارزة);

انتبه جيداً!

- حَرِّر المفتاح عام (A22) الموجود خلف الجهاز (الشكل 2).

انتبه!

لا تضغط مطلقاً على القاطع العام عندما يكون الجهاز موقداً.

6. إعدادات القائمة

6.1 الدخول إلى القائمة

1. اضغط على الزر "C3" من أجل الدخول إلى القائمة;
2. انتقل بين بنود القائمة بالضغط على "Next >" حتى عرض البند المرغوب فيه;
3. اضغط على بند القائمة الذي ترغب في اختياره.

6.2 الخروج من القائمة

بمجرد تنفيذ عمليات الضبط المرغوب فيها، اضغط على "ESC" حتى العودة إلى الصفحة الرئيسية.

6.3 الشطف

يمكن مع هذه الخاصية التشغيلية أن يخرج بعض الماء الساخن من موزع صب القهوة (A9) ومن موزع صب الماء الساخن (D6)، إذا ما كان مُدخلاً، بحيث يتم تنظيف وشطف دائرة الماكينة الداخلية.

1. ضع إناء ذا سعة مناسبة لا تقل عن 100 مل (الشكل رقم 8) تحت صنوبر توزيع القهوة وصنوبر الماء الساخن.
2. بمجرد اختيار البند "RINSING" "الشطف"، بعد بضع ثوانٍ، يخرج الماء الساخن أولاً من موزع صب القهوة ولاحقاً من موزع صب الماء الساخن (إن كان مدخلاً)، والذي ينظف ويسخن الدائرة الداخلية للماكينة (شكل 7).
3. من أجل قطع الشطف اضغط على "Stop X" أو انتظر القطع الأوتوماتيكي.

لاحظ جيداً!

- في حالات عدم استخدام الماكينة لفترات تزيد عن 3-4 أيام يُنصح بشدة، عند إعادة تشغيلها بعد ذلك، بالقيام بإمداد 2/3 مرات شطف قبل استخدامها؛
- من الطبيعي، بعد القيام بهذه العملية، وجود بعض المياه في وعاء رواسب وبقياء القهوة (A11).

6.4 Descaling (إزالة الترسبات الكلسية)

بشأن التعليمات المتعلقة بالتخلص من الترسبات الكلسية، يرجى الرجوع إلى فصل "14. إزالة الترسبات الكلسية".

6.5 Water filter (مرشح الماء)

للتعليمات والإرشادات الخاصة بعملية تركيب الفلتر (D4)، يُرجى الاسترشاد بالفصل "16. مرشح منقى تحلية المياه".

6.6 قيم المشروبات

في هذا القسم من الممكن الإطلاع على عمليات التخصيص وإن لزم الأمر وضع كل مسروب منفرد في كل ملف شخصي على قيم المصنع.

1. بمجرد الدخول إلى قائمة الإعدادات، اضغط على "DRINK" "SETTINGS" "إعدادات قيم المشروب": تظهر على الشاشة لوحة قيم المشروب الأول؛

- عند استعمال الماكينة لأول مرة، لابد من إعداد 4-5 فناجين من الكابوتشينو قبل أن تحصل منها على نتائج مرضية.
- أثناء إعداد أول 5-6 فناجين من الكابوتشينو، من الطبيعي سماع ضوضاء الماء وهو يغلي: بعد ذلك سوف تقل هذه الضوضاء.
- لتحسين مستويات الأداء التشغيلي للماكينة، يُنصح بتركيب مرشح تحلية المياه (D4) مع إتباع الإرشادات والتوجيهات الواردة في الفصل "16. مرشح منقى تحلية المياه". إذا لم يكن الموديل الخاص بكم مزوداً بهذا المرشح، فإنه يمكن طلبه من أحد مراكز الدعم الفني المُعتمدة من De'Longhi.

4. تشغيل الجهاز


لاحظ جيداً!

قبل إشعال الجهاز، تحقق من أن قاطع التيار العمومي (A22) مضغوط عليه (شكل 2).

- عند كل تشغيل، يقوم الجهاز أوتوماتيكياً بتنفيذ دورة تسخين أولي وشطف. من أجل تشغيل الجهاز، اضغط على زر "U" (شكل 8): تظهر على الشاشة رسالة "PLEASE WAIT" "HEATING UP UNDERWAY" "جاري التسخين" "انتظر من فضلك".
- بمجرد اكتمال التسخين، يعرض الجهاز رسالة أخرى: "RINSING" "PLEASE WAIT" "UNDERWAY" "جاري الشطف" "انتظر من فضلك"، وبهذه الطريقة، فإنه بالإضافة إلى تسخين الغلاية، يقوم الجهاز بتمرير الماء الساخن في الأنابيب الداخلية حتى تسخن هي الأخرى.
- الجهاز جاهز للاستخدام تظهر صفحة الشاشة الرئيسية (homepage).

5. إطفاء الجهاز

في كل مرة يتم فيها إطفاء الجهاز، يقوم تلقائياً الجهاز بعملية شطف إذا تم تحضير القهوة (الشكل 9).



- من أجل إطفاء الجهاز، اضغط على الزر "U" (A7) (شكل 8).
- سوف تظهر على الشاشة الكتابة، "TURNING OFF UNDERWAY" "PLEASE WAIT": وإذا ما نُصَّ على ذلك، فإن الجهاز سوف يبدأ في إجراء عملية الشطف ثم سينطفئ (وضع الاستعداد stand-by).

انتبه جيداً!

- في حالة عدم استعمال الجهاز لفترات طويلة، أفضل الجهاز عن الشبكة الكهربائية؛
- أطفئ الجهاز أولاً بالضغط على الزر "U" (شكل 8):

2.4 وصف الملحقات (صفحة 3 - D)

- D1. شريط الاختبار التفاعلي "Total Hardness Test" - اختبار قسوة الماء الكلي (مرفق في الصفحة 2 من التعليمات باللغة الإنجليزية)
- D2. مكبال معايير للقهوة المطحونة مسبقاً
- D3. مزيل الترسبات الجيرية
- D4. مرشّح تحلية المياه (أيضاً في بعض الموديلات)
- D5. فرشاة التنظيف
- D6. موزع الماء الساخن
- D7. كابل التغذية بالتيار الكهربائي

2.5 وصف وعاء الحليب (صفحة 3 - E)


- E1. مقبض ضبط الرغوة ووظيفة CLEAN (التنظيف)
- E2. غطاء وعاء الحليب
- E3. وعاء الحليب
- E4. أنبوب شفط الحليب
- E5. أنبوب صب الحليب المرغّى (قابل للتعديل)

3. تشغيل الجهاز لأول مرة

لاحظ جيداً!!


- تكون دورة المياه في الماكينة فارغة عند أول استخدام، لذلك يمكن أن تصدر الماكينة الكثير من الضجيج: سوف يخف الضجيج كلما امتلأت الدورة.
- تم فحص الماكينة في المصنع من خلال استخدام القهوة ولهذا السبب، من الطبيعي وجود بقايا قهوة داخل مطحنة القهوة في الماكينة. وهذا يُعد دليل ضمان على أن هذه الماكينة جديدة.
- يُنصح بتعديل في أسرع وقت ممكن درجة مستوى المعادن في الماء باتّباع الإجراءات التي تم وصفها بالتفصيل في فقرة "15. برمجة عسر الماء".

1. أدخل موصل كابل التيار الكهربائي (D7) في مكانه (A21) خلف الجهاز ثم وُصل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي (شكل 1) مع ضرورة التحقق من أن المفتاح العام (A22)، الموجود خلف الجهاز، مضغوط عليه (الشكل 2):




2. "SELECT LANGUAGE" اختر اللغة؛ اضغط على "Next >" حتى عرض اللغة المرغوب بها على الشاشة؛ ثم اضغط على العلم الموافق للغة.


استمر هكذا مُتبّعاً في ذلك التعليمات المُشار إليها على شاشة الجهاز نفسه:



3. "FILL WATER TANK" "FRESH WATER" "ملء الخزان" "بماء طازج": أخرج خزان الماء (شكل 3) (A17)، أعد ملئه حتى خط MAX (المطبوعة على الخزان) بماء طازج (شكل 4)؛ ثم أعد إدخال الخزان نفسه (شكل 5)؛



4. "INSERT WATER SPOUT" "إدخال موزع صب الماء": تأكد من أن موزع صب الماء الساخن (D6) قد تم إدخاله على الفوهة (A8) (شكل 6) وضع تحته وعاء (شكل 7) بسعة لا تقل عن 100 مل؛



5. "PRESS OK TO START" "WATER CIRCUIT EMPTY" "الدائرة فارغة" اضغط على OK موافق من أجل البدء؛ اضغط على "Ok ✓" من أجل التأكيد؛ يقوم الجهاز بصب الماء من موزع الصب (شكل 8) ثم ينطفئ أوتوماتيكياً. الآن ماكينة القهوة جاهزة للاستعمال العادي.

1. مقدمة

نشكركم على اختياركم لهذه الماكينة الأوتوماتيكية لإعداد القهوة والكاپوتشينو.
يُرجى قراءة تعليمات الاستخدام هذه التي لن تأخذ من وقتكم سوى دقائق معدودة، لأنه الوسيلة الوحيدة التي ستنجّبكم كثير من الأخطار و تحمي جهازكم من التلف.

1.1 حروف بين قوسين

هذه الحروف الموضوعة بين قوسين لها مدلولاتها في لوحة التعريف الواردة في فقرة وصف الجهاز (صفحة 2-3).

1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح

عند وجود أيّة مشاكل تشغيلية، فإنه يجب أولاً محاولة حلها عبر اتّباع التحذيرات الواردة في الفصلين "18، رسائل تظهر على الشاشة" و "19، حل المشكلات".

وإذا لم تنجح هذه المحاولة في حل المشكلة الموجودة وللحصول على مزيد من التوضيحات، فإنه يُنصح بالاتصال بخدمة العملاء وتقديم الدعم الفني على الرقم الموجود في ورقة "خدمة العملاء وتقديم الدعم الفني" المرفقة. إذا لم يكن اسم بلدكم مُدرجاً بين أسماء الدول المذكورة في هذه الورقة، فعندئذ اتصلوا بالرقم المدون على شهادة الضمان. ولعمل إصلاحات مُحتملة، توجهوا فقط إلى أحد مراكز الخدمة الفنية المعتمدة من قبل شركة ديلونجي، العنوانين الواردة في شهادة الضمان المرفقة بالماكينة..

1.3 قم بتحميل التطبيق!



بفضل تطبيق Longhi Coffee Link، في بعض الوظائف التشغيلية للماكينة يوجد في هذا التطبيق أيضاً بعض المعلومات والنصائح والتوضيحات حول عالم القهوة كما يصبح من الممكن بسهولة الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالماكينة التي تملكها.

يُوضّح هذا الرمز الوظائف التشغيلية التي يُمكن التحكّم فيها أو الرجوع إليها في التطبيق.

كما يمكنك أيضاً تحديد 3 مشروبات كحد أقصى جديدة وتخزينها في ماكنتك.

انتبه جيّدًا:

تحقق من الأجهزة المتوافقة على الموقع الإلكتروني "compatibledelonghi.com".

2. الوصف

2.1 وصف الجهاز (صفحة 2 - A)

- A1. غطاء وعاء حبوب القهوة
- A2. غطاء قُمع القهوة مُسبقة الطحن
- A3. وعاء حبوب القهوة
- A4. قمع إدخال القهوة المطحونة مسبقاً
- A5. مقبض تعديل درجة الطحن
- A6. رف الفناجين
- A7. زر (⏻): لتشغيل الماكينة أو إيقافها - وضعية الاستعداد (standby)
- A8. فوهة الماء الساخن
- A9. موزّع صب القهوة (ارتفاعه قابل للتعديل)
- A10. حوض تجميع-التكثيف
- A11. وعاء رواسب القهوة
- A12. صينية وضع فناجين القهوة
- A13. مؤبّر مستوى ماء حوض تجميع القطرات
- A14. شبكة الحوض
- A15. وعاء تجميع القطرات
- A16. غطاء خزّان الماء
- A17. خزّان الماء
- A18. مقر مرشح تيسير الماء
- A19. غطاء الناقع
- A20. الناقع
- A21. مكان موصل كابل التيار الكهربائي
- A22. المفتاح العام

2.2 وصف الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية) (صفحة 3 - B)

- B1. رمز البلوتوث نشط
- B2. رمز توفير الطاقة نشط
- B3. النكهة المختارة
- B4. مشروبات بالاختيار المباشر
- B5. سهم الانتقال
- B6. الطول المختار
- B7. إنذار طلب إزالة الترسبات الكلسية
- B8. إنذار طلب نظافة وعاء الحليب
- B9. إنذار طلب استبدال المرشح

2.3 وصف لوحة التحكم (صفحة 3 - C)

- C1. اختيار طول المشروب
- C2. اختيار الملف الشخصي
- C3. قائمة إعدادات ضبط الجهاز
- C4. يتم الضغط عليه من أجل الخروج من الوظيفة المختارة والعودة إلى القائمة الرئيسية
- C5. قائمة اختيار المشروبات الشخصية. عند الاستخدام الأول اذهب مباشرة إلى التفضيلات الشخصية للمشروبات ما لم تكن مبرمجة مسبقاً كما هو جاء في الفصل "11، تخصيص المشروبات"
- C6. اختيار نكهة المشروب

10. HOT WATER DELIVERY (إمداد الماء الساخن). 13.

11. تخصيص المشروبات (my) 13.

12. حفظ ملف المستخدم الخاص بك. 13.

13. النظافة 14.

- 13.1 تنظيف الماكينة. 14
- 13.2 تنظيف الدائرة الداخلية في الماكينة. 14
- 13.3 تنظيف وعاء رواسب القهوة. 14
- 13.4 تنظيف وعاء تجميع القطرات وتجميع التكثيف. 14
- 13.5 تنظيف الجزء الداخلي من الماكينة. 15
- 13.6 تنظيف خزان الماء. 15
- 13.7 تنظيف فوهات صب القهوة. 15
- 13.8 تنظيف قمع إدخال القهوة مُسبقة الطحن. 15
- 13.9 تنظيف الناقع. 15
- 13.10 تنظيف وعاء الحليب. 16
- 13.11 تنظيف فوهة الماء الساخن. 16

14. إزالة الترسبات الكلسية 17.

15. برمجة عسر الماء. 18.

- 15.1 قياس درجة صلابة الماء. 18
- 15.2 ضبط مستوى عسر الماء. 18

16. مرشح منقى تحلية المياه 18.

- 16.1 تركيب المرشح. 18
- 16.2 استبدال المرشح. 19
- 16.3 إزالة المرشح. 19

18. رسائل تظهر على الشاشة 20.

17. بيانات فنية 20.

19. حل المشكلات 25.

1. مقدمة 5.

- 1.1 حروف بين قوسين. 5
- 1.2 المشاكل وعمليات الإصلاح. 5
- 1.3 قمر بتحميل التطبيق! 5

2. الوصف 5.

- 2.1 وصف الجهاز (صفحة 2 - A). 5
- 2.2 وصف الصفحة الرئيسية (الشاشة الرئيسية) (صفحة 3 - B). 5
- 2.3 وصف لوحة التحكم (صفحة 3 - C). 5
- 2.4 وصف الملحقات (صفحة 3 - D). 6
- 2.5 وصف وعاء الحليب (صفحة 3 - E). 6

3. تشغيل الجهاز لأول مرة 6.

4. تشغيل الجهاز 7.

5. إطفاء الجهاز 7.

6. إعدادات القائمة 7.

- 6.1 الدخول إلى القائمة. 7
- 6.2 الخروج من القائمة. 7
- 6.3 الشطف. 7
- 6.4 Descaling (إزالة الترسبات الكلسية). 7
- 6.5 Water filter (مرشح الماء). 7
- 6.6 قيم المشروبات. 7
- 6.7 Auto-off (standby) الإطفاء التلقائي (وضع الاستعداد). 8
- 6.8 ENERGY SAVING (توفير الطاقة). 8
- 6.9 Coffee temperature (درجة حرارة القهوة). 8
- 6.10 Water hardness (عسر الماء). 8
- 6.11 ضبط اللغة. 8
- 6.12 Beep (التنبيه الصوتي). 8
- 6.13 Bluetooth. 8
- 6.14 قيم ضبط المصنع. 8
- 6.15 Statistics (الإحصاءات). 9
- 6.16 تخصيص ملف التعريف. 9




7. إعداد القهوة 9.

- 7.1 إعداد القهوة باستخدام جوب القهوة. 9
- 7.2 اختيار نكهة القهوة. 9
- 7.3 اختيار كمية القهوة. 10
- 7.4 إعداد القهوة باستخدام القهوة مُسبقة الطحن. 10
- 7.5 ضبط مطحنة القهوة. 10
- 7.6 نصائح للحصول على قهوة أكثر سخونة. 10


8. إعداد المشروبات الساخنة بالحليب 11.

- 8.1 قمر بملء وتثبيت وعاء الحليب. 11
- 8.2 اضبط كمية الرغوة. 11
- 8.3 الإعداد الأوتوماتيكي للمشروب الذي يحتوي على الحليب. 11
- 8.4 تنظيف حاوية الحليب بعد كل استخدام. 12

9. إبريق القهوة 12.



A



ECAM37X.95

DINAMICA
plus

ماكينة إعداد القهوة
إرشادات الاستعمال

Instruction videos available at:
<http://dinamicaplus.delonghi.com>



De'Longhi