

БЪГАРСКИ

Уважаеми Клиент,

нашите поздравления и благодарности за оказаното ни внимание.

Всяко наше изделие е резултат от акуратното проектиране и изискателни технически тестове.

Изготвихме това ръководство за употреба, за да Ви предоставим оптималното ползване на уреда, оценявайки пълноценно неговите качества.

Убедени сме, че следвайки указанията, които ще Ви дадем, ще можете да се възползвате дълго, извличайки максимално удовлетворение.

*Закупеното от Вас изделие представлява устройство **Цуе ; Вки** (прахосмукачка - уред за изсмукване на течности), снабдено със системата **"Беглес"** (**Ифлууы**) (без торбичка за събиране на праха), което използва водата като прахоуловител за праха и като първоначален етап на филтриране.*

Внедрява нова функционална концепция, което го превръща в уникално, лесноупотребимо и с намалени размери съотносно капацитета на събиране изделие със изключителни качества.

Описание

- A** Бутон за включване-изключване ON-OFF
- B** Всмукателен отвор
- C** Глава на двигателя
- D** Гъвкав маркуч
- E** Контейнер за събиране на твърди/течни отпадъци, който може да се вали
- F** Ръчен регулатор за всмукване
- G** Подвижен всмукателен транспортър
- H** Разтегателна тръба-удължител
- I** Стрелковиден накрайник
- J** Т-образен накрайник
- K** Накрайник четка
- L** Четка за всмукване на течности
- M** Четка за засмукване на твърди отпадъци за подови настилки/килими
- N** Количка
- O** Елемент за навиване на кабела
- P** Отвори за поставяне на принадлежните части
- Q** Ръчка за блокиране на главата
- R** Полиреутанов филтър с безопасителен поплавък
- S** Дръжка на контейнера
- T** Решетка за изходящия въздух с високоефективен филтър
- U** ешетка за изходящия въздух охлаждане на двигателя
- V** приставката за всмукване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Прочетете внимателно ръководството за употреба
- Уредът трябва да се използва само за домашни цели. Не трябва да се ползува за други цели, нито да се изменя или да се поправя по какъвто и да е начин.
- Преди употребата, проверете дали напрежението в мрежата отговаря на напрежението, посочено върху табелката с данните на уреда, поставена под главата на мотора
- Включвайте уреда само в контакти с минимална мощност 10 А и с ефикасно заземяване. При уредите с двойна изолация (вижте обозначението върху специалния етикет) не е необходимо заземяване.
- Изваждате редовно щепсела от електрическия контакт, ако уредът не се използва или преди да извършите което и да е действие по поддържането в изправност или по почистването на уреда.
- НЕ мийте никога уреда с трихлоретилен или с други разтворители.
- Не дърпайте шнура за ел. захранване или уреда, за да извадите щепсела от ел. контакт.
- НЕ оставяйте уреда никога без надзор, дръжте го далече от достъпа на децата и от лицата, които не са в състояние да го ползват.
- НЕ поставяйте уреда върху електрическия кабел, за да избегнете увреждането на изолацията на кабела.
- НЕ всмуквайте запалени или корозивни течности
- НЕ всмуквайте кибрити и цигарени фасове, ако все още са запалени.
- Всмукването на големи количества пепел и особено финни прахове могат да попречат на правилното функциониране на филтровата система.
- НЕ включвайте уреда, ако Ви се струва, че е дефектен.
- Внимавайте особено много при употребата на уреда върху стълби.
- За поправките и за закупуването на принадлежните части се обръщайте само къмоторизираните Сервиси за Техническа Помощ.
- Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от сервиза за техническа помощ, или от лице с подобна квалификация, за да се предотврати всякакъв риск.

Фирмата - производител си запазва правото да напаса промени по уредите и в доставката на принадлежните части без всякакво предварително съобщение.


Съветваме Ви да употребявате оригинални резервни и принадлежни части, за да съхраните ефикасността на Вашия уред и за да НЕ отпадне валидността на гаранцията

Уредът отговаря на наредбата за ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ 89/336 ЕИО и на наредбата за НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ 72/23 ЕИО.

МОНТАЖ И ПРИГОТВЯНЕ ЗА УПОТРЕБА КАТО ПРАХОСМУКАЧКА/УРЕД ЗА ИЗСМУКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ


Забележка: при монтажа и при приготвянето за употреба се уверете, че щепселът на уреда НЕ е включен в електрическия контакт.

- Дръпнете изцяло надолу ръчката за блокиране на главата Q (фиг. 1).




фиг. 1

- Извадете главата на двигателя C (фиг. 2).



фиг. 2

- Извадете контейнера за събиране на твърди/течни отпадъци, употребявайки специалната ръчка върху него (фиг. 3).




фиг. 3

Употреба като прахосмукачка

- За да употребите уреда като прахосмукачка, съветваме Ви да налейте минимално 2,5 л вода в контейнера, да не превишавате максималното ниво от 4 дл, обозначено върху контейнера.

За да улесните операциите на запълване на контейнера, препоръчва се да извадите



фиг. 7

всукателния транспортър **G** (фиг. 4).
Функцията на водата е да филтрира праха, без да се разпилява отново в помещението.


Употреба като уред за всмукване на течности

Употребявайки уреда като уред за всмукване на течности е възможно да се съберат до 9 л вода.

Ако се прехвърли това максимално ограничение, влиза в действие обезопасителният поплавък **R** и уредът престава да засмуква. В такъв случай, изпразнете контейнера, извадете филтъра на поплавъка, изсушете го и го поставете отново на място.

Забележка: За да употребите уреда като уред за всмукване на течности след употребата му като прахосмукачка, не е необходимо да изпразвате контейнера, понеже можете да използвате водата и за тази операция.

- Поставете контейнера обратно на място и върху количката **N**, поставете главата и повдигнете ръчката за блокиране, докато се чуе щракване.
- Поставете гъвкавия марку **П** върху уреда, като поставите крайната част с байонетно съединение във всукателния отвор **У** и го завъртете по посока на часовниковата стрелка (фиг. 5б). За да го извадите, завъртете го в посока, обратна на часовниковата стрелка.
- Поставете разтегателната тръба **D** върху ръкохватката на гъвкавия маркуч **B**, като я натиснете докрай.
- Поставете върху разтегателната тръба **H** или направо върху ръкохватката на гъвкавия маркуч **D** приспособлението, подходящо за определената операция.




фиг. 5

ПРИНАДЛЕЖНИ ЧАСТИ


Четка за многостранна употреба с 2 положения

Тя изсмуква ефикасно праха и от половите настилки (мрамор, плочки), и от килимите или мокета. За да почистите половата настилка, ръчката на четката трябва да е в положение (). За да се изсмучи праха от килимите и мокета, ръчката трябва да е натисната от противоположната страна ().




Стрелковиден накрайник

Той е подходящ за събиране на трохи, прах и малки отпадъци и е идеален за всички труднодостъпни места.



Накрайник с четка


Снабден с шарнирно съединение за улеснение на операциите по почистването, той е подходящ за премахването на праха от тапицерии, мебели, книги, пердета, корнизи и дрехи.



Накрайник за многостранна употреба


Той се използва за почистването на дивани, тапицерии, вътрешните части на колите, пердета и т.л.

При почистването на пердетата, ако е необходимо, намалете всмукването като преместите плъзгача върху ръкохватката на уреда до частичното или цялостното разширение на отвора.



Четка за изсмукване на течности

Тя е подходяща за изсмукването на течности, снабдена е с подвижна рамка, една част гумена, която улеснява всмукването на течностите. При смяна на подвижната рамка, натиснете надолу двете ребра, встрани върху рамката.




Отвор за поставяне на принадлежните части

Количката е снабдена с 2 отвора за принадлежните части, в които могат да се поставят приборите когато е удобно. (фиг. 6).

Елемент за навиване на кабела

Две куки върху ръчката за блокиране на двигателя, дават възможност да се навие кабела както е посочено на фиг. 6.




фиг. 6

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Функциониране

- Поставете щепсела в контакта за електрически ток.
- Натиснете бутона **A ON/OFF** за включване/изключване, за да включите уреда (светва съответният бутон).

Сега уредът е готов за всмукването.




фиг. 7

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В ИЗПРАВНОСТ

След употребата на уреда, съветваме Ви за поддържане на хигиена, да изплакнете приборите, всмуквайки чиста вода. По този начин ще се почистят приборите и вътрешността на маркуча. Препоръчва се да изпразвате контейнера за събиране на твърди/течни отпадъци след употребата.

След като изпразните и изплакнете контейнера, трябва да свалите полиретановия филтър, да го измиете под течаща вода, да го изсушите и да го поставите отново на място. Проверявайте периодично дали поплавъкът може да се движи свободно (фиг. 8).



фиг. 8

Филтърът трябва да се съхранява сух, за да се удължи трайността му.


Филтрираният въздух преминава през високоефективен филтър с капацитет на задържане на частиците с размер над 3 микрона. Този филтър, когато се замърси, трябва да се смени.

За да смените филтъра, извадете решетката, като натиснете двете странични ребра (фиг. 9).

Сменете филтъра, като го поставите правилно на място.

Поставете решетката и натиснете леко докато се закачи.

Много е важно, филтърът да се поддържа чист и да се сменя периодично за да се осигури доброто функциониране на уреда. Можете да намерите филтрите в Упълномощените Сервизни центрове за Техническа Помощ.



фиг. 9

ЗАТРУДНЕНИЯ	ПРИЧИНИ	ПОПРАВКА
Прахосмукачката не се задействува	Няма напрежение	Проверете кабела, шепсела и контакта.
Мощността на засмукване намаля и се увеличава шумът.	- В контейнера водата е достигнала максималното ниво за събиране на течности. - Накрайникът, маркучът за засмукване или разтегателната тръба за засмукване са запушени.	- Натиснете бутона за включване/изключване ON/OFF, изключете от ел. мрежа захранващия с електричество кабел и изпразнете контейнера за събиране на твърди/течни отпадъци (Н). - Проверете дали накрайниците или маркучите или разтегателната тръба за засмукване не са запушени и се постарайте да премахнете причината.
При всмукването на течностите от уреда тече вода.	Поплавъкът е блокиран и/или липсва плаващият филтър (U).	Отблокирайте поплавъка, почистете и/или изсушете, в зависимост от случая, полиретановия филтър.