



- A** Rukojeť
B Tlačítko pro navíjení kabelu
C Háček pro parkovací polohu
D Tlačítko ON/OFF
E Mřížka pro výstup vzduchu
Držadlo s dálkovým ovládáním (pouze u některých modelů)
F Vysílač signálu infračervených paprsků (přítomnost dvou stanic umožňuje přenos signálu ze všech pracovních míst).
G Tlačítko "Power Control" (volba stupně výkonu při vysávání)
H Pulsant "StopVac" (pauza během vysávání)
I Dvířka prostoru pro baterie dálk. ovládání
J Křídélka pro vysouvání rukojeti
K Prostor pro ukládání přídatných zařízení
L Pryžová hadice
M Vysouvací nebo pevné nastavovací trubky

- N** Dvoupolohový kartáč na podlahu/koberce
O Štěrbínová hubice
P Kartáčová hubice (je-li součástí vybavy)
Q Víceúčelová hubice na čalounění
R Popruh
Kontrolní panel A (Modely s dálk. ovládáním)
S Indikátor plný sáček
T Indikátory stupně výkonu
U Tlačítko pro snižování výkonu
V Tlačítko pro zvyšování výkonu
W Přijímač signálu infračervených paprsků
Kontrolní panel B (Modely s regulací výkonu)
S Indikátor plný sáček
T Indikátory stupně výkonu
U Tlačítko pro snižování výkonu
V Tlačítko pro zvyšování výkonu

UPOZORNĚNÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k případnému nahlédnutí.
- Před použitím si ověřte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jističem 10 A.
- **Pokud spotřebič nepoužíváte a rovněž před údržbou nebo před čištěním spotřebiče nezapomeňte pokaždé vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.**
- Nikdy nepoužívat k mytí spotřebiče trychlo-rethylenem nebo jiná rozpouštědla.
- Nevysávejte spotřebičem kapaliny.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru a udržte jej v bezpečné vzdálenosti od dětí a od nesvéprávných osob.
- Používejte tento spotřebič pouze v domácnostech a řiďte se pokyny uvedenými v návodu k použití.
- Pokud máte pochyby o správném chodu spotřebiče, raději jej neuvádějte do provozu
- Nevytahujte přívodní šňůru přes červené označení, které se ní nachází. Žluté označení na šňůře, které je před tímto červeným značí, že přívodní šňůra je již skoro na konci.
- Pro případné opravy a nákup příslušenství se obraťte pouze na autorizované servisní středisko výrobce.
- Výrobce nenese zodpovědnost za případné škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním spotřebiče.
- **Výměnu přívodní šňůry smí provádět pouze servisní středisko autorizované výrobcem.**
- Netahejte za přívodní kabel nebo samotným přístrojem, pokud chcete vytáhnout zástrčku ze zásuvky el. proudu.
- Neprovozujte spotřebič nad elektrickým kabelem.
- Nevysávejte spotřebičem žhavé zápalky, špačky cigaret nebo žhavý popel.
- Nepoužívejte spotřebič na mokřem povrchu.
- Dbejte na to, aby sací otvor nebo mřížka výstupu vzduchu byly vždy volné.
- Nevysávejte jehly, připínáčky nebo drátky.



Výrobce si vyhrazuje právo zavedení změn na spotřebiči a na příslušenství které je součástí vybavy bez předchozího upozornění.

NÁVOD K MONTÁŽI

Sestavení spotřebiče

Přezkoumání hadici zasunout na příslušné místo ve spotřebiči a zatlačit ji až na doraz (Obr. 1). Vytážením pryžové hadice se provádí stisknutím boční upevňovací páky a zatažením za hadici směrem ven (Obr. 2).

Prodlužovací výsuvné nebo nástavcové trubice (M)

Vysouvací trubku napojit na konec s držadlem na pryžové hadici pro sání.

Vysouvací trubice umožňuje prodloužení trubice na potřebnou délku (obr. 3).

U modelů které nejsou vybaveny výsuvnou trubicí spojit dvě trubice (Obr. 4), připojit je k držadlu pryžové hadice a na opačný konec nasadit potřebnou hubici.

POZN. Všechna vysávací příd. zařízení mohou být napojeny buď přímo na držadlo pryžové hadice anebo na výsuvnou trubku či na trubicové nástavce.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH ZAŘÍZENÍ

- **Ramenní popruh** (Obr. 5)
Ramenní popruh slouží k usnadnění použití v atypických podmínkách, kdy je možné jednoduše jej zaháknout na spotřebič.
- **Dvoupolohový kartáč na koberce /podlahu**
Pol.1:slouží k vysávání tvrdých podlah, poloha s vysunutými kartáči (Obr. 6).
Pol.2:slouží k vysávání koberců a kobercových krytin, poloha se zasunutými kartáči (Obr. 7).
- **Víceúčelová hubice pro čalounění** (Obr. 8) (pouze u některých modelů)
Slouží k vysávání čalouněných předmětů, matrací, oděvů, sedaček v automobilu atd.
- **Štěrbínová hubice** (Obr. 9)
pro vysávání radiátorů, rohů, záseků atd.
- **Nábytkový kartáč** (Obr. 10) (pouze u některých modelů)
Je opatřen kloubem, který usnadňuje provádění úklidu a je obzvláště vhodný pro vysávání prachu z látek, z nábytku, záclon, rámu a oděvů.

POKYNY K POUŽITÍ

Před zahájením práce s vysavačem, vytáhněte přípojný kabel v celé délce a pak zástrčku zapojte do zásuvky el. proudu. Pro navinutí kabelu je třeba nejprve jej odpojit od zásuvky a stisknout navijecí tlačítko (Ⓢ) (Obr. 11).

Provoz

Vysavač se zapíná a vypíná pomocí lehkého stlačení tlačítkového vypínače **ON/OFF** (Ⓢ) (D) (Obr. 12). U modelů s dálkovým ovládáním je třeba pro zapojení dálk. ovládání stisknout vypínač.

Modely s dálkovým ovládáním:

Během práce s vysavačem je možné přerušit vysávání stisknutím tlačítka (Ⓢ) (H) "StopVac", které je na dálk. ovládání; stisknutím "Power Control" (G) se obnoví funkce a je možno pokračovat ve vysávání. Používání dálkového ovládání je účinné díky tomu, že spotřebič je vybaven dvěma vysílači signálu, jak vpředu, tak vzadu; je ale třeba, aby bylo dálk. ovládání nasměrováno směrem ke spotřebiči.

Poznámka: tlačítko (Ⓢ) (H) "StopVac" "StopVac" přeruší vysávání, ale nevypne spotřebič: k jeho vypnutí je třeba stisknout tlačítko **ON/OFF** (Ⓢ) (D). Zapnutí spotřebiče se provádí obdobným způsobem stisknutím tlačítka **ON/OFF** (Ⓢ) (D).

Elektronická regulace výkonu vysavače (u některých modelů)

Elektronická regulace umožňuje měnit výkon vysavače v závislosti na čištěném povrchu.

Takto je možné maximální využití výkonu spotřebiče, je-li potřeba vysávat prach z koberců nebo z tvrdých podlah (mramor, dlažba, kachličky atd.) anebo pracovat s nižším vysávacím výkonem při čištění záclon nebo jiných lehkých látek).

Stisknutím tlačítka **+** / **-** které je na spotřebiči (**U/V**) a na modelech vybavených dálk. ovládáním (tlačítko **G**) (Obr. 13), je možno provést volbu jednoho ze tří možných stupňů intenzity: na spotřebiči se rozsvítí světelná kontrolka, podle provedené volby (Obr. 14).

Poznámka: u modelů s dálkovým ovládáním je možno regulovat výkon i v případě, že jsou vybité baterie pomocí **+** / **-** (**U/V**) přímo na spotřebiči.

ČIŠTĚNÍ

Indikátor plný sáček (Obr. 15)

Indikátor plný sáček (S) se objeví v okamžiku, kdy je potřeba provést výměnu papírového sáčku anebo dojde-li k ucpání předtím. Zařízení Doporučujeme provádět výměnu sáčku předtím, než je indikátor červený po celé délce a takto zajistit lepší hygienu a kvalitu vzduchu, který se vrací zpět do ovzduší.

Výměna papírového sáčku

K provedení výměny papírového sáčku je třeba zatáhnout za otevírací páku na prostoru pro prach (obr. 16) zdvihnout víko a zatáhnutím za upevňovací páčku směrem k sobě opatrně vytáhnout sáček (obr. 17). Tímto způsobem se sáček posune dozadu a je možné jej snadno vytáhnout. Nasadit do příslušných vodiček nový papírový sáček a zatlačit jej směrem dozadu.

Sáček, který je součástí výbavy spotřebiče má praktický uzávěr, který zabraňuje, aby se prach dostal ven; k uzavření stačí zatáhnout za okraj papíru, až do uzavření (obr. 18).

Nyní zavěsíte držák se sáčkem na původní místo a lehkým zatlačením uzavřít víko.

Doporučujeme častou výměnu sběrného sáčku především pokud je vysáván velmi jemný prach, jako mouka, pudr atd.

POZNÁMKA:

Spotřebič je vybaven bezpečnostním zařízením, které nedovolí uzavření víka sběrné nádrže, pokud není přítomen sběrný sáček.

Ochranný filtr motoru

Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro ochranu jeho motoru je důležité, aby byl filtr čistý.

Pro vytažení filtru je třeba otevřít sběrný prostor prachu, vytáhnout papírový sáček a vyndat filtr (obr. 19). Pokud není filtr příliš špinavý, stačí odstranit z něj nahromaděný prach. Pokud je filtr příliš znečištěný, je třeba jej vyprat a vysušit.

Před opětovným nasazením filtru je třeba přesvědčit se, zda je dokonale suchý. Při nasazování filtru dbejte, aby byl správně zasazený na svém místě.

Mikrofiltr pro výstup vzduchu

V závislosti na modelu je Váš spotřebič vybaven mikrofiltrem anebo filtrem o vysokém výkonu (HEPA Filter**).

Filtr se nachází pod šterbinami pro výstup vzduchu. K jeho vytažení je třeba odstranit zadní mřížku (E) (obr. 20), filtr vytáhnout a důkladně jej umýt vodou. Poté co je filtr dokonale suchý nasadit jej na původní místo. Doporučujeme měnit filtr alespoň po výměně každých 5 sáčků ; u modelů s filtrem HEPA doporučujeme provést výměnu po

každých 4 sběrných sáčcích.

** Filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air) odstraňuje nečistoty až do velikosti 0,3 mikron a odstraňuje tak jakékoliv nvečistoty včetně bakterií.

Poté co je filtr správně nasazený na svém místě, nasadit zpět mřížku

Upozornění:

Nikdy nepoužívat spotřebič bez filtru.

Neprat filtr v pračce a nepoužívat k jeho sušení fen.

POLOHA PRO "ZAPARKOVÁNÍ"

Pro bezpečné a pořádné odložení spotřebiče se na spodní části vysavače nachází háček pro zavěšení v parkovací poloze (C) (Obr. 21).

Pro případ, že je třeba přerušit vysávání na kratší dobu, je na spotřebiči umístěn praktický systém pro zaparkování: stačí zasunout držák, který se nachází na kloubu kartáče(N) do háčku (C) na jeho zadní části (Obr. 22).

UPOZORNĚNÍ

Vadný chod spotřebiče (omezený výkon, nezvyklý hluk či dokonce úplné zastavení) mohou nastat v důsledku ucpání hubic anebo aspiračních trubíc anebo poruchou na elektrických částech.

Proto je třeba provést kontrolu hubic, papírového sáčku a filtru na ochranu motoru.

Pokud se po této kontrole nepodaří závadu odstranit, je třeba dopravit spotřebič do autorizovaného servisního střediska

INFORMACE PRO SPRÁVNÉM SEŠROTOVÁNÍ VÝROBKU VE SMYSLU EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem. Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřízených městskou správou anebo podnikem, který zabezpečuje tuto službu. Oddělené sešrotování elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin. Pro účely zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je na výrobku zaškrtnutý příslušný symbol pro sběr tříděného odpadu.