



Was möchte ich tun?	Welche Betriebsart wähle ich?		Gebrauchs- anleitung Seite	Mengen-/ Zeittabelle Seite	
• Auftauen	<i>Nur Mikrowellen</i>	<i>DEF</i>	71		
• Die Speisen warmhalten	<i>Nur Mikrowellen</i>	<i>P1</i>	71 73		
• Schokolade/Glasur schmelzen	<i>Nur Mikrowellen</i>	<i>P3</i>	71	74	 MIKROWELLEN
• Butter und Käse schmelzen		<i>P5</i>		77	
• Backwaren					
• Gulasch, Hühnerbrust, Fisch garen	<i>Nur Mikrowellen</i>	<i>P7</i>	71 75	76	
• Obst, Gemüse, Reis, Gemüsesuppe garen		<i>P10</i>		76	
• Alle bereits gekochten oder tiefgefrorene Nahrungsmittel garen				71	74
• Schnell alle Bratenarten, Geflügel, Spießchen, Kartoffeln garen	<i>Kombifunktion Mikrowellen + Grill</i>				 MIKROWELLEN + GRILL
• Überbacken von Speisen (z.B. Lasagne, überbackenes Gemüse, Makkaroni)	<i>combi - 1</i>	<i>C1</i>	78	79	
	<i>combi - 2</i>	<i>C2</i>			
• Auf traditionelle Weise Hamburger, Koteletts, Würstchen, getoastetes Brot usw. grillen.	<i>Nur Grill</i>	<i>G1</i> <i>G2</i>	80	81	 GRILL

# H I N W E I S E

Lesen Sie die folgenden Anleitungen aufmerksam durch und verwahren Sie gut auf, damit Sie jederzeit darin nachlesen können.

**HINWEIS:** Dieser Ofen ist zum Auftauen, Erwärmen und Kochen von Speisen im Haushalt ausgelegt. Er darf für keine anderen Zwecke benutzt und auf keinen Fall geändert oder umgerüstet werden.

- 1) **ACHTUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Mikrowellenkochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einem Fachmann repariert worden ist.
- 2) **ACHTUNG:** Es ist für alle anderen, außer für einen Fachmann, gefährlich, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeiten auszuführen, die die Enttarnung einer Abdeckung erfordern, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- 3) **ACHTUNG:** Flüssigkeiten oder andere Speisen dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können.
- 4) **ACHTUNG:** Dieses Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder unfähigen Personen benutzt werden. Gerät nicht in Reichweite spielen der Kinder lassen.



Kindern darf die Benutzung des Mikrowellenkochgeräts ohne Aufsicht nur erlaubt werden, wenn eine angemessene Anweisung gegeben wurde, die das Kind in die Lage versetzt, das Mikrowellenkochgerät in sicherer Weise zu benutzen und die Gefahren einer falschen Bedienung zu verstehen.

- 5) **ACHTUNG:** Bei dem Einsatz des Gerätes in der Kombibetriebsart, dürfen Kinder den Ofen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen den Ofen benutzen, da sich in dieser Betriebsart sehr hohe Temperaturen entwickeln.
- 6) Versuchen Sie nicht, den Herd bei geöffneter Tür zu betreiben, indem Sie die Sicherheitsvorrichtungen umrüsten.
- 7) Setzen Sie den Herd nicht in Betrieb, wenn irgendwelche Gegenstände zwischen der Gerätefront und der Tür eingeklemmt sind.



Halten Sie die Innenseite der Tür (E) stets sauber. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und nicht scheuernde Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass sich weder Schmutz noch Speisereste zwischen der Gerätefront und der Tür absetzen.

- 8) Wenn das Versorgungskabel beschädigt sein sollte, muss dieses vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einem qualifizierten Fachtechniker ausgewechselt werden, um somit jedes Risiko auszuschließen.
- 9) Bei Raucherentwicklung schalten Sie das Gerät unverzüglich aus oder ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie zudem die Tür verschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
- 10) Verwenden Sie ausschließlich mikrowellene geeignete Utensilien. Auf Grund der durch Überhitzung bedingten Brandgefahr, sollten Sie, wenn Speisen in Behältnissen aus Kunststoff, Papier oder sonstigen entflammaren Materialien gegart oder wenn geringe Speisemengen aufgewärmt werden, das Gerät häufiger kontrollieren.
- 11) Den Drehteller nicht in heißes Wasser eintauchen, da er auf Grund des Wärmeschocks zerbrechen würde.
- 12) In den Funktionen „Nur MIKROWELLEN“ und „KOMBI-MIKROWELLEN“ darf das Gerät (ohne Speisen) weder vorgewärmt noch eingeschaltet werden, wenn dieses leer ist, da Funken erzeugt werden könnten.
- 13) Vor dem Gebrauch des Mikrowellenherds, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Utensilien und Behälter mikrowellene geeignet sind (siehe Abschnitt „Geeignetes Geschirr“).
- 14) Während des Gebrauchs heizt sich das Gerät auf. Berühren Sie daher auf keinen Fall die Heizelemente innerhalb des Mikrowellenherds.
- 15) Beim Erwärmen von Flüssigkeiten (Wasser, Kaffee, Milch, usw.) kann es durch einen Siedeverzug vorkommen, dass diese plötzlich aufkochen und überlaufen, was letztendlich zu Verbrennungen führen könnte. Um dies zu vermeiden, stecken Sie, bevor Sie die Flüssigkeit erwärmen, einen Pla-

stiklöffel oder ein Glasstäbchen in das Behältnis. Üben Sie jedoch in jedem Fall beim Herausnehmen der Behältnisse besondere Vorsicht.

16) Wärmen Sie weder Liköre mit sehr hohem Alkoholgehalt noch größere Mengen Öl auf, das diese sich entzünden könnten.

17) Nach dem Erwärmen von Babynahrung (in Fläschchen oder Gläschen), sollten Sie vor der Verabreichung den Inhalt gut schütteln bzw. Mischen und zur Vermeidung von Verbrennungen die Temperatur kontrollieren. Es ist ratsam, die Speisen ab und an umzurühren, damit sich diese gleichmäßig erwärmen.

Falls Sie handelsübliche Sterilisiergefäße für Milchfläschchen verwenden, überprüfen Sie vor dem Einschalten des Mikrowellenherds STETS, dass das Gefäß mit der vom Hersteller angegebenen Wassermenge gefüllt ist.

18) Bei nicht vorschriftsmäßig ausgeführter Reinigung des Mikrowellenherds können sich die Oberflächen abnutzen. Dadurch kann sich die Lebensdauer des Gerätes verringern und es kann zudem zu Gefahrensituationen für den Benutzer kommen.

**HINWEIS: Es ist möglich, dass das Gerät bei der ersten Inbetriebsetzung etwa 10 Minuten lang einen Geruch nach „Neu“ von sich gibt und etwas Rauch erzeugt. Dies ist vollkommen normal und wird von an den Heizelementen angebrachten Schutzsubstanzen verursacht. Während dieses Vorgangs den Raum lüften.**



### WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE 2002/96/EG.

Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.



## T E C H N I S C H E D A T E N

Außenabmessungen (BxHxT) 455x290x370 auf der Geräterückseite.

Innenabmessungen (BxHxT) 280x205x270

Zirkagewicht 14 kg.

Durchmesser Drehteller 24,5 cm

Glühbirne 25 W

Weitere Daten finden Sie auf dem Typenschild

Dieses Gerät entspricht den EWG-Richtlinien 89/336 und 92/31 über die Elektromagnetische Kompatibilität sowie der EG-Bestimmung Nr. 1935/2004 vom 27/10/2004 für die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Materialien.

## E L E K T R I S C H E R A N S C H L U ß

Das Gerät nur an Steckdosen mit einer Leistung von mindestens 10 A anschließen. Kontrollieren Sie außerdem, daß die Hauptsicherung Ihrer Wohnung eine Mindestleistung von 10 A aufweist, damit sie während dem Betrieb des Ofens nicht plötzlich herausspringt.

Vor dem Betrieb prüfen Sie, ob die


Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild des Gerätes angegebenen übereinstimmt und **daß die Steckdose wirksam geerdet ist: Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen sollten.**

### Nur für Österreich


Elektronische Bauteile können, im Falle eines Fehlers, einen Fehlerstrom von mehr als 5 mA (oder mehr als 20% des Gesamtfehlerstroms) verursachen. Daher müssen unbedingt in der Installation gleichstromempfindliche Fehlerstromschutzschalter verwendet werden.

# I N S T A L L A T I O N


- 1) Nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben, entfernen Sie die Schutzhülle, in der sich der Drehteller (F) und dessen Auflage (G) befinden. Prüfen Sie, ob der Drehtellerstift (D) korrekt an seinem Platz in der Mitte des Drehtellers angebracht ist.
- 2) Reinigen Sie den Innenraum mit einem feuchten, weichen Tuch.
- 3) Prüfen Sie das Gerät auf Transportschäden und insbesondere, daß die Türe perfekt öffnet und schließt.




- 4) Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Fläche in einer Höhe von **mindestens 85 cm**, außerhalb der Reichweite von Kindern, da die Glasür während des Kochvorgangs hohe Temperaturen erreichen kann.



- 5) Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche aufgestellt haben, vergewissern Sie sich, daß zwischen den Geräteflächen und den Seitenwänden sowie der Rückseite ein Freiraum von etwa 5 cm und über dem Mikrowellengerät ein Freiraum von mindestens 20 cm verbleiben (siehe Abb. 1).



- 6) Decken Sie die Zuluföffnungen nicht ab. Stellen Sie vor allen Dingen nichts auf das Gerät und achten Sie darauf, daß die Abluft- und Dampfabzugsschlitz (an der Ober-, Unter- sowie Rückseite der Gerätes) **IMMER FREI** sind (siehe Abb. 2 und Abb. 3).
- 7) Positionieren Sie die Halterung (G) in die Mitte der runden Aufnahme und setzen Sie den Drehteller (F) darauf. Der Stift (D) muß mit der entsprechenden Stelle in der Mitte des Drehtellers übereinstimmen.
- 8) Das Gerät so aufstellen, daß Stecker und Steckdose auch nach der Installation noch leicht zugänglich sind.
- 9) NICHT den auf der Innenseite der Tür angeklebten, durchsichtigen Schutzfilm entfernen.



# A U S G A N G S L E I S T U N G

Die Mikrowellenleistung ihres Ofens finden sie auf dem techn. Datenblatt auf der Rückseite des Gerätes unter der Bezeichnung "MICRO OUTPUT". Beziehen Sie sich stets auf die Leistung Ihres Gerätes, wenn Sie in den Tabellen nachlesen. Diese Information hilft Ihnen beim Gebrauch von im Handel befindlichen Rezepten für Mikrowellenöfen.



Bei einigen Modellen wird die maximale Ausgangsleistung in Watt auch auf dem nebenstehenden Symbol angegeben, das auf der Türe wiedergegeben wird.


# BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH DER SCHALTER

## TASTE MICRO/GRILL

Auswahl der verfügbaren Funktionen

## TASTEN GARZEIT/GEWICHT

- Auswahl der Garzeit
- Anzeige des Gewichts für Auto Defrost



## DISPLAY


- Anzeige der Garzeit
- Anzeige des Gewichts für Auto Defrost

## TASTE START/STOP

Ein- und Ausschalten des Garvorgangs


# MIT GELIEFERTES ZUBEHÖR

## ROST



**Funktion "Nur Grill":**  
Für alle Grillarten

## DREHTELLER



Der Drehteller wird bei **allen Garfunktionen** verwendet.

# G E E I G N E T E S G E S C H I R R

Es können alle Behältnisse aus Glas (noch besser Pyrex), Keramik, Porzellan oder Terrakotta verwendet werden, sofern diese ohne Verzierungen und Metallteile sind (Zierlinien, Goldränder, Griffe, Füßchen). Sie können auch hitzebeständige Kunststoffbehältnisse verwenden, allerdings nur für das Garen in der Funktion "nur Mikrowellen". Falls Sie sich jedoch bei dem einen oder anderen Behältnis nicht sicher sein sollten, können Sie dessen Hitzebeständigkeit durch einen einfachen Test prüfen: Stellen Sie das leere Behältnis 30 Sekunden lang bei maximaler Leistungsstufe in den Ofen (Funktion "nur Mikrowellen").

Wenn das Behältnis sich überhaupt nicht oder nur leicht erwärmt, ist es für das Kochen mit Mikrowellen geeignet.

Wenn es sich hingegen stark erhitzt (oder sich Funken entwickeln), ist es ungeeignet. Für kurzes Erwärmen können als Unterlage auch Papierservietten, Kartontabletts und Einwegteller aus Plastik verwendet werden. Formen und Abmessungen müssen derart sein,

daß ein korrektes Drehen möglich ist.

Um große rechteckige Behälter zu verwenden, (die im Innenraum nicht drehen könnten) muß nur die Drehung des Drehtellers (G) gesperrt werden, indem der Plattenstift (D) herausgezogen wird. Um unter diesen Bedingungen zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen, muß die Speise gewendet und der Behälter während dem Garvorgang mehrmals gedreht werden.

**Zum Kochen in der Mikrowelle eignen sich keine Behältnisse aus Metall, Holz, Binsen und Kristall.**

Da die Mikrowellen die Speise und nicht das Geschirr erwärmen, möchten wir daran erinnern, daß direkt im Serviergeschirr gekocht werden kann, wodurch die Verwendung und das nachfolgende Spülen von Töpfen entfällt.

Wird das Gerät in den Betriebsarten oder **nur Grill** eingesetzt, können alle backofengeeigneten Behältnisse verwendet werden (siehe Tabelle).

	Glas	Pyrex	Glas-keramik	Terrakotta-geschirr	Aluminim-folie	Plastik	Papier oder Karton**	Metall-behälter
<b>Nur Mikrowellen</b>	JA	JA	JA	JA	NEIN	JA	JA	NEIN
<b>Kombifunktion</b>	NEIN	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
<b>Nur Grill</b>	NEIN	JA	JA	JA	JA	NEIN	NEIN	JA

\* Ist die Kochzeit zu lang, besteht Brandgefahr.



## NÜTZLICHE HINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH DER MIKROWELLEN

Mirowellen sind elektromagnetische Wellen, die auch in der Natur in Form von Lichtwellen vorkommen (Beispiel: Sonnenlicht), die im Inneren des Gerätes von allen Seiten in die Nahrungsmittel eindringen und die Wasser-, Fett- und Zuckermoleküle erwärmen.

Nur im Nahrungsmittel selbst wird sehr schnell Wärme erzeugt, während der Behälter sich nur indirekt durch die Wärmeübertragung von der heißen Speise erwärmt. Dadurch wird verhindert, daß die Speise am Behälter haften



bleibt und es ist möglich, während, des Garens ganz wenig Fett zu verwenden (oder in einigen Fällen überhaupt keines).

Da fettarm, wird das Kochen mit Mikrowellen als gesund und kalorienarm bewertet.

Im Vergleich zu traditionellen Systemen erfolgt das Garen außerdem bei niedrigeren Temperaturen, wodurch den Nahrungsmitteln weniger Wasser entzogen wird und so ihre Nährstoffe und der Geschmack erhalten bleiben.

### Wichtige Regeln für das richtige Garen mit Mikrowellen

- 1) Wenn Sie sich zur korrekten Eingabe der Kochzeiten auf die Tabellen der Folgeseiten beziehen, achten Sie darauf, daß bei Erhöhung der Nahrungsmittelmenge auch die Kochzeit proportional erhöht werden muß und umgekehrt. Die **„Ruhezeiten“** müssen unbedingt eingehalten werden: Unter Ruhezeit versteht sich die Zeit, während der die Speise nach dem Garen ruhen muß, um eine weitere Verteilung der Temperatur in ihrem Inneren zu ermöglichen. Die Fleischtemperatur zum Beispiel erhöht sich während der Ruhezeit um 5 - 8 °C. Sie können die Gerichte auch außerhalb des Ofens ruhen lassen.
- 2) Eine der wichtigsten Tätigkeiten ist das mehrmalige **Umrühren** während dem Garvorgang: die Temperaturen werden dadurch einheitlicher gehalten und die Kochzeiten somit verringert.
- 3) Auch das **Wenden** der Speisen während dem Garvorgang ist empfehlenswert.
- 4) **In Speisen mit Haut oder Schale (Beispiel: Äpfel, Kartoffeln, Tomaten, Würstchen, Fisch) werden mit einer Gabel mehrere Löcher gebohrt, damit der Dampf austreten kann und Haut oder Schale nicht platzen (Abb. 4).**
- 5) Werden viele Portionen des selben Nahrungsmittels zubereitet, zum Beispiel Salzkartoffeln, **legen** Sie diese in eine **ringförmige** feuerfeste Schüssel, damit sie einheitlich gar werden (Abb. 5).
- 6) Je niedriger die Temperatur ist, bei der die Speise in den Mikrowellenherd gegeben wird, um so höher ist die erforderliche Kochzeit. Nahrungsmittel bei Raumtemperatur garen schneller als Nahrungsmittel bei Kühlschranktemperatur.
- 7) Zum Garen den Behälter immer in die Mitte des Drehtellers stellen.
- 8) Die **Bildung von Kondenswasser** im Gerät und im Abluftbereich ist ganz normal. **Um diese zu verringern, können Sie die Speise mit Klarsichtfolie, Pergamentpapier, Glasdeckel oder einem Teller abdecken, den Sie umstülpen.** Speisen mit hohem Wassergehalt (z. B. Gemüse) garen abgedeckt außerdem besser. Durch das Abdecken der Speisen wird auch der Geräteinnenraum sauber gehalten. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Klarsichtfolie.



## BETRIEBSART "NUR MIKROWELLEN"

Diese Funktion eignet sich zum:


- Auftauen .....S. 72
- Warmhalten der Speisen .....S. 73
- Erwärmen .....S. 73
- Garen von Geschnetzeltem, Geflügel- und Kalbfleisch, Obst, Gemüse, Reis, Suppe, Fisch .....S. 75

### EINSCHALTEN DES GERÄTES IN DER BETRIEBSART "NUR MIKROWELLEN"

1

Legen Sie die Speise in einen mikrowellengeeigneten Behälter und positionieren Sie diesen in der Mitte des Drehtellers.


**Hinweis:** Der Mikrowellenherd darf nicht vorgewärmt werden.



2


Durch Drücken der Taste **GRILL/MICRO** die gewünschte Leistungsstufe auswählen.

**Hinweis:** Wenn Sie die Funktion "Nur Mikrowellen" auf höchster Leistungsstufe verwenden möchten, brauchen Sie nur die Garzeit einstellen und die Taste **START/STOP** drücken.




3

Durch Drücken der Tasten **10 min**, **1 min**, **10 sec** die Garzeit einstellen und die Taste **START/STOP** drücken.



4

Nach Ablauf der eingegebenen Zeit weist ein **akustisches Signal** darauf hin, daß die Kochzeit beendet ist.



Der Betrieb kann jederzeit unterbrochen werden, indem Sie die Taste **START/STOP** drücken. Während dem Kochvorgang können Sie durch Öffnen der Tür die Speisen kontrollieren. Durch das Öffnen der Tür wird der Gerätebetrieb unterbrochen, der erst durch erneutes Schließen der Tür sowie durch Drücken der Taste **START/STOP** weiter fortgesetzt wird.

## QUICK START

- Legen Sie die Speise in den Herd und schließen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Taste **START/STOP**: Der Mikrowellenherd wird sofort starten, und zwar 1' lang auf der Höchstleistungsstufe *P10*.
- Durch weiteres Drücken der Taste **START/STOP** kann die Garzeit bis auf 30' erhöht werden.
- Zur Unterbrechung des Betriebs die Tür öffnen und die Taste **START/STOP** drücken.

## PROGRAMMIEREN DER FUNKTION AUFTAUEN

Für den korrekten Gebrauch dieser Funktion müssen Sie die Leistungsstufe der Mikrowellen *DEF* und das Gewicht der aufzutauenden Speise eingeben.

1. Die Taste **GRILL/MICRO** solange drücken, bis die Schrift *DEF* erscheint.
  2. Zur Eingabe des Gewichts der aufzutauenden Speise die Taste **1min** zur Auswahl der kg und die Taste **10 Sec** zur Auswahl der hg benutzen.
  3. Zum Start des Auftauvorgangs die Taste **START/STOP** drücken.
  4. Bei Ablauf der eingestellten Zeit ertönen 5 "Piepstöne" und auf dem Display erscheint die Anzeige „00:0“.
- Wenn Sie zur Kontrolle des Auftauvorgangs die Tür öffnen, werden die Mikrowellen unterbrochen und auf dem Display blinkt die noch verbleibende Zeit. Zur Fortsetzung des Auftauvorgangs wieder die Tür schließen und die Taste **START/STOP** drücken.  
Der Mikrowellenherd nimmt erneut die Zeitzählung auf, und zwar von dem Moment an, in dem der Auftauvorgang unterbrochen wurde.
  - Zur Nullstellung der eingestellten Zeit wie folgt verfahren:
    - wenn die Gerätetür offen ist, 1 Mal die Taste **START/STOP** drücken;
    - wenn das Gerät in Betrieb ist, 1 Mal die Taste **START/STOP** drücken;

## GEBRAUCH DER BETRIEBSART "NUR MIKROWELLEN" ZUM AUFTAUEN

- In Beuteln bzw. Plastikfolie oder in ihren Packungen tiefgefrorene Speisen können direkt in das Gerät gegeben werden, sofern sie nicht mit Metallteilen versehen sind (Verschlußbänder oder -stifte).
- Verschiedene Nahrungsmittel, wie Gemüse oder Fisch, müssen vor Kochbeginn nicht vollständig aufgetaut werden.
- Speisen mit Soßen, Ragouts und Schmorbraten tauen besser und schneller auf, wenn sie hin und wieder umgerührt, umgedreht und/oder getrennt werden.
- Während des Auftauvorgangs verlieren Fleisch und Fisch Flüssigkeit. Sie sollten daher in einer Schale aufgetaut werden.
- Vor dem Einfrieren sollte das Fleisch in einzelnen Stücken in den Beutel gegeben werden. Dadurch sparen Sie bei der späteren Zubereitung kostbare Zeit.
- Befolgen Sie die auf den Tiefkühlkostpackungen angegebenen Zeiten mit Vorsicht, da sie nicht immer korrekt sind. Es sollten Auftauzeiten eingehalten werden, die etwas unter den angegebenen Zeiten liegen. Die Auftaudauer variiert je nach Gefriergrad.

## GEBRAUCH DER BETRIEBSART "NUR MIKROWELLEN" ZUM WARMHALTEN DER SPEISEN

Diese Funktion eignet sich allgemein für alle Gerichte.


Sie ermöglicht Ihnen, soeben gekochte oder aufgewärmte Speisen warmzuhalten, ohne daß diese austrocknen oder am Kochgeschirr anhaften.

Drehen Sie den Leistungsstufenwahlschalter auf Position **P1** und bedecken Sie die Speise mit einem Teller oder Klarsichtfolie und halten Sie diese so bis zum Gebrauch warm.

Wenn Sie möchten, können Sie die Speisen auch direkt im Serviergeschirr warmhalten (stets abgedeckt).

## GEBRAUCH DER BETRIEBSART "NUR MIKROWELLEN" ZUM ERWÄRMEN

Das Erwärmen der Speisen ist eine Funktion, bei der Ihr Mikrowellengerät seine ganze Nützlichkeit und Leistungsfähigkeit unter Beweis stellt. Im Gegensatz zu den traditionellen Methoden wird durch die Verwendung von Mikrowellen eine sichtliche Zeit- und somit auch Energieeinsparung erzielt.



- Es wird empfohlen, die Speisen (vor allem, wenn sie tiefgefroren sind) bei einer Temperatur von mindestens 70°C zu erwärmen (es muß heiß sein!). Die Speisen können nicht sofort gegessen werden, denn sie sind zu heiß. So wird jedoch die komplette Sterilisierung gewährleistet.
- Um vorgekochte oder tiefgefrorene Nahrungsmittel zu erwärmen, befolgen Sie nachfolgende Regeln:
  - Die Speisen aus den Metallbehältnissen nehmen;
  - Mit Klarsichtfolie (mikrowellengeeigneter) oder Pergamentpapier abdecken. Dadurch wird der natürliche Geschmack beibehalten und das Mikrowellengerät bleibt sauberer. Sie können zum Abdecken auch einen umgestülpten Teller verwenden;
  - Möglichst häufig umrühren oder wenden, um den Erwärmevorgang einheitlich zu gestalten und zu beschleunigen;
  - Halten Sie sich mit größter Vorsicht an die auf den Packungen angegebenen Zeiten. Denken Sie daran, daß die angegebenen Zeiten unter bestimmten Umständen erhöht werden müssen.
- Tiefkühlkost muß vor dem Erwärmen aufgetaut werden. Je niedriger die Ausgangstemperatur des Nahrungsmittels ist, um so länger dauert der Erwärmungsvorgang.
- Nahrungsmittel und Getränke können über einen kurzen Zeitraum in Papier- oder Plastikgefäßen erwärmt werden. Diese Gefäße können sich jedoch bei längeren Erwärmzeiten verformen.

## Erwärmzeiten

Nahrungsmittel	Menge	Leistungsstufen	Zeit (minuten)	Hinweise
<b>SCHMELZEN VON NAHRUNGSMITTELN</b>				
• Schokolade/Glasur	100 gr	P5	5 - 6	Auf einen Teller geben. Glasur 1 Mal umrühren.
• Butter	50 - 70 gr	P10	0'.7"-0'.12"	
<b>GEKÜHLTE NAHRUNGSMITTEL (AUSGANGSTEMPERATUR 5/8°C) BIS AUF 20/30°C</b>				
• Joghurt	125 gr	"	0'.12"-0'.17"	Die Metallfolie entfernen. <b>Die Babyflasche ohne den Schnuller erwärmen und sofort nach dem Erwärmen mischen, um die Temperatur zu vereinheitlichen. Die Temperatur vor dem Verabreichen kontrollieren.</b> Wenn Sie Milch bei Raumtemperatur verwenden, die angegebene Zeit geringfügig herabsetzen. Verwenden Sie pulverisierte Milch, diese gut umrühren, da sich die Pulverrückstände entzünden könnten. Verwenden Sie bereits sterilisierte Milch.
• Babyflasche	240 gr	"	0'.35"-0'.40"	
<b>GEKÜHLTE FERTIGGERICHTE (AUSGANGSTEMPERATUR 5 - 8°C) BIS AUF ETWA 70°C</b>				
• Packung Lasagne oder gefüllte Nudeln	400 gr	"	6 - 8	Hierunter verstehen sich alle handelsüblichen Fertiggerichte, die auf eine Temperatur von 70°C erwärmt werden sollen. Die Nahrungsmittel aus den eventuellen Metallpackungen nehmen und die direkt auf den Eßsteller legen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, die Speisen stets abdecken.
• Packung Fleisch mit Reis und/oder Gemüse	400 gr	"	6 - 8	
• Packung Fisch und/oder Gemüse	300 gr	"	5 - 7	Hierunter verstehen sich alle bereits gegarten Lebensmittelportionen, die auf eine Temperatur von 70°C erwärmt werden sollen. Die Speise wird direkt auf den Eßsteller gelegt und stets mit Klarsichtfolie oder einem umgestülpten Teller abgedeckt.
• Teller Fleisch und/oder Gemüse	400 gr	"	7 - 9	
• Teller Nudeln, Cannelloni oder Lasagne	400 gr	"	7 - 9	
• Teller Fisch und/oder Reis	300 gr	"	6 - 8	
<b>TK-LEBENSMITTEL ZUM ERWÄRMEN/GAREN (AUSGANGSTEMPERATUR -18°/-20°C) BIS AUF ETWA 70°C</b>				
• Packung Lasagne oder gefüllte Nudeln	400 gr	"	8 - 10	Hierunter verstehen sich alle vorgekochten, tiefgekühlten Speisen, die direkt in ihrer Packung auf eine Temperatur von 70°C erwärmt werden sollen. Handelt es sich um einen Metallbehälter, die Speise direkt auf den Eßsteller legen und die Garzeiten um einige Minuten verlängern.
• Packung Fleisch mit Reis und/oder Gemüse	400 gr	"	7 - 9	
• Packung vorgekochter Fisch und/oder Gemüse	300 gr	"	5 - 7	Das rohe Lebensmittel aus der Packung nehmen, in ein mikrowellene geeignetes Behältnis geben und abdecken.
• Packung roher Fisch und/oder Gemüse	300 gr	"	10 - 12	
• Portion Fleisch und/oder Gemüse	400 gr	"	8 - 10	Hierunter verstehen sich alle bereits gekochten, tiefgekühlten Speisen, die auf eine Temperatur von 70°C erwärmt werden sollen. Das tiefgekühlte Nahrungsmittel auf den Eßsteller legen und mit einem umgestülpten Teller oder einer feuerfesten Schüssel abdecken. Darauf achten, daß die Speise in der Mitte richtig warm ist, sofern möglich umrühren.
• Portion Nudeln Cannelloni oder Lasagne	400 gr	"	9 - 11	
• Portion Fisch und/oder Reis	300 gr	"	6 - 8	
<b>GEKÜHLTE GETRÄNKE (AUSGANGSTEMPERATUR 5°/8°) BIS AUF ETWA 70°C</b>				
• 1 Tasse Wasser	180 cc	"	2'.30"-3	Alle Getränke werden nach dem Erwärmen umgerührt, um die Temperatur zu vereinheitlichen. Die Brühe sollte mit einem umgestülpten Teller abgedeckt werden.
• 1 Tasse Milch	150 cc	"	2-2'.30"	
• 1 Tasse Kaffee	100 cc	"	2-2'.30"	
• 1 Teller Brühe	300 cc	"	5 - 6	
<b>GETRÄNKE BEI RAUMTEMPERATUR (TEMP. INIZIALE 20° /30°C) BIS AUF ETWA 70°C</b>				
• 1 Tasse Wasser	180 cc	"	2-2'.30"	Alle Getränke werden nach dem Erwärmen umgerührt, um die Temperatur zu vereinheitlichen. Die Brühe sollte mit einem umgestülpten Teller abgedeckt werden.
• 1 Tasse Milch	150 cc	"	1'.30"-2	
• 1 Tasse Kaffee	100 cc	"	1'.30"-2	
• 1 Teller Brühe	300 cc	"	4 - 5	

### GEMÜSESUPPEN UND REIS

Gemüsesuppen oder Suppen im allgemeinen benötigen weniger Flüssigkeit, da im Mikrowellenherd eine nur geringfügige Verdampfung stattfindet. Salz wird erst bei Kochzeitende oder während der Ruhezeit zugegeben, da es entwässernd ist.

Es muß hier erwähnt werden, daß für das Kochen von Reis (wie auch von Teigwaren) im Mikrowellenherd fast die gleiche Zeit benötigt wird, wie auf dem normalen Herd und auf traditionelle Weise. Der Vorteil bei der Zubereitung eines Risottos im Mikrowellenherd liegt darin, daß es nicht ständig umgerührt werden muß (2-3 mal ist ausreichend).

Die Zutaten werden alle zusammen in ein mikrowellene geeignetes Gefäß gegeben und mit Klarsichtfolie abgedeckt (für 300 g Reis werden 750 g Brühe benötigt, wenn der Herd etwa 12 - 15 Minuten auf die maximale Leistungsstufe eingestellt wird).

Der Reis haftet außerdem nicht am Boden des Gefäßes und da zum Garen eine Suppenschüssel oder anderes Serviergeschirr verwendet werden kann, muß er nicht erst auf einen Servierteller umgefüllt werden.

### FLEISCH

Wird Fleisch mit der Betriebsart "Nur Mikrowellen" gegart, sollte es mit mikrowellene geeigneter Klarsichtfolie abgedeckt werden. Auf diese Weise wird eine einheitlichere Wärmeverteilung gewährleistet und eine zu starke Entwässerung verhindert, so daß das Fleisch nicht trocken und zäh wird. Diese Funktion eignet sich für Ragout, Gulasch, Hühnerbrust usw. Zum Garen von Braten, Spießchen usw. müssen die kombinierten Betriebsarten verwendet werden.

### FISCH

Fisch gart sehr schnell und mit optimalen Ergebnissen. Es kann etwas Butter oder Öl hinzugegeben werden (oder auch gar nichts). Mit Klarsichtfolie bedecken. Hat der Fisch Haut, muß diese natürlich eingeschnitten werden. Filets werden gleichmäßig angeordnet. Das Garen von mit in Ei paniertem Fisch wird **nicht empfohlen**.

### GEMÜSE

Im Mikrowellenherd zubereitetes Gemüse bewahrt seine Farbe und seinen Nährwert eher als beim traditionellen Garen. Vor dem Kochen waschen und putzen.

Größere Gemüsesorten werden in gleichmäßige Stücke geschnitten.

Alle 500 g Gemüse etwa 5 Löffel Wasser zugeben (faserige Gemüsesorten benötigen mehr Wasser). Gemüse muß immer mit Klarsichtfolie abgedeckt werden.

Mindestens einmal bei halber Kochzeit umrühren und erst bei Kochzeitende leicht salzen.

## Kochzeiten

Nahrungsmittel	Menge	Leistungsstufen	Einzugebende Zeiten(Minuten)	Anmerkungen	Ruhezeit (Minuten)
<b>FISCH</b>					
• Filets	300 gr	P7	7 - 9	Mit Klarsichtfolie abdecken	2
• Scheiben	300 gr	"	9 - 11	Mit Klarsichtfolie abdecken	2
• Im Stück	500 gr	"	10 - 12	Mit Klarsichtfolie abdecken	2
• Im Stück	250 gr	"	7 - 9	Mit Klarsichtfolie abdecken	2
• Stücke	400 gr	"	9 - 11	Mit Klarsichtfolie abdecken	2
• Krebse	500 gr	"	9 - 11	Mit Klarsichtfolie abdecken	2
<b>GEMÜSE</b>					
• Spargel	500 gr	P10	9 - 10	In 2 cm große Stücke schneiden.	4
• Artischocken	300 gr	"	11 - 12	Am besten Artischockenböden verwenden.	4
• Bohnen	500 gr	"	11 - 12	In Stücke schneiden .	4
• Broccoli	500 gr	"	7 - 8	In einzelne Röschen aufteilen.	4
• Rosenkohl	500 gr	"	7 - 8	Ganz lassen.	4
• Weißkohl	500 gr	"	7 - 8	Ganz lassen.	4
• Rotkohl	500 gr	"	7 - 8	Ganz lassen.	4
• Karotten	500 gr	"	9 - 10	In gleichgroße Stücke schneiden.	4
• Blumenkohl	500 gr	"	11 - 12	In Röschen zerlegen.	4
• Sellerie	500 gr	"	7 - 8	In Stücke teilen.	4
• Aubergine	500 gr	"	6 - 7	Würfeln.	4
• Lauch	500 gr	"	6 - 7	Ganz lassen.	4
• Champignons	500 gr	"	6 - 7	Ganz lassen.Wasser ist nicht erforderlich.	4
• Zwiebeln	250 gr	"	5 - 6	Ganz, gleichgroß. Wasser ist nicht erforderlich.	4
• Spinat	300 gr	"	6 - 7	Nach dem Waschen und Abtropfen bedecken	4
• Erbsen	500 gr	"	10 - 11	Bedecken	4
• Fenchel	500 gr	"	12 - 13	Vierteln.	4
• Paprika	500 gr	"	9 - 10	In Stücke schneiden.	4
• Kartoffeln	500 gr	"	8 - 9	In gleichgroße Stücke schneiden.	4
• Zucchini	500 gr	"	7 - 8	Ganz lassen und bedecken	4
<b>FLEISCH</b>					
• Gulasch	1,5 kg	"	45 - 50	Nicht abgedeckt garen und 2-3 Mal umrühren	10
• Hühnerbrust	500 gr	P7	14 - 19	Nach halber Garzeit wenden	3
• Hackbraten	900 gr	"	22 - 24	(*)	5

N.B: Die in der Tabelle angegebenen Kochzeiten sind nur Richtwerte und hängen von dem Gewicht sowie der Temperatur des Nahrungsmittels vor dem Kochen und bei Gemüse auch von dessen Festigkeit und Struktur ab.

(\*) Diese Angaben eignen sich zur Durchführung des Gartests gemäß der Norm 60705, Abs. 12.3.3. Das Gefäß mit mikrowelleneigneter Klarsichtfolie abdecken. Weitere Informationen, auch bzgl. anderen Leistungstests gemäß der Norm 60705, sind in der Tabelle auf S.2 aufgeführt.

## KUCHEN UND OBST

Kuchen geht (bei reduzierter Leistungsstufe) mehr auf als beim traditionellen Backen. Da er keine Kruste bildet, sollte die Oberfläche mit Creme oder Gasur (z. B. Schokoladenglasur) verziert werden. Kuchen müssen nach dem Garen auch bedeckt gehalten werden, da sie schneller trocknen als die im traditionellen Backofen gebackenen. Wird Obst mit der Schale gekocht, muß es mit einer Gabel durchstochen und bedeckt gehalten werden: Die Ruhezeit ist unbedingt einzuhalten (3-5 Minuten).

### Kochzeiten für Kuchen und Obst

Nahrungsmittel/Menge	Leistungsstufen	Einzugebende Zeiten (Minuten)	Ruhezeit (Minuten)	Anmerkungen
Nußkuchen (700 g)	P5	18 - 23	5	Kann mit jeder Creme kombiniert werden
Wiener Kuchen (850 g)	"	22 - 27	5	Mit Marmellade füllen
Ananaskuchen (800 g)	"	20 - 25	5	Die Ananasscheiben können auf dem Boden der Kuchenform angeordnet oder in Stücke geschnitten und in den Teig verarbeitet werden
Apfelkuchen (1000 g)	"	22 - 27	5	Die Äpfel werden als Verzierung auf der Oberfläche verteilt
Kaffeekekuchen (750 g)	"	18 - 23	5	Mit Cremle gefüllt besonders gut
Eierlikörcreme	P7	4 - 6	3	Mit einem Schneebesen alle 30" umrühren
Kochbirnen (300 g)	P10	6 - 8	3	Die Birnen vierteln
Kochäpfel (300 g)	"	7 - 10	3	Die Äpfel in Scheiben schneiden
Egg custard (750 gr)	"	14 - 16	5	Diese Angaben eignen sich zur Durchführung des Gartests gemäß der Norm 60705, Abs. 12.3.1. Weitere Informationen, auch bzgl. anderen Leistungstests gemäß Norm 60705, sind in der Tabelle auf S.2 aufgeführt.
Sponge cake (475 gr)	"	6 - 8	5	Diese Angaben eignen sich zur Durchführung des Gartests gemäß der Norm 60705, Abs. 12.3.2. Weitere Informationen, auch bzgl. anderen Leistungstests gemäß Norm 60705, sind in der Tabelle auf S.2 aufgeführt.

## FUNKTION MIKROWELLEN + GRILL


### Diese Funktion eignet sich:

- Gemüse gratinieren, Lasagne und überbackene Nudeln garen.....Seite 79
- Alle Sorten Braten, Geflügel, Spießchen usw. garen. ....Seite 79

### BETRIEB DES OFENS MIT DER KOMBIFUNKTION MIKROWELLE + GRILL


1

Geben Sie das Nahrungsmittel in ein mikrowellengeeignetes Behältnis und stellen Sie dieses in die Mitte des Drehtellers.




2

Durch mehrmaliges Drücken der Taste GRILL/MICRO eine der 2 verfügbaren „Kombi“ (C1 e C2) Positionen auswählen.




3

Durch Drücken der Tasten **10 min**, **1 min**, **10 sec** die Garzeit einstellen und die Taste START/STOP drücken.



4

Nach Ablauf der eingestellten Zeit, weist ein akustisches Signal darauf hin, dass der Kochvorgang abgeschlossen ist.



Der Betrieb kann jederzeit unterbrochen werden, indem Sie die Taste **START/STOP** drücken. Während dem Kochvorgang können Sie durch Öffnen der Tür die Speisen kontrollieren. Dies unterbricht den Gerätebetrieb, der nach Schließen der Tür wieder einsetzt.

## VERWENDUNG DER NACHEINANDER ABLAUENDEN FUNKTION MIKROWELLEN + GRILL, UM ZU GAREN

Diese Funktion eignet sich um mit Mikrowellen zu garen und die Speisen zu überbacken oder goldgelb zu backen. Beachten Sie jedoch hierbei folgende Hinweise:

- Das Mikrowellengerät wird nicht vorgeheizt;
- Kein Öl oder Fett zugeben (nur ein 1/2 Glas Wasser, damit das Fleisch zart bleibt);
- Braten und große Fleischstücke nach halber Kochzeit wenden.
- Zur Überprüfung des Kochvorgangs der Speisen, die Tür des Mikrowellenofens öffnen. Durch das Öffnen der Tür wird der Betrieb der Mikrowelle und des Grills unterbrochen: Es wird jedoch empfohlen, hierzu Topflappen zu verwenden, da die obere Wand sehr heiß ist.  
Zum Fortsetzen des Garvorgangs einfach wieder die Tür schließen und die Taste **START/STOP** drücken.

### Kochzeiten

Nahrungsmittel	Menge	Funktionswählschalter	Kochzeit	Anmerkungen	Ruhezeit (Minuten)
• Grieß-Gnocchi	600 gr	combi 2	25-30	Nicht übermäßig aufeinander-schichten.	5
• Lasagne	1100 gr	combi 1	35-40	Erzielte Kochzeiten mit rohem Teig.	5
• Makkaroni-Auflauf	1500 gr	combi 2	25-30	Die Nudeln müssen vorab separat gekocht werden.	5
• Blumenkohl mit Béchamelsoße	1000 gr	combi 2	30-35	Erzielte Kochzeiten mit rohem Blumenkohl.	5
• Überbackene Tomaten	800 gr	combi 2	25-30	Sie sollten gleichgroß sein.	5
• Gefüllte Paprikaschoten	1400 gr	combi 2	30-35	Vorzuziehen sind niedrige und breite.	5
• Auberginenaufauf	1300 gr	combi 2	25-30	Die Auberginen können vorab fritiert oder gegrillt werden.	5
• Kartoffelaufauf	1100 gr	combi 2	25-30	Erzielte Kochzeiten mit rohen Kartoffeln (*)	10
• Braten (Schwein, Rind)	1000 gr	combi 2	50-55	Nicht den gesamten Fettrand entfernen, damit das Fleisch nicht austrocknet. Nach halber Garzeit wenden.	10
• Hackbraten Diese Anweisungen beziehen sich nicht auf den Test 12.3.3 der Vorschrift IEC 60705, für den auf die Tabelle auf Seite 2 verwiesen wird.	800 gr	combi 2	35-40	Nach halber Garzeit wenden.	10
• Huhn	1200 gr	combi 2	55-60	Die Haut mit einer Gabel einstechen. Nach halber Kochzeit wenden (**)	10
• Spießchen	600 gr	combi 2	30-35	Nach halber Garzeit wenden.	10
• Lamm	1000 gr	combi 2	55-60	Nach halber Garzeit wenden.	10
• Pute (in stücken)	1000 gr	combi 2	50-55	Nach halber Garzeit wenden.	10
• Ente	1000 gr	combi 2	55-60	Nach halber Garzeit wenden.	10

(\*) Diese Angaben eignen sich zur Durchführung des Gartests gemäß der Norm 60705, Abs. 12.3.4. Weitere Informationen bzgl. anderen Leistungstests gemäß Norm 60705 sind in der Tabelle auf S.2 aufgeführt.

(\*\*) Diese Angaben eignen sich zur Durchführung des Gartests gemäß der Norm 60705, Abs. 12.3.6. Weitere Informationen, auch bzgl. anderen Leistungstests gemäß Norm 60705, sind in der Tabelle auf S.2 aufgeführt.

# BETRIEBSART "NUR GRILL"


Diese Funktion eignet sich:

- alle traditionellen Grillgerichte, zum Beispiel:  
Hamburger, Koteletts, Würstchen, getoastetes Brot usw. . . .Seite 81

## EINSCHALTEN DES GERÄTES IN DER BETRIEBSART "NUR GRILL"


1

Wählen Sie die Funktion Nur Grill, indem Sie die Taste **GRILL/MICRO** solange drücken, bis auf dem Display die Schrift **G1** oder **G2** erscheint.




2

Die Speisen in den Ofen auf dem Rost positionieren, und diesen auf den Drehteller stellen, welcher während des Grillvorgangs das heruntertropfende Fett auffängt.




3

Durch Drücken der Tasten **10 min**, **1 min**, **10 sec** die Garzeit einstellen und die Taste **START/STOP** drücken.



4

Nach Ablauf der eingestellten Zeit, weist ein **akustische Signal** auf das Kochzeitende hin. Hinweis: Bei Ablauf des halben Garvorgangs schaltet sich der Mikrowellenherd automatisch aus, und ein Tonsignal weist darauf hin, dass die Speise gewendet werden muss; zum Fortsetzen des Garvorgangs die Taste **START/STOP** drücken oder 1 Minute warten.



Der Betrieb kann jederzeit unterbrochen werden, indem Sie die Taste **START/STOP** drücken. Während dem Kochvorgang können Sie durch Öffnen der Tür die Speisen kontrollieren. Dies unterbricht den Gerätebetrieb, der nach Schließen der Tür wieder einsetzt.

## GEBRAUCH DER BETRIEBSART "NUR GRILL" ZUM GRILLEN

Mit dieser Betriebsart können köstliche Grillgerichte jeder Art zubereitet werden.

Der Ofen darf niemals vorgewärmt werden.

Alle Speisen müssen nach halber Garzeit gewendet werden, da sich das Grill-Heizelement nur an der Oberseite des Backofens befindet.

**Wenn Sie zur Kontrolle des Kochvorgangs, die Tür öffnen, ist der obere Bereich im Innern des Geräts heiß:** Achten Sie darauf, stets Topflappen zu verwenden. Die Tür nach erfolgter Kontrolle des Kochvorgangs stets wieder zu schließen.

### Kochzeiten


Nahrungsmittel	Menge	Funktionswählschalter	Kochzeit	Anmerkungen
• Kalbs- oder Schweinekotelett	3	51	22 - 27	Nach 12 Minuten wenden.
• Würste	3	"	28 - 32	Immer durchstechen. Große Würste möglichst in zwei Hälften schneiden. Nach 15 Minuten wenden.
• Hamburger	3	"	28 - 32	Nach 15 Minuten wenden.
• Getoastetes Brot	4 Ränder	"	8 - 9	Die Ränder beschneiden. Nach 4-5 Minuten wenden.

# W A R T U N G U N D R E I N I G U N G

**Vor Beginn jeder Wartungs- oder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker ziehen und abwarten, bis das Gerät abgekühlt ist.**

## Reinigung


Damit Ihr Gerät stets hochleistungsfähig bleibt, wird empfohlen, regelmäßig die Tür sowie den Innen- und Außenbereich des Ofens mit einem feuchten Tuch und neutralem Spülmittel bzw. Flüssigreiniger zu reinigen. Halten Sie auch die Abdeckblende des Mikrowellenaustritts (C) stets sauber von Öl- bzw. Fettspritzern.



**Verwenden Sie keine Scheuerpulver, Metallwolle oder spitze Metallgegenstände.** Beim Reinigen der Außenfläche außerdem darauf achten, **daß kein Wasser oder Flüssigreiniger in die Abluft- und Dampfzugsschlitze an der Geräteoberseite eindringt.**



Es dürfen auch kein Alkohol, Scheuer- oder ammoniakhaltigen Reinigungsmittel der Innen- bzw. Außenseite der Tür verwendet werden. Um das perfekte Schließen zu gewährleisten, die Innenseite der Tür stets sauber halten und darauf achten, daß Schmutz und Nahrungsmittelreste nicht zwischen der Tür und der Gerätefront eingeklemmt sind. Verwenden Sie zur internen Reinigung des Mikrowellenofens keine Dampfreiniger.



Die Zuluftöffnungen auf der Rückseite des Gerätes regelmäßig reinigen, damit sie mit der Zeit nicht durch Staub und Schmutzablagerungen verstopfen.

Von Zeit zu Zeit sollten auch der Drehteller (F) und die entsprechende Halterung (G) zur Reinigung herausgenommen und der Boden des Mikrowellengerätes gereinigt werden. Den Drehteller und die Halterung in neutralem Spülwasser reinigen (sie sind spülmaschinenfest).

**Nach längerer Erwärmung den Drehteller nicht in kaltes Wasser tauchen, durch den hohen Thermoschock würde er brechen.** Der Drehtellermotor ist versiegelt. Achten Sie bei der Reinigung des Gerätebodens dennoch darauf, daß kein Wasser unter den Zentralstift (D) des Tellers eindringt.

## Wenn es scheint, daß etwas nicht funktioniert....

Tritt eine Störung auf, wenden Sie sich an den Kundendienst. Bevor Sie jedoch unsere Techniker zu Rate ziehen, sollten Sie folgende einfachen Kontrollen durchführen:

S t ö r u n g	U r s a c h e / A b h i l f e
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Gerät funktioniert nicht.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Tür ist nicht korrekt geschlossen</li> <li>• Der Stecker ist nicht richtig an der Steckdose angeschlossen</li> <li>• Die Steckdose liefert keinen Strom (Die Haussicherung kontrollieren)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondenswasser auf der Kochfläche und im Geräteinneren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werden wasserhaltige Speisen gegart ist es völlig normal, daß der Dampf, der sich im Geräteinneren bildet, austritt und sich als Kondenswasser im Innenraum oder auf der Kochfläche absetzt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkenbildung im Gerät</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie keine Metallbehälter zum Kochen mit Mikrowellen und auch keine Beutel oder Packungen mit Metallstiften.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Essen erwärmt sich nicht ausreichend</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie die korrekte Garfunktion oder erhöhen Sie die Kochzeit</li> <li>• Die Nahrungsmittel wurden vor dem Garvorgang nicht vollständig aufgetaut.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Essen verbrennt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie eine niedriger Leistungsstufe oder reduzieren Sie die Kochzeit</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Essen gart nicht gleichmäßig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rühren Sie die Kost während dem Garvorgang um. Beachten Sie, daß die Speisen besser garen, wenn sie in gleichgroße Stücke geschnitten wurden.</li> <li>• Der Drehteller klemmt (überprüfen Sie, dass der Drehtellerstift D richtig eingesteckt ist).</li> </ul>

Sollte die Glühbirne des Gerätes durchbrennen, können Sie das Gerät ohne Probleme weiterverwenden. Wenden Sie sich zum Auswechseln der Glühbirne an eine autorisierte Kundendienststelle.