

<b>INHALT</b>	
<b>EINFÜHRUNG</b> .....	<b>8</b>
In der Anleitung verwendete Symbole.....	8
Buchstaben in Klammern.....	8
Probleme und Reparaturen.....	8
<b>SICHERHEIT</b> .....	<b>8</b>
Grundlegende Sicherheitshinweise.....	8
<b>BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH</b> .....	<b>9</b>
<b>ANLEITUNGEN ZUM GEBRAUCH</b> .....	<b>9</b>
<b>BESCHREIBUNG</b> .....	<b>9</b>
Beschreibung des Gerätes .....	9
Beschreibung der Bedienblende (Touchscreen) .....	9
Beschreibung des Milchbehälters .....	9
Beschreibung der Karaffe für heiße Trinkschokolade.....	9
Beschreibung des Heißwasserauslaufs/der Aufschäumdüse....	10
Beschreibung der Zubehörteile.....	10
<b>ERSTE SCHRITTE</b> .....	<b>10</b>
Kontrolle des Gerätes .....	10
Installation des Gerätes.....	10
Anschluss des Gerätes .....	10
Erste Inbetriebnahme des Gerätes .....	10
<b>EINSCHALTUNG DES GERÄTES</b> .....	<b>11</b>
<b>AUSSCHALTUNG DES GERÄTES</b> .....	<b>11</b>
<b>MENÜEINSTELLUNGEN</b> .....	<b>11</b>
Spülvorgang .....	11
Hintergrund wählen.....	11
Entkalkung.....	12
Wasserfilter einsetzen (wenn vorgesehen) .....	12
Einstellung der Uhrzeit.....	12
Auto-Einschaltung .....	12
Auto-Abschaltung (Standby) .....	12
Energiesparmodus.....	12
Kaffeetemperatur .....	12
Programmierung der Wasserhärte .....	12
Signalton .....	12
Werkseinstellungen (Reset) .....	13
Statistik.....	13
Einstellung der Sprache .....	13
<b>ZUBEREITUNG VON KAFFEE</b> .....	<b>13</b>
Auswahl der Kaffeestärke .....	13
Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse .....	13
Individuelle Einstellung der Menge von „Mein Kaffee“ .....	13
Einstellung des Mahlwerks .....	13
Empfehlungen für einen heißeren Kaffee .....	14
Zubereitung von Espresso mit Kaffeebohnen .....	14
Zubereitung von Espresso mit gemahlenem Kaffee .....	14
<b>ZUBEREITUNG DER HEISSEN TRINKSCHOKOLADE</b> .....	<b>15</b>
Bereiten Sie die Karaffe für die heiße Trinkschokolade vor und docken diese an (D).....	15
<b>ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN</b> .....	<b>15</b>
Füllen und Einsetzen des Milchbehälters .....	16
Einstellung der Milchschaummenge.....	16
Zubereitung von Caffelatte/ Cappuccino/ Latte Macchiato/ Milk (Milch) .....	16
Programmierung der Kaffee- und Milchmengen in der Tasse..	16
Reinigung des Milchbehälters nach dem Gebrauch.....	16
<b>ZUBEREITUNG VON KAFFEE LONG/BRÜHKAFFEE</b> .....	<b>17</b>
Zubereitung von Kaffee LONG mit gemahlenem Kaffee .....	17
Individuelle Einstellung der Menge von „Mein Kaffee LONG“ .....	17
<b>ABGABE VON HEISSWASSER UND DAMPF</b> .....	<b>17</b>
Heißwasserabgabe .....	17
Änderung der automatisch abgegebenen Wassermenge .....	18
Dampfabgabe.....	18
Empfehlungen für den Gebrauch des Dampfes zur Milchaufschäumung.....	18
Die Aufschäumdüse/den Heißwasserauslauf nach Gebrauch reinigen .....	18
<b>BENUTZER SPEICHERN</b> .....	<b>18</b>
<b>REINIGUNG</b> .....	<b>19</b>
Reinigung des Kaffeevollautomaten .....	19
Reinigung des Kaffeesatzbehälters .....	19
Reinigung der Abtropfschale.....	19
Reinigung des Innenraums der Kaffeemaschine .....	19
Reinigung des Wassertanks .....	20
Reinigung des Kaffeeauslaufs .....	20
Reinigung des Kaffeepulverschachts.....	20
Reinigung der Brühgruppe .....	20
Reinigung der Karaffe für heiße Trinkschokolade (D) .....	20
Reinigung des Milchbehälters (C).....	21
<b>ENTKALKUNG</b> .....	<b>21</b>
<b>PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE</b> .....	<b>22</b>
Messung der Wasserhärte .....	22
<b>WASSERFILTER</b> .....	<b>22</b>
Einsetzen des Filters .....	22
Austausch des Filters.....	23
Entfernen des Filters .....	23
<b>ANGEZEIGTE MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY</b> .....	<b>24</b>
<b>PROBLEMLÖSUNGEN</b> .....	<b>26</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>28</b>
<b>ENTSORGUNG</b> .....	<b>28</b>

## EINFÜHRUNG

Wir danken Ihnen für die Wahl des Vollautomaten für Kaffee, Cappuccino und Trinkschokolade „ESAM6900“.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem neuen Gerät. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen. Sie vermeiden so Gefahren oder Beschädigungen an dem Kaffeevollautomaten.

### In der Anleitung verwendete Symbole

Wichtige Hinweise sind durch die nachfolgenden Symbole gekennzeichnet. Es ist absolut erforderlich, diese Hinweise zu beachten.



Die Nichteinhaltung kann zu Verletzungen durch Stromschlag mit Lebensgefahr führen.



Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät führen.



Die Nichtbeachtung kann Ursache von Verbrühungen oder Verbrennungen sein.



Dieses Symbol weist auf Ratschläge und wichtige Informationen für den Benutzer hin.

### Buchstaben in Klammern

Die Buchstaben in Klammern entsprechen der in der Beschreibung des Gerätes (S. 2-3) aufgeführten Legende.

### Probleme und Reparaturen

Bei Auftreten von Betriebsstörungen versuchen Sie bitte zuerst, diese durch Befolgen der in den Abschnitten „Angezeigte Meldungen auf dem Display“ auf S. 24 und „Lösung der Probleme“ auf S. 26“ zu beheben.

Wenn diese keine Abhilfe schaffen sollten oder Sie weitere Erklärungen wünschen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst unter der im Blatt „Kundenservice“ angegebenen Rufnummer. Sollte Ihr Land nicht in dem Länderverzeichnis aufgeführt sein, so rufen Sie bitte die in der Garantie angegebene Rufnummer an.

Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an den technischen Kundendienst von De'Longhi.

Die Adresse finden Sie auf dem in der Verpackung des Kaffeevollautomaten beigelegten Garantieschein.

## SICHERHEIT

### Grundlegende Sicherheitshinweise



Da es sich um ein Elektrogerät handelt, besteht bei Nichtbeach-

tung der Anleitung Stromschlaggefahr.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen bzw. Füßen berühren.
- Den Netzstecker nicht mit feuchten Händen berühren.
- Sicherstellen, dass die verwendete Steckdose stets einwandfrei zugänglich ist, da Sie nur so im Bedarfsfall den Netzstecker trennen können.
- Zum Trennen des Netzsteckers aus der Steckdose direkt am Stecker selbst ziehen. Niemals am Kabel ziehen, weil es sonst beschädigt werden könnte.
- Um das Gerät vollkommen außer Spannung zu setzen, den auf der Rückseite des Gerätes angebrachten Hauptschalter auf Pos. 0 stellen (Abb. 6).
- Bei Defekten des Gerätes versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von De'Longhi.
- Nehmen Sie das Gerät bei Schäden am Netzstecker oder am Netzkabel nicht in Betrieb und lassen Sie diese ausschließlich vom Technischen Kundendienst von De'Longhi austauschen, um jedes Risiko auszuschließen.
- Der Quirl enthält zwei Dauermagnete. Den Quirl deshalb nicht in die Nähe von Geräten oder Gegenständen bringen, welche durch Magnetismus beschädigt werden können, z.B. Kreditkarten, Disketten und andere Datenträger, Videokassetten, Fernsehgeräte und Computermonitore mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher.  
Für Patienten mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Den Quirl nicht direkt über Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.



Das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Schaumpolystyrol) ist außer Reichweite von Kindern aufzubewahren.



Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen, oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, gebraucht werden, es sei denn, dass sie von einer für sie und ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und in den Gebrauch des Gerätes eingewiesen werden. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.



Dieses Gerät erzeugt Heißwasser, sodass sich beim Maschinenbetrieb Wasserdampf bilden kann.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern oder heißem Dampf in Berührung kommen.

## **BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH**

Dieses Gerät ist für die Kaffeezubereitung und zum Erwärmen von Getränken ausgelegt. Jeder andere, zweckentfremdete Gebrauch kann gefährlich sein. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch einen zweckentfremdeten Gebrauch verursacht werden. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Der Gebrauch ist nicht vorgesehen:

- in Räumen, die als Küchen für das Personal von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen eingerichtet sind
- in landwirtschaftlichen touristischen Einrichtungen
- in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen
- bei Zimmervermietungen

## **ANLEITUNGEN ZUM GEBRAUCH**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch.

- Die Nichtbeachtung dieser Anleitungen kann zu Verletzungen oder Geräteschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden.



**Merke:**

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Falls Sie dieses Gerät an andere Personen abtreten sollten, übergeben Sie ihnen bitte auch diese Bedienungsanleitung.

## **BESCHREIBUNG**

### **Beschreibung des Gerätes**

(S. 3 - A )

- A1. Deckel des Einfüllschachts und des Messlöffelfachs
- A2. Fach für den Messlöffel
- A3. Kaffepulvereinfüllschacht
- A4. Tassenablage (Tassenwärmer, wenn der Energiesparmodus deaktiviert ist)
- A5. Bedienblende (B)
- A6. Heißwasser- und Dampfdüse
- A7. Kaffeeauslauf (höhenverstellbar)
- A8. Tassenrost
- A9. Abtropfschale
- A10. Schwimmer zur Wasserstandsanzeige in der Abtropfschale
- A11. Serviceklappe
- A12. Brühgruppe
- A13. Wassertank
- A14. Kaffeesatzbehälter
- A15. Kaffeekanal
- A16. Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads
- A17. Deckel des Kaffeebohnenbehälters
- A18. Kaffeebohnenbehälter

A19. Hauptschalter (auf der Rückseite des Gerätes)

A20. Taste ON/STANDBY

### **Beschreibung der Bedienblende (Touchscreen)**

(S. 3 - B )

Bei Gebrauch einer Funktion leuchten auf der Bedienblende nur die Symbole der freigeschalteten Befehle auf.

- B1. Symbol  : ändert die Funktion je nach der auf dem Display neben dem Symbol selbst angezeigten Beschreibung
- B2. Display: Benutzerhilfe beim Gebrauch des Gerätes
- B3. Symbol  : ändert die Funktion je nach der auf dem Display neben dem Symbol selbst angezeigten Beschreibung
- B4. Symbol  : Ausgabe eine Tasse Espresso.
- B5. Symbol  : Ausgabe zwei Tassen Espresso.
- B6. Symbol  : ändert die Funktion je nach der auf dem Display neben dem Symbol selbst angezeigten Beschreibung
- B7. Symbol **LONG**: Ausgabe eine Tasse Kaffee LONG.
- B8. Symbol **MILK**: Ausgabe eine Tasse Milch
- B9. Symbol **LATTE MACCHIATO**: Ausgabe eine Tasse Latte Macchiato.
- B10. Symbol **CAPPUCCINO**: Ausgabe ein Cappuccino.
- B11. Symbol **CAFFELATTE**: Ausgabe ein Caffelatte
- B12. Symbol **CHOCOLATE**: Zubereitung von heißer Trinkschokolade.
- B13. Symbol  : ändert die Funktion je nach der auf dem Display neben dem Symbol selbst angezeigten Beschreibung
- B14. Symbol  : für die Wahl der Kaffeestärke.
- B15. Symbol  : für die Wahl der Kaffeelänge.



**Merke:**

Zur Aktivierung der Symbole reicht eine leichte Berührung.

### **Beschreibung des Milchbehälters**

(S. 2 - C )

- C1. Deckel mit Milchaufschäumsystem
- C2. Milchschaumregler und Funktion CLEAN
- C3. Verstellbares Verstellbare Milchschaumdüse
- C4. Entriegelungstasten des Deckels
- C5. Milchansaugrohr
- C6. Milchbehälter
- C7. Thermobehälter

### **Beschreibung der Karaffe für heiße Trinkschokolade**

(S. 2 - D )

- D1. Deckel für Trinkschokoladen-Karaffe
- D2. Einfüllschacht

- D3. Dampfabgaberohr
- D4. Quirl
- D5. Karaffe für heiße Trinkschokolade
- D6. Entriegelungstaste des Einfüllschachts

#### Beschreibung des Heißwasserauslaufs/der Aufschäumdüse (S. 2 - E )

- E1. Entriegelungstaste
- E2. Auslauf
- E3. Dampfdüse
- E4. Aufschäumer für Cappuccino

#### Beschreibung der Zubehörteile

(S. 2 - F )

- F1. Messlöffel des gemahlten Kaffees und des Trinkschokoladenpulvers
- F2. Reinigungspinsel
- F3. Reaktionsstreifen "Wasserhärte-test"
- F4. Entkalker
- F5. Wasserfilter (wenn vorgesehen)

## ERSTE SCHRITTE

### Kontrolle des Gerätes

Überzeugen Sie sich nach dem Auspacken, dass das Gerät unverseht ist und keine Zubehörteile fehlen.

Bei sichtbaren Schäden das Gerät auf keinen Fall verwenden. Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von De'Longhi.

### Installation des Gerätes



Bei der Installation des Gerätes sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:

- Das Gerät gibt Wärme an die umliegende Umgebung ab. Nachdem Sie das Gerät auf der Arbeitsfläche positioniert haben, überprüfen Sie bitte, dass zwischen den Oberflächen des Kaffeefullautomaten, den Seitenwänden und der Rückseite ein Freiraum von mindestens 3 cm und über dem Kaffeefullautomaten ein Freiraum von mindestens 15 cm bleibt.
- Wenn Wasser in das Gerät eindringt, könnte es beschädigt werden und es besteht Stromschlaggefahr. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder Spülbecken auf.
- Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn das darin enthaltene Wasser gefriert. Installieren Sie das Gerät nicht in einem Raum, in dem die Temperatur unter den Gefrierpunkt sinken könnte.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es nicht durch scharfe Kanten oder durch den Kontakt mit heißen Oberflächen (z.B. elektrische Kochplatten) beschädigt werden kann.

### Anschluss des Gerätes



Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich am Geräteboden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose mit einer Mindestleistung von 10A an. Sollte die Steckdose nicht für den Netzstecker Ihres Gerätes geeignet sein, lassen Sie diese bitte durch eine geeignete Steckdose von einem Fachmann austauschen.

### Erste Inbetriebnahme des Gerätes



- Der Kaffeefullautomat wurde werkseitig unter Verwendung von Kaffee geprüft, sodass es vollkommen normal ist, wenn einige Spuren von Kaffeepulver im Mahlwerk verblieben sind. Es wird auf jeden Fall garantiert, dass dieser Kaffeefullautomat neu ist.
- Wir empfehlen Ihnen, die Wasserhärte so bald wie möglich nach Ihrem individuellen Bedarf einzustellen, indem Sie, wie im Abschnitt „Programmierung der Wasserhärte“ (S. 22) beschrieben, vorgehen.

1. Das Gerät an das Stromnetz anschließen und den auf der Rückseite des Gerätes angebrachten Hauptschalter auf Pos. I stellen (Abb. 1).

Die gewünschte Sprache auswählen (die Sprachen werden in einem Abstand von etwa 3 Sekunden abwechselnd angezeigt):

2. wenn Deutsch erscheint, das Symbol mit dem Text **OK** (Abb. 2) einige Sekunden lang anhaltend drücken, bis auf dem Display die Meldung erscheint: „Deutsch eingestellt“

Danach entsprechend den vom Gerät selbst angegebenen Anleitungen vorgehen:

3.  „WASSERTANK FÜLLEN!": den Wassertank entnehmen, bis zur Markierungslinie MAX mit frischem Wasser füllen und dann wieder einsetzen (Abb. 3).

4.  „WASSERAUSLAUF EINSETZEN": Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf in die Düse eingesetzt ist und stellen Sie einen Behälter (Abb. 4) mit einem Fassungsvermögen von mindestens 100ml darunter.

5.  „Wasserablage OK DRÜCKEN". drücken Sie das Symbol mit dem Text OK auf dem Display:

6. Das Gerät beginnt mit der Wasserabgabe aus dem Heißwasserauslauf.

7. Das Gerät beendet den Vorgang der ersten Inbetriebnahme und schaltet dann automatisch ab.

Nun ist die Maschine für den normalen Gebrauch betriebsbereit.

**i** *Merke:*

- Beim ersten Gebrauch müssen 4-5 Kaffee oder 4-5 Cappuccino zubereitet werden, bevor die Kaffeemaschine zufriedenstellende Ergebnisse liefert.

## EINSCHALTUNG DES GERÄTES

**i** *Merke:*

Vor dem Einschalten des Gerätes sicherstellen, dass der auf der Rückseite des Gerätes angebrachte Hauptschalter auf Pos. I steht (Abb. 1).

Bei jedem Einschalten des Gerätes wird ein automatischer Vorheizvorgang und, falls erforderlich, ein Spülvorgang durchgeführt, der nicht unterbrochen werden kann.

Das Gerät ist erst nach erfolgter Durchführung dieses Zyklus betriebsbereit.

**ss** *Verbrennungsgefahr!*

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus, das in der darunter liegenden Abtropfschale gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- Zum Einschalten des Gerätes die Taste  (Abb. 5) kurz drücken:



auf dem Display erscheint die Meldung „Aufheizvorgang, bitte warten“.



Nach Abschluss des Aufheizvorgangs zeigt das Gerät eine weitere Meldung an: „SPÜLVORGANG“.



Das Gerät ist betriebsbereit, wenn auf dem Display die Tasse eines Espresso erscheint.

## AUSSCHALTUNG DES GERÄTES

Bei jedem Ausschalten führt das Gerät einen automatischen Spülvorgang aus, falls ein Kaffee zubereitet wurde.

**ss** *Verbrennungsgefahr!*

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

Zum Ausschalten des Gerätes die Taste  (Abb. 5) drücken. Das Gerät führt den Spülvorgang durch und schaltet dann ab (Standby).

**i** *Merke:*

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht betrieben wird, muss es vom Stromnetz getrennt werden:

- zuerst das Gerät durch Drücken der Taste  (Abb. 5) ausschalten;
- den Hauptschalter auf Position 0 stellen (Abb. 6).

**!** *Achtung!*

Den Hauptschalter nie auf Position 0 stellen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

## MENÜEINSTELLUNGEN

Sie erhalten Zugriff auf das Programmiermenü, indem Sie das Symbol mit der Option MENU drücken: blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie eines der Symbole  und  drücken.

Um das Menü zu verlassen, das Symbol mit der Option ESC drücken. Aus dem Menü können gewählt werden: Spülvorgang, Hintergrund wählen, Entkalkung, Wasserfilter einsetzen, Uhrzeit einstellen, Auto-Einschaltung, Auto-Abschaltung, Energiesparmodus, Temperatur einstellen, Wasserhärte, Signalton, Werkseinstellungen, Statistik, Sprache einstellen.

### Spülvorgang

Mit dieser Funktion kann Heißwasser über den Auslauf ausgegeben und der interne Wasserkreislauf aufgeheizt werden, wodurch der ausgegebene Kaffee heißer wird.



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion auszuwählen; drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK**, wodurch der Spülvorgang beginnt.

Nach der Durchführung des Spülvorgangs ist das Gerät automatisch erneut betriebsbereit.

**i** *Merke!*

Während des Spülvorgangs tritt aus den Kaffeeausläufen etwas Heißwasser aus, das in der darunter liegenden Abtropfschale gesammelt wird. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

### Hintergrund wählen

Mit dieser Funktion wird die Farbe des Displayhintergrunds geändert.



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole  und , bis der gewünschte Hintergrund angewählt wurde: drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

**i** *Merke!*

Dieser Menüpunkt kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe "Benutzer speichern" auf S. 18).

### Entkalkung



Für die Anleitungen bezüglich der Entkalkung wird auf S. 21 verwiesen.

### Wasserfilter einsetzen (wenn vorgesehen)



Für die Anleitungen bezüglich des Wasserfilters wird auf S. 22 verwiesen.

### Einstellung der Uhrzeit

Wenn Sie die Uhrzeit auf dem Display ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: Sie können die Uhr einstellen, indem Sie das Symbol **▲** drücken, um den Wert zu erhöhen bzw. das Symbol **▼**, um den Wert zu verringern; drücken Sie dann zur Bestätigung **OK** und gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie anschließend **OK**, um die eingestellte Uhrzeit zu speichern.



**Merke!**

Wenn eines der Symbole **▲** oder **▼** anhaltend gedrückt wird, läuft die Anzeige der Stunden und Minuten schneller.

### Auto-Einschaltung

Die automatische Einschaltzeit kann eingestellt werden, damit das Gerät zu einer bestimmten Uhrzeit (zum Beispiel morgens) betriebsbereit ist und Sie sich sofort einen Kaffee zubereiten können.



**Merke!**

- Damit sich das Gerät zur gewünschten Zeit einschaltet, **muss die Uhrzeit richtig eingestellt sein**.
- Damit die automatische Einschaltzeit eingestellt werden kann, muss die Uhrzeit bereits eingestellt sein.



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: bestätigen Sie dann mit **OK**. Stellen Sie die Uhrzeit wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben ein und bestätigen Sie mit **OK**; das graue Symbol zeigt an, dass die Funktion nicht aktiv ist.



**Merke!**

- Die Aktivierung der Funktion wird auf dem Display durch das Symbol  neben der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
- Um die Funktion zu deaktivieren, muss das Menü aufgerufen und die Funktion, wie zuvor erläutert, angewählt werden: es erscheint der Text „DEAKTIVIEREN?“; drücken Sie zur Bestätigung **OK**. Das Symbol neben der Uhrzeit auf dem Display erlischt.

- Wenn das Gerät mit dem Hauptschalter ausgeschaltet ist, ist die vorher aktivierte Auto-Einschaltung verloren.

### Auto-Abschaltung (Standby)

Die automatische Abschaltung des Kaffeevollautomaten kann so eingestellt werden, dass sie sich nach 15 oder 30 Minuten bzw. nach 1,2 oder 3 Stunden Nichtgebrauch, automatisch abschaltet.



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole **▲** und **▼**, bis die gewünschte Zeitspanne angewählt wurde; drücken Sie dann zur Bestätigung erneut **OK**.

### Energiesparmodus

Mit dieser Funktion kann der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn die Funktion aktiv ist, wird gemäß den geltenden europäischen Vorschriften ein geringerer Energieverbrauch garantiert.



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion auszuwählen; drücken Sie erneut **OK**, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.



**Merke!**

- Die Aktivierung der Funktion wird durch das Symbol  neben der aktuellen Uhrzeit angezeigt.
- Vom „Energiesparmodus“ bis die Maschine das gewünschte Getränk ausgibt, können einige Sekunden Wartezeit vergehen:
- Wenn der „Energiesparmodus“ deaktiviert ist, aktiviert das Gerät automatisch den Tassenwärmer.

### Kaffeetemperatur

Zur Änderung der Wassertemperatur, mit der die Kaffeeausgabe erfolgt, bitte wie folgt vorgehen:



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole **▲** und **▼**, bis die gewünschte Temperatur angewählt wurde; drücken Sie dann zur Bestätigung erneut **OK**.



**Merke!**

- Dieser Menüpunkt kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe „Benutzer speichern“ auf S. 18).

### Programmierung der Wasserhärte



Für die Anleitungen bezüglich der Einstellung der Wasserhärte wird auf S. 22 verwiesen.

### Signalton

Mit dieser Funktion wird der Signalton aktiviert bzw. deaktiviert, der beim Drücken der Symbole und beim Einsetzen/Entfernen der Zubehörteile ertönt: der Kaffeevollautomat ist werkseitig mit aktiviertem Signalton voreingestellt.



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie **OK**, um den Signalton zu aktivieren bzw. zu deaktivieren; das graue Symbol zeigt an, dass die Funktion nicht aktiv ist.

### Werkseinstellungen (Reset)

Mit dieser Funktion werden alle Menüeinstellungen und alle Mengenprogrammierungen auf die werkseitig eingestellten Werte zurückgestellt (außer der eingestellten Sprache, die sich nicht ändert).



Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie erneut **OK**, um zu bestätigen und zu den ursprünglichen Parametern zurückzukehren.

### Statistik



Mit dieser Funktion werden die statistischen Daten des Kaffeefullautomaten angezeigt. Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole **▲** und **▼**, bis die verfügbaren Daten angezeigt werden, und zwar:

- Anzahl der ausgegebenen Kaffees;
- Anzahl der ausgegebenen Milchgetränke (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
- Anzahl der durchgeführten Entkalkungen;
- insgesamt ausgegebene Wassermenge in Litern;
- Anzahl der verwendeten Wasserfilter;
- Anzahl der ausgegebenen heißen Trinkschokoladen.

### Einstellung der Sprache

Wenn Sie die Sprache des Displays ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie das Symbol **OK**, um die Funktion zu wählen: drücken Sie eines der Symbole **▲** und **▼**, bis die gewünschte Sprache ausgewählt wurde: drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.

## ZUBEREITUNG VON KAFFEE

### Auswahl der Kaffeestärke

Der Kaffeefullautomat ist werkseitig für die Ausgabe von Kaffee mit normaler Stärke voreingestellt.

Es kann zwischen den Aromen gewählt werden, die auf dem Display unter dem Glas angezeigt sind:

- Sehr milde Stärke
- Milde Stärke
- Normale Stärke
- Kräftige Stärke
- Sehr kräftige Stärke

Um die Stärke zu wechseln, drücken Sie bitte wiederholt das Symbol (Abb. 7), bis auf dem Display die gewünschte Stärke angezeigt wird.

### Auswahl der Kaffeemenge in der Tasse

Der Kaffeefullautomat ist werkseitig für die Ausgabe von einem normalen Kaffee voreingestellt.

Für die Auswahl der Kaffeemenge drücken Sie bitte wiederholt das Symbol (Abb. 8), bis auf dem Display die Meldung zur gewünschten Kaffeemenge erscheint:

Entsprechender Kaffee	ESPRESSO (ml)
Mein Kaffee	≈30 (Program. von ≈20 bis ≈180)
Klein	≈40
Normal	≈60
Groß	≈90
Sehr groß	≈120

### Individuelle Einstellung der Menge von „Mein Kaffee“



Der Kaffeefullautomat ist werkseitig für die Ausgabe von etwa 30ml „Mein Kaffee“ voreingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf (Abb. 9).
2. Drücken Sie wiederholt das Symbol (Abb. 8), bis auf dem Display „Mein Kaffee“ erscheint.
3. Drücken Sie das Symbol zur Ausgabe einer Tasse (Abb. 10): die Maschine beginnt mit der Kaffe Zubereitung;
4. Drücken Sie das Symbol mit dem Text **PROG**: der Kaffeefullautomat befindet sich im Programmiermodus;
5. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in die Tasse gelaufen ist, das Symbol mit dem Text **STOP** oder das Symbol erneut drücken.

Nun ist die Menge gemäß der neuen Einstellung programmiert.



**Merke:**

- Es kann nur eine Tasse Kaffee programmiert werden.
- Die Programmierung von „Mein Kaffee“ kann rückgängig gemacht werden, indem das Symbol mit dem Text **EXIT PROG** gedrückt wird.



**Merke!**

„Mein Kaffee“ kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe „Benutzer speichern“ auf S. 18).


### Einstellung des Mahlwerks

Da das Mahlwerk bereits werkseitig für eine korrekte Kaffeeausgabe voreingestellt wurde, brauchen Sie dieses, zumindest anfangs, nicht einzustellen.

Falls die Kaffeeausgabe nach den ersten Kaffeezubereitungen dennoch zu schnell oder zu langsam (tröpfchenweise) erfolgen sollte, muss dies mit dem Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads korrigiert werden (Abb. 11).

**i** *Merke!*

Der Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.



Um einen kräftigeren Kaffee mit cremigem Schaum zu erzielen, drehen Sie bitte den Drehregler um eine Position nach links zur Nummer 1 (=der Kaffee wird feiner gemahlen). Um eine schnellere Kaffeeausgabe (nicht tröpfchenweise) zu erzielen, den Drehregler jeweils um eine Position nach rechts zur Nummer 7 drehen (=der Kaffee wird gröber gemahlen).

Die Wirkung dieser Korrektur bemerken Sie erst nach der Ausgabe von mindestens zwei Kaffees hintereinander. Sollte die Ausgabe noch zu schnell oder zu langsam erfolgen, muss die Korrektur wiederholt werden, indem der Drehregler um eine weitere Position gedreht wird.

**Empfehlungen für einen heißeren Kaffee**

Für einen heißeren Kaffee empfehlen wir:

- vor der Ausgabe mit Hilfe der Funktion „Spülvorgang“ des Menüs einen Spülvorgang durchzuführen;
- wenn der „Energiesparmodus“ deaktiviert ist, die Tassen so lange auf dem Tassenwärmer zu lassen, bis sie sich erwärmt haben;
- die Tassen mit Heißwasser vorzuwärmen (indem Sie die Funktion Heißwasser benutzen);
- über das Menü eine höhere Temperatur einzustellen.

**Zubereitung von Espresso mit Kaffeebohnen**

**!** *Achtung!*

Verwenden Sie keine karamellisierten oder kandierten Kaffeebohnen, da sie am Mahlwerk ankleben und es beschädigen können.

1. Geben Sie die Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehälter (Abb. 12).
2. Stellen Sie unter den Kaffeeauslauf:
  - eine Tasse, wenn Sie einen Kaffee möchten (Abb. 9);
  - zwei Tassen, wenn Sie zwei Kaffee möchten (Abb. 13).
3. Den Auslauf absenken, um ihn so nah wie möglich an die Tasse zu bringen: so erhalten Sie einen cremigeren Schaum (Abb. 14).
4. Drücken Sie das Symbol der gewünschten Ausgabe (1 Tasse ☐☐ oder 2 Tassen ☐☐☐) (Abb. 10 oder 15).
5. Die Zubereitung beginnt und auf dem Display erscheinen die Abbildung der gewünschten Zubereitung, sowie ein Balken, der sich im Laufe der Zubereitung füllt.

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

**i** *Merke:*

- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem das Symbol mit dem Text STOP oder eines der Ausgabesymbole (☐☐ oder ☐☐☐) gedrückt wird.
- Wenn Sie nach abgeschlossener Kaffeeausgabe mehr Kaffee in Ihrer Tasse möchten, einfach weiterhin eines der Symbole für die Kaffeeausgabe (☐☐ oder ☐☐☐) drücken (innerhalb von 3 Sekunden).

**!** *Achtung!*

Wenn der Kaffee tröpfchenweise, zu schnell, mit zu wenig cremigem Schaum oder zu kalt herausläuft, lesen Sie bitte die im Kapitel „Problemlösungen“ (S. 26) aufgeführten Ratschläge. Während des Betriebs können auf dem Display einige Alarmmeldungen erscheinen, deren Bedeutung im Abschnitt „Angezeigte Meldungen auf dem Display“ aufgeführt sind (S. 24).

**Zubereitung von Espresso mit gemahlenem Kaffee**

**!** *Achtung!*

- Den gemahlene Kaffee niemals in den ausgeschalteten Kaffeevollautomaten füllen, um zu vermeiden, dass es sich im Inneren des Kaffeevollautomaten ausbreitet und die Maschine verschmutzt. In diesem Fall könnte der Kaffeevollautomat beschädigt werden.
- Niemals mehr als einen gestrichenen Messlöffel einfüllen, da das Innere des Kaffeevollautomaten sonst verschmutzen oder der Einfüllschacht verstopfen könnte.

**i** *Merke!*

Bei der Verwendung von gemahlenem Kaffee kann jeweils nur eine Tasse Kaffee zubereitet werden.

1. Drücken Sie wiederholt das Symbol ☐☐☐ (Abb. 7), bis das Symbol des gemahlene Kaffees ☐☐☐ ausgewählt wurde.
2. Geben Sie einen gestrichenen Messlöffel gemahlene Kaffee in den Einfüllschacht (A3) (Abb. 16).
3. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf (Abb. 9).
4. Drücken Sie das Symbol zur Ausgabe einer Tasse ☐☐☐.
5. Die Zubereitung beginnt und auf dem Display erscheinen die Abbildung der gewünschten Zubereitung, sowie ein Balken, der sich im Laufe der Zubereitung füllt.

**i** *Merke:*

- Während der Kaffeezubereitung kann die Kaffeeausgabe jederzeit abgebrochen werden, indem das Symbol mit dem Text STOP oder eines der Symbole für die Kaffeeausgabe (☐☐☐ oder ☐☐☐☐).

- Wenn Sie mehr Kaffee in Ihrer Tasse möchten, einfach weiterhin das Symbol für die Kaffeeausgabe  drücken (innerhalb von 3 Sekunden).

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit.

## ZUBEREITUNG DER HEISSEN TRINKSCHOKOLADE

### *Merke!*

Im Energiesparmodus können einige Sekunden Wartezeit vergehen, bis der Kaffeevollautomat das gewünschte Getränk ausgibt.

### Bereiten Sie die Karaffe für die heiße Trinkschokolade vor und docken diese an (D)

### *Merke!*

Es können eine oder zwei Tassen heiße Trinkschokolade zubereitet werden.

1. Heben Sie den Deckel der Karaffe an (Abb. 17).
2. Stellen Sie sicher, dass das Dampfabgaberohr in den Einfüllschacht für die Trinkschokolade eingesetzt ist und dass der Quirl in beide Öffnungen des Einfüllschachts eingesetzt ist (Abb. 18).
3. Stecken Sie den Einfüllschacht in die Karaffe. (Abb. 19).
4. Um eine Tasse Trinkschokolade zuzubereiten, füllen Sie bitte die Milch mit Kühlschranktemperatur (oder Kaltwasser) bis zur Höhe  und zwei Messlöffel (25g) Trinkschokoladen- oder Kakaopulver in den Einfüllschacht. Wenn Sie hingegen zwei Tassen oder eine große Tasse Trinkschokolade zubereiten möchten, füllen Sie bitte die Milch (oder das Wasser) bis zur Höhe  ein und geben vier Messlöffel Trinkschokoladen- oder Kakaopulver dazu (50 g). (Abb. 20).

### *Achtung!*

- Stellen Sie sicher, dass die auf Abb. 18 gezeigte Öffnung des Einfüllschachts sauber ist.

### *Merke!*

- Die Milch darf erst eingefüllt werden, wenn der Einfüllschacht mit Dampfabgaberohr und Quirl bereits montiert ist, und darf den auf der Karaffe angegebenen MAX Füllstand nicht überschreiten; die Menge des Trinkschokoladen- oder Kakaopulvers kann je nach persönlichem Geschmack erhöht oder verringert werden.
- Falls Wasser anstatt Milch verwendet wird, gelten die gleichen Angaben wie bei Milch.
- Um die heiße Trinkschokolade richtig zuzubereiten, füllen Sie bitte, gemäß der Angabe auf dem Deckel der Karaffe für die Trinkschokolade, zuerst die Milch und dann das Trinkschokoladen- oder Kakaopulver in den Einfüllschacht.
- 5. Schließen Sie den Deckel wieder (Abb. 22).
- 6. Die Karaffe fest auf die Düse drücken und daran andocken

(Abb. 23): der Kaffeevollautomat gibt ein akustisches Signal (falls die Funktion Signalton aktiviert ist).

7. Drücken Sie das Symbol **CHOCOLATE** (B12).
8. Wählen Sie eine oder zwei Tassen ( - ) , indem Sie das entsprechende Symbol drücken.
8. Drücken Sie das Symbol + oder -, bis Sie die gewünschte Konsistenz angewählt haben:



Wenn die verwendete Trinkschokoladenpulver kein Verdickungsmittel enthält, wird die Regulation der Konsistenz nutzlos.

9. Drücken Sie das Symbol CHOCOLATE, um mit der Zubereitung zu beginnen (Abb. 24). Das Gerät beginnt die Zutaten zu verrühren und gibt später Dampf hinzu, um sie zu erhitzen.

Nach erfolgter Zubereitung ist das Gerät für einen neuen Gebrauch bereit. Die Trinkschokolade ist fertig und kann in die Tasse eingeschenkt werden.

### *Verbrennungsgefahr!!*

Während der Zubereitung der Trinkschokolade werden die Karaffe und ihr Deckel sehr heiß: halten Sie die Karaffe nur am Griff fest, um sie zu entnehmen und die Trinkschokolade einzuschenken.

### *Merke!*

- Wenn Sie die Zubereitung der Trinkschokolade abbrechen möchten, drücken Sie bitte erneut das Symbol **CHOCOLATE** oder das Symbol mit dem Text **STOP**.

### *Verbrennungsgefahr!!*

- Während der Zubereitung von Trinkschokolade ist es normal, dass Dampf aus den dafür vorgesehenen Deckelöffnungen der Schokoladekaraffe austritt.
- Es ist normal, dass das Innere der Karaffe durch die Erhitzung der Milch Spritzer aufweist.
- Die Menge der Trinkschokolade variiert entsprechend der Konsistenz: Bei einer dickflüssigen Konsistenz, ist die Menge geringer als bei einer dünnflüssigen.

## ZUBEREITUNG VON MILCHGETRÄNKEN

### *Merke!*

Im Energiesparmodus können einige Sekunden Wartezeit vergehen, bis die Kaffeemaschine das gewünschte Getränk ausgibt.

### Füllen und Einsetzen des Milchbehälters

1. Drücken Sie die Entriegelungstasten und heben Sie den Deckel des Milchbehälters an (Abb. 25).
2. Füllen Sie eine ausreichende Menge Milch in den Milchbehälter, wobei der MAX Füllstand nicht überschritten werden darf

#### **Merke!**

Um einen üppigeren Schaum mit mehr Konsistenz zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (etwa 5°C).

Um zu vermeiden, dass die Milch zu wenig aufschäumt oder große Blasen aufweist, reinigen Sie bitte stets den Milchbehälter und die Heißwasserdüse entsprechend den Anleitungen im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters“ auf S. 16 und 21.

3. Stellen Sie sicher, dass das Milchanaugrohr richtig in die entsprechende Aufnahme am Boden des Milchbehälterdeckels eingesetzt ist (Abb. 27).
4. Schließen Sie den Deckel vom Milchbehälter wieder.
5. Den Milchbehälter fest auf die Düse drücken und daran andocken (Abb. 28).
6. Stellen Sie eine ausreichend große Tasse unter den Kaffeeauslauf und unter die Milchschaumdüse (Abb. 29). Um besonders hohe Tassen/Gläser zu verwenden, heben Sie bitte den Kaffeeauslauf und die Milchschaumdüse an (Abb. 30).
7. Beachten Sie die nachfolgenden Anleitungen für die einzelnen Funktionen.

### Einstellung der Milchschaummenge

Durch Drehen des Milchschaumreglers an dem Deckel des Milchbehälters wird die Menge des Milchschaums ausgewählt, die während der Zubereitung der Getränke ausgegeben wird (Abb. 31). Die entsprechenden Hinweise sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Position des Drehreglers	Beschreibung	Empfohlen für...
	Kein Schaum	CAFFELATTE / MILK (WARME MILCH)
	Wenig Schaum	LATTE MACCHIATO
	Max. Schaum	CAPPUCCINO / MILK (AUFGESCHÄUMTE MILCH)

### Zubereitung von Caffelatte/ Cappuccino/ Latte Macchiato/ Milk (Milch)

1. Drücken Sie das Symbol, das dem gewünschten Getränk zugeordnet ist.
2. Nach einigen Sekunden tritt die Milch aus der Milchschaum-

düse aus und läuft in die darunter stehende Tasse. Die Milchausgabe wird automatisch beendet und (sofern das Getränk es erfordert) beginnt der Kaffee herauszulaufen: auf dem Display erscheint eine beispielhafte Zubereitung (Abb. 32) und ein fortlaufender Balken füllt sich allmählich.

#### **Merke!**

Sowohl die Milchausgabe, als auch die Kaffeeausgabe können abgebrochen werden, indem das Symbol mit dem Text STOP gedrückt wird; um die Zubereitung komplett abzubrechen, drücken Sie bitte das Symbol mit dem Text ESC.

### Programmierung der Kaffee- und Milchmengen in der Tasse

Der Kaffeevollautomat werkseitig für die Ausgabe von Standardmengen voreingestellt. Wenn Sie diese Mengen ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf und unter die Milchschaumdüse
2. Drücken Sie das Symbol, das der zu programmierenden Funktion zugeordnet ist (Caffelatte, Cappuccino, Latte Macchiato, Milk): der Kaffeevollautomat beginnt mit der Milchausgabe.
3. Drücken Sie dann das Symbol mit dem Text **PROG.**
4. Sobald die gewünschte Milchmenge in der Tasse erreicht ist, drücken Sie bitte das Symbol mit dem Text **STOP**.
5. Falls das Getränk es vorsieht, beginnt der Kaffeevollautomat nach einigen Sekunden mit der Kaffeeausgabe: sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse erreicht ist, drücken Sie bitte das Symbol mit dem Text STOP KAFFEE. Die Kaffeeausgabe wird abgebrochen.

Nun ist der Kaffeevollautomat entsprechend den neuen Mengen programmiert.

#### **Merke!**

- Die Programmierung der Getränke kann rückgängig gemacht werden, indem das Symbol mit dem Text **EXIT PROG.** gedrückt wird.



Die Milchgetränke können in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe "Benutzer speichern" auf S. 18).

### Reinigung des Milchbehälters nach dem Gebrauch

#### **Achtung! Verbrühungsgefahr!**

Während der Reinigung der internen Leitungen des Milchbehälters tritt aus der Milchschaumdüse etwas Heißwasser und Dampf aus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.



Nach jeder Zubereitung eines Getränks mit Milch muss eine Reinigung durchgeführt werden, um die Milchrückstände zu beseitigen. Dazu wie folgt vorgehen:

1. Lassen Sie den Milchbehälter bitte an dem Kaffeevollautomaten. (der Milchbehälter braucht nicht entleert zu werden);
2. Stellen Sie eine Tasse oder ein anderes Gefäß unter die Milchschaumdüse.
3. Drehen Sie den Milchschaumregler auf CLEAN (Abb. 33): der Vorgang wird auf dem Display angezeigt (Abb. 34) und automatisch beendet.
4. Stellen Sie den Drehregler wieder auf eine der wählbaren Milchschaumarten.
5. Entfernen Sie den Milchbehälter und reinigen Sie die Dampfdüse immer mit einem Schwamm (Abb. 35).

**i** *Merke!*

- Wenn Sie mehrere Tassen Milchgetränke zubereiten möchten, muss der Milchbehälter nach der letzten Zubereitung gereinigt werden.
- Der Milchbehälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- In einigen Fällen muss für die Durchführung der Reinigung das Aufheizen des Kaffeevollautomaten abgewartet werden.

### ZUBEREITUNG VON KAFFEE LONG/BRÜHKAFFEE

1. Wählen Sie die gewünschte Länge und Stärke auf die gleiche Weise, wie beim Espresso.

Entsprechender Kaffee	LONG (ml)
Mein Kaffee	≈ 100 (Programm. von 20 bis 250)
Klein	≈ 125
Normal	≈ 175
Groß	≈ 210
Sehr groß	≈ 250

2. Drücken Sie das Symbol **LONG** (Abb. 36).
3. Die Zubereitung beginnt: auf dem Display erscheinen die Abbildung der Zubereitung, sowie ein fortlaufender Balken, der sich allmählich füllt.

**i** *Merke!*

Die Ausgabe kann abgebrochen werden, indem das Symbol **LONG** oder das Symbol mit dem Text **STOP** gedrückt wird.

#### Zubereitung von Kaffee LONG mit gemahlenem Kaffee

1. Das Symbol des gemahlene Kaffees und des Aromes wählen, wie erklärt für „Zubereitung von Kaffee Espresso“.
2. Drücken Sie das Symbol **LONG** (Abb. 36).

3. Die Zubereitung beginnt: auf dem Display erscheinen die Abbildung der Zubereitung, sowie ein fortlaufender Balken, der sich allmählich füllt.

#### Individuelle Einstellung der Menge von „Mein Kaffee LONG“



Der Kaffeevollautomat ist werkseitig für die Ausgabe von etwa 100ml „Mein Kaffee“ voreingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Stellen Sie eine Tasse oder ein ausreichend großes Glas unter den Kaffeeauslauf (Abb. 10).
2. Drücken Sie wiederholt das Symbol  (Abb. 8), bis auf dem Display „Mein Kaffee“ erscheint.
3. Drücken Sie das Symbol **LONG**: die Maschine beginnt mit der Kaffeeausgabe;
4. Drücken Sie das Symbol mit dem Text PROG: der Kaffeevollautomat befindet sich im Programmiermodus;
5. Sobald die gewünschte Kaffeemenge in der Tasse ist, das Symbol mit dem Text **STOP** erneut drücken.

Nun ist die Menge gemäß der neuen Einstellung programmiert.

**i** *Merke!*

- Die Programmierung von „Mein Kaffee LONG“ kann rückgängig gemacht werden, indem das Symbol mit dem Text **EXIT PROG.** gedrückt wird.



„Mein Kaffee LONG“ kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe „Benutzer speichern“ auf S. 18).

### ABGABE VON HEISSWASSER UND DAMPF



**Achtung! Verbrühungsgefahr!**

Lassen Sie den Kaffeevollautomat bei der Heißwasser- oder Dampfabgabe nicht unbeaufsichtigt. Der Auslauf erhitzt sich und darf daher nur am Griff angefasst werden.

**i** *Merke!*

Wenn der „Energiesparmodus“ aktiviert ist, können bei der Heißwasser- und Dampfabgabe einige Sekunden Wartezeit vergehen.

#### Heißwasserabgabe

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf richtig montiert ist.
2. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf (so nah wie möglich, um Spritzer zu vermeiden) (Abb. 4).
3. Drücken Sie das Symbol  (Abb. 37).
4. Der Kaffeevollautomat gibt Heißwasser ab und unterbricht dann automatisch die Abgabe: ein fortlaufender Balken füllt sich im Laufe der Zubereitung. Um die Heißwasserabgabe manuell abzubrechen, drücken Sie bitte das Symbol **STOP**.

**i** *Merke!*



Die Heißwassermenge kann in jedem Benutzer individuell eingestellt werden (siehe "Benutzer speichern" auf S. 18).

### Änderung der automatisch abgegebenen Wassermenge

Die Maschine ist werkseitig auf die automatische Ausgabe von 250 ml Heißwasser eingestellt. Wenn Sie diese Menge ändern möchten, bitte wie folgt vorgehen:

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf richtig montiert ist.
2. Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf.
3. Drücken Sie das Symbol  und anschließend das Symbol **PROG**.
4. Sobald die gewünschte Menge Heißwasser in der Tasse ist, das Symbol **STOP** drücken.

Nun ist der Kaffeevollautomat gemäß der neuen Menge programmiert.



#### Merke!

- Wenn Sie die Programmierung rückgängig machen möchten, drücken Sie bitte das Symbol mit dem Text **EXIT PROG**.

### Dampfabgabe

1. Kontrollieren Sie, dass der Heißwasserauslauf richtig montiert ist.
2. Füllen Sie einen Behälter mit der zu erhaltenden bzw. aufzuschäumenden Milch und tauchen Sie die Aufschäumdüse in die Flüssigkeit ein.
3. Drücken Sie das Symbol  (Abb. 37): nach einigen Sekunden tritt aus dem Aufschäumer für Cappuccino Dampf aus, der die Milch erhitzt;
4. Sobald die gewünschte Temperatur und Dichte erreicht, unterbrechen Sie bitte die Dampfabgabe durch Drücken des Symbols **STOP**. (Es wird empfohlen, nicht länger als drei Minuten lang Dampf abzugeben).



#### Achtung!

Die Dampfabgabe muss vor der Entnahme des gefüllten Behälters immer unterbrochen werden, um Verbrühungen durch Spritzer zu vermeiden.

### Empfehlungen für den Gebrauch des Dampfes zur Milchaufschäumung

- Bei der Auswahl der Behältergröße muss berücksichtigt werden, dass sich das Flüssigkeitsvolumen um ein Zwei- bis Dreifaches erhöht.
- Um einen üppigeren Schaum mit mehr Konsistenz zu erhalten, verwenden Sie ganz oder teilweise entrahmte Milch mit Kühlschranktemperatur (ca. 5°C).
- Um einen cremigeren Schaum zu erzielen, den Behälter mit langsamen Bewegungen von unten nach oben drehend bewegen.

- Um zu vermeiden, wenig aufgeschäumte Milch oder Schaum mit großen Blasen zu erhalten, die Aufschäumdüse immer, wie im nachfolgenden Abschnitt beschrieben, reinigen.

### Die Aufschäumdüse/den Heißwasserauslauf nach Gebrauch reinigen

Reinigen Sie die Aufschäumdüse nach jedem Gebrauch, um zu vermeiden, dass sich Milchreste ablagern oder Verstopfungen auftreten.

1. Stellen Sie einen Behälter unter den Aufschäumer für Cappuccino, drücken Sie das Symbol , um etwas Wasser ablaufen zu lassen (Abb. 37). Brechen Sie dann die Heißwasserabgabe ab, indem Sie das Symbol **STOP** drücken.
2. Warten Sie einige Minuten, bis der Aufschäumer für Cappuccino abgekühlt ist, und ziehen Sie dann den Heißwasserauslauf heraus (Abb. 38), durch drücken den Auslöser. Halten Sie den Auslauf mit einer Hand fest und ziehen Sie mit der anderen den Aufschäumer für Cappuccino nach unten heraus, indem Sie ihn drehen (Abb. 39).
3. Ziehen Sie auch die Dampfdüse nach unten heraus (Abb. 40).
4. Prüfen Sie, dass die auf Abb. 41 mit dem Pfeil gekennzeichnete Öffnung nicht verstopft ist. Säubern Sie sie, falls erforderlich, mit Hilfe eines Zahnstochers.
5. Reinigen Sie die Teile des Auslaufs sorgfältig mit einem Schwamm und lauwarmem Wasser.
6. Setzen Sie die Düse wieder ein und montieren Sie den Aufschäumer für Cappuccino an der Düse, indem Sie ihn nach oben schieben und nach rechts drehen, bis er einrastet.

### BENUTZER SPEICHERN



Mit diesem Gerät können sechs verschiedene Benutzer gespeichert werden, wobei jedem einer anderen Farbe zugeordnet ist. In jedem Benutzer kann individuell eingestellt werden:

- die Menge von „Mein Kaffee“ Espresso und Long;
- die Menge aller Milchgetränke;
- die Menge Heißwasser;
- der bevorzugte Hintergrund (über das Menü);
- die Kaffeetemperatur (über das Menü).

Zur Verwendung dieser Funktion wie folgt vorgehen:

1. Rufen Sie den Abschnitt "Benutzer" auf, indem Sie das Symbol  drücken;
2. Wählen Sie Ihre Farbe, indem Sie das Symbol **CHANGE** drücken, und drücken Sie anschließend zur Bestätigung das Symbol **OK**: auf dem Display erscheint unten links die gewählte Farbe, wodurch angezeigt wird, dass Sie sich gerade in diesem Benutzer befinden;
3. Fahren Sie, wie zuvor gezeigt, mit der Programmierung der speicherbaren Getränke fort: jedes Mal, wenn Sie den

Benutzer aufrufen, verwendet der Kaffeevollautomat die programmierten Einstellungen.

 **Merke!**

Um den Benutzer zu ändern, drücken Sie bitte das Symbol unten links, das der benutzten Farbe entspricht: Sie erhalten Zugriff auf die Benutzerauswahl:

- Drücken Sie das Symbol **CHANGE**, wenn Sie einen anderen Benutzer aufrufen möchten, und zur Bestätigung **OK**;
- Drücken Sie das Symbol , wenn Sie den Benutzer verlassen möchten.
- Beim Betrieb im Menü ist die Farbe des Profils auf der rechten Seite angezeigt (nur für den Hintergrund Auswahl und Temperatur).

## REINIGUNG

### Reinigung des Kaffeevollautomaten

Folgende Teile des Kaffeevollautomaten müssen regelmäßig gereinigt werden:

- Kaffeesatzbehälter (A14),
- Abtropfschale (A9),
- das Innere des Kaffeevollautomaten, das nach Öffnen der Serviceklappe (A11) zugänglich ist,
- Wassertank (A13),
- Kaffeeauslauf (A7) und der Heißwasserdüse (A6),
- Kaffeepulvereinfüllschacht (A3),
- Brühgruppe (A12),
- Bedienblende (B)
- Milchbehälter (C)
- Karaffe für heiße Trinkschokolade (D)
- Heißwasserauslauf/Aufschäumdüse (E)

 **Achtung!**

- Verwenden Sie zur Reinigung des Kaffeevollautomaten keine Lösungs- und Scheuermittel oder Alkohol. Für die Reinigung benötigen Sie keine chemischen Zusatzstoffe.
- Kein Teil des Geräts darf im Geschirrspüler gereinigt werden, mit Ausnahme der Karaffe für heiße Trinkschokolade (D) und der Teile, die mit der Milch des Milchbehälters in Berührung kommen. **Der Thermobehälter C7 darf nicht im Geschirrspüler gereinigt und nicht in Wasser getaucht werden.**
- Verwenden Sie zum Entfernen der Verkrustungen oder der Kaffeeablagerungen keine Metallgegenstände, weil sie Oberflächen aus Metall oder Kunststoff verkratzen könnten.

### Reinigung des Kaffeesatzbehälters



Das Display zeigt an, dass der Kaffeesatzbehälter voll ist. Solange der Kaffeesatzbehälter nicht gereinigt ist, kann kein Kaffee ausgegeben werden. Das Gerät zeigt die Notwendigkeit, den Behälter zu leeren, auch dann an, wenn er nicht voll ist, falls seit der letzten

Zubereitung 72 Stunden vergangen sind (damit die Berechnung der 72 Stunden korrekt erfolgen kann, darf der Kaffeevollautomat niemals niemals mit dem Hauptschalter auf Pos. 0 ausgeschaltet werden).

Zur Durchführung der Reinigung (bei eingeschalteter Maschine):

- Die Serviceklappe auf der Vorderseite öffnen (Abb. 42), dann die Abtropfschale entnehmen (Abb. 43), entleeren und reinigen.
- Den Kaffeesatzbehälter entleeren und sorgfältig reinigen, wobei alle sich am Boden angesammelten Rückstände entfernt werden müssen: der mitgelieferte Pinsel verfügt über einen geeigneten Schaber für diesen Vorgang.

 **Achtung!**

Beim Entnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer entleert werden, auch wenn er nur wenig voll ist.

Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich der Kaffeesatzbehälter bei aufeinander folgenden Kaffeezubereitungen zu sehr füllt und den Kaffeevollautomaten verstopft.

### Reinigung der Abtropfschale

 **Achtung!**

Wenn die Abtropfschale nicht regelmäßig entleert wird, kann das Wasser über ihren Rand heraustreten und in das Innere oder an der Seite des Kaffeevollautomaten eindringen.

Dadurch kann der Kaffeevollautomat, die Abstellfläche oder der umliegende Bereich beschädigt werden.

Die Abtropfschale ist mit einem roten Schwimmer zur Wasserstandsanzeige ausgestattet (Abb. 44). Sobald die Anzeige sichtbar ist, muss die Abtropfschale entleert und gereinigt werden.

Um die Abtropfschale zu entnehmen:

1. Die Serviceklappe öffnen (Abb. 42);
2. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entnehmen (Abb. 43);
3. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entleeren und reinigen;
4. Die Abtropfschale zusammen mit dem Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen;
5. Die Serviceklappe schließen.

### Reinigung des Innenraums des Kaffeevollautomaten

 **Stromschlaggefahr!**

Vor jeder Reinigung der Teile im Geräteinneren muss der Kaffeevollautomat ausgeschaltet (siehe Ausschaltung) und vom Stromnetz getrennt werden. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

1. Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa nach 100 Kaffees), dass das Geräteinnere (zugänglich nach Entnahme der Abtropfschale) nicht verschmutzt ist. Gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit dem mitgelieferten Pinsel und einem

- Schwamm entfernen.
2. Alle Reste evtl. mit einem Staubsauger absaugen (Abb. 45).


### Reinigung des Wassertanks

Reinigen Sie den Wassertank etwa einmal im Monat und jedes Mal, wenn der Wasserfilter (sofern vorgesehen) ausgewechselt wird, wie folgt:

1. Den Filter ausbauen.
2. Den Wassertank mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel säubern. Unter fließendem Wasser abspülen.
3. Den Filter (sofern vorgesehen) abspülen und wieder in den Tank einsetzen.

Den Wasserbehälter mit frischem Wasser füllen und wieder einsetzen.

### Reinigung des Kaffeeauslaufs



1. Den Kaffeeauslauf mit einem Schwamm oder einem Tuch reinigen.
2. Kontrollieren Sie, dass die Löcher des Kaffeeauslaufs nicht verstopft sind. Entfernen Sie gegebenenfalls die Kaffeeablagerungen mit einem Zahnstocher.

### Reinigung des Kaffeepulverschachts

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa einmal im Monat), dass der Kaffeepulverschacht nicht verstopft ist.

Falls notwendig, die Kaffeerückstände mit dem mitgelieferten Pinsel entfernen.


### Reinigung der Brühgruppe

Die Brühgruppe (A12) muss mindestens ein Mal im Monat gereinigt werden.



Die Brühgruppe darf nicht bei eingeschaltetem Kaffeevollautomaten herausgenommen werden.

1. Sicherstellen, dass sich der Kaffeevollautomat korrekt ausgeschaltet hat (siehe „Ausschaltung“).
2. Die Serviceklappe öffnen (Abb. 42).
3. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter entnehmen (Abb. 43).



4. Die beiden roten Entriegelungstasten nach innen drücken und gleichzeitig die Brühgruppe nach außen herausziehen




Achtung!

### NUR MIT WASSER AUSSPÜLEN KEINE REINIGUNGSMITTEL - KEIN GESCHIRRSPÜLER

Die Brühgruppe ohne Reinigungsmittel säubern, da diese Beschädigungen verursachen können.

5. Die Brühgruppe etwa fünf Minuten lang in Wasser eintauchen




chen und danach unter dem Wasserhahn abspülen.


6. Nach der Reinigung die Brühgruppe wieder in die Halterung auf dem unteren Stift einsetzen; auf die Schrift PUSH drücken, bis ein Klicken zu hören ist.



Merke!



Wenn die Brühgruppe sich nur schwer einsetzen lässt, muss diese (vor dem Einsetzen) auf die richtige Größe gebracht werden, und zwar indem sie gleichzeitig von unten und von oben, wie in der Abbildung dargestellt, fest angedrückt wird.




7. Nach erfolgreichem Einsetzen der Brühgruppe ist sicherzustellen, dass die beiden roten Tasten herausgeschnappt sind.
8. Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter wieder einsetzen.
9. Die Serviceklappe schließen.

### Reinigung der Karaffe für heiße Trinkschokolade (D)

Reinigen Sie die Karaffe nach jeder Zubereitung, wie nachfolgend beschrieben:

1. Entfernen Sie den Deckel (D1), indem Sie ihn anheben;
2. Entfernen Sie den Einfüllschacht (D2), indem Sie die Entriegelungstaste (D6) drücken und ihn anheben;
3. Ziehen Sie das Dampfabgaberohr (D3) und den Quirl (D4) heraus;
4. Reinigen Sie alle Bauteile sorgfältig mit Heißwasser und mildem Reinigungsmittel.



**Alle Bauteile können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden.**

- Bauen Sie anschließend alle Teile wieder ein.

**i** *Merke!*

Es ist normal, dass sich während der Reinigung Rückstände am Quirl befinden: es handelt sich um Spuren von Eisen im Kakao, das von den Magneten des Quirls angezogen wird.

**Reinigung des Milchbehälters (C)**


Der Milchbehälter ist nach jeder Milchzubereitung zu reinigen, hierzu wie folgt vorgehen:

- Entfernen Sie den Deckel (C1), indem Sie ihn anheben;
- Ziehen Sie den Milchbehälter (C5) an den beiden seitlichen Griffen aus dem Thermobehälter (C6) heraus.

**! Achtung!**

**Der Thermobehälter darf nicht mit Wasser gefüllt oder darin eingetaucht werden:** reiben Sie ihn zur Reinigung mit einem feuchten Tuch ab.

- Ziehen Sie die Milchschaumdüse und das Ansaugrohr (C5) heraus.
- Drehen Sie den Milchschaumregler bis auf die Position "INSERT" nach rechts (siehe Abbildung) und ziehen Sie ihn heraus.



- Reinigen Sie alle Teile des Milchschaumers sorgfältig mit Heißwasser und mildem Reinigungsmittel. Alle Teile und der Behälter können im Geschirrspüler gereinigt werden, allerdings müssen sie auf der oberen Ablage des Geschirrspülers positioniert werden. Achten Sie besonders darauf, dass an der Aussparung und am Kanal unter dem Drehregler (siehe nebenstehende Abbildung) keine Milchrückstände zurückbleiben: schaben Sie den Kanal eventuell mit einem Zahnstocher aus.



- Spülen Sie das Innere der Aufnahme des Milchschaumreglers unter fließendem Wasser aus (siehe Abbildung) und die Öffnung zur Anlage der Düse auf der Maschine.
- Überprüfen Sie ebenfalls, dass das Ansaugrohr und das Ausgaberohr nicht durch Milchrückstände verstopft sind.
- Montieren Sie den Drehregler wieder so, dass der Pfeil mit dem Text "INSERT" mit der Milchschaumdüse und dem

Milchansaugrohr übereinstimmt.

- Setzen Sie den Milchbehälter in den Thermobehälter ein.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf den Milchbehälter.

**ENTKALKUNG**

**! Die Kaffeemaschine muss entkalkt werden, wenn das Symbol auf dem Display erscheint.**


**! Achtung!**

Der Entkalker enthält Säuren, die Haut und Augen reizen können. Die auf der Packung des Entkalkers aufgeführten Sicherheitshinweise des Herstellers sowie die Anweisungen bezüglich des Verhaltens bei Kontakt mit Augen und Haut sind unbedingt zu befolgen.

**i** *Merke!*


Verwenden Sie ausschließlich von De'Longhi empfohlene Entkalker. Die Garantie hat zudem keine Gültigkeit, wenn die Entkalkung nicht regelmäßig durchgeführt wird.

- Den Kaffeevollautomaten einschalten.
- Rufen Sie das Programmiermenü auf, indem Sie auf das Symbol mit der Option **MENÜ** drücken: blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie die Symbole **▲** und **▼** drücken, bis die Option „Entkalkung“ angewählt ist.
- Drücken Sie das Symbol neben dem Text **OK**, um die Funktion zu wählen. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **OK**.



- Das Display zeigt an „ENTKALKER EINFÜLLEN“ „WASSERTANK FÜLLEN“.

- Entleeren Sie den Wassertank vollständig und entfernen Sie den Wasserenthärterfilter (sofern vorhanden);



Füllen Sie den Entkalker in den Wassertank, bis der auf der Tankseite aufgedruckte Füllstand A erreicht ist (entspricht einer 100ml-Packung) (Abb. 32); geben Sie dann bis zum Füllstand B (Abb. 32) Wasser dazu (ein Liter)

und setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Stellen Sie einen leeren Behälter mit einem Mindestfassungsvermögen von 1,5l unter den Heißwasserauslauf.

**! Achtung! Verbrühungsgefahr!**

Aus dem Heißwasserauslauf tritt heißes, säurehaltiges Wasser heraus. Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit Wasserspritzern in Berührung kommen.

- Starten Sie die Entkalkung, indem Sie das Symbol **OK** drücken.
- Das Entkalkungsprogramm beginnt und die Entkalkungs-

flüssigkeit tritt aus dem Wasserauslauf heraus.

Das Entkalkungsprogramm führt automatisch in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Spülzyklen durch, um die Kalkablagerungen in dem Kaffeevollautomaten zu beseitigen.

Ein Zyklus dauert ca. 30 Minuten und wird von einem Balken angezeigt, der sich füllt und entleert.

8. „Spülvorgang“ „WASSERTANK FÜLLEN“:  
Das Gerät ist nun für einen Spülvorgang mit frischem Wasser bereit. Den Wassertank herausziehen, entleeren, mit fließendem Wasser ausspülen, mit sauberem Wasser füllen und wieder einsetzen.
9. Entleeren Sie den zur Aufnahme der Entkalkungslösung verwendeten Behälter und stellen Sie ihn wieder unter den Heißwasserauslauf.
10. Drücken Sie das Symbol OK, um den Spülvorgang zu starten. Das Heißwasser tritt aus dem Wasserauslauf heraus.
11. Wenn das Display anzeigt „Entkalkung beendet“, „OK DRÜCKEN“, drücken Sie auf das Symbol OK: das Gerät schaltet sich aus.
12. Setzen Sie den Wasserfilter (sofern benutzt) wieder ein und füllen Sie den Tank.

Drücken Sie zum Gebrauch des Gerätes die Taste .

### PROGRAMMIERUNG DER WASSERHÄRTE

Die Entkalkung wird nach einer vorab festgelegten Betriebszeit angefordert, die von der Wasserhärte abhängt. Der Kaffeevollautomat ist werkseitig auf Stufe 4 voreingestellt (sehr hartes Wasser). Es ist möglich, den Kaffeevollautomaten je nach der in den verschiedenen Wohnregionen vorhandenen Wasserhärte zu programmieren, sodass der Entkalkungsvorgang weniger häufig durchgeführt werden muss.

#### Messung der Wasserhärte

1. Den mitgelieferten Reaktionsstreifen „TOTAL HARDNESS TEST“ aus seiner Packung nehmen.
2. Den Streifen etwa eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser eintauchen.
3. Den Streifen aus dem Wasser nehmen und leicht schütteln. Nach etwa einer Minute bilden sich je nach der Wasserhärte 1, 2, 3 oder 4 kleine rote Quadrate; jedes Quadrat entspricht einer Stufe.

STUFE 1		
weiches Wasser		
STUFE 2		
wenig hartes Wasser		
STUFE 3		
hartes Wasser		
STUFE 4		
sehr hartes Wasser		

### Wasserhärte einstellen

1.  Rufen Sie das Programmiermenü auf, indem Sie auf das Symbol mit der Option **MENÜ** drücken: blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie die Symbole mit den Optionen **▲** und **▼** drücken, bis die Option „Wasserhärte“ ausgewählt ist.
2. Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie das Symbol **OK** drücken.
3. Auf **▲** oder **▼** drücken, um die auf dem Reaktionsstreifen gemessenen Härtestufe einzustellen (siehe Abb. im vorherigen Abschnitt).
4. Bestätigen Sie die Einstellung, indem Sie das Symbol **OK** drücken.
5. Drücken Sie zum Verlassen des Menüs das Symbol **ESC**.




Nun ist der Kaffeevollautomat gemäß der neuen Einstellung der Wasserhärte programmiert.

### WASSERFILTER

Einige Modelle sind mit einem Wasserfilter ausgestattet: falls Ihr Modell nicht damit ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, in einem der autorisierten Kundendienstzentren von De'Longhi einen Wasserfilter zu kaufen. Für einen korrekten Gebrauch des Filters die nachfolgend aufgeführten Anweisungen befolgen.

#### Einsetzen des Filters


1. Den Filter aus der Packung nehmen.
2. Die Kalenderscheibe drehen, bis die kommenden beiden Gebrauchsmonate angezeigt werden.



#### **Merke**

Der Filter hat eine Lebensdauer von zwei Monaten bei normalem Gebrauch des Gerätes; wenn das Gerät mit eingesetztem Filter nicht betrieben wird, hält er max. drei Wochen.

3. Um den Filter zu aktivieren, lassen Sie solange Leitungswasser einfließen bis Wasser aus den seitlichen Öffnungen austritt. (wie nebenstehende Darstellung zeigt).
4. Nehmen Sie den Tank aus dem Kaffeevollautomaten und füllen Sie ihn mit Wasser.



5. Setzen Sie den Filter in den Wassertank und tauchen Sie ihn ungefähr 30 Sekunden lang vollständig ein; drehen Sie ihn hierbei um, damit alle Luftblasen austreten können.
  6. Setzen Sie den Filter in seine Aufnahme und drücken Sie ihn fest nach unten.
  7. Verschließen Sie den Tank wieder mit dem Deckel setzen Sie ihn dann erneut in den Kaffeevollautomaten ein.
4. Drücken Sie das Symbol mit der Option **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.
  5. Blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie eines der Symbole **▲** und **▼** drücken, bis auf dem Display der Text „Wasserfilter austauschen“ erscheint.
  6. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**.
  7. Auf dem Display erscheint die Meldung „BESTÄTIGEN?“
  8. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**, um die Auswahl zu bestätigen;
  9. Auf dem Display erscheint der Text „Wasserabgabe“ „BESTÄTIGEN?“
  10. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**, um die Auswahl zu bestätigen: das Gerät beginnt mit der Wasserabgabe und das Display zeigt den Text „Bitte warten“ an.
  11. Nach erfolgter Abgabe stellt sich das Gerät wieder automatisch auf „Kaffee bereit“.

Wenn der Filter eingesetzt wird, muss dessen Vorhandensein dem Gerät mitgeteilt werden.

8. Drücken Sie das Symbol mit der Option **MENÜ**, um das Menü aufzurufen;
9. Blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie eines der Symbole **▲** und **▼** drücken, bis auf dem Display der Text „Wasserfilter einsetzen“ erscheint.
10. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**.
11. Auf dem Display wird der Text angezeigt „Wasserfilter einsetzen“ „BESTÄTIGEN?“.
12. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**, um die Auswahl zu bestätigen: das Display zeigt an „WASSERAUSLAUF EINSETZEN“ „OK DRÜCKEN“.
13. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (Fassungsvermögen: min. 100ml).
14. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**, um die Auswahl zu bestätigen: das Gerät beginnt mit der Heißwasserabgabe und das Display zeigt den Text „Bitte warten“ an.
15. Nach erfolgter Abgabe stellt sich das Gerät wieder automatisch auf „Kaffee bereit“.

Jetzt ist der Filter aktiviert und der Kaffeevollautomat ist betriebsbereit.

#### Austausch des Filters

Wenn das Display den Filteralarm anzeigt oder nach Ablauf der zwei Monate Lebensdauer (siehe Kalender) oder wenn das Gerät drei Wochen lang nicht benutzt wird, muss der Filter ausgewechselt werden:

1. Den verbrauchten Filter entnehmen;
2. Den neuen Filter aus der Packung nehmen und wie in den Schritten 3-4-5-6 im vorherigen Abschnitt gezeigt vorgehen.
3. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf gezeigt vorgehen (Fassungsvermögen: min. 100ml).

Jetzt ist der Filter aktiviert und die Maschine ist betriebsbereit.

#### Entfernen des Filters

Wenn Sie das Gerät ohne den Filter betreiben möchten, muss er entnommen und gemeldet werden, dass er entfernt wurde.

Dazu wie folgt vorgehen:

1. Den Wassertank und den verbrauchten Filter entnehmen.
2. Den Wassertank wieder einsetzen.
3. Drücken Sie das Symbol mit der Option **MENÜ**, um das Menü aufzurufen.
4. Blättern Sie die Menüpunkte, indem Sie eines der Symbole **▲** und **▼** drücken, bis auf dem Display der Text „Wasserfilter entnehmen“ erscheint.
5. Drücken Sie das Symbol mit der Option **OK**.
6. Auf dem Display erscheint der Text „BESTÄTIGEN?“
7. Drücken Sie zur Bestätigung das Symbol mit der Option **OK** und zum Verlassen des Menüs das Symbol mit der Option **ESC**.

## ANGEZEIGTE MELDUNGEN AUF DEM DISPLAY

ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
 <p>WASSERTANK FÜLLEN</p>	Das Wasser im Tank ist nicht ausreichend oder der Wassertank ist nicht eingesetzt.	Den Wassertank füllen und/oder korrekt einsetzen, indem Sie ihn fest hineindrücken, bis das Einrasten zu hören ist.
 <p>ZU FEIN GEMAHLEN MAHLWERK EINSTELLEN</p>	Der Mahlgrad ist zu fein, sodass der Kaffee zu langsam oder gar nicht herausläuft.	Die Kaffeeausgabe wiederholen und den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 7 hin nach rechts drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist. Falls der Kaffee nach zwei Kaffeeausgaben immer noch zu langsam herauslaufen sollte, die Korrektur durch Drehen des Drehreglers zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, das Symbol OK drücken und das Wasser aus dem Auslauf herauslaufen lassen, bis die Abgabe regulär verläuft.
 <p>WASSERAUSLAUF EINSETZEN</p>	Der Wasserauslauf ist überhaupt nicht oder nicht korrekt eingesetzt.	Wasserauslauf fest einsetzen.
 <p>KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN</p>	Der Kaffeesatzbehälter ist voll oder seit der letzten Ausgabe sind mehr als drei Tage vergangen (diese Funktion garantiert eine korrekte Hygiene des Kaffeevollautomaten).	Den Kaffeesatzbehälter entleeren und die Reinigung durchführen, dann wieder einsetzen. Wichtig: beim Entnehmen der Abtropfschale muss der Kaffeesatzbehälter immer entfernt werden, auch wenn er nur wenig voll ist. Wird dieser Vorgang nicht durchgeführt, kann es vorkommen, dass sich der Kaffeesatzbehälter bei aufeinander folgenden Kaffeezubereitungen zu sehr füllt und den Kaffeevollautomaten verstopft.
 <p>KAFFEESATZBEHÄLTER EINSETZEN</p>	Der Kaffeesatzbehälter wurde nach der Reinigung nicht eingesetzt.	Die Serviceklappe öffnen, die Abtropfschale entnehmen und den Kaffeesatzbehälter einsetzen.
 <p>GEMAHLENE KAFFEE EINFÜLLEN</p>	Es wurde die Funktion „gemahlener Kaffee“ gewählt, aber der gemahlene Kaffee wurde nicht eingefüllt.	Den gemahlene Kaffee in den Einfüllschacht füllen oder die Funktion gemahlen abwählen.
	Der Einfüllschacht (A8) ist verstopft.	Den Einfüllschacht mit Hilfe des Reinigungspinsels, wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts“ beschrieben, entleeren.
 <p>ENTKALKUNG</p>	Zeigt an, dass der Kaffeevollautomat entkalkt werden muss.	Das im Kap. „Entkalkung“ beschriebene Entkalkungsprogramm muss so schnell wie möglich durchgeführt werden.

ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
 <p>Wasserfilter austauschen</p>	Der Wasserfilter ist verbraucht.	Filter austauschen oder gemäß den Anleitungen im Abschnitt "Wasserfilter" entfernen.
 <p>KAFFEEMENGE REDUZ.</p>	Es wurde zu viel Kaffee verwendet.	Wählen Sie eine leichtere Stärke aus oder reduzieren Sie die Menge des gemahlene Kaffees.
 <p>KAFFEEBOHNENBEHÄLTER FÜLLEN</p>	Es sind keine Kaffeebohnen mehr im Kaffeebohnenbehälter.	Den Kaffeebohnenbehälter füllen.
	Der Einfüllschacht für den gemahlene Kaffee ist verstopft.	Den Einfüllschacht mit Hilfe des Reinigungspinsels entleeren, wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulverschachts“ beschrieben.
 <p>BRÜHGRUPPE EINSETZEN</p>	Die Brühgruppe wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Die Brühgruppe, wie im Abschnitt „Reinigung der Brühgruppe“ beschrieben, einsetzen.
 <p>MILCHBEHÄLTER EINSETZEN</p>	Der Milchbehälter ist nicht korrekt eingesetzt.	Milchbehälter fest einsetzen.
 <p>MILCHSCHAUMLER BIS CLEAN DREHEN</p>	Nach jeder Zubereitung eines Getränks mit Milch muss eine Reinigung mit der CLEAN Funktion durchgeführt.	Milchschaumregler bis CLEAN drehen.
 <p>MILCHSCHAUMLER DREHEN</p>	Der Milchschaumregler ist nicht in der korrekten Position.	Drehen Sie den Drehregler in die gewünschte Milchschaum-Position.
 <p>TRINKSCHOKOLADEN-KARAFFE EINSETZEN</p>	Die Karaffe für die Trinkschokolade ist nicht korrekt eingesetzt.	Die Karaffe für die Trinkschokolade fest einsetzen.

ANGEZEIGTE MELDUNG	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
 "KLAPPE SCHLIESSEN"	Die Serviceklappe ist offen.	Die Serviceklappe schließen.
 ALLGEMEINE STÖRUNG	Das Maschineninnere ist sehr verschmutzt.	Den Kaffeevollautomaten, wie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ beschrieben, sorgfältig reinigen. Wenn die Kaffeemaschine nach erfolgter Reinigung noch immer diese Meldung anzeigt, wenden Sie sich an eine Kundendienststelle.
 WASSERKREISLAUF LEER WASSERKREISLAUF FÜLLEN <i>abwechselnd mit</i> WASSERABGABE OK DRÜCKEN	Der Wasserkreislauf ist leer.	<b>OK</b> drücken und das Wasser aus dem Wasserauslauf laufen lassen, bis die Abgabe gleichmäßig erfolgt.

## PROBLEMLÖSUNGEN

Nachstehend werden einige mögliche Betriebsstörungen aufgelistet.

Wenn das Problem nicht entsprechend den Anleitungen behoben werden sollte, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Kaffee ist nicht heiß.	Die Tassen wurden nicht vorgewärmt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn der Energiesparmodus nicht aktiviert ist, lassen Sie die Tassen mindestens 20 Minuten auf dem Tassenwärmer, damit sie sich erwärmen.</li> <li>Die Tassen durch Ausspülen mit Heißwasser vorwärmen (unter Verwendung der Funktion Heißwasser).</li> </ul>
	Die Brühgruppe hat sich abgekühlt, weil nach der letzten Kaffeezubereitung zwei bis drei Minuten vergangen sind.	Vor der Kaffeezubereitung die Brühgruppe durch einen Spülvorgang vorwärmen (siehe Abschnitt „Empfehlungen für einen heißeren Kaffee“).
	Die eingestellte Kaffeetemperatur ist zu niedrig.	Über das Menü eine höhere Kaffeetemperatur einstellen.
Der Kaffee ist nicht cremig genug.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 1 hin nach links drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar.
	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet.	Eine für Espressomaschinen geeignete Kaffeemischung verwenden.
Der Kaffee tritt zu langsam oder tröpfchenweise heraus.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 7 hin nach rechts drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Kaffee tritt nicht aus nicht aus dem Kaffeeauslauf, sondern Kaffeeauslaufs, sondern seitlich aus der Serviceklappe heraus.	Die Öffnungen des Kaffeeauslaufs sind mit angetrocknetem Kaffee verstopft.	Die Ausläufe mit einem Zahnstocher, einem Schwamm oder einer Küchenbürste mit harten Borsten säubern.
	Der Kaffee kanal innerhalb der Serviceklappe ist blockiert.	Den Kaffee kanal sorgfältig reinigen, insbesondere an den Scharnieren.
Der Kaffee tritt zu schnell heraus.	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position zur Nummer 1 hin nach links drehen, während das Mahlwerk in Betrieb ist (Abb. 11). Darauf achten, den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads nicht zu weit zu drehen, andernfalls kann bei der Anforderung von zwei Kaffees die Ausgabe tröpfchenweise erfolgen.
Der Kaffee fließt nicht aus einem oder beiden Ausgüssen des Kaffeeauslaufs.	Die Löcher des Kaffeeauslaufs sind verstopft.	Die Ausgüsse mit einem Zahnstocher säubern (Abb. 42).
Aus dem Auslauf tritt kein Kaffee, sondern Wasser heraus.	Das Kaffeepulver ist im Einfüllschacht (A8) stecken geblieben.	Den Einfüllschacht mit Hilfe des mitgelieferten Pinsels, wie im Abschnitt „Reinigung des Kaffeepulvereinfüllschachts“ beschrieben, entleeren.
 <p>Die Milch tritt nicht aus dem Abgaberohr heraus</p> <p>Die Milch weist große Blasen auf oder spritzt aus der Milchschaumdüse oder ist zu wenig aufgeschäumt</p>	Der Deckel des Milchbehälters ist schmutzig	Den Deckel des Milchbehälters, wie im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben, reinigen.
	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt.	Vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Külschranktemperatur (etwa 5°C) verwenden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufrieden stellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.
	Der Milchschaumregler ist schlecht eingestellt.	Gemäß den Angaben im Abschnitt „Zubereitung von Milchgetränken“ regeln.
	Der Deckel oder der Milchschaumregler des Milchbehälters sind schmutzig	Deckel und Milchschaumregler wie im Abschnitt „Reinigung des Milchbehälters“ beschrieben, reinigen.
 <p>Die Milch weist große Blasen auf oder ist zu wenig aufgeschäumt</p>	Die Heißwasser-/Dampfdüse ist schmutzig	Die Düse, wie im Abschnitt „Reinigung der Heißwasser-/Dampfdüse“ beschrieben, reinigen.
	Der Auslauf ist schmutzig.	Die Reinigung, wie im Abschnitt „Reinigung des Auslaufs nach Gebrauch“ angegeben, durchführen.
	Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht teilentrahmt.	Vorzugsweise sollte vollentrahmte bzw. teilentrahmte Milch mit Külschranktemperatur (etwa 5°C) verwendet werden. Sollte das Resultat dennoch nicht zufrieden stellend sein, versuchen Sie es mit einer anderen Milchmarke.
Das Gerät schaltet sich nicht ein	Die Dampfdüse wurde nach der Reinigung nicht wieder eingesetzt.	Setzen Sie alle Teile des Auslaufs wieder richtig ein
	Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen.	Den Netzstecker an die Steckdose anschließen.
	Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet.	Den Hauptschalter auf Position I stellen (Abb. 1).
Der Kaffee <b>LONG</b> ist zu cremig	Die Taste  wurde nicht lange genug gedrückt.	Halten Sie die Taste für einige Sekunden gedrückt.
	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Den Drehregler zur Einstellung des Mahlgrads um eine Position nach rechts zur Nummer 7 hin drehen, während das Mahlwerk sich in Betrieb befindet (Abb. 11). Jeweils um eine Position vorgehen, bis die Ausgabe zufriedenstellend ist. Die Wirkung ist erst nach zwei Kaffeeausgaben sichtbar.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der "Energiesparmodus" ist aktiviert, doch der Tassenwärmer ist heiß	Es wurden mehrere Getränke kurz hintereinander zubereitet.	
Die Trinkschokolade hat zu wenig Konsistenz	Das verwendete Trinkschokoladenpulver enthält keine Verdickungsmittel.	Verwenden Sie ein anderes Trinkschokoladenpulver.
	Es wurde nicht die dickflüssigste Konsistenz gewählt.	Wählen Sie maximale Konsistenz, indem Sie das Symbol + drücken.
	Die Milch und das Trinkschokoladenpulver wurden nicht in der richtigen Menge verwendet.	Beachten Sie die Angaben im Kapitel "Zubereitung der heißen Trinkschokolade".
Die Trinkschokolade ist kalt oder es haben sich Klumpen gebildet	Der Quirl und das Dampfabgaberohr sind nicht richtig in den Einfüllschacht eingesetzt.	Den Quirl und das Dampfabgaberohr in den Einfüllschacht einsetzen
	Die Anleitungen wurden nicht beachtet.	Füllen Sie zuerst die Milch/das Wasser in den Einfüllschacht und dann das Trinkschokoladenpulver.
Während der Reinigung weist der Quirl schwarze Spuren auf	Die Magnete des Quirls ziehen die Eisenspuren an, die auf natürliche Weise im Kakao enthalten sind	Wie im Abschnitt "Reinigung der Karaffe für heiße Trinkschokolade" angegeben, reinigen

## TECHNISCHE DATEN

Spannung:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Leistungsaufnahme:	1350W
Druck:	15 bar
Fassungsvermögen des Wassertanks:	1,4 Liter
Maße BxHxT:	281x400x425 mm
Max. Füllmenge Kaffeebohnenbehälter	250 g
Gewicht der Kaffeemaschine (mit Abtropfschale)	13,8 Kg
Gewicht der Zubehörteile:	
Wasserauslauf/Aufschäumdüse:	57g
Karaffe für Milch:	720g
Karaffe für Trinkschokolade:	378g
Länge des Stromkabels:	1,45m



Das Gerät entspricht folgenden EG-Richtlinien:

- Stand-by-Richtlinie 1275/2008
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und spätere Änderungen.
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG und spätere Änderungen;
- Die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Materialien und Gegenstände erfüllen die Anforderungen der Europäischen Verordnung 1935/2004.

## ENTSORGUNG



Wichtiger Hinweis für die korrekte Entsorgung des Produkts in Übereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG. Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Siedlungsabfall beseitigt werden. Es kann zu den eigens von den städtischen Behörden eingerichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die Verpflichtung, die Elektrohaushaltsgeräte getrennt zu beseitigen, ist das Produkt mit einer Mülltonne, die durchgestrichen ist, gekennzeichnet.