

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	23
Símbolos utilizados en estas instrucciones.....	23
Letras entre paréntesis.....	23
Problemas y reparaciones.....	23
SEGURIDAD	23
Advertencias fundamentales para la seguridad.....	23
USO CONFORME A SU DESTINO	23
INSTRUCCIONES PARA EL USO	24
DESCRIPCIÓN	24
Descripción del aparato.....	24
Descripción del recipiente de la leche.....	24
Descripción del panel de mandos.....	24
OPERACIONES PRELIMINARES	25
Control del aparato.....	25
Instalación del aparato.....	25
Conexión del aparato.....	25
Primera puesta en marcha del aparato.....	25
ENCENDIDO DEL APARATO	25
APAGADO DEL APARATO	26
CONFIGURACIONES DEL MENÚ	26
Descalcificación.....	26
Programación del idioma.....	26
Ahorro energético.....	26
Ajuste de la hora.....	27
Autoencendido.....	27
Autoapagado (Stand by).....	27
Programar la temperatura.....	27
Función de estadística.....	27
Valores de fábrica (reset).....	28
PREPARACIÓN DEL CAFÉ	28
Seleccionar el sabor del café.....	28
Seleccionar la cantidad de café por taza.....	28
Personalizar la cantidad de “mi café”.....	28
Regular el molinillo de café.....	28
Consejos para obtener un café más caliente.....	29
Preparación del café con café en granos.....	29
PREPARACIÓN DE BEBIDAS CON LECHE	29
Llenar y enganchar el recipiente de la leche.....	29
Preparación del capuchino o de la leche con gotas de café.....	30
Preparación de la leche montada (sin café).....	30
Preparación de la leche no montada (son café).....	30
Limpieza del dispositivo para el montado de la nata con el botón CLEAN.....	30
Programar las cantidades de café y de leche por taza.....	31
PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE	31
Preparación.....	31
LIMPIEZA	31
Limpieza de la cafetera.....	31
Limpieza del cajón de los posos de café.....	31
Limpieza de la bandeja recogegotas.....	32
Limpieza del interior de la cafetera.....	32
Limpieza del depósito de agua.....	32
Limpieza de las boquillas del surtidor de café.....	32
Limpieza del embudo para echar el café premolido.....	32
Limpieza del grupo de infusión.....	32
Limpieza del recipiente de la leche.....	33
Agujero.....	33
DESCALCIFICACIÓN	33
PROGRAMAR LA DUREZA DEL AGUA	34
Medir la dureza del agua.....	34
Programar la dureza del agua.....	34
La cafetera se ha reprogramado según la nueva configuración de la dureza del agua.....	34
DATOS TÉCNICOS	34
ELIMINACIÓN	34
MENSAJES MOSTRADOS EN EL DISPLAY	35
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS	36

INTRODUCCIÓN

Le agradecemos por haber elegido la cafetera automática para café y capuchino ESAM04.350.

Esperamos que su nuevo aparato le satisfaga.

Dedique unos minutos para leer estas instrucciones para el uso.

De esta forma evitará correr riesgos o causar daños a la cafetera.

Símbolos utilizados en estas instrucciones

Las advertencias importantes se indican con los siguientes símbolos. Es absolutamente necesario respetar estas advertencias.



¡Peligro!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones provocadas por descargas eléctricas con peligro para la vida.



¡Atención!

El incumplimiento puede ser o es causa de lesiones o de defectos al aparato.



¡Peligro de quemaduras!

Su incumplimiento puede causar quemaduras.



¡Nota!

Este símbolo indica consejos e informaciones importantes para el usuario.

Letras entre paréntesis

Las letras entre paréntesis corresponden a la leyenda que se encuentra en la Descripción del aparato (pág. 3).

Problemas y reparaciones

Si surgen problemas, trate ante todo de solucionarlos siguiendo las advertencias que aparecen en los apartados “Mensajes mostrados en el display” en la pág. 35 y “Solución de los problemas” en la pág. 36.

Si éstas no fuesen eficaces o para obtener aclaraciones más detalladas, le aconsejamos ponerse en contacto con la asistencia clientes llamando al número que se indica en la hoja “Asistencia clientes” adjunta.

Si su país no aparece entre los enumerados en la hoja, llame al número que se indica en la garantía. Para eventuales reparaciones, póngase en contacto exclusivamente con la Asistencia Técnica De’Longhi. Las direcciones se encuentran en el certificado de garantía entregado con la cafetera.

SEGURIDAD

Advertencias fundamentales para la seguridad



¡Peligro!

El aparato funciona con corriente eléctrica, por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Respete por tanto las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Asegúrese de poder acceder libremente a la toma de corriente utilizada, porque es el único modo para desconectar la cafetera si es necesario.
- Si quiere desconectar la cafetera de la toma, desenchufe directamente la clavija. Nunca tire del cable porque se puede estropear.
- Para desconectar completamente la cafetera, presione el interruptor general ubicado en la parte trasera del aparato, en la pos. 0 (fig. 6).
- Si el aparato se avería, no intente repararlo. Apague el aparato, desenchúfelo de la toma y póngase en contacto con la Asistencia Técnica.
- Si la clavija o el cable de alimentación se estropean, hágalos sustituir exclusivamente por la Asistencia Técnica De’Longhi, para evitar cualquier riesgo.



¡Atención!

- Mantenga el material del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno expandido) fuera del alcance de los niños.
- No permita que personas (incluso los niños) con discapacidad psicofísica sensorial o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable en relación a su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



¡Peligro de quemaduras!

Este aparato produce agua caliente y cuando está encendido puede formarse vapor de agua.

Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua o vapor caliente.

USO CONFORME A SU DESTINO

Este aparato se ha fabricado para preparar café y calentar bebidas.

Cualquier otro uso se considera impropio.

Este aparato no es apto para uso comercial.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por los daños derivados de un uso impropio del aparato.

Este aparato es de uso exclusivamente doméstico.

No está previsto su uso en:

- espacios destinados a cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
- agroturismos
- hoteles, moteles y otras estructuras turísticas
- alquiler de habitaciones

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato.

- Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones o daños al aparato.

El fabricante no se responsabiliza por los daños resultantes del incumplimiento de estas instrucciones para el uso.



¡Nota!

Guarde meticulosamente estas instrucciones. En caso de cesión del aparato a otras personas, entrégueles también estas instrucciones para el uso.

DESCRIPCIÓN

Descripción del aparato

(pág. 3 - **A**)

- A1. Regulador del grado de molienda
- A2. Interruptor general
- A3. Recipiente del café en granos
- A4. Tapa del recipiente del café en granos
- A5. Tapa del embudo y del hueco para el medidor
- A6. Hueco para el medidor
- A7. Superficie apoyatazas (calientatazas activado, cuando el modo Ahorro energético está desactivado)
- A8. Embudo para echar el café premolido
- A9. Boquilla de agua caliente y vapor
- A10. Depósito de agua
- A11. Cable de alimentación
- A12. Bandeja apoyatazas
- A13. Bandeja recogegotas
- A14. Portezuela de servicio
- A15. Bandeja recogeposos
- A16. Surtidor de café (con altura regulable)
- A17. Cajón móvil de café
- A18. Grupo de infusión
- A19. Panel de mandos
- A20. Surtidor de agua caliente
- A21. Medidor dosificador
- A22. Pincel de limpieza
- A23. Decalcificante
- A24. Tira reactiva para registrar la dureza del agua (Total hardness test)

Descripción del recipiente de la leche

(pág. 3 - **B**)

- B1. Tapadera con dispositivo montaleche
- B2. Asa del recipiente
- B3. Botón CLEAN
- B4. Tubo de aspiración leche
- B5. Tubo de salida de la leche montada
- B6. Recipiente de la leche

Descripción del panel de mandos

(pág. 3 - **C**)

Algunos botones del panel tienen una doble función: Ésta se indica entre paréntesis dentro de la descripción.

- C1. Display: guía al usuario en el uso del aparato.
- C2. Botón : Para preparar 2 tazas de café (Cuando se accede al MENÚ: para desplazarse hacia atrás en el menú).
- C3. Botón : Para preparar 1 taza de café (Cuando se accede al MENÚ: botón Ok para habilitar y confirmar la función seleccionada).
- C4. Botón **MENU**: Para acceder al menú de programación.

- C5. Botón : Para encender o apagar la cafetera (stand by).
- C6. Botón : para producir agua caliente.
- C7. Botón **CAPPUCCINO**: Para preparar un capuchino o una leche montada (doble presión del botón).
- C8. Botón  : selección de la cantidad de café (Cuando se accede al MENÚ: para desplazarse hacia adelante en el menú).
- C9. Botón  : selección del gusto del café (Cuando se accede al MENÚ: ESC para salir del menú).
- C10. Botón : Para realizar un enjuague.
- C11. Botón : Para seleccionar café premolido.

OPERACIONES PRELIMINARES

Control del aparato

Tras haber desembalado la cafetera, asegúrese de su integridad y de que no falten accesorios. No utilice el aparato si presenta desperfectos evidentes. Póngase en contacto con la Asistencia Técnica De'Longhi.

Instalación del aparato



¡Atención!

Cuando instale el aparato considere las siguientes advertencias de seguridad:

- El aparato libera calor en el ambiente circundante. Después de colocar el aparato sobre la superficie de trabajo, asegúrese de dejar un espacio libre de por lo menos 3 cm entre las superficies del aparato, las partes laterales y la parte trasera, y un espacio libre de por lo menos 15 cm encima de la cafetera.
- Si el agua penetra en el aparato lo puede estropear. No coloque el aparato cerca de grifos de agua o de pilas.
- El aparato se puede estropear si el agua en su interior se congela. No instale el aparato en un ambiente donde la temperatura puede descender bajo el punto de congelación.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no se estropee con cantos cortantes o por el contacto con superficies calientes (por ej. placas eléctricas).

Conexión del aparato



¡Atención!

Asegúrese de que la tensión de la red eléctrica corresponda al valor indicado en la placa de datos situada en el fondo del aparato.

Conecte el aparato sólo a una toma de corriente instalada en conformidad con las normativas con una capacidad mínima de 10 A y con una puesta a tierra eficiente.

En caso de incompatibilidad entre la toma y la clavija del aparato, haga sustituir la toma por otra adecuada por personal cualificado.

Primera puesta en marcha del aparato



¡Nota!

- La cafetera se ha controlado en la fábrica empleando café, por lo que es normal que se encuentren un poco de restos de café en el molinillo. De todas maneras se garantiza que esta cafetera es nueva.
- Le aconsejamos personalizar cuanto antes la dureza del agua siguiendo el procedimiento descrito en el apartado "Programar la dureza del agua" (pág. 34).

1. Conecte el aparato a la corriente y coloque en pos. I (fig. 1) el interruptor general, que se encuentra en la parte trasera del aparato.

Seleccione el idioma deseado (los idiomas se alternan cada 3 segundos aproximadamente):

2. Cuando aparezca el español, presione el botón **OK** (fig. 2) durante algunos segundos. Una vez memorizado el idioma, en el display aparece el mensaje: "Español programado".

Continúe siguiendo las instrucciones indicadas por el aparato:

3. "LLENAR DEPÓSITO": Extraiga el depósito del agua, llénelo hasta la línea MAX con agua fresca y vuelva a colocarlo (fig. 3).
4. "Colocar surtidor agua": Controle que el surtidor de agua caliente esté colocado en la boquilla y ponga debajo un recipiente (fig. 4) con una capacidad mínima de 100 ml.
5. "Agua caliente Pulsar **OK**": Presione el botón **OK** (fig. 2). En el display aparece el mensaje "Se ruega esperar", mientras empieza a salir agua por el surtidor de agua caliente.

La cafetera termina el procedimiento de primer encendido, luego aparece el mensaje "Apagado en curso, Se ruega esperar" y el aparato se apaga.

Ahora la cafetera está lista para ser utilizada normalmente.



¡Nota!

- Cuando utilice por primera vez la cafetera, se deben preparar 4-5 cafés o 4-5 capuchinos antes de obtener buenos resultados.

ENCENDIDO DEL APARATO



¡Nota!

Antes de encender el aparato, asegúrese de que el interruptor general, que se encuentra en la parte de atrás del aparato, esté en la pos. I (fig. 1).

Cada vez que se enciende el aparato, se realiza automáticamente un ciclo de precalentamiento y de enjuague que no se puede interrumpir. El aparato está listo para el uso, sólo después de realizado este ciclo.

¡Peligro de quemaduras!

Durante el enjuague, por las boquillas del surtidor de café sale un poco de agua caliente que se recoge en la bandeja recogegotas que se encuentra debajo. Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua.

- Para encender el aparato, presione el botón  (fig. 5): En el display aparece el mensaje “Calentamiento, Se ruega esperar”.

Cuando se completa el calentamiento, en el aparato aparece otro mensaje: “Enjuague” junto con una barra de progreso que se llena a medida que la preparación procede. De esta manera, además de calentar la caldera, el aparato hace fluir el agua caliente en los conductos internos para que éstos también se calienten.

El aparato alcanza la temperatura cuando en el display aparece el mensaje que indica el sabor y la cantidad de café.

APAGADO DEL APARATO

Cada vez que se apaga el aparato, se realiza un enjuague automático que no se puede interrumpir.

¡Atención!

Para evitar daños al aparato, presione siempre el botón  para apagarlo.

¡Peligro de quemaduras!

Durante el enjuague, por las boquillas del surtidor de café sale un poco de agua caliente (sólo si se ha preparado un café). Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua.

Para apagar el aparato, presione el botón  (fig. 5). El aparato realiza el enjuague y luego se apaga.

¡Nota!

Si no va a utilizar el aparato por un período prolongado, ponga también el interruptor general en la posición **0** (fig. 6).

No ponga nunca el interruptor general en la pos. 0 cuando el aparato está encendido.

La máquina no realiza el enjuague si no se ha preparado ninguna bebida con café en el período en que estaba encendida.

CONFIGURACIONES DEL MENÚ

Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación. Las opciones que se pueden seleccionar en el menú son: Descalcificación, Programar idioma, Ahorro energético, Ajustar hora, Autoencendido, Autoapagado, Progr. temperatura, Dureza agua, Estadística, Valores fábrica.

Descalcificación

Para las instrucciones correspondientes a la descalcificación, consulte la pág. 33.

Programación del idioma

Si desea modificar el idioma del display, proceda de la siguiente manera:

1. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.
2. Presione el botón **<O>** hasta que en el display aparezca el mensaje: “Programar idioma”.
3. Presione el botón **OK**;
4. Presione el botón **<O>** hasta que en el display aparezca el idioma deseado.
5. Presione el botón **OK** para confirmar.
6. Pulse entonces el botón **ESC** para salir del menú.

Ahorro energético

Esta función permite activar o desactivar el modo de ahorro energético. Cuando la función está activada, se garantiza un menor consumo energético de acuerdo con las normativas europeas vigentes. Para activar o desactivar esta función, proceda como se indica a continuación:

1. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.
2. Presione el botón **<O>** hasta que en el display aparezca el mensaje: “Ahorro energético”.
3. Presione el botón **OK**; aparece el mensaje: “¿Desactivar?” en el display. (o “¿Activar?” si ya se ha desactivado la función).
4. Presione el botón **OK** para desactivar o activar la función o presione **ESC** para salir del menú.

Cuando la función está activada, después de aproximadamente 1 minuto de inactividad, aparece el mensaje “Ahorro energético” en el display.

¡Nota!

- Para salir del modo de “Ahorro energético”, presione cualquier botón y luego presione el botón relativo a la preparación deseada.
- Al pasar del modo de “Ahorro energético” a la preparación de la bebida solicitada, la máquina puede requerir algunos segundos de espera: Esto se indica con el mensaje: “Preparación en curso...”

Ajuste de la hora

Si desea ajustar la hora del display, realice las siguientes operaciones:

1. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.
2. Presione el botón **<o>** hasta que en el display aparezca el mensaje: "Ajustar hora".
3. Presione el botón **OK**: las horas parpadean en el display.
4. Presione el botón **<o>** para modificar las horas.
5. Presione el botón **OK** para confirmar: En el display aparecen los minutos de manera intermitente.
6. Presione el botón **<o>** para modificar los minutos.
7. Presione el botón **OK** para confirmar.
8. Presione entonces el botón **ESC** para salir del menú de programación.

¡Nota!

La hora se visualiza en el display cuando el aparato está en stand-by o en ahorro energético: Si la hora no se regula, el display visualiza "0:00" intermitente.

Autoencendido

Es posible programar la hora de autoencendido para que la cafetera esté lista para el uso a una hora determinada (por ejemplo por la mañana) y poder hacer enseguida el café.

¡Nota!

Para que esta función se active, **es necesario haber ajustado la hora correctamente.**

Para activar el autoencendido, proceda de la siguiente manera:

1. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.
2. Presione el botón **<o>** hasta que en el display aparezca el mensaje: "Autoencendido".
3. Presione el botón **OK**: En el display aparece el mensaje "¿Activar?".
4. Presione el botón **OK**: las horas parpadean en el display.
5. Presione el botón **<o>** para seleccionar las horas.
6. Presione el botón **OK** para confirmar: En el display aparecen los minutos de manera intermitente.
7. Presione el botón **<o>** para modificar los minutos.
8. Presione el botón **OK** para confirmar: En el display aparece el símbolo  debajo del mensaje "Autoencendido".
9. Pulse entonces el botón **ESC** para salir del menú: Cuando el aparato está en stand-by, en el display aparece el símbolo  al lado del reloj para indicar que se ha programado el autoencendido.

Para desactivar la función:

1. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.

2. Presione el botón **<o>** hasta que en el display aparezca el mensaje: "Autoencendido".
3. Presione el botón **OK**: En el display aparece el mensaje "¿Desactivar?".
4. Presione el botón **OK** para confirmar.
5. Pulse entonces el botón **ESC** para salir del menú: En stand-by el símbolo  no se visualiza más en el display.

Autoapagado (Stand by)

La máquina ha sido programada para efectuar el autoapagado tras 2 horas de inactividad. Este intervalo de tiempo se puede modificar para que el aparato se apague tras 15 o 30 minutos, o bien tras 1, 2 o 3 horas. Para reprogramar el autoapagado proceda de la siguiente manera:

1. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.
 2. Presione el botón **<o>** hasta que en el display aparezca el mensaje: "Autoapagado".
 3. Presione el botón **OK**;
 4. Presione el botón **<o>** hasta que aparezca la selección deseada (15 o 30 minutos, o después de 1, 2 o 3 horas).
 5. Presione el botón **OK** para confirmar.
 6. Premere quindi il Botón **ESC** para salir del menú.
- El autoapagado ha quedado programado.

Programar la temperatura

Si desea modificar la temperatura del agua con la que se prepara el café, proceda de la siguiente manera:

1. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.
2. Presione el botón **<o>** hasta que en el display aparezca el mensaje: "Progr. temperatura".
3. Presione el botón **OK**;
4. Presione el botón **<o>** hasta que la selección de la temperatura deseada aparezca en el display (● = baja; ●●●● = alta).
5. Presione el botón **OK** para confirmar.
6. Pulse entonces el botón **ESC** para salir del menú.

Programar la dureza del agua

Para las instrucciones correspondientes a la configuración de la dureza del agua, consulte la pág. 34.

Función de estadística

Con esta función se visualizan los datos estadísticos de la cafetera. Para verlos, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.
2. Presione el botón **<o>** hasta que en el display aparezca el mensaje: "Estadística".
3. Presione el botón **OK**;

- Al presionar el botón **<0>**, se puede verificar:
 - cuántos cafés se han preparado
 - cuántos capuchinos se han preparado
 - el número de descalcificaciones realizadas
 - el número total de litros de agua suministrados
- o presione 2 veces el botón **ESC** para salir del menú.

Valores de fábrica (reset)

Con esta función se restablecen todas las configuraciones del menú y todas las programaciones de las cantidades regresando a los valores de fábrica (excepto el idioma, que sigue siendo el que se ha programado).

Para reiniciar los valores de fábrica, procede como sigue:

- Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú.
- Presione el botón **<0>** hasta que en el display aparezca el mensaje: "Valores de fábrica".
- Presione el botón **OK**;
- En el display aparece el mensaje "¿Confirmar?"
- Presione el botón **OK** para confirmar y salir.

PREPARACIÓN DEL CAFÉ



¡Nota!

Al pasar del modo de ahorro energético a la preparación del primer café, la cafetera puede requerir algunos segundos de espera.

Seleccionar el sabor del café

En la fábrica la cafetera se ha programado para producir cafés con sabor normal.

Se puede elegir entre los siguientes sabores:

Sabor extra-suave

Sabor suave

Sabor normal

Sabor fuerte

Sabor extra-fuerte

Para cambiar de sabor, presione el botón  (fig. 7) varias veces hasta que en el display aparezca el sabor elegido.

Seleccionar la cantidad de café por taza

En la fábrica, la cafetera se ha programado para producir café normal.

Para seleccionar la cantidad de café, presione el botón  : (fig. 8) varias veces hasta que el mensaje relativo a la cantidad de café deseada aparezca en el display:

Café correspondiente	ESPRESSO (ml)
MI CAFÉ	program. de ≈ 20 a ≈ 180
CORTO	≈ 40
NORMAL	≈ 60
LARGO	≈ 90
EXTRA-LARGO	≈ 120

Personalizar la cantidad de "mi café"

En la fábrica la cafetera se ha programado para producir unos 30 ml de "mi café". Si desea modificar esta opción, proceda de la siguiente manera:

- Coloque una taza bajo las boquillas del surtidor de café (fig. 9).
- Presione el botón  (fig. 8) varias veces hasta que aparezca el mensaje "Mi café" en el display.
- Mantenga presionado el botón  (fig. 2) hasta que en el display aparezca el mensaje "Programa cantidad" y luego déjelo: La cafetera comienza a producir café.
- Cuando el café llegue al nivel deseado en la taza, vuelva a presionar el botón .

Así la cantidad queda programada según la nueva configuración.

Regular el molinillo de café


El molinillo de café no se debe regular, al menos al principio, porque se ha programado en la fábrica para obtener una preparación correcta del café.

Sin embargo, si después de haber preparado los primeros cafés, el café sale demasiado rápido o lentamente (gotea), es necesario realizar una corrección con el regulador del grado de molienda (fig. 10).



¡Nota!

El regulador se debe girar solamente cuando el molinillo de café está funcionando.



Para que el café no salga goteando, gire en sentido horario de no más de una posición a la vez, hacia el número 7 (= café molido más grueso).

Para que el café salga con más cuerpo y mejorar el aspecto de la crema, gire en sentido antihorario de una posición hacia el número 1 (=café molido más fino).

El efecto de esta corrección se nota solamente después de haber preparado por lo menos 2 cafés seguidos. Si el café sigue saliendo demasiado rápido o demasiado lento, es necesario repetir la corrección girando el regulador de otra posición.

Consejos para obtener un café más caliente

Para obtener un café más caliente, le aconsejamos:

- realizar un enjuague, antes de la preparación: presione el botón  para seleccionar la función "Enjuague": por el surtidor sale agua caliente que calienta el circuito interno de la cafetera y aumenta la temperatura del café
- colocar las tazas en el calentatazas hasta que no estén calientes
- alentar las tazas con agua caliente (utilizar la función agua caliente)
- configure en el menú la temperatura de café "alta" (●●●●●).

Preparación del café con café en granos



¡Atención!

No utilice café en granos con caramelo o confitado porque se puede pegar en el molinillo del café y estropearlo.

1. Eche el café en granos en el recipiente correspondiente (fig. 11).
2. Coloque debajo de las boquillas del surtidor de café:
 - 1 taza, si desea 1 café (fig. 9)
 - 2 tazas, si desea 2 cafés (fig. 12)
3. Baje el surtidor para acercarlo lo más posible a la taza: De esta forma se obtiene una crema mejor (fig. 13).
4. Presione el botón correspondiente a la preparación deseada (1 taza  o 2 tazas ) (fig. 2 y 14).
5. La preparación inicia y en el display aparecen la cantidad y una barra de progreso que se llena a medida que la preparación procede.

Cuando acaba la preparación, el aparato se prepara para ser utilizado de nuevo.



Nota:

- Mientras la cafetera está preparando el café, se puede interrumpir su salida en cualquier momento presionando uno de los botones de salida ( o ).
- En cuanto termine la preparación, si se quiere aumentar la cantidad de café en la taza, basta mantener presionado (durante no más de 3 segundos) uno de los botones de salida del café ( o ).

Cuando acaba la preparación, el aparato está listo para ser utilizado de nuevo.



¡Atención!

Si el café sale goteando o demasiado rápidamente, con poca crema o si está demasiado frío, lea los consejos contenidos en el capítulo "Solución de los problemas" (pág. 36). Durante el uso, en el display pueden aparecer algunos mensajes de alarma cuyo significado se indica en el apartado "Mensajes mostrados en el display" (pág. 36).

Preparación del café con café premolido



¡Atención!

- No eche nunca café premolido en la cafetera apagada, para evitar que se disperse en el interior de la misma y la ensucie. En este caso la cafetera se puede estropear.
- No eche nunca, más de 1 medidor raso de café, porque se puede ensuciar el interior de la cafetera o se puede obstruir el embudo.



¡Nota!

Si se utiliza café premolido, se puede preparar solamente una taza de café a la vez.

1. Presione el botón  (C11): En el display aparece "Premolido" intermitente.
2. Eche un medidor raso de café premolido en el embudo (fig. 14).
3. Coloque una taza debajo de las boquillas del surtidor de café (fig. 9).
4. Presione el botón de salida  (fig. 2).
5. La preparación comienza y aparece una barra que se completa a medida que la preparación procede.

Cuando acaba la preparación, el aparato se prepara para ser utilizado de nuevo: Para desactivar el funcionamiento con café premolido, presione de nuevo el botón  o .

PREPARACIÓN DE BEBIDAS CON LECHE



¡Nota!

Para evitar que la leche tenga poca espuma, o burbujas grandes, limpie siempre la tapa del recipiente de la leche y la boquilla del agua caliente como indica la sección "limpieza del recipiente de la leche" y "limpieza de la boquilla del agua caliente de vapor" en la página 32.

Llenar y enganchar el recipiente de la leche

1. Quite la tapadera (fig. 16).
2. Llene el recipiente de la leche con una cantidad suficiente de leche, sin superar el nivel MAX impreso en el mismo (fig. 17).



¡Nota!

- Para obtener una espuma más densa y homogénea, utilice leche desnatada o semidesnatada y a temperatura del frigorífico (alrededor de 5 °C).
- **Es posible regular la espuma durante la salida: si desplaza ligeramente el regulador hacia la escritura *caffelatte* (café con leche), se obtiene menos**

espuma.

Si desplaza en cambio hacia la escritura cappuccino obtiene más espuma.



- Si el modo "Ahorro energético" está activado, la preparación del capuchino puede necesitar unos segundos de espera. Esto se indica con el mensaje: "Preparación en curso...".
- 3. Asegúrese de que el tubo de aspiración de la leche esté bien colocado en el alojamiento situado en el fondo de la tapadera del recipiente de la leche (fig. 18).
- 4. Ponga de nuevo la tapadera del recipiente de la leche.
- 5. Desmonte el surtidor de agua caliente de la boquilla (fig. 19).
- 6. Empuje hasta el fondo el recipiente para engancharlo en la boquilla (fig. 20).
- 7. Siga las indicaciones que se muestran a continuación para cada función específica.

Preparación del capuchino o de la leche con gotas de café

1. Después de enganchar el recipiente de la leche (vea el apartado anterior) coloque una taza lo suficientemente grande debajo de las boquillas del surtidor de café y debajo del tubo de salida de la leche montada.
2. Coloque el cursor entre la pos. "CAPPUCCINO" y la pos. "CAFFELATTE" (café con leche) (fig. 21).
3. Presione el botón **CAPPUCCINO** (fig. 21). En la máquina aparece el mensaje "CAPPUCCINO" y una barra de progreso que se llena a medida que la preparación procede.
4. Después de unos segundos, la leche montada sale por el tubo de la leche y llena la taza que está abajo. Si la espuma no es satisfactoria, desplazar ligeramente el regulador hacia "CAPPUCCINO" (= + espuma) o hacia "CAFFELATTE" (= - espuma). La salida de la leche se interrumpe automáticamente y luego empieza a salir el café.
5. El capuchino está listo: Endulce a su gusto y, si lo desea, espolvoree la espuma con un poco de chocolate en polvo.

¡Nota!

- Si durante la salida se quiere interrumpir la preparación, presione el botón **CAPPUCCINO**.
- Al finalizar la salida, si desea prolongar la salida, presione

el botón **CAPPUCCINO** (dentro de los 3 segundos desde la interrupción automática de la salida).

- No dejar mucho tiempo el recipiente de leche fuera del frigorífico: cuanto más aumenta la temperatura de la leche (5°C ideal), más empeora la calidad de la espuma.

Preparación de la leche montada (sin café)

Para preparar la leche montada realice las operaciones del apartado anterior colocando el cursor en la pos. cappuccino y presionando dos veces consecutivamente (dentro de dos segundos) el botón **CAPPUCCINO** (fig. 21). En la cafetera aparece el mensaje "Leche montada".

¡Nota!

Si, durante la emisión, se desea interrumpir la preparación de la leche, apretar una vez el botón **CAPPUCCINO**.

Preparación de la leche no montada (son café)

Proceda como se describe en el apartado anterior (Preparación de la leche montada), colocando el cursor en la pos. CAFFELATTE (café con leche).

Limpieza del dispositivo para el montado de la nata con el botón CLEAN

¡Atención! Peligro de quemaduras

Durante la limpieza de los conductos internos del recipiente de la leche, sale un poco de agua caliente por el tubo de la leche montada (B5). Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua.

Cuando en la pantalla aparece la escritura "Presione el botón CLEAN" parpadeante (luego de cualquier uso de las funciones de leche), realice lo siguiente para limpiar y eliminar los residuos de leche:

1. Deje el recipiente de la leche introducido en la máquina (no es necesario vaciar el recipiente).
2. Coloque una taza u otro recipiente debajo del tubo de salida de la leche montada.
3. Pulse el botón "CLEAN" (fig. 22) y manténgalo pulsado hasta que se llene la barra de progreso que aparece en el display junto con el mensaje "Limpieza en curso".
4. Quite el recipiente de la leche y limpie siempre la boquilla con una esponja (fig. 23).

¡Nota!

- Cuando el display visualiza el mensaje "Pulsar CLEAN" intermitente, de todas maneras se puede realizar cualquier preparación de café o leche. Si tiene que preparar varias tazas de bebidas a base de leche, limpie el recipiente de la leche después de la última preparación.

- La leche que queda en el recipiente de la leche se puede conservar en el frigorífico.
- En algunos casos para realizar la limpieza, hay que esperar el calentamiento de la cafetera manteniendo pulsado el botón CLEAN.

Programar las cantidades de café y de leche por taza

La cafetera se ha programado en la fábrica para producir cantidades estándar. Si desea modificar estas cantidades, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Coloque una taza debajo de las boquillas del surtidor de café y debajo del tubo de salida de la leche.
2. Presione el botón **CAPPUCCINO** y manténgalo presionado por al menos 8 segundos hasta que en el display aparezca el mensaje "Leche p. CAPPUCCINO Programa cantidad".
3. Suelte el botón. La cafetera empieza a producir leche.
4. En cuanto se alcance la cantidad deseada de leche en la taza, presione de nuevo el botón **CAPPUCCINO**.
5. Después de unos segundos, la cafetera empieza a echar el café en la taza y en el display aparece el mensaje "Café para CAPPUCCINO Programa cantidad".
6. Cuando el café llegue al nivel deseado en la taza, vuelva a presionar el botón **CAPPUCCINO**. La preparación del café se interrumpe.

La cafetera se ha reprogramado para las nuevas cantidades.

PREPARACIÓN DE AGUA CALIENTE



Nota:

Si el modo "Ahorro energético" está activado, la salida de agua caliente puede requerir unos segundos de espera indicados con el mensaje "Preparación en curso...".

Preparación



¡Atención! Peligro de quemaduras!

No deje la cafetera sin vigilancia cuando sale el agua caliente. El tubo de salida del agua caliente se calienta durante la salida por lo que se debe tocar solamente la empuñadura del surtidor.

1. Controle que el surtidor de agua esté bien enganchado.
2. Sitúe un recipiente debajo del surtidor de agua (lo más cerca posible para evitar salpicaduras) (fig. 4).
3. Presione el botón . En el display aparece el mensaje "Agua Caliente" e y una barra de progreso que se llena a medida que la preparación procede.
4. El agua sale por el surtidor: La salida se interrumpe automáticamente después de aproximadamente 250 ml.
5. Para interrumpir manualmente la salida de agua caliente, presione de nuevo el botón .

Modificar la cantidad de agua que sale automáticamente

En la fábrica la cafetera se ha programado para producir 250 ml. Si desea modificar la cantidad, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

1. Coloque un recipiente debajo del surtidor.
2. Presione el botón hasta que en el display aparezca el mensaje "Agua caliente Programa cantidad".
3. Cuando el agua caliente en la taza alcance el nivel deseado, presione el botón otra vez.

La cafetera se ha reprogramado para la nueva cantidad.

LIMPIEZA



¡Atención!

- Para limpiar la cafetera no use disolventes, detergentes abrasivos ni alcohol. Con las superautomáticas De'Longhi ya no necesita utilizar aditivos químicos para limpiar la cafetera.
- Ningún componente del aparato se puede lavar en lavavajillas, excepto el recipiente de la leche (B)
- No utilice objetos metálicos para eliminar las incrustaciones o los depósitos de café porque pueden rayar las superficies metálicas o plásticas.

Limpieza de la cafetera

Las siguientes partes de la cafetera se deben limpiar periódicamente:

- cajón de los posos de café (A15)
- bandeja recoge gotas (A13)
- el interior de la máquina, accesible después de abrir la portezuela de servicio (A14)
- depósito de agua (A10)
- boquillas del surtidor de café (A16) y boquilla del agua caliente (A9)
- embudo para echar el café premolido (A7)
- grupo de infusión (A18)
- recipiente de la leche (B)

Limpieza del cajón de los posos de café

Cuando en el display aparece el mensaje "VACIAR CAJÓN POSOS", éste se debe vaciar y limpiar. Hasta que no se limpie el cajón de los posos, dicho mensaje permanece en el display y la cafetera no puede preparar café.

1. Abra la portezuela de servicio de la parte delantera (fig. 25), extraiga la bandeja recoge gotas (fig. 26), vacíela y límpiela.
2. Vacíe y limpie meticulosamente el cajón de los posos teniendo cuidado de eliminar todos los residuos que se pueden haber acumulado en el fondo: El pincel suministrado tiene una espátula indicada para esta operación.

3. Vuelva a colocar la bandeja recogegotas con el cajón de los posos de café.
4. Cierre la portezuela de servicio.



¡Atención!

Cuando se extrae la bandeja recogegotas es **obligatorio** vaciar siempre el cajón de los posos de café aunque no esté muy lleno. De no hacerlo, al preparar otros cafés sucesivamente, el cajón de los posos se puede llenar más de lo previsto y la cafetera se puede obstruir.

Limpieza de la bandeja recogegotas



¡Atención!

Si la bandeja recogegotas no se vacía periódicamente, el agua se puede derramar por el borde y penetrar en el interior de la cafetera o en los lados. Así se puede estropear la cafetera, la superficie de apoyo o la zona circunstante.

La bandeja recogegotas tiene un indicador flotante (de color rojo) del nivel de agua contenida (fig. 26). Antes de que este indicador empiece a sobresalirse de la bandeja apoyatazas, es necesario vaciar la bandeja y limpiarla.

Para extraer la bandeja recogegotas:

1. Abra la portezuela de servicio (fig. 24).
2. Extraiga la bandeja recogegotas y el cajón de los posos de café (fig. 25).
3. Vacíe la bandeja recogegotas y el cajón de los posos y lávelos.
4. Vuelva a colocar la bandeja recogegotas con el cajón de los posos de café.
5. Cierre la portezuela de servicio.

Limpieza del interior de la cafetera



¡Peligro de descargas eléctricas!

Antes de llevar a cabo las operaciones de limpieza de las partes internas, se debe apagar la máquina (vea el apdo. "Apagado", pág. 10) y desconectar de la red eléctrica. No sumerja nunca la cafetera en el agua.

1. Controle periódicamente (aproximadamente cada 100 cafés) que el interior de la cafetera (al cual se accede al retirar la bandeja recogegotas) no esté sucio. Si es necesario, elimine los restos de café con el pincel suministrado (A22).
2. aspire todos los restos con un aspirador (fig. 28).

Limpieza del depósito de agua

1. Limpie periódicamente (alrededor de una vez al mes) el depósito de agua (A12) con un paño húmedo y un poco de detergente delicado.
2. Enjuague meticulosamente el depósito de agua tras haberlo limpiado para eliminar todos los restos de detergente.
3. Llene el depósito con agua fresca y vuelva a introducir el depósito.

Limpieza de las boquillas del surtidor de café

1. Limpie las boquillas del surtidor de café usando una esponja o un paño (fig. 29).
2. Controle que los agujeros del surtidor de café no estén obstruidos. De ser necesario, elimine los restos de café con un palillo de dientes (fig. 30).

Limpieza del embudo para echar el café premolido

Controle periódicamente (alrededor de una vez al mes) que el embudo para echar el café premolido (A7) no esté obstruido. Si es necesario, elimine los restos de café con el pincel suministrado (A22).

Limpieza del grupo de infusión

El grupo de infusión (A18) se debe limpiar por lo menos una vez al mes.



¡Atención!

El grupo de infusión no se puede extraer cuando la cafetera está encendida.

1. Asegúrese de que la cafetera se haya apagado correctamente (vea "Apagado", pág. 26).
2. Abra la portezuela de servicio (fig. 24).
3. Extraiga la bandeja recogegotas y el cajón de los posos (fig. 26).
4. Presione hacia adentro los dos botones de desenganche de color rojo y al mismo tiempo extraiga el grupo de infusión hacia afuera (fig. 31).




¡Atención!

ENJUAGUE SÓLO CON AGUA


NO USE DETERGENTES – NO LAVE EN LAVAVAJILLAS

Limpie el grupo de infusión sin usar detergentes porque puede estropearse.

5. Sumérjalo durante 5 minutos aproximadamente en el agua y luego enjuáguelo bajo el grifo.
6. Utilizando el pincel (A22), limpie eventuales restos de café que hayan quedado en el puesto del grupo de infusión.
7. luego presione sobre el letrero PUSH hasta oír el clic de enganche.




i ¡Nota!



Si resulta difícil colocar el grupo de infusión, es necesario ponerlo en la dimensión correcta antes de colocarlo, presionándolo con fuerza al mismo tiempo por la

parte inferior y superior, como se indica en la figura.



8. Después de haberlo colocado, asegúrese de que los dos botones rojos se sobresalgan hacia el externo.
9. Vuelva a colocar la bandeja recogegotas con el cajón de los posos.
10. Cierre la portezuela de servicio.



Limpieza del recipiente de la leche

Limpie el recipiente de la leche después de cada preparación de leche, como se indica a continuación:

1. Quite la tapadera del recipiente de la leche.
2. Extraiga el tubo de salida y el de aspiración.
3. Lave meticulosamente todos los componentes con agua caliente y un detergente delicado. **Todos los componentes se pueden lavar en lavavajillas, pero se deben colocar en el cesto superior del lavavajillas.** Preste particular atención a que dentro de los agujeros no queden residuos de leche.
5. Compruebe también que el tubo de aspiración y el tubo de salida no estén obstruidos con restos de leche.
6. Monte de nuevo el tubo de salida y el de aspiración de la leche.
7. Ponga de nuevo la tapadera del recipiente de la leche.



Agujero

Limpie la boquilla tras cada emisión de leche, con una esponja, quitando los residuos de leche depositados en las juntas (fig. 24).

DESCALCIFICACIÓN

Descalcifique la máquina cuando en el display aparece (intermitente) el mensaje "DESCALCIFICAR"

! ¡Atención!

El descalcificante contiene ácidos que pueden irritar la piel y los ojos. Respete rigurosamente las advertencias de seguridad del fabricante, indicadas en el recipiente del descalcificante, y las advertencias relativas al comportamiento que se debe adoptar en caso de contacto con la piel o con los ojos.

i ¡Nota!

Utilice exclusivamente descalcificante De'Longhi. No utilice por ningún motivo descalcificantes con base sulfónica o acética, en ese caso la garantía pierde toda validez. La garantía pierde validez también si la descalcificación no se realiza regularmente.

1. Encienda la cafetera.
2. Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación. Presione el botón **<o>** hasta que en el display aparezca el mensaje: "Descalcificación".
3. Pulse el botón **OK** para confirmar: En el display aparece el mensaje "Echar descalcific. Pulsar OK".
4. Antes de confirmar, vacíe completamente el depósito de agua (A10). Eche en el depósito de agua el descalcificante (A23) diluido con agua (respetando las proporciones indicadas en el envase de descalcificante) y vuélvalo a introducir.

! ¡Atención! Pericolo di scottature

Por el surtidor de agua caliente sale agua caliente que contiene ácidos. Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua.

5. Coloque bajo el surtidor de agua caliente un recipiente vacío con una capacidad mínima de 1,5 l.
6. Presione el botón **OK** para confirmar.
7. Una vez que se confirma con OK, aparece el mensaje "Descalcificación en curso" en el display. El programa de descalcificación inicia y el líquido descalcificante sale por el surtidor de agua. El programa de descalcificación realiza automáticamente toda una serie de enjuagues por intervalos para eliminar los restos de cal del interior de la cafetera.

Después de unos 30 minutos, en el display aparece el mensaje "Enjuague LLENAR DEPÓSITO".

8. Ahora el aparato está listo para un proceso de enjuague

- con agua fresca. Extraiga el depósito de agua, vacíelo, enjuáguelo bajo el grifo, llénelo de agua limpia y vuelva a colocarlo: En el display aparece "Enjuague...Pulsar OK".
- Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificante y vuélvalo a colocar debajo del capuchinador.
 - Presione el botón **OK** para comenzar el enjuague. El agua caliente sale por el surtidor y en el display aparece el mensaje "Enjuague, Se ruega esperar".
 - Cuando el depósito de agua se haya vaciado completamente, en el display aparece el mensaje "Enjuague completo Pulsar OK".
 - Presione el botón **OK**: El aparato se apaga automáticamente.


Para volver a encender el aparato, presione el botón .

PROGRAMAR LA DUREZA DEL AGUA

El mensaje DESCALCIFICAR se ve después de un período de funcionamiento predeterminado que depende de la dureza del agua. La cafetera se ha programado en la fábrica para el nivel 4 de dureza. Si se desea, se puede programar la cafetera en base a la dureza efectiva del agua usada en las diferentes regiones, para reducir así la frecuencia de la operación de descalcificación.

Medir la dureza del agua

- Saque del paquete la tira reactiva proporcionada "TOTAL HARDNESS TEST" (A24).
- Sumerja completamente la tira en un vaso de agua durante un segundo aproximadamente.
- Saque la tira del agua y agítela ligeramente. Después de alrededor de un minuto se forman 1, 2, 3 o 4 cuadrados de color rojo, en función de la dureza del agua; cada cuadrado corresponde a 1 nivel.



Programar la dureza del agua

- Presione el botón **MENU'** para entrar en el menú de programación.
- Premer el Botón **<o>** hasta seleccionar la opción "Dureza agua".
- Confirme la selección presionando el botón **OK**.

- Presione **<o>** para programar el nivel de dureza detectado por la tira reactiva (vea la fig. del apartado anterior).
- Presione el botón **OK** para confirmar la configuración.
- Presione el botón **ESC** para salir del menú.

La cafetera se ha reprogramado según la nueva configuración de la dureza del agua.

DATOS TÉCNICOS

Tensión:	220-240 V~ 50/60 Hz máx. 10 A
Potencia absorbida:	1350 W
Presión:	15 bar
Capacidad del depósito de agua:	1,8 l
Dimensiones LxHxP:	284x380x365 mm
Longitud del cable:	1,5 m
Peso:	11 kg
Capacidad máx. del recipiente de café en granos:	200 g

 El aparato cumple con las siguientes directivas CE:

- Directiva de Stand-by 1275/2008
- Directiva de Baja tensión 2006/95/CE y sucesivas enmiendas
- Directiva EMC 2004/108/CE y sucesivas enmiendas
- Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del reglamento europeo 1935/2004.

ELIMINACIÓN



Advertencias para la correcta eliminación del producto conforme a la Directiva europea 2002/96/CE y al Decreto Legislativo n.º 151 del 25 de julio de 2005.

Cuando termine la vida útil del producto, éste no se debe eliminar junto con los residuos urbanos.

Se puede entregar a los centros de recogida diferenciada predispuestos por las administraciones municipales, o a los revendedores que ofrecen este servicio.

La eliminación por separado de un electrodoméstico permite evitar posibles consecuencias negativas al ambiente y a la salud, resultantes de una eliminación inadecuada, y permite recuperar los materiales que lo componen para obtener un ahorro significativo de energía y recursos.

Para resaltar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, el producto lleva el símbolo gráfico de un contenedor de basura tachado. Una eliminación inadecuada del producto por parte del usuario comporta la aplicación de las sanciones administrativas contempladas en la normativa vigente.

MENSAJES MOSTRADOS EN EL DISPLAY

MENSAJE MOSTRADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LLENAR DEPÓSITO	El agua en el depósito no es suficiente.	Llene el depósito de agua y/o colóquelo correctamente presionándolo bien hasta oír el clic de enganche.
MOLIENDA EXCES.FINA REGULAR MOLINILLO	La molienda es demasiado fina y por tanto el café sale demasiado lentamente o no sale.	Repita la preparación de café y gire el regulador de molienda de una posición hacia el número 7 en sentido horario, mientras el molinillo de café está funcionando. Si después de preparar por lo menos 2 cafés, el café sigue saliendo muy lentamente, repita la corrección girando el regulador hacia la posición sucesiva.
COLOCAR SURTIDOR AGUA	El surtidor de agua no está colocado o está mal colocado.	Coloque el surtidor de agua hasta el fondo (fig. 4).
VACIAR CAJÓN POSOS	El cajón de los posos de café está lleno. Han transcurrido 72 horas después del primer café realizado a partir del vaciado anterior.	Vacíe el cajón de los posos y límpielo, después vuélvalo a colocar. Importante: Cuando se extrae la bandeja recogegotas es obligatorio vaciar siempre el cajón de los posos de café aunque no esté muy lleno. Si no lo hace, al preparar otros cafés sucesivamente, el cajón de los posos se puede llenar más de lo previsto y se puede obstruir la cafetera. (Para realizar correctamente la cuenta de las 72 horas, la máquina no se debe apagar nunca con el interruptor general en pos. 0).
COLOCAR CAJÓN POSOS	Después de la limpieza no se ha colocado el cajón de los posos.	Abra la portezuela de servicio, extraiga la bandeja recogegotas y coloque el cajón de los posos (A15).
ECHAR CAFÉ MOLIDO	Se ha seleccionado la función "café premolido", pero no se ha echado el café premolido en el embudo.	Eche el café premolido en el embudo o desactive la función de café premolido.
DESCALCIFICAR	Indica que es necesario descalcificar la cafetera.	Es necesario realizar lo más rápido posible el programa de descalcificación descrito en el cap. "Descalcificación" (pag. 33).
DISM. DOSIS CAFÉ	Se ha echado demasiado café.	Seleccione un sabor más ligero o reduzca la cantidad de café premolido.
LLENAR REC. CAFÉ EN GRANOS	Se ha acabado el café en granos. El embudo para echar el café premolido está obstruido.	Llene el recipiente de café en granos (fig. 11). Vacíe el embudo como se describe en el apdo. "Limpieza del embudo para echar el café" (pag. 32).
COLOCAR GRUPO DE INFUSIÓN	Después de la limpieza no se ha vuelto a colocar el grupo de infusión.	Después de la limpieza no se ha vuelto a colocar el grupo de infusión.
CERRAR PORTEZUELA	La portezuela de servicio está abierta.	Cierre la portezuela de servicio (A14).
COLOCAR RECIPIENTE LECHE	El recipiente de la leche no está colocado correctamente.	Coloque el recipiente de la leche hasta el fondo (fig. 20).
PULSAR CLEAN	Acaba de salir leche, por lo tanto, es necesario limpiar los conductos internos del recipiente de la leche.	Presione el botón CLEAN (fig. 22) y manténgalo presionado hasta que se llene la barra de progreso: En el display aparece el mensaje "Limpieza en curso".
Ahorro energético	La función está activa y permite reducir el consumo de energía eléctrica.	Desactive la función del menú (vea el apartado "Ahorro energético" pag. 26).
ALARMA GENERAL	El interior de la cafetera está muy sucio.	Limpie cuidadosamente la cafetera como se describe en el apdo. "Limpieza y mantenimiento". Si después de la limpieza, la cafetera todavía muestra el mensaje, diríjase a un centro de asistencia.
CIRCUITO VACÍO LLENAR CIRCUITO <i>alternado a</i> Agua caliente Pulsar OK	El circuito hidráulico está vacío.	Presione Ok y haga salir el agua por el surtidor (A20), hasta que la salida sea regular.

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

A continuación se enumeran algunos posibles funcionamientos incorrectos.

Si no se puede resolver el problema en el modo descrito, póngase en contacto con la Asistencia Técnica.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El café no está caliente	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (utilice la función agua caliente).
	El grupo de infusión se ha enfriado porque han pasado 2/3 minutos desde el último café.	Antes de hacer el café, caliente el grupo de infusión con la función enjuague, presione el botón  .
	La temperatura programada del café es baja.	Selección en el menú la temperatura de café máxima (●●●●●).
El café tiene poca crema	El café se ha molido demasiado grueso.	Gire el regulador de molienda de una posición hacia el número 7, en sentido horario, mientras el molinillo de café está funcionando (fig. 11). Gire el regulador gradualmente hasta que el café salga correctamente. El efecto se nota sólo después de haber preparado 2 cafés.
	La mezcla de café no es adecuada.	Utilice una mezcla de café para cafeteras de café espresso.
El café sale muy lentamente o goteando	El café se ha molido demasiado fino.	Gire el regulador de molienda de una posición hacia el número 7, en sentido horario, mientras el molinillo de café está funcionando (fig. 11). Gire el regulador gradualmente hasta que el café salga correctamente. El efecto se nota sólo después de haber preparado 2 cafés.
El café sale por la portezuela de servicio en lugar de salir por las boquillas del surtidor	Los agujeros de las boquillas están obstruidos	Limpie las boquillas con un palillo de los dientes (fig. 29).
	Se ha bloqueado el cajón móvil de café dentro de la portezuela de servicio.	Limpie cuidadosamente el cajón móvil de café (A17), sobre todo cerca de las bisagras.
La leche hace burbujas grandes o sale a chorros por el tubo de salida de la leche	La leche no está lo suficientemente fría o no es semidesnatada.	Utilice preferentemente leche desnatada o semidesnatada, y a temperatura de frigorífico (a unos 5 °C). Si aún no obtiene un buen resultado, pruebe a cambiar la marca de la leche.
	La tapadera del recipiente de la leche está sucia.	Limpie la tapadera de la leche como se describe en el apdo. "Limpieza del recipiente de la leche" (pag. 33).
	La boquilla de agua caliente y vapor está sucia.	Limpie la boquilla como se describe en el apdo. "Limpieza de la boquilla de agua caliente/vapor" (pag. 33).
La leche no está montada	La tapadera del recipiente de la leche está sucia.	Limpie la tapadera de la leche como se describe en el apdo. "Limpieza del recipiente de la leche" (pag. 33).
	La boquilla de agua caliente y vapor está sucia.	Limpie la boquilla como se describe en el apdo. "Limpieza de la boquilla de agua caliente/vapor" (pag. 33).
	El cursor (B1) del contenedor de leche está en la posición <i>caffelatte</i> (café con leche)	Coloque correctamente el cursor en posición <i>capuccino</i> .
El aparato no se enciende	El enchufe no está conectado a la toma.	Conecte el enchufe a la toma.
	El interruptor general no está encendido.	Presione el interruptor general en la posición I (fig. 1).
La leche no sale por el tubo de salida	La tapadera del recipiente de la leche está sucia.	Limpie la tapadera de la leche como se describe en el apdo. "Limpieza del recipiente de la leche" (pag. 33).
El modo "Ahorro energético" está activado, pero el calentatazas está caliente.	Se han preparado diferentes bebidas en sucesión rápida.	