

Descripción del aparato

- A Mando selector
- B Posición vapor
- C Posición calentamiento
- D Posición salida café/agua caliente
- E Piloto de encendido
- F Piloto OK café espresso o vapor
- G Interruptor general (con el autoapagado, se coloca en posición 0 automáticamente)
- H Mando de vapor
- I Depósito de agua
- L Prensador de café
- M Cable de alimentación
- N Bandeja apoyatazas
- O Medidor
- P Vertedor de la caldera
- Q Copa portafiltro
- R Filtro 2 de café
- S Filtro 1 de café
- T Espumador
- U Tubo de salida del vapor o del agua caliente

Advertencias fundamentales para la seguridad



¡Peligro de descargas eléctricas!

El aparato funciona con corriente eléctrica, por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Por tanto, respete las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos o los pies mojados.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Asegúrese de poder acceder siempre libremente a la toma de corriente utilizada, porque este es el único modo para desenchufar la cafetera si es necesario.
- Si quiere desconectar la cafetera de la toma, desenchufe directamente la clavija. Nunca tire del cable porque se puede estropear.
- Para desconectar completamente el aparato, desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- Si el aparato se avería, no intente repararlo. Apague el aparato, desenchúfelo de la corriente y póngase

en contacto con la Asistencia Técnica.

- Si la clavija o el cable de alimentación se estropean, hágalos sustituir exclusivamente por la Asistencia Técnica De'Longhi, para evitar cualquier riesgo.
- Durante la limpieza, no sumerja nunca la cafetera en el agua: es un aparato eléctrico.
- Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza de las partes externas del aparato, apague la máquina, desenchufe la clavija y deje que se enfríe.



Atención:

Guarde el material del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno) fuera del alcance de los niños.



Atención:

No permita que personas (incluidos niños) con capacidades psicofísicas sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes usen el aparato, a no ser que estén vigilados atentamente e instruidos por un responsable de su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



¡Peligro de quemaduras!

Este aparato produce agua caliente y cuando está encendido puede formarse vapor ácuo.

Tenga cuidado de no entrar en contacto con salpicaduras de agua o vapor caliente. Cuando el aparato está encendido, no toque la superficie calentatazas porque está caliente.

Uso conforme a su destino

Este aparato se ha fabricado para preparar café y calentar bebidas. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. No está previsto su uso en:

- ambientes usados como cocina para el personal de tiendas, oficinas y otras áreas de trabajo
- agroturismos
- hoteles, moteles y otras estructuras turísticas
- alquiler de habitaciones

Cualquier otro uso se considerará impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños producidos a causa de un uso indebido del aparato

Instrucciones para el uso

Lea detenidamente estas instrucciones antes de usar el aparato. Si no se respetan estas instrucciones, se pueden producir lesiones a personas y daños al aparato.

El fabricante queda eximido de toda responsabilidad por los daños derivados del incumplimiento de estas instrucciones para el uso.

Nota:

Guarde meticulosamente estas instrucciones. En caso de cesión del aparato a otras personas, entrégueles también estas instrucciones para el uso.

Nota: durante el primer uso

Cuando utilice el aparato por primera vez, enjuague los conductos internos del mismo, poniéndolo en funcionamiento como para hacer café hasta vaciar al menos dos depósitos de agua; entonces prepare el café.

 **Atención:** Se recomienda descalcificar la cafetera aproximadamente cada 200 cafés.

 **Atención:** no lave ningún accesorio en lavavajillas.

Control del transporte

Tras haber desembalado la cafetera, asegúrese de su integridad y de que no falten accesorios. No utilice el aparato si presenta desperfectos evidentes. Póngase en contacto con la Asistencia Técnica De'Longhi.

Autoapagado

Si el aparato no se usa durante 30 minutos, se apaga automáticamente (véase pág. 9).

Datos técnicos

Tensión de red:	220-240V~50/60Hz
Potencia consumida:	1100W
Dimensiones LxHxP:	195x285x240 (330) mm
Caldera:	A Acero Inoxidable
Presión:	15 bares
Capacidad del depósito de agua:	1 L
Longitud del cable de alimentación:	1,2 m
Peso:	3,3 kg

 El aparato cumple con las siguientes directivas CE:

- Directiva baja tensión 2006/95/CE y sucesivas enmiendas;
- Directiva EMC 2004/108/CE y sucesivas enmiendas;
- Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos cumplen las disposiciones del reglamento europeo 1935/2004.

Eliminación



Con arreglo a la directiva Europea 2002/96/CE, no elimine el aparato junto a desechos domésticos, entréguelo a un centro de recogida diferenciada oficial.

Problema	Causas posibles	Solución
La máquina se apaga	Se ha activado el autoapagado	El aparato se apaga automáticamente después de 30 minutos sin usarse
	En el momento del encendido el mando selector no se encuentra en la posición -W-	Coloque el mando en -W- y vuelva a encender el aparato
El café espresso no sale	Falta de agua en el depósito	Llene el depósito del agua
	Los orificios de salida del café del portafiltro están obstruidos	Limpie los orificios de las boquillas del portafiltro
	El vertedor de la caldera del café espresso está obstruido	Efectúe la limpieza tal y como se indica en el apartado "Limpieza"
El café espresso gotea por los bordes del portafiltro y no por los orificios	El portafiltro está colocado incorrectamente	Enganche el portafiltro correctamente y gírelo hasta el tope con firmeza
	La junta de la caldera del café espresso ha perdido elasticidad	Haga sustituir la junta de la caldera del café espresso en un Centro de Asistencia
	Los orificios de las boquillas del portafiltro están obstruidos	Limpie los orificios de las boquillas.
El café espresso está frío	La lámpara piloto OK del café espresso no se enciende al presionar el interruptor de salida del café	Espere a que se encienda la lámpara piloto de OK
	No se ha efectuado el precalentamiento	Efectúe el precalentamiento como se indica en el apartado "Precalentamiento"
	No se han precalentado las tazas	Precalentar las tazas con agua caliente
Ruido elevado de la bomba	El depósito del agua está vacío	Llenar el depósito
	El depósito está colocado incorrectamente y la válvula en el fondo del mismo no está abierta	Ejercer una leve presión sobre el depósito para abrir la válvula en el fondo del mismo
La crema del café es clara (sale rápidamente por la boquilla)	El café molido no está bien prensado	Prese aún más el café molido
	La cantidad de café molido no es suficiente	Aumente la cantidad de café molido
	La molienda del café es gruesa	Use únicamente café molido para cafeteras de café espresso
	El café molido no es del tipo correcto	Cambie el tipo de café molido
La crema del café es oscura (el café sale lentamente por la boquilla)	El café molido está demasiado prensado	Prese menos el café
	La cantidad de café molido es alta	Reduzca la cantidad de café molido
	El vertedor de la caldera del café espresso está obstruido	Efectúe la limpieza tal y como se indica en el apartado "Limpieza"
	El filtro está obstruido	Efectúe la limpieza tal y como se indica en el apartado "Limpieza"
	La molienda del café es demasiado fina	Use únicamente café molido para cafeteras de café espresso
	El café molido es demasiado fino o está húmedo	Use únicamente café molido para cafeteras de café espresso, y que no esté demasiado húmedo
	El café molido no es del tipo correcto	Cambie el tipo de café molido
No se forma la espuma de la leche al hacer el capuchino	La leche no está suficientemente fría	Use siempre leche a temperatura del frigorífico
	El espumador está sucio	Limpie meticulosamente los orificios del espumador, especialmente los que se muestran en la figura.